

	Français		Italiano		Brasil		Português		Slovensčina	
Status	État du LED	Opération	Stato	Stato LED	Operazione	Status	Estado do LED	Operação	Stanje	
Alumé	Les voyants bleus s'allument pendant 3 secondes, puis les voyants rouges et bleus clignotent en alternance	Maintenir le bouton "allumer" enfoncé pendant 3 secondes	Acceso	Le luci blu si accendono per 3 secondi, quindi le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente	Premi il pulsante "accensione" per 3 secondi	Ligado	As luzes azuis acendem por 3 segundos e depois as luzes vermelhas e azuis piscam	Pressione o botão "ligar" por 3 segundos	Vklopljeno	Modre lučke gorijo 3 sekunde, nato pa rdeče in modre lučke izmenično utripajo
Éteint	Le voyant rouge s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint	Maintenir le bouton "allumer" enfoncé pendant 3 secondes	Spento	La luce rossa è accesa per 1 secondo e poi si spegne	Premi il pulsante "accensione" per 5 secondi	Desligado	A luz vermelha fica acesa por 1 segundo e depois apaga	Pressione o botão "ligar" durante 5 segundos	Izklopljeno	Rdeča lučka svetli 3 sekunde in nato ugašne
Appairage et connexion	Appairage : Les voyants rouges et bleus clignotent en alternance. Connecté : Le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes après l'appairage réussi	Appairage : Les voyants rouges et bleus clignotent en alternance, recherchez "HS-E10BT" avec votre appareil et connectez-vous. Remarque : Si le produit a déjà été appairé, il se connectera automatiquement à l'appareil après la perte de l'allumage. Si il y a pas d'appareil précédent, il entrera en mode appairage. Les voyants rouges et bleus clignoteront, et une fois connecté, le voyant bleu clignotera une fois toutes les 5 secondes	Accoppiamento e connessione	Accoppiamento: Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente. Alternativamente, la luce rossa rimane accesa per 1 secondo e poi si spegne senza connessione per 5 minuti	Accendi e entra in modalità di accoppiamento con le luci rosse e blu che lampeggiano alternativamente, cerca "HS-E10BT" sul tuo dispositivo e connettiti. Nota: Se il prodotto è stato precedentemente accoppiato al dispositivo precedente, quando acceso, se non c'è un dispositivo precedente, entrerà in modalità di accoppiamento, le luci rosse e blu lampeggeranno e, una volta connesso, la luce blu lampeggerà una volta ogni 5 secondi	Paralelismo e conexão	Paralelismo: As luzes vermelha e azul piscam alternadamente. Conectado: A luz azul pisca uma vez a cada 5 segundos após o parelamente bem-sucedido	Ligue e entre no modo de parelamente com as luzes vermelha e azul piscando alternadamente, procure "HS-E10BT" no seu dispositivo e conecte-se. Nota: Se o produto já estiver parelamenteado, ele conectará-se automaticamente ao dispositivo anterior, desde que não houver um dispositivo anterior, ele entrará no modo de parelamente, as luzes vermelha e azul piscarão e, uma vez conectado, a luz azul piscará uma vez a cada 5 segundos	Senzaljenje in povezovanje	Senzaljenje: Rdeče in modre lučke izmenično utripajo. Povezano: Modra lučka utripa enkrat vsakih 5 sekund po uspešnem senzaljenju
Déconnexion/ Arrêt automatique	Appairage : Les voyants rouges et bleus clignotent en alternance. Connecté : Le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes après l'appairage réussi	Déconnecte de votre appareil, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes de disconnection	Disconnessione automatico	Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente. Alternativamente, la luce rossa rimane accesa per 1 secondo e si spegne senza connessione per 5 minuti	Disconnesso dal tuo dispositivo, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di disconnessione	Desconectar/ Desligamento automatico	As luzes vermelha e azul piscam alternadamente. Alternativamente, a luz vermelha fica acesa durante 1 segundo e apaga se sem conexão durante 5 minutos	Desconectado do seu dispositivo, ele se desligará automaticamente após 5 minutos de desconexão	Prekinitev/ Prenehanje izklopa	Rdeče in modre lučke izmenično utripajo. Alternativno, rdeča lučka ostane aktivna 1 sekundo in nato ugašne po prenehanju 5 minut
Mode de charge	Batterie pleine Chargement Batterie pleine	Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes Le voyant rouge reste allumé Lecture/Pause Augmenter le volume Diminuer le volume Chanson précédente Chanson suivante Répondre/Réaccuser Regarder les appels reçus des appels entrants Appeler le dernier numéro Sir/Voice Assistance	Le caque est en état de batterie faible et doit être rechargé Charge terminée, retirez le câble de charge Appuyez une fois sur le bouton "allumer" Appuyez sur le bouton "+" Appuyez sur le bouton "+" Maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 2 secondes Maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 2 secondes Appuyez une fois sur le bouton "allumer" Lors des appels entrants, maintenez le bouton "allumer" Appuyez deux fois sur le bouton "allumer" Maintenez le bouton "allumer" enfoncé pendant 2 secondes Brancher une prise audio 3,5 mm anrrière automatiquement la connexion Bluetooth, et l'entrée audio 3,5 mm commencent à fonctionner. Remarque : Le HS-E10BT prend en charge une entrée audio 3,5 mm lorsque le niveau de la batterie est faible ou que l'appareil ne prend pas en charge la fonction Bluetooth	Modalità di ricarica Batteria carica Batteria piena	L'auricolare è in stato di batteria scarica e necessita di essere ricaricato Usa un cavo di ricarica per caricare l'auricolare Carica completata, scollega il cavo di ricarica Premi una volta sul pulsante "accensione" Aumenta il volume Diminuisi il volume Brano precedente Brano successivo Rispondi/termina Rispondi/termina Chiamata l'ultimo numero Sir/Voice Assistance	Modo de carregamento Bateria fraca Bateria cheia	O headset está com a bateria fraca e precisa ser carregado Use um cabo de carregamento para carregar o headset Carregamento concluído, remova o cabo de carregamento Pressione o botão "ligar" uma vez Aumentar volume Diminuir volume Faixa anterior Próxima faixa Atender/Deixar Registrar chamadas recebidas Ligar para o último número Sir/Voice Assistance	Modo de carregamento Bateria fraca Bateria cheia	O auscultador está com a bateria fraca e necessita de ser carregado Use um cabo de carregamento para carregar o auscultador Carregamento concluído, remova o cabo	