



CZ návod k použití

**H6110 - H61103A3 - Govee WiFi RGB
Smart LED pásek 10m**

SK návod na použitie

**H6110 - H61103A3 - Govee WiFi RGB
Smart LED pásik 10m**



TYGOTEC

CZ návod k použití H6110 - H61103A3 - Govee WiFi RGB Smart LED pásek 10m

Obsah balení

2x LED pásek

1x Napájecí adaptér

1x Uživatelská příručka

Specifikace

Délka: 2x5m

Barva světla: RGB

Odolnost proti vodě: Ne

Způsob ovládání: Aplikace, kontrolní jednotka,
ovládání hlasem

Zdroj napájení: Adaptér 12 V

Před instalací

-Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny položky uvedené v balicím seznamu.


-Zapněte světelné pásy a zkontrolujte, zda svítí.

Instalace zařízení

1) Zajistěte, aby povrch byl suchý a čistý.



2) Odloupněte ochranný proužek, přilepte pásek a pevně jej přitlačte k povrchu.



3) Zafixujte v rozích pomocí klipů.



4) Odloupněte ochranný proužek z ovládacího boxu a přilepte ho.



Ovládání pomocí ovládací jednotky



— ZAP / VYP

— Stiskněte pro změnu barvy

— Stisknutím tlačítka přejdete do hudebního režimu.
Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte úroveň jasu.

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz není podporováno.

Návod na spárování:

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.
3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a vyhledejte „H6110“.

4. Klepněte na ikonu zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.

Ovládání světelných pásů pomocí asistenta Alexa/Google

Nastavení Wi-Fi

Ujistěte se, že je pásek připojen k Wi-Fi, pokud ne, postupujte podle níže uvedených kroků a nastavte Wi-Fi.

a. Otevřete aplikaci, vyberte přidáný světelný pásek a klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.

b. Klepněte na položku "Wi-Fi setting", vyberte dostupnou síť Wi-Fi a zadejte heslo.

Upozornění: V případě, že se jedná o síť Wi-Fi, zadejte název sítě Wi-Fi: Podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz a 802.11 b/g/n.

Spolupracuje s aplikací Alexa/Google Assistant

a. Otevřete aplikaci, vyberte přidáný světelný pásek a klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.

b. Klepněte na položku "Using guidance" a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Řešení problémů

Lepicí páska není dostatečně pevná.

-Ujistěte se, že je instalační povrch čistý a suchý. Po nalepení pásku pevně přitlačte. Zpevněte instalaci pomocí dalších sponek a pásky.

Nelze se připojit k Bluetooth.

-Nevynechávejte připojení Bluetooth v aplikaci.

-Ujistěte se, že je na chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth.

-Váš chytrý telefon může být nekompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný chytrý telefon a poté se znovu připojte.

-Vypněte osvětlení lišty a Bluetooth v telefonu a poté je zapněte, pak to zkuste znovu.

-Při připojování se ujistěte, že se chytrý telefon nachází ve vzdálenosti do 1 m od světelného pásu.

-Odstraňte všechny překážky, které se nacházejí mezi světelnými pásy a chytrým telefonem.

Světelné proužky nezobrazují celou zvolenou barvu/některé LED diody se nerozsvítí.

-Kontaktujte prosím tým podpory společnosti Govee pro rychlou výměnu produktu.

Nelze synchronizovat světelné proužky s rytmem mé hudby.

-Přesuňte ovládací jednotku blíže ke zdroji hudby.

-Vyčistěte mikrofon na ovládací jednotce a poté to zkuste znovu.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

-Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci. Síť 5GHz není podporována. Nastavte směrovač na 2,4GHz a poté jej resetujte.

-Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře. Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.

-Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.

-Připojte hotspot v telefonu k páskovým světlům a zkontrolujte, zda router s páskovými světly funguje.

Nelze se připojit k Alexe.

-Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.

-Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

LED pásky nefungují.

- Vytáhněte všechny spojovací části světelných pásů a znovu je pevně připojte.
- Klepnutím na tlačítko zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu nebo v aplikaci zkontrolujte, zda se jedná o problém s kvalitou pásků.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H6110 - H61103A3 - Govee WiFi RGB Smart LED pásik 10m

Obsah balenia

- 2x LED pásik
- 1x napájací adaptér
- 1x používateľská príručka

Špecifikácie

Dĺžka: 2x5 m

Farba svetla: RGB

Odolnosť voči vode: Nie

Spôsob ovládania: aplikácia, riadiaca jednotka,
hlasové ovládanie

Zdroj napájania: 12 V adaptér

Pred inštaláciou


- Vybaľte krabicu a skontrolujte všetky položky uvedené v baliacom zozname
- Zapnite svetelné pásy a skontrolujte, či svietia.

Inštalácia zariadenia


1) Zajistěte, aby povrch byl suchý a čistý.



2) Odloupněte ochranný proužek, přilepte pásek a pevně jej přitlačte k povrchu.



3) Zafixujte v rozích pomocí klipů.



4) Odloupněte ochranný proužek z ovládacího boxu a přilepte ho.



Ovládanie prostredníctvom riadiacej jednotky



ZAP / VYP

Stiskněte pro změnu barvy

Stisknutím tlačítka přejdete do hudebního režimu.
Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte úroveň jasu.

Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz nie je podporované.

Návod na spárovanie:

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.
2. Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H6110“.

4. Kliknite na ikonu zariadenia a dokončite párovanie podľa pokynov na obrazovke.

Ovládanie svetelných pásov pomocou asistenta Alexa/Google

Nastavenia Wi-Fi

Uistite sa, že je pás pripojený k sieti Wi-Fi, ak nie, postupujte podľa nasledujúcich krokov a nastavte sieť Wi-Fi.

- a. Otvorte aplikáciu, vyberte pridaný svetelný pás a ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.
- b. Ťuknite na položku "Nastavenie Wi-Fi", vyberte dostupnú sieť Wi-Fi a zadajte heslo.
Poznámka: Ak ide o sieť Wi-Fi, zadajte názov siete Wi-Fi: Podporuje iba siete Wi-Fi 2,4 GHz a 802.11 b/g/n.

Spolupracuje s Alexa/Google Assistant

- a. Otvorte aplikáciu, vyberte pridaný svetelný pás a ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.
- b. Ťuknite na položku "Using guidance" a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Riešenie problémov

Lepiaca páska nie je dostatočne pevná.

-Uistite sa, že je inštalačný povrch čistý a suchý.
Po nalepení pásky ju pevne pritlačte. Inštaláciu spevnite ďalšími sponkami a páskou.

Nemožno sa pripojiť k Bluetooth.

- Nevynechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii.
- Skontrolujte, či je v smartfóne povolená funkcia Bluetooth.
- Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón a potom sa znovu pripojte.
- Vypnite barové osvetlenie a Bluetooth v telefóne, potom ich zapnite a skúste to znova.
- Pri pripájaní sa uistite, že sa váš smartfón nachádza vo vzdialenosti do 1 m od svetelnej lišty.
- Odstráňte všetky prekážky, ktoré sa nachádzajú medzi svetelnými lištami a smartfónom.

Svetelné pásy nezobrazujú celú zvolenú farbu/niektoré LED diódy sa nerozsvietia.

- Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu produktu.

Nedokážem synchronizovať svetelné pruhy s rytmom hudby.

-Posuňte riadiacu jednotku bližšie k zdroju hudby.

-Vyčistite mikrofón na riadiacej jednotke a potom to skúste znova.

Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

-Nevynechávajte kroky pripojenia Wi-Fi v aplikácii. 5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

-Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť funguje správne.

-Uistite sa, že ste zadali správne meno a heslo Wi-Fi.

-Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslíc a písmen.

-Pripojte hotspot v telefóne k svetelným pásmam a skontrolujte, či svetelný router funguje.

Nemožno sa pripojiť k Alexe.

-Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásu a potom ich pevne pripojte.

-Obnovte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

Svetelné pásiky nefungujú.

- Vytiahnite všetky spojovacie časti svetelných pásov a potom ich znovu pevne spojte.
- Ťuknutím na tlačidlo zapnutia/vypnutia na ovládacom paneli alebo v aplikácii skontrolujte, či nie je problém s kvalitou prúžkov.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC