

Pájka ZD-707NL

0653 0032
0653 0033

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu.
Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



Technické údaje:

Topné těleso

Výkon:	0653 0032	30W
	0653 0033	40W
Délka:		60mm
Průměr:		8,8mm
Napájení:		220~240V

Pájecí hrot

Typ:	tenký
Délka:	17mm
Průměr:	5mm

Typ 0653 0032 je vybaven osvětlením hrotu.



Upozornění:

1. S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2. Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3. Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř pájky. Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
4. Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě, opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
5. Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
6. Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
7. Přístroj udržujte mimo dosah dětí (může obsahovat malé součástky).



Pájka ZD-707NL

0653 0032
0653 0033

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu.
Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



Technické údaje:

Topné těleso

Výkon:	0653 0032	30W
	0653 0033	40W
Délka:		60mm
Průměr:		8,8mm
Napájení:		220~240V

Pájecí hrot

Typ:	tenký
Délka:	17mm
Průměr:	5mm

Typ 0653 0032 je vybaven osvětlením hrotu.



Upozornění:

1. S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2. Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3. Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř pájky. Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
4. Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě, opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
5. Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
6. Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
7. Přístroj udržujte mimo dosah dětí (může obsahovat malé součástky).



Pájka ZD-707NL

0653 0032
0653 0033

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu.
Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



Technické údaje:

Topné těleso

Výkon:	0653 0032	30W
	0653 0033	40W
Délka:		60mm
Průměr:		8,8mm
Napájení:		220~240V

Pájecí hrot

Typ:	tenký
Délka:	17mm
Průměr:	5mm

Typ 0653 0032 je vybaven osvětlením hrotu.



Upozornění:

1. S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2. Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3. Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř pájky. Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
4. Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě, opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
5. Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
6. Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
7. Přístroj udržujte mimo dosah dětí (může obsahovat malé součástky).



Pájka ZD-707NL

0653 0032
0653 0033

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu.
Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



Technické údaje:

Topné těleso

Výkon:	0653 0032	30W
	0653 0033	40W
Délka:		60mm
Průměr:		8,8mm
Napájení:		220~240V

Pájecí hrot

Typ:	tenký
Délka:	17mm
Průměr:	5mm

Typ 0653 0032 je vybaven osvětlením hrotu.



Upozornění:

1. S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2. Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3. Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř pájky. Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
4. Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě, opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
5. Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
6. Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
7. Přístroj udržujte mimo dosah dětí (může obsahovat malé součástky).

