

Serie 4, dvoukošová Horkovzdušná Fritéza, černá MAFD440B7



Připravte jídlo pro celou rodinu rychleji než kdy dřív.

- Dostatek prostoru až pro 6 porcí při teplotě 230 °C – ideální pro rychlou přípravu rodinných jídel.*
- 6 přednastavených programů se postará o vše – od ryb přes maso až po zeleninu.
- Keramický povrch bez obsahu PFAS – nepřilnavý, bezpečnější vaření se snadným uvolněním a rychlým čištěním.
- Smažte zdravěji: minimum oleje, maximum chuti.
- Rychlejší čištění: kompaktní koš a vyjímatelná mřížka, snadno se čistí pod kohoutkem nebo v myčce nádobí.

Technické údaje

Hmotnost netto:	11.0 kg
Rozměry spotřebiče:	275x437x380 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):	323x414x487 mm
Standardní množství na paletě:	24
Rozměry palety:	208.8 x 82.8 x 97.4 cm
EAN:	4242005586981
Příkon:	2500 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Délka přívodního kabelu:	100 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním



4 242005 586981

Serie 4, dvoukošová Horkovzdušná Fritéza, černá MAFD440B7

Připravte jídlo pro celou rodinu rychleji než kdy dřív.

Skvělé výsledky

- Objevte technologii fritování horkým vzduchem, která využívá vysokorychlostní cirkulaci vzduchu pro rovnoměrné vaření pokrmů ze všech stran. Díky tomu dosáhnete zlatavé kůrky na povrchu, zatímco uvnitř zůstane šťavnaté.
- Chcete maso, které je vždy dokonale křupavé na povrchu a přitom krásně šťavnaté? Přesně to zařídí náš výkonný automatický program na pečení s teplotou až 230 °C.
- Vařte zdravě s horkovzdušnou fritézou Bosch, která vyžaduje minimální nebo dokonce žádný olej, díky vysokorychlostní cirkulaci vzduchu.
- Stáhněte si aplikaci Bosch Better Food a vařte zdravě a chutně. Čeká tam na vás spousta receptů.

Komfort a hygiena

- XXL objem 9 litrů (2 × 4,5 l) nabízí dostatek prostoru pro velké porce i kompletní rodinná jídla.
- Už žádné složité nastavování. Stačí si vybrat jeden ze 6 přednastavených programů a o vše ostatní se postará fritéza sama. Perfektní na hranolky, drůbež, pečené maso, ryby, zeleninu i malé koláčky.
- Fritéza toho umí víc než jen péct. Využijte další 3 praktické funkce, které vám usnadní život: rychlé rozmrazování, ohřívání jídla a udržování jeho teploty, než se všichni sejdete u stolu.
- MyFry: Nechce se vám to pokaždé nastavovat znovu? Uložte si své oblíbené nastavení a příště jen zmáčknete tlačítko.
- Funkce SYNC: Hlavní chod i příloha hotové přesně ve stejný čas. I když každé jídlo potřebuje jinou dobu přípravy, fritéza si vše pohlídá a dokončí vaření v obou koších najednou.
- Funkce MATCH: Děláte dvojitou porci hranolek? Jedním stiskem zkopírujete nastavení pro oba koše a dál už nic neřešíte.
- Nastavitelná teplota a časovač vám poskytují maximální kontrolu pro přípravu různých pokrmů s dokonalou precizností.
- Funkce udržování tepla ponechá vaše hotové jídlo při teplotě až 80 °C po dobu 30 minut.
- Funkce alarmu pro protřepání vás prakticky upozorní na nutnost otočení nebo protřepání jídla v koši díky blikání a zvukovému signálu. Ideální pro přípravu hranolků, drůbeže, masa a ryb.
- Jednoduché čištění díky kompaktní velikosti koše a odnímatelné vnitřní mřížce, kterou snadno opláchnete pod tekoucí vodou. Můžete ji také mýt v myčce na nádobí.
- Pohodlné uskladnění díky navíjecímu mechanismu na napájecí kabel, umístěnému na zadní straně přístroje.

Materiál / Design

- Ikonický design Bosch v moderním stylu s matným černým povrchem odolným proti otiskům prstů.
- Dotykový displej pro rychlý a pohodlný výběr vašich oblíbených jídel.
- Ergonomicky tvarované rukojeti od Bosche pro maximálně snadnou a pohodlnou manipulaci.

Příslušenství

- Součástí standardního vybavení je odnímatelná mřížka, která zajišťuje cirkulaci horkého vzduchu kolem jídla a zabraňuje jeho

namáčení v přebytkém oleji. Díky nepřilnavému povrchu je používání snadné, mřížku můžete mýt v myčce na nádobí nebo ji jednoduše umýt ručně.

- Tepelně odolné kuchyňské kleště pro bezpečné servírování.

Bezpečnost a efektivita.

- Vařte zdravě a bez obav. Naše koše i mřížky mají špičkový keramický povrch, který je bezpečný pro kontakt s potravinami a neobsahuje PFAS.
- Automatické pozastavení při vytažení koše a opětovné spuštění po jeho zasunutí.
- Automatické přepnutí do pohotovostního režimu po 10 minutách.
- Gumové nožičky pro lepší stabilitu.