

Rychlonávod pro nastavení češtiny v systému zařízení

- 1) Po spuštění klikněte na  („Apps“)
- 2) Klikněte na „Settings“
- 3) Klikněte na „Language & input“
- 4) Klikněte na „Language“ a zvolte Češtinu

Nastavení českého jazyka pro hlasový balíček navigace

- 1) Připojte zařízení RE900 k internetu (mobilní data/Wi-Fi)
- 2) Spustěte navigační aplikaci Navitel Navigator
- 3) Klikněte Menu -> Settings -> Regional Settings
- 4) Klikněte na políčko „Voice“ a v seznamu naleznete hlasy [CZ] Daniela a [CZ] Filip, které zmáčknutím na šipku vpravo stáhnete

Rychlonávod pre nastavenie slovenčiny v systéme zariadenia

- 5) Po spustení kliknite na  („Apps“)
- 6) Kliknite na „Settings“
- 7) Kliknite na „Language & input“
- 8) Kliknite na „Language“ a zvoľte Slovenčinu

Nastavenie slovenského jazyka pre hlasový balíček navigácie

- 5) Pripojte zariadenie RE900 k internetu (mobilné dáta/Wi-Fi)
- 6) Spustěte navigačnú aplikáciu Navitel Navigator
- 7) Kliknite na Menu -> Settings -> Regional Settings
- 8) Kliknite na políčko „Voice“ a v zozname vyhľadajte hlas [SK] Natalia, ktorý stiahnete kliknutím na šipku vpravo