

Garett Verona



Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett Verona

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsaných v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskladujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoňujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett Verona není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace QWatch Pro nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/zpět/probuzení/uspání)
- 3 Magnetický nabíjecí port
- 4 Sada měřicích senzorů
- 5 Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2)** po dobu asi **3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.

ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje** a **funkčního tlačítka**.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku **změny ciferníku** chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje.


ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci QWatch Pro.

Výběr funkcí

Přesunutím vpravo na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím **funkčního tlačítka (2)** dostanete na hlavní obrazovku.

Přejetím prstem vlevo

na domovské obrazovce se dostanete do **rychlé nabídky**, tj: shrnutí denní aktivity, měření zdravotních parametrů, informace o počasí, záznam spánku a hudební přehrávač.




Přesunutím dolů na domovské obrazovce získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje rychle měnit vybrané funkce chytrých hodinek.



Přesunutím nahoru na domovské obrazovce získáte přístup k **posledním oznámením**. Chcete-li oznámení odstranit, přesuňte zprávu vlevo a stiskněte .

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** dodávaného se zařízením.
2. Umístěte magnetickou koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách byly v kontaktu s kontakty na nabíjecího kabelu**. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí, že se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

INSTALACE APLIKACE QWATCH PRO

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **QWatch Pro**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „QWatch Pro“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garett Verona** nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s aplikací.

Při každém spuštění chytrých hodinek a jejich připojení k aplikaci se data automaticky synchronizují. Chytré hodinky v pohotovostním režimu měří a analyzují jednotlivá uživatelská data. **Garett Verona** je vybaven sadou měřicích senzorů, které monitorují pohyb a provedená měření za účelem zjištění detailů spánku a fyzické aktivity.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a **poté vyberte** zařízení s názvem **GT_V1**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném párování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garett Verona** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ Pro správnou funkci **nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.**

HLAVNÍ NABÍDKA

-  **- Trénink:** Sportovní režimy. Existuje možnost nastavení **tréninkového cíle (čas, kalorie, vzdálenost)** pomocí . Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte **funkční tlačítko (2)** a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci **QWatch Pro**.
-  **- Historie aktivit:** Historie sportovních režimů v zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
-  **- Aktivita:** Souhrn denní aktivity (**počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost**). **Přejetím nahoru** získáte přístup k údajům z posledního týdne.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a **poté vyberte** zařízení s názvem **GT_V1**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném párování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garett Verona** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ Pro správnou funkci **nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.**

HLAVNÍ NABÍDKA

-  **- Trénink:** Sportovní režimy. Existuje možnost nastavení **tréninkového cíle (čas, kalorie, vzdálenost)** pomocí . Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte **funkční tlačítko (2)** a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci **QWatch Pro**.
-  **- Historie aktivit:** Historie sportovních režimů v zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
-  **- Aktivita:** Souhrn denní aktivity (**počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost**). **Přejetím nahoru** získáte přístup k údajům z posledního týdne.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a **poté vyberte** zařízení s názvem **GT_V1**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném párování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garett Verona** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ Pro správnou funkci **nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.**

HLAVNÍ NABÍDKA

-  **- Trénink:** Sportovní režimy. Existuje možnost nastavení **tréninkového cíle (čas, kalorie, vzdálenost)** pomocí . Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte **funkční tlačítko (2)** a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci **QWatch Pro**.
-  **- Historie aktivit:** Historie sportovních režimů v zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
-  **- Aktivita:** Souhrn denní aktivity (**počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost**). **Přejetím nahoru** získáte přístup k údajům z posledního týdne.

- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- **Vypnout:** Možnost vypnutí hodinek.
- **Reset:** Možnost obnovení továrního nastavení.
- **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

❗ V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz

MĚŘENÍ


- Před zahájením měření se ujistěte, že se **senzor dotýká pokožky**. Měřená oblast by měla být **udržována čistá** - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek.
- Pro zahájení měření přejděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Puls**, **Krevní kyslík** nebo **Krevní tlak**). Následně se **dotkněte spodní části** displeje a počkejte asi **1 minutu**, abyste dosáhli optimálního výsledku.
- Během testů udržujte **své tělo uvolněné a nehybné**. Držte zařízení ve **stejně výšce v jaké se nachází Vaše srdce**, během testu nemlouve.

APLIKACE QWATCH PRO

1 Hlavní stránka
Informace o zaznamenaných sportovních aktivitách, údajích o spánku a měření zdravotních funkcí.

- Spánek:** Údaje o posledním spánku.
- Puls:** Údaje o posledních měřeních srdeční frekvence.
- Krevní tlak:** Údaje o posledních měřeních krevního tlaku.
- Krevní kyslík:** Údaje o posledních měřeních oxysličení krve.
- Záznam cvičení:** Údaje o nedávných sportovních aktivitách.
- Menstruační cyklus:** Údaje o průběhu menstruačního cyklu.

❗ V závislosti na verzi aplikace QWatch Pro a operačním systému telefonu se může vzhled a funkce aplikace lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz



2 Zařízení


Nastavení týkající se funkčnosti chytrých hodinek.

- Upozornění hovoru:** Možnost zap./vyp. upozornění na příchozí hovory.
- Upozornění na zprávy:** Výběr upozornění zobrazovaných na hodinkách (**nepodporuje šifrované zprávy a iMessages**).
- Inteligentní připomenutí:** Konfigurace připomenutí z aplikace (**neaktivita, hydratace**) a možnost personalizace vlastního alarmu.

Režim "Nerušit": Aktivace režimu deaktivuje upozornění (**kromě budíku**) v určeném časovém rozmezí.

Najít zařízení: Funkce hledání hodinek. Aktivuje vibrační signál na chytrých hodinkách.

Fotografujte: Fotografujte na dálku pomocí fotoaparátu telefonu. **Zatřesením zápěstí** nebo **kliknutím** v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii.



3 Ciferníky

Možnost stažení nového ciferníku do hodinek. **Maximální počet ciferníků na chytrých hodinkách: 3.**

Počasi: Výběr jednotky teploty.


Systém jednotek: Výběr měrné jednotky.

Formát času: Možnost změny formátu času (12/24 h).

Více:
Doba podsvícení: Výběr doby podsvícení displeje chytrých hodinek.


Restart: Možnost restartovat chytré hodinky.

Obnovení továrního nastavení: Možnost resetovat chytré hodinky do továrního nastavení (**smaže data ze zařízení**).



4 Tapeta

Možnost **personalizace** vybraného ciferníku chytrých hodinek **změnou typu, barvy a umístění zobrazovaných informací**. Aplikace rovněž umožňuje **změnit tapetu na fotografii pořízenou nebo vybranou z galerie telefonu**.



5 Profil

Nastavení související s aplikací a osobními údaji uživatele.

Pokyny pro provoz na pozadí: Konfigurace nastavení aplikace QWatch Pro.

Uživatelský profil: Možnost konfigurace údajů týkající se uživatele.

Cíl: Definování vlastního denního cíle pro kroky, vzdálenost a spálené kalorie.


Motiv: Výběr barevného motivu aplikace.

Aplikace třetích stran: Možnost synchronizace dat s Google Fit / AppleHealth.

Často kladené otázky: Technická podpora.

Zpětná vazba: Možnost zasílat návrhy týkající se aplikace.

Info: Informace o aplikaci QWatch Pro.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 185 mAh

Displej: AMOLED 1,3"

Vyměnitelný řemínek: QWatch Pro

Vyhrazená aplikace: QWatch Pro

Procesor: Realtek 8762

Hmotnost: max. 68 g

Rozměry ciferníku: 50 x 45 x 6,8 mm

Voděodolnost: IP67

Záruka: 24 měsíců



Kontaktní údaje společnosti R.M.A sro: garett@rmasluzby.cz

Horká linka: +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Odkaz na klientský formulář: <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál. Při reklamaci výrobku je nutné vyplnit záruční list přiložený k zařízení a zaslat jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu uvedenou na záručním listě.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: www.garett.eu

Výrobce: GARETT sp. z o.o. Sandomierska 209 25 - 330 Kielce, Polsko www.garett.eu

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.

Kontaktní údaje společnosti R.M.A sro: garett@rmasluzby.cz

Horká linka: +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Odkaz na klientský formulář: <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>



Správná likvidace produktu (odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Kontaktní údaje společnosti R.M.A sro: garett@rmasluzby.cz

Horká linka: +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Odkaz na klientský formulář: <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Navštívte nás:

