

Bezpečnostní pravidla pro automatické kočičí záchody NOTTY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOST INSTRUKCE

- Kočka nebo kotě musí vážit na nejméně Bezpečné použití pro děti o hmotnosti 1,3 kg a věku 4 měsíců a více. ten smetí krabice.
- NEUMÍSTĚJTE na koberec. Místo na firma , úroveň povrch s A málo prostor kolem.
- NEPOUŽÍVEJTE tahejte při přemisťování toalety . Pohyb podle zvednutí základny oběma rukama.
- NEOPLACHUJTE ani NEPONOŘUJTE ten základna v voda nebo jinou kapalinu.
- Kdy pomocí a elektrický zařízení, zejména když děti jsou současnost, základní bezpečnost opatření by měla vždy být následoval, včetně ten následující:
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená opatrnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se spotřebičem, v něm ani v jeho blízkosti. Uchovávejte spotřebič a veškeré příslušenství mimo dosah dětí. Používejte spotřebič pouze pro určené domácí účely, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOST ELEKTRICKÉ ELEKTRICÍ

- NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo pokud nefunguje správně nebo byl jakkoli poškozen.
- NEPOUŽÍVEJTE jiný externí zdroj napájení než ten, který byl dodán se spotřebičem. Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- NEPONÁŘEJTE napájecí adaptér ani základnu do vody ani jiné kapaliny a NEDOVOLTE, aby se tyto části dostaly do kontaktu s vlhkostí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Vždy odpojte přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před nasazením nebo demontáží součástí a před čištěním, údržbou nebo servisem.

SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM

mohla ovlivnit schopnost zařízení detekovat vaši kočku. Pokud používáte kočičí toaletu nebo koberečky, umístěte je před zařízení. Neumísťujte podložky částečně . nebo zcela pod jednotkou.

- Uchovávejte uvnitř na chladném a suchém místě. Omezte vystavení vysokým teplotám a vlhkosti.
- NESEDĚJTE na toaletu ani na ni nic nekladte.
- Do jednotky NEDÁVEJTE nic jiného než hrudkující stelivo nebo kuličky a krystalky steliva, které jsou dostatečně malé, aby prošly sítím.
- NEDOVOLTE domácím mazlíčkům žvýkat nebo polykat jakékoli části. Napájecí kabel opatrně zakryjte nebo skryjte, aby domácí mazlíčci nemohli kousnout.
- NEOTEVÍREJTE horní kryt, když se kočičí záchod otáčí.
- Po odstranění odpadu si vždy důkladně umyjte ruce. Těhotné ženy a osoby s oslabenou imunitou by měly Mějte na paměti, že parazit, který se někdy nachází v kočičích výkalech, může způsobit toxoplazmózu. Před manipulací s kočičím

záchodem se poraďte s lékařem a cvičte.

- Jak často budete muset měnit sáčky na exkrementy, závisí na počtu a velikosti vašich koček. Doporučujeme vyměnit každé 3 až 5 dní, aby se zabránilo množení bakterií.