




CZ - Stručný návod k použití Yaber L3

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali projektor Yaber L3. Před použitím projektoru Yaber L3 si prosím pečlivě přečtěte Stručný návod k použití (QSG). Naskenujte QR kód na následující straně, abyste získali podrobný návod k použití produktu a videonávod. Doporučujeme vám, abyste se s nimi podrobně seznámili.

Chápeme, že se při používání projektoru můžete setkat s různými otázkami a problémy. Zanechání recenze na stránce produktu vám však nepomůže zlepšit vaši zkušenost.

Pokud narazíte na jakékoli problémy, zašlete nám číslo své objednávky a popis problémů na adresu global@yaber.com. (Title: US+L3+000-0000000-0000000+Issues)

Můžete se spolehnout, že náš servisní tým vám poskytne řešení do 24 hodin.

Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou. Pokud narazíte na jakékoli problémy, upřímně doufáme, že nám dáte příležitost je vyřešit. Jsme odhodláni nabídnout vám nejlepší možné řešení.

Předem děkujeme za pochopení a trpělivost.

Naskenujte QR kód

PDF návod k použití

Naskenujte a stáhněte



Videonávod

Naskenujte a zjistěte více



Často kladené otázky

Naskenujte a zjistěte více



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

global@yaber.com


www.yaber.com

@yaberoofficial


@yaber.projector

Popis



IR přijímač
Objektiv
Modul ostření



Tlačítko napájení
Audio
USB
2× HDMI
IR přijímač
Ventilační otvor
Napájecí konektor



Reproduktor JBL





Rukojeť
Ovládací tlačítka

Dálkový ovladač:

Zap/Vyp
Numerická klávesnice

OK
Zpět
Domů
Ztlumení zvuku
Nastavení hlasitosti
NETFLIX
YouTube






Příslušenství:



QSG



Power Cord



Cleaning Kits

QSG


Napájecí kabel

Čistící sada

Projekční vzdálenost a velikost

Velikost obrazu	Stopy	Metry
40"	3.6 ft	1.10 m
60"	5.4 ft	1.65 m
75"	6.8 ft	2.07 m
80"	7.2 ft	2.20 m
100"	9.0 ft	2.75 m
120"	10.8 ft	3.29 m
150"	13.5 ft	4.12 m


Doporučená projekční vzdálenost je přibližně 9.0 ft / 2.75 m.



Nastavení zobrazení



1. Korekce lichoběžníkového zkreslení a nastavení ostření

1. L3 podporuje „projekci ze strany pod velkým úhlem“, což znamená, že uživatelé mohou získat čistý obraz, i když projektor není umístěn kolmo k projekční ploše. Pro zachování kvality projekce zajistěte, aby úhel naklonění projektoru nepřekročil 30° (Horizontally) a 25° (Vertically), jinak nemusí automatické nastavení fungovat správně.
2. Vyberte nabídku [Projector]. Zapněte funkce [Auto Keystone After Boot/Upon Motion] a [Auto Focus After Boot/Upon Motion]. Projektor poté automaticky zaostří a upraví lichoběžníkové zkreslení pokaždé, když projektor přemístíte nebo zapnete.
3. Pokud obraz zůstává rozmazaný, upravte ostření pomocí tlačítek „F+“ a „F-“ na dálkovém ovladači projektoru a doladíte tak ostrost obrazu.



2. Automatické přizpůsobení projekční ploše a automatické vyhýbání se překážkám

Když je zapnuta funkce [Obstacle Avoidance on Keystone], obraz se automaticky vyhyne překážkám, pokud se v projekční oblasti nacházejí nějaké překážky. Když je zapnuta funkce [Screen Alignment on Keystone], obraz se automaticky přizpůsobí projekční ploše, pokud se v projekční oblasti nachází plocha s poměrem stran 16:9.



3. Nastavení obrazu a zvuku

V nabídce [Settings]-[Projector]-[Projector Light Mode] mohou uživatelé vybírat ze 3 režimů:

1. Režim ECO: Nižší jas pro nižší spotřebu energie.
2. Standardní: Výchozí režim, jasný obraz s nízkou hlučností.
3. Vysoký výkon: Nejvyšší úroveň jasu.

Poznámka: Režim vysokého výkonu může být hlučnější.

Bezdrátové připojení a chytré funkce

1. Nastavení Wi-Fi

Vyberte nabídku [Connection] -- [Network]. Aktivujte možnost [Network Connection].






Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo.

Upozornění: Plynulost přenosu a sdílení prostřednictvím bezdrátového připojení bude ovlivněna síťovým prostředím. Sdílení obsahu umožňuje na obrazovce zobrazovat multimediální obsah, například videa, hudbu a fotografie uložené v zařízení se systémem Android/iOS/PC. Před zahájením sdílení se ujistěte, že je v nabídce [Multimedia Device Connection] povolena funkce [Content Sharing].

2. Způsoby přístupu k dalším aplikacím

1. Ke stažení jsou dostupné pouze předinstalované aplikace uvedené v [App Store].
2. Upozorňujeme, že projektor nepodporuje stahování aplikací prostřednictvím webového prohlížeče ani souborů APK. Pokud má však streamovací aplikace, kterou hledáte, webovou verzi, můžete ji sledovat přímo prostřednictvím vestavěného prohlížeče nebo můžete k nepodporované aplikaci přistupovat pomocí TV sticku (prodává se samostatně). Pokud nemůžete najít požadovanou aplikaci nebo narazíte na jakékoli problémy s přehráváním, neváhejte nás kontaktovat.
3. L3 je kompatibilní se zařízeními Roku, Fire TV Stick a dalšími běžnými streamovacími zařízeními. Chcete-li použít TV stick, připojte jej k projektoru prostřednictvím portu HDMI a napájejte jej prostřednictvím USB portu projektoru nebo externího napájecího adaptéru.

3. Pro systém iOS (AirPlay)






Living Room Device

Upozornění: Ujistěte se, že je vaše zařízení se systémem iOS připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako projektor.

1. Připojte projektor k domácí síti Wi-Fi.
2. Vraťte se na domovskou stránku -- stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači -- vyberte [AirPlay] -- zůstaňte na této obrazovce.
3. Otevřete [Control Center] na zařízení se systémem iOS -- vyberte funkci [Screen Mirroring] -- vyberte a připojte zařízení s názvem [Living Room Device]. Pokud se na obrazovce zobrazí přístupový kód AirPlay, zadejte jej do zařízení Apple a pokračujte.

4. Pro Android a Windows 10+ (Screen Sharing)



Upozornění: Zařízení se systémem Android mohou pro aktivaci zrcadlení obrazovky používat různé názvy a postupy. Ujistěte se, že je vaše zařízení se systémem Android připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako projektor.

1. Vraťte se na domovskou stránku -- stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači -- vyberte [Screen Sharing] -- zůstaňte na této obrazovce.
2. Otevřete [Control Center] na zařízení se systémem Android a vyberte [Screen Mirroring/Smart View].
3. Vyberte a připojte zařízení s názvem [Living Room Device].


Návod na čištění objektivu projektoru

Pro zachování čistého a ostrého obrazu a **zajištění dlouhé životnosti projektoru je nutné provádět čištění objektivu pravidelně**. Objektiv lze vyčistit prostřednictvím servisního otvoru na spodní straně zařízení.

1. **Vypněte projektor** a před čištěním jej odpojte od napájení.
2. Položte projektor na rovnou a stabilní plochu **spodní stranou nahoru**.
3. Na spodní straně projektoru vyhledejte a odstraňte **kryt servisního otvoru pro čištění objektivu**.
4. Pomocí vhodného šroubováku **povolte šroub vnitřního krytu**.
5. **Sejměte kryt**, čímž získáte přístup k objektivu.
6. Připravte si **čistou vatovou tyčinku**.
7. Vatovou tyčinku opatrně vložte do otvoru a **jemně očistěte povrch objektivu**. Na objektiv příliš netlačte.
8. Po dokončení čištění vatovou tyčinku vyjměte a **nasadte vnitřní kryt zpět**.
9. Kryt zajistěte šroubem a přiklopte zpět vnější kryt.
10. Projektor otočte do běžné polohy, zapněte jej a **zkontrolujte kvalitu promítaného obrazu**.



Upozornění: K čištění nepoužívejte ostré předměty ani nadměrnou sílu. Při manipulaci uvnitř servisního otvoru postupujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození objektivu.



SK Rýchly štartovací sprievodca

Yaber L3

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali projektor Yaber L3. Pred použitím projektoru Yaber L3 si prosím dôkladne prečítajte Quick Start Guide (QSG). Naskenujte QR kód na nasledujúcej stránke, aby ste získali podrobný návod na použitie produktu a video návod. Odporúčame vám, aby ste sa s nimi podrobne oboznámili.

Chápeme, že pri používaní projektoru môžete naraziť na rôzne otázky a problémy. Avšak zanechanie recenzie na stránke produktu vám nepomôže zlepšiť váš zážitok.

Ak narazíte na nejaké problémy, pošlite nám prosím číslo objednávky a popis problémov na global@yaber.com. (Názov: US+L3+000-0000000-0000000+Problémy)

Na náš servisný tím sa môžete spoľahnúť, že vám poskytne riešenie do 24 hodín.

Vaša spokojnosť je našou najvyššou prioritou. Ak narazíte na akýkoľvek problém, úprimne dúfame, že nám dáte príležitosť ich vyriešiť. Sme odhodlaní ponúknuť vám to najlepšie možné riešenie.

Vopred ďakujem za vaše pochopenie a trpezlivosť.

Naskenujte QR kód

Názov vášho videa

Skenujte si viac, aby ste sa dozvedeli viac



Často kladené otázky

Skenujte si viac, aby ste sa dozvedeli viac



PDF návod na použitie

Skenovanie a stiahnutie



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Appearance a HDMI logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

global@yaber.com


www.yaber.com

@yaberoofficial


@yaber.projector

Popis



IR prijímač
Objektív
Modul zamerania



Tlačidlo napájania
Zvuk
USB
2× HDMI
IR prijímač
Ventilačný otvor
Napájací konektor



Reproduktor JBL



Rukoväť
Ovládacie tlačidlá

Diaľkové ovládanie:

Zapnuté/vypnuté

Numerická klávesnica

Dobre

Späť


Domov

Stlmený zvuk

Nastavenie hlasitosti

NETFLIX

YouTube



Zameranie

Ponuka

Zdroj signálu

Smerové tlačidlá


Prestaň

Televízne kanály

Nastavenia zaostrenia

Prime Video

Disney+



Doplňky:




QSG

QSG



Power Cord

Napájací kábel



Cleaning Kits


Čistiaca súprava

Projekčná vzdialenosť a veľkosť

Veľkosť obrazu	Nohy	Metry
40"	3,6 ft	1,10 m
60"	5,4 ft	1,65 m
75"	6,8 stôp	2,07 m
80"	7,2 stopy	2,20 m

Veľkosť obrazu	Nohy	Metry
100"	9,0 ft	2,75 m
120"	10,8 stôp	3,29 m
150"	13,5 ft	4,12 m


Odporúčaná projekčná vzdialenosť je približne 9,0 ft / 2,75 m.



Nastavenia displeja



1. Korekcia spojnice a nastavenie zaostrenia

- L3 podporuje "veľkouglovú bočnú projekciu", čo znamená, že používatelia môžu získať čistý obraz aj vtedy, keď projektor nie je umiestnený kolmo na projekčné plátno. Na udržanie kvality projekcie zabezpečte, aby uhol náklonu projektora nepresiahol 30° (horizontálne) a 25° (vertikálne), inak automatické nastavenie nemusí fungovať správne.
- Vyberte menu [Projektor]. Zapnite funkcie [Auto Keystone After Boot/Upon Motion] a [Auto Focus after Boot/Upon Motion]. Projektor potom automaticky zaostrí a upraví keystone pri každom pohybe alebo zapnutí projektora.
- Ak obraz zostáva rozmazaný, nastavte zaostrenie pomocou tlačidiel "F+" a "F-" na diaľkovom ovládači projektora na jemné doladenie ostrosti obrazu.



2. Automatická adaptácia na projekčné plátno a automatické vyhýbanie sa prekážkam

Keď je povolené [Vyhýbanie sa prekážkam na Keystone], obraz automaticky vyhýba prekážkam, ak sú v projekčnej oblasti nejaké prekážky. Keď je povolené [Zarovnanie obrazovky na Keystone], obraz sa automaticky prispôsobí projekčnej obrazovke, ak je v projekčnej oblasti pomer strán 16:9.



3. Nastavenia obrazu a zvuku

V [Nastavenia]-[Projektor]-[Režim svetla projektora] si používateľia môžu vybrať z 3 režimov:

4. ECO režim: Nižší jas pre nižšiu spotrebu energie.
5. Štandard: Predvolený režim, čistý obraz s nízkym šumom.
6. Vysoký výkon: Najvyššia úroveň jasů.

Poznámka: Režim vysokého výkonu môže byť hlučnejší.

Bezdrôtové pripojenie a inteligentné funkcie

1. Nastavenia Wi-Fi

Vyberte [Pripojenie] -- [Sieť]. Aktivujte [Sieťové pripojenie].






Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a zadajte heslo.

Poznámka: Plynulý prenos a zdieľanie cez bezdrôtové pripojenie bude ovplyvnené sieťovým prostredím. Zdieľanie obsahu vám umožňuje zobrazovať multimediálny obsah na obrazovke, ako sú videá, hudba a fotografie uložené na vašom zariadení s Androidom/iOS/PC. Pred začiatkom zdieľania sa uistite, že je v menu [Pripojenie multimediálneho zariadenia] zapnuté [Zdieľanie obsahu].

2. Spôsobý prístupu k iným aplikáciám

4. Na stiahnutie sú dostupné iba predinštalované aplikácie uvedené v [App Store].
5. Upozorňujeme, že projektor nepodporuje sťahovanie aplikácií cez webový prehliadač alebo APK. Ak však streamovacia aplikácia, ktorú hľadáte, má webovú verziu, môžete ju sledovať priamo cez zabudovaný prehliadač alebo pristupovať k nepodporovanej aplikácii cez TV stick (predávanú samostatne). Ak nenájdete požadovanú aplikáciu alebo narazíte na problémy s prehrávaním, neváhajte nás kontaktovať.
6. L3 je kompatibilný so zariadeniami Roku, Fire TV Stick a ďalšími bežnými streamovacími zariadeniami. Na použitie TV modulu ho pripojte k projektoru cez HDMI port a napájajte ho cez USB port projektora alebo externý napájací adaptér.

3. Pre iOS (AirPlay)






Zariadenie do obývačky

Pozor: Uistite sa, že vaše iOS zariadenie je pripojené na rovnakú Wi-Fi sieť ako projektor.

3. Pripojte projektor k domácej Wi-Fi sieti.
4. Vráťte sa na domovskú stránku – stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači – vyberte [AirPlay] – zostaňte na tejto obrazovke.
4. Otvorte [Control Center] na svojom iOS zariadení – vyberte [Zrkadlenie obrazovky] – vyberte a pripojte zariadenie s názvom [Living Room Device]. Ak sa na obrazovke objaví AirPlay heslo, zadajte ho do Apple zariadenia a pokračujte.

4. Pro Android a Windows 10+ (zdieľanie obrazovky)



Poznámka: Android zariadenia môžu používať rôzne názvy a postupy na povolenie zrkadlenia obrazovky. Uistite sa, že vaše Android zariadenie je pripojené na rovnakú Wi-Fi sieť ako projektor.

4. Vráťte sa na domovskú stránku – stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači – vyberte [Zdieľanie obrazovky] – zostaňte na tejto obrazovke.
5. Otvorte [Ovládacie centrum] na svojom Android zariadení a vyberte [Zrkadlenie obrazovky/Inteligentné zobrazenie].
6. Vyberte a pripojte zariadenie s názvom [Living Room Device].


Pokyny na čistenie projektorových šošoviek

Na udržanie jasného a ostrého obrazu a **zabezpečenie dlhej životnosti projektora je potrebné objektív pravidelne čistiť**. Objektív je možné čistiť cez servisný otvor na dne zariadenia.

1. **Pred čistením vypnite projektor** a odpojte ho od zdroja napájania.
2. Umiestnite projektor na rovný a stabilný povrch **s dolnou stranou hore**.
3. Na spodku projektora nájdite a sejměte vonkajšie **kryt servisného otvoru na čistenie objektívu**.
4. Použite vhodný skrutkovač **na uvoľnenie skrutky vnútorného krytu**.
5. **Odstráňte kryt**, aby ste sa dostali k objektívu.
6. Pripravte **čistý vatový tampón**.
7. Opatrne vložte vatový tampón do otvoru a **jemne vyčistite povrch šošovky**. Nevývíjajte na šošovku príliš veľký tlak.
8. Keď je čistenie hotové, odstráňte vatový tampón a **nasadte vnútorná kryt späť**.
9. Kryt zabezpečte skrutkou a nasadte späť vonkajší kryt.
10. Otočte projektor do normálnej polohy, zapnite ho a **skontrolujte kvalitu premietaného obrazu**.



Pozor: Nepoužívajte ostré predmety ani nadmernú silu na čistenie. Zaobchádzajte s vnútri servisného otvoru opatrne, aby ste nepoškriabali alebo nepoškodili šošovku.



HU - Gyors Indítás Útmutató

Yaber L3

Kedves Ügyfel,

Köszönjük, hogy a Yaber L3 vetítőt választotta. Mielőtt használnád a Yaber L3 vetítőt, kérlek, olvasd el alaposan a Gyors Indítási Útmutatót (QSG). Szkenneled be a következő oldalon lévő QR-kódot, hogy részletes termékhasználati útmutatót és videó oktatóanyagot kapj. Javasoljuk, hogy ismerkedj meg velünk részletesen.

Tudjuk, hogy a projektor használata során különféle kérdések és problémák merülhetnek fel. Azonban a termékoldalon írt értékelés nem segít javítani az élményt.

Ha bármilyen problémába ütközik, kérjük, küldje el a rendelési számot és a problémaleírást a global@yaber.com-nek. (Név: US+000-0000000-00000000+Problems)

Számíthat ügyfélszolgálatunkban, hogy 24 órán belül megoldást nyújt Önnek.

Az Ön elégedettsége a legfontosabb számunkra. Ha bármilyen problémába ütközik, őszintén reméljük, hogy lehetőséget ad nekünk a megoldásra. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk.

Előre is köszönöm a megértésüket és türelmeiteket.

Szkenneld be a QR-kódot

PDF útmutató

Szkennelés és letöltés



A videó címe

Nézz át többet, hogy többet megtudj



Gyakran Ismételt Kérdések

Nézz át többet, hogy többet megtudj



A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Appearance és HDMI logók kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei közé tartoznak.

global@yaber.com


www.yaber.com

@yaberoofficial


@yaber.projektor

Leírás


IR vevő
Objektív
Zamerania modul




Kapcsológomb
Hang
USB
2× HDMI
IR vevő
Szellőzés
Teljesítménycsatlakozó



Reproduktor JBL



Cím



Vezérlőgombok

Távírányítás:

Kikapcsolva/kikapcsolva

Numerikus Billentyűzet

Jó

Hátra


Otthon

Hang némítása

A hangerő beállítása

NETFLIX

YouTube



Fókusz

Ajánlat

Jelforrás

Írányjelző gombok


Állj meg

TV-csatornák

Fókuszbeállítások

Prime Video

Disney+



Kiegészítők:




QSG

QSG



Power Cord

Tápkábel



Cleaning Kits


Tisztítókészlet

Vetítési távolság és méret

Képméret	Lábak	Mérőszámok
40"	3,6 láb	1,10 m
60"	5,4 láb	1,65 m
75"	6,8 láb	2,07 m
80"	7,2 láb	2,20 m

Képméret	Lábak	Mérőszámok
100"	9,0 láb	2,75 m
120"	10,8 láb	3,29 m
150"	13,5 láb	4,12 m


A javasolt dobótávolság körülbelül 9,0 láb / 2,75 m.



Kijelzőbeállítások



1. Vonalkorrektció és fókuszállítás

- Az L3 támogatja a "nagy szögű oldalsó vetítést", ami azt jelenti, hogy a felhasználók tiszta képet kaphatnak akkor is, ha a vetítő nem merőleges a vetítőképernyőre merőlegesen. A vetítés minőségének megőrzése érdekében győződjön meg róla, hogy a vetítő dőlésszöge ne haladja meg a 30°-ot (vízszintes) és a 25°-ot (függőleges), különben az automatikus beállítás nem feltétlenül működik megfelelően.
- Válassz ki a [Vetítő] menüt. Kapcsold be az [Auto Keystone after Boot/Upon Motion] és [Auto Focus after Boot/Upon Motion] funkciókat. A vetítő automatikusan fókuszálja és állítja a kulcskövet minden mozgatóskor vagy bekapcsoláskor.
- Ha a kép homályos marad, állítsd be a fókuszt a projektor távirányítóján lévő "F+" és "F-" gombokkal, hogy finomhangold a kép élességét.



2. Automatikus alkalmazkodás a vetítőképernyőhöz és automatikus akadályelkerülés

Amikor a [Keystone Akadályelkerülés] engedélyezve van, a kép automatikusan elkerüli az akadályokat, ha a vetítési területen akadályok vannak. Amikor a [Keystone Screen Alignment] engedélyezve van, a kép automatikusan alkalmazkodik a vetítőképernyőhöz, ha a vetítési területen 16:9-es képarány van.



3. Videó- és hangbeállítások

A [Beállítások]-[Projektor]-[Projektor Fénymód] módban a felhasználók három mód közül választhatnak:

7. ECO mód: Alacsonyabb fényerő alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
8. Standard: Alapmód, tiszta kép alacsony zajgal.
9. Magas teljesítmény: A legmagasabb fényerő.

Megjegyzés: A nagy teljesítményű mód lehet zajosabb.

Vezeték nélküli kapcsolat és okos funkciók

1. Wi-Fi beállítások

Válaszd ki a [Kapcsolat] -- [Hálózat]. Aktiváld a [Hálózati Kapcsolat].






Válaszd ki azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretnél, és írd be a jelszót.

Megjegyzés: A sima átvitel és megosztás vezeték nélküli kapcsolaton keresztül a hálózati környezet által befolyásolható. A tartalmegosztás lehetővé teszi, hogy multimédiás tartalmakat jeleníts meg a képernyőn, például videókat, zenéket és fényképeket az Android/iOS/PC-n tárolva. Mielőtt elkezdené a megosztást, győződjön meg róla, hogy a [Tartalmegosztás] be van kapcsolva a [Médiaeszköz Kapcsolat] részben.

2. Más alkalmazásokhoz való hozzáférési módok

7. Csak az előre telepített alkalmazások (App Store) találhatóak letöltésre.
8. Felhívjuk a figyelmét, hogy a projektor nem támogatja az alkalmazások letöltését böngészőn vagy APK-n keresztül. Ha azonban a kereső streaming alkalmazásnak van webes verziója, közvetlenül a beépített böngészőn keresztül nézheted meg, vagy elérheted egy nem támogatott alkalmazást TV Stick-en keresztül (külön eladható). Ha nem találsz meg a kívánt alkalmazást, vagy lejátszási problémákkal találkozol, ne habozz velünk kapcsolatba lépni.
9. Az L3 kompatibilis Roku eszközökkel, Fire TV Stickdel és más hagyományos streaming eszközökkel. A TV modul használatához csatlakoztatni a projektorhoz a HDMI porton keresztül, és a vetítő USB portján vagy külső tápcsatlakozón keresztül áramolni.

3. iOS előtti (AirPlay)








Nappali felszerelések

Figyelem: Győződj meg róla, hogy az iOS eszközöd ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva, mint a projektor.

5. Csatlakoztasd a projektort az otthoni Wi-Fi hálózatodhoz.
6. Térj vissza a kezdőlapra – nyomd meg a távirányító megfelelő gombot – válaszd ki az [AirPlay] gombot – maradj ezen a képernyőn.
5. Nyisd ki az iOS eszközödön a [Control Center] gombot – válaszd ki a [Screen Mirroring] opciót – válaszd és csatlakoztatd a [Nappali Eszköz] nevű eszközt. Ha megjelenik a képernyőn az AirPlay jelszó, írd be az Apple eszközödre, és folytasd.

4. Androidra és Windows 10+ (képernyőmegosztásra)





Megjegyzés: Az Android eszközök eltérő neveket és eljárásokat használhatnak a képernyőtükrozés engedélyezéséhez. Győződj meg róla, hogy az Android eszközöd ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva, mint a vetítő.

7. Térj vissza a kezdőlapra – nyomd meg a távirányító megfelelő gombot – válaszd a [Képernyőmegosztás] gombot – maradj ezen a képernyőn.
8. Nyisd ki az Android eszközödön a [Control Center] opciót, és válaszd ki a [Screen Mirroring/Smart Display] opciót.
9. Válasszuk és csatlakoztathatod az [Nappali Eszköz] nevű eszközt.

Vetítőlencse tisztítási útmutató

A tiszta és éles kép megőrzése, valamint **a vetítő hosszú élettartama érdekében rendszeresen kell tisztítani az objektívet**. Az objektívet a készülék alján lévő szerviznyíláson keresztül lehet tisztítani.

1. **Kapcsold ki a projektort** , és húzd le a tápegységből a tisztítás előtt.
2. Tedd a vetítőt egy sík és stabil felületre , **alsó oldala felfelé**.
3. A projektor alján keresd **meg a lencse tisztító szerviznyílásának fedelét**.
4. Megfelelő csavarhúzóval **lazítsd meg a fedőcsavart**.
5. **Vedd le a kupakot**, hogy hozzáférj a lencséhez.
6. Készíts **elő egy tiszta vattapatkát**.
7. Óvatosan helyezd be a vattapocskát a lyukba, és **óvatosan tisztítsd meg a lencse felületét**. Ne gyakorolj túl nagy nyomást a lencsére.
8. Miután befejezte a tisztítást, vedd le a pamutpálcikát, és **tedd vissza a fedőt**.
9. Rögzítsd a fedelet csavarral.
10. Állítsd a projektort a normál helyzetére, kapcsold be, és **ellenőrizd a vetített kép minőségét**.



Figyelem: Ne használjon éles tárgyakat vagy túlzott erőt a tisztításhoz. Óvatosan kezelje a szerviznyílást, hogy ne karcolja meg vagy károsítsa a lencse.