


EDIFIER[®]

Uživatelská příručka k

reproduktorům

Edifier M60 2.0



Aplikace EDIFIER ConneX

Pomocí této aplikace můžete

- Přepínání vstupních režimů,
- Ovládání přehrávání,
- Výběr nebo nastavení ekvalizérů,
- Aktualizace firmwaru a mnoho dalšího

Aplikace EDIFIER ConneX



Stáhněte si aplikaci EDIFIER ConneX


1. Pomocí chytrého zařízení naskenujte kód QR, který najdete v příručce pro rychlý start nebo na obalu.
 - "EDIFIER ConneX" můžete také vyhledat v obchodě Apple App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

Jak aplikaci používat


1. Připojte zařízení k reproduktorům prostřednictvím Bluetooth.
2. V režimu Bluetooth otevřete v zařízení aplikaci EDIFIER ConneX.
3. Dotkněte se nabídky nastavení a ovládání přehrávání.

Poznámka: Připojení BLE mezi zařízeními a reproduktory zůstává aktivní, i když jsou reproduktory přepnuty do jiných vstupních režimů než Bluetooth.

Obsah balení



Pasivní reproduktor



Aktivní reproduktor



Napájecí kabel



Připojovací kabel reproduktorů




Audio kabel 3,5 mm na 3,5 mm



Audio kabel 3,5 mm na RCA



Kabel USB-C na USB-C



Stojany pro řečníky



Stručná referenční příručka




Důležité bezpečnostní pokyny

Pozor:

- Obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
- Přiložený propojovací kabel USB je určen pouze pro streamování zvuku.
- Neměl by se používat k nabíjení zařízení.
- Vzhledem k potřebě technických vylepšení a aktualizací systému se mohou informace a specifikace obsažené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečného produktu.

V případě zjištění rozdílů má přednost skutečný výrobek.

Připojení kabelu




Pozor:

* Příkon: 100-240V~ 50/60Hz 400mA

* Tento typ zásuvného modulu slouží pouze pro ilustraci.


Pohotovostní režim a režim probuzení







Pozor:

Chcete-li reproduktor přepnout do pohotovostního nebo provozního režimu, dotkněte se tlačítka "  " na reproduktoru a podržte je.

Výběr zdrojů




Připojení Bluetooth



Pozor:

- Pokud je to nutné, kód PIN pro připojení je "0000".
- Abyste mohli využívat všechny funkce Bluetooth tohoto produktu, musíte se ujistit, že vaše zdrojové zvukové zařízení podporuje profily A2DP a AVRCP.
- Pokud do 10 minut nebude připojeno žádné zařízení, přepne se reproduktor do skrytého režimu Bluetooth. Podsvícení tlačítka "  " bude blikat. V tomto režimu (1) nová zařízení nemohou reproduktor najít, ale (2) ~~pro~~ zařízení, které existuje v registru párování tohoto reproduktoru, můžete vybrat možnost "Párování". "EDIFIER M60" ze seznamu zařízení Bluetooth a obnovte spojení. Chcete-li ukončit skrytý režim Bluetooth, klepněte na "  " na reproduktoru.
- Chcete-li se odpojit od aktuálního zařízení Bluetooth, dotkněte se tlačítek "  " a "  " na reproduktoru a podržte je po dobu 1,5 sekundy.



Připojení USB



Pozor:

Streamování zvuku přes USB podporují tyto operační systémy: Windows 11, Windows 10, Windows 8 a Windows 7.

Kontrola



Pozor:

V režimech AUX a USB není synchronizace hlasitosti podporována. Hlasitost lze nastavit zvlášť na reproduktoru a zvlášť na zařízení.

Specifikace

Celkový výstupní výkon (RMS): L/R (výšky): 15W+15W L/R (Mid and low tones): 18W+18W

Frekvenční odezva: 58Hz-40kHz

Řešení problémů

Nelze se připojit k zařízení Bluetooth.

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi tímto produktem a zařízením Bluetooth je menší než 10 metrů a že mezi nimi nejsou žádné překážky.
- Ujistěte se, že k tomuto produktu není připojeno žádné zařízení přes Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je produkt v režimu párování Bluetooth. Pokud tomu tak není, přepněte jej do tohoto režimu ručně.
- Restartujte výrobek, zapněte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth a zkuste to znovu.
- Obnovte tovární nastavení výrobku a zkuste to znovu.

Žádné napájení

- Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda není odpojen zdroj napájení.

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
- Zkontrolujte, zda jsou výrobek a zařízení správně připojeny.
- Ujistěte se, že přehrávání není pozastaveno.
- Ujistěte se, že produkt a zařízení nejsou ztlumeny.
- Zvyšte objem tohoto výrobku a zařízení.

Hluk z reproduktorů

- Reproduktory EDIFIER generují mírný šum, zatímco šum na pozadí některých zvukových zařízení je příliš vysoký. Odpojte audio kabely a zesilte hlasitost. Pokud do vzdálenosti 1 metru od reproduktoru není slyšet žádný zvuk, není s tímto výrobkem žádný problém.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Reproduktory 2.0 M60] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://files.innpro.pl/Edifier>.

Adresa výrobce: L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hongkong

Rádiová frekvence: 2402 ~ 2480 MHz Maximální
výkon rádiové frekvence: ≤ 13 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.