



návod k obsluze

Chytrý přepínač Wi-Fi

GOSUND SW3



Zabezpečení

- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření, nadměrnému teple, otevřenému ohni, korozivním plynům, vlhkosti nebo prachu.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti topných těles, klimatizačních jednotek, vody, chemikálií nebo zařízení, která obsahují magnetická pole.
- Kontakt s vodou může způsobit zkrat nebo požár.
- Štěrbiny a otvory ve skříni jsou větrací otvory a neměly by být blokovány. Ucpání větracích otvorů může způsobit přehřátí spotřebiče a požár.
- Do mezer v krytu jednotky nekládejte žádné předměty, protože by se mohly dostat do kontaktu s vysokonapěťovými součástmi nebo je zkratovat, což by mohlo vést k nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se do přístroje dostanou kovové předměty, voda nebo jiné kapaliny, okamžitě odpojte přístroj od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko. K čištění nepoužívejte hořlavé látky

ani aerosoly, rozpouštědla nebo spreje obsahující alkohol nebo čpavek. To může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Nedotýkejte se spotřebiče ani žádných částí, které jsou k němu elektricky připojeny, mokřýma rukama. Vždy se ujistěte, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru. Připojte spotřebič ke zdroji napájení, který odpovídá specifikacím výrobku. Pokud si nejste jisti typem napájení, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepokoušejte se o opravu sami. V případě poškození, poruchy nebo jiné nehody se obraťte na autorizovaný servis.
- Zařízení nepoužívejte během bouřky.
- Používejte pouze nepoškozený napájecí kabel.
- Nedodržení těchto opatření může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.

Technické údaje

Vstup	100–240 V, 50/60 Hz
Výstup	Max. 10A
Šířka pásma sítě Wi-Fi	2,4 GHz
Protokol 6t	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výstupní výkon Wi-Fi	18,30 dBm
Frekvence Wi-Fi	2412MHz – 2472MHz
Systémové požadavky	Android 4.4, iOS 8.0

Funkce zařízení


- Vzdálené připojení a odebrání zařízení,
- Injekční/vylučovací plány.

Požadavky

- Bezdrátový směrovač (2,4 GHz Wi-Fi)
- Síťové napětí 230 V

Způsob připojení

Vstup Výstup



Vedení – fázový vodič, *nulový vodič* – nulový vodič *Zatížení* – zařízení

Podpora mobilních aplikací

Instalace

Vyhledejte, stáhněte a nainstalujte aplikaci **TuyaSmart** v obchodě Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo App Store (pro zařízení se systémem iOS).

QR kódy:



Registrace/přihlášení


Pokud máte v aplikaci účet, vyberte možnost  *Přihlásit se pomocí existujícího účtu* a přihlaste se, v opačném případě si musíte účet nejprve vytvořit. Za tímto účelem:

1. Spustěte aplikaci.
2. Chcete-li si vytvořit účet, klepněte na



možnost *Registrovat*:

3. Zadejte telefonní číslo/e-mailovou adresu, která bude přiřazena vašemu účtu:



Klepněte na možnost *Přijmout ověřovací kód*.

4. Aplikace zašle ověřovací kód na váš e-mail nebo telefonní číslo. Zadejte jej do pole:



5. Dalším krokem je nastavení hasa:




Potvrďte tlačítkem *Dokončeno* a zobrazí se uživatelské rozhraní.

Přidání zařízení

Přidání zařízení do účtu:

1. Ujistěte se, že modrá kontrolka LED rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund.
2. Klepněte na tlačítko




3. Projděte si tipy pro přidání zařízení. Vyberte příslušný typ zařízení (*Elektrotechnika* → *Přerušovač (Wi-Fi)*). Pokud se zobrazí zpráva týkající se brány, klepněte na položku *Konfigurace*.



Breaker (Wi-Fi)

4. Ujistěte se, že směrovač, ke kterému má být zařízení připojeno, vysílá v pásmu 2,4 GHz. Zadejte data do sítě a klepněte na *Potvrdit*.



5. Ujistěte se, že kontrolky LED rychle blikají a dotyk *Rychle bliká*. Pokud kontrolky LED neblinkají rychle (každých 0,5 sekundy), podržte tlačítko na zařízení po dobu 5 sekund.

Select indicator status

Which of the following states is your device indicator?



Fast flashing (0.5
seconds / 1 time)



Slow flashing (3 seconds /
1 time)




The indicator is not flashing?



6. Po několika sekundách se zařízení přidá do aplikace a lze jej přejmenovat.

Manipulace se vstříkovači

Po přidání nebo výběru zařízení ze seznamu se zobrazí uživatelské rozhraní zařízení.



k dispozici jsou možnosti sq:

- *Vypínač* napájení,
- *Odpočítávání zbývajcího času,*
- *Časovač.*

LED

Modrá LED dioda	Rychle bliká	Režim párování
	Pomalů bliká	Režim párování AP (vytváření sítě)
Červená LED dioda	Svatí	Napájecí zdroj je součástí dodávky
	Nezáří	Zhasnuté napájení

Ruční manipulace

Chcete-li zapnout nebo vypnout napájení, klikněte na tlačítko ON/OFF.


Chcete-li zařízení resetovat / změnit režim párování, stiskněte tlačítko ON/OFF na 5 sekund.

Varování

Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součásti a látky, které *mohou* být nebezpečné pro zdraví a životní prostředí, pokud se s použitými materiály (vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními) nezachází správně. správně zpracovány.

Elektrická a elektronická zařízení *jsou* označena symbolem přeškrtnutého koše, viz níže. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení by neměla být likvidována společně s ostatním domovním odpadem, ale musí být sbírána odděleně.

Ve všech městech jsou sběrná místa, kde lze elektrozařízení bezplatně odevzdat v recyklačních centrech *nebo* na jiných sběrných místech, případně je *možné* zařízení a baterie odevzdat doma. Další informace jsou k dispozici na adrese



a technickém oddělení městského úřadu.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora /
výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.