

OnePlus Pad Go 2 Stylo

Warranty Card

Dear user, thank you for using this product. To better serve your needs, please read and fill out the warranty card.

Dealer Information

Dealer's Name:

Dealer's Address:

Date of Purchase:

Product Information



Warranty Card

Dear user, thank you for using this product. To better serve your needs, please read and fill out the warranty card.

Dealer Information

Dealer's Name:

Dealer's Address:

Date of Purchase:

Product Information

EN

Quick Guide (When you use the stylus for the first time, you need to connect a charging cable to activate it.)

Pairing and charging

1 Pairing while charging

Connect the charging cable to charge. If the stylus is not paired with any tablet at this time, it will enter the pairing state and the indicator light will flash blue. Follow the prompts on the tablet to complete pairing. (If the tablet does not respond, check whether the Bluetooth function is turned on.)



Note: If the stylus is not changed for an extended time, its battery may run down. Charge it for a few minutes before using it again.

2 Long press to pair

Press and hold the stylus button until the indicator light flashes blue to enter pairing mode. Follow the prompts on the tablet to complete pairing. (If the tablet does not respond, check whether the Bluetooth function is turned on.)



Changing the nib

1. Remove the old nib: Pinch the nib and rotate it counterclockwise until it can be removed.

2. Attach the new nib: Pinch the head of the nib, insert its tail vertically into the stylus , and then rotate it clockwise until secure.

Note: The nib will wear down with regular use, and it may wear out faster on rough film surfaces.

1



2



Specifications

Model		OPN2502
Radio	Frequency	Max. Output Power
Bluetooth	2402~2480MHz	≤ 20mW(e.i.r.p)

Statement

The Safety Guide contains information regarding safety, operation and customer service. Before using this device, please read all the instructions and the security information below, and keep it for backup.

Safety & security information

Read all information before using the device to ensure safe and proper use.
1. Please use the device within a temperature range of 0°C~+35°C and store the device and its accessories within a temperature range of -10°C~+50°C. Extremely high or low temperatures may cause

- malfunction of the device. The performance of battery may compromise when temperature is lower than 5°C.
2. When charging, please keep the device in a well-ventilated area. Please charge this device in an environment between 5°C and 35°C. If the product has a flash charging function, it may not be able to enter the flash charging mode when the temperature is below 15°C or over 35°C.
3. Use manufacturer-approved chargers, data cables, batteries and other accessories to prevent potential electric shock, fire, explosion or other hazards.
4. Do not replace, disassemble, modify, mechanically crush or cut the battery, as it may cause battery leakage, overheating, explosion or fire.
5. Do not place the device or battery directly in sunlight, near/inside sources of heat or in a low air pressure location, which may lead to an explosion or battery leakage.
6. The battery can be charged and discharged hundreds of times at least, but it will eventually wear out.
7. The battery must be recycled or disposed of separately from household waste. Mishandling the battery may cause fire or explosion.
8. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments or near magnetic fields.
9. If any part of the product is cracked or damaged, discontinue use immediately and contact the OnePlus

Service Center

10. Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere, in blasting areas/near blasting caps and comply with all signs and instructions.
11. Observe all safety instructions for any places, especially in hospital/health care facilities, service stations, schools, professional garages and in an aircraft.
12. Do not use your device and adhere to all safety warnings/regulations regarding mobile device usage while driving.
13. Persons with electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) are recommended to place the device 15 cm away from the implant or on the opposite side of the implant.
14. Do not leave your device and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it. They could hurt themselves or others, or may accidentally damage the device.
15. Your device contains small parts with sharp edges that may cause an injury or which could become detached and create a choking hazard. Children and Minors should use the device under the supervision of a guardian to prevent swallowing.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



This symbol (with or without a solid bar) means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, user has the choice to give his product to a competent recycling organization. Proper recycling of your product will protect human health and the environment.

If you are not sure what to do with e-waste, please contact your local authorities, retailer, or household waste disposal service.

Reduction of hazardous substances

This device and any electrical accessories are compliant with local applicable rules on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. For declarations of conformity about REACH, please visit our web site:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

EU Regulatory Conformance

RF exposure information

RF exposure assessment has been performed below to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

EU Declaration of Conformity (DoC)



Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that this pencil is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

UK PSTI Statement of Compliance (SoC)

Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that this product is in conformity with the applicable security requirements of the Product Security and Telecommunications Infrastructure regime. The full text of the UK PSTI SoC is available at the following internet address:

www.oneplus.com/uk/pstisoc.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information

This device meets the government’s requirements for exposure to radio waves.
This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
This device was tested for typical near Body operations kept 0cm away, and this device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Regulatory Conformance

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

ISED RF Exposure Statement

This device was tested for typical near Body operations kept 0cm away, and this device complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Limited Warranty

Dear user, thank you for using this product. In case of any damage that is not caused by human factors, we will provide comprehensive warranty services according to local laws and regulations.

To protect your legal interests, please read the following notes carefully:

- A valid Proof of Purchase shall be issued by the seller at the time of purchase.
- Please keep your Warranty Card and Proof of Purchase for future reference.
- In case of any damage of the product that is not due to human factors, consumers are entitled to enjoy customer service free of charge by providing Warranty Card and Proof of Purchase within the warranty period.

The warranty is not applicable in the following cases:

1. The valid warranty period expires.
2. The product is damaged because it is accidentally dropped or immersed in water when in use.
3. Damages are caused by human factors such as unauthorized disassembly, modification, etc.
4. Damages are caused by force majeure (e.g. fires, earthquakes, and lightning).
5. Damages are caused by improper usage that does not conform to the user guide or operation manual.

- 6. Damages are caused by usage in environments not conforming to product specifications.
- 7. Information on Warranty Card or Proof of Purchase is inconsistent with the product serial number or has been altered.
- 8. The SN code of the product is missing, damaged, or blurred beyond recognition.

For user manuals, please visit <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

Statement

OnePlus and  are trademarks or registered trademarks of OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by OnePlus is under license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. © 2025 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved.

Company Information

Manufacturer: OnePlus Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
Address: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R. China.

FR

Guide rapide

(Lorsque vous utilisez le stylet pour la première fois, vous devez connecter un câble de charge pour l'activer.)

Appairage et charge

1 Appairage pendant la charge

Connectez le câble de charge pour charger. Si le stylet n'est pas appairé à une tablette à ce stade, il passera à l'état d'appairage et le voyant lumineux clignotera en bleu. Suivez les invites sur la tablette pour effectuer l'appairage. (Si la tablette ne répond pas, vérifiez si la fonction Bluetooth est activée.)



2 Appuyer longuement pour appairer

Appuyez longuement sur le bouton du stylet jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote en bleu pour accéder au mode appairage. Suivez les invites sur la tablette pour effectuer l'appairage. (Si la tablette ne répond pas, vérifiez si la fonction Bluetooth est activée.)



Remarque : si le stylet n'est pas chargé pendant une durée prolongée, sa batterie peut se décharger. Chargez-le pendant quelques minutes avant de le réutiliser.

Remplacement de la pointe

1. Retirer l'ancienne pointe : pincez la pointe et faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée.

2. Attacher la nouvelle pointe : pincez l'extrémité de la pointe, insérez sa base verticalement dans le stylet, puis faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

Remarque : la pointe s'usera en cas d'utilisation régulière, et elle peut s'user plus rapidement sur les surfaces de film rugueuses.

1



2



Spécifications

Modèle		OPN2502
Radio	Frequency	Puissance de sortie max
Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz	≤ 20 mW (p.i.r.e)

Déclaration

Le Guide de sécurité contient des informations relatives à la sécurité, à l'utilisation et au service client. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les instructions et les informations de sécurité ci-dessous, et conservez-les pour référence ultérieure.

Informations de sécurité et de sûreté

Lisez l'ensemble des informations avant d'utiliser l'appareil afin de garantir une utilisation sûre et appropriée.

1. Veuillez utiliser l'appareil dans une plage de température comprise entre 0 °C et +35 °C et stocker l'appareil et ses accessoires dans une plage de température comprise entre -10 °C et +50 °C. Des températures extrêmement élevées ou basses peuvent provoquer le dysfonctionnement de l'appareil. Une température inférieure à 5 °C peut nuire aux performances de la batterie.
2. Chargez l'appareil dans une zone bien ventilée. Veuillez charger cet appareil dans un environnement avec une température comprise entre 5 °C et 35 °C. Si le produit dispose d'une fonction de charge du flash, il ne pourra peut-être pas accéder au mode de charge du flash lorsque la température est inférieure à 15 °C ou supérieure à 35 °C.
3. Utilisez des chargeurs, câbles de données, batteries et autres accessoires approuvés par le fabricant pour éviter tout choc électrique, incendie, explosion ou autres dangers.
4. Ne remplacez pas, ne démontez pas, ne modifiez pas, n'écrasez pas ou ne découpez pas mécaniquement la batterie, car cela pourrait provoquer une fuite, une surchauffe, une explosion ou un incendie de la batterie.
5. Ne placez pas l'appareil ou la batterie à la lumière directe du soleil, à proximité/à l'intérieur de sources de chaleur, ni dans un lieu où la pression de l'air est basse : cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de la batterie.

6. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois au moins, mais finira par s'user.
7. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut séparément des déchets ménagers. Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion.
8. Pour éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides, sales ou à proximité de champs magnétiques.
9. Si une partie du produit est fissurée ou endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le centre de service OnePlus.
10. Éteignez votre appareil dans les lieux où l'atmosphère est potentiellement explosive, dans les zones de tir/à proximité de détonateurs et respectez l'ensemble de la signalisation et des instructions.
11. Respectez toutes les consignes de sécurité quel que soit le lieu, en particulier dans les hôpitaux/établissements de santé, les stations-services, les écoles, les garages professionnels et à bord d'un avion.
12. N'utilisez pas votre appareil et respectez tous les avertissements/règlements de sécurité relatifs à l'utilisation des appareils mobiles lorsque vous conduisez.
13. Il est recommandé aux personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) de placer l'appareil à une distance de 15 cm de l'implant ou sur le côté opposé à l'implant.

14. Ne laissez pas votre appareil et ses accessoires à portée des enfants en bas âge et ne les laissez pas jouer avec. Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes ou endommager accidentellement l'appareil.
15. Votre appareil contient de petites pièces avec des bords tranchants qui peuvent occasionner des blessures ou qui pourraient se détacher et créer un risque d'étouffement. Les enfants et les mineurs doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un tuteur pour les empêcher de les avaler.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce symbole (avec ou sans barre pleine) signifie que, conformément aux lois et aux réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, l'utilisateur a la possibilité de remettre ce produit à un organisme de recyclage compétent. Le recyclage approprié de votre produit participe à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire des déchets électroniques, veuillez contacter les autorités locales, votre détaillant ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous les accessoires électriques sont conformes aux règles locales applicables sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. Pour les déclarations de conformité REACH, veuillez consulter notre site Web : <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Conformité réglementaire dans l'UE

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences

Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences a été effectuée ci-dessous pour prouver que cet appareil ne générera pas d'émissions électromagnétiques nocives au-delà du niveau de référence spécifié dans la recommandation du Conseil de l'UE (1999/519/CE).

Déclaration de conformité (DoC) UE



Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce stylet est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Déclaration de conformité (SoC) PSTI du Royaume-Uni

Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce produit est conforme aux exigences de sécurité applicables du régime Product Security and Telecommunications Infrastructure. Le texte intégral de la déclaration de conformité PSTI du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Conformité avec la réglementation FCC

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- (2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications ou des changements non autorisés de cet équipement. Ces modifications ou ces changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE : cet équipement a fait l'objet de tests et a été déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Mise en garde de la FCC

- Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- La ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner conjointement avec une antenne ou un autre émetteur.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émissions pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définie par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis.

Cet appareil a été testé dans le cadre d'opérations typiques à proximité du corps en étant maintenu à 0 cm, et cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Conformité en matière d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour assurer la conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Conformité avec la réglementation ISED

Déclaration ISED

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS d'exemption de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux spécifications canadiennes ICES-003 concernant la classe B.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Déclaration ISED relative à l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé dans le cadre d'opérations typiques à proximité du corps en étant maintenu à 0 cm, et cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences définies par la norme IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé.

Garantie limitée

Cher utilisateur, nous vous remercions d'utiliser ce produit. En cas de dommages non provoqués par des facteurs humains, nous vous fournirons des services de garantie complets conformément aux lois et réglementations locales.

Pour protéger vos intérêts légaux, lisez attentivement les notes suivantes :

- Une preuve d'achat valide doit être fournie par le vendeur au moment de l'achat.
- Veuillez conserver votre carte de garantie et votre preuve d'achat pour référence ultérieure.
- En cas de dommage au produit qui n'est pas dû à un facteur humain, les consommateurs peuvent bénéficier gratuitement du service client pendant la période de garantie en présentant la carte de garantie et la preuve d'achat.

La garantie n'est pas applicable dans les cas suivants :

1. La période de validité de la garantie a expiré.
2. Le produit est endommagé suite à une chute ou une immersion dans de l'eau durant son utilisation.
3. Les dommages sont dus à des facteurs humains tels que le démontage ou la modification non autorisés, etc.
4. Les dommages sont dus à un cas de force majeure (par exemple, incendies, tremblements de terre et foudre).
5. Les dommages sont dus à une mauvaise utilisation, non conforme au guide de l'utilisateur ou guide pratique.

6. Les dommages sont dus à une utilisation dans des environnements non conformes aux spécifications du produit.

7. Les informations sur la carte de garantie ou la preuve d'achat ne correspondent pas au numéro de série du produit ou ont été modifiées.

8. Le numéro de série du produit est manquant, endommagé ou flou au point de ne pas pouvoir le reconnaître.

Pour les manuels d'utilisation, veuillez consulter <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

DE

Kurzanleitung (Wenn Sie den Stift erstmalig verwenden, müssen Sie ein Ladekabel anschließen, um ihn zu aktivieren.)

Koppeln und Laden


1 Koppeln während des Ladens

Schließen Sie zum Laden das Ladekabel an. Wenn der Stift zu diesem Zeitpunkt mit keinem Tablet gekoppelt ist, wechselt er in den Kopplungsstatus und die Kontrollleuchte blinkt blau. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Tablet, um die Kopplung abzuschließen. (Wenn das Tablet nicht reagiert, überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.)



2 Zum Koppeln lange drücken

Halten Sie die Stifftaste gedrückt, bis die Kontrollleuchte blau blinkt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Tablet, um die Kopplung abzuschließen. (Wenn das Tablet nicht reagiert, überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.)



Hinweis: Wenn der Stift längere Zeit nicht gewechselt wird, kann sich dessen Akku entladen. Laden Sie ihn einige Minuten lang auf, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Wechseln der Schreibspitze

1. Alte Schreibspitze entfernen: Drücken Sie die Schreibspitze zusammen und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie abgenommen werden kann.
2. Neue Schreibspitze anbringen: Drücken Sie den Kopf der Schreibspitze zusammen, stecken Sie deren Ende vertikal in den Stift und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Hinweis: Die Schreibspitze nutzt sich bei regelmäßiger Verwendung und auf rauen Folienoberflächen schneller ab.

1



2



Spezifikationen

Modell		OPN2502
Funk	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
Bluetooth	2.402~2.480 MHz	≤ 20 mW (EIRP)

Erklärung

Der Sicherheitsleitfaden enthält Informationen zu Sicherheit, Bedienung und Kundenservice. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und die Sicherheitsinformationen unten durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Informationen zu Sicherheit und Schutz

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts alle Informationen durch, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden.

1. Verwenden Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 0 °C~+35 °C und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör in einem Temperaturbereich von -10 °C~+50 °C. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen können zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Temperaturen unter 5 °C können die Leistungsfähigkeit des Akkus beeinträchtigen.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufladen. Laden Sie dieses Gerät in einer Umgebung zwischen 5 °C und 35 °C auf. Falls das Produkt eine Schnellladefunktion bietet, ist dieser Modus eventuell bei Temperaturen unter 15 °C oder über 35 °C nicht aktivierbar.
3. Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Ladegeräte, Datenkabel, Akkus und anderes Zubehör, um einen möglichen Stromschlag, Brand, Explosion oder andere Gefahren zu vermeiden.
4. Der Akku darf nicht ersetzt, zerlegt, modifiziert, mechanisch zerdrückt oder zerschnitten werden, da dies ein Auslaufen, Überhitzung, Explosion oder Brand des Akkus verursachen kann.
5. Legen Sie das Gerät oder den Akku nicht direkt ins Sonnenlicht, in bzw. in die Nähe von Wärmequellen oder an einen Ort mit niedrigem Luftdruck, da dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen des Akkus führen kann.
6. Der Akku kann mindestens hunderte Male auf- und entladen werden, aber letztendlich wird er abgenutzt sein.

7. Der Akku muss recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Eine falsche Handhabung des Akkus kann zu Brand oder Explosion führen.
8. Um Schäden an den Teilen oder internen Stromkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder verschmutzten Umgebungen oder in der Nähe von magnetischen Feldern.
9. Sollte irgendein Teil des Produkts Risse aufweisen oder beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung umgehend ein und wenden Sie sich an das OnePlus-Servicecenter.
10. Schalten Sie das Gerät in allen explosionsgefährdeter Bereichen, in Sprenggebieten bzw. in der Nähe von Sprengkapseln aus und beachten Sie alle Schilder und befolgen Sie sämtliche Anweisungen.
11. Beachten Sie für alle Orte die entsprechenden Sicherheitshinweise, insbesondere in Krankenhaus-/Gesundheitseinrichtungen, Tankstellen, Schulen, Fachwerkstätten und in einem Flugzeug.
12. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht beim Fahren und beachten Sie alle Sicherheitswarnungen/Vorschriften bezüglich der Verwendung mobiler Geräte beim Fahren.
13. Personen mit elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) wird empfohlen, das Gerät 15 cm vom Implantat entfernt oder auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite zu platzieren.

14. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät versehentlich beschädigen.

15. Das Gerät enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen oder sich lösen und eine Erstickungsgefahr darstellen können. Kinder und Minderjährige dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten verwenden, um ein Verschlucken zu verhindern.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol (mit oder ohne festem Balken) bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder sein Akku gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Wenn dieses Produkt sein Lebensende erreicht, hat der Endnutzer die Möglichkeit, sein Produkt bei den von den öffentlichen Abfallentsorgungsbehörden, Herstellern oder Händlern eingerichteten oder zugelassenen Sammelstellen abzugeben.

Für Deutschland finden Sie die Sammel- und Rückgabestellen unter <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>. Die Altgeräte können auch an die Vertreiber nach §

17 Absatz 1 und 2 ElektroG kostenlos zurückgegeben werden. Bei unsachgemäßer Benutzung und Lagerung können lithiumhaltige Batterien und Akkus Brände verursachen. Mit dem korrekten recyceln Ihres Produktes tragen Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Wir empfehlen den Endnutzern dringend, die personenbezogenen Daten auf eigene Verantwortung von dem zu entsorgenden Produkt zu löschen.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und alle elektrischen Zubehörteile entsprechen den örtlich geltenden Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. Konformitätserklärungen zu REACH finden Sie auf unserer Website unter: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Konformität mit den EU-Vorschriften

Information zur HF-Belastung

Im Folgenden wurde eine Bewertung der HF-Belastung durchgeführt, um nachzuweisen, dass dieses

Gerät keine schädlichen elektromagnetischen Emissionen erzeugt, die den in der Empfehlung des EG-Rats (1999/519/EG) festgelegten Referenzwert überschreiten.

EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dass dieser Stift den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>

PSTI-Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich

Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass dieses Produkt den geltenden Sicherheitsanforderungen gemäß dem Product Security and Telecommunications Infrastructure-System entspricht. Den vollständigen Wortlaut der PSTI-Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich finden Sie unter: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Konformität mit den FCC-Vorschriften

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und
- (2) Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen oder Änderungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Teilstörungen in Wohngebieten bieten. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer geraten, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu auszurichten oder neu zu positionieren.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger zu vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, an deren Stromkreis nicht zusätzlich der Empfänger angeschlossen ist.
- Sich für Unterstützung an den Fachhändler oder eine technische Radio-/Fernsehfachkraft zu wenden.

FCC-Warnung

- Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
- Die für diesen Sender verwendeten Antennen dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Information zur HF-Belastung

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung von Funkwellen.

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie (HF) nicht überschreitet.

Dieses Gerät wurde für die typische Bedienung in Körpernähe aus 0 cm Entfernung getestet und entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung.

Einhaltung der HF-Belastung

Dieses Gerät entspricht den ISED-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Der Endbenutzer muss die spezifischen Bedienungsanweisungen befolgen, um die HF-Expositionsvorschriften einzuhalten. Dieser Sender darf nicht am selben Standort wie eine andere Antenne oder ein anderer Sender aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.

Konformität mit den ISED-Vorschriftenn

ISED-Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS-Standard(s) gemäß Innovation, Science and Economic Development Canada konform sind.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen ICES-003-Spezifikationen der Klasse B.
CAN ICES-(B)/NMB-(B).

ISED-Erkläru elastung

Dieses Gerät wurde für die typische Bedienung in Körpernähe aus 0 cm Entfernung getestet und entspricht den IC RSS-102 HF-Grenzwerten für die Belastung in einer unkontrollierten Umgebung.

Beschränkte Garantie

Sehr geehrte Benutzerinnen und Benutzer, vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Bei Schäden, die nicht durch menschliche Faktoren verursacht wurden, bieten wir umfassende Garantieleistungen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Zum Schutz Ihrer rechtlichen Interessen lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch:

- Vom Verkäufer ist zum Zeitpunkt des Kaufs ein gültiger Kaufbeleg auszustellen.
- Bitte bewahren Sie Ihre Garantiekarte und den Kaufbeleg auf, um sie später gegebenenfalls vorlegen zu können.
- Bei allen Produktschäden, die nicht auf menschliche Faktoren zurückzuführen sind, haben Kunden innerhalb des Garantiezeitraums Anspruch auf kostenlosen Kundenservice gegen Vorlage der Garantiekarte und des Kaufbelegs.

Die folgenden Fälle fallen nicht unter die Garantie:

1. Der Garantiezeitraum läuft ab.
2. Das Produkt ist beschädigt, weil es während des Gebrauchs versehentlich fallengelassen oder in Wasser getaucht wurde.

3. Die Schäden wurden durch menschliche Faktoren verursacht, wie unzulässiges Zerlegen, Modifizieren usw.

4. Die Schäden wurden durch höhere Gewalt (z. B. Brände, Erdbeben und Blitzeinschlag) verursacht.

5. Die Schäden wurden durch unsachgemäßen und nicht dem Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung entsprechendem Gebrauch verursacht.

6. Die Schäden wurden durch den Gebrauch in Umgebungen verursacht, die nicht der Produktspezifikation entsprechen.

7. Die Angaben auf der Garantiekarte oder dem Kaufbeleg stimmen nicht mit der Seriennummer des Produkts überein oder wurden geändert.

8. Die Seriennummer des Produkts fehlt, ist beschädigt oder nicht lesbar.

Bedienungsanleitungen finden Sie unter: <https://service.oneplus.com/global/user-manual>



Guida rapida (quando utilizzi la penna per la prima volta, devi connettere un cavo di ricarica per attivarla).

Associazione e carica

1 Associazione durante la ricarica

Connetti il cavo di ricarica per caricare. Se in quel momento la penna non è associata ad alcun tablet, entrerà nello stato di associazione e la spia luminosa lampeggerà in blu. Segui le istruzioni sul tablet per completare l'associazione. (Se il tablet non risponde, verifica che la funzione Bluetooth sia attivata).



2 Premi a lungo per associare

Per accedere alla modalità di associazione, tieni premuto il pulsante della penna finché la spia luminosa non lampeggia in blu. Segui le istruzioni sul tablet per completare l'associazione. (Se il tablet non risponde, verifica che la funzione Bluetooth sia attivata).



Nota: se la penna non viene sostituita per un periodo di tempo prolungato, la batteria potrebbe scaricarsi. Caricala per qualche minuto prima di utilizzarla nuovamente.

Sostituzione pennino

- 1. Rimuovi il vecchio pennino: afferra il pennino e ruotalo in senso antiorario finché può essere rimosso.
- 2. Attacca il nuovo pennino: afferra il pennino dalla punta e inserisci la coda perpendicolarmente nella penna, quindi ruota il pennino in senso orario finché si blocca.

Nota: la punta si usura con l'uso regolare e potrebbe usurarsi più velocemente sulle superfici ruvide.

1



2



Specifiche

Modello		OPN2502
Radio	Frequenz	Potenza in uscita massima
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p.)

Informativa

La Guida alla sicurezza contiene informazioni concernenti la sicurezza, l’utilizzo e il servizio clienti. Prima di utilizzare questo dispositivo, leggi tutte le istruzioni e le informazioni per la sicurezza fornite qui nel prosieguo e conserva la guida per riferimenti futuri.

Informazioni su sicurezza e protezione

Prima di utilizzare il dispositivo, leggi tutte le informazioni per garantirne l’utilizzo corretto e sicuro.

1. Utilizza il dispositivo in un intervallo di temperatura da 0 °C a +35 °C e conservare il dispositivo e i relativi accessori in un intervallo di temperatura da -10 °C a +50 °C. Temperature estremamente alte o basse

possono causare il malfunzionamento del dispositivo. Se la temperatura è inferiore a 5 °C, le prestazioni della batteria potrebbero risentirne.

2. Durante la carica, tenere il dispositivo in un’area ben ventilata. Carica il dispositivo in un ambiente con temperatura tra 5 °C e 35 °C. Se il prodotto prevede la carica flash, l’entrata in modalità di carica flash può non avvenire se la temperatura è inferiore a 15 °C o è maggiore di 35 °C.

3. Utilizzare caricabatterie, cavi dati, batterie e altri accessori approvati dal produttore, per prevenire eventuali scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri pericoli.

4. Non sostituire, smontare, modificare, schiacciare meccanicamente o tagliare la batteria, poiché ciò potrebbe causare perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o combustione della batteria.

5. Per evitare il rischio di esplosioni o perdite dalla batteria, non esporre il dispositivo o la batteria alla luce diretta del sole, non collocarli presso fonti di calore, in apparecchi che generano calore o in luoghi con bassa pressione atmosferica.

6. La batteria può essere caricata e scaricata almeno centinaia di volte, ma prima o poi si usurerà.

7. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. L’uso improprio della batteria può causare incendi o esplosioni.

8. Per evitare danni ai componenti del dispositivo o ai circuiti interni, non utilizzarlo in ambienti polverosi,

con presenza di fumo, umidi o sporchi, oppure vicino a campi magnetici.

9. Se una qualsiasi parte del prodotto è incrinata o danneggiata, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare il Centro servizi OnePlus.

10. Disattivare il dispositivo in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, in aree di detonazione/vicino a detonatori e osserva tutti i segnali e le istruzioni.

11. Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza per qualsiasi luogo, in particolare nelle strutture ospedaliere/sanitarie, stazioni di servizio, scuole, officine e negli aerei.

12. Non usare il dispositivo e osservare tutti gli avvertimenti/le norme di sicurezza concernenti l'utilizzo dei dispositivi mobili, durante la guida.

13. Alle persone con impianti elettronici (pacemaker, pompe di insulina, neuro-stimolatori, ecc.) si consiglia di collocare il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza dall'impianto o sul lato opposto a esso.

14. Non lasciare il dispositivo e gli accessori alla portata di bambini piccoli e non consentire loro di giocarci. Potrebbero farsi male o fare male agli altri, oppure danneggiare il dispositivo accidentalmente.

15. Il dispositivo contiene piccole parti con bordi taglienti che possono ferire o che staccandosi possono essere ingoiate e porre un rischio di soffocamento. Per scongiurare questi rischi, il dispositivo andrebbe usato da bambini e minori sotto la sorveglianza di un tutore.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Questo simbolo (con o senza barra piena) indica che, ai sensi di leggi e normative locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'utente ha la possibilità di consegnarlo a un'organizzazione per il riciclo competente. Il corretto riciclo del prodotto proteggerà la salute umana e l'ambiente.

In caso di dubbi sullo smaltimento dei rifiuti elettronici, contatta le autorità locali, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Riduzione delle sostanze pericolose

Questo dispositivo e tutti gli accessori elettrici sono conformi alle norme locali applicabili in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per le dichiarazioni di conformità concernenti il regolamento REACH, visita il nostro sito web:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Conformità alle normative UE

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

La dichiarazione dell'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) fornita qui a seguire dimostra che questo dispositivo non genera emissioni elettromagnetiche nocive superiori al livello di riferimento specificato nella Raccomandazione del Consiglio (1999/519/CE).

Dichiarazione di conformità UE (DoC)



Con il presente documento, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che questa penna è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità per l'Unione europea è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Dichiarazione di conformità (SoC) del Regno Unito PSTI

Con la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme ai

requisiti di sicurezza applicabili del regime di sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture di telecomunicazione. Il testo completo del SoC del Regno Unito PSTI è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Conformità al regolamento FCC

Dichiarazione FCC

Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 del regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il presente dispositivo non può causare interferenze dannose; e
- (2) Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

NOTA: Il produttore non è responsabile per interferenze radio o TV causate da modifiche o alterazioni non autorizzate al presente dispositivo. Modifiche o alterazioni del genere possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

NOTA: Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di

Classe B, in conformità alla parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose negli impianti residenziali. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non è nemmeno possibile garantire in modo assoluto l'assenza di interferenze in specifici impianti. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere verificate accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per ricevere assistenza.

Avvertimento FCC

- Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

- L'antenna o le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere collocate o fatte funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo soddisfa i requisiti governativi in materia di esposizione alle onde radio.

Questo dispositivo è progettato e prodotto in modo da non superare i limiti di emissione relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) stabiliti dalla Federal Communications Commission del Governo degli Stati Uniti.

Questo dispositivo è stato testato per le tipiche operazioni in prossimità del corpo a una distanza di 0 cm ed è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

Conformità all'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni ISED per ambienti non controllati.

L'utente finale deve seguire le istruzioni operative specifiche per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze. Questo trasmettitore non deve essere collocato o fatto funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Conformità alle normative ISED

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza e conformi agli standard RSS esenti da licenza del Canada (Innovation, Science and Economic Development).

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Il presente dispositivo non può causare interferenze.

(2) Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 Classe B.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Dichiarazione di esposizione alle radiofrequenze ISED

Questo dispositivo è stato testato per le tipiche operazioni in prossimità del corpo a una distanza di 0 cm ed è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 RF stabiliti per un ambiente non controllato.

Garanzia limitata

Gentile utente, grazie per aver scelto questo prodotto. Per qualsiasi danno non causato da fattori umani, forniremo servizi di garanzia completa, ai sensi delle leggi e delle normative locali.

Per tutelare i tuoi legittimi interessi, ti preghiamo di leggere le seguenti note attentamente:

- Una prova di acquisto valida deve essere rilasciata dal venditore al momento dell'acquisto.
 - Conserva la scheda di garanzia e la prova di acquisto per esigenze future.
 - In caso di danni al prodotto non dovuti a fattori umani, i consumatori hanno diritto all'assistenza clienti gratuita presentando la scheda di garanzia e la prova di acquisto entro il periodo di garanzia.
- La garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
1. Il periodo di validità della garanzia è scaduto.
 2. Il prodotto è danneggiato a seguito di caduta o immersione in acqua accidentali durante l'uso.
 3. Danni causati da fattori umani, come smontaggio e modifica non autorizzati, ecc.
 4. Danni causati da forza maggiore (ad es. incendi, terremoti e fulmini).
 5. Danni causati da uso improprio, non conforme alla guida utente o al manuale d'uso.
 6. Danni causati dall'utilizzo in ambienti non conformi alle specifiche tecniche del prodotto.

7. Le informazioni sulla scheda di garanzia o la prova di acquisto sono incongruenti con il numero di serie del prodotto oppure sono state alterate.

8. Il codice del numero di serie del prodotto è mancante, danneggiato o alterato tanto da non essere riconoscibile.

Per i manuali utente, visita l'indirizzo <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

ES

Guía rápida (cuando uses el lápiz óptico por primera vez, necesitas conectar un cable de carga para activarlo).

Emparejamiento y carga

1 Emparejamiento durante la carga

Conecta el cable de carga para cargar. Si el lápiz óptico no está emparejado con ninguna tableta en este momento, accederá al estado de emparejamiento y la luz indicadora parpadeará en azul. Sigue las indicaciones en la tableta para completar el emparejamiento (si la tableta no responde, comprueba si la función de Bluetooth está activada).



Nota: si no se cambia el lápiz óptico durante mucho tiempo, la batería podría agotarse. Cárgalo durante unos minutos antes de volver a usarlo.

2 Mantén pulsado para emparejar

Mantén pulsado el botón del lápiz óptico hasta que la luz indicadora parpadee en azul para acceder al Modo de emparejamiento. Sigue las indicaciones en la tableta para completar el emparejamiento (si la tableta no responde, comprueba si la función de Bluetooth está activada).



Cambiar la punta

- 1. Quitar la punta antigua: presiónala y gírala en sentido antihorario hasta que puedas quitarla.
- 2. Colocar la punta nueva: pellizca la parte superior de la punta, inserta la parte inferior en el lápiz óptico en dirección vertical y luego gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeta.

Nota: la punta se desgastará durante el uso habitual y es posible que se desgaste más rápido sobre superficies rugosas.

1



2



Especificaciones

Modelo		OPN2502
Radio	Frecuencia	Potencia de salida máx.
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (p.i.r.e.)

Declaración

La Guía de seguridad incluye información sobre la seguridad, el funcionamiento y el servicio de atención al cliente. Antes de usar este dispositivo, lee todas las instrucciones y la información de seguridad siguiente y consérvalas para consultarlas cuando sea necesario.

Información de seguridad

Lea toda la información antes de usar el dispositivo para garantizar un uso seguro y correcto.

1. Utiliza el dispositivo en un rango de temperatura de entre 0 °C y +35 °C y guarda el dispositivo y sus

accesorios en un rango de temperatura de entre -10 °C y +50 °C. Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden dar lugar a un mal funcionamiento del dispositivo. El rendimiento de la batería puede verse afectado si se somete a temperaturas inferiores a 5 °C.

2. Cuando cargues el dispositivo, hazlo en una zona bien ventilada. Carga este dispositivo en un entorno con una temperatura entre 5 °C y 35 °C. Si el producto tiene una función de carga de rápida, tal vez no puedas acceder al Modo de carga rápida si la temperatura es inferior a 15 °C o superior a 35 °C.

3. Utiliza cargadores, cables de datos, baterías y otros accesorios aprobados por el fabricante para evitar posibles descargas eléctricas, incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.

4. No sustituyas, desmontes, modifiques, aplastes ni cortes manualmente la batería, ya que esto podría provocar fugas de la batería, sobrecalentamientos, explosiones o incendios.

5. No coloques el dispositivo o la batería directamente bajo la luz solar, cerca/dentro de fuentes de calor o en una ubicación con baja presión de aire, ya que podría provocar una explosión o fugas de la batería.

6. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero puede llegar al final de su vida útil con el tiempo.

7. La batería no debe reciclarse o desecharse junto con los residuos domésticos. Si se manipula la batería de forma indebida, esto puede provocar un incendio o una explosión.

8. Para evitar dañar los componentes o circuitos internos del dispositivo, no lo utilices en zonas con polvo, humo, humedad o suciedad o cerca de campos magnéticos.
9. Si alguna parte del producto está agrietada o dañada, deja de usarlo de inmediato y ponte en contacto con el Centro de servicio de OnePlus.
10. Apaga el dispositivo en cualquier zona que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y en zonas de voladuras o cerca de detonadores y respeta toda la señalización y las instrucciones.
11. Sigue todas las instrucciones de seguridad en cualquier lugar, especialmente en instalaciones hospitalarias/centros de salud, estaciones de servicio, escuelas, talleres y aviones.
12. No utilices el dispositivo y respeta todas las advertencias de seguridad/normativa sobre el uso de dispositivos móviles durante la conducción.
13. Se recomienda a las personas con implantes electrónicos (marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores y más) que mantengan el dispositivo alejado 15 cm del implante o en el lado opuesto.
14. No dejes el dispositivo ni sus accesorios al alcance de los niños ni les permitas jugar con ellos. Podrían hacerse daño a ellos mismos o a otros o podrían dañar el dispositivo accidentalmente.
15. El dispositivo contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden provocar lesiones o que podrían soltarse y provocar asfixia. Los niños y menores de edad deben utilizar el dispositivo ante la vigilancia de un tutor o adulto para evitar que se ingieran sus piezas.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)



Este símbolo (con o sin una barra horizontal) significa que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, el producto y/o la batería deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llega al final de su vida útil, el usuario tiene la opción de entregar el producto a una organización de reciclaje competente. El correcto reciclaje del producto servirá para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Si no estás seguro de qué hacer con los residuos electrónicos, ponte en contacto con las autoridades locales, el distribuidor o el servicio de recogida de basuras.

Reducción de sustancias peligrosas

Este dispositivo y sus accesorios eléctricos cumplen la normativa local aplicable sobre restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Para consultar las declaraciones de conformidad sobre REACH, visita nuestro sitio web:
<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Cumplimiento de la normativa de la EU

Información sobre la exposición a RF

La evaluación de la exposición a radiofrecuencia se ha realizado a continuación para demostrar que esta unidad no genera emisiones electromagnéticas nocivas por encima del nivel de referencia especificado en la Recomendación del Consejo de la CE (1999/519/EC).

Declaración de conformidad de la UE (DoC)



Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este lápiz cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Declaración de cumplimiento (SoC) de PSTI del Reino Unido

Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este producto cumple los requisitos de seguridad aplicables del régimen de Seguridad de productos e infraestructura de telecomunicaciones. Dispones del texto completo de la SoC de PSTI del Reino Unido en la siguiente dirección de Internet:
www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Cumplimiento de la normativa de la FCC

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple la sección 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: el fabricante no será responsable de ningún tipo de interferencia de radio o de TV provocada

por modificaciones o cambios no autorizados llevados a cabo en este equipo. Dichos cambios o modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B conforme a la sección 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias parciales o perjudiciales en una instalación residencial. Este equipamiento genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no existen garantías de que no se puedan producir interferencias en una instalación particular. Si este equipamiento provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipamiento, recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipamiento y el receptor.
- Conectar el equipamiento a una toma o un circuito distinto a aquel al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Precaución de la FCC

- Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para manejar el equipamiento.
- Las antenas usadas para este transmisor no deben colocarse ni funcionar junto con ningún otro transmisor o antena.

Información sobre la exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio. Este dispositivo se ha diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

Este dispositivo se ha probado para operaciones típicas cerca del cuerpo manteniéndolo a 0 cm de distancia y cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Cumplimiento de la exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de ISED establecidos para un entorno no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cumplimiento de la normativa de la ISED

Declaración de la ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple la especificación canadiense para dispositivos de Clase B ICES-003.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Declaración de exposición a RF de la ISED

Este dispositivo se ha probado para operaciones típicas cerca del cuerpo manteniéndolo a 0 cm de distancia y cumple con los límites de exposición a RF de IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado.

Garantía limitada

Estimado/a usuario/a, gracias por adquirir este producto. En caso de que se produzca cualquier daño que no sea causado por factores humanos, ofrecemos servicios integrales de garantía en virtud de la legislación y la normativa locales.

Para proteger tus intereses legales, lee las siguientes notas detenidamente:

- El vendedor emitirá un Justificante de compra válido en el momento de la compra.
- Guarde la Tarjeta de garantía y el Justificante de compra para consultarlos más adelante.
- En caso de cualquier daño del producto que no se deba a factores humanos, los consumidores tienen

derecho a disfrutar de un servicio al cliente gratuito si facilitan la Tarjeta de garantía y el Justificante de compra durante el período de garantía.

La garantía no se aplica en los casos siguientes:

- 1. El período válido de garantía ha vencido.
- 2. El producto recibe daños porque se ha caído o se ha sumergido en agua accidentalmente mientras se usaba.
- 3. Los daños se derivan de factores humanos, por ejemplo, se ha desembalado o modificado de la forma no debida, etc.
- 4. Los daños son causados por fuerza mayor (por ejemplo, incendios, terremotos y tormentas).
- 5. Los daños son causados por un uso indebido que no respeta lo contemplado en la guía de usuario o el manual de uso.
- 6. Los daños se han originado por usarlo en entornos no conformes con las especificaciones del producto.
- 7. La información de la Tarjeta de garantía o el Justificante de compra no se corresponde con el número de serie del producto o se ha alterado.
- 8. Falta el código del número de serie del producto, presenta daños o está tan borroso que resulta ilegible.

Para ver los manuales de usuario, visita:

<https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

PT

Guia rápido (Quando utiliza a caneta pela primeira vez, é necessário ligar um cabo de carregamento para a ativar.)

Emparelhamento e carregamento

1 Emparelhamento durante o carregamento

Ligue o cabo de carregamento para carregar. Se a caneta não estiver emparelhada com nenhum tablet neste momento, a mesma entrará no estado de emparelhamento e a luz indicadora piscará a azul. Siga as instruções no tablet para concluir o emparelhamento. (Se o tablet não responder, verifique se a função Bluetooth está ativada.)



2 Prima continuamente para emparelhar

Prima sem soltar o botão da caneta até que a luz indicadora pisque a azul para entrar no modo de emparelhamento. Siga as instruções no tablet para concluir o emparelhamento. (Se o tablet não responder, verifique se a função Bluetooth está ativada.)



Nota: se a caneta não for carregada por um longo período, a bateria poderá descarregar. Carregue-a durante alguns minutos antes de a usar novamente.

Substituição do bico

1. Remover o bico antigo: aperte o bico e rode-o para a esquerda para o remover.

2. Colocar o novo bico: aperte a cabeça do bico, insira a cauda na vertical na caneta e rode para a direita até à fixação segura.

Nota: a ponta desgasta-se com a utilização regular e pode desgastar-se mais rapidamente em superfícies de película áspera.

1



2



Especificações

Modelo		OPN2502
Rádio	Frequência	Potência máxima de saída
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p)

Declaração

O Manual de segurança contém informações sobre segurança, operação e apoio ao cliente. Antes de utilizar este dispositivo, leia todas as instruções, bem como as informações de segurança abaixo, e guarde-as para consulta futura.

Informações sobre segurança e proteção

Leia todas as informações antes de utilizar o dispositivo para garantir uma utilização segura e adequada.

1. Use o dispositivo dentro do intervalo de temperatura 0 °C~+35 °C e guarde-o, bem como os respetivos

acessórios, dentro do intervalo de temperatura -10 °C~+50 °C. Temperaturas extremamente altas ou baixas podem causar falhas de funcionamento no dispositivo. O desempenho da bateria pode ser comprometido caso a temperatura seja inferior a 5 °C.

2. Durante o carregamento, mantenha o dispositivo numa área bem ventilada. Carregue este dispositivo num ambiente entre 5 °C e 35 °C. Se o produto tiver uma função de carregamento rápido, pode não conseguir entrar no modo de carregamento rápido quando a temperatura for inferior a 15 °C ou superior a 35 °C.

3. Utilize carregadores, cabos de dados, baterias e outros acessórios aprovados pelo fabricante para evitar potenciais choques elétricos, incêndios, explosões ou outros riscos.

4. Não substitua, desmonte, modifique, esmague mecanicamente nem corte a bateria, pois tal pode causar fugas, sobreaquecimento, explosão ou incêndio da bateria.

5. Não exponha o dispositivo nem a bateria à luz solar direta, nem o deixe perto/dentro de fontes de calor ou num local com baixa pressão de ar, dado que isso pode provocar uma explosão ou fugas da bateria.

6. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas acabará por se esgotar.

7. A bateria tem de ser reciclada ou descartada em separado do lixo doméstico. O manuseamento incorreto da bateria pode causar um incêndio ou explosão.

8. Para evitar danos nas peças ou circuitos internos do dispositivo, não o utilize em ambientes poeirentos, com fumo, húmidos ou sujos, nem perto de campos magnéticos.
9. Se alguma parte o produto apresentar fissuras ou danos, cesse imediatamente a sua utilização e contacte o centro de serviço OnePlus.
10. Desligue o dispositivo em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva, em áreas de detonação/perto de detonadores e respeite todos os sinais e instruções.
11. Cumpra todas as instruções de segurança relativas aos locais, especialmente hospitais/estabelecimentos de saúde, estações de serviço, escolas, garagens profissionais e aviões.
12. Não utilize o dispositivo e cumpra todos os avisos/regulamentos de segurança relativos à utilização de dispositivos móveis durante a condução.
13. Recomenda-se às pessoas com implantes eletrónicos (pacemakers, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.) que coloquem o dispositivo a 15 cm de distância do implante ou no lado oposto ao do implante.
14. Não deixe o seu dispositivo e os respetivos acessórios ao alcance de crianças pequenas, nem permita que elas brinquem com eles. Podem magoar-se a si próprias ou a outros, ou podem danificar acidentalmente o dispositivo.

15. O seu dispositivo contém peças pequenas com arestas afiadas que podem causar um ferimento ou que podem soltar-se criando um risco de asfixia. Crianças e menores devem utilizar o dispositivo sob a supervisão de um responsável para evitar a sua ingestão.

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)



Este símbolo (com ou sem uma barra em baixo) significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, o produto e/ou a respetiva bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atinge o fim da sua vida útil, o utilizador tem a opção de entregar o produto a uma organização de reciclagem competente. A reciclagem adequada do produto irá proteger a saúde humana e o ambiente.

Se não tiver a certeza do que fazer com os resíduos eletrónicos, contacte as autoridades locais, o revendedor ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos.

Redução de substâncias perigosas

Este dispositivo e quaisquer acessórios elétricos estão em conformidade com as regras locais aplicáveis

sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico. Para as declarações de conformidade relativamente ao regulamento REACH, visite o nosso site: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Conformidade regulamentar da UE

Informação de exposição à RF

A avaliação da exposição a radiofrequência foi realizada abaixo para provar que esta unidade não irá gerar a emissões eletromagnéticas prejudiciais acima do nível de referência, tal como especificado na Recomendação do Conselho da CE (1999/519/CE).

Declaração de conformidade da UE (DoC)



Pela presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que esta caneta está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das diretivas 2014/53/UE e 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está

disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Declaração de conformidade (SoC) da PSTI do Reino Unido

Pelo presente, a OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este produto está em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis do regime de segurança dos produtos e das infraestruturas de telecomunicações. O texto completo da SoC da PSTI do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Conformidade regulamentar da FCC

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode provocar interferências nocivas; e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar funcionamento indesejado.

NOTA: o fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão provocada por modificações ou alterações não autorizadas a este equipamento. Tais modificações ou alterações podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

NOTA: este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a secção 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais a peças numa instalação residencial. Este equipamento gera utilizações e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências nocivas nas comunicações via rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Advertência FCC

- Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
- A(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor não deve(m) ser colocada(s) ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Informação de exposição à RF

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais relativos à exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Federal Communications Commission do Governo dos EUA.

Este dispositivo foi testado para operações típicas de proximidade com o corpo, mantido a 0 cm de

distância, e está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

Conformidade com a exposição à RF

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação ISED estabelecidos para um ambiente não controlado. O utilizador final deve seguir as instruções de funcionamento específicas para satisfazer a conformidade com a exposição à RF. Este transmissor não deve ser colocado conjuntamente ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Conformidade regulamentar do ISED

Declaração da ISED

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem com os RSS isentos de licença da agência governamental ISED (Innovation, Science and Economic Development) do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo pode provocar interferências.
 - (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam provocar funcionamento indesejado do dispositivo.
- Este dispositivo está em conformidade com as especificações canadianas ICES-003 da Classe B. CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Declaração de exposição à RF do ISED

Este dispositivo foi testado para operações típicas de proximidade com o corpo, mantido a 0 cm de distância, e está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC RSS-102 estabelecidos para um ambiente não controlado.

Garantia limitada

Caro utilizador, obrigado por utilizar este produto. No caso de quaisquer danos que não tenham sido causados por fatores humanos, prestaremos serviços de garantia completos, de acordo com as leis e os

regulamentos locais.

Para proteger os seus interesses legais, leia atentamente as seguintes notas:

- O vendedor emitirá uma prova de compra válida no momento da compra.
- Guarde o seu Cartão de Garantia e a Prova de Compra para referência futura.
- Em caso de qualquer dano do produto que não seja devido a fatores humanos, os consumidores têm o direito de usufruir do serviço gratuito de atendimento ao cliente, fornecendo o Cartão de garantia e a Prova de compra dentro do período de garantia.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

1. O período de garantia válido expirou.
2. O produto está danificado por ter caído acidentalmente ou por ter sido imerso em água quando estava a ser utilizado.
3. Os danos foram provocados por fatores humanos, tais como a desmontagem não autorizada, modificação, etc.
4. Danos provocados por motivos de força maior (por exemplo, incêndios, terremotos e relâmpagos).
5. Os danos foram provocados por uma utilização inadequada que não está em conformidade com o manual do utilizador ou com o manual de utilizado.

6. Danos provocados pela utilização em ambientes não conformes com as especificações do produto.
7. As informações sobre o Cartão de garantia ou a Prova de compra são inconsistentes com o número de série do produto ou foram alteradas.
8. O código SN do produto está em falta, danificado ou desfocado e não é reconhecível.

Para consultar os manuais do utilizador, visite: <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

FI

Pikaopas (kun käytät kynää ensimmäistä kertaa, sinun täytyy aktivoida se liittämällä siihen latauskaapeli.)

Laiteparin muodostu ja lataaminen

1 Laiteparin muodostaminen latauksen aikana


Liitä latauskaapeli lataamista varten. Jos kynä ei ole yhdistettynä mihinkään tablettiin, se siirtyy laiteparin muodostustilaan ja sen merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Viimeistelee laiteparin muodostus noudattamalla tabletissa näkyviä ohjeita. (Jos tabletti ei reagoi, tarkista, onko Bluetooth käytössä.)



Huomautus: Jos kynä on pitkään käyttämättömänä, sen akku saattaa tyhjentyä. Lataa sitä muutaman minuutin ajan ennen kuin käytät sitä uudelleen.

2 Muodosta laitepari painamalla pitkään

Siirry laiteparin muodostustilaan pitämällä kynän painiketta painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Viimeistelee laiteparin muodostus noudattamalla tabletissa näkyviä ohjeita. (Jos tabletti ei reagoi, tarkista, onko Bluetooth käytössä.)



Kärjen vaihtaminen

1. Irrota vanha kärki: Purista kärkeä ja kierrä sitä vastapäivään, kunnes sen saa irrotettua.

2. Liitä uusi kärki: Nipistä kärjen päätä ja aseta kärjen varsiosa pystysuunnassa kynän takaosaan. Kierrä sitä sitten myötäpäivään, kunnes se on tukevasti paikallaan.

Huomautus: Kärki kuluu käytössä, ja karkeilla kalvopinnoilla sen kuluminen voi olla nopeampaa.

1



2



Tekniset tiedot

Malli		OPN2502
Rádio	Taajuus	Suurin lähtöteho
Bluetooth	2 402-2 480 MHz	≤ 20 mW (EIRP)

Lausunto

Turvallisuusopas sisältää turvallisuutta, käyttöä ja asiakaspalvelua koskevia tietoja. Ennen kuin käytät laitetta, lue kaikki alla olevat ohjeet ja turvallisuustiedot. Säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuustietoja

Lue kaikki tiedot ennen laitteen käyttöä, jotta voit varmistaa sen turvallisen ja asianmukaisen käytön.
1. Käytä laitetta 0 - +35 °C:n lämpötilassa ja säilytä laitetta ja sen lisävarusteita -10 - +50 °C:n lämpötilassa. Hyvin korkeat tai hyvin matalat lämpötilat voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Akun suorituskyky voi

- heikentyä alle +5 °C:n lämpötilassa.
2. Laite täytyy ladata paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lataa tämä laite +5-+35 °C:n lämpötilassa. Jos tuotteessa on pikalataustoiminto, se ei välttämättä voi siirtyä pikalataustilaan, jos lämpötila on alle 15 °C tai yli 35 °C.
3. Käytä valmistajan hyväksymiä latureita, datakaapeleita, akkuja ja muita tarvikkeita mahdollisen sähköiskun, tulopalon, räjähdyksen tai muun vaaran estämiseksi.
4. Älä vaihda, pura, muuta, murskaa tai leikkaa akkua, sillä se voi aiheuttaa akun vuotamista, ylikuumenemista, räjähdyksen tai tulipalon.
5. Älä aseta laitetta tai akkua suoraan auringonvaloon, lämmönlähteiden lähelle tai sisälle tai paikkaan, jossa on matala ilmanpaine. Seurauksena saattaa olla räjähdys tai akun vuotaminen.
6. Akku voidaan ladata ja purkaa vähintään satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.
7. Akku täytyy kierrättää tai hävittää erillään kotitalousjätteestä. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
8. Jotta vältät laitteen osien ja sisäisten piirien vaurioitumisen, älä käytä laitetta pölyisissä, savuisissa, kosteissa tai likaisissa ympäristöissä tai magneettikenttien lähellä.
9. Jos jokin tuotteen osa on murtunut tai vaurioitunut, lopeta tuotteen käyttö heti ja ota yhteyttä

OnePlus-huoltokeskukseen.

10. Sammuta laite mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä, räjäytysalueilla ja räjäytysnallien lähellä ja noudata kaikkia määräyksiä ja ohjeita.

11. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita kaikissa paikoissa, etenkin sairaaloissa ja muissa terveydenhoitolaitoksissa, huoltoasemilla, kouluissa, autokorjaamoissa ja lentokoneissa.

12. Älä käytä laitetta ajon aikana ja noudata kaikkia mobiililaitteiden käyttöä koskevia turvallisuusvaroituksia sekä -määräyksiä.

13. Elektronisia implantteja (esimerkiksi tahdistimia, insuliinipumppuja tai hermostimulaattoreita) käyttävien henkilöiden tulee sijoittaa laite 15 cm:n päähän implantista tai implanttiin nähden vastakkaiselle puolelle.

14. Älä jätä laitetta ja sen lisävarusteita pienten lasten ulottuville äläkä anna heidän leikkiä niillä. He voivat satuttaa itsensä tai muita tai vahingoittaa vahingossa laitetta.

15. Laitteessa on pieniä teräväreunaisia osia, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai irrotessaan aiheuttaa tukehtumisvaaran. Lasten ja alaikäisten tulee käyttää laitetta vain huoltajan valvonnassa, jotta he eivät pääse nielemään sen osia.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu



Tämä symboli (umpinaisen palkin kanssa tai ilman sitä) tarkoittaa, että tuote ja/tai sen akku tulee hävittää paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on päättynyt, käyttäjä voi toimittaa tuotteen kierrätykseen. Tuotteen asianmukainen kierrätys suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Jos et ole varma, miten elektroniikkajätteen kanssa tulisi toimia, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jälleenmyyjään tai jätehuoltopalveluun.

Vaarallisten aineiden rajoittaminen

Tämä laite ja kaikki sen sähkötoimiset lisävarusteet täyttävät paikalliset määräykset, jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. REACH-asetuksen vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat sivustossamme osoitteessa <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

EU-vaatimustenmukaisuus

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevat tiedot

Radiotaajuudelle altistuminen on arvioitu sen osoittamiseksi, että tämän laitteen tuottaman haitallisen sähkömagneettisen säteilyn määrä alittaa EY:n neuvoston suosituksessa (1999/519/EY) määritetyn viitearvon.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus



OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä kynä on direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Yhdistyneen kuningaskunnan PSTI-vaatimustenmukaisuusilmoitus (SoC)

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää sovellettavat tuoteturvallisuus- ja televiestintäinfrastruktuurisäännösten määräykset. PSTI Soc -vaatimustenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.oneplus.com/uk/pstisoc.

FCC-vaatimustenmukaisuus

FCC-lausunto

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Tämän laitteen käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Laitteen tulee sietää häiriöitä, ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt mukaan lukien.

HUOMAUTUS: Valmistaja ei ole vastuussa mistään tähän laitteeseen tehtyjen valtuuttamattomien muutosten tai muokkausten aiheuttamista radio- tai televisiohäiriöistä. Tällaiset muutokset ja muokkaukset saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tämän laitteen on testeissä todettu noudattavan FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia luokan B digitaalilaitteiden raja-arvoja. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueelle tehdyissä asennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei jossakin tietyssä asennuksessa ilmenisi. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja sitten takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioasentajalta.

FCC-varoitus

• Kaikki muutokset ja muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

- Tämän lähettimen antenneja ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevat tiedot

Tämä laite täyttää radioaalloille altistumista koskevat viranomaisvaatimukset.

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) asettamia radiotaajuiselle säteilylle altistumisen päästörajoituksia.

Laite on testattu tyypillisiä kehon lähellä tehtäviä toimia varten 0 cm:n etäisyydellä, ja se noudattaa FCC:n valvomattomalla ympäristölle asettamia säteilyaltistusrajoja.

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevien määräysten täyttyminen

Tämä laite noudattaa ISED:n valvomattomalle ympäristölle määrittämiä säteilyaltistusrajoja. Voidakseen varmistaa radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevien määräysten täyttymisen loppukäyttäjän on noudatettava erityisiä käyttöohjeita. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

ISED-vaatimustenmukaisuus

ISED-lausunto

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettämiä tai vastaanottimia, jotka täyttävät Innovation, Science and Economic Development Canadian (ISED) lisenssivapaita radiolaitteita koskevat ehdot.

Tämän laitteen käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:

(1) Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.

(2) Laitteen tulee sietää häiriöitä, laitteen ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt mukaan lukien.

Tämä laite täyttää Kanadan ICES-003-standardien luokan B ehdot.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskeva ISED-lausunto

Tämä laite on testattu tyypillisiä kehon lähellä tehtäviä toimia varten 0 cm:n etäisyydellä, ja se noudattaa IC RSS-102:n valvomattomalla ympäristölle asettamia säteilyaltistusrajoja.

Rajoitettu takuu

Kiitos, että käytät tätä tuotetta. Tarjoamme kattavia, paikallisten lakien ja säädösten mukaisia takuupalveluita, jotka kattavat muut kuin inhimillisistä tekijöistä johtuvat vauriot.

Jotta voit suojata oikeudelliset etusi, lue seuraavat huomautukset huolellisesti:

- Myyjä antaa kelvollisen ostotositteen ostohetkellä.
- Säilytä takuukortti ja ostotosite myöhempää tarvetta varten.
- Jos tuotteessa on muu kuin inhimillisistä tekijöistä aiheutunut vaurio, asiakas on oikeutettu saamaan maksutonta asiakaspalvelua esittämällä takuukortin ja ostotositteen takuuaikana.

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

1. Takuuaika on päättynyt.
2. Vauriot johtuvat tuotteen putoamisesta tai uppoamisesta veteen käytön aikana.
3. Vauriot johtuvat inhimillisistä tekijöistä, kuten luvattomasta purkamisesta tai muokkaamisesta.
4. Vauriot johtuvat ylivoimaisista syistä (esimerkiksi tulipalosta, maanjäristyksestä tai salamaniskusta).
5. Vauriot johtuvat sopimattomasta käytöstä, joka ei ole käyttöoppaan tai käyttöohjeen mukaista.
6. Vauriot johtuvat käytöstä muussa kuin tuotteen teknisten tietojen mukaisessa ympäristössä.

7. Takuukortin tai ostotositteen tiedot ovat ristiriidassa tuotteen sarjanumeron kanssa, tai niitä on muutettu.

8. Tuotteen sarjanumero puuttuu, tai se on vahingoittunut tai lukukelvoton.

Käyttöohjeet ovat saatavilla osoitteessa <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

DA

Hurtig vejledning (første gang du bruger berøringspennen, skal du tilslutte et opladningskabel for at aktivere den).

Parring og opladning

1 Parring under opladning


Tilslut opladningskablet for at oplade. Hvis berøringspennen ikke er parret med nogen tablet på dette tidspunkt, aktiverer den parringstilstand, og indikatoren blinker blå. Følg prompterne på tabletten for at fuldføre parringen. (Hvis tabletten ikke reagerer, skal du tjekke, om Bluetooth-funktionen er aktiveret).



Bemærk: Hvis berøringspennen ikke oplades i længere tid, kan batteriet løbe tør. Oplad den i et par minutter, før du bruger den igen.

2 Parring med langt tryk

Hold knappen på berøringspennen nede, indtil indikatoren blinker blå, for at aktivere parringstilstand. Følg prompterne på tabletten for at fuldføre parringen. (Hvis tabletten ikke reagerer, skal du tjekke, om Bluetooth-funktionen er aktiveret).



Udskiftning af spids

1. Fjern den gamle spids: Klem spidsen sammen, og drej den mod uret, indtil den kan tages af.
2. Monter den nye spids: Klem hovedet på spidsen, og indsæt den bagerste del lodret i berøringspennen. Drej den derefter med uret, indtil den sidder fast.

Bemærk: Spidsen slides ved regelmæssig brug, og den kan blive slidt hurtigere på mere grove folieoverflader.

1



2



Specifikationer

Model		OPN2502
Rádio	Frekvens	Maks. udgangseffekt
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p.)

Erklæring

Sikkerhedsvejledningen indeholder oplysninger om sikkerhed, betjening og kundeservice. Inden du tager denne enhed i brug, skal du læse alle nedenstående instruktioner og sikkerhedsoplysninger og gemme dem til senere brug.

Oplysninger om sikkerhed og beskyttelse

Læs alle oplysningerne, før enheden tages i brug, for at bruge enheden på en sikker og korrekt måde.

1. Brug enheden inden for et temperaturområde på 0 °C til +35 °C, og opbevar enheden og dens tilbehør inden for et temperaturområde på -10 °C til +50 °C. Ekstremt høje eller lave temperaturer kan forårsage funktionsfejl på enheden. Batteriets ydeevne kan forringes, når temperaturen er lavere end 5 °C.
2. Når du oplader enheden, skal det foregå i et godt ventileret område. Oplad denne enhed i et miljø, hvor temperaturen er mellem 5 °C og 35 °C. Hvis produktet har en lynopladningsfunktion, kan det muligvis ikke skifte til lynopladningstilstand, når temperaturen er under 15 °C eller over 35 °C.
3. Brug producentgodkendte opladere, datakabler, batterier og andet tilbehør for at forhindre elektrisk stød, brand, eksplosion eller andre farer.
4. Batteriet må ikke udskiftes, adskilles, modificeres, mekanisk knuses eller skæres, da det kan forårsage batterilækage, overophedning, eksplosion eller brand.
5. Anbring ikke enheden eller batteriet i direkte sollys, nær/inde i varmekilder eller et sted med lavt lufttryk, da det kan føre til eksplosion eller batterilækage.
6. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, men det vil til sidst blive slidt op.
7. Batteriet skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Forkert håndtering af batteriet kan forårsage brand eller eksplosion.
8. For at undgå at beskadige din enheds dele eller indre kredsløb må den ikke bruges i støvede, røgfyldte,

fugtige eller snavsede omgivelser eller i nærheden af magnetiske felter.

9. Hvis en del af produktet er revnet eller beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge det og kontakte OnePlus' servicecenter.

10. Sluk for din enhed i ethvert område med en potentielt eksplosiv atmosfære, i sprængningsområder/i nærheden af sprængladninger, og følg alle skilte og instruktioner.

11. Overhold alle sikkerhedsinstruktioner for alle steder, især på hospitaler/sundhedsfaciliteter, servicestationer, skoler, professionelle værksteder og i et fly.

12. Brug ikke din enhed under kørsel, og overhold alle sikkerhedsadvarsler/forskrifter vedrørende brug af mobilenheder under kørslen.

13. Personer med elektroniske implantater (pacemakere, insulinpumper, neurostimulatorer osv.) anbefales at placere enheden i en afstand på mindst 15 cm fra implantatet eller på den modsatte side af implantatet.

14. Efterlad ikke din enhed og dens tilbehør inden for rækkevidde af små børn, og lad ikke børn lege med enheden eller tilbehøret. De kan skade sig selv eller andre, eller de kan ved et uheld beskadige enheden.

15. Din enhed indeholder små dele med skarpe kanter, der kan forårsage personskade, eller som kan løsne sig og skabe risiko for kvælning. Børn og mindreårige bør bruge enheden under opsyn af en værge for ikke at komme til at sluge små dele.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



Dette symbol (med eller uden en kraftig streg) betyder, at dit produkt og/eller dets batteri i henhold til lokale love og bestemmelser ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Når dette produkt er udtjent, skal brugeren aflevere sit produkt på en kompetent genbrugsplads. Korrekt genvinding af dit produkt er med til at beskytte folkesundheden og miljøet.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre med e-affald, skal du kontakte dine lokale myndigheder, din detailforhandler eller den servicevirksomhed, der står for bortskaffelse af husholdningsaffald.

Reduktion af farlige stoffer

Denne enhed og eventuelt elektrisk tilbehør overholder lokale gældende regler om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Overensstemmelseserklæringen for REACH findes på vores websted:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Overholdelse af lovgivningsmæssig regulering for EU

Oplysninger om RF-eksponering

En vurdering af RF-eksponering er udført nedenfor for at vise, at denne enhed ikke genererer skadelig EM-emission over det referenceniveau, som er specificeret i Europarådets henstilling (1999/519/EC).

Overensstemmelseserklæring for EU



OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

PSTI-overholdelseserklæring for Storbritannien

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklærer hermed, at dette produkt overholder de gældende sikkerhedskrav for produktsikkerhed og telekommunikationsinfrastruktur i PSTI. Den fulde tekst i Storbritanniens PSTI-overholdelseserklæring findes på følgende internetadresse:

www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Overholdelse af lovgivningsmæssig FCC-regulering

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- (2) Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK: Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens, som forårsages af uautoriserede ændringer eller ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i en bolig. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC-advarsel

- Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt godkendes af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
- Den eller de antenner, der bruges til denne sender, må ikke placeres sammen med eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

Oplysninger om RF-eksponering

Denne enhed opfylder myndighedernes krav vedrørende eksponering for radiobølger. Denne enhed er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi (RF), som er fastsat af FCC (den føderale kommunikationskommission) under den amerikanske regering. Denne enhed er blevet testet med typisk brug tæt på kroppen, hvor den holdes i en afstand på 0 cm, og enheden overholder FCC's grænser for strålingseksponering, som er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø.

Overholdelse af grænser for RF-eksponering

Dette udstyr overholder de ISED-grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge de specifikke betjeningsvejledninger for at overholde grænserne for RF-eksponering. Denne sender må ikke placeres sammen med eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

Overholdelse af ISED-lovmæssig regulering

ISED-erklæring

Denne enhed indeholder sender(e)/modtager(e), der er licensfritaget, og som overholder Canadas radiostandardspecifikationer (RSS(s)) for licensfritagelse i henhold til ISED (Innovation, Science and Economic Development).

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage interferens.
- (2) Enheden skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Denne enhed overholder de canadiske ICES-003-specifikationer for klasse B.
CAN ICES-(B)/NMB-(B).

ISED-erklæring om RF-eksponering

Denne enhed er blevet testet med typisk brug tæt på kroppen, hvor den holdes i en afstand på 0 cm, og enheden overholder IC RSS-102-grænserne for RF-eksponering, som er fastsat for et ikke-kontrolleret

miljø.

Begrænset garanti

Kære bruger, tak fordi du bruger dette produkt. I tilfælde af skader, der ikke er forårsaget af personer, vil vi yde en omfattende garantiservice i henhold til lokale love og forordninger.

For at beskytte dine juridiske rettigheder skal du omhyggeligt læse følgende noter:

- Et gyldigt købsbevis skal udstedes af sælgeren på købstidspunktet.
 - Behold dit garantikort og købsbevis til senere brug.
 - Hvis der opstår skader på produktet, som ikke skyldes menneskelige faktorer, har forbrugerne ret til gratis kundeservice inden for garantiperioden ved at fremvise garantikort og købsbevis.
- Garantien er ikke gældende i følgende tilfælde:
1. Den gyldige garantiperiode er udløbet.
 2. Produktet er beskadiget som følge af, at det, under brug, har været tabt eller nedsænket i vand.
 3. Skaderne er forårsaget af, at uautoriserede personer har adskilt det, ændret det osv.

- 4. Skader, der er opstået som følge af force majeure (f.eks. brand, jordskælv og lynnedslag).
- 5. Skader, der er opstået som følge af ukorrekt brug, som ikke er i henhold til bruger- eller betjeningsvejledningen.
- 6. Skader, som skyldes brug i miljøer, der ikke lever op til produktets specifikationer.
- 7. Oplysningerne på garanti- eller købsbeviset er ikke i overensstemmelse med produktets serienummer eller er blevet ændret.
- 8. Produktets serienummer mangler, er beskadiget eller er ulæseligt.

Du kan finde brugervejledninger på <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

NL

Beknopte handleiding (Wanneer u de stylus voor het eerst gebruikt, moet u een oplaadkabel aansluiten om de stylus te activeren.)

Koppelen en opladen

1 Koppelen tijdens het opladen

Sluit de oplaadkabel aan om op te laden. Als de stylus op dat moment nog niet is gekoppeld aan ene tablet, wordt de koppelingsstatus geactiveerd en gaat het indicatielampje blauw knipperen. Volg de aanwijzingen op de tablet om de koppeling te voltooien. (Als de tablet niet reageert, moet u controleren of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.)



Let op: als de stylus gedurende een langere periode niet wordt opgeladen, kan de batterij leeg raken. Laad de stylus enkele minuten op voordat u deze opnieuw gebruikt.

2 Lang indrukken om te koppelen

Houd de knop op de stylus ingedrukt tot het indicatielampje blauw knippert om de koppelingsmodus te activeren. Volg de aanwijzingen op de tablet om de koppeling te voltooien. (Als de tablet niet reageert, moet u controleren of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.)



De penpunt verwisselen

1. De oude penpunt verwijderen: knijp in de penpunt en draai deze linksom totdat de punt kan worden verwijderd.
2. De nieuwe penpunt aanbrengen: knijp in de kop van de penpunt en steek het andere uiteinde verticaal in de stylus. Draai de penpunt vervolgens rechtsom totdat deze vastzit.

Opmerking: de penpunt slijt bij regelmatig gebruik en sluit mogelijk sneller bij gebruik op ruwe oppervlakken.

1



2



Specificaties

Model		OPN2502
Zender	Frequentie	Max. uitgangsvermogen
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p)

Verklaring

Deze veiligheidsgids bevat informatie over veiligheid, bediening en klantenservice. Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt alle onderstaande instructies en veiligheidsinformatie door en bewaar deze zodat u ze later kunt raadplegen.

Veiligheids- en beveiligingsinformatie

Lees alle informatie voordat u het apparaat gebruikt om veilig en correct gebruik te garanderen.

1. Gebruik het apparaat binnen een temperatuurbereik van 0 °C tot +35 °C en bewaar het apparaat en de

accessoires binnen een temperatuurbereik van -10 °C tot +50 °C. Extreem hoge of lage temperaturen kunnen storingen in het apparaat veroorzaken. De prestaties van de batterij kunnen nadelig worden beïnvloed bij temperaturen onder 5 °C.

2. Houd het apparaat tijdens het opladen in een goed geventileerde omgeving. Laad dit apparaat op bij een omgevingstemperatuur tussen de 5 °C en 35 °C. Als het product beschikt over een Flash Charge-functie, kan de Flash Charge-modus mogelijk niet worden geactiveerd wanneer de temperatuur lager is dan 15 °C of hoger is dan 35 °C.

3. Gebruik door de fabrikant goedgekeurde opladers, datakabels, batterijen en andere accessoires om mogelijke elektrische schokken, brand, explosies of andere gevaren te voorkomen.

4. De batterij mag niet mechanisch worden geplet of gesneden of worden vervangen, gedemonteerd of gewijzigd, omdat dit kan leiden tot batterijlekkage, oververhitting, explosies of brand.

5. Plaats het apparaat of de batterij niet in direct zonlicht, in de buurt van of in warmtebronnen of op een locatie met een lage luchtdruk. Dit kan leiden tot een explosie of batterijlekkage.

6. De batterij kan minimaal honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar is op den duur opgebruikt.

7. De batterij moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden weggegooid. Een onjuiste

behandeling van de batterij kan leiden tot brand of een explosie.

8. Gebruik het apparaat niet in stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgevingen of in de buurt van magnetische velden om schade aan de onderdelen of interne circuits van uw apparaat te voorkomen.

9. Als enig onderdeel van het product gebarsten of beschadigd is, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en contact opnemen met het OnePlus-servicecentrum.

10. Schakel uw apparaat uit in gebieden waar mogelijk explosiegevaar bestaat, in gebieden waar explosieven worden gebruikt / in de buurt van slagpijpjes en volg alle borden en instructies.

11. Houd u op alle plaatsen aan alle veiligheidsinstructies, vooral in ziekenhuizen/zorginstellingen, op tankstations, in scholen, in professionele garages en in vliegtuigen.

12. Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden en houd u aan alle veiligheidswaarschuwingen/voorschriften met betrekking tot het gebruik van mobiele apparaten.

13. Personen met elektronische implantaten (pacemakers, insulinepompen, neurostimulatoren, enz.) wordt aanbevolen om het apparaat op minimaal 15 cm afstand van het implantaat of aan de tegenovergestelde kant van het implantaat te plaatsen.

14. Laat het apparaat en de bijbehorende accessoires niet achter binnen het bereik van kleine kinderen en laat ze er niet mee spelen. Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden of per ongeluk het apparaat

beschadigen.

15. Uw apparaat bevat kleine onderdelen met scherpe randen die letsel kunnen veroorzaken of die los kunnen raken en een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Om inslikken te voorkomen, mogen kinderen en minderjarigen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)



Dit symbool (met of zonder effen balk) betekent dat uw product en/of de batterij volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid.

Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, heeft de gebruiker de keuze om zijn product aan een competente recyclingorganisatie te geven. Het juist recyclen van producten beschermt de menselijke gezondheid en het milieu.

Als u niet zeker weet wat u met elektronisch afval moet doen, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, winkelier of dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval.

Reductie van gevaarlijke stoffen

Dit apparaat en alle elektrische accessoires voldoen aan lokale regels met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Kijk voor conformiteitsverklaringen over REACH op onze website:
<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Conformiteit met EU-regelgeving

Informatie over blootstelling aan radiofrequentie (RF)
Het risico op blootstelling aan radiofrequentie werd beoordeeld zoals hieronder beschreven om te bewijzen dat dit apparaat geen schadelijke elektromagnetische emissies genereert boven het referentieniveau dat is bepaald in de aanbeveling van de EU-Raad (1999/519/EC).

EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., L td. dat deze pen voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

UK PSTI-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat dit product voldoet aan de toepasselijke veiligheidsvereisten in de voorschriften van Britse PSTI-wetgeving (Product Security and Telecommunications Infrastructure). De volledige tekst van de UK PSTI-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Conformiteit met FCC-voorschriften

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

NOTE: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen of wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

NOTE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke tot partiële interferentie in woonomgevingen. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze

apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FCC-waarschuwing

- Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
- De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, mogen niet worden gecombineerd of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Informatie over blootstelling aan radiofrequentie (RF)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de overheid op het gebied van blootstelling aan radiogolven. Dit toestel is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF), zoals bepaald door de Federale Communicatiecommissie van de Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

Dit apparaat is getest voor normaal gebruik dicht bij het lichaam op een afstand van 0 cm. Het apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Naleving van voorschriften betreffende RF-blootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de ISED-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke gebruiksinstructies volgen om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten. Deze zender mag niet worden gecombineerd of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Conformiteit met ISED-voorschriften

ISED-verklaring

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningsvrije RSS-standaard(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Dit apparaat voldoet aan de specificaties voor Klasse B van de Canadese ICES-003.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

ISED-verklaring betreffende RF-blootstelling

Dit apparaat is getest voor normaal gebruik dicht bij het lichaam op een afstand van 0 cm. Het apparaat voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Beperkte garantie

Beste gebruiker, bedankt voor het gebruik van dit product. In het geval van schade die niet door menselijk handelen is veroorzaakt, bieden wij uitgebreide garantieservices aan in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

Lees de volgende opmerkingen zorgvuldig om uw juridische belangen te beschermen:

- Op het moment van aankoop moet door de verkoper een geldig aankoopbewijs worden afgegeven.
- Bewaar uw garantiekaart en aankoopbewijs voor het geval u deze later nodig hebt.
- Bij schade aan het product die niet het gevolg is van menselijk handelen, hebben consumenten binnen de garantietermijn het recht om gratis gebruik te maken van de klantenservice indien ze een garantiekaart en aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

1. De geldige garantieperiode is verstreken.
2. Het product is beschadigd omdat het tijdens gebruik per ongeluk is gevallen of in water is ondergedompeld.
3. Schade is veroorzaakt door menselijk handelen, zoals ongeautoriseerde demontage, aanpassing enz.

4. Schade is veroorzaakt door overmacht (bijvoorbeeld brand, aardbevingen of bliksem).
5. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik in strijd met de handleiding of gebruiksaanwijzing.
6. Schade is veroorzaakt door gebruik in omgevingen die niet voldoen aan de productspecificaties.
7. De informatie op de garantiekaart of het aankoopbewijs niet overeenkomt met het serienummer van het product of is gewijzigd.
8. De SN-code van het product ontbreekt, beschadigd is of onleesbaar is.

Zie <https://service.oneplus.com/global/user-manual> voor gebruiksaanwijzingen.

PL

Skrócona instrukcja obsługi (Podczas pierwszego użycia rysika należy podłączyć kabel ładujący, aby go aktywować).

Parowanie i ładowanie


1 Parowanie podczas ładowania

Podłącz kabel ładujący, aby naładować. Jeśli rysik nie jest w tym momencie sparowany z żadnym tabletem, przejdzie w tryb parowania, a kontrolka zacznie migać na niebiesko. Aby dokończyć parowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tablecie. (Jeżeli tablet nie reaguje, sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona).



2 Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować

Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika, aż kontrolka zacznie migać na niebiesko, aby przejść do trybu parowania. Aby dokończyć parowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tablecie. (Jeżeli tablet nie reaguje, sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona).



Uwaga: Jeśli rysik nie będzie ładowany przez dłuższy czas, jego bateria może się rozładować. Przed ponownym użyciem należy go podładować przez kilka minut.

Wymiana końcówki

1. Zdejmowanie starej końcówki: ściśnij końcówkę i obracaj ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można ją zdjąć.
2. Zakładanie nowej końcówki: ściśnij główkę końcówki, wsuń jej koniec pionowo na rysik, a następnie obracaj ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zamocowania.

Uwaga: końcówka zużywa się w miarę regularnego używania, przy czym dzieje się to szybciej na szorstkich powierzchniach foliowych.

1



2



Dane techniczne

Model		OPN2502
Radio	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW(e.i.r.p)

Oświadczenie

Dokument „Instrukcja bezpieczeństwa” zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi klienta. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i informacjami na temat bezpieczeństwa, a następnie zachować je w bezpiecznym miejscu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby korzystać z niego prawidłowo i bezpiecznie.

1. Urządzenia należy używać w zakresie temperatur od 0°C do +35°C; urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Temperatura poniżej 5°C może niekorzystnie wpłynąć na działanie baterii.
2. Podczas ładowania urządzenie powinno się znajdować w przewiewnym miejscu. To urządzenie należy ładować w temperaturze między 5°C a 35°C. Jeśli produkt jest wyposażony w funkcję szybkiego ładowania, może ona nie działać w temperaturze poniżej 15°C lub powyżej 35°C.
3. Należy korzystać wyłącznie z zasilaczy, kabli do transmisji danych, baterii i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru, eksplozji lub innych zagrożeń.
4. Baterii nie wolno wymieniać, demontować, modyfikować, miażdżyć ani przecinać, ponieważ może to doprowadzić do jej rozszczelnienia, przegrzania, wybuchu lub zapłonu.
5. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słońca, w pobliżu lub wewnątrz źródeł ciepła ani w miejscu, gdzie panuje podciśnienie, gdyż może to prowadzić do wycieku baterii lub eksplozji.
6. Akumulator może być ładowany i rozładowywany co najmniej setki razy, ale ulega stopniowemu

zużyciu.

7. Baterię należy oddać do recyklingu lub utylizacji oddzielnie od odpadów zmieszanych. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może spowodować pożar lub wybuch.

8. Aby uniknąć uszkodzenia elementów i obwodów wewnętrznych urządzenia, nie należy go używać w miejscach zakurzonych, wilgotnych lub silnie zanieczyszczonych ani w zasięgu pól magnetycznych.

9. If W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia jakiejkolwiek części urządzenia należy niezwłocznie przestać z niego korzystać i skontaktować się z serwisem OnePlus.

10. Urządzenie należy wyłączać w strefach zagrożenia wybuchem, w strefach robót strzałowych i w pobliżu zapalników. Zawsze należy przestrzegać znaków ostrzegawczych i zaleceń.

11. Należy zawsze przestrzegać lokalnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w szpitalach i placówkach opieki medycznej, warsztatach, szkołach, stacjach obsługi i na pokładzie samolotu.

12. Podczas prowadzenia pojazdów nie należy korzystać z urządzenia i należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów na temat stosowania urządzeń przenośnych podczas jazdy.

13. Osoby mające implanty elektroniczne (rozruszniki serca, pompy insulinowe, neurostymulatory itp.) powinny nosić urządzenie w odległości co najmniej 15 cm od implantu lub po przeciwnej stronie ciała.

14. Nie należy zostawiać urządzenia i jego akcesoriów w miejscu dostępnym dla małych dzieci ani dawać

go im do zabawy. Dzieci mogą niechcący uszkodzić je albo wyrządzić nim krzywdę sobie lub innym.

15. Urządzenie zawiera drobne elementy z ostrymi krawędziami, które stwarzają ryzyko skaleczenia, a po odpadnięciu, także ryzyko zadławienia. Dzieci mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem opiekuna, aby go nie połknęły.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)



Ten symbol (z paskiem lub bez) oznacza, że zgodnie z przepisami i normami lokalnymi ten produkt i/lub jego bateria nie mogą być utylizowane z odpadami zmieszanymi. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, można go przekazać do utylizacji we właściwym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Przepisowa utylizacja produktu służy ochronie zdrowia i środowiska.

W razie braku pewności, jak należy postępować z odpadami elektronicznymi, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sprzedawcą lub odbiorcą odpadów zmieszanych.

Obniżanie zawartości substancji niebezpiecznych

To urządzenie i wszelkie akcesoria elektryczne są zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Deklaracje zgodności z dyrektywą REACH można znaleźć na naszej stronie internetowej: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Zgodność z przepisami UE

Informacje o narażeniu na częstotliwości radiowe

Poniżej przeprowadzono ocenę narażenia na częstotliwości radiowe, aby wykazać, że to urządzenie nie będzie generować szkodliwego pola elektromagnetycznego powyżej poziomu odniesienia określonego w zaleceniu Rady 1999/519/WE.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym spółka OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. deklaruje, że ten ołówek jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Oświadczenie o zgodności urządzenia z wymaganiami brytyjskiej ustawy PSTI

Niniejszym firma OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. oświadcza, że produkt ten jest zgodny ze stosownymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w regulacyjnym systemie bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (ang. Product Security and Telecommunications Infrastructure). Pełna treść oświadczenia o zgodności z wymaganiami brytyjskiej ustawy PSTI jest dostępna na stronie: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Zgodność z przepisami FCC

Deklaracja FCC

To urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz

(2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, także takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe ani telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami w tym urządzeniu. Takie modyfikacje lub zmiany mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: to urządzenie pomyślnie przeszło testy zgodności z wymogami określonymi dla urządzeń elektronicznych Klasy B w części 15 przepisów FCC. Wymogi te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej i jeśli będzie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią nawet w przypadku prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika radiowo-telewizyjnego.

Ostrzeżenie FCC

- Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego upoważnienia podmiotu odpowiedzialnego za zgodność mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
- To urządzenie i jego anteny nie mogą być umieszczane w pobliżu ani nie mogą działać w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.

Informacje o narażeniu na częstotliwości radiowe

Urządzenie to spełnia wymogi rządowe dotyczące narażenia na fale radiowe.

Urządzenie to zostało zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji w zakresie ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej, określonych przez amerykańską Federalną Komisję Łączności (FCC).

Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem typowych operacji wykonywanych w pobliżu ciała, w odległości 0 cm. Jest ono zgodne z limitami narażenia na promieniowanie ustalonymi przez FCC dla środowiska niekontrolowanego.

Zgodność z wymogami dotyczącymi narażenia na częstotliwości radiowe

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie określonymi w normie ISED dla środowiska niekontrolowanego. Użytkownik końcowy musi stosować się do szczegółowych instrukcji obsługi, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi narażenia na fale radiowe. Antena nie może być umieszczana w pobliżu ani nie może działać w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.

Zgodność z przepisami ISED

Deklaracja ISED

To urządzenie zawiera nadajnik/odbiornik zwolniony z obowiązku licencyjnego, który spełnia wymogi zwolnienia licencyjnego Innovation, Science and Economic Development Canada.

Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, także takie, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską specyfikacją ICES-003 klasy B.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Oświadczenie ISED dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe

Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem typowych operacji wykonywanych w pobliżu ciała, w odległości 0 cm. Jest ono zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC RSS-102 RF ustalonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Ograniczona gwarancja

Dziękujemy za wybranie tego produktu. W razie wystąpienia uszkodzeń, które nie są spowodowane przez czynnik ludzki, zapewnimy obsługę gwarancyjną zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ze względu na ochronę interesów prawnych użytkownika prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi uwagami:

- W chwili zakupu sprzedawca wystawi ważny dowód zakupu.
- Należy zachować kartę gwarancyjną i dowód zakupu na przyszłość.
- W razie jakiegokolwiek uszkodzenia produktu niespowodowanego czynnikiem ludzkim klient jest upoważniony w okresie gwarancji do bezpłatnej naprawy w centrum serwisowym za okazaniem karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

1. Upłynął termin ważności gwarancji.
2. Produkt został uszkodzony na skutek przypadkowego upuszczenia lub zanurzenia w wodzie podczas korzystania.
3. Uszkodzenia zostały spowodowane czynnikami ludzkimi, takimi jak nieautoryzowany demontaż,

modyfikacja itp.

4. Uszkodzenia zostały spowodowane przez zdarzenie losowe (np. pożar, trzęsienie ziemi lub uderzenie pioruna).

5. Uszkodzenia zostały wywołane niewłaściwą obsługą, wbrew informacjom w podręczniku użytkownika lub instrukcji obsługi.

6. Uszkodzenia zostały spowodowane korzystaniem w środowisku niezgodnym ze specyfikacjami produktu.

7. Dane na karcie gwarancyjnej lub dowodzie zakupu są niezgodne z numerem seryjnym produktu lub zostały zmienione.

8. Brak numeru seryjnego produktu lub numer seryjny produktu jest uszkodzony bądź zamazany w stopniu uniemożliwiającym odczyt.

Instrukcje obsługi produktów można znaleźć na stronie <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

EL

Γρήγορος οδηγός (Όταν χρησιμοποιείτε τη γραφίδα για πρώτη φορά, πρέπει να συνδέσετε ένα καλώδιο φόρτισης για να την ενεργοποιήσετε.)

Σύζευξη και φόρτιση

1 Σύζευξη κατά τη φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης για να φορτίσετε. Εάν η γραφίδα δεν έχει συζευχθεί με κανένα tablet, θα εισέλθει σε κατάσταση σύζευξης και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο tablet για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη. (Εάν το tablet δεν ανταποκρίνεται, ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.)



2 Πατήστε παρατεταμένα για σύζευξη

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της γραφίδας μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο tablet για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη. (Εάν το tablet δεν ανταποκρίνεται, ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.)



Σημείωση: Εάν η γραφίδα δεν αντικατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία της ενδέχεται να εξαντληθεί. Φορτίστε την για λίγα λεπτά πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αλλαγή της μύτης

1. Αφαιρέστε την παλιά μύτη: Πιέστε τη μύτη και περιστρέψτε την αριστερόστροφα μέχρι να αφαιρεθεί.

1



2. Συνδέστε τη νέα μύτη: Πιέστε την κεφαλή της μύτης, εισαγάγετε την ουρά κάθετα στη γραφίδα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε την δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

2



Σημείωση: Η μύτη θα φθαρεί με την τακτική χρήση και μπορεί να φθαρεί πιο γρήγορα σε τραχιές επιφάνειες φιλμ.

Προδιαγραφές

Μοντέλο		OPN2502
Ραδιόφωνο	Συχνότητα	Μέγ. ισχύς εξόδου
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW(e.i.r.p)

Δήλωση

Το έντυπο «Οδηγός ασφάλειας» περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση πελατών. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε παρακάτω όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες για την ασφάλεια και φυλάξτε τις.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις πληροφορίες, για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση.

1. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύρος θερμοκρασίας 0 °C~+35 °C και να αποθηκεύετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε εύρος θερμοκρασίας -10 °C~+50 °C. Οι εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Η απόδοση της μπαταρίας ενδέχεται να επηρεαστεί όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 5 °C.
2. Κατά τη φόρτιση, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αυτή η συσκευή πρέπει να φορτίζεται σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C. Εάν το προϊόν διαθέτει λειτουργία ταχείας φόρτισης, ενδέχεται να είναι αδύνατο να εισέλθει στη λειτουργία ταχείας φόρτισης όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 15 °C ή πάνω από 35 °C.
3. Χρησιμοποιείτε φορτιστές, καλώδια δεδομένων, μπαταρίες και άλλα αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.
4. Μην αντικαθιστάτε, μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε, μη συνθλίβετε μηχανικά και μην κόβετε τη μπαταρία, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή της μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη ή πυρκαγιά.
5. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία απευθείας στο ηλιακό φως, μην την τοποθετείτε κοντά/ μέσα σε πηγές θερμότητας ούτε σε χώρο με χαμηλή πίεση αέρα, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή της μπαταρίας.

6. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά τελικά θα φθαρεί.
7. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Ο κακός χειρισμός της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
8. Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στα εξαρτήματα ή στα εσωτερικά κυκλώματα της συσκευής σας, μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με σκόνη, καπνό, υγρασία ή βρωμιά ή κοντά σε μαγνητικά πεδία.
9. Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος έχει ραγίσει ή υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της OnePlus.
10. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα, σε περιοχές ανατινάξεων/κοντά σε πυροκροτητές και συμμορφωθείτε με όλες τις πινακίδες και οδηγίες.
11. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας για κάθε μέρος, ειδικά σε νοσοκομεία/χώρους παροχής φροντίδας υγείας, σταθμούς εξυπηρέτησης, σχολεία, επαγγελματικά γκαράζ και σε αεροπλάνα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις/κανονισμούς ασφαλείας σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών κατά την οδήγηση.
13. Άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, νευροδιεγέρτες κλπ.) συνιστάται να τοποθετούν τη συσκευή σε απόσταση 15 cm από το εμφύτευμα ή στην αντίθετη

πλευρά από το εμφύτευμα.

14. Μην αφήνετε τη συσκευή σας και τα αξεσουάρ της σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να παίζουν με αυτήν. Μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους ή να προκαλέσουν ακούσια ζημιά στη συσκευή.

15. Η συσκευή σας περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκολληθούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Τα παιδιά και οι ανήλικοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη του κηδεμόνα τους, για να μην υπάρξει κίνδυνος κατάποσης.

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)



Αυτό το σύμβολο (με ή χωρίς συμπαγή γραμμή) σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, το προϊόν σας ή/και η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν αυτό φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, ο χρήστης έχει την επιλογή να παραδώσει το προϊόν του σε έναν αρμόδιο οργανισμό ανακύκλωσης. Η σωστή ανακύκλωση του προϊόντος σας θα προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνετε με τα ηλεκτρονικά απόβλητα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το κατάστημα λιανικής πώλησης ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων.

Μείωση των επικίνδυνων ουσιών

Αυτή η συσκευή και όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα συμμορφώνονται με τους τοπικούς ισχύοντες κανόνες σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για δηλώσεις συμμόρφωσης σχετικά με τον κανονισμό REACH, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Κανονιστική συμμόρφωση ΕΕ

Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF)

Η παρακάτω αξιολόγηση της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, πραγματοποιήθηκε για να αποδειχθεί ότι αυτή η μονάδα δεν θα παράγει τις επιβλαβείς ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές πάνω από το επίπεδο αναφοράς, όπως ορίζεται στη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΚ (1999/519/ΕΚ).

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (DoC)



Με την παρούσα, η OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτό το μολύβι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Δήλωση συμμόρφωσης (SoC) του PSTI του Ηνωμένου Βασιλείου (UK PSTI)

Με την παρούσα, η OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας του καθεστώτος ασφάλειας προϊόντων και τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του PSTI του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Κανονιστική συμμόρφωση FCC

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Η παρούσα συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, ακόμη και παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παρεμβολές οι οποίες προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αλλαγές σε αυτόν τον εξοπλισμό. Τέτοιες τροποποιήσεις ή αλλαγές θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τον χειρισμό του εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς για το μέρος παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να

προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Να αυξήσει την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Να επικοινωνήσει με το κατάστημα ή με κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.

Προειδοποίηση FCC

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τον χειρισμό του εξοπλισμού.

- Η κεραία ή οι κεραίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για αυτόν τον πομπό δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί ή να λειτουργούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF)

Αυτή η συσκευή πληροί τις κυβερνητικές απαιτήσεις για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αυτή η συσκευή δοκιμάστηκε για τυπικές λειτουργίες κοντά στο σώμα, σε απόσταση 0 cm και συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Συμμόρφωση με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία ISED τα οποία καθορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο τελικός χρήστης πρέπει να ακολουθεί τις συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας για την ικανοποίηση των κανόνων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Κανονιστική συμμόρφωση ISED

Δήλωση ISED

Η παρούσα συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που συμμορφώνονται με τις RSS (με απαλλαγή άδειας) του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Η παρούσα συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

(2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, ακόμη και παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις καναδικές προδιαγραφές ICES-003 Class B. CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Δήλωση έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες ISED

Αυτή η συσκευή δοκιμάστηκε για τυπικές λειτουργίες κοντά στο σώμα, σε απόσταση 0 cm και συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες IC RSS-102 που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Περιορισμένη εγγύηση

Αγαπητέ χρήστη, ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση ζημιάς που δεν οφείλεται σε ανθρώπινους παράγοντες, θα παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγγύησης σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για να προστατεύσετε τα νομικά σας συμφέροντα, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες σημειώσεις:

- Μια έγκυρη απόδειξη αγοράς θα εκδοθεί από τον πωλητή κατά τη στιγμή της αγοράς.
- Φυλάξτε την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς για μελλοντική αναφορά.
- Σε περίπτωση ζημιάς του προϊόντος που δεν οφείλεται σε ανθρώπινους παράγοντες, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών, παρέχοντας την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς εντός της περιόδου εγγύησης.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Η έγκυρη περίοδος εγγύησης λήγει.
2. Για ζημιά που υπέστη το προϊόν από ακούσια πτώση ή βύθισή του σε νερό κατά τη χρήση.
3. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ανθρώπινους παράγοντες όπως μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση κλπ.

4. Για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, κεραυνοί).

5. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης ή το εγχειρίδιο λειτουργίας.

6. Για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση σε περιβάλλοντα που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

7. Για πληροφορίες που αναφέρονται στην Κάρτα εγγύησης ή την Απόδειξη αγοράς, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στον σειριακό αριθμό του προϊόντος ή έχουν τροποποιηθεί.

8. Εάν ο κωδικός SN του προϊόντος λείπει, έχει καταστραφεί ή θολώσει σε σημείο που δεν είναι αναγνωρίσιμος.

Για εγχειρίδια χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

RO

Ghid rapid (la prima utilizare a stiloului tactil, trebuie să conectați un cablu de încărcare la acesta pentru a-l activa.)

Asocierea și încărcarea


1 Asocierea în timpul încărcării

Conectați cablul de încărcare pentru a-l încărca. Dacă stiloul tactil nu este asociat cu nicio tabletă momentan, acesta va intra în starea de asociere, iar indicatorul luminos se va aprinde intermitent în albastru. Urmați indicațiile de pe tabletă pentru finalizarea asocierii. (Dacă tableta nu răspunde, verificați dacă funcția Bluetooth a fost activată.)



2 Apăsare lungă pentru asociere

Apăsăți lung butonul de pe stiloul tactil până când indicatorul luminos se aprinde intermitent în albastru pentru a trece în modul de asociere. Urmați indicațiile de pe tabletă pentru finalizarea asocierii. (Dacă tableta nu răspunde, verificați dacă funcția Bluetooth a fost activată.)



Notă: Dacă stiloul tactil nu este schimbat o perioadă lungă de timp, bateria acestuia se poate descărca. Încărcați-l câteva minute înainte de a-l utiliza din nou.

Schimbarea vârfului

1. Îndepărtați vârful vechi: Prindeți vârful între degete și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până când poate fi îndepărtat.

1



2. Fixarea vârfului nou: Prindeți capul vârfului între degete, introduceți coada vertical în stiloul tactil și apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când este bine fixat.

2



Notă: Vârful se va uza ca urmare a utilizării regulate și se poate uza mai repede pe suprafețele peliculare aspre.

Specificațiile

Modelul		OPN2502
Radio	Frecvență	Puterea de ieșire max.
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p)

Declarație

“Ghidul privind siguranța” conține informații cu privire la siguranță, funcționare și serviciul Clienți. Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și informațiile privind siguranța de mai jos și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

Informații despre siguranță și securitate

Pentru o utilizare corectă și sigură, citiți toate informațiile înainte de a utiliza dispozitivul.
1. Vă rugăm să utilizați dispozitivul la o temperatură cuprinsă între 0°C~+35°C și să depozitați dispozitivul

și accesoriile sale la o temperatură cuprinsă între -10°C~+50°C. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute pot cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului. Performanța bateriei se poate compromite atunci când temperatura este mai mică de 5°C.
2. La încărcare, păstrați dispozitivul într-un spațiu bine ventilat. Vă rugăm să încărcați acest dispozitiv într-un mediu a cărui temperatură este cuprinsă între 5°C și 35°C. Dacă produsul are o funcție de încărcare rapidă, este posibil ca modul de încărcare rapidă să nu fie disponibil dacă temperatura este sub 15°C sau peste 35°C.
3. Pentru a evita pericolul de șoc electric, incendiu, explozie și alte riscuri, utilizați încărcătoare, cabluri de date, baterii și alte accesorii autorizate de producător.
4. Nu înlocuiți, nu dezamblați, nu modificați, nu aplicați presiune mecanică și nu tăiați bateria; acest lucru poate cauza scurgeri, supraîncălzire, explozie sau incendiu.
5. Pentru a evita pericolul de explozie sau de scurgeri din baterie, nu amplasați dispozitivul sau bateria în lumina directă a soarelui, în apropierea/în interiorul surselor de căldură sau într-o locație cu presiune redusă a aerului.
6. Bateria poate fi încărcată și se poate descărca de sute de ori, dar, în cele din urmă, se va uza.
7. Bateria trebuie reciclată sau eliminată separat de deșeurile menajere. Manipularea greșită a bateriei poate provoca incendiu sau explozie.

8. Pentru a evita deteriorarea pieselor sau a circuitelor interne, nu utilizați dispozitivul în medii care conțin praf, în condiții de umezeală ori în apropierea câmpurilor magnetice.

9. Dacă orice parte a produsului este crăpată sau deteriorată, încetați imediat utilizarea acestuia și contactați Centrul de servicii OnePlus.

10. Opriți dispozitivul în zone cu atmosferă potențial explozivă, în zone unde se produc explozii/în apropierea detonatoarelor; respectați toate avertismentele și instrucțiunile.

11. Respectați toate instrucțiunile de siguranță referitoare la locurile de utilizare, în special cele din spitale/unități de asistență medicală, benzinării, școli, service-uri auto profesionale și în aeronave.

12. Nu folosiți dispozitivul în timp ce conduceți și respectați toate avertismentele/reglementările privind siguranța referitoare la utilizarea dispozitivului mobil în timpul condusului.

13. În cazul persoanelor cu implanturi electronice (stimulator cardiac, pompă de insulină, neurostimulator etc.) se recomandă ca dispozitivul să fie poziționat la o distanță de 15 cm față de implant sau în partea opusă acestuia.

14. Nu lăsați dispozitivul și accesoriile la îndemâna copiilor mici și nu le permiteți să se joace cu acestea.

Aceștia s-ar putea răni sau ar putea răni alte persoane sau ar putea deteriora dispozitivul în mod accidental.

15. Dispozitivul dvs. conține piese mici cu margini ascuțite care pot provoca răni sau care se pot detașa și genera un pericol de sufocare. Copiii și minorii trebuie să utilizeze dispozitivul sub supravegherea unui adult, pentru a preveni înghițirea.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)



Acest simbol (barat sau nebarat) indică faptul că produsul și/sau bateria acestuia trebuie să fie eliminate separat de gunoiul menajer, în conformitate cu legile și reglementările locale. La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs poate fi predat unei companii de reciclare autorizate. Reciclarea corectă a produsului dvs. protejează sănătatea persoanelor și mediul.

Dacă nu sunteți sigur(ă) ce să faceți cu deșeurile electronice, contactați autoritățile locale, magazinul de unde ați cumpărat produsul sau companie de colectare a deșeurilor menajere.

Reducerea substanțelor periculoase

Acest dispozitiv și toate accesoriile electrice respectă regulamentele locale aplicabile privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase din componența echipamentelor electrice și electronice.

Pentru declarațiile de conformitate privind REACH, vizitați site-ul nostru web:
<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Conformitatea cu reglementările Uniunii Europene

Informații privind expunerea la radiofrecvență

Evaluarea expunerii la radiofrecvență a fost efectuată mai jos pentru a demonstra că această unitate nu va genera emisii electromagnetice nocive peste nivelul de referință, astfel cum este specificat în

Recomandarea Consiliului CE (1999/519/CE).

Declarația de conformitate U.E. (DoC)



OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declară, prin prezenta, că acest stilou respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/U.E. și 2011/65/U.E. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de Internet: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Declarație de conformitate (SoC) cu cerințele PSTI din Regatul Unit

Prin prezenta, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile ale regimului privind Securitatea produselor și infrastructura de telecomunicații (PSTI). Textul complet al declarației de conformitate cu cerințele PSTI din Regatul Unit este disponibil la următoarea adresă de Internet: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Conformitatea cu reglementările FCC

Declarația FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții:

- (1) acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare; și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

NOTĂ: Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nicio interferență radio sau TV provocată de modificări neautorizate sau schimbări aduse acestui echipament. Astfel de modificări sau schimbări ar putea anula autoritatea utilizatorului de a exploata echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform Părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite au fost concepute pentru a se asigura o protecție adecvată componentelor împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio.

Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă echipamentul provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, lucru care se poate determina prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să corecteze interferența aplicând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Contactați dealerul sau un tehnician radio-TV cu experiență pentru asistență.

Avertizare FCC

- Orice modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea pot duce

la anularea dreptului utilizatorului de a folosi echipamentul.

- Antenele utilizate pentru acest transmițător nu trebuie asociate sau utilizate împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Informații privind expunerea la radiofrecvență

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele guvernamentale cu privire la expunerea la unde radio.

Acest dispozitiv a fost conceput și produs astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF) stabilite de Comisia Federală pentru Comunicații (Federal Communications Commission) din SUA.

Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni tipice aproape de corp, la 0 cm distanță, și respectă limitele FCC privind expunerea la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat.

Conformitatea privind expunerea la radiofrecvență

Acest echipament este conform cu limitele ISED de expunere la radiații stabilite pentru un mediu care nu se află sub control. Utilizatorul final trebuie să respecte instrucțiunile specifice de utilizare pentru a respecta cerințele privind expunerea la radiofrecvență. Acest transmițător nu trebuie utilizat împreună cu nicio altă antenă sau transmițător sau amplasat aproape de un astfel de dispozitiv.

Conformitatea cu reglementările ISED

Declarația ISED

Acest dispozitiv conține emițător (emițătoare)/receptor (receptoare) care sunt conforme cu specificațiile radio standard (RSS) ale Innovation, Science and Economic Development Canada privind scutirea de licență.

Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe.

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest dispozitiv este conform cu specificațiile canadiene ICES-003 Clasa B.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Declarația ISED privind expunerea la radiofrecvență

Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni tipice aproape de corp, la 0 cm distanță, și respectă limitele IC RSS-102 privind expunerea la radiofrecvență, stabilite pentru un mediu necontrolat.

Garanție limitată

Stimate utilizator, vă mulțumim pentru că utilizați acest produs. În cazul oricărei deteriorări care nu a fost cauzată de un factor uman, vă vom oferi servicii cuprinzătoare pentru garanție, în conformitate cu regulamentele și legislația locală.

Pentru a vă proteja interesele legale, citiți cu atenție următoarele notițe:

- Vânzătorul trebuie să elibereze o dovadă valabilă de cumpărare în momentul achiziției.
- Păstrați cardul de garanție și dovada achiziției pentru referință viitoare.
- În cazul unei deteriorări a produsului care nu este cauzată de factorul uman, consumatorii au dreptul să beneficieze gratuit de servicii pentru clienți prin furnizarea certificatului de garanție și a dovezii de achiziție, în perioada de garanție.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

1. Perioada valabilă de garanție a expirat.
2. Produsul este deteriorat deoarece a fost scăpat accidental sau scufundat în apă în timpul utilizării.
3. Daunele sunt cauzate de factori umani precum dezasamblarea, modificarea neautorizată etc.
4. Daunele sunt cauzate de forță majoră (de ex. incendii, cutremure și fulgere).

- 5. Daunele sunt cauzate de o utilizare necorespunzătoare care nu este conformă cu ghidul de utilizare sau cu manualul de utilizare.
- 6. Daunele sunt cauzate de utilizarea în medii care nu sunt conforme cu specificațiile produsului.
- 7. Informațiile de pe certificatul de garanție sau dovada de cumpărare nu sunt în concordanță cu numărul de serie al produsului sau au fost modificate.
- 8. Codul de serie al produsului lipsește, este deteriorat sau este estompat și nu mai poate fi recunoscut.

Pentru a accesa manualele de utilizare, vă rugăm să vizitați <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

CS Rychlý průvodce (Při prvním použití stylusu je nutné připojit nabíjecí kabel, aby se aktivoval.)

Párování a nabíjení

1 Párování během nabíjení

Pro nabíjení připojte nabíjecí kabel. Pokud stylus není v daném okamžiku spárován s žádným tabletem, přejde do stavu párování a kontrolka bude blikat modře. Postupujte podle pokynů na tabletu a dokončete párování. (Pokud tablet nereaguje, zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth.)



Poznámka: Pokud stylus delší dobu nenabíjíte, může se baterie postupně vybit. Před opětovným použitím jej několik minut nabíjejte.

2 Dlouhým stisknutím spárujte

Stiskněte a podržte tlačítko stylusu, dokud nezačne kontrolka blikat modře. Tím se aktivuje režim párování. Postupujte podle pokynů na tabletu a dokončete párování. (Pokud tablet nereaguje, zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth.)



Výměna hrotu

1. Vyjmutí starého hrotu: Stiskněte hrot a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, až jej bude možné vyjmout.

1



2. Nasazení nového hrotu: Stiskněte hlavu hrotu, zasuňte jeho zadní část svisle do stylusu a poté jej otáčejte ve směru hodinových ručiček, až bude zajištěn.

2



Poznámka: Hrot se při pravidelném používání opotřebovává a na hrubém povrchu se může opotřebovávat rychleji.

Specifikace

Model		OPN2502
Typ signálu	Frekvence	Max. výstupní výkon signálu
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (EIRP)

Prohlášení

Bezpečnostní příručka obsahuje informace související s bezpečností, používáním a zákaznickými službami. Než začnete toto zařízení používat, přečtěte si prosím všechny níže uvedené pokyny i bezpečnostní informace a uschovejte je k pozdějšímu nahlédnutí.

Informace o bezpečnosti a zabezpečení

S ohledem na bezpečné a správné používání zařízení si nejprve přečtěte všechny informace.
1. Zařízení používejte v teplotním rozmezí 0 °C ~ +35 °C a zařízení i jeho příslušenství skladujte v teplotním

- rozmezí -10 °C ~ +50 °C. Extrémně vysoké nebo nízké teploty mohou způsobit poruchu zařízení. Teploty pod 5 °C mohou mít negativní dopad na kapacitu baterie.
2. Po dobu nabíjení ponechte zařízení na dobře větraném místě. Zařízení nabíjejte v prostředí s teplotou mezi 5 °C a 35 °C. Je-li produkt vybaven režimem rychlonabíjení, za teploty pod 15 °C nebo přes 35 °C nemusí být tento režim dostupný.
3. Používejte výhradně nabíječky, datové kabely, baterie a další příslušenství schválené výrobcem, abyste předešli úrazům elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.
4. Baterii je zakázáno vyměňovat, rozebírat, upravovat, rozřezávat nebo vystavovat tlaku a nárazům, neboť hrozí riziko vytečení elektrolytu, přehřátí, výbuchu nebo požáru.
5. Nepokládejte zařízení ani baterii na přímé sluneční světlo, do blízkosti zdrojů tepla či přímo do nich nebo na místa s nízkým tlakem vzduchu, kde hrozí riziko výbuchu nebo úniku elektrolytu z baterie.
6. Počet nabíjecích cyklů baterie dosahuje minimálně řádu stovek, nicméně po určité době začne baterie vykazovat opotřebení.
7. Baterii je nutné recyklovat nebo zlikvidovat odděleně od běžného komunálního odpadu. Nesprávné zacházení s baterií může způsobit požár nebo výbuch.
8. Zamezte poškození součástí nebo vnitřních obvodů zařízení: nepoužívejte jej v prašném, zakouřeném, vlhkém nebo znečištěném prostředí nebo v blízkosti zdrojů magnetického pole.

9. V případě popraskání či poškození jakékoli části tohoto produktu jej ihned přestaňte používat a obraťte se na servisní centrum OnePlus.

10. V prostorách s potenciálně výbušnou atmosférou a na místech probíhajícího odstřelu nebo v blízkosti výbušných materiálů vždy zařízení vypněte a dodržujte všechna vyobrazená značení a pokyny.

11. Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy platné pro konkrétní místa, a to především pro nemocnice a zdravotnická zařízení, čerpací stanice, školy, komerční garáže a letadla.

12. Během řízení mobilní zařízení nepoužívejte a dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a předpisy týkající se používání mobilních zařízení.

13. Doporučujeme, aby osoby s elektronickými implantáty (kardiostimulátory, inzulinová čerpadla, neurostimulátory apod.) umístily zařízení 15 cm od implantátu nebo na opačnou stranu než je implantát.

14. Nenechávejte zařízení včetně příslušenství v dosahu malých dětí ani jim nedovolte si se zařízením hrát. Mohlo by dojít ke zranění samotných dětí nebo jiných osob, případně by zařízení mohly poškodit.

15. Toto zařízení obsahuje drobné součásti s ostrými hranami, které by mohly způsobit zranění, případně by se mohly uvolnit a způsobit udušení. S ohledem na riziko spolknutí by děti a nezletilí měli zařízení používat pod dohledem zákonného zástupce.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ)



Tento symbol (s plným pruhem nebo bez) znamená, že v souladu s místními zákony a předpisy je zakázáno daný produkt a/nebo baterii vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Po skončení životnosti tohoto produktu jej můžete odevzdat do příslušného místa zpětného odběru elektrozařízení. Správný způsob recyklace produktu pomáhá chránit zdraví i životní prostředí.

Nevíte-li, jak s vysloužilými elektrickými zařízeními zacházet, obraťte se na místní úřady, prodejce nebo firmu zajišťující svoz komunálního odpadu.

Omezení používání nebezpečných látek

Toto zařízení i veškeré elektrické příslušenství splňuje platné místní předpisy omezující používání vybraných nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení. Prohlášení o shodě s nařízením REACH naleznete na našem webu:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Shoda s předpisy EU

Informace o expozici elektromagnetickým polím

Bylo provedeno níže uvedené vyhodnocení expozice osob elektromagnetickým polím na doklad toho, že toto zařízení neprodukuje škodlivé elektromagnetické emise vyšší než referenční hodnota uvedená v doporučení Rady 1999/519/ES.

EU prohlášení o shodě

 Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tato tužka splňuje základní požadavky i další příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU a Směrnice 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na webové adrese: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Prohlášení o shodě (SoC) PSTI ve Spojeném království

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s

platnými bezpečnostními požadavky režimu bezpečnosti produktů a telekomunikační infrastruktury.

Úplné znění SoC PSTI ve Spojeném království je k dispozici na následující internetové adrese:

www.oneplus.com/uk/pstisoc

Shoda s předpisy úřadu FCC

Prohlášení úřadu FCC

Toto zařízení splňuje oddíl 15 předpisů úřadu FCC. Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám:

(1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; a

(2) Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

POZNÁMKA: Výrobce nenese odpovědnost za žádné rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami nebo změnami tohoto zařízení. Takové úpravy nebo změny by mohly zbavit uživatele práva přístroj provozovat.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 předpisů úřadu FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a

používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání.

Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte s prodejcem nebo servisním technikem.

Upozornění úřadu FCC

- V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
- Antény použité pro tento vysílač nesmí být umístěny ve společném prostoru ani nesmí pracovat společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Informace o expozici elektromagnetickým polím

Toto zařízení splňuje vládní požadavky na vystavení rádiovým vlnám.

Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekročilo mezní hodnoty emisí pro působení vysokofrekvenční (RF) energie, jak byly stanoveny Federální komunikační komisí (FCC) vlády USA. Toto zařízení bylo testováno pro typický provoz v blízkosti těla ve vzdálenosti 0 cm a splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Dodržování limitů expozice elektromagnetickým polím

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření ISED, které jsou stanoveny pro neřízené prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat konkrétní pokyny k obsluze, aby splnil požadavky na dodržování limitů expozice elektromagnetickým polím. Tento vysílač nesmí být umístěny ve společném prostoru ani nesmí pracovat společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Shoda s předpisy ISED

Prohlášení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které splňují požadavky norem RSS osvobozených od licence vydaných kanadskou organizací Innovation, Science and Economic Development.

Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám:

(1) Zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost zařízení.

Toto zařízení odpovídá kanadským specifikacím ICES-003 třídy B.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Prohlášení o expozici elektromagnetickým polím dle předpisů ISED

Toto zařízení bylo testováno pro typický provoz v blízkosti těla ve vzdálenosti 0 cm a splňuje limity RSS pro vystavení IC RSS-102 RF stanovené pro nekontrolované prostředí.

Omezená záruka

Vážený uživateli, děkujeme za vaše rozhodnutí používat tento produkt. V případě poškození nezpůsobeného lidským činitelem poskytujeme komplexní záruční služby v souladu s místními zákony a předpisy.

S ohledem na uplatnění vašich právních nároků si prosím prostudujte následující poznámky:

- Prodejce vám při zakoupení produktu vydá platný doklad o koupi.
- Záruční list a doklad o koupi si prosím uschovejte pro pozdější potřeby.
- V případě poškození produktu z jiného důvodu než vlivem člověka má spotřebitel v záručním období nárok na bezplatnou službu zákazníkům, která bude poskytnuta po předložení záručního listu a dokladu o koupi.

Záruku nelze uplatňovat v následujících případech:

1. Záruční lhůta již vypršela.
2. Došlo k poškození produktu vlivem pádu nebo ponoření do vody.
3. Došlo k poškození vlivem člověka, např. neoprávněným rozebíráním, úpravami apod.
4. Došlo k poškození vlivem vyšší moci (např. požárem, zemětřesením nebo úderem blesku).

- 5. Došlo k poškození v důsledku nesprávného používání v rozporu s uživatelskou příručkou nebo návodem k obsluze.
- 6. Došlo k poškození v důsledku používání v prostředí, které je v rozporu se specifikacemi produktu.
- 7. Informace uvedené v záručním listě nebo na dokladu o koupi neodpovídají sériovému číslu produktu nebo tyto informace byly pozměněny.
- 8. Sériové číslo produktu zcela chybí, je poškozené nebo nečitelné.

Uživatelské příručky naleznete na stránce <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

SK**Stručná príručka** (Pri prvom použití dotykového pera musíte pripojiť nabíjací kábel, aby sa aktivovalo.)

Párovanie a nabíjanie

1 Párovanie počas nabíjania

Pripojte nabíjací kábel, aby sa začalo nabíjanie. Ak dotykové pero momentálne nie je spárované so žiadnym tabletom, prejde do stavu párovania a kontrolka bude blikáť na modro. Podľa pokynov na tablete dokončíte párovanie. (Ak tablet nereaguje, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth.)



Poznámka: Ak sa dotykové pero dlhší čas nenabíja, jeho batéria sa môže vybiť. Pred opätovným používaním ho niekoľko minút nabíjajte.

2 Párovanie dlhým stlačením

Stlačte a podržte tlačidlo dotykového pera, kým kontrolka nezačne blikáť na modro, čím prejdete do režimu párovania. Podľa pokynov na tablete dokončíte párovanie. (Ak tablet nereaguje, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth.)



Výmena hrotu

1. Odstránenie starého hrotu: Stlačte hrot a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek, kým ho nebude možné vybrať.

1



2. Nasadenie nového hrotu: Stlačte hlavu hrotu, jeho koniec zasuňte vertikálne do dotykového pera a potom ním otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa bezpečne neupevní.

2



Poznámka: Hrot sa pri pravidelnom používaní opotrebuje a na povrchoch s drsnou fóliou sa môže opotrebovať rýchlejšie.

Technické údaje

Model		OPN2502
Rádio	Frekvencia	Max. výstupný výkon
Bluetooth	2 402 - 2 480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p.)

Vyhlásenie

Bezpečnostná príručka obsahuje informácie týkajúce sa bezpečnosti, prevádzky a zákazníckeho servisu. Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné informácie uvedené nižšie a uschovajte si ich ako zálohu.

Zabezpečenie a bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky informácie, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.

1. Zariadenie používajte v teplotnom rozsahu 0 °C až +35 °C a zariadenie a jeho príslušenstvo skladujte v

teplotnom rozsahu -10 °C až +50 °C. Extrémne vysoké alebo nízke teploty môžu spôsobiť poruchu zariadenia. Výkon batérie môže byť znížený, ak je teplota nižšia ako 5 °C.

2. Počas nabíjania uchovávajte zariadenie v dobre vetranom priestore. Toto zariadenie nabíjajte v prostredí s teplotou medzi 5 °C a 35 °C. Ak má produkt funkciu bleskového nabíjania, nemusí byť možné prejsť do režimu bleskového nabíjania, ak je teplota okolia nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 35 °C.

3. Používajte nabíjačky, dátové káble, batérie a iné príslušenstvo schválené výrobcom, aby ste zabránili možnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.

4. Batériu nevymieňajte, nerozoberajte, neupravujte, mechanicky nestláčajte ani nerozrezávajte, pretože to môže spôsobiť jej vytečenie, prehriatie, výbuch alebo požiar.

5. Zariadenie ani batériu neumiestňujte priamo na slnečné svetlo, do blízkosti/dovnútra zdrojov tepla ani na miesta s nízkym tlakom vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu batérie.

6. Batériu možno nabíjať a vybíjať niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

7. Batéria sa musí recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu. Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

8. Aby ste predišli poškodeniu súčastí alebo vnútorných obvodov zariadenia, nepoužívajte ho v prašnom, zadymenom, vlhkom alebo špinavom prostredí ani v blízkosti magnetických polí.

9. Ak je akákoľvek časť produktu prasknutá alebo poškodená, prestaňte ho okamžite používať

a kontaktujte servisné stredisko OnePlus.

10. Zariadenie vypnite na všetkých miestach s potenciálne výbušnou atmosférou, na miestach s trhacími prácami/blízko výbušných krytov a dodržiavajte všetky značky a pokyny.

11. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny pre všetky miesta, najmä v nemocničných/zdravotníckych zariadeniach, na čerpacích staniciach, v školách, odborných garážach a v lietadle.

12. Nepoužívajte zariadenie a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia/nariadenia týkajúce sa používania mobilného zariadenia počas jazdy.

13. Osobám s elektronickými implantátmi (kardiostimulátory, inzulínové pumpy, neurostimulátory atď.) sa odporúča umiestniť zariadenie najmenej 15 cm od implantátu alebo na opačnú stranu implantátu.

14. Nenechávajte zariadenie a jeho príslušenstvo v dosahu malých detí ani im nedovoľte, aby sa s ním hrali. Mohli by ublížiť sebe alebo iným, prípadne by mohli zariadenie náhodne poškodiť.

15. Zariadenie obsahuje malé časti s ostrými hranami, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo ktoré by sa mohli oddeliť a spôsobiť nebezpečenstvo udusenía. Deti a maloletí by mali zariadenie používať pod dohľadom zákonného zástupcu, aby nedošlo k jeho prehltnutiu.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Tento symbol (s plnou čiarou alebo bez nej) znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov sa váš produkt a/alebo jeho batéria musia likvidovať oddelene od domového odpadu. Po skončení životnosti tohto produktu má používateľ možnosť odovzdať ho príslušnej recyklačnej organizácii. Správna recyklácia vášho produktu ochráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Ak si nie ste istí, ako naložiť s elektronickým odpadom, obráťte sa na miestne úrady, predajcu alebo službu likvidácie domového odpadu.

Zníženie množstva nebezpečných látok

Toto zariadenie a akékoľvek elektrické príslušenstvo sú v súlade s miestnymi platnými predpismi o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Ak si chcete prečítať vyhlásenia o zhode s nariadením REACH, navštívte našu webovú stránku: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Zhoda s právnymi predpismi EÚ

Informácie o vystavení rádiových frekvencií žiareniu

Nižšie bolo vykonané hodnotenie vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu, aby sa preukázalo, že toto zariadenie nebude generovať škodlivé elektromagnetické emisie nad referenčnú hladinu, ako je uvedené v odporúčaní Rady ES (1999/519/ES).

Vyhlásenie o zhode (DoC) v EÚ



Spoločnosť OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto pero je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode v EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Vyhlásenie o zhode (SoC) PSTI pre Spojené kráľovstvo

Spoločnosť OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa príslušné bezpečnostné požiadavky režimu bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúry. Úplné znenie vyhlásenia o zhode PSTI pre Spojené kráľovstvo je dostupné na tejto internetovej adrese: www.oneplus.com/uk/pstisoc

Zhoda s predpismi FCC

Vyhlásenie o FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za žiadne rušenie rádiového alebo televízneho signálu spôsobené neoprávnenými úpravami alebo zmenami tohto zariadenia. Takéto úpravy alebo zmeny môžu viesť

k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým až čiastočným rušením v obytnej zástavbe. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak sa nemontuje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnom prípade nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.

Upozornenie FCC

- Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zabezpečenie zhody, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.
- Antény používané pre tento vysielateľ nesmú byť umiestnené ani pracovať v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

Informácie o vystavení rádiový frekvenčnému žiareniu

Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám.

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie rádiový frekvenčnej (RF) energie stanovené Federálnou komunikačnou komisiou vlády USA.

Toto zariadenie bolo testované na typické operácie vo vzdialenosti 0 cm od tela a spĺňa limity vystavenia žiareniu podľa FCC stanovené pre nekontrolované prostredie.

Súlady s predpismi o vystavení rádiový frekvenčnému žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu podľa normy ISED stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncový používateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny, aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiový frekvenčnému žiareniu. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani pracovať v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

Zhoda s predpismi ISED

Vyhlásenie o ISED

Toto zariadenie obsahuje vysieláč(-e)/prijímač(-e) oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s kanadskými kanálmi RSS pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s kanadskými špecifikáciami ICES-003 triedy B.

CAN ICES-(B)/NMB-(B).

Vyhlásenie ISED o vystavení rádiový frekvenčnému žiareniu

Toto zariadenie bolo testované na typické operácie vo vzdialenosti 0 cm od tela a spĺňa limity vystavenia rádiový frekvenčnému žiareniu podľa normy IC RSS-102 stanovené pre nekontrolované prostredie.

Obmedzená záruka

Vážený používateľ/-ka, ďakujeme, že používate tento produkt. V prípade, že poškodenie nebude spôsobené ľudským faktorom, poskytneme komplexný záručný servis v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Na ochranu svojich vlastných právnych záujmov si pozorne prečítajte nasledujúce upozornenia:

- Predajca vydá v čase nákupu platný doklad o kúpe.
- Záručný list a doklad o kúpe si uschovajte na budúce použitie.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia produktu, ktoré nie je zapríčinené ľudským faktorom, majú spotrebiteľia nárok na bezplatný zákaznícky servis po poskytnutí záručného listu a dokladu o kúpe v rámci záručnej lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

1. Platnosť záručnej lehoty sa skončila.
2. Produkt je poškodený, pretože pri používaní spadol alebo sa ponoril do vody.
3. Poškodenie je spôsobené ľudským faktorom, ako sú neoprávnené rozobratie, úpravy a pod.
4. Poškodenie je spôsobené vyššou mocou (napr. požiar, zemetrasenie a blesk).

- 5. Poškodenie je spôsobené nesprávnym používaním, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou alebo návodom k prevádzke.
- 6. Poškodenie spôsobené používaním v prostredí, ktoré nezodpovedá špecifikáciám produktu.
- 7. Informácie na záručnom liste alebo doklade o kúpe sa nezhodujú so sériovým číslom produktu alebo boli zmenené.
- 8. Kód sériového čísla na produkte chýba, je poškodený alebo rozmazaný na nepoznanie.

Používateľské príručky nájdete na stránke <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

HU Rövid útmutató (A toll első használatakor töltőkábelt kell csatlakoztatni az aktiváláshoz.)

Párosítás és töltés

1 Párosítás töltés közben

Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltéshez. Ha a toll jelenleg nincs párosítva egyetlen táblagéppel sem, akkor párosítási állapotba lép, és a jelzőfény kéken villogni kezd. A párosítás befejezéséhez kövesse a táblagépen megjelenő utasításokat. (Ha a táblagép nem válaszol, ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.)



Megjegyzés: Ha a tollat hosszabb ideig nem tölti, lemerülhet az akkumulátora. Töltse fel néhány percig, mielőtt újra használná.

2 Nyomja hosszan a párosításhoz

A párosítási módba lépéshez nyomja meg hosszan a toll gombját, amíg a jelzőfény kék villogással nem jelzi a párosítási módba való belépést. A párosítás befejezéséhez kövesse a táblagépen megjelenő utasításokat. (Ha a táblagép nem válaszol, ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.)



A hegy cseréje

1. A régi hegy eltávolítása: Fogja meg a hegyet, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem vehető.
2. Új hegy behelyezése: Csípje össze a hegy fejét, helyezze a végét függőlegesen a tollba, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg rögzül.

Megjegyzés: A toll hegye a rendszeres használat során elhasználódik, és érdes fóliafelületeken gyorsabban kopik.

1



2



Műszaki adatok

Modell		OPN2502
Rádió	Frekvencia	Max. kimeneti teljesítmény
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (E.I.R.P.)

Nyilatkozat

A Biztonsági útmutató a biztonsággal, a termék működésével és az ügyfélszolgálat igénybevételével kapcsolatos információkat tartalmaz. Az eszköz használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat és a biztonsági tájékoztatót, és őrizze meg jövőbeli hivatkozás céljából.

Biztonsági tájékoztató

A biztonságos és megfelelő használat érdekében az eszköz használata előtt olvasson el minden információt.

1. Kérjük, a készüléket 0 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten használja, valamint a készüléket és tartozékait -10 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet a készülék meghibásodását okozhatja. Az 5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet negatívan befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét.
2. Töltés közben tartsa az eszközt jól szellőző helyen. Az eszközt 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten töltsé. Ha a termék rendelkezik gyorsöltés funkcióval, előfordulhat, hogy nem tud gyorsöltés üzemmódba lépni, ha a hőmérséklet 15 °C alatt vagy 35 °C felett van.
3. Az esetleges áramütés, tűz, robbanás és más kockázatok megelőzése érdekében csak a gyártó által jóváhagyott töltőt, adatkábelt, akkumulátort és egyéb kiegészítőket használjon.
4. Ne cserélje ki, szerelje szét vagy módosítsa, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét az akkumulátort, különben az akkumulátor szivároghat, túlmelegedhet, felrobbanhat vagy kigyulladhat.
5. Ne tegye a készüléket vagy az akkumulátort közvetlen napfénynek kitett helyre, hőforrásra vagy annak közelébe, illetve alacsony légnyomású helyre, mivel ez robbanáshoz vagy akkumulátorszivárgáshoz vezethet.
6. Az akkumulátor legalább több száz alkalommal feltölthető és lemeríthető, azonban egy idő után elhasználódik.
7. Az akkumulátort újra kell hasznosítani, vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni. Az

akkumulátor helytelen kezelése tüzet vagy robbanást okozhat.

8. A készülék alkatrészei vagy áramkörei meghibásodásának elkerülése érdekében ne használja a készüléket poros, füstös, nyirkos vagy szennyezett környezetben, valamint mágneses mező közelében.

9. Ha a termék bármely része megrepedt vagy megsérült, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a OnePlus szervizközpontjához.

10. Robbanásveszélyes környezetben, robbantási területen és robbanószerkezetek közelében kapcsolja ki a készüléket, és tartson be minden figyelmeztető jelzést és utasítást.

11. Tartsa be az összes biztonsági utasítást minden helyszínen, különösen kórházakban/egészségügyi intézményekben, szervizállomásokon, iskolákban, professzionális műhelyekben és repülőgépeken.

12. Vezetés közben ne használja a készüléket, és tartsa be a mobileszközökre vonatkozó összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

13. Elektronikus implantátummal (szívritmus-szabályozóval, inzulinpumpával, neurostimulátorral stb.) rendelkező személyeknek ajánlott az eszközt az implantátumtól 15 cm-re vagy az implantátum másik oldalán elhelyezni.

14. Ne hagyja az eszközt és annak tartozékait gyermekek által elérhető helyen, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak velük. Megséríthetik magukat vagy másokat, vagy véletlenül kárt tehetnek az

eszközben.

15. Az eszköz éles szélű, apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek sérülést vagy leválva fulladásveszélyt okozhatnak. A lenyelés elkerülése érdekében gyermekek és kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)



A címkén látható ábra (áthúzással vagy anélkül) azt jelzi, hogy a helyi törvények és szabályozások értelmében a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól külön kell gyűjteni. Ha a termék élettartamának végére ér, akkor átadhatja azt egy megfelelő, újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásnak. A termék megfelelő újrahasznosítása segít az emberi egészség és a környezet védelmében.

Ha nem biztos benne, mit kell tennie az e-hulladékkal, akkor forduljon a helyi hatóságokhoz, a kiskereskedőhöz vagy a háztartási hulladékot kezelő szervezethez.

Veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése

Ez az eszköz és minden elektronikus tartozéka megfelel az elektromos és elektronikus berendezésekben lévő bizonyos veszélyes anyagok felhasználásának korlátozására vonatkozó helyi előírásoknak. A

REACH rendelettel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

EU-szabályozási megfelelőség

Rádiófrekvenciás kitettséggel kapcsolatos információk

Rádiófrekvenciás kitettséggel kapcsolatos vizsgálat készült annak bizonyítására, hogy ez a készülék nem hoz létre az Európa Tanács ajánlása (1999/519/EK) által meghatározott referenciaszintnél magasabb káros elektromágneses kibocsátást.

EU megfelelőségi nyilatkozat



A OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a toll megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Az Egyesült Királyságra vonatkozó PSTI-megfelelőségi nyilatkozat

A OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) szabályozás vonatkozó biztonsági követelményeinek. Az Egyesült Királyság PSTI-szabályozásának teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.oneplus.com/uk/pstisoc

FCC jogszabályi megfelelés

FCC-nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályozás 15. szakaszának. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie bármilyen zavaró interferenciát, beleértve az olyanokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

MEGJEGYZÉS: A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés jogosulatlan módosításaiból vagy változtatásaiból eredő rádió- vagy televíziózavarért. Az ilyen módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználónak az eszköz üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályozás 15. részében meghatározott, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állították be, hogy észszerű védelmet nyújtsanak lakossági telepítés során a berendezés egyes részeit érő káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítésnél nem okoz zavart. Ha ez a berendezés nem zavarja a rádiós vagy a televíziós jelek vételét (ezt az eszköz kikapcsolásával és visszakapcsolásával lehet ellenőrizni), akkor a felhasználónak azt ajánljuk, hogy az alábbi lépések egyikével próbálja meg megszüntetni a zavart:

- Módosítsa a vevőantenna irányát vagy helyét.
- Növelje meg a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörre, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerezeltől.

FCC-figyelmeztetés

- Minden, a megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának érvénytelenségét eredményezheti.
- A készülékhez használt antennák nem lehetnek egy helyen más antennákkal, és nem üzemeltethetők más antenna vagy adó mellett.

Rádiófrekvenciás kitettségrel kapcsolatos információk

Ez a készülék megfelel a kormány rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó előírásainak. Ezt az eszközt úgy tervezték és gyártották, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission, FCC) által a rádiófrekvenciás (RF) energiának való kitettségre meghatározott kibocsátási határértékeket. Ezt a készüléket a testhez közeli, tipikus használatra tesztelték 0 cm távolságban, és megfelel az FCC sugárzásnak való kitettségre vonatkozó, ellenőrizetlen környezetre meghatározott határértékeinek.

RF-expozíciós megfelelés

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott IC ISED-102 sugárterhelési határértékeknek. A végfelhasználónak követnie kell a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó megfelelés biztosításához előírt adott üzemeltetési utasításokat. Ez az adó nem helyezhető el egy helyen, és nem üzemeltethető együtt más antennával vagy adóval.

ISED jogszabályi megfelelés

ISED-nyilatkozat

Az eszköz olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek Kanada Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Ügynöksége (ISED) rádiószabvány-specifikációinak (RSS).

Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie bármilyen zavaró interferenciát, beleértve az olyanokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

Ez az eszköz megfelel a kanadai ICES-003 B osztályú előírásainak.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

ISED rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségi nyilatkozat

Ezt a készüléket a testhez közeli, tipikus használatra tesztelték 0 cm távolságban, és megfelel az IC RSS-102 RF-kitettségre vonatkozó, ellenőrizetlen környezetre meghatározott határértékeinek.

Korlátozott jótállás

Kedves felhasználónk! Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! A helyi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően átfogó jótállási szolgáltatást nyújtunk olyan károsodások esetében, amelyeket nem emberi tényező okozott.

Jogos érdekei védelme érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi megjegyzéseket:

- A vásárláskor az eladó minden esetben érvényes, a vásárlást igazoló bizonylatot köteles kiállítani.
- Őrizze meg a garanciakártyát és a vásárlást igazoló bizonylatot a későbbiekre.
- Ha a termék meghibásodása nem emberi tényező következménye, a vásárlók jogosultak a vevőszolgálat ingyenes igénybevételére a jótállási időn belül, a jótállási jegy és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatásával.

A következő esetekben a jótállás nem érvényes:

1. Az érvényes jótállási időszak letelik.
2. A termék károsodását az okozta, hogy a használat során leejtették vagy vízbe került.
3. A károsodást emberi tényező, például engedély nélküli szétszerelés, módosítás stb. okozta.
4. A károsodást vis maior helyzet okozta (például tűz, földrengés és villámlás).

5. A károsodást nem rendeltetésszerű használat okozta, amely nem felel meg a felhasználói útmutatóban vagy kezelési útmutatóban foglaltaknak.

6. A károsodást a termékspecifikációkban foglaltaknak nem megfelelő környezetben történő használat okozta.

7. A Garanciakártyán vagy a vásárlást igazoló bizonylaton található információk nem egyeznek a termék sorozatszámaival, vagy módosítva lettek.

8. A termék sorozatszáma hiányzik, sérült vagy az olvashatatlanságig elmosódott.

A felhasználói útmutatókért látogasson el a következő weboldalra: <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

SV

Snabbguide (Innan du använder pennan första gången måste du ansluta en laddningskabel för att aktivera den.)

Parkoppling och laddning

1 Parkoppling under laddning

Anslut laddningskabeln för att ladda. Om pennan inte för närvarande är parkopplad med någon surfplatta, kommer den att gå in i parkopplingsläge och indikatorlampan blinkar blått. Följ anvisningarna på surfplattan för att slutföra parkopplingen. (Om surfplattan inte svarar, kontrollerar du att Bluetooth-funktionen är påslagen.)



2 Tryck länge för att parkoppla

Tryck och håll pennknappen intryckt tills indikatorlampan blinkar blått för att gå in i parkopplingsläge. Följ anvisningarna på surfplattan för att slutföra parkopplingen. (Om surfplattan inte svarar, kontrollerar du att Bluetooth-funktionen är påslagen.)



Knapp

Obs: Om pennan inte laddas under en längre tid kan batteriet ta slut. Ladda den i några minuter innan du använder den igen.

Byta spetsen

1. Ta bort den gamla spetsen: Nyp tag i spetsen och vrid den moturs tills den kan tas bort.

2. Fäst den nya spetsen: Nyp tag i spetsen och för in den vertikalt i pennan. Vrid den sedan medurs tills den sitter ordentligt.

Obs: Spetsen slits ut vid regelbunden användning och kan slitas ut snabbare på grova filmytor.

1



2



Specifikationer

Modell		OPN2502
Radio	Frekvens	Maximal uteffekt
Bluetooth	2 402~2 480 MHz	≤20 mW (e.i.r.p)

Meddelande

Säkerhetsguiden innehåller information om säkerhet, användning och kundtjänst. Läs igenom alla instruktioner och all säkerhetsinformation nedan innan du använder enheten och spara informationen för framtida användning.

Säkerhetsinformation

Läs all information innan du använder enheten för att säkerställa att du använder den säkert och korrekt.

1. Använd enheten inom ett temperaturintervall på 0 °C~+35 °C och förvara enheten och dess tillbehör

inom ett temperaturintervall på -10 °C~+50 °C. Extremt höga eller låga temperaturer kan få enheten att sluta fungera. Batteriets prestanda kan försämrats när temperaturen är lägre än 5 °C.

2. Se till att enheten är på en plats med bra ventilation när du laddar den. Ladda enheten i en temperatur mellan 5 och 35 °C. Om produkten har en snabbbladdningsfunktion kanske den inte kan gå över i snabbbladdningsläge om temperaturen är under 15 °C eller över 35 °C.

3. Använd endast laddare, datakablar, batterier och andra tillbehör som godkänts av tillverkaren för att undvika faror som elstötar, brandfara, explosion och annat.

4. Ersätt, montera bort, ändra, krossa eller skär inte i batteriet eftersom det kan få batteriet att börja läcka, överhettas, explodera eller börja brinna.

5. Placera inte enheten eller batteriet i direkt solljus, i närheten av värmekällor eller på en plats med lågt lufttryck eftersom det kan få batteriet att explodera eller börja läcka.

6. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men förr eller senare kommer det att förlora kraft.

7. Batteriet måste återvinnas eller bortskaffas separat från hushållsavfall. Felaktig hantering av batteriet kan få det att börja brinna eller explodera.

8. Använd inte enheten i dammiga, rökfyllda, fuktiga eller smutsiga miljöer eller i närheten av magnetfält så att inte enhetens delar eller interna kretsar tar skada.

9. Sluta omedelbart använda produkten och kontakta OnePlus servicecenter om någon del av produkten är sprucken eller skadad.
10. Stäng av enheten i explosionsfarliga områden och i områden där sprängningar genomförs samt följ alla instruktioner och all skyltning som finns i området när du vistas där.
11. Följ alla säkerhetsinstruktioner som gäller på olika platser, till exempel sjukhus/vårdinrättningar, bensinstationer, skolor, bilverkstäder eller på flygplan.
12. Använd inte enheten när du kör och följ alla säkerhetsvarningar och bestämmelser som gäller användning av mobiltelefoner när du kör.
13. Vi rekommenderar att personer med elektriska implantat (pacemaker, insulinpump, neurostimulator eller liknande) håller enheten minst 15 cm från implantatet eller på andra sidan av kroppen från implantatet.
14. Lämna inte enheten eller dess tillbehör inom räckhåll för små barn och låt dem inte leka med den. De kan skada sig eller andra och kan även råka ta sönder enheten.
15. Enheten består av små delar med skarpa kanter som kan leda till skador och som kan lossna och utgöra kvävningsrisker. Barn och minderåriga bör använda enheten under överinseende av en vårdnadshavare så att de inte sväljer några delar.

Bortskaffning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)



Den här symbolen (med eller utan ett svart streck under) betyder att produkten och dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får slängas tillsammans med hushållsavfall. När produkten når slutet av sin livscykel kan användaren lämna in den till en lämplig återvinningscentral. Genom att återvinna produkter på korrekt sätt skyddar du människors hälsa och miljön.

Om du inte är säker på vad du ska göra med elektroniskt avfall bör du kontakta lokala myndigheter, återförsäljaren eller ett företag som hanterar hushållsavfall.

Minskning av farliga ämnen

Den här enheten och eventuella elektriska tillbehör följer gällande lokala bestämmelser och användningsbegränsningar för vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Besök vår webbplats för att se försäkran om överensstämmelse om REACH: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Efterlevnad av EU:s krav

Information om exponering för radiovågor

En utvärdering av exponering för radiovågor har utförts enligt informationen nedan för att bevisa att den här enheten inte genererar skadlig elektromagnetisk strålning över referensnivån som angetts i EG-rådets rekommendation (1999/519/EG).

Försäkran om överensstämmelse inom EU (DoC)

 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. försäkrar härmed att den här pennan överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse för EU finns på följande internetadress: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Storbritanniens försäkran om överensstämmelse (SoC) enligt PSTI

Härmed intygar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att denna produkt överensstämmer med de

tillämpliga säkerhetskraven enligt regelverket för produkt- och telekommunikationssäkerhetsinfrastruktur. Den fullständiga texten för Storbritanniens försäkran om överensstämmelse (SoC) enligt PSTI finns tillgänglig på följande webbadress: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Efterlevnad av FCC-föreskrifter

FCC-meddelande

Den här enheten efterlever del 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen regleras av följande två villkor:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar.

(2) Enheten måste acceptera alla störningar den tar emot, även störningar som kan leda till oönskade effekter.

OBS! Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av oauktoriserade modifieringar eller ändringar av utrustningen. Sådana modifieringar eller ändringar kan leda till att användarens befogenhet att använda utrustningen upphävs.

OBS! Den här utrustningen har testats och certifierats för att efterleva begränsningarna som gäller för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla ett lämpligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen

genererar och utstrålar radiofrekvensenergi och kan orsaka skadliga störningar av radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna.

Vi kan dock inte garantera att störningar inte kan uppstå i enskilda installationer. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagningar och detta kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen rekommenderar vi att användaren försöker korrigera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på kretsen som inte delas med mottagaren.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

FCC:s rekommenderade försiktighetsåtgärder

- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnad kan leda till att användaren förlorar sin befogenhet att använda utrustningen.
- Antennerna som används för den här sändaren får inte kopplas ihop med en användas ihop med någon annan antenn eller sändare.

Information om exponering för radiovågor

Enheten uppfyller myndigheternas krav på exponering för radiovågor.

Enheten är utformad och tillverkad för att inte överstiga utstrålningsgränserna för exponering för radiovågor som fastställts av den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC). Enheten har testats för vanliga kroppsnära åtgärder med enheten på 0 cm avstånd. Enheten efterlever gränserna för exponering för radiostrålning som anges av FCC i okontrollerade miljöer.

Efterlevnad av kraven för RF-exponering

Enheten efterlever gränserna för exponering för radiostrålning som anges av ISED i okontrollerade miljöer. Slutanvändaren måste följa specifika bruksanvisningar för att uppfylla kraven för RF-exponering. Sändaren får inte kopplas ihop med eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Efterlevnad av ISED-föreskrifter

Märkning om överensstämmelse med ISED-föreskrifter

Enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som efterföljer ISED:s licensfria radiostandarder (RSS).

Användningen regleras av följande två villkor:

(1) Enheten får inte orsaka störningar.

(2) Enheten måste acceptera alla störningar, även störningar som kan leda till oönskade effekter.

Enheten efterlever kanadensiska ICES-003 klass B-specifikationer.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

ISED Meddelande om RF-exponering

Enheten har testats för vanliga kroppsnära åtgärder med enheten på 0 cm avstånd. Enheten efterlever gränserna för exponering för radiostrålning som anges av IC RSS-102 RF i okontrollerade miljöer.

Begränsad garanti

Tack för att du använder den här produkten. Vid skador som inte orsakas av mänskliga faktorer erbjuder vi omfattande garantitjänster i enlighet med lokala lagar och regler.

Läs följande anmärkningar noggrant för att skydda dina juridiska rättigheter:

- Säljaren ska utfärda ett giltigt kvitto vid köptillfället.

- Behåll garantikort och kvitto.

- Vid skador på produkten som inte beror på den mänskliga faktorn har konsumenten rätt till kostnadsfri kundservice genom att visa upp garantikort och kvitto under garantiperioden.

Garantin gäller inte i följande fall:

1. Om giltighetsperioden har löpt ut.

2. Produkten har skadats på grund av att den av misstag tappats eller hamnat i vatten under användningen.

3. Skador som har orsakats av den mänskliga faktorn, till exempel obehörig demontering, modifiering eller liknande.

4. Skador som har orsakats av force majeure (som brand, jordbävning eller blixtnedslag).

- 5. Skador som har orsakats av felaktig användning som inte följer anvisningarna i användarguiden eller bruksanvisningen.
- 6. Skador som har orsakats av användning i miljöer som inte motsvarar produktspecifikationerna.
- 7. Om informationen på garantikortet eller kvittot inte motsvarar produktens serienummer eller har ändrats.
- 8. Om produktens SN-kod saknas, är skadad eller har gjorts oläslig.

Besök <https://service.oneplus.com/global/user-manual> för bruksanvisningar.

NO

Hurtigveiledning (Når du bruker skjermpenner for første gang, må du koble til en ladekabel for å aktivere den.)

Paring og lading

1 Paring under lading

Koble til ladekabelen for å lade. Hvis skjermpenner ikke er parert med et nettbrett, settes den i paringsmodus, og indikatorlampen blinker blått. Følg instruksjonene på nettbrettet for å fullføre paringen. (Hvis nettbrettet ikke svarer, sjekker du om Bluetooth-funksjonen er slått på.)



Merk: Hvis skjermpenner ikke lades på lenge, kan batteriet gå tomt. Lad den i noen minutter før du bruker den igjen.

2 Langt trykk for å pare

Hold inne knappen på skjermpenner til indikatorlampen blinker blått for å sette penner i paringsmodus. Følg instruksjonene på nettbrettet for å fullføre paringen. (Hvis nettbrettet ikke svarer, sjekker du om Bluetooth-funksjonen er slått på.)



Bytte av spiss

1. Fjern den gamle spissen: Knip på spissen og vri den mot klokken til den kan fjernes.
2. Fest den nye spissen: Knip på hodet til spissen, sett enden loddrett inn i skjermpennen og vri den deretter med klokken til den sitter fast.

Merk: Spissen slites ned ved regelmessig bruk, og den kan slites raskere på filmer med ru overflate.

1



2



Spesifikasjoner

Modell		OPN2502
Radio	Frekvens	Maks. utgangseffekt
Bluetooth	2402~2480 MHz	≤ 20 mW (e.i.r.p.)

Erklæring

Sikkerhetsveiledningen inneholder informasjon om sikkerhet, betjening og kundeservice. Før du bruker denne enheten, må du lese alle instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Ta vare på instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen for senere bruk.

Sikkerhetsinformasjon

Les all informasjon før bruk for å sikre at enheten brukes på en trygg og forskriftsmessig måte.

1. Bruk enheten innenfor et temperaturområde på 0 til +35 °C, og oppbevar enheten og tilbehøret

innenfor et temperaturområde på -10 til +50 °C. Ekstremt høye eller lave temperaturer kan føre til funksjonsfeil på enheten. Batteriets ytelse kan bli svekket når temperaturen er lavere enn 5 °C.

2. Oppbevar enheten i et godt ventilert område under lading. Lad denne enheten i et miljø mellom 5 og 35 °C. Hvis produktet har en hurtiglademodus, kan det hende det ikke går i hurtiglademodus hvis temperaturen er under 15 °C eller over 35 °C.

3. Bruk produsentgodkjente ladere, datakabler, batterier og annet tilbehør for å hindre potensielle elektriske støt, brann, eksplosjoner eller andre farer.

4. Du må ikke bytte ut, demontere, endre, klemme i stykker eller skjære i batteriet, for det kan føre til batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann.

5. Ikke legg enheten eller batteriet i direkte sollys, nær eller inni varmekilder eller på steder med lavt lufttrykk fordi dette kan føre til eksplosjon eller batterilekkasje.

6. Batteriet kan lades og tappes minst flere hundre ganger, men vil til slutt slites ut.

7. Batteriet må resirkuleres eller avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall. Feil håndtering av batteriet kan føre til brann eller eksplosjon.

8. For å forhindre skader på enhetens deler eller indre kretser må den ikke brukes i støvete, røykfylte, fuktige eller skitne miljøer eller nær magnetiske felt.

9. Hvis noen del av produktet er sprukket eller skadet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte

OnePlus sitt servicesenter.

10. Slå av enheten i områder med potensiell eksplosjonsfare, i sprengningsområder eller nær sprengninger, og følg alle skilter og instruksjoner.

11. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for alle steder, spesielt på sykehus/helseinstitusjoner, bensinstasjoner, verksteder og om bord i fly.

12. Ikke bruk enheten mens du kjører, og følg alle advarsler/forskrifter angående bruk av mobilenheter under kjøring.

13. For personer med elektroniske implantater (pacemakere, insulinpumper, nervestimulatore osv.) anbefales det å plassere enheten 15 cm unna implantatet eller på motsatt side av implantatet.

14. Ikke legg fra deg enheten og tilbehøret innenfor rekkevidde av små barn eller la dem leke med det. De kan skade seg selv eller andre eller skade enheten ved et uhell.

15. Enheten inneholder små deler med skarpe kanter som kan forårsake personskade, eller som kan løsne og utgjøre en kvelningsfare. Barn og mindreårige bør bruke enheten under tilsyn av en foresatt for å forhindre svelging.

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)



Dette symbolet (med eller uten en ensfarget strek) betyr at produktet og/eller dets batteri ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men behandles i henhold til lokale lover og forskrifter. Når dette produktet når slutten av sin levetid, kan brukeren velge å gi produktet til en kompetent resirkuleringsorganisasjon. Riktig gjenvinning av produktet vil beskytte menneskers helse og miljøet.

Hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall, må du kontakte lokale myndigheter, forhandleren eller et selskap som håndterer husholdningsavfall.

Reduksjon av farlige stoffer

Denne enheten og alt elektrisk tilbehør oppfyller alle gjeldende lokale forskrifter om begrensning av bruken av visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. For samsvarserklæringer om REACH kan du besøke nettstedet vårt:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Samsvar med EUs regler og forskrifter

Informasjon om RF-eksponering

Nedenfor er det utført en vurdering av RF-eksponeringen for å bevise at denne enheten ikke vil generere skadelig EM-stråling over referansenivået som er spesifisert i EUs rådsrekommendasjon (1999/519/EF).

EU-samsvarserklæring



Herved erklærer OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. at denne pennen etterlever de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

PSTI-samsvarserklæring (SoC) for Storbritannia

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklærer herved at dette produktet etterlever gjeldende sikkerhetskrav i regimet for produktsikkerhet og telekommunikasjonsinfrastruktur. Den fullstendige

teksten til PSTI SoC for Storbritannia er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

www.oneplus.com/uk/pstisoc

Samsvar med FCCs regler og forskrifter

FCC-erklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens.

(2) Denne enheten må godta mottak av all interferens, inkludert interferens som kan påvirke bruken på en uønsket måte.

MERK: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-interferens forårsaket av uautoriserte modifikasjoner eller endringer av dette utstyret. Slike modifikasjoner eller endringer kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i

radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av følgende tiltak:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-advarsel

- Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten med ansvar for forskriftsetterlevelse, kan annullere brukerens rett til å bruke utstyret.
- Antennen(e) som brukes til denne senderen, må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Informasjon om RF-eksponering

Denne enheten oppfyller myndighetenes krav til eksponering for radiobølger.

Enheten er designet og produsert for ikke å overskride utslippsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er fastsatt av amerikanske myndigheters Federal Communications Commission.

Enheten er testet for typiske brukstilfeller 0 cm fra kroppen, og den overholder FCCs grenser for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø.

Overholdelse av RF-eksponeringsgrenser

Dette utstyret overholder ISED-grensene for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø.

Sluttbrukeren må følge bruksanvisningene for å oppfylle kravene til RF-eksponering. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Samsvar med ISEDs regelverk

ISED-erklæring

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med de lisensfrie RSS-ene til Innovation, Science and Economic Development Canada.

Bruken er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten må ikke forårsake interferens.

(2) Denne enheten må godta all interferens, inkludert interferens som kan påvirke bruken av enheten på en uønsket måte.

Denne enheten er i samsvar med de kanadiske spesifikasjonene ICES-003 klasse B.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

ISED RF-eksponeringserklæring

Enheten er testet for typiske brukstilfeller 0 cm fra kroppen, og den overholder IC RSS-102

RF-eksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø.

Begrenset garanti

Kjære bruker, takk for at du bruker dette produktet. Hvis det skulle oppstå skader som ikke skyldes menneskelig feil, vil vi tilby omfattende garantitjenester i samsvar med lokale lover og forskrifter.

For å beskytte dine juridiske rettigheter bør du lese merknadene nedenfor nøye:

- Selgeren skal utstede et gyldig kjøpsbevis ved kjøpstidspunktet.
 - Oppbevar garantikortet og kjøpsbeviset tilgjengelig for senere referanse.
 - Hvis det skulle oppstå skader som ikke skyldes menneskelig svikt, har forbrukerne rett til å benytte seg av tjenester fra kundeservice uten kostnader ved å fremvise garantikortet og kjøpsbeviset innenfor garantiperioden.
- Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
1. Den gyldige garantiperioden er utløpt.
 2. Produktet er skadet fordi det ved et uhell har blitt sluppet i bakken eller neddykket i vann under bruk.
 3. Skader som skyldes menneskelig svikt, som uautorisert demontering, modifisering osv.
 4. Skadene skyldes force majeure (f.eks. brann, jordskjelv og lyn).
 5. Skadene skyldes feil bruk som ikke er i samsvar med brukerveiledningen eller bruksanvisningen.

- 6. Skadene skyldes bruk i miljøer som ikke oppfyller kravene i produktspesifikasjonene.
- 7. Informasjonen på garantikortet eller kjøpsbeviset ikke stemmer overens med produktets serienummer eller har blitt endret.
- 8. Produktets SN-kode mangler, er skadet eller er så uklar at den ikke kan leses.

Du finner brukermanualer på <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

BN

দ্রুত নির্দেশনা (প্রথমবার স্টাইলাস ব্যবহার করার সময়, এটি সক্রিয় করতে আপনাকে একটি চার্জিং কেবল সংযুক্ত করতে হবে।)

জোড়া লাগানো এবং চার্জ করা

1 চার্জ হওয়ার সময় সংযুক্ত করা

চার্জ করার জন্য চার্জিং কেবলটি সংযুক্ত করুন। যদি এই সময়ে স্টাইলাসটি কোনও ট্যাবলেটের সাথে জোড়া না লাগানো হয়, তাহলে এটি জোড়া অবস্থায় প্রবেশ করবে এবং সূচক আলো নীল রঙে জ্বলবে। সংযুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ করতে ট্যাবলেটে প্রদর্শিত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করুন। (ট্যাবলেটটি সাড়া না দিলে, ব্লুটুথ ফাংশন চালু আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।)



2 পেয়ার করতে দীর্ঘক্ষণ টিপুন

পেয়ারিং মোডে প্রবেশ করার জন্য ইন্ডিকেটর লাইট নীল না হওয়া পর্যন্ত স্টাইলাস বোতাম টিপুন এবং ধরে রাখুন। সংযুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ করতে ট্যাবলেটে প্রদর্শিত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করুন। (ট্যাবলেটটি সাড়া না দিলে, ব্লুটুথ ফাংশন চালু আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।)



দ্রষ্টব্য: যদি স্টাইলাস দীর্ঘ সময় ধরে চার্জ না করা হয়, তাহলে এর ব্যাটারি চার্জ শূন্য হয়ে যেতে পারে। পুনরায় ব্যবহার করার আগে কয়েক মিনিট চার্জ দিয়ে নিন।

নিব পরিবর্তন করা হচ্ছে

1. পুরাতন নিবটি সরিয়ে নিন: নিবটি ধরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরান যতক্ষণ না এটি খুলে যায়।

2. নতুন নিব সংযুক্ত করা: নিবের মাথা ধরে, এর লেজটি উল্লম্বভাবে stylus এ ঢোকান এবং তারপর ভালোভাবে টাইট না হওয়া পর্যন্ত এটিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরান।

দ্রষ্টব্য: নিয়মিত ব্যবহারের ফলে নিবটি ক্ষয় হবে এবং অমসৃণ ফিল্ম পৃষ্ঠের এটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে।

1



2



সুনির্দিষ্ট বিবরণ

মডেল		OPN2502
রেডিও	ফ্রিকোয়েন্সি	সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি
ব্লুটুথ	2402~2480 MHz	≤ 20 মেগাওয়াট (ইআইআর.পি.)

বিবৃতি

নিরাপত্তা নির্দেশিকাটিতে নিরাপত্তা, পরিচালনা এবং গ্রাহক পরিষেবা সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। এই ডিভাইসটি ব্যবহার করার আগে, অনুগ্রহ করে নীচের সমস্ত নির্দেশাবলী এবং সুরক্ষা তথ্য পড়ুন এবং এটি ব্যাকআপের জন্য রাখুন।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা তথ্য

নিরাপদ এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ডিভাইসটি ব্যবহারের আগে সমস্ত তথ্য পড়ুন।
1. অনুগ্রহ করে ডিভাইসটি 0°C~+35°C তাপমাত্রার মধ্যে ব্যবহার করুন এবং ডিভাইস এবং এর আনুষঙ্গিকগুলি -10°C~+50°C তাপমাত্রার মধ্যে সংরক্ষণ করুন। অত্যন্ত উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রা ডিভাইসের ত্রুটির কারণ হতে

- পারে। তাপমাত্রা 5° সেলসিয়াসের কম হলে ব্যাটারির কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।
2. চার্জ করার সময়, ডিভাইসটি একটি ভাল খোলা-মেলা জায়গায় রাখুন। অনুগ্রহ করে এই ডিভাইসটি এমন পরিবেশে চার্জ করুন যেখানকার তাপমাত্রা 5°C থেকে 35°C থাকে। যদি পণ্যটিতে ফ্ল্যাশ চার্জিং ফাংশন থাকে, তাহলে তাপমাত্রা 15°C এর নিচে বা 35°C এর বেশি হলে এটি ফ্ল্যাশ চার্জিং মোডে প্রবেশ করতে পারবে না।
3. সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক শক, আগুন, বিস্ফোরণ বা অন্যান্য বিপদ প্রতিরোধ করতে প্রস্তুতকারক-অনুমোদিত চার্জার, ডেটা কেবল, ব্যাটারি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহার করুন।
4. ব্যাটারি প্রতিস্থাপন, বিচ্ছিন্ন, পরিবর্তন, যান্ত্রিকভাবে চূর্ণবিচূর্ণ বা কাটবেন না, কারণ এটি ব্যাটারি লিকেজ, অতিরিক্ত গরম, বিস্ফোরণ বা আগুন লাগার কারণ হতে পারে।
5. ডিভাইস বা ব্যাটারি সরাসরি সূর্যের আলোতে, তাপের উৎসের কাছাকাছি/ভিতরে অথবা কম বায়ুচাপের স্থানে রাখবেন না, যার ফলে বিস্ফোরণ বা ব্যাটারি লিকেজ হতে পারে।
6. ব্যাটারিটি কমপক্ষে শত বার চার্জ এবং ডিসচার্জ করা যেতে পারে, কিন্তু অবশেষে এটি নষ্ট হয়ে যাবে।
7. ব্যাটারিটি অবশ্যই পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে আলাদাভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। ব্যাটারি ভুলভাবে পরিচালনা করলে আগুন বা বিস্ফোরণ হতে পারে।
8. আপনার ডিভাইসের যন্ত্রাংশ বা অভ্যন্তরীণ সার্কিটের ক্ষতি রোধ করতে, ধুলোবালি, ধোঁয়াটে, স্যাঁতসেঁতে বা নোংরা পরিবেশে বা চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছাকাছি এটি ব্যবহার করবেন না।
9. যদি পণ্যের কোনও অংশ ফাটল বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে অবিলম্বে ব্যবহার বন্ধ করুন এবং OnePlus পরিষেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন।

10. সম্ভাব্য বিস্ফোরক পরিবেশ আছে এমন যেকোনো স্থানে, বিস্ফোরণকারী এলাকায়/বিস্ফোরণ ক্যাপের কাছাকাছি আপনার ডিভাইসের বিদ্যুৎ বন্ধ করুন এবং সমস্ত চিহ্ন এবং নির্দেশাবলী মেনে চলুন।
11. যেকোনো স্থানে, বিশেষ করে হাসপাতাল/স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, সার্ভিস স্টেশন, স্কুল, পেশাদার গ্যারেজ এবং বিমানে, সমস্ত নিরাপত্তা নির্দেশাবলী মেনে চলুন।
12. গাড়ি চালানোর সময় আপনার ডিভাইস ব্যবহার করবেন না এবং মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্ত নিরাপত্তা সতর্কতা/নিয়ম মেনে চলুন।
13. যাদের ইলেকট্রনিক ইমপ্লান্ট (পেসমেকার, ইনসুলিন পাম্প, নিউরোস্টিমুলেটর ইত্যাদি) আছে তাদের ইমপ্লান্ট থেকে 15 সেমি দূরে অথবা ইমপ্লান্টের বিপরীত দিকে ডিভাইসটি স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
14. আপনার ডিভাইস এবং এর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ছোট বাচ্চাদের নাগালের মধ্যে রাখবেন না বা তাদের এটি দিয়ে খেলতে দেবেন না। তারা নিজেদের বা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, অথবা দুর্ঘটনাক্রমে ডিভাইসটির ক্ষতি করতে পারে।
15. আপনার ডিভাইসে ধারালো ধারযুক্ত ছোট অংশ রয়েছে যা আঘাতের কারণ হতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্বাসরোধের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। শিশু এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা যাতে না বুঝে গিলে ফেলে সে বিষয়ে অভিভাবকের সচেতন থাকতে হবে এবং তত্ত্বাবধানের সাথে ডিভাইসটি ব্যবহার করতে হবে।

বর্জ্য বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম (WEEE)



এই প্রতীক (একটি শক্ত দণ্ড সহ বা ছাড়া) এর অর্থ হল স্থানীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে আপনার পণ্য এবং/অথবা এর ব্যাটারি গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে আলাদাভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। যখন এই পণ্যটির আয়ু শেষ পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন ব্যবহারকারীর কাছে তার পণ্যটি একটি উপযুক্ত রিসাইকেল করার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার বিকল্প থাকে। আপনার পণ্য সঠিকভাবে রিসাইকেল করা হলে তা জনগণের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করবে।

ই-বর্জ্য নিয়ে কী করবেন তা যদি আপনি নিশ্চিত না হন, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, খুচরা বিক্রেতা, অথবা গৃহস্থালির বর্জ্য নিক্ষেপন পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন।

বিপজ্জনক পদার্থের হ্রাস

এই ডিভাইস এবং যেকোনো বৈদ্যুতিক আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে কিছু বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করার স্থানীয় প্রযোজ্য নিয়ম মেনে চলে। REACH সম্পর্কে সামঞ্জস্যের ঘোষণার জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

EU নিয়ন্ত্রক সম্মতি

RF এক্সপোজার তথ্য

EC কাউন্সিলের সুপারিশ (1999/519/EC) অনুসারে উল্লেখিত রেফারেন্স স্তরের উপরে এই ইউনিট ক্ষতিকারক EM

নির্গমন তৈরি করবে না তা প্রমাণ করার জন্য RF এক্সপোজার মূল্যায়ন নীচে করা হয়েছে।

EU-এর সম্মতির ঘোষণা (DoC)



এতদ্বারা, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd ঘোষণা করে যে এই পেন্সিলটি প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা এবং নির্দেশিকা 2014/53/EU এবং 2011/65/EU-এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধান মেনে চলে। EU-এর সামঞ্জস্য ঘোষণার সম্পূর্ণ লেখা নিম্নলিখিত ইন্টারনেট ঠিকানায় পাওয়া যাবে: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>।

যুক্তরাজ্যের পিএসটিআই সম্মতির বিবৃতি (SoC)

এতদ্বারা, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ঘোষণা করছে যে এই পণ্যটি পণ্য সুরক্ষা এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবস্থার প্রযোজ্য সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। UK PSTI SoC-এর সম্পূর্ণ লেখা নিম্নলিখিত ইন্টারনেট ঠিকানায় পাওয়া যাবে: www.oneplus.com/uk/pstisoc।

FCC নিয়ন্ত্রক সম্মতি

FCC বিবৃতি

এই ডিভাইসটি FCC নিয়মের 15 নম্বর অংশ মেনে চলে। অপারেশন নিম্নলিখিত দুটি শর্ত সাপেক্ষে:

(1) এই ডিভাইসটি ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ নাও করতে পারে; এবং

(2) এই ডিভাইসটিকে অবশ্যই প্রাপ্ত যেকোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত অপারেশনের কারণ হতে পারে এমন হস্তক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত।

দ্রষ্টব্য: এই সরঞ্জামে অননুমোদিত পরিবর্তন বা পরিবর্তনের কারণে রেডিও বা টিভিতে কোনও হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুতকারক দায়ী নয়। এই ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্তন ব্যবহারকারীর সরঞ্জাম পরিচালনার কর্তৃত্ব বাতিল করতে পারে।

দ্রষ্টব্য: এই সরঞ্জামটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং FCC নিয়মের 15 অংশ অনুসারে ক্লাস B ডিজিটাল ডিভাইসের সীমা মেনে চলতে দেখা গেছে। এই সীমাগুলি আবাসিক ইনস্টলেশনে ক্ষতিকারক থেকে আংশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার উৎপন্ন করে এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শক্তি বিকিরণ করতে পারে এবং যদি ইনস্টল না করা হয় এবং নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে রেডিও যোগাযোগে ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ হতে পারে।

যাইহোক, কোনও নির্দিষ্ট ইনস্টলেশনে হস্তক্ষেপ ঘটবে না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। যদি এই সরঞ্জামগুলি রেডিও বা টেলিভিশন অভ্যর্থনাতে ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করে, যা সরঞ্জামগুলি বন্ধ এবং চালু করে নির্ধারণ

করা যেতে পারে, ব্যবহারকারীকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইন্সট্রাকশন সংশোধন করার চেষ্টা করতে উত্সাহিত করা হচ্ছে:

- রিসিভিং অ্যান্টেনাকে পুনঃস্থাপন করুন বা স্থানান্তর করুন।
- সরঞ্জাম এবং রিসিভারের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়ান।
- রিসিভারটি যে সার্কিটের সাথে সংযুক্ত তার থেকে আলাদা একটি সার্কিটের আউটলেটে সরঞ্জামগুলিকে সংযুক্ত করুন।
- সাহায্যের জন্য ডিলার অথবা একজন অভিজ্ঞ রেডিও/টিভি টেকনিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করুন।

FCC সতর্কতা

- সম্মতির জন্য দায়ী পক্ষ কর্তৃক স্পষ্টভাবে অনুমোদিত না হওয়া কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্তন ব্যবহারকারীর সরঞ্জাম পরিচালনার কর্তৃত্ব বাতিল করতে পারে।
- এই ট্রান্সমিটারের জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টেনাগুলি অন্য কোনও অ্যান্টেনা বা ট্রান্সমিটারের সাথে একত্রিত হওয়া বা পরিচালনা করা উচিত নয়।

RF এক্সপোজার তথ্য

এই ডিভাইসটি রেডিও তরঙ্গের সংস্পর্শে আসার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

এই ডিভাইসটি এমনভাবে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে যাতে মার্কিন সরকারের ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) শক্তির সংস্পর্শে আসার জন্য নির্গমন সীমা অতিক্রম না করা হয়। এই ডিভাইসটি 0 সেমি দূরে রাখা সাধারণ কাছাকাছি শরীরের অপারেশনের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এই ডিভাইসটি একটি অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য নির্ধারিত FCC বিকিরণ এক্সপোজার সীমা মেনে চলে।

RF এক্সপোজার সম্মতি

এই সরঞ্জামটি একটি অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য নির্ধারিত ISED বিকিরণ এক্সপোজার সীমা মেনে চলে। RF এক্সপোজার সম্মতি সন্তুষ্ট করার জন্য শেষ ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট অপারেটিং নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। এই ট্রান্সমিটারটি অন্য কোনও অ্যান্টেনা বা ট্রান্সমিটারের সাথে সহ-অবস্থিত বা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।

ISED নিয়ন্ত্রক সম্মতি

ISED বিবৃতি

এই ডিভাইসটিতে লাইসেন্স-মুক্ত ট্রান্সমিটারগুলি/রিসিভারগুলি রয়েছে যা উদ্ভাবন, বিজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কানাডার লাইসেন্স-মুক্ত RSS গুলি মেনে চলে।

অপারেশন নিম্নলিখিত দুটি শর্ত সাপেক্ষে:

(1) এই ডিভাইসটি হস্তক্ষেপ নাও করতে পারে।

(2) এই ডিভাইসটিকে অবশ্যই যেকোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে হস্তক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত যা ডিভাইসটির অবাঞ্ছিত অপারেশনের কারণ হতে পারে।

এই ডিভাইসটি কানাডিয়ান ICES-003 ক্লাস B সুনির্দিষ্ট বিবরণ মেনে চলে।

CAN ICES-(B)/ NMB-(B)।

ISED RF এক্সপোজার বিবৃতি

এই ডিভাইসটি 0 সেমি দূরে রাখা সাধারণ কাছাকাছি বডি অপারেশনের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এই ডিভাইসটি একটি অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য নির্ধারিত IC RSS-102 RF এক্সপোজার সীমা মেনে চলে।

সীমিত ওয়ারেন্টি

প্রিয় ব্যবহারকারী, এই পণ্যটি ব্যবহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মানবিক কারণে না হওয়া কোনও ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে, আমরা স্থানীয় আইন ও বিধি অনুসারে ব্যাপক ওয়ারেন্টি পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার আইনি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত নোটগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন:

- কেনার সময় বিক্রেতা কর্তৃক একটি বৈধ কেনার প্রমাণপত্র জারি করা হবে।
- ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড এবং ক্রয়ের প্রমাণপত্র রাখুন।
- যদি পণ্যের কোনও ক্ষতি হয় যা মানবিক কারণে না হয়, তাহলে গ্রাহকরা ওয়ারেন্টি সময়কালের মধ্যে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং ক্রয়ের প্রমাণপত্র প্রদান করে বিনামূল্যে গ্রাহক পরিষেবা উপভোগ করার অধিকারী।

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলিতে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হয় না:

1. বৈধ ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।
2. ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনাক্রমে পানিতে পড়ে গিয়ে বা ডুবে গিয়ে পণ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
3. অননুমোদিতভাবে বিচ্ছিন্ন করা, পরিবর্তন করার মত কোনও মানবিক হস্তক্ষেপের কারণে যদি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।
4. কোনও অপ্রত্যাশিত বড় দুর্ঘটনার (যেমন আগুন, ভূমিকম্প এবং বজ্রপাত) কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি।
5. ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা বা অপারেশন ম্যানুয়াল সঠিক উপায়ে অনুসরণ না করে অনুপযুক্তভাবে ব্যবহারের

কারণে হওয়া ক্ষতি।

6. পণ্যের স্পেসিফিকেশন মেনে চলছে না এমন কোনও পরিবেশে পণ্যটি ব্যবহার করার ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি।

7. ওয়্যারেন্ট কার্ড বা ক্রয়ের প্রমাণপত্রের তথ্য পণ্যের সিরিয়াল নম্বরের সাথে অসঙ্গতপূর্ণ অথবা পরবর্তন করা হয়েছে।

8. পণ্যটির SN কোডটি অনুপস্থিতি, ক্ষতগ্রস্ত অথবা এত ব্যাপসা যে সেটি বোঝা যাচ্ছে না।

ব্যবহারকারীর ম্যানুয়ালগুলি জন্য, অনুগ্রহ করে <https://service.oneplus.com/global/user-manual> দেখুন।

الإقران والشحن

1 الإقران أثناء الشحن

قم بتوصيل كابل الشحن للشحن. إذا لم يتم إقران القلم بأي جهاز لוחي في هذا الوقت، فسوف يدخل في حالة الاقتران وسيومض ضوء المؤشر باللون الأزرق. اتبع الطلبات التي تظهر على الجهاز اللوحي لإكمال عملية الاقتران. (إذا لم يستجب الجهاز اللوحي، فتأكد من تشغيل وظيفة Bluetooth).



ملاحظة: إذا لم يتم تغيير القلم لفترة طويلة، فقد تلفد بطاريته . اشحنه لدقائق قليلة قبل استخدامه مرة أخرى .

2 اضغط مع الاستمرار للإقران

اضغط مع الاستمرار على زر القلم إلى أن يضيء مؤشر الضوء باللون الأزرق للدخول إلى وضع الاقتران. اتبع الطلبات التي تظهر على الجهاز اللوحي لإكمال عملية الاقتران. (إذا لم يستجب الجهاز اللوحي، فتأكد من تشغيل وظيفة Bluetooth).



تغيير الطرف

١. اضغط على الطرف وقم بتدويره عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تتمكن من إزالته .

٢. اضغط على رأس الطرف وأدخل الذيل عمودياً في القلم، ثم قم بتدويره في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتم تثبيته بإحكام .

ملاحظة: سيتآكل الطرف نتيجة الاستخدام المنتظم، وقد يتآكل بمعدل أسرع على أسطح الطبقات الخشنة .

1



2



المواصفات

الطرارز			OPN2502
الراديو	التردد		الحد الأقصى لطاقة الإخراج
Bluetooth	٢٤٨٠~٢٤٠٢ ميجاهرتز		٢٠ ≥ ميجا واط (e.i.r.p)

بيان

يحتوي دليل السلامة على معلومات تتعلق بالسلامة والتشغيل وخدمة العملاء . قبل استخدام هذا الجهاز، يُرجى قراءة جميع التعليمات ومعلومات الأمان أدناه، والاحتفاظ بها للنسخ الاحتياطي .

معلومات السلامة والأمان

اقرأ جميع المعلومات قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم .

١ . يُرجى استخدام الجهاز في نطاق درجة حرارة تتراوح بين ٠ درجة مئوية إلى +٣٥ درجة مئوية تقريبًا وتخزين الجهاز وملحقاته في نطاق درجة حرارة تتراوح بين ١٠- درجات مئوية إلى +٥٠ درجة مئوية تقريبًا . قد

تتسبب درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية في حدوث خلل في الجهاز . قد يضعف أداء البطارية عندما تكون درجة الحرارة أقل من ٥ درجات مئوية .

٢ . عند الشحن، يرجى الاحتفاظ بالجهاز في منطقة جيدة التهوية . يرجى شحن هذا الجهاز في بيئة تتراوح بين ٥ درجات مئوية و٣٥ درجة مئوية . إذا كان لدى المنتج وظيفة شحن بالوميض، فقد لا يتمكن من الدخول إلى وضع الشحن بالوميض عندما تكون درجة الحرارة أقل من ١٥ درجة مئوية أو أكثر من ٣٥ درجة مئوية .

٣ . استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة وكابلات البيانات والبطاريات وغيرها من الملحقات لمنع حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى .

٤ . لا تقم باستبدال البطارية أو تفكيكها أو تعديلها أو سحقها ميكانيكيًا أو قطعها، فقد يتسبب ذلك في تسرب البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها .

٥ . لا تضع الجهاز أو البطارية مباشرة في ضوء الشمس، أو بالقرب من/داخل مصادر الحرارة أو في مكان منخفض ضغط الهواء، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب البطارية .

٦ . يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات على الأقل، لكنها ستستهلك في النهاية .

٧ . يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية . قد يؤدي سوء التعامل مع البطارية إلى نشوب حريق أو انفجار .

٨ . لمنع تلف أجزاء جهازك أو الدوائر الداخلية، لا تستخدمه في البيئات المتربة أو الحخانية أو الرطبة أو

المتسخة أو بالقرب من الحقول المغناطيسية.

٩. إذا كان أي جزء من المنتج مكسوراً أو تالفاً، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بمركز خدمة OnePlus.

١٠. قم بإيقاف تشغيل جهازك في أي منطقة يحتمل أن يكون أجواؤها محفزة على حدوث انفجار/بالقرب من أغذية التفجير، والتزم بجميع العلامات والتعليمات.

١١. التزم بجميع تعليمات السلامة في أي مكان، خاصة في المستشفيات/مرافق الرعاية الصحية ومحطات الخدمة والمدارس والمرائب المهنية وفي الطائرات.

١٢. لا تستخدم جهازك والتزم بجميع تحذيرات/لوائح السلامة فيما يتعلق باستخدام الجهاز المحمول أثناء القيادة.

١٣. ينصح الأشخاص الذين لديهم غرسات إلكترونية (أجهزة تنظيم ضربات القلب ومضخات الأنسولين والمنبهات العصبية وغيرها) بوضع الجهاز على بعد ١٥ cm من الغرسة أو على الجانب الآخر من الغرسة.

١٤. لا تترك جهازك وملحقاته في متناول الأطفال الصغار أو تسمح لهم باللعب به. حيث إنهم قد يؤذون أنفسهم أو الآخرين، أو قد يتلفون الجهاز عن طريق الخطأ.

١٥. يحتوي جهازك على أجزاء صغيرة ذات حواف حادة قد تتسبب في حدوث إصابة أو قد تنفصل

وتتسبب في خطر الاختناق. يجب على الأطفال والقاصرين استخدام الجهاز تحت إشراف ولي الأمر لمنع ابتلاعه.

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يعني هذا الرمز (مع شريط متصل أو بدونه) أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من منتجك و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، يكون للمستخدم خيار إعطاء منتجك إلى مؤسسة مختصة بإعادة التدوير. ستحمي إعادة التدوير السليم لمنتجك صحة الإنسان والبيئة.

إذا لم تكن متأكدًا مما يجب فعله بالنفايات الإلكترونية، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو بائع التجزئة أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية.

الحد من المواد الخطرة

يتوافق هذا الجهاز وأي ملحقات كهربائية مع القواعد المحلية المعمول بها بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية. للحصول على إقرارات المطابقة حول REACH، يرجى زيارة موقعنا على الويب: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

التوافق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية

تم إجراء تقييم التعرض للترددات اللاسلكية أدناه لإثبات أن هذه الوحدة لن تولد انبعاثات EM ضارة أعلى من المستوى المرجعي كما هو محدد في توصية مجلس الاتحاد الأوروبي (EC/519/1999).

إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي (DoC)

تعلن شركة OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. بموجب هذا، أن هذا القلم متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيه 53/EU/2014 والتوجيه 65/2011/EU. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>



بيان الامتثال (SoC) الخاص بأمان المنتجات والبنية التحتية للاتصالات في المملكة المتحدة

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. بموجب هذا أن هذا المنتج يتوافق مع متطلبات الأمان المعمول بها لنظام أمان المنتجات والبنية التحتية للاتصالات. يتوفر النص الكامل لبيان الامتثال (SoC) الخاص بأمان المنتجات والبنية

التحتية للاتصالات في المملكة المتحدة على عنوان الإنترنت التالي:
www.oneplus.com/uk/pstisoc

التوافق التنظيمي لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
(1) لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلا ضارا؛ وكذلك
(2) يجب أن يستوعب هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.
ملحوظة: الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي تداخل راديوي أو تلفزيوني ناتج عن تعديلات أو تغييرات غير مصرح بها على هذا الجهاز. قد تؤدي مثل هذه التعديلات أو التغييرات إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار مع الأجزاء في البيئات السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. مع ذلك، لا توجد ضمانات بأن التداخل لن يحدث في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث

تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فمن المستحسن للمستخدم أن يحاول تصحيح التداخل من خلال تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه .
- زيادة المسافة بين الجهاز والجهاز المستقبل .
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال .
- الاتصال بالوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبير للحصول على المساعدة .

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية

- أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز .
- لا يجوز وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدمة لهذا الجهاز المرسل في نفس المكان أو تشغيلها مع أي

هوائي أو جهاز إرسال آخر .

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الحكومة فيما يتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية . تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود الانبعاث للتعرض لطاقة التردد اللاسلكي (RF) التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة لحكومة الولايات المتحدة . تم اختبار هذا الجهاز للعمليات النموذجية بالقرب من الجسم على مسافة ٠ سم، ويتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية للبيئة غير الخاضعة للرقابة .

الامتثال للتعرض للترددات اللاسلكية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع لدىISED للبيئة غير الخاضعة للرقابة . ويجب على المستخدم النهائي اتباع تعليمات التشغيل المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية . لا يجوز وضع هذا الجهاز المرسل أو تشغيله بالاشتراك مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر .

التوافق التنظيمي لدى وزارة ISED

بيان وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية (ISED)

يحتوي هذا الجهاز على أجهزة إرسال/استقبال معفاة من الترخيص تتوافق مع أنظمة RSS المعفاة من الترخيص التابعة لوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

(1) لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز أي تداخل.

(2) يجب أن يستوعب هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز. للجهاز يتوافق هذا الجهاز مع مواصفات الفئة B الكندية ICES-003. CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

بيان التعرض للترددات اللاسلكية لدى وزارة ISED

تم اختبار هذا الجهاز للعمليات النموذجية بالقرب من الجسم على مسافة ٠ سم، ويتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للترددات اللاسلكية IC RSS ١-٢ للبيئة غير الخاضعة للرقابة .

الضمان المحدود

عزيزي المستخدم، شكرًا لك على استخدام هذا المنتج . في حال حدوث أي تلف غير ناتج عن عوامل بشرية، سنقدم خدمات ضمان شاملة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية .

لحماية مصالحك القانونية، يُرجى قراءة الملاحظات التالية بعناية :

• يجب إصدار إثبات شراء ساري المفعول من البائع وقت الشراء .

• يُرجى الاحتفاظ ببطاقة الضمان وإثبات الشراء للرجوع إليها مستقبلًا .

• في حالة حدوث أي تلف للمنتج غير ناتج عن عوامل بشرية، يحق للمستهلكين التمتع بخدمة العملاء مجانًا من خلال تقديم بطاقة الضمان وإثبات الشراء خلال فترة الضمان .

لا يسري الضمان في الحالات التالية :

١ . تنتهي فترة الضمان السارية .

٢ . تلف المنتج بسبب سقوطه عن طريق الخطأ أو غمره في الماء أثناء الاستخدام .

٣ . الأضرار الناجمة عن عوامل بشرية مثل التفكيك غير المصرّح به والتعديل، وما إلى ذلك .

٤ . الأضرار الناجمة عن قوة قاهرة (مثل الحرائق والزلازل والصواعق) .

٥ . تنتج الأضرار عن الاستخدام غير السليم الذي لا يتوافق مع دليل المستخدم أو دليل التشغيل .

٦ . تنتج الأضرار عن الاستخدام في بيئات غير مطابقة لمواصفات المنتج .

٧ . المعلومات الموجودة على بطاقة الضمان أو إثبات الشراء غير متوافقة مع الرقم التسلسلي للمنتج أو تم تغييرها .

٨ . رمز SN للمنتج مفقود أو تالف أو غير واضح المعالم .

للاطلاع على أدلة المستخدم، يُرجى زيارة موقع الإنترنت [https://service.oneplus.com/global/user-](https://service.oneplus.com/global/user-manual)
manual .

ES

Guía rápida (cuando uses el lápiz óptico por primera vez, necesitas conectar un cable de carga para activarlo).

Emparejamiento y carga

1 Emparejamiento durante la carga

Conecta el cable de carga para cargar. Si el lápiz óptico no está emparejado con ninguna tableta en este momento, accederá al estado de emparejamiento y la luz indicadora parpadeará en azul. Sigue las indicaciones en la tableta para completar el emparejamiento (si la tableta no responde, comprueba si la función de Bluetooth está activada).



Nota: si no se cambia el lápiz óptico durante mucho tiempo, la batería podría agotarse. Cárgalo durante unos minutos antes de volver a usarlo.

2 Mantén pulsado para emparejar

Mantén pulsado el botón del lápiz óptico hasta que la luz indicadora parpadee en azul para acceder al Modo de emparejamiento. Sigue las indicaciones en la tableta para completar el emparejamiento (si la tableta no responde, comprueba si la función de Bluetooth está activada).



Cambio de la punta

- 1. Quitar la punta antigua: presiónala y gírala en sentido antihorario hasta que puedas quitarla.
- 2. Colocar la punta nueva: pellizca la parte superior de la punta, inserta la parte inferior en el lápiz óptico en dirección vertical y luego gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeta.

Nota: la punta se desgastará durante el uso habitual y es posible que se desgaste más rápido sobre superficies rugosas.

1



2



Especificaciones

Modelo		OPN2502
Radio	Frecuencia	Potencia de salida máx.
Bluetooth	2402~2480MHz	≤20 mW (PIRE)

Declaración

La Guía de seguridad contiene información relativa a la seguridad, la operación y el servicio al cliente. Antes de usar este dispositivo, lea todas las instrucciones y la información sobre seguridad que se señalan a continuación y guárdelas como respaldo.

Información sobre protección y seguridad

Lea toda la información antes de utilizar el dispositivo para garantizar un uso seguro y correcto.

1. Use el dispositivo dentro de un rango de temperatura de 0 °C a +35 °C y guarde el dispositivo y sus

accesorios dentro de un rango de temperatura de -10 °C a +50 °C. Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden hacer que el dispositivo falle. El rendimiento de la batería puede verse comprometido cuando la temperatura es inferior a 5 °C.

2. Al cargarlo, mantenga el dispositivo en un área bien ventilada. Cargue este dispositivo en un ambiente con una temperatura entre 5 °C y 35 °C. Si el producto tiene una función de carga rápida, es posible que no pueda ingresar al modo de carga rápida cuando la temperatura sea inferior a 15 °C o superior a 35 °C.

3. Use cargadores, cables de datos, baterías y otros accesorios aprobados por el fabricante a fin de prevenir posibles descargas eléctricas, incendios, explosiones u otros peligros.

4. No reemplace, desensamble, modifique, aplaste mecánicamente ni corte la batería, ya que esta puede presentar fugas, recalentarse, explotar o incendiarse.

5. No coloque el dispositivo ni la batería directamente bajo la luz solar, cerca o dentro de fuentes de calor o en un lugar con baja presión de aire, ya que esto puede causar una explosión o fugas de la batería.

6. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces como mínimo, pero finalmente se desgastará.

7. La batería debe reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos. El mal manejo de la batería puede causar incendios o explosiones.

8. Para evitar daños en las piezas o los circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios, ni cerca de campos magnéticos.

9. Si alguna parte del producto está rota o dañada, suspenda su uso inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio de OnePlus.
10. Apague su dispositivo en áreas con atmósfera potencialmente explosiva, en áreas de explosiones y cerca de detonadores, y cumpla todas las señales e instrucciones.
11. Respete todas las instrucciones de seguridad de todos los lugares, especialmente de hospitales e instalaciones para el cuidado de la salud, estaciones de servicio, escuelas, talleres profesionales y aviones.
12. No use su dispositivo y cumpla todas las advertencias y reglamentaciones de seguridad relativas al uso de dispositivos móviles mientras conduce.
13. A las personas con implantes electrónicos (marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.) se les recomienda colocar el dispositivo a 15 cm del implante o en el lado opuesto a este.
14. No deje su dispositivo ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con ellos. Podrían lastimarse a sí mismos o a otros, o dañar accidentalmente el dispositivo.
15. Su dispositivo contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden provocar lesiones o desprenderse y crear peligro de asfixia. Los niños y los menores de edad deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un tutor para evitar que lo ingieran.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)



Este símbolo (con o sin una barra continua) significa que, conforme a las leyes y reglamentaciones locales, su producto o la batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto alcanza el fin de su vida útil, el usuario tiene la opción de entregarlo a una organización de reciclaje competente. El reciclaje correcto de su producto protegerá la salud humana y el medioambiente.

Si no está seguro de qué hacer con los residuos electrónicos, comuníquese con las autoridades locales, el minorista o el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Reducción de sustancias peligrosas

Este dispositivo y cualquier accesorio eléctrico cumplen con las normas locales aplicables sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Para consultar declaraciones de conformidad sobre REACH, visite nuestro sitio web: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Conformidad con la normativa de la UE

Información sobre la exposición a RF

Se realizó una evaluación de la exposición a RF para demostrar que esta unidad no generará una emisión electromagnética perjudicial por encima del nivel de referencia, como se especifica en la Recomendación del Consejo de la CE (1999/519/CE).

Declaración de conformidad (DoC) de la UE



Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este lápiz cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Declaración de cumplimiento (SoC) de PSTI del Reino Unido

Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos de seguridad aplicables del régimen de Infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad de

Productos. El texto completo de la SoC de PSTI del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Conformidad con las normas de la FCC

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las disposiciones de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia a radios o televisores ocasionada por modificaciones o cambios no autorizados a este equipo. Dichas modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las disposiciones de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia nociva en una instalación

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantías de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo efectivamente causa interferencia nociva a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se invita al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma ubicada en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le brinden ayuda.

Advertencia de la FCC

- Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de normas podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Las antenas usadas para este transmisor no deben colocarse ni operarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Información sobre la exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio. Este dispositivo se diseñó y se fabricó de modo de no superar los límites de emisiones para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de EE. UU. Este dispositivo se probó en condiciones de uso típicas cerca del cuerpo a una distancia de 0 cm y cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado.

Cumplimiento de la exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de ISED establecidos para un ambiente no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF. Este transmisor no debe colocarse ni operarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Conformidad con la normativa de ISED

Declaración de ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 Clase B.
CAN ICES-(B)/NMB-(B).

Declaración sobre la exposición a RF de ISED

Este dispositivo se probó en condiciones de uso típicas cerca del cuerpo a una distancia de 0 cm y cumple con los límites de exposición a RF IC RSS-102 establecidos para un ambiente no controlado.

Garantía limitada

Estimado usuario, gracias por usar este producto. En caso de que ocurra algún daño que no haya sido causado por factores humanos, proporcionaremos servicios de garantía amplios conforme a las leyes y reglamentaciones locales.

Para proteger sus intereses legales, lea con atención las siguientes notas:

- El vendedor deberá emitir un comprobante de compra válido al momento de la compra.
- Conserve su tarjeta de garantía y comprobante de compra para referencia futura.
- En caso de que ocurra algún daño al producto que no haya sido causado por factores humanos, los consumidores tienen derecho a recibir servicio al cliente sin cargo presentando la tarjeta de garantía y el comprobante de compra dentro del período de garantía.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

1. El período de garantía válido caducó.
2. El producto está dañado porque se cayó o se sumergió accidentalmente en agua cuando estaba en uso.
3. Los daños son causados por factores humanos, como desensamble o modificación no autorizados, etc.

4. Los daños son causados por fuerza mayor (por ejemplo, incendios, terremotos y rayos).
5. Los daños son causados por un uso inadecuado que no cumple las indicaciones de la guía de usuario o el manual de operación.
6. Daños causados por el uso en ambientes que no cumplen lo indicado en las especificaciones del producto.
7. La información de la tarjeta de garantía o el comprobante de compra no coincide con el número de serie del producto o ha sido alterada.
8. Falta el código del número de serie del producto, está dañado o es ilegible.

Para obtener los manuales de usuario, visite <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

RU

Краткое руководство (При первом использовании стилуса для его активации подключите зарядный кабель.)

Сопряжение и зарядка

1 Сопряжение во время зарядки

Подключите зарядный кабель для зарядки. Если на данный момент стилус не сопряжен ни с одним планшетом, он перейдет в состояние сопряжения, и индикатор начнет мигать синим цветом. Следуйте инструкциям на планшете, чтобы завершить установку сопряжения. (Если планшет не отвечает, убедитесь, что функция Bluetooth включена.)



2 Долгое нажатие для сопряжения

Нажмите и удерживайте кнопку стилуса, пока индикатор не начнет мигать синим цветом, чтобы перейти в режим сопряжения. Следуйте инструкциям на планшете, чтобы завершить установку сопряжения. (Если планшет не отвечает, убедитесь, что функция Bluetooth включена.)



Примечание. Если стилус не менять в течение длительного времени, его батарея может разрядиться. Заряжайте его несколько минут, прежде чем использовать снова.

Замена наконечника

1. Удаление старого наконечника: сожмите наконечник и поворачивайте его против часовой стрелки, пока его нельзя будет снять.

1



2. Установка нового наконечника: сожмите головку наконечника и вставьте хвостик вертикально в заднюю часть стилуса, а затем поворачивайте его по часовой стрелке, пока он не будет надежно закреплен.

2



Примечание. Наконечник будет изнашиваться при регулярном использовании и особенно быстро, если писать и рисовать на шероховатых пленочных поверхностях.

Характеристики

Модель		OPN2502
Радиосвязь	Частота	Макс. выходная мощность
Bluetooth	2402-2480 МГц	≤ 20 мВт (ЭИИМ)

Положение

Руководство по безопасности содержит информацию, касающуюся безопасности, эксплуатации и обслуживания клиентов. Перед использованием этого устройства необходимо прочитать все приведенные ниже инструкции и информацию о безопасности и сохранить их.

Информация по безопасности

Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации.

1. Используйте устройство при температуре от 0 °C до 35 °C, хранение устройства и аксессуаров допускается при температуре от -10 °C до +50 °C. Слишком высокие или низкие температуры могут привести к неисправности устройства. При температуре ниже 5 °C эффективность батареи снижается.
2. Во время зарядки держите устройство в хорошо проветриваемом месте. Это устройство следует заряжать при температуре от 5 °C до 35 °C. Если изделие оснащено функцией быстрой зарядки, оно может не работать при температурах ниже 15 °C или выше 35 °C.
3. Используйте одобренные производителем зарядные устройства, кабели передачи данных, батареи и другие принадлежности во избежание возможного поражения электрическим током, пожара, взрыва или возникновения других опасностей.
4. Запрещается заменять, разбирать, модифицировать, механически сминать или разрезать батарею, так как это может привести к ее протечке, перегреву, взрыву или возгоранию.
5. Не помещайте устройство или батарею непосредственно под воздействие солнечного света, вблизи/внутри источников тепла или в местах с низким давлением воздуха, так как это может привести к взрыву или утечке жидкости из батареи.
6. Батарею можно заряжать и разряжать сотни раз, но в конечном итоге она изнашивается.

7. Батарея должна быть переработана или утилизирована отдельно от бытовых отходов.

Неправильное обращение с батареей может привести к пожару или взрыву.

8. Во избежание повреждения деталей или внутренних схем устройства не используйте его в пыльной, задымленной, влажной или грязной среде, а также вблизи магнитных полей.

9. Если какая-либо часть изделия треснула или повреждена, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр OnePlus.

10. Отключайте питание устройства в среде с потенциально взрывоопасной атмосферой, в зонах проведения взрывных работ/вблизи капсулей-воспламенителей, а также соблюдайте все знаки и инструкции.

11. Соблюдайте все инструкции по безопасности в местах, где вы находитесь, особенно в больницах и медицинских учреждениях, на заправках, в школах, автомастерских и самолетах.

12. Не пользуйтесь устройством и соблюдайте все предупреждения/правила безопасности, касающиеся использования мобильных устройств во время вождения.

13. Лицам с электронными имплантатами (электрокардиостимуляторы, дозаторы инсулина, нейростимуляторы и пр.) рекомендуется держать устройство в 15 см от имплантата или на противоположной от имплантата стороне тела.

14. Не оставляйте устройство и его аксессуары в пределах досягаемости маленьких детей и не

позволяйте им играть с ним. Маленький ребенок может поранить себя или других, а также случайно повредить устройство.

15. Устройство содержит мелкие детали с острыми краями, которые могут стать причиной травмы или отсоединиться и создать опасность удушья. Дети должны использовать устройство под присмотром взрослых во избежание проглатывания.

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)



Этот символ (со сплошной полосой и без нее) означает, что в соответствии с местными законами и нормативными требованиями ваше изделие и (или) его батарея должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. После окончания срока эксплуатации изделия пользователь может передать его в организацию, занимающуюся утилизацией.

Надлежащая утилизация изделия защитит здоровье людей и окружающую среду.

Если вы не уверены, что делать с электронными отходами, обратитесь к местным властям, розничным торговцам или службам по утилизации бытовых отходов.

Сокращение использования опасных веществ

Это устройство и любые электрические принадлежности соответствуют местным применимым правилам в отношении ограничения использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Для получения деклараций о соответствии REACH, посетите наш веб-сайт <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Соответствие нормативным требованиям ЕС

Информация о воздействии радиочастотного излучения

Далее приведены данные оценки воздействия радиочастотного излучения, которые подтверждают, что устройство не генерирует опасное электромагнитное излучение, которое превышало бы уровень, установленный в Рекомендациях Совета ЕС (1999/519/EC).

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС (DoC)



Настоящим корпорация OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. заявляет, что этот стилус соответствует основным требованиям и другим значимым положениям директив 2014/53/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по адресу <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Заявление о соответствии UK PSTI

Настоящим компания OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. заявляет, что данный продукт соответствует применимым требованиям режима безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры. С полным текстом Заявления о соответствии UK PSTI можно ознакомиться на веб-сайте: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Соответствие нормативным требованиям FCC

Положение FCC

Данное устройство отвечает требованиям в части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех;

(2) Данное устройство должно выдерживать воздействие любых принимаемых помех, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными модификациями или изменениями этого оборудования. Подобные модификации или изменения могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Данные ограничения предусмотрены для обеспечения рациональной защиты от вредных для деталей изделия помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с

нарушениями инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в какой-то конкретной установке.

Если данное оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, которые можно определить, выключив и включив оборудование, рекомендуется попробовать устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- измените положение или переместите приемную антенну.
- отодвиньте оборудование подальше от приемника.
- подключите оборудование к сети питания, отличной от той, к которой подключен приемник.
- обратитесь за помощью к продавцу оборудования или опытному специалисту по радио- или телевизионному оборудованию.

Предупреждение FCC

- Любые изменения или модификации, не получившие явного одобрения со стороны, ответственной за соблюдение требований, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию оборудования.
- Антенны, используемые для этого передатчика, не должны располагаться рядом или работать в сочетании с любой другой антенной или передатчиком.

Информация о воздействии радиочастотного излучения

Данное устройство соответствует требованиям государственных стандартов по воздействию радиочастотного излучения.

Данное устройство спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы не превышать предельных значений излучения радиочастотной энергии, установленных Федеральной комиссией по связи правительства США.

Данное устройство было протестировано на типовое использование вблизи тела (на расстоянии 0 см), и оно соответствует ограничениям FCC по радиационному воздействию, установленным для неконтролируемой среды.

Соответствие требованиям к радиочастотному излучению

Данное оборудование соответствует нормам радиационного облучения ISED, установленным для неконтролируемой среды. Конечный пользователь обязан следовать конкретным инструкциям по эксплуатации для соблюдения требований к радиочастотному излучению. Данный передатчик не должен располагаться рядом или работать в сочетании с любой другой антенной или передатчиком.

Соответствие нормативным требованиям ISED

Положение ISED

Данное устройство содержит нелицензированные передатчики/приемники, которые соответствуют требованиям стандартных спецификаций радиооборудования, не требующих лицензии, Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады.

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не должно создавать помех.

(2) Данное устройство должно выдерживать воздействие любых помех, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

Данное устройство соответствует спецификациям ICES-003 Канады для устройств класса B. CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Заявление о воздействии радиочастотного излучения ISED

Данное устройство было протестировано на типовое использование вблизи тела (на расстоянии 0 см), и оно соответствует ограничениям IC RSS-102 по воздействию радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды.

Ограниченная гарантия

Уважаемый пользователь! Благодарим вас за использование этого изделия. В случае повреждений, не связанных с человеческим фактором, мы предоставляем комплексное гарантийное обслуживание в соответствии с местным законодательством и нормативами.

Для защиты ваших законных интересов внимательно прочитайте следующую информацию.

- Во время приобретения вами данного устройства продавец должен предоставить вам документ, подтверждающий покупку.

- Сохраните гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку, для использования в дальнейшем.

- В случае повреждений изделия, не связанных с человеческим фактором, потребители имеют право на бесплатное обслуживание. Для этого необходимо в течение гарантийного срока предъявить гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку.

Гарантия не действует в следующих случаях:

1. Истечение гарантийного срока.

2. Повреждение продукта в результате случайного падения или погружения в воду в ходе

использования.

3. Повреждения связаны с человеческим фактором, например с разборкой, модификацией и т. д.

4. Повреждения, вызванные форс-мажором (например пожаром, землетрясением или ударом молнии).

5. Повреждения вызваны неправильным использованием, не соответствующим положениям руководства пользователя или руководства по эксплуатации.

6. Повреждения, вызванные использованием в средах, не соответствующих спецификациям продукта.

7. Указанный в гарантийном талоне или документе, подтверждающем покупку, серийный номер не совпадает с серийным номером изделия или был изменен.

8. Серийный номер продукта отсутствует, поврежден или стерт и не может быть установлен.

Руководства пользователя см. на веб-сайте <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.



အမြန်လမ်းညွှန် (သင်သည် ဆိုင်းလပ်စ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ၎င်းကို အသက်သွင်းရန် အားသွင်းကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။)

ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း

1 အားသွင်းနေစဉ် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အားသွင်းရန် အားသွင်းကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ယခုအချိန်တွင် ဆိုင်းလပ်စ်အား မည်သည့် တက်ဘလက်နှင့်မဆို မချိတ်ဆက်ထားလျှင် ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေသို့ ပြန်သွားပြီး အလင်းအချက်ပြမီးသည် အပြာရောင် လင်းလာမည်။ ချိတ်ဆက်မှု ပြီးပြည့်စုံရန် တက်ဘလက်ပေါ်ရှိ တောင်းဆိုချက်များကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပါ။ (တက်ဘလက်မှ မတုံ့ပြန်ပါက၊ Bluetooth လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။)



မှတ်ချက်- စတိုင်လပ်စ်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ မလဲပါက၊ ၎င်း၏ဘက်ထရီအား ကုန်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းအား ထပ်မံအသုံးပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် အားသွင်းပါ။

2 ချိတ်ဆက်ရန် ကြာကြာ ဖိပါ

ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်သို့ ဝင်ရန် အချက်ပြမီး အပြာရောင် လင်းလာသည့်တိုင်အောင် ဆိုင်းလပ်စ် ခလုတ်ကို ဖိ၍ ကိုင်ထားပါ။ ချိတ်ဆက်မှု ပြီးပြည့်စုံရန် တက်ဘလက်ပေါ်ရှိ တောင်းဆိုချက်များကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပါ။ (တက်ဘလက်မှ မတုံ့ပြန်ပါက၊ Bluetooth လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။)



ကလောင်ထိပ် ပြောင်းခြင်း

1. ကလောင်ထိပ် အဟောင်းအား ဖယ်ရှားခြင်း- ကလောင်ထိပ်ကို ညှစ်၍ ၎င်းကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်အထိ နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ပါ။
2. ကလောင်ထိပ် အသစ်ကို ချတ်ဆက်ခြင်း- ကလောင်ထိပ်ကို ညှစ်၍ ၎င်း၏ အမြီးအား ဆိုင်းလပ်စ်ထဲသို့ ဒေါင်လိုက် ထည့်ပြီးနောက် ၎င်းအား အဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်တိုင်အောင် နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ပါ။

မှတ်ချက်- ကလောင်ထိပ်သည် ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဟောင်းနွမ်းသွားနိုင်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော ဖလင်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်မူ ဟောင်းနွမ်းမှု ပိုမြန်စေပါသည်။

1



2



အထူး သတ်မှတ်ချက်များ

မော်ဒယ်		OPN2502
ရေဒီယို	ကြိမ်နှုန်း	အများဆုံး၊ ထုတ်နိုင်သော ပါဝါ
Bluetooth	2402~2480MHz	≤ 20mW(e.i.r.p)

ထုတ်ပြန်ချက်

ဘေးကင်းရေး လမ်းညွှန်တွင် ဘေးကင်းမှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် ပါရှိသည်။ ကိရိယာကို အသုံးမပြုမီ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုံခြုံရေး အချက်အလက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုပြီး ၎င်းကို အရန်သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး အချက်အလက်

ဘေးကင်းပြီး သင့်လျော်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကိရိယာ အသုံးမပြုမီ အချက်အလက်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။

1. ကိရိယာကို အပူချိန် ပမာဏ 0°C~+35°C အတွင်း အသုံးပြုပြီး စက်ပစ္စည်းနှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကို အပူချိန် -10°C~+50°C အတွင်း သိမ်းဆည်းပါ။ အပူချိန် အလွန်မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်နိမ့်ခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်း ချွတ်ယွင်းနိုင်သည်။ အပူချိန် 5°C ထက်နည်းသည့်အခါ ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက် နိုင်သည်။
2. အားသွင်းသည့်အခါ၊ ကိရိယာကို လေဝင် လေထွက် ကောင်းမွန်သော နေရာတွင်ထားပါ။ ဤကိရိယာကို 5°C နှင့် 35°C ကြား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အားသွင်းပါ။ ထုတ်ကုန်တွင် ဖလက်ရှ်အားသွင်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိပါက၊ အပူချိန် 15°C အောက် သို့မဟုတ် 35°C အထက်တွင် ဖလက်ရှ် အားသွင်းမုဒ်သို့ မဝင်ရောက်နိုင်ပါ။
3. အလားအလာရှိသော လျှပ်စစ် ရှောင်၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြား အန္တရာယ်များမှ ကာ ကွယ်ရန် ထုတ်လုပ်သူ-မှ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသည့် အားသွင်းစက်များ၊ ဒေတာ ကြိုးများ၊ ဘက်ထရီများနှင့် အခြား ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို သုံးပါ။
4. ဘက်ထရီ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် ဘက်ထရီကို အစားထိုးခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းပိုင်းအရ ချိုးဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်း မ လုပ်ပါနှင့်။

5. ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် ကိရိယာ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကို နေရောင်၊ အပူရှိရာ ရင်းမြစ်များအနီး/ အတွင်း သို့မဟုတ် လေဖိအားနည်းသောနေရာတွင် တိုက်ရိုက်မထားပါနှင့်။
6. ဘက်ထရီကို အနည်းဆုံး အကြိမ်ရာနှင့်ချီ အားသွင်းနိုင်ပြီး အားပြန်သွင်းနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
7. ဘက်ထရီအား ပြန်လည်အသုံးပြုရမည် သို့မဟုတ် အိမ်သုံးအမှိုက်များမှ သီးခြားစွန့်ပစ်ရမည်။ ဘက်ထရီကို လွဲမှားစွာကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
8. သင့်ကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အတွင်း ဆားကစ်များ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းအား ဖုန်ထူသည့်နေရာ၊ မီးခိုးများသည့်နေရာ၊ စိုစွတ်သည့် နေရာ သို့မဟုတ် ညစ်ပတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် သံလိုက်စက်ကွင်းများအနီးတွင် မသုံးပါနှင့်။
9. ထုတ်ကုန်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးပါက အသုံးပြုမှုကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီး OnePlus ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
10. ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော၊ ပေါက်ကွဲနိုင်သော ဧရိယာများ/ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည့် အဖုံးများအနီး အလားအလာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် သင်၏ ကိရိယာကို ပါဝါပိတ်ထား၍ သတိပေးချက်များအားလုံးနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို

လိုက်နာပါ။

11. မည်သည့် နေရာများမဆို အထူးသဖြင့် ဆေးရုံ/ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှု ဌာနများ၊ ကျောင်းများ၊ ကျွမ်းကျင် ကားဂိုဒေါင်များနှင့် လေယာဉ်တစ်ခုအတွင်းတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ပါ။
12. သင်၏ ကိရိယာကို မသုံးပါနှင့် ထိုအပြင် ကားမောင်းနေစဉ် မိုဘိုင်းလ် ကိရိယာ အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အသိပေးချက်များ/ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအားလုံးကို လိုက်နာပါ။
13. (နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းကိရိယာ၊ အင်ဆူလင်ပန်များ၊ အာရုံကြောလုံဆော်ပေးသည့်ကိရိယာများ၊ စသည့်) အီလက်ထရွန်းနစ် အစားထိုး ကိရိယာများ အသုံးပြုထားသူများအား ကိရိယာကို အစားထိုးထားသည့် ပစ္စည်းမှ 15 စင်တီမီတာအကွာတွင် သို့မဟုတ် ဆန်ကျင်ဘက်တွင် ထားရှိရန် အကြံပြုထားသည်။
14. သင့်ကိရိယာနှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို ကလေးငယ်များလက်လှမ်းမီအောင် မထားခဲ့ပါနှင့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ကစားခွင့်မပြုပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားသူများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ကိရိယာကို မတော်တဆ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
15. သင့်ကိရိယာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခု ရနိုင်သည့် ချွန်ထွက်သည့် အစွန်းများဖြင့် အစိတ်အပိုင်းငယ်များ ပါဝင်

သည် သိုမဟုတ် ၎င်းတို့မှ ခွဲထွက်သွား၍ အသက်ရှူကျပ်နိုင်စေသည်။ ကလေးများနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသူများ သည် မျိုချခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အုပ်ထိန်းသူ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ကိရိယာကို အသုံးပြုသင့်သည်။

လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ခြင်း (WEEE)



ဤသင်္ကေတ (အစိုင်အခဲဘားဖြင့် သိုမဟုတ် မပါဘဲ) ဆိုသည်မှာ ဒေသနုတရ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ သင့်ထုတ်ကုန်နှင့်/ သိုမဟုတ် ၎င်း၏ဘက်ထရီအား အိမ်သုံးအမှိုက်များမှ သီးခြား စွန့်ပစ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဤထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါ၊ သုံးစွဲသူသည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းထံသို့ ပေးအပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်ကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် လူကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ e-waste နှင့် ဘာလုပ်ရမည်ကို မသေချာပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ဒေသအာဏာပိုင်များ၊ လက်လီရောင်းချသူ သိုမဟုတ် အိမ်သုံး အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်ပါ။

အနုတရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ လျော့ချခြင်း

ဤကိရိယာနှင့် မည်သည့် လျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမဆိုသည် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းအချို့တွင် အနုတရာယ်ရှိသော အရာများအသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒေသဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ REACH နှင့် ပတ်သက်သော ညီညွတ်မှု ကြေငြာချက်များ အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

EU စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

RF ထိတွေ့မှု အချက်အလက်

EC Council အကြံပြုချက် (1999/519/EC) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အကိုးအကားအဆင့်အထက် အနုတရာယ်ရှိသော EM ထုတ်လွှတ်မှုအား ဤယူနစ်မှ ထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြရန် RF ထိတွေ့မှုအကဲဖြတ်ခြင်းကို အောက်တွင် လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။

EU ကိုက်ညီကြောင်း ဂြောဉာချက်စာတမ်း (DoC)

 ဤတွင်၊ OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. မှ ဤခဲတံသည် ညွှန်ကြားချက် 2014/53/EU နှင့် 2011/65/EU တို့၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ကြောင်း ဂြောဉာပါသည်။ EU ညီညွတ်မှု ဂြောဉာစာတမ်း၏ စာသားအပြည့်အစုံကို <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>- အင်တာနက် လိပ်စာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

UK PSTI သဘောတူညီချက်စာတမ်း (SoC)

ဤနေရာတွင်၊ OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. မှ ဤထုတ်ကုန်သည် ထုတ်ကုန် လုံခြုံရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ဂြောဉာပါသည်။ UK PSTI SoC ၏ စာသား အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ အင်တာနက်လိပ်စာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်- www.oneplus.com/uk/pstisoc။

FCC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

FCC ထုတ်ပြန်ချက်

ဤစက်ပစ္စည်းသည် FCC စည်းမျဉ်းများ၏ အပိုင်း 15 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါ အခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-

- (1) ဤစက်ပစ္စည်းသည် အနုတရားရှိသော အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ ထိုအပြင်
- (2) ဤစက်ပစ္စည်းသည် မလိုလားအပ်သော လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် လက်ခံရရှိထားသော အနှောင့်အယှက်မှန်သမျှကို လက်ခံရပါမည်။

မှတ်ချက်- ထုတ်လုပ်သူသည် ဤပစ္စည်းတွင် ခွင့်မပြုထားသည့် မည်သည့် မွှန်းမံမှုများမဆို သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများအဆိုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မည်သည့် ရေဒီယို သို့မဟုတ် TV အနှောင့်အယှက်အတွက်ကိုမှ တာဝန်မရှိပါ။ ထိုသို့သော ပြုပြင်မွှန်းမံမှုများ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုများသည် စက်ကိရိယာကို အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်- ဤပစ္စည်းအား FCC စည်းမျဉ်းများ အပိုင်း 15 အရ အမျိုးအစား ဘီ ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းအတွက်

ကန်သတ်ချက်များအတိုင်း စမ်းသပ်၍ ကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။ ဤကန်သတ်ချက်များအား လူနေအိမ်တပ်ဆင်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အစိတ်အပိုင်းများမှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါက ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

သို့ရာတွင်၊ ပုံမှန် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေကြောင်း အာမခံချက်မရှိပါ။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် ပစ္စည်းကို ပိတ်၍ ပြန်ဖွင့်ကာ ချန်ညှိခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် ရေဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြား လက်ခံမှုတွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည့်အခါ၊ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် အောက်ပါ အခြေအနေ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ အနှောင့်အယှက်များအား မှန်ကန်အောင် ကြိုစားပေးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်-

- လက်ခံအင်တင်နာကို ပြန်ချိန်ပါ သို့မဟုတ် နေရာပြောင်းပါ။
- စက်ပစ္စည်းနှင့် လက်ခံသူကြား အကွာအဝေးကို တိုးစေပါ။
- လက်ခံစက် ချိတ်ဆက်မထားသည့် အခြား ဆားကစ် ပလပ်ပေါက်တွင် စက်ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ပါ။
- အကူအညီအတွက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံရှိ ရေဒီယို/ တီဗီ နည်းပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

FCC သတိပြုရန်

- လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အတည်ပြုထားသော အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် စက်ကိရိယာအား အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။
- ဤထုတ်လွှင့်သူအတွက် သုံးထားသည့် အန်တင်နာ (များ) သည် အခြားအင်တင်နာ သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်သူနှင့် တွဲဖက်၍ စုစည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း မပြုရပါ။

RF ထိတွေ့မှု အချက်အလက်

ဤစက်ပစ္စည်းသည် ရေဒီယိုလှိုင်းများနှင့် ထိတွေ့မှုအတွက် အစိုးရ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှ သတ်မှတ်ထားသော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း (RF) စွမ်းအင်နှင့် ထိတွေ့မှုအတွက် ထုတ်လွှတ်မှုကန်သတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းအား 0 စင်တီမီတာ အကွာတွင်ထားရှိထားသော ခန့်ခွဲကိုယ်အနီးရှိ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်

စမ်းသပ်ထားပြီး၊ ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်မရသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော FCC ဓါတ်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှု ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။

RF ထိတွေ့မှု လိုက်နာခြင်း

ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်မရသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက် ISED ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် RF ထိတွေ့မှု လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် တိကျသော အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။ ဤထုတ်လွှင့်စက်အား အခြားမည်သည့် အင်တင်နာ သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်စက်မဆိုနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း မလုပ်ရပါ။

ISED စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

ISED ထုတ်ပြန်ချက်

ဤစက်ပစ္စည်းတွင် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ သိပ္ပံပုံနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Canada ၏ လိုင်စင်- ကင်းလွတ်ခွင့် RSS (များ) ကို လိုက်နာသော လိုင်စင်- ကင်းလွတ်ခွင့် ထုတ်လွှင့်သူများ/ လက်ခံသူများ ပါရှိသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-

- (1) ဤစက်ပစ္စည်းသည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။
- (2) ဤစက်ပစ္စည်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ မလိုလားအပ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြောင့် ဖြစ်စေသည့် အနှောင့်အယှက်များ အပါအဝင် မည်သည့် အနှောင့်အယှက်မဆို လက်ခံရပါမည်။

ဤစက်ပစ္စည်းသည် Canadian ICES-003 အမျိုးအစား ဘီ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Can ICES-(B)/ NMB-(B) ။

ISED RF ထိတွေ့မှု ထုတ်ပြန်ချက်

ဤစက်ပစ္စည်းအား 0 စင်တီမီတာ အကွာတွင်ထားရှိထားသော ခန့်မှန်းကိုယ်အနီးရှိ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် စမ်းသပ်ထားပြီး၊ ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်မရသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော IC RSS-102 RF ထိတွေ့မှု ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။

ကန့်သတ် အာမခံ

ချစ်ခင်ရပါသော သုံးစွဲသူ၊ ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လူကြောင့် မဟုတ်သော

ပျက်စီးမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ဒေသနာတရဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အလုံးစုံ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

သင်၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါမှတ်စုများကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ-

- ဝယ်ယူသည့်အခါတွင် ရောင်းချသူမှ မှန်ကန်သည့် သက်သေအထောက်အထားကို ထုတ်ပေးရမည်။
- နောင်တွင် ကိုးကားရန်အတွက် သင်၏အာမခံကတ်နှင့် ဝယ်ယူမှုအထောက်အထားကို သိမ်းဆည်းပါ။
- လူကြောင့် မဟုတ်သော ကုန်ပစ္စည်း၏ ပျက်စီးမှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပါက၊ သုံးစွဲသူများသည် အာမခံ သက်တမ်းအတွင်း အာမခံကတ်နှင့် ဝယ်ယူမှုအထောက်အထားများကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ကို အခမဲ့ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အာမခံသည် အောက်ပါကိစ္စများတွင် အကျုံးမဝင်ပါ-

1. တရားဝင် အာမခံကာလ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်။
2. အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း မတော်တဆပြတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ရေထဲနှစ်မြုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ထုတ်ကုန် ပျက်စီး သွားပါသည်။

3. အပျက်အစီးများ သည် လူတို့၏ အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်သည့် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံ ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
4. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသည် အင်အား ကြီးကြီးမားမားကြောင့် (ဥပမာ မီးလောင်ခြင်း၊ မြေငလျင်နှင့် မိုးကြိုးပစ် ခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
5. အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလမ်းညွှန်နှင့် မကိုက်ညီသော မှားယွင်းစွာအသုံးပြုမှု ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
6. ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ် ပေါ်ပါသည်။
7. အာမခံကတ် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှု အထောက်အထားပါ အချက်အလက်များသည် ထုတ်ကုန် အမှတ်စဉ်နံပါတ် နှင့် ကွဲလွဲနေသည် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲထားသည်။
8. ထုတ်ကုန်၏ SN ကုဒ်သည် ပျောက်ဆုံးနေသည်၊ ပျက်စီးနေသည် သို့မဟုတ် အသိအမှတ် မပြုနိုင်လောက် အောင် မှန်ဝါးနေသည်။

သုံးစွဲသူ လက်ဆွဲများအတွက် <https://service.oneplus.com/global/user-manual> တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။



MS

Panduan Ringkas (Apabila anda menggunakan stilus buat kali pertama, anda perlu menyambungkan kabel pengecasan untuk mengaktifkannya.)

Gandingan dan pengecasan

1 Menggandingkan semasa mengecas

Sambungkan kabel pengecas untuk mengecas. Jika stilus tidak digandingkan dengan mana-mana tablet pada masa ini, stilus akan memasuki keadaan penggandingan dan lampu penunjuk akan berkelip biru. Ikut gesaan pada tablet untuk melengkapkan penggandingan. (Jika tablet tidak bertindak balas, periksa sama ada fungsi Bluetooth dihidupkan atau tidak.)



2 Tekan lama untuk gandingan

Tekan dan tahan butang stilus untuk saat sehingga lampu penunjuk berkelip biru untuk memasuki mod gandingan. Ikut gesaan pada tablet untuk melengkapkan penggandingan. (Jika tablet tidak bertindak balas, periksa sama ada fungsi Bluetooth dihidupkan atau tidak.)



Nota: Jika stilus tidak diganti untuk tempoh yang lama, baterinya mungkin akan habis. Caskan selama beberapa minit sebelum digunakan semula.

Menukar nib

1. Tanggalkan mata stilus lama: Cubit mata stilus dan putarkannya lawan arah jam sehingga boleh ditanggalkan.
2. Pasangkan mata stilus baharu: Cubit bahagian kepala mata stilus, masukkan hujungnya secara menegak ke dalam stilus, kemudian putarkan mengikut arah jam sehingga ketat.

Nota: Mata stilus akan haus dengan penggunaan biasa, dan kadar kehausan mungkin lebih cepat pada permukaan filem yang kasar.

1



2



Spesifikasi

Model		OPN2502
Radio	Kekerapan	Maks. Kuasa Output
Bluetooth	2402~2480MHz	≤ 20mW(e.i.r.p)

Pernyataan

Panduan Keselamatan mengandungi maklumat berkenaan keselamatan, operasi dan khidmat pelanggan. Sebelum menggunakan peranti ini, sila baca semua arahan dan maklumat keselamatan di bawah dan simpan untuk sandaran.

Maklumat pencegahan & keselamatan

Baca semua maklumat sebelum menggunakan peranti untuk memastikan penggunaan yang selamat dan betul.

1. Sila gunakan peranti ini dalam julat suhu 0°C~+35°C dan simpan peranti dan aksesori nya di antara julat

suhu -10°C~+50°C. Suhu yang sangat tinggi atau rendah boleh menyebabkan kerosakan peranti. Prestasi bateri boleh berkompromi apabila suhu lebih rendah daripada 5°C.

2. Sila tempatkan peranti di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik apabila dicas. Sila cas peranti ini dalam persekitaran di antara 5°C dan 35°C. Jika produk mempunyai fungsi pengecasan denyar, telefon mungkin tidak dapat memasuki mod pengecasan kilat apabila suhunya adalah di bawah 15°C atau melebihi 35°C.

3. Gunakan pengecas, kabel data, bateri dan aksesori lain yang diluluskan oleh pengeluar untuk mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik, kebakaran, letupan atau bahaya lain.

4. Jangan gantikan, membuka, mengubah suai, menghancurkan atau potong bateri secara mekanikal kerana ia boleh menyebabkan kebocoran bateri, bateri menjadi terlalu panas, letupan atau kebakaran.

5. Jangan tempatkan peranti atau bateri di tempat yang terkena pancaran matahari terus, berhampiran/ di dalam sumber haba atau di lokasi yang mempunyai tekanan udara yang rendah, yang boleh menyebabkan letupan atau kebocoran bateri.

6. Bateri boleh dicas dan dinyahcas sekurang-kurangnya sebanyak ratusan kali tetapi lama-kelamaan, bateri akan haus.

7. Bateri mesti dikitar semula atau dilupuskan secara berasingan daripada sisa isi rumah. Salah urus bateri boleh menyebabkan kebakaran atau letupan.

8. Untuk mengelakkan kerosakan pada bahagian peranti atau litar dalaman, jangan gunakannya di persekitaran yang berdebu, berasap, lembap atau kotor atau berhampiran medan magnet.
9. Jika mana-mana bahagian produk retak atau rosak, hentikan penggunaan dengan serta-merta dan hubungi Pusat Servis OnePlus.
10. Matikan peranti anda di mana-mana kawasan yang persekitarannya berkemungkinan mengakibatkan letupan, di kawasan letupan/berhampiran peledak dan patuhi semua tanda serta amaran.
11. Patuhi semua arahan keselamatan untuk mana-mana tempat, khususnya di dalam hospital/kemudahan penjagaan kesihatan, stesen perkhidmatan, sekolah, garaj profesional dan di dalam pesawat.
12. Jangan gunakan peranti anda dan patuhi semua amaran/peraturan keselamatan berkenaan penggunaan peranti mudah alih semasa memandu.
13. Orang yang menggunakan implan elektronik (perentak jantung, pam insulin, perangsang neuro, dsb.) disarankan untuk menjarakkan peranti 15 cm dari implan tersebut atau meletakkan peranti pada sisi yang bertentangan dengan implan.
14. Jangan biarkan peranti anda dan aksesori berada dalam jangkauan kanak-kanak kecil atau membenarkan mereka bermain dengannya. Mereka boleh mencederakan diri sendiri atau orang lain atau mungkin tidak sengaja merosakkan peranti.

15. Peranti anda mengandungi bahagian kecil dengan bahagian tepi yang tajam yang boleh menyebabkan kecederaan atau yang boleh tertanggal dan menyebabkan bahaya tercekik. Kanak-kanak dan Bawah umur harus menggunakan peranti ini di bawah pengawasan penjaga untuk mengelakkan menelan.

Peralatan Elektrik dan Elektronik Buangan (WEEE)



Simbol ini (dengan atau tanpa bar padu) bermaksud menurut undang-undang dan peraturan tempatan produk anda dan/atau baterinya perlu dibuang secara berasingan daripada sisa buangan rumah. Apabila produk ini mencapai penghujung hayatnya, pengguna boleh memilih untuk memberikan produk mereka kepada organisasi kitar semula yang kompeten. Mengitar semula produk anda dengan betul akan melindungi kesihatan manusia dan persekitaran.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dibuat dengan e-waste, sila hubungi pihak berkuasa, peruncit, atau perkhidmatan buangan sisa rumah tempatan anda.

Pengurangan bahan yang berbahaya

Peranti ini dan mana-mana aksesori elektriknya mematuhi peraturan terpakai setempat tentang sekatan

penggunaan bahan berbahaya tertentu dalam peralatan elektrik dan elektronik. Untuk pengisytiharan pematuhan tentang REACH, sila lawat tapak web kami: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Pematuhan Pengawalseliaan EU

Maklumat pendedahan RF

Penilaian pendedahan RF telah dilakukan di bawah untuk membuktikan bahawa unit ini tidak akan menghasilkan pelepasan EM berbahaya di atas paras rujukan seperti yang dinyatakan dalam Syor Majlis EC (1999/519/EC).

Pengisytiharan Pematuhan EU (DoC)



Dengan ini, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. mengisytiharkan bahawa pensel mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan 2014/53/EU dan 2011/65/EU. Teks penuh pengisytiharan pematuhan EU boleh didapati di alamat Internet berikut: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Penyata Pematuhan PSTI UK (SoC)

Dengan ini, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. mengisytiharkan bahawa produk ini mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi rejim Keselamatan Produk dan Infrastruktur Telekomunikasi. Teks penuh PSTI SoC UK boleh didapati di alamat Internet berikut: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Pematuhan Pengawalseliaan FCC

Pernyataan FCC

Peranti ini mematuhi bahagian 15 peraturan FCC. Operasi tertakluk kepada dua syarat berikut:

- (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya; dan
- (2) Peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan operasi yang tidak diingini.

NOTA: Pengilang tidak bertanggungjawab untuk sebarang gangguan radio atau TV yang disebabkan oleh pengubahsuaian atau perubahan yang tidak dibenarkan pada peralatan ini. Pengubahsuaian atau perubahan sedemikian boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peralatan.

NOTA: Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi had untuk peranti digital Kelas B, menurut bahagian

15 Peraturan FCC. Had ini direka bentuk untuk memberikan perlindungan yang munasabah terhadap gangguan yang berbahaya kepada bahagian dalam pemasangan kediaman. Peralatan ini menjana kegunaan dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, boleh menyebabkan gangguan berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya kepada penerimaan radio atau televisyen, yang boleh ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan dengan satu atau lebih daripada langkah berikut:

- Arahkan semula atau letak semula antena penerima.
- Tingkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke dalam saluran keluar pada litar yang berbeza daripada yang disambungkan kepada penerima.
- Rujuk pengedar atau juruteknik radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Pengawasan FCC

- Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan secara nyata oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pematuhan boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peralatan.
- Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh digabungkan atau beroperasi bersama mana-mana antena atau pemancar lain.

Maklumat Pendedahan RF

Peranti ini memenuhi keperluan kerajaan untuk pendedahan kepada gelombang radio.

Peranti ini direka bentuk dan dihasilkan tidak melebihi had pelepasan untuk pendedahan kepada tenaga frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan Kerajaan A.S.

Peranti ini telah diuji untuk operasi biasa Badan berdekatan dengan jarak 0cm dan peranti ini mematuhi had pendedahan sinaran FCC yang ditetapkan untuk persekitaran yang tidak terkawal.

Pematuhan Pendedahan RF

Peralatan ini mematuhi had pendedahan sinaran ISED yang ditetapkan untuk persekitaran yang tidak terkawal. Pengguna akhir mesti mengikut arahan pengendalian khusus untuk memenuhi pematuhan pendedahan RF. Pemancar ini tidak boleh ditempatkan bersama atau beroperasi bersama mana-mana antena atau pemancar lain.

Pematuhan Pengawalseliaan ISED

Pernyataan ISED

Peranti ini mengandungi pemancar/penerima dikecualikan lesen yang mematuhi RSS yang dikecualikan lesen Kanada Inovasi, Sains dan Pembangunan Ekonomi.

Operasi tertakluk kepada dua syarat berikut:

- (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan.
- (2) Peranti ini mesti menerima sebarang gangguan, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan operasi yang tidak diingini pada peranti.

Peranti ini mematuhi spesifikasi Canadian ICES-003 Class B.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Penyata Pendedahan ISED RF

Peranti ini telah diuji untuk operasi biasa Badan berdekatan dengan jarak 0cm dan peranti ini mematuhi had pendedahan sinaran IC RSS-102 RF yang ditetapkan untuk persekitaran yang tidak terkawal.

Waranti Terhad

Pengguna yang dihormati, terima kasih kerana menggunakan produk kami. Jika sebarang kerosakan tidak disebabkan oleh faktor manusia, kami akan menyediakan perkhidmatan waranti komprehensif mengikut undang-undang dan peraturan tempatan.

Untuk melindungi kepentingan undang-undang anda, sila baca nota berikut dengan teliti:

- Bukti Pembelian yang sah perlu dikeluarkan oleh penjual pada masa pembelian.
- Sila simpan Kad Waranti dan Bukti Pembelian anda untuk rujukan akan datang.
- Sekiranya sebarang kerosakan produk bukan disebabkan oleh faktor manusia, pengguna layak untuk menikmati perkhidmatan pelanggan secara percuma dengan memberikan Kad Waranti dan Bukti Pembelian dalam tempoh waranti.

Waranti tidak akan terpakai sekiranya:

1. Tempoh sah waranti telah luput.
2. Produk rosak kerana dijatuhkan secara tidak sengaja atau direndam dalam air semasa sedang digunakan.
3. Kerosakan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti penyahhimpunan tanpa izin, pengubahsuaian, dsb.
4. Kerosakan yang disebabkan oleh force majeure (cthnya. kebakaran, gempa bumi, dan sambaran petir).
5. Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan tidak wajar yang tidak mematuhi panduan pengguna atau manual pengoperasian.
6. Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan produk dalam persekitaran yang tidak memenuhi spesifikasi produk.
7. Maklumat pada Kad Waranti atau Bukti Pembelian tidak sama dengan nombor siri produk atau telah diubahsuai.
8. Kod nombor siri produk telah hilang, rosak, atau kabur sehingga tidak boleh dibaca.

Untuk manual pengguna, sila lawati <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

FIL

Mabilis na Gabay (Kapag ginamit mo ang stylus sa unang pagkakataon, kailangan mong ikonekta ang isang charging cable upang i-activate ito.)

Pagpapares at pagcha-charge

1 Pagpapares habang nagcha-charge

Ikonekta ang charging cable para mag-charge. Kung ang stylus ay hindi ipinares sa anumang tablet sa ngayon, papasok ito sa katayuan ng pagpapares at ang indicator na ilaw ay magpa-flash na asul. Sundin ang mga prompt sa tablet upang makumpleto ang pagpapares. (Kung hindi tumugon ang tablet, tingnan kung naka-on ang Bluetooth function.)



2 Pindutin nang matagal upang ipares

Pindutin nang matagal ang button ng stylus hanggang sa mag-flash na blue ang indicator light para pumasok sa pairing mode. Sundin ang mga prompt sa tablet upang makumpleto ang pagpapares. (Kung hindi tumugon ang tablet, tingnan kung naka-on ang Bluetooth function.)



Tandaan: Kung ang stylus ay hindi pinalitan nang mahabang panahon, maaaring maubos ang baterya nito. I-charge ito ng ilang minuto bago ito gamitin muli.

Pagpapalit ng nib

- 1. Alisin ang lumang nib: Kurutin ang nib at paikutin ito nang pakaliwa hanggang sa maalis ito.
- 2. Ilagay ang bagong nib: Kurutin ang ulo ng nib, ipasok ang dulo nito nang patayo sa likod ng stylus, at pagkatapos ay i-rotate ito pakanan hanggang sa ito ay maayos na mailagay.

Tandaan: Mapupudpod ang nib sa regular na paggamit, at maaaring mas mabilis itong maubos sa kapag ginamit sa magaspang na film surface.

1



2



Mga Specification

Modelo		OPN2502
Radio	Frequency	Max. Output Power
Bluetooth	2402~2480MHz	≤ 20mW(e.i.r.p)

Pahayag

Ang Pangkaligtasang Gabay ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kaligtasan, pagpapatakbo, at serbisyo sa customer. Bago gamitin ang device na ito, pakibasa ang lahat ng tagubilin at ang panseguridad na impormasyon sa ibaba, at itabi ito bilang backup.

Impormasyon sa kaligtasan at seguridad

Basahin ang lahat ng impormasyon bago gamitin ang device para matiyak ang ligtas at maayos na paggamit.

1. Pakigamit ang device sa loob ng pagitan ng temperatura na 0°C~+35°C at i-store ang device at ang mga accessory nito sa loob ng pagitan ng temperatura na -10°C~+50°C. Ang mga sobrang mataas o mababang temperatura ay puwedeng magdulot ng pagpalya ng device. Puwedeng makompromiso ang performance ng baterya kapag mas mababa sa 5°C ang temperatura.
2. Kapag nagcha-charge, panatilihin ang device sa isang lugar kung saan maganda ang ikot ng hangin. Paki-charge ang device na ito sa kapaligirang mula 5°C hanggang 35°C. Kung may function na flash charging ang produkto, puwedeng hindi ito mapunta sa flash charging mode kapag mas mababa sa 15°C o mas mataas sa 35°C ang temperatura.
3. Gumamit ng mga charger, data cable, baterya, at iba pang accessory na inaprubahan ng manufacturer para mapigilan ang potensyal na pagkakuryente, sunog, pagsabog, o iba pang panganib.
4. Huwag palitan, kalasin, baguhin, durugin sa mechanical na paraan o hiwain ang baterya, dahil puwede itong magdulot ng pagtagas ng baterya, pag-overheat, pagsabog, o sunog.
5. Huwag ilagay ang device o baterya nang direkta sa ilalim ng sikat ng araw, malapit sa/sa loob ng mga source ng init o sa isang lokasyong may mababang air pressure, na puwedeng humantong sa pagsabog o pagtagas ng baterya.
6. Ang baterya ay puwedeng i-charge at i-discharge nang kahit daan-daang beses, pero masisira din ito sa paglaon.

7. Ang baterya ay dapat i-recycle o itapon nang hiwalay sa mga basura sa bahay. Ang maling paghawak sa baterya ay puwedeng magdulot ng sunog o pagsabog.
8. Para mapigilan ang pagkasira ng mga piyesa o internal circuit ng iyong device, huwag itong gamitin sa mga maalikabok, mausok, mamasa-masa, o maruming kapaligiran o malapit sa mga magnetic field.
9. Kung may lamat o sira ang anumang bahagi ng produkto, ihinto agad ang paggamit at makipag-ugnayan sa Service Center ng OnePlus.
10. I-off ang iyong device sa anumang lugar na may potensyal na sumasabog na kapaligiran, sa mga lugar na sumasabog/malapit sa mga blasting cap, at sumunod sa lahat ng karatula at tagubilin.
11. Sundin ang lahat ng tagubiling pangkaligtasan para sa anumang lugar, lalo na sa mga pasilidad ng ospital/pangangalaga sa kalusugan, istasyon ng serbisyo, paaralan, propesyonal na garahe, at sa eroplano.
12. Huwag gamitin ang iyong device at sumunod sa lahat ng pangkaligtasang babala/regulasyon tungkol sa paggamit ng mobile device habang nagmamaneho.
13. Ang mga taong may mga electronic implant (mga pacemaker, insulin pump, neurostimulator, atbp.) ay inirerekomendang ilagay ang device nang 15 cm ang layo mula sa implant o sa kabilang bahagi ng implant.

14. Huwag iwanan ang iyong device at ang mga accessory nito sa abot ng maliliit na bata o huwag silang hayaang laruin ito. Puwede nilang masaktan ang kanilang sarili o ang ibang tao, o puwede nilang masira ang device nang hindi sinasadya.

15. Ang iyong device ay naglalaman ng maliliit na piyesang may matutulis na gilid na puwedeng magdulot ng pinsala o puwedeng matanggal at magdulot ng panganib na mabulunan. Dapat gamitin ng mga Bata at Menor de Edad ang device nang may patnubay ng isang tagapag-alaga para maiwasan ang pagkalunok.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



Ang simbolong ito (mayroon man o walang solid na bar) ay nangangahulugan na ayon sa mga lokal na batas at regulasyon, ang iyong produkto at/o ang baterya nito ay dapat itapon nang hiwalay sa mga basura sa bahay. Kapag umabot na ang produktong ito sa katapusan ng buhay nito, may opsyon ang user na ibigay ang produkto niya sa isang may kakayahang organisasyon sa pagre-recycle. Ang wastong pag-recycle ng iyong produkto ay magbibigay-proteksyon sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran.

Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin sa e-waste, makipag-ugnayan sa iyong mga lokal na awtoridad, retailer, o serbisyo sa pagtatapon ng basura sa bahay.

Pagbabawas ng mga mapanganib na substance

Ang device na ito at anumang electrical accessory ay sumusunod sa mga lokal na naaangkop na panuntunan sa paghihigpit sa paggamit ng ilang mapanganib na substance sa mga electrical at electronic equipment. Para sa mga deklarasyon ng pagsunod tungkol sa REACH, pakibisita ang aming website: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

Pagsunod sa Regulasyon ng EU

Impormasyon sa RF exposure

Ang pagsusuri sa RF exposure ay isinagawa sa ibaba upang patunayan na ang unit na ito ay hindi bubuo ng mapaminsalang EM emission sa itaas ng reference level gaya ng tinukoy sa EC Council Recommendation (1999/519/EC).

Deklarasyon ng Pagsunod (Declaration of Conformity o DoC) ng EU



Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. na ang lapis na ito ay sumusunod sa mahahalagang kinakailangan at iba pang nauugnay na probisyon ng Directive 2014/53/EU at 2011/65/EU. Ang kumpletong text ng deklarasyon ng pagsunod ng EU ay available sa sumusunod na internet address: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.

Pahayag ng Pagsunod (Statement of Compliance o SoC) ng UK PSTI

Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. na ang produktong ito ay sumusunod sa mga naaangkop na kinakailangan sa seguridad ng Product Security and Telecommunications Infrastructure regime. Ang kumpletong text ng UK PSTI SoC ay available sa sumusunod na internet address: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

Pagsunod sa Regulasyon ng FCC

Pahayag ng FCC

Sumusunod ang device na ito sa part 15 ng mga panuntunan ng FCC. Ang operasyon ay napapailalim sa sumusunod na dalawang kundisyon:

- (1) Ang device na ito ay hindi maaaring magdulot ng mapaminsalang interference; at
- (2) Dapat tanggapin ng device na ito ang anumang interference na nakuha, kabilang ang interference na maaaring magdulot ng hindi gustong operasyon.

TANDAAN: Ang manufacturer ay walang pananagutan para sa anumang pagkagambala sa radyo o TV na dulot ng hindi awtorisadong mga pagbabago o pagbabago sa kagamitang ito. Ang ganitong mga pagbabago o pagbabago ay maaaring magpawalang-bisa sa awtoridad ng gumagamit na patakbuhan ang kagamitan.

TANDAAN: Ang kagamitang ito ay nasubok at nalaman na sumusunod sa mga limitasyon para sa isang Class B na digital device, alinsunod sa part 15 ng Mga Panuntunan ng FCC. Ang mga limitasyong ito ay idinisenyo upang magbigay ng makatwirang proteksyon laban sa nakakapinsalang bahagi ng interference sa isang residential installation. Ang kagamitang ito ay bumubuo ng mga paggamit at maaaring magpalabas ng enerhiya ng radio frequency energy at, kung hindi na-install at ginamit alinsunod sa mga

tagubilin, ay maaaring magdulot ng mapaminsalang interference sa mga komunikasyon sa radyo. Gayunpaman, walang garantiya na hindi magaganap ang interference sa isang partikular na pag-install. Kung ang kagamitang ito ay nagdudulot ng mapaminsalang interference sa pagtanggap ng radyo o telebisyon, na maaaring matukoy sa pamamagitan ng pag-off at pag-on ng kagamitan, hinihikayat ang user na subukang itama ang interference sa pamamagitan ng isa o higit pa sa mga sumusunod na hakbang:

- I-reorient o i-relocate ang receiving antenna.
- Palakihin ang paghihiwalay sa pagitan ng kagamitan at receiver.
- Ikonekta ang kagamitan sa isang outlet sa isang circuit na iba sa kung saan nakakonekta ang receiver.
- Kumonsulta sa dealer o isang may karanasang radio/TV technician para sa tulong.

Babala ng FCC

- Anumang mga pagbabago o modipikasyon na hindi hayagang inaprubahan ng partidong responsable para sa pagsunod ay maaaring magpawalang-bisa sa awtoridad ng gumagamit na patakbuhan ang kagamitan.
- Ang (mga) antenna na ginagamit para sa transmitter na ito ay hindi dapat isama o gumana kasabay ng anumang iba pang antenna o transmitter.

Impormasyon sa RF Exposure

Natutugunan ng device na ito ang mga kinakailangan ng pamahalaan para sa exposure sa mga radio wave.

Idinisenyo at ginawa ang device na ito na hindi lalampas sa mga limitasyon ng emission para sa exposure sa radio frequency (RF) na energy na itinakda ng Federal Communications Commission ng U.S. Government.

Sinuri ang device na ito para sa karaniwang malapitan na Body operation na pinananatiling 0cm ang layo, at sumusunod ang device na ito sa mga limitasyon sa pagkakalantad ng FCC radiation na itinakda para sa isang hindi nakokontrol na kapaligiran.

Pagsunod sa RF Exposure

Sumusunod ang kagamitang ito sa mga limitasyon ng ISED sa exposure ng radiation na itinakda para sa isang hindi nakokontrol na kapaligiran. Dapat sundin ng end user ang partikular na mga tagubilin sa pagpapatakbo para sa pagtupad sa pagsunod sa exposure sa RF. Ang transmitter na ito ay hindi dapat ilagay kasama o gumagana kasama ng anumang iba pang antenna o transmitter.

Pagsunod sa Regulasyon ng ISED

Pahayag ng ISED

Naglalaman ang device na ito ng (mga) transmitter/receiver na hindi nangangailangan ng lisensya na sumusunod sa (mga) RSS ng Innovation, Science at Economic Development Canada na hindi nangangailangan ng lisensya.

Ang operasyon ay napapailalim sa sumusunod na dalawang kundisyon:

- (1) Maaaring hindi magdulot ng interference ang device na ito.
- (2) Dapat tanggapin ng device na ito ang anumang interference, kabilang ang interference na maaaring magdulot ng hindi gustong operasyon ng device.

Sumusunod ang device na ito sa Canadian ICES-003 na mga Class B na specification.
CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

Pahayag ng ISED sa RF Exposure

Sinuri ang device na ito para sa karaniwang malapitan na Body operation na pinananatiling 0cm ang layo, at sumusunod ang device na ito sa IC RSS-102 RF exposure na mga limitasyon na itinakda para sa isang hindi nakokontrol na kapaligiran.

Limitadong Warranty

Minamahal na user, salamat sa paggamit sa produktong ito. Kung sakaling may anumang pinsala na hindi dulot ng mga salik mula sa tao, magbibigay kami ng mga komprehensibong serbisyo sa warranty ayon sa mga lokal na batas at regulasyon.

Para protektahan ang iyong mga legal na interes, pakibasa nang mabuti ang mga sumusunod na paalala:

- Isang may bisang Patunay ng Pagbili ang dapat maibigay ng seller sa oras ng pagbili.
- Pakitabi ang iyong Warranty Card at Patunay ng Pagbili bilang sanggunian sa hinaharap.
- Kung may anumang pinsala sa produkto na hindi dahil sa mga salik ng tao, ang mga consumer ay may karapatang makakuha ng libreng serbisyo sa customer sa pamamagitan ng pagbibigay ng Warranty Card at Patunay ng Pagbili sa loob ng panahon ng warranty.

Hindi naaangkop ang warranty sa mga sumusunod na sitwasyon:

1. Nag-expire ang valid na panahon ng warranty.
2. Nasira ang produkto dahil hindi ito sinasadyang nabagsak o nalubog sa tubig habang ginagamit.
3. Ang mga pinsala ay dulot ng mga salik mula sa tao tulad ng hindi awtorisadong pagkalas, pagbabago, atbp.

4. Ang mga pinsala ay dulot ng force majeure (hal., mga sunog, lindol, at kidlat).

5. Ang mga pinsala ay dulot ng hindi wastong paggamit na hindi sumusunod sa gabay sa user o manual ng operasyon.

6. Ang mga pinsala ay dulot ng paggamit sa mga kapaligirang hindi sumusunod sa mga specification ng produkto.

7. Ang impormasyon sa Warranty Card o Patunay ng Pagbili ay hindi tumutugma sa serial number ng produkto o binago.

8. Ang SN code ng produkto ay nawawala, nasira, o malabo at hindi na mabasa.

Para sa mga manual ng user, mangyaring bisitahin ang <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

שיוך וטעינה

1 שיוך במהלך טעינה

כדי לבצע טעינה, יש לחבר את כבל הטעינה. אם בשלב הזה החרט אינו משויך לאף טאבלט, הוא ייכנס למצב שיוך ונורת החיווי תהבהב בכחול. יש לפעול בהתאם להנחיות שמוצגות על מסך הטאבלט כדי להשלים את תהליך השיוך. (אם הטאבלט אינו מגיב, יש לבדוק אם קישוריות ה-Bluetooth מופעלות.)



הערה: אם לא מתבצעת טעינה של החרט למשך פרק זמן ארוך, הסוללה שלו עלולה להתרוקן. יש לסעון אותו למשך מספר דקות לפני שימוש נוסף בו.

2 לחיצה ארוכה לביצוע שיוך

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המתג בחרט, עד שנורת החיווי תהבהב בכחול כדי להיכנס למצב שיוך. יש לפעול בהתאם להנחיות שמוצגות על מסך הטאבלט כדי להשלים את תהליך השיוך. (אם הטאבלט אינו מגיב, יש לבדוק אם קישוריות ה-Bluetooth מופעלות.)



החלפת החוד

1. הסרת חוד ישן: יש לצבוט את החוד ולסובב אותו נגד כיוון השעון, עד שאפשר להסירו.

2. התקנת חוד חדש: יש לצבוט את ראש החוד ולהכניס את הזנב שלו בכיוון אנכי אל החלק האחורי של החרט ולאחר מכן לסובב אותו עם כיוון השעון, עד שהוא מאובטח למקומו.

הערה: החוד מתבלה במהלך שימוש רגיל, אך ייתכן שהבלאי שלו יהיה מהיר יותר בעת שימוש על משטחים מחוספסים.

1



2



מפרטים

דגם	OPN2502
רדיו	תדרים
קישוריות Bluetooth	2,480~2,402 מגה-הרץ
	עוצמה מרבית
	≤ 20mW(e.i.r.p)

הצהרה

מדריך הבטיחות כולל מידע אודות בטיחות, הפעלה ושירות לקוחות. לפני שימוש במכשיר הזה, יש לקרוא בעיון את כל ההוראות והמידע בנושא בטיחות להלן ולהקפיד לשמור עליו לצורכי עיון עתידי.

מידע אודות בטיחות ואבטחה

קרא בעיון את כל המידע לפני שימוש במכשיר כדי לוודא שימוש בטוח והולם.

1. יש להשתמש במכשיר בטווח טמפרטורות של ~0°C עד 35°C ולאחסן אותו ואת האביזרים שלו בטווח טמפרטורות של ~10°C עד 50°C. טמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד עלולות לגרום לתקלה במכשיר. ביצועי הסוללה עלולים להיפגע

כשהטמפרטורה הסביבתית נמוכה מ-5°C.

2. בעת ביצוע טעינה, יש להקפיד שהמכשיר נמצא בסביבה מאווררת היטב. יש לטעון את המכשיר בסביבה שהטמפרטורה בה היא בין 5°C ל-35°C. אם המוצר כולל פונקציה של טעינה מהירה, ייתכן שהוא לא יוכל להיכנס למצב של טעינה מהירה כשהטמפרטורה הסביבתית נמוכה מ-15°C או גבוהה מ-35°C.

3. יש להשתמש במטענים, כבלים להעברת נתונים, סוללות ואביזרים אחרים שמאושרים על ידי היצרן כדי למנוע סיכון פוטנציאלי להתחשמלות, התלקחות, התפוצצות או כל סיכון אחר.

4. אין להחליף, לפרק, לשנות, לרסק באופן ידני או לחתוך את הסוללה, מכיוון שפעולות כגון אלה עלולות לגרום לזליגה, התחממות יתר, התפוצצות או התלקחות הסוללה.

5. אין להשאיר את המכשיר או את הסוללה תחת אור שמש ישיר, בסמיכות למקורות חום או באזורים בעלי לחץ אוויר נמוך, מכיוון שהדבר עלול לגרום להתפוצצות הסוללה או לזליגה ממנה.

6. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתיישן.

7. יש למחזר את הסוללה או להשליך אותה בנפרד מהפסולת הביתית. טיפול לקוי בסוללה עלול לגרום להתפוצצותה.

8. כדי למנוע נזק לחלקים שונים או למעגלים פנימיים במכשיר, אין להשתמש בו בסביבה מאובקת, עתירת עשן או טחובה או מלוכלכת ואף לא בקרבת שדות מגנטיים.

9. אם חלק כלשהו במכשיר נסדק או נפגם, יש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי ולפנות אל מרכז שירות של OnePlus.

10. יש לכבות את המכשיר באזור שבו קיים קיימת סכנת התפוצצות, באזורי פיצוץ/בסמיכות למכסי פיצוץ ולציית לכל

השלכת ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)



הסמל הזה (עם או ללא פס מלא), משמעו כי בהתאם לחוקים ולתקנות, המכשיר ו/או הסוללה המתוקנת בו יושלכו תוך הפרדה מפסולת ביתית. כשהמוצר הזה יגיע לסוף מחזור חייו, למשתמש יש אפשרות למסור אותו לארגון מחזור. מחזור הולם של המכשיר מגן על הבריאות ועל הסביבה. אם אינך בטוח מה לעשות עם פסולת אלקטרונית, אנו ממליצים ליצור קשר עם הרשויות המקומיות, עם משווק המכשיר או עם השירות המקומי לסילוק אשפה.

הפחתה של חומרים מסוכנים

מכשיר זה ואביזרים חשמליים כלשהם עומדים בתקנות המקומיות הרלוונטיות בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני. לעיון בהצהרות תאימות בנוגע ל-REACH, יש לבקר באתר האינטרנט שלנו:

<https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

הסימונים וההוראות.

11. יש לעיין בכל הוראות הבטיחות המיועדות לכל סוגי הסביבות, לרבות בתי חולים/מרפאות, תחנות שירות, בתי ספר,

מוסכים וכלי טיס.

12. אין להשתמש במכשיר ויש להקפיד לפעול בהתאם לכל האזהרות/תקנות הבטיחות בנוגע לשימוש במכשיר נייד במהלך נהיגה.

13. אנחנו ממליצים למשתמשים עם שתלים אלקטרוניים (כגון קוצבי לב, משאבות אינסולין, נירוסטימולטורים וכו') להציב את המכשיר במרחק של 15 ס"מ מהשתל או בצדו הנגדי של השתל.

14. יש להרחיק את המכשיר והאביזרים מהישג ידם של ילדים קטנים ואין לאפשר להם לשחק איתו. הם עלולים לפגוע בעצמם או באחרים או לגרום בשגגה נזק למכשיר.

15. המכשיר מכיל חלקים קטנים עם קצוות חדים שעלולים לגרום לפציעה או להתנתק ולהוות סכנת חנק. יש לוודא שהשימוש במכשיר על ידי ילדים וקטינים הנו בפיקוח של הורה או אפוטרופוס כדי למנוע בליעה.

תאימות רגולטורית של האיחוד האירופי

מידע על חשיפה לגלי רדיו (RF)

הערכת חשיפה לגלי רדיו בוצעה להלן כדי להוכיח כי היחידה הזאת אינה מייצרת פליטות אלקטרומגנטיות מזיקות מעל לרמת הייחוס, כפי שצוין בהמלצת מועצת האיחוד האירופי (EC/1999/519).

הצהרת תאימות (DoC) של האיחוד האירופי

חברת **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** מצהירה בזאת כי העיפרון הזה עומד בדרישות החיוניות ובהוראות רלוונטיות אחרות במסגרת ההנחיות 2014/53/EU ו-2011/65/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>.



הצהרת תאימות (SoC) של PSTI בבריטניה

חברת **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** מצהירה בזאת כי מוצר זה עומד בדרישות האבטחה הרלוונטיות, בהתאם למפורט במשטר אבטחת המוצר ותשתית התקשורת. הטקסט המלא של PSTI SoC בבריטניה זמין בכתובת: www.oneplus.com/uk/pstisoc.

תאימות רגולטורית של FCC

הצהרת FCC

מכשיר זה עומד בדרישות שמפורטות בחלק 15 של תקנות ה-FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה אינו מורשה לגרום להפרעות מזיקות; וכן

(2) מכשיר זה חייב לספוג כל הפרעה נקלטת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

הערה: היצרן אינו אחראי לכל הפרעה למכשירי רדיו או טלוויזיה שנגרמת בשל שינויים או התאמות בלתי מורשות שבוצעו בציד זה. שינויים או התאמות כגון אלה עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציד.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא ככזה שעומד במגבלות עבור מכשיר דיגיטלי בקטגוריה B (Class B), בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלה נועדו להעניק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות למכשירים בסביבה ביתית. ציוד זה נועד לשימוש וככזה, יכול להקרין אנרגיית גלי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו אינם בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.

עם זאת, אין ערובה לכך שלא יתרחשו הפרעות בתנאים מסוימים. אם הציוד הזה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה (אפשר לקבוע זאת באמצעות כיבוי והפעלה של הציוד), מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעות באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כוונן או הזזה של אנטנת הקליטה.

- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט .
- חיבור הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט .
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה .

הודעת זהירות של ה-FCC

- כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על התאימות עלולים לגרום לביטול סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד .
- אין למקם או להפעיל את האנטנות שמחוברות למשדר זה בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים .

מידע על חשיפה לגלי רדיו (RF)

מכשיר זה עומד בדרישות הממשל בנושא חשיפה לגלי רדיו .

מכשיר זה תוכנן ויוצר באופן שאינו חורג ממגבלות הפליטה לחשיפה לאנרגיית גלי רדיו (RF) , כפי שנקבעו על ידי ועדת התקשורת הפדרלית של ממשלת ארה"ב .

מכשיר זה נבדק עבור תרחישי שימוש אופייניים בקרבת הגוף , במרחק של 0 ס"מ ונמצא כעומד במגבלות החשיפה לקרינה בסביבה מבוקרת , כפי שנקבעו על ידי ה-FCC .

תאימות לחשיפה לגלי רדיו (RF)

ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינת ISED , כפי שנקבעו עבור סביבות בלתי מבוקרות . על המשתמש הסופי לפעול בהתאם להוראות ההפעלה הספציפיות כדי לעמוד בתאימות לחשיפה לגלי רדיו . אין להציב משדר זה במקביל או להפעילו בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים .

תאימות רגולטורית של ISED

הצהרת ISED

מכשיר זה מכיל משדרים/מקלטים שאינם מחייבים רישיון כלשהו ועומדים בתקני ה-RSS לפטור מרישיון עבור פתרונות חדשנות, מדע ופיתוח כלכלי בקנדה.

הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה אינו מורשה לגרום להפרעות.

(2) על מכשיר זה לספוג כל הפרעה נקלטת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של שלו.

מכשיר זה עומד במפרטים ICES-003 Class B בקנדה.

CAN ICES-(B)/ NMB-(B).

הצהרת חשיפה של ISED לגלי רדיו

מכשיר זה נבדק עבור תרחישי שימוש אופייניים בקרבת הגוף, במרחק של 0 ס"מ ונמצא כעומד במגבלות החשיפה של IC RSS-102 לגלי רדיו, כפי שנקבעו עבור סביבות בלתי מבוקרות.

אחריות מוגבלת

משתמש יקר, תודה על השימוש במוצר זה. במקרה של נזק שאינו נגרם על ידי גורמים אנושיים, אנחנו נספק שירותי אחריות מקיפים, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

כדי להגן על האינטרסים המשפטיים שלך, יש לקרוא בעיון את ההערות הבאות:

- הוכחת רכישה תקפה תונפק על ידי המוכר בעת ביצוע הרכישה.
- יש להקפיד לשמור את כרטיס האחריות ואת הוכחת הרכישה לצורכי עיון עתידי.
- במקרה של נזק כלשהו למוצר שאינו טבע מגורמים אנושיים, צרכנים יוכלו ליהנות משירות לקוחות ללא תשלום לאחר הצגת כרטיס האחריות והוכחת הרכישה במהלך תקופת האחריות.

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

1. תקופת האחריות פגה.
2. המוצר ניזוק בשל נפילה או טבילה שגויה במים במהלך השימוש.
3. נזקים שנובעים מהתעסקות של גורם אנושי, כגון פירוק, שינויים לא מורשים וכו'.

4. נזק שנובע מכוח עליון (כגון שריפה, רעידת אדמה וסופת ברקים).

5. נזק שנובע משימוש שגוי שאינו בהתאם למפורט במדריך הבטיחות, במדריך למשתמש או במדריך ההפעלה.

6. נזק שנובע משימוש בסביבות שאינן תואמות למפרטי המוצר.

7. כאשר המידע בכרטיס האחריות או בהוכחת הרכישה אינו תואם למספר הסידורי של המכשיר או במקרה

של ביצוע שינויים כלשהם (במספר הסידורי של המכשיר או בתעודת האחריות/בהוכחת הרכישה).

8. קוד SSN של המוצר חסר, פגום או מטושטש עד כדי אי יכולת לזהותו.

לעיון במדרכי השימוש, יש לבקר בכתובת: <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

पेयर गर्ने र चार्ज गर्ने तरिका

१ चार्ज गरेका बेला पेयर गर्ने तरिका

चार्ज गर्न चार्जिङ केबल कनेक्ट गर्नुहोस्। हाल स्टाइलसलाई कुनै पनि द्याब्लेटसँग पेयर गरिएको छैन भने यो पेयर गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्ने छ र इन्डिकेटर बत्ती नीलो रङमा फल्पास हुने छ। पेयर गर्ने कार्य पूरा गर्न द्याब्लेटमा दिइएका प्रम्प्टहरू फलो गर्नुहोस्। (द्याब्लेटले प्रतिक्रिया नदिएका खण्डमा ब्लुटूथ सुविधा अन गरिएको छ कि छैन भनी जाँच गर्नुहोस्।)



नोट: स्टाइलस लामो समयसम्म परिवर्तन गरिएको छैन भने यसको ब्याट्री सकिन सक्छ। फेरि प्रयोग गर्नुअघि केही मिनेट चार्ज गर्नुहोस्।

२ पेयर गर्न लामो समयसम्म थिच्नुहोस्

पेयरिङ मोडमा प्रवेश गर्न इन्डिकेटर लाइट नीलो रङमा फल्पास नगरेसम्म स्टाइलस बटन थिचिराख्नुहोस्। पेयर गर्ने कार्य पूरा गर्न द्याब्लेटमा दिइएका प्रम्प्टहरू फलो गर्नुहोस्। (द्याब्लेटले प्रतिक्रिया नदिएका खण्डमा ब्लुटूथ सुविधा अन गरिएको छ कि छैन भनी जाँच गर्नुहोस्।)



निब परिवर्तन गरिदै छ

१. पुरानो निब हटाउनुहोस्: निबमा पिन्च गर्नुहोस् र हटाउन नसकिएसम्म त्यसलाई घडीको विपरीत दिशामा घुमाउनुहोस्।

२. नयाँ निब एट्याच गर्नुहोस्: निबको टाउकोमा पिन्च गर्नुहोस् र यसको पुच्छरलाई स्टाइलसको पछाडि ठाडो रूपमा घुसाउनुहोस् र त्यसपछि सुरक्षित नभएसम्म यसलाई घडीको दिशामा घुमाउनुहोस्।

नोट: नियमित प्रयोगले निब बिग्नछ र फिल्मका खस्रा सतहहरूमा यो छिटो बिग्न सक्छ।

१



२



विशेषताहरू

मोडेल		OPN2502
रेडियो	फ्रिक्वेन्सी	अधिकतम आउटपुट पावर
ब्लुटूथ	२४०२~ २४८० मेगाहर्ट्ज	≤ २० मेगावाट (e.i.r.p)

कथन

सुरक्षासम्बन्धी गाइडमा सुरक्षा, सञ्चालन र ग्राहक सेवासम्बन्धी जानकारी दिइएको हुन्छ। यो यन्त्र प्रयोग गर्नुअघि कृपया तल दिइएका सबै निर्देशन र सुरक्षासम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस् र यसलाई ब्याकअपका लागि राखिराख्नुहोस्।

सुरक्षासम्बन्धी जानकारी

यो यन्त्र सुरक्षित तथा उचित रूपमा प्रयोग गर्न यो यन्त्र प्रयोग गर्नुअघि सबै जानकारी पढ्नुहोस्।
१. कृपया यन्त्रलाई ०° C ~ + ३५° C को तापक्रमको दायराभित्र प्रयोग गर्नुहोस् र यन्त्र र यसमा रहेका सामग्रीहरूलाई - १०° C ~ + ५०° C को तापक्रमको दायराभित्र भण्डारण गर्नुहोस्। अत्यधिक उच्च

वा कम तापक्रमले यन्त्रमा खराबी निम्त्याउन सक्छ। तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुँदा ब्याट्रीको कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्छ।
२. यो यन्त्र चार्ज गर्दा कृपया यसलाई राम्रोसँग हावा ओहोरदोहोर हुने क्षेत्रमा राख्नुहोस्। कृपया यो यन्त्रलाई ५° C र ३५° C बिचको वातावरणमा चार्ज गर्नुहोस्। यो उत्पादनमा फ्ल्यास चार्जिङ (द्रुत चार्ज गर्ने) सुविधा उपलब्ध छ भने यो यन्त्र तापक्रम १५° C भन्दा कम वा ३५° C भन्दा बढी हुँदा फ्ल्यास चार्जिङ मोडमा प्रवेश नगर्न सक्छ।
३. करेन्ट लाग्ने, आगो लाग्ने, पड्कनेलगायतका अन्य सम्भावित खतराहरूबाट बच्न निर्माताले स्वीकृत गरेका चार्जर, डेटा केबल, ब्याट्री र अन्य उपकरणहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
४. ब्याट्री बदल्ने, खोल्ने, हेरफेर गर्ने, यान्त्रिक रूपमा कच्चाककुचुक पार्ने वा काट्ने नगर्नुहोस् किनभने यसो गर्नाले ब्याट्रीबाट चुहावट हुने, अत्यधिक तात्ने, पड्कने वा आगो लाग्ने हुन सक्छ।
५. ब्याट्री पड्ने वा चुहावट हुन सक्ने भएकाले यन्त्र वा ब्याट्रीलाई सीधै घाममा, तातो कुराको स्रोत नजिकै/ भित्र वा वायुको चाप कम भएको स्थानमा नराख्नुहोस्।
६. ब्याट्रीलाई कम्तीमा पनि सयौं पटक चार्ज तथा डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ तर अन्ततः यो खराब भई नै हाल्छ।
७. ब्याट्रीलाई अनिवार्य रूपमा रिसाइकल वा घरको फोहोरभन्दा छुट्टै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। ब्याट्री गलत तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा आगो लाग्न वा पड्कन सक्छ।
८. तपाईंको यन्त्रका पुर्जा वा आन्तरिक सर्किटहरूमा खराबी आउन नदिन आफ्नो यन्त्र धुलाम्मे,

धुवाँयुक्त, ओसिलो वा फोहोर वातावरणमा वा चुम्बकीय क्षेत्र नजिकै प्रयोग नगर्नुहोस्।

९. यो उत्पादनको कुनै पनि पुर्जा चर्केको वा बिग्रेको छ भने तत्काल यो उत्पादन प्रयोग गर्न छाड्नुहोस् र OnePlus को सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

१०. सम्भावित विस्फोटक वातावरण भएको कुनै पनि क्षेत्रमा, विस्फोटन क्षेत्रमा/ ब्लास्टिङ क्याप नजिकै आफ्नो यन्त्र अफ गर्नुहोस् र सम्पूर्ण चिन्ह तथा निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।

११. अस्पताल/ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भवनहरू, सेवा केन्द्र, विद्यालय, व्यावसायिक ग्यारेज तथा हवाईजहाज जस्ता ठाउँमा दिइएका सुरक्षासम्बन्धी सबै निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।

१२. गाडी चलाउँदा आफ्नो यन्त्र प्रयोग नगर्नुहोस् र मोबाइल यन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी सबै सुरक्षा चेतावनी/ नियमहरूको पालना गर्नुहोस्।

१३. इलेक्ट्रोनिक इम्प्लान्टहरू (पेसमेकरहरू, इन्सुलिन पम्पहरू, न्यूरोस्टिम्युलेटरहरू, आदि) भएका व्यक्तिहरूलाई यो यन्त्र इम्प्लान्टबाट १५ सेमि टाढा वा इम्प्लान्टको विपरीततिर राख्न सिफारिस गरिन्छ।

१४. आफ्नो यन्त्र र यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू साना बच्चाहरूको पहुँचमा नछोड्नुहोस् वा उनीहरूलाई तिनीहरूका साथमा खेल्न नदिनुहोस्। तिनीहरूले आफैँलाई वा अरूलाई चोट पुर्याउन सक्छन् वा गल्तीले यन्त्रमा क्षति पुर्याउन सक्छन्।

१५. तपाईंको यन्त्रमा चोट पुर्याउन सक्ने वा छुट्टिन सक्ने तीखा किनारा भएका साना भागहरू छन् र तिनीहरू बच्चाको घाँटीमा अड्किने जोखिम सिर्जना हुन सक्छ। बालबालिका र नाबालिगहरूलाई यन्त्रका

सामग्री निल्न नदिन अभिभावकको निरीक्षणमा यन्त्रको प्रयोग गर्नु पर्छ।

खेर गएका विद्युतीय उपकरण (WEEE)



यो सङ्केत (सोलिड बार भएको होस् वा नहोस्) को अर्थ तपाईंका स्थानीय नियम कानूनअनुसार तपाईंको उत्पादन र/ वा ब्याटरी घरायसी फोहोरभन्दा छुट्टै व्यवस्थापन गरिनु पर्छ। यो उत्पादनको आयु समाप्त भइसकेपछि प्रयोगकर्ता यो उत्पादन रिसाइकल गर्ने सक्षम संस्थालाई दिन सक्छन्। तपाईंको उत्पादन राम्रोसँग रिसाइकल गरिएका खण्डमा यसले मानव स्वास्थ्य र वातावरणको सुरक्षा गर्न सघाउने छ।

तपाईंलाई खेर गएका विद्युतीय उपकरण के गर्ने भन्ने बारेमा थाहा छैन भने कृपया आफ्ना स्थानीय निकाय, खुद्रा बिक्रेता वा घरायसी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

खतरनाक पदार्थहरूको न्यूनीकरण

यो यन्त्र र यसमा प्रयोग हुने कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीहरूले विद्युतीय र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा केही खतरनाक पदार्थहरूको प्रयोगको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा लागू हुने स्थानीय नियमहरूको पालना गर्छन्। REACH को पालनाको घोषणा गर्न कृपया हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्: <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>

EU नियामक अनुरूपता

RF एक्सपोजरसम्बन्धी जानकारी

यो एकाइले EC काउन्सिल सिफारिस (१९९९/ ५१९/ EC) मा तोकिएको सन्दर्भको स्तरभन्दा माथि हानिकारक EM उत्सर्जन उत्पन्न गर्दैन भनेर प्रमाणित गर्न तल यसको RF एक्सपोजरको मूल्याङ्कन गरिएको छ।

युरोपेली संघको नियमको पालनासम्बन्धी घोषणा (DoC)



यहाँ OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. यो पेन्सिलले निर्देशन २०१४/ ५३/ EU र २०११/ ६५/ EU का अनिवार्य मापदण्डहरू र अन्य सान्दर्भिक प्रावधानहरूको पालना गरेको कुराको घोषणा गर्छ। EU को नियमको पालना गरेको घोषणाको पूर्ण पाठ निम्न इन्टरनेट ठेगानामा उपलब्ध छ: <https://www.oneplus.com/global/regulatoryinformation>।

UK PSTI अनुपालनको विवरण (SoC)

यहाँ OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. यो उत्पादनले उत्पादनका सुरक्षा र दूरसञ्चार पूर्वाधार (PSTI) सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत लागू हुने सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गर्छ भन्ने कुराको घोषणा गर्छ। UK PSTI SoC को पूर्ण पाठ निम्न इन्टरनेट ठेगानामा उपलब्ध छ: www.oneplus.com/uk/pstisoc।

FCC का नियामक परिपालना

FCC सम्बन्धी कथन

मन्यो यन्त्रले FCC का नियमहरूको भाग १५ को पालना गर्छ। सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूअन्तर्गत हुन्छ:

- (१) यो यन्त्रले हानिकारक अवरोध नगर्न सक्छ; र
- (२) यस यन्त्रले अवाञ्छित तरिकाले चलाउन सक्ने अवरोधसहित अन्य कुनै पनि अवरोध स्वीकार गर्नु पर्छ।

नोट: यस उपकरणमा अनधिकृत परिमार्जन वा परिवर्तनहरू गरेका कारण हुने रेडियो वा टिभीमा आउने कुनै पनि अवरोधका लागि निर्माता जिम्मेवार हुँदैन। त्यस्ता परिमार्जन वा परिवर्तनहरू गरेका खण्डमा प्रयोगकर्ताको उपकरण सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई खारेज गर्न सक्छ।

नोट: यो उपकरण परीक्षण गरिएको छ र यसले FCC नियमहरूको भाग १५ बमोजिम वर्ग B को डिजिटल यन्त्रका सीमाहरू पालना गरेको पाइएको छ। यी सीमाहरू आवासीय स्थानमा यन्त्र इन्स्टल गर्दा हुने हानिकारक देखि आंशिक अवरोधविरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएका हुन्। यो उपकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी ऊर्जाको प्रयोग र विकिरण पैदा गर्छ र यसलाई निर्देशनहरूअनुसार इन्स्टल र प्रयोग गरिएन भने यसले रेडियो संचारमा हानिकारक अवरोध गर्न सक्छ। तर कुनै विशेष स्थानमा यन्त्र इन्स्टल गर्दा कुनै अवरोध हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो

उपकरणले उपकरण अफ र अन गरेर जाँच गरी रेडियो वा टेलिभिजन रिसेप्सनमा हानिकारक अवरोध निम्त्याउँछ भन्ने निर्धारण गरिएका खण्डमा प्रयोगकर्तालाई निम्न उपायहरूमध्ये एक वा सोभन्दा बढी उपाय प्रयोग गरी अवरोध सच्याउन प्रयास गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ:

- सिग्नल प्राप्त गर्ने एन्टेनालाई अर्कोतिर फर्काउनुहोस् वा अर्कै ठाउँमा राख्नुहोस्।
- उपकरण र रिसिभर बिचको दूरी बढाउनुहोस्।
- उपकरणलाई रिसिभर कनेक्ट भएको सर्किटभन्दा फरक आउटलेटमा कनेक्ट गर्नुहोस्।
- मददतका लागि डिलर वा अनुभवी रेडियो/ टिभी प्राविधिकसँग परामर्श गर्नुहोस्।

FCC का सावधानी

- नियम परिपालनका लागि जिम्मेवार पक्षद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदन नगरिएको कुनै पनि परिवर्तन वा परिमार्जनले प्रयोगकर्ताको उपकरण सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई खारेज गर्न सक्छ।
- यस द्रान्समिटरका लागि प्रयोग गरिने एन्टेनाहरू कुनै पनि अन्य एन्टेना वा द्रान्समिटरसँग मिलाउनु वा सञ्चालन गर्नु हुँदैन।

RF एक्सपोजरसम्बन्धी जानकारी

यो यन्त्रले सरकारका रेडियो तरंगहरूको एक्सपोजरसम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्छ।

यो यन्त्र अमेरिकी सरकारको संघीय सञ्चार आयोगले तोकेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (RF) ऊर्जाको सम्पर्कमा आउनका लागि उपयुक्त उत्सर्जनको सीमा नाघ्न नदिने गरी डिजाइन र निर्माण गरिएको छ। यो यन्त्र शरीरबाट ० सेमि टाढा राखी शरीरको नजिकै सञ्चालनको गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी परीक्षण गरिएको थियो र यो यन्त्रले अनियन्त्रित वातावरणका लागि तोकिएका FCC का विकिरण एक्सपोजरसम्बन्धी सीमाहरूको पालना गर्छ।

RF एक्सपोजरको परिपालना

यो उपकरणले अनियन्त्रित वातावरणका लागि तोकिएका ISED का विकिरण एक्सपोजरसम्बन्धी सीमाहरूको पालना गर्छ। अर्कोतिर रहेका प्रयोगकर्ताले RF एक्सपोजरसम्बन्धी नियमको परिपालन गर्न सञ्चालनसम्बन्धी विशेष निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्छ। यो द्रान्समिटर कुनै अन्य एन्टेना वा द्रान्समिटरसँग सँगसँगै राखिएको वा सञ्चालन गरिएको हुनु हुँदैन।

ISED का नियामक परिपालना

ISED सम्बन्धी कथन

यस यन्त्रमा इजाजतपत्र नचाहिने खालका द्रान्समिटरहरू/ रिसिभरहरू छन्, तिनले Innovation, Science and Economic Development Canada को इजाजतपत्र नचाहिने RSS हरूको पालना गर्छन्।

सञ्चालन निम्न दुई सर्तहरूअन्तर्गत हुन्छ:

(१) यो यन्त्रले अवरोध नगर्न सक्छ।

(२) यस यन्त्रले यन्त्र अवाञ्छित तरिकाले चलाउन सक्ने अवरोधसहित अन्य कुनै पनि अवरोध स्वीकार गर्नु पर्छ।

यो यन्त्रले क्यानेडियन ICES-003 को वर्ग B मा उल्लेख भएका विशेषताहरूको पालना गर्छ।

CAN ICES-(B)/ NMB-(B) ।

ISED को RF एक्सपोजरसम्बन्धी कथन

यो उपकरण शरीरबाट ० सेमि टाढा राखी शरीरको नजिकै सञ्चालनको गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी परीक्षण गरिएको थियो र यो उपकरणले अनियन्त्रित वातावरणका लागि तोकिएका IC RSS-102 RF एक्सपोजरसम्बन्धी सीमाहरूको पालना गर्छ।

सीमित वारेन्टी

आदरणीय प्रयोगकर्ता, यो उत्पादन प्रयोग गर्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। मानवीय कारण बाहेकका कारणले गर्दा कुनै पनि क्षति भएमा हामी स्थानीय कानून र नियमहरूअनुसार व्यापक वारेन्टी सेवाहरू प्रदान गर्ने छौं।

आफ्नो कानुनी हितको रक्षा गर्न कृपया निम्न नोटहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्:

- खरिदको समयमा विक्रेताले खरिदको वैध प्रमाण जारी गर्नु पर्ने छ।

- भविष्यमा सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि कृपया आफ्नो वारेन्टी कार्ड र खरिदको प्रमाण राख्नुहोस्।

- मानवीय कारणले बाहेक उत्पादनमा कुनै क्षति भएमा उपभोक्ताहरू वारेन्टी अवधिभित्र वारेन्टी

कार्ड र खरिदको प्रमाण पेस गरी नि: शुल्क ग्राहक सेवाको मजा लिन पाउने छन्।

निम्न अवस्थाहरूमा वारेन्टी लागू हुँदैन:

१. मान्य वारेन्टी अवधि समाप्त भएका बेला।

२. प्रयोग गर्दा गल्तीले खस्दा वा पानीमा डुब्दा उत्पादन क्षतिग्रस्त भएका बेला।

३. अनधिकृत रूपमा यन्त्र छुट्याउने, परिमार्जन गर्ने, आदि जस्ता मानवीय कारकहरूका कारणले क्षतिहरू भएका बेला।

४. बाहिरी शक्तिको प्रयोग भएका घटना (जस्तै, आगो, भूकम्प र चट्याङ) का कारण क्षतिहरू भएका बेला।

५. प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक वा अपरेसन म्यानुअल अनुरूप प्रयोग नगरेर अनुचित प्रयोगका कारण क्षति भएका बेला।

६. उत्पादनका विशेषताहरू अनुरूप नभएका वातावरणमा प्रयोग गर्दा क्षतिहरू भएका बेला।

- ७. वारेन्टी कार्ड वा खरिदको प्रमाणमा रहेको जानकारी उत्पादनको सिरियल नम्बरसँग नमिलेको वा परिवर्तन गरिएको बेला।
- ८. उत्पादनको SN कोड हराएको, बिगुरिएको वा चिन्न नसकिने गरी धमिलो भएको बेला।

प्रयोगकर्ताका लागि बनाइएका म्यानुअलहरू प्राप्त गर्न कृपया <https://service.oneplus.com/global/user-manual> मा जानुहोस्।





This manual is published by OnePlus. OnePlus may correct any misprints, errors, and inaccuracies in the manual or improve its apps and devices at any time it deems necessary without any notice. Such changes will be applied in the later versions of this manual. All images in this manual are for reference only and may differ from the actual device and UI.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

Version1.0

Model: OPN2502

MADE IN CHINA