MERCUSYS®

# Quick Installation Guide

Security Wi-Fi Camera

For technical support, user guides, warranty, and more information, please visit **https://www.mercusys.com/support.**

© 2025 MERCUSYS 7100001566 REV1.1.0

# CONTENTS


1 / English
2 / Português Brasil
3 / Български
4 / Hrvatski
5 / Čeština
6 / Dansk
7 / Nederlands
8 / Suomi
9 / Français
10 / Deutsch
11 / Ελληνικά
12 / Magyar
13 / Bahasa Indonesia
14 / Italiano
15 / 日本語
16 / Қазақша
17 / 한국어
18 / Español (Latinoamérica)
19 / Latviešu
20 / Lietuvių
21 / Norsk
22 / Polski
23 / Português
24 / Română
25 / Русский язык
26 / Srpski jezik/ Српски језик
27 / Slovenčina
28 / Slovenščina
29 / Español
30 / Svenska
31 / 繁體中文
32 / Türkçe
33 / Українська мова
34 / ไทย
35 / Tiếng Việt
36 / Eesti
37 / العربية

## STEP 1 DOWNLOAD APP

Get the MERCUSYS app from the App Store or Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or



## STEP 2 SET UP

Tap the + button in the app and select your camera model. Follow app instructions to complete setup.

## PASSO 1 BAIXAR APLICATIVO

Obtenha o aplicativo MERCUSYS na App Store ou no Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## PASSO 2 CONFIGURAÇÃO

Toque no botão + no aplicativo e selecione o modelo da sua câmera. Siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

Resolução 680 - ANATEL: “Este equipamento não tem direito à proteção contra Interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

## СТЪПКА 1 ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Вземете приложението MERCUSYS от App Store или Google Play.

## СТЪПКА 2 НАСТРОЙТЕ

Докоснете бутона + в приложението и изберете модела на вашата камера. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

## KORAK 1 PREUZIMANJE APLIKACIJE

Nabavite aplikaciju MERCUSYS iz App Store ili Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## KORAK 2 POSTAVITI

Dodirnite gumb + u aplikaciji i odaberite model kamere. Pratite upute aplikacije da biste dovršili postavljanje.

## KROK 1 STÁHNĚTE APLIKACI

Stáhněte aplikaci MERCUSYS z App Store nebo Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## KROK 2 NASTAVENÍ

Klepněte v aplikaci na tlačítko + a vyberte model vaší kamery. Pokračujte podle pokynů v aplikaci pro dokončení nastavení.

## TRIN 1 PREUZIMANJE APLIKACIJE

Hent MERCUSYS-appen fra App Store eller Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## TRIN 2 OPSÆTNING

Tryk på + -knappen i appen og vælg kameramodel. Følg app-instruktionerne for at færdiggøre opsætning.

## STAP 1 APP DOWNLOADEN

Download de MERCUSYS app in de App Store of Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## STAP 2 INSTALLEREN

Tik in de app op de knop + en selecteer uw camera. Volg de instructies in de app om de installatie af te ronden.

## 1. ASKEL LATAA SOVELLUS

Hanki MERCUSYS -sovellus App Storesta tai Google Playstä.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2. ASKEL VALMISTELU

Napauta ＋-painiketta sovelluksessa ja valitse kamerasi malli. Noudata sovelluksen antamia asennusohjeita.

## ÉTAPE 1 TÉLÉCHARGER L'APP

Téléchargez l'application MERCUSYS depuis l'App Store ou Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## ÉTAPE 2 INSTALLER

Appuyez sur le bouton + dans l'application et sélectionnez le modèle de votre caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

## SCHRITT 1 APP HERUNTERLADEN

Die MERCUSYS App erhalten Sie im App Store oder im Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## SCHRITT 2 EINRICHTUNG

Drücken Sie den + Knopf in der App und wählen Sie Ihr Kameramodell aus. Folgen Sie den weiteren Instruktionen der App um die Installation abzuschließen.

## ΒΗΜΑ 1ο ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Κατεβάστε την εφαρμογή MERCUSYS από το App Store ή το Google play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## ΒΗΜΑ 2ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πατήστε το + κουμπί στην εφαρμογή και επιλέξτε το μοντέλο της κάμερας. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκάτασταση.

## 1. LÉPÉS APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE

Töltse le és telepítse a MERCUSYS app-ot az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2. LÉPÉS BEÁLLÍTÁS

Bökjön a + gombra az applikációban és válassza ki a kamerája típusát. Kövessen az app instrukcióit, hogy befejezze a beállítást.

## LANGKAH 1 UNDUH APLIKASI

Dapatkan aplikasi MERCUSYS dari App Store atau Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## LANGKAH 2 PENGATURAN

Tekan tombol + pada aplikasi dan pilih model kamera. Ikuti instruksi pada aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

## 1° PASSO SCARICARE L'APP

Cercate l'applicazione MERCUSYS nell'App Store o in Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2° PASSO CONFIGURAZIONE

Fate clic sul pulsante + presente nella app e selezionate il modello della vostra telecamera. Seguite le indicazioni della app per completare l'installazione.

## STEP 1　アプリをダウンロード

App Store またはGoogle Play からMERCUSYS アプリをダウンロードしてください。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## STEP 2　設定を行う

アプリ上部の + ボタンをタップ、カメラを選択しアプリの表示に従って設定を行ってください。

## 1 ҚАДАМ ҚОСЫМШАНЫ ЖҮКТЕП АЛЫҢЫЗ

MERCUSYS қосымшасын App Store немесе Google Play арқылы жүктеңіз.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2 ҚАДАМ БАПТАУ

Қосымшадағы + түймесін басып, камера моделін таңдаңыз. Орнатуды аяқтау үшін қосымша нұсқауларын орындаңыз.

## 1단계 앱 다운로드하기

애플 앱스토어나 구글 플레이에서 MERCUSYS 앱을 다운로드합니다.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2단계 설치하기

앱에서 + 버튼을 눌러서 카메라 모델을 선택합니다. 앱의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

## PASO 1 DESCARGAR APLICACIÓN

Obtenga la aplicación MERCUSYS en App Store o Google Play.

## PASO 2 CONFIGURAR

Toque el botón + en la aplicación y seleccione su modelo de cámara. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración.

## 1. SOLIS LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI

Lejupielādējiet MERCUSYS lietotni no App store vai Google play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2. SOLIS UZSTĀDĪŠANA

Spiediet + pogu lietotnē un izvēlieties jūsu kameras modeli. Sekojiet norādēm lai pabeigtu uzstādīšanu.

## 1 ŽINGSNIS ATSISIŲSKITE PROGRAMĖLĘ

Parsisiųsti MERCUSYS galite iš telefono programėlių parduotuvės App Store ar Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2 ŽINGSNIS NUSTATYKITE

Palieskite + mygtuką ir pasirinkite kameros modelį. Norėdami įdiegti kamerą, vykdykite programėlėje pateiktas instrukcijas.

## TRINN 1 LAST NED APPEN

Hent MERCUSYS-appen i App Store eller Google Play.

## TRINN 2 FULLFØR OPPSETTET

Trykk på + i appen, og velg kameramodell. Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

## KROK 1 POBIERZ APLIKACJĘ

Pobierz aplikację MERCUSYS ze sklepu App Store lub Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## KROK 2 SKONFIGURUJ

Dotknij przycisku + w aplikacji i wybierz model swojej kamery. Zastosuj się do poleceń w aplikacji i skonfiguruj ustawienia urządzenia.

## PASSO 1 DOWNLOAD DA APP

Obtenha a app MERCUSYS a partir da App Store ou Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## PASSO 2 CONFIGURAÇÃO

Prima o botão + na app e selecione o modelo da sua câmara. Siga as instruções na app para completar a configuração.

## PASUL 1 DESCARCĂ APLICAȚIA

Descarcă aplicația MERCUSYS din App Store sau Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## PASUL 2 CONFIGURARE

Apasă butonul + din aplicație și alege modelul camerei. Urmează instructiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

## ШАГ 1 ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Загрузите приложение MERCUSYS из App Store или Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## ШАГ 2 ВЫПОЛНИТЕ НАСТРОЙКУ

Нажмите на кнопку + в приложении и выберите модель вашей камеры. Следуйте инструкциям приложения для завершения настройки.

## PRVI KORAK PREUZIMANJE APLIKACIJE

Preuzmite MERCUSYS aplikaciju, iz App prodavnice ili Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## DRUGI KORAK PODEŠAVANJE

Apasă butonul + din aplicație și alege modelul camerei. Urmează instructiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

## KROK 1 PREVZATIE APLIKÁCIE

Stiahnite si aplikáciu MERCUSYS zo služby App Store alebo Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## KROK 2 NASTAVENIE

V aplikácii klepnite na tlačidlo + a vyberte model vašej kamery. Dokončite nastavenie podľa pokynov aplikácie.

## 1. KORAK PRENOS APLIKACIJE

Iz Google Play ali App Storea prenesite aplikacijo MERCUSYS.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2. KORAK NASTAVENIE

Pritisnite + tipko v aplikaciji in izberite model svoje kamere. Sledite navodilom aplikacije in zaključite nastavitve.

## PASO 1 DESCARGAR APP

Obtén la aplicación MERCUSYS desde App Store o Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## PASO 2 CONFIGURACIÓN

Toca el botón + en la aplicación y selecciona tu modelo de cámara. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

## STEG 1 LADDA NER APPEN

Hämta hem MERCUSYS appen ifrån App Store eller Google Play

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## STEG 2 INSTALLERA

Klicka på + knappen i appen och välj kamera modell. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen

## 步驟 1 下載 APP

從 App Store 或 Google Play 商店取得 MERCUSYS。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 步驟 2 設定

點擊 app 中的 + 按鈕並選擇您的攝影機型號，跟著 app 上的指示完成設定。

## ADIM 1 UYGULAMAYI İNDİRN

MERCUSYS uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den edinin.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## ADIM 2 KURULUM

Uygulamadaki + düğmesine dokunun ve kamera modelinizi seçin. Kurulumu tamamlamak için uygulama talimatlarını takip edin.

## КРОК 1 ЗАВАНТАЖТЕ ДОДАТОК

Ви можете знайти додаток MERCUSYS у App Store або Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## КРОК 2 ВСТАНОВЛЕННЯ

Торкніться кнопки + у додатку та виберіть модель камери. Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити процес налаштування.

## ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอป

MERCUSYS แอปได้จาก App Store หรือ Google Play

## ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้ง

เลื่อนปุ่ม ＋ ในแอปและเลือกรุ่นของกล้อง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแอปเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

## BƯỚC 1 TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Tải về ứng dụng MERCUSYS từ App Store hoặc Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## BƯỚC 2 CÀI ĐẶT

Bấm chọn nút + trên ứng dụng và chọn model camera của bạn. Làm theo hướng dẫn của ứng dụng để hoàn tất cài đặt.

## 1. SAMM LAADIGE RAKENDUS ALLA

Hankige MERCUSYS rakendus App Store'ist või Google Play'st.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or

## 2. SAMM SEADISTAGE

Puudutage rakenduses nuppu + ja valige oma kaamera mudel. Seadistuse lõpetamiseks järgige rakenduse juhiseid.

## خطوة 1 قم بتحميل التطبيق

يمكنك تحميل تطبيق MERCUSYS من على متجر تطبيقات أبل أو متجر تطبيقات جوجل.

## خطوة 2 تشغيل الكاميرا

اضغط على زر + في التطبيق ثم اختر موديل الكاميرا الخاصة بك، واتبع تعليمات التطبيق لاستكمال عملية التشغيل.

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100

English: Safety Information

- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.  If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

For indoor camera

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.

For outdoor camera

- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Adapter should be used indoors where the ambient temperature is lower than or equal to 40°C.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Português Brasil: Informações de Segurança

- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se você precisar de serviço, entre em contato conosco.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para alimentar o dispositivo.
- Não utilize nenhum outro carregador além dos recomendados.
- Não utilize o dispositivo onde dispositivos wireless não são autorizados.
- O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

Para câmera interna

- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.

Para câmera ao ar livre

- Mantenha o dispositivo longe do fogo ou de ambientes quentes. NÃO mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- O adaptador deve ser usado em ambientes internos onde a temperatura ambiente seja menor ou igual a 40°C.

Favor ler e seguir as informações de segurança ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano possa ocorrer devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere sob seu próprio risco.

български: ИНформация за безопасност

- Не се опитвайте сами.да разглобявате, ремонтирате или променяте устройството. Ако ви е нужно сервизно обслужване, моля, обърнете се към нас.
- Не използвайте повредени зарядни устройства или повредени USB кабели, за да зареждате устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте устройството на места, където безжичните устройства не са разрешени.
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до устройството и да бъде леснодостъпен.

За камери в помещения

- Пазете устройството далече от вода, огън, влажни или горещи среди.

За камери на открито

- Пазете устройството от огън, влажни или горещи среди. НЕ ГО ПОТОПЯВАЙТЕ във вода или други течности.
- Адаптерът трябва да се използва на закрито, където температурата на околната среда е по-ниска или равна на 40°C.

Моля, прочетете и следвайте горната информация за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да се случат инциденти или повреди поради неправилното използване на устройството. Моля, използвайте продукта с необходимата грижа и работете с него на свой собствен риск.

Hrvatski: Sigurnosne napomene

- Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj. Ako vam je potrebna usluga, obratite nam se.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB-kabel za punjenje uređaja.
- Nemojte upotrebljavati drukčije punjače od preporučenih.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima na kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni.
- Adapter mora biti instaliran u blizini opreme i mora biti lako dostupan.

Za unutarnju kameru

- Uređaj držite podalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okoliša.

Za vanjsku kameru

- Držite uređaj dalje od vatre ili vrućeg okoliša. NE uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Adapter treba koristiti u zatvorenom prostoru gdje je temperatura okoline niža ili jednaka 40°C.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

Čeština: Informace o bezpečnosti

- Zařízení se nepokoušejte demontovat, opravovat nebo upravovat. Potřebujete-li servis, kontaktuje nás.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které jsou doporučené.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

Pokyny pro vnitřní kameru

- Zařízení umisťujte mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horka.

Pokyny pro venkovní kameru

- Zařízení umisťujte mimo dosah ohně nebo horka. NEPONOŘUJTE zařízení do vody ani jiné tekutiny.
- Adapter should be used indoors where the ambient temperature is lower than or equal to 40°C.

Přečtěte si, prosím, informace o bezpečnosti a postupujte podle nich při používání zařízení. Nemůžeme garantovat, že se nestane žádná nehoda nebo poškození kvůli nesprávnému použití zařízení. Prosím, používejte tento výrobek opatrně a na vlastní riziko.

Dansk: Sikkerhedsinformation

- Forsøg ikke at demontere, reparere eller modificere enheden. Hvis du har brug for eftersyn, skal du kontakte os.
- Du må ikke bruge en beskadiget oplader eller et defekt USB-kabel til at oplade enheden.
- Du må ikke bruge andre opladere end de anbefalede.
- Du må ikke bruge enheden på steder, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Adapteren skal installeres i nærheden af udstyret og være lettilgængelig.

Indendørskameraer

- Hold enheden væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.

Udendørskameraer

- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser. Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Adapteren skal bruges indendørs, hvor den omgivende temperatur er lavere end eller lig med 40°C.

Vær venlig at læse og følge ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du bruger enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår uheld eller skader, hvis enheden bruges forkert. Brug dette produkt forsigtigt og på eget ansvar.

Nederlands: Veiligheidsinformatie

- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of te wijzigen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan de aanbevolen opladers.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- De adapter wordt naast de apparatuur geplaatst en moet goed toegankelijk zijn.

Voor binnencamera's

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtige of warme omgevingen.

Voor buitencamera's

- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Adapter moet binnenshuis worden gebruikt waar de omgevingstemperatuur lager is dan of gelijk is aan 40°C.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade ontstaat wanneer het apparaat incorrect gebruikt wordt. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.

Suomi: Turvatiedot

- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Ota meihin yhteyttä jos tarvitset palvelua.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamisessa.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta ympäristöissä, missä langattomat laitteet ovat kiellettyjä.
- Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti ulottuvilla.

Sisäkamera

- Pidä laite etäällä vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumasta ympäristöstä.

Ulkokamera

- Pidä laite etäällä tulesta tai kuumasta ympäristöstä. ÄLÄ upota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Sovitinta tulee käyttää sisätiloissa, joissa ympäristön lämpötila on enintään 40 °C.

Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella ja omalla riskillä.

Français: Informations de sécurité

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser une alimentation endommagée ou un cordon USB pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser d'alimentation différente de celle recommandée.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones ou l'usage d'appareils émettants des signaux hertziens n'est pas autorisé.
- L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Pour caméra intérieure

- Gardez l'appareil éloigné de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.

Pour caméra extérieure

- Gardez l'appareil loin du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur où la température ambiante est inférieure ou égale à 40°C.

Merci de lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus pour utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun dommage ou incident ne se produira en cas d'utilisation impropre de l'appareil. Utiliser cet appareil avec précautions et procéder à vos risques et périls.

Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu ändern. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an uns bitte.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen kabellose Geräte nicht erlaubt sind.
- Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Für Innenkameras

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.

Für Außenkamera

- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Adapter sollte in Innenräumen verwendet werden, in denen die Umgebungstemperatur unter oder gleich 40 °C liegt.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Εάν χρειάζεστε σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή ο φορτιστής USB, να μη τα χρησιμοποιήσετε για φόρτιση της συσκευής.
- Να μη χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές εκτός από τους συνιστώμενους.
- Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

Για εσωτερική κάμερα

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστά περιβάλλοντα.

Για εξωτερική κάμερα

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από φωτιά ή ζεστά περιβάλλοντα. ΜΗΝ βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη ή ίση με 40°C.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λανθασμένα τη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή βλάβες. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Magyar: Biztonsági tudnivalók

- Ne kísérelje meg szétszedni, megjavítani, vagy módosítani az eszközt. Ha segítségre van szüksége, kérjük forduljon hozzánk.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon más töltőt a javasoltakon kívül.
- Ne használja ott a készüléket, ahol vezeték nélküli eszközök használata nem engedélyezett.
- Az adaptert az eszköz közelében helyezze el, és legyen könnyen hozzáférhető.

Beltéri kamerához

- Tartsa távol az eszközt víztől, tűztől, párától és túl meleg környezettől.

Kültéri kamerához

- Tartsa távol az eszközt tűztől és túl meleg környezettől. NE mártsa vízbe, vagy más folyadékba.
- Az adaptert beltérben kell használni, ahol a környezeti hőmérséklet 40°C vagy annál alacsonyabb.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági tudnivalókat a készülék használatához. Nem garantáljuk, hogy a készülék helytelen használata esetén nem történik baleset vagy károsodás. Kérjük, használja a készüléket gondossággal, és csak saját felelősségre használja.

Bahasa Indonesia: Informasi Keselamatan

- Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat. Jika Anda membutuhkan layanan, silakan hubungi kami.
- Jangan gunakan pengisi daya yang rusak atau kabel USB untuk mengisi daya perangkat.
- Jangan gunakan pengisi daya lain selain yang direkomendasikan.
- Jangan gunakan perangkat yang tidak diizinkan perangkat nirkabel.
- Adaptor harus dipasang di dekat peralatan dan harus mudah diakses.

Untuk kamera indoor

- Jauhkan perangkat dari air, api, tempat lembab, atau lingkungan yang panas.

Untuk kamera outdoor

- Jauhkan perangkat dari api atau lingkungan yang panas. JANGAN rendam di dalam air atau cairan apa pun.
- Adaptor harus digunakan di dalam ruangan di mana suhu sekitar lebih rendah dari atau sama dengan 40°C.

Harap baca dan ikuti informasi keselamatan di atas saat mengoperasikan perangkat. Kami tidak dapat menjamin bahwa tidak ada kecelakaan atau kerusakan yang terjadi karena penggunaan perangkat yang tidak semestinya. Harap gunakan produk ini dengan hati-hati dan atas risiko Anda sendiri.

日本語: 安全にご利用いただくために

- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- 損傷したUSBケーブルや充電器は絶対に使用しないでください。
- 他の充電器を使用しないでください。
- 無線機器の仕様が禁じられた場所では絶対に使用しないでください。
- アダプターは機器の近くで容易に手の届く位置に設置してください。

室内カメラ

- 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。

屋外カメラ

- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- アダプタは、周囲温度が 40°C 以下の屋内で使用する必要があります。

デバイスを操作する場合は、上記の安全に関する情報をよくお読みください。デバイスの不適切な使用による事故や損害が発生しないことを保証するものではありません。この製品は慎重に使用し、自己責任において操作してください。

Italiano: Informazioni di sicurezza

- Non provate a smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non utilizzate alimentatori o cavi USB danneggiati per alimentare il dispositivo.
- Non utilizzate nesun altro alimentatore al di fuori di quelli consigliati.
- Non utilizzate il dispositivo se non è consentito l'utilizzo di dispositivi wireless.
- L'adattatore verrà installato vicino al dispositivo e dovrà essere facilmente accessibile.

Per le telecamere da interno (indoor)

- Tenete i dispositivi lontani da acqua, fuoco, umidità o ambienti troppo caldi.

Per le telecamere da esterno (outdoor)

- Tenete i dispositivi lontani da acqua o anbienti troppo caldi. NON immergeteli in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- L'adattatore deve essere utilizzato all'interno dove la temperatura ambiente è inferiore o uguale a 40°C.
- Raccolta differenziata

| Tipologia di imballaggio | | Codice materiale |
|---|---|---|
| Scatola | Carta | PAP 21/PAP 20 |
| Busta di Plastica | Plastica | PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE< |
| Cartoncino | Carta | PAP 22/PAP 20 |
| Plastica Espansa | Plastica | 7 EVA/LDPE 4 |
| Guscio di Plastica | Plastica | PS 6/PVC 3 |
| Pellicola Plastica | Plastica | LDPE 4/PET 1 |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. | | |

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Seguite le informazioni di sicurezza soprariportate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non avvengano incidenti o danni in caso di un uso improprio del dispositivo. Usate questo prodotto con cura e operate a vostro rischio.

Қазақша: Ақпараттық қауіпсіздік

- Жөндеуге, бөлшектеуге немесе түрлендіруге тырыспаңыз. Қызмет көрсету керек болған жағдайда, бізбен хабарласыңыз.
- Зақымданған қуаттау жабдығын немесе USB кабелін жабдықты зарядтау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынылғаннан басқа қуаттау жабдықтарын пайдаланбаңыз.

- Жабдықты сымсыз жабдықтарға тыйым салынған жерлерде қолданбаңыз.
- Адаптер жабдықтың қасындар орналасуы тиіс және қолжетімді жерде орналасуы тиіс.

Ішкі камера үшін

- Құрылғыны судан, оттан, ылғалдан және ыстық ортадан алшақ сақтаңыз.

Сыртқы камера үшін

- Құрылғыны оттан немесе ыстық ортадан алыс ұстаңыз. Суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Адаптерді қоршаған орта температурасы 40°C төмен немесе оған тең бөлмеде пайдалану керек.

Құрылғыны пайдалану кезінде жоғарыда келтірілген қауіпсіздік туралы ақпаратты оқып, орындаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау салдарынан жазатайым оқиғалар немесе зақымданулар болмайтынына кепілдік бере алмаймыз. Осы өнімді сақтықпен қолданыңыз және өз тәуекеліңізге қарай әрекет етіңіз.

**한국어: 안전 정보**

- **장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.**
- **손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.**
- **다른 권장 충전기를 사용하지 마십시오.**
- **무선 장치가 허용되지 않는 곳에 장치를 사용하지 마십시오.**
- **어댑터는 장비 근처에 설치해야하며 쉽게 접근 할 수 있어야합니다.**
- **해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.**

**실내용 카메라**

- **장치를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이 두지 마십시오.**

**실외용 카메라**

- **장치를 불이나 더운 환경에 가까이 두지 마십시오. 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.**
- **어댑터는 주변 온도가 40˚C 이하인 실내에서 사용해야 합니다.**

**기기를 작동 할 때 위의 안전 정보를 읽고 따라야합니다. 부적절한 장치 사용으로 인해 사고 나 손해가 발생하지 않는다고 보장 할 수 없습니다. 이 제품을 조심해서 사용하고 위험을 감수하십시오.**

El español de América: Información de seguridad

- No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No utilice un cargador dañado ó un cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice otros cargadores solo los recomendados.

- No utilice el dispositivo donde no se permiten los dispositivos inalámbricos.

Para cámara interior
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

Para la cámara al aire libre
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea inferior o igual a 40 °C.

Por favor, lea y siga la información de seguridad antes de operar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo.

Latviešu: Drošības informācija
- Nemēģiniet izjaukt, labot vai pārveidot ierīci. Ja jums nepieciešams atbalsts, lūdzu sazinieties ar mums.
- Ierīces uzlādēšanai nelietojiet bojātu uzlādes ierīci vai bojātu USB kabeli.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās uzlādes ierīces.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta.
- Adapteris jāuzstāda iekārtas tuvumā un tam jābūt viegli pieejamam.

Iekštelpu kamerai
- Sargājiet ierīci no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.

Āra kamerai
- Sargājiet ierīci no uguns vai karstas vides. Neigremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
- Adapteris jāizmanto telpās, kur apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 40°C vai vienāda ar to.

Lietojot ierīci, lūdzu, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzu, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību.

Lietuvių: Informacija apie saugumą
- Neardykite, netaisykite ir nedarykite jokių pakeitimų įrenginyje. Iškilus techninėms problemoms, susisiekite su mūsų įmone.
- Nenaudokite pažeisto įkroviklio arba USB kabelio.
- Nenaudokite kitus įkroviklius nei rekomenduojame.
- Nenaudokite prietaiso tose srityse, kuriose belaidžiai prietaisai neleidžiami.

- Prijunkite maitinimo šaltinį arti įrenginio ir užtikrinkite laisvą prieigą prie jo.

Patalpų kamera

- Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir aukštos temperatūros.

Lauko kameros

- Laikykite prietaisą nuo ugnies ir aukštos temperatūros. Nemirkykite vandenyje arba arba kitame skystyje.
- Adapteris turi būti naudojamas patalpose, kur aplinkos temperatūra yra žemesnė arba lygi 40°C.

Susipažinkite su aukščiau minėtomis saugos taisyklėmis ir jų laikykites naudojant prietaisą. Mes negalime garantuoti, dėl netinkamai naudojant šį prietaisą, nėra nelaimingo atsitikimo ar sužeidimo rizika. Naudokite šį produktą atsargiai ir laikykitės visų veiksmų savo pačių rizika.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Ikke forsøk å ta enheten fra hverandre, reparere den eller modifisere den. Ta kontakt med oss hvis enheten trenger service.
- Ikke bruk en skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten på steder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Adapteren skal installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

For innendørskamera

- Hold enheten unna vann, flammer, fuktighet og varme omgivelser.

For utendørskamera

- Hold enheten unna vann, flammer, fuktighet og varme omgivelser. Må IKKE senkes i vann eller annen væske.
- Adapteren bør brukes innendørs der omgivelsestemperaturen er lavere enn eller lik 40°C.

Les og overhold den ovennevnte sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå ulykker eller skade som følge av uriktig bruk av enheten. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

Polski: Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wprowadzaj jakichkolwiek zmian w urządzeniu samodzielnie. W razie problemów technicznych skontaktuj się z naszą firmą.
- Nie korzystaj z uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Nie używaj innych ładowarek niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe nie są dozwolone.

- Podłącz zasilacz w bliskiej odległości od urządzenia i zapewnij do niego swobodny dostęp.

Kamery wewnętrzne

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci lub wysokich temperatur.

Kamery zewnętrzne

- Trzymaj urządzenie z dala od ognia lub wysokich temperatur. NIE zanurzaj go w wodzie ani innej cieczy.
- Adapter powinien być używany w pomieszczeniach, w których temperatura otoczenia jest niższa lub równa 40°C.

Zapoznaj się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich podczas korzystania z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że w przypadku nieprawidłowego użycia, nie wystąpi ryzyko wypadku lub uszkodzenia. Korzystaj z niniejszego produktu z ostrożnością, a wszelkie działania wykonuj na własne ryzyko.

Português: Informação de Segurança

- Não tente desmontar, reparar ou modificar o aparelho. Se precisar de assistência, entre em contato connosco.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para carregar o dispositivo.
- Não utilize outro tipo de carregadores que não o recomendado.
- Não use o dispositivo em locais onde não é permitido o uso de dispositivos Wi-Fi.
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.

Para câmara de interior

- Mantenha o aparelho afastado da água, fogo, húmidade ou ambientes quentes.

Para câmara de exterior

- Mantenha o aparelho afastado de fogo ou ambientes quentes. NÃO mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.
- O adaptador deve ser usado em ambientes internos onde a temperatura ambiente seja menor ou igual a 40°C.

Por favor leia e siga atentamente as informações de segurança acima referidas quando utilizar o produto. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Română: Informaţii privind siguranţa

- Nu încercați să dezasamblezi, repara sau modifica dispozitivul. Dacă ai nevoie de asistență, te rugăm să ne contactezi.
- Nu utiliza alimentatoare sau cabluri USB deteriorate pentru a alimenta dispozitivul.
- Nu utiliza alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utiliza echipamentul în locuri în care dispozitivele wireless sunt interzise.
- Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.

Pentru camera de interior

- Păstrează dispozitivul departe de apă, foc, umiditate sau medii calde.

Pentru camera de exterior

- Ține dispozitivul departe de foc sau de mediile calde. NU scufunda în apă sau în alt lichid.
- Adaptorul trebuie utilizat în interior, unde temperatura ambientală este mai mică sau egală cu 40°C.

Te rugăm să citești şi să urmezi instrucţiunile de siguranţă de mai sus atunci când folosești dispozitivul. Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Te rugăm să utilizezi acest produs cu grijă şi pe propriul risc.

Русский язык : Руководство по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зона х без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации.

Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.
Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности  технического средства
В случае обнаружения неисправности устройства  необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.
При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании MERCUSYS.

Srpski: Bezbednosne informacije

- Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modifikovati uređaj. Ako vam treba servisna usluga, kontaktirajte nas.
- Nemojte koristiti oštećeni strujni adapter ili USB kabl za punjenje uređaja.
- Koristite samo preporučene punjače.
- Nemojte koristiti uređaj tamo gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
- Adapter mora biti instaliran u blizini opreme, i mora biti lako dostupan.

Za unutrašnju kameru

- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okruženja.

Za spoljašnju kameru

- Držite uređaj dalje od vatre ili vrućeg okruženja. NE uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Adapter treba koristiti u zatvorenom prostoru gdje je temperatura okoline niža ili jednaka 40°C.

Molimo Vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih uputstava kada koristite uređaj. Ne možemo garantovati da neće doći do nezgoda ili oštećenja u slučaju neadekvatne upotrebe uređaja. Uređaj koristite pažljivo i na sopstvenu odgovornost.

Slovenčina: Bezpečnostné informácie

- Kamery sa nepokúšajte rozoberať, opravovať ani upravovať. Ak potrebujete servis, obráťte sa na nás.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani kábel USB.
- Okrem odporúčaných spôsobov nepoužívajte na nabíjanie žiadne iné spôsoby.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Adaptér je potrebné zapojiť v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.

Interiérové kamery

- Kamery uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa a mimo vlhkého alebo horúceho prostredia.

Exteriérové kamery

- Kamery uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa a mimo horúceho prostredia. Neponárajte ich do vody ani do žiadnych iných kvapalín.
- Adaptér by sa mal používať v interiéri, kde je okolitá teplota nižšia alebo rovná 40 °C.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

Slovenščina: Varnostne informacije

- Ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti naprave. Če potrebujete popravilo, nas kontaktirajte.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali kablov USB.
- Ne uporabljajte nepriporočljivih polnilcev.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.
- Adapter mora biti nameščen v bližini opreme in mora biti lahko dostopen.

Za notranjo kamero

- Napravo hranite ločeno od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.

Za zunanjo kamero

- Napravo hranite ločeno od ognja ali vročega okolja. NE potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Adapter je treba uporabljati v zaprtih prostorih, kjer je temperatura okolja nižja ali enaka 40 °C.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodba. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

Español: Información de Seguridad

- No intentar desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sean los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde los equipos inalámbricos no estén permitidos.
- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

Para cámara interior

- Mantener el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.

Para cámara exterior

- Mantener el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea inferior o igual a 40 °C.

Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

Svenska: Säkerhetsinformation

- Försök inte montera isär, reparera eller modifiera enheten. Vänligen kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte en skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
- Använd inte andra laddare än de rekommenderade.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte tillåts.
- Strömadaptern skall vara installerad i närheten av kameran och lättillgänglig.

För inomhus kameror

- Håll enheten skyddad från vatten, eld, högluftfuktighet och varma miljöer.

För utomhus kameror

- Håll enheten skyddad från eld och varma miljöer. Sänk INTE ner i vatten eller annan flytande vätska.
- Adaptern ska användas inomhus där omgivningstemperaturen är lägre än eller lika med 40°C.

Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att felaktig användning av enheten inte leder till olyckor eller skada. Använd den här produkten varsamt och på egen risk.

繁體中文: 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 室內使用攝像機：注意防潮，請勿將水或者其他液體潑灑到本產品上。
  室外使用攝像機：請勿將本產品浸入水或者其他液體中。

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取,本器材使用者應先修改預設密碼,並定期更新密碼。

RoHS限用物質聲明請查看: https://www.mercusys.com/tw/support(型號/技術支援)

如需技術支援、用戶指南及更多信息,請訪問 http://www.mercusys.com/support。

Türkçe: Güvenlik Bilgisi

- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Servise ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
- Önerilenlerden başka şarj cihazları kullanmayın.
- Cihazı, kablosuz cihazlara izin verilmeyen yerlerde kullanmayın.
- Adaptör ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

İç ortam kamera için

- Cihazı su, ateş, nem veya sıcak ortamlardan uzak tutun.

Dış ortam kamera için

- Cihazı ateşten veya sıcak ortamlardan uzak tutun. Suya veya başka bir sıvıya SOKMAYIN.
- Adaptör, ortam sıcaklığının 40°C'ye eşit veya daha düşük olduğu iç mekanlarda kullanılmalıdır.

Lütfen cihazı çalıştırırken yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Aygıtın yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Українська мова : Техніка безпеки

- Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Якщо вам потрібен сервіс, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої або USB кабелі для процесу зарядки пристрою.

- Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій, там де використання  бездротових пристроїв заборонено.
- Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.

Для внутрішньої камери
- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.

Для зовнішньої камери
- Тримайте пристрій подалі від вогню або жаркого середовища. НЕ занурюйте у воду або будь-яку іншу рідину.
- Адаптер слід використовувати в приміщенні, де температура навколишнього середовища не перевищує 40°C.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте пристрій обережно, та на власний розсуд приймаючи ризики.

Eesti: Ohutusalane teave
- Ära ürita seadet lahti võtta, parandada ega muuta. Kui seade vajab hooldust, võta meiega ühendust.
- Ärge kasutage muid laadijaid peale soovitatute.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus mobiilseadmed pole lubatud.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema hõlpsasti ligipääsetav.

Tubase kaamera jaoks
- Hoia seade eemal veest, tulest, niiskusest või kuumadest keskkondadest.

Välise kaamera jaoks
- Hoia seade eemal tulest või kuumadest keskkondadest. ÄRA kasta vette või muusse vedelikku.
- Adapterit tuleks kasutada siseruumides, kus ümbritseva õhu temperatuur on alla 40°C või sellega võrdne.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülaltoodud ohutusalast teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjustaks õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.

**ไทยุ: ข้อมูลด้านความปลอดภัย**
- ห้ามพยายามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ หากคุณต้องการบริการ โปรดติดต่อเรา
- ห้ามใช้เครื่องชาร์จที่ชำรุดหรือสาย USB เพื่อชาร์จอุปกรณ์

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จอื่นใดนอกเหนือจากที่แนะนำ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย
- ควรติดตั้งอะแดปเตอร์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์และเข้าถึงได้ง่าย

สำหรับกล้องในร่ม

- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากน้ำ ไฟ ความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่ร้อน

สำหรับกล้องกลางแจ้ง

- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากไฟหรือสภาพแวดล้อมที่ร้อน ห้ามจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ควรใช้อะแดปเตอร์ในอาคารที่มีอุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่าหรือเท่ากับ 40°C

โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยข้างต้นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุหรือความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังและดำเนินการตามความเสี่ยงของคุณเอง

Tiếng Việt: Thông tin an toàn

- Không cố gắng tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị. Nếu bạn cần dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
- Không sử dụng bộ sạc hoặc cáp USB bị hỏng để sạc thiết bị.
- Không sử dụng bất kỳ bộ sạc nào khác ngoài những bộ sạc được khuyến nghị.
- Không sử dụng thiết bị ở nơi không cho phép sử dụng thiết bị không dây.
- Bộ chuyển đổi phải được lắp đặt gần thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận.

Đối với camera trong nhà

- Giữ thiết bị tránh xa nước, lửa, độ ẩm hoặc môi trường nóng.

Đối với camera ngoài trời

- Giữ thiết bị tránh xa lửa hoặc môi trường nóng. KHÔNG nhúng vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Nên sử dụng bộ chuyển đổi trong nhà nơi nhiệt độ môi trường thấp hơn hoặc bằng 40°C.

Vui lòng đọc và tuân thủ thông tin an toàn trên khi vận hành thiết bị. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng do sử dụng thiết bị không đúng cách. Vui lòng sử dụng sản phẩm này một cách cẩn thận và tự chịu rủi ro.

**معلومات السلامة**

لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله، وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة يرجى الاتصال بنا.

لا تقم باستخدام شاحن أو كابل USB تالف لشحن الجهاز.

لا تقم باستخدام أي شواحن غير الموصى بها.

لا تستخدم أو تشغل الجهاز في الاماكن التي يمنع فيها استخدام الاجهزة اللاسلكية.

يجب تركيب المحول بالقرب من الجهاز، ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.

للكاميرات الداخلية

احفظ الجهاز بعيدًا عن الماء أو النار أو الرطوبة أو البيئات الحارة.

للكاميرات الخارجية

احفظ الجهاز بعيدًا عن النار أو البيئات الحارة، ولا تغمره في الماء أو أي سائل آخر.

يجب استخدام المحول في الأماكن المغلقة حيث تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من أو تساوي 40 درجة مئوية.

يرجى قراءة معلومات السلامة المذكورة أعلاه واتباعها عند تشغيل الجهاز إذ لا يمكننا ضمان عدم وقوع حوادث أو أضرار نتيجة الاستخدام غير السليم للجهاز، ويرجى استخدام هذا المنتج بحذر وتشغيله على مسؤوليتك الخاصة.

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100

English:
MERCUSYS hereby declares that the security camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.
The original EU Declaration of Conformity may be found at https://www.mercusys.com/ce.
MERCUSYS hereby declares that the security camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The original UK Declaration of Conformity may be found at https://www.mercusys.com/support/ukca/.

Български:
MERCUSYS декларира с настоящото, че охранителната камера е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и (ЕС)2015/863.
Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на https://www.mercusys.com/ce.

Čeština:
Společnost MERCUSYS tímto prohlašuje, že bezpečnostní kamera je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na https://www.mercusys.com/ce.

Hrvatski:
MERCUSYS ovime izjavljuje da je sigurnosna kamera u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU i (EU)2015/863.
Izvorna EU izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi https://www.mercusys.com/ce.

Dansk:
MERCUSYS erklærer hermed, at sikkerhedskameraet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU) 2015/863.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.mercusys.com/ce.

Nederlands:
MERCUSYS verklaart hierbij dat de beveiligingscamera voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863.
De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op https://www.mercusys.com/ce.

Suomi:
MERCUSYS vakuuttaa täten, että turvakamera on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa https://www.mercusys.com/ce.

Français:
MERCUSYS déclare par la présente que la caméra de sécurité est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.
La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse https://www.mercusys.com/ce.

Deutsch:
MERCUSYS erklärt hiermit, dass die Überwachungskamera den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.
Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden:
https://www.mercusys.com/ce.

Ελληνικά:
Η MERCUSYS δηλώνει με την παρούσα ότι η κάμερα ασφαλείας συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/863.
Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα
https://www.mercusys.com/ce.

Magyar:
A MERCUSYS ezennel kijelenti, hogy a biztonsági kamera megfelel a 2014/53/EU, a 2009/125/EK, a 2011/65/EU és az (EU)2015/863 irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a https://www.mercusys.com/ce oldalon.

Italiano:
Con la presente MERCUSYS dichiara che la telecamera di sicurezza è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE) 2015/863.
La dichiarazione di conformità EU originale si trova in https://www.mercusys.com/ce.

Latviešu:
Ar šo MERCUSYS apliecina, ka drošības kamera atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK, 2011/65/ES un (ES) 2015/863

pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Oriģinālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē https://www.mercusys.com/ce.

Lietuvių:
„MERCUSYS“ šiuo dokumentu pareiškia, kad apsaugos kamera atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/53/ES, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir (ES) 2015/863 nuostatas.
Originali ES atitikties deklaracija yra https://www.mercusys.com/ce.

Norsk:
MERCUSYS erklærer herved at sikkerhetskameraet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU) 2015/863.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på https://www.mercusys.com/ce.

Polski:
Firma MERCUSYS oświadcza niniejszym, że kamera bezpieczeństwa jest zgodna z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.
Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie https://www.mercusys.com/ce.

Português:
A MERCUSYS declara que a câmera de segurança está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.
A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em https://www.mercusys.com/ce.

Română:
MERCUSYS declară prin prezenta că această cameră de securitate este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.
Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa https://www.mercusys.com/ce.

Srpski jezik:
MERCUSYS izjavljuje da je kamera za video-nadzor usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim odgovarajućim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU i (EU) 2015/863.
Originalna EU izjava o usaglašenosti može se pronaći na adresi https://www.mercusys.com/ce.

Slovenčina:
Spoločnosť MERCUSYS týmto vyhlasuje, že bezpečnostná kamera je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.
Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na https://www.mercusys.com/ce.

Slovenščina:
MERCUSYS s tem izjavlja, da je varnostna kamera skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU)2015/863.
Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu https://www.mercusys.com/ce.

Español:
MERCUSYS declara por la presente que la cámara de seguridad cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.
La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: https://www.mercusys.com/ce.

Svenska:
MERCUSYS försäkrar härmed att säkerhetskameran överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU) 2015/863.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på https://www.mercusys.com/ce.

Türkçe:
MERCUSYS, güvenlik kamerasının 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/863 direktiflerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uygun beyanını https://www.mercusys.com/ce adresinde bulabilirsiniz.

Українська мова:
MERCUSYS цим заявляє, що камера безпеки відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив 2014/53/ЄС, 2009/125/ЄС, 2011/65/ЄС та (ЄС)2015/863.
Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням https://www.mercusys.com/ce.

Eesti:
MERCUSYS kinnitab käesolevaga, et turvakaamera vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/EL ja (EL) 2015/863 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiate aadressilt https://www.mercusys.com/ce.