


GLOX D3

ionizační vysokorychlostní fén


návod k použití



Děkujeme, že jste si vybrali spotřebič značky GLOX.

Jsme vděční za vaši důvěru a rádi bychom vám na následujících stránkách podrobně představili váš nový přístroj, včetně jeho funkcí a způsobů použití.

Popis produktu



Vlastnosti produktu

- Vysoce rychlostní bezkartáčový motor
- Inteligentní systém řízení teploty
- Funkce střídání studeného a teplého vzduchu
- Technologie péče o vlasy s negativními ionty
- Design pro snížení hluku

Fén používá vysoce rychlostní bezkartáčový motor k okamžitému generování silného proudu vzduchu a rychlému vysoušení vlasů. Vestavěný inteligentní systém řízení teploty tohoto fénu může přesně řídit teplotu proudu vzduchu, aby se zabránilo přehřátí a zranění. Vestavěný generátor záporných iontů odstraňuje kladné náboje z vlasů, snižuje hromadění statické elektřiny a zabraňuje vysoušení vlasů. Hluk motoru je modulován na frekvence, které nejsou vnímány lidským uchem, a dále snižuje hluk prostřednictvím dynamického vyvážení motoru. Studený a horký vzduch se automaticky střídají každé 2 sekundy.

Čištění a údržba

Filtrační síto je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby se za bránilo ucpání nečistotami a zajistil se plynulý přívod vzduchu.


Před čištěním filtru se ujistěte, že je fén vypnutý a napájecí zástrčka je odpojena!



Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby je důležité dodržovat následující kroky:

Vypnutí a odpojení: Před čištěním vždy fén vypněte, odpojte napájecí vidlici ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.

Varování: Nikdy neponořujte fén, jeho napájecí kabel ani vidlici do vody nebo jiných tekutin.



- **Čištění vnějšího povrchu:**

Vnější povrch fénu a jeho příslušenství otírejte měkkou a suchou houbičkou.

- **Zakázané prostředky:**


Nepoužívejte umělohmotné nebo kovové drátěnky, hrubé čisticí prostředky, chemikálie, benzín, rozpouštědla ani jiné agresivní látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.

Čištění filtru přívodu vzduchu

Pravidelná údržba filtru a ochranné mřížky přívodu vzduchu je klíčová pro optimální výkon fénu:

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je fén vypnutý a vidlice je odpojená ze zásuvky.
2. **Odstranění mřížky:** Stáhněte ochrannou mřížku směrem dolů. Díky magnetu se snadno uvolní.
3. **Čištění:** Odstraňte vlasy, prach a nečistoty z ochranné mřížky i filtru. Použijte kartáček s jemnými štětinami nebo měkký a suchý hadřík.
4. **Opětovné nasazení:** Po vyčištění nasadte ochrannou mřížku zpět otočením doprava.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte dlouhou životnost a efektivní fungování vašeho fénu.



Po vyčištění filtru vraťte zpět kryt na vzduchový vstup a krytem a pro zajištění otočte doprava.


Nastavení rychlosti

Posunutím tlačítka nahoru a dolů změníte rychlost proudění vzduchu. Vidlici napájecího přívodu zasuňte do elektrické zásuvky když je tlačítko napájení fěnu v poloze vypnuto.



Příslušenství

Volitelné příslušenství magnetických nástavců podle typu balení. Nástavce umožňují rychlé a snadné nasazení a sejmutí. Stačí jednoduše otočit nástavec do požadované polohy podle vašich potřeb. Každý typ balení může obsahovat různé nástavce. Základní sada obsahuje jen stylingovou trysku.





Magnetický držák pro fén

S magnetickým držákem budete mít svůj fén vždy po ruce. Jedná se o stylový a praktický doplněk, který umožňuje snadné a bezpečné uchycení vašeho fénu na zeď. Díky silnému magnetu drží fén pevně na místě. Držák ke zdi snadno přilepíte pomocí lepidla, které je součástí balení. Držák lze přilepit na koupelnové obklady, mramor, sklo i dřevo. Naopak není vhodný na povrchy jako je omítka, štuk nebo tapety.



Difuzní tryska

Pomáhá rovnoměrně rozprostřít teplo a vzduch po vlasech, čímž zabraňuje krepatění a udržuje přirozený tvar kudrlin. Udrží přirozený objem vlasů bez jejich zatížení. Snižuje riziko poškození vlasů díky rovnoměrnému rozložení tepla. Ideální pro osoby s kudrnatými nebo vlnitými vlasy, které chtějí dosáhnout definovaných a lesklých kudrlin. Tento nástroj je nepostradatelnou pomůckou pro každého, kdo chce pečovat o své kudrnaté vlasy efektivně a šetrně.



Stylingová tryska

Ideální pro každodenní styling a úpravu vlasů bez ztráty jejich přirozeného lesku. Pomáhá dosáhnout hladkého a rovného vzhledu vlasů. Umožňuje rychlé a efektivní sušení s důrazem na detail a preciznost. Je ideální pro každodenní použití i pro profesionální úpravu, poskytuje přesnost a usnadňuje dosažení požadovaného stylu.



Loknovací nástavec k fénu

Loknovací nástavec k fénu je praktický doplněk, který umožňuje snadné a rychlé vytváření vln a kudrlin pomocí běžného fénu. Tento nástavec je oblíbený mezi uživateli, kteří chtějí dosáhnout profesionálního vzhledu vlasů v pohodlí domova, aniž by potřebovali další nástroje, jako jsou kulmy nebo žehličky.

Loknovací nástavec může dosáhnout velmi vysokých teplot, což může způsobit popálení. **Není určen k trvalému držení v ruce!** Zvláštní pozornost je nutná, pokud jsou v blízkosti děti nebo lidé s hendikepem. **Horký spotřebič neumisťujte na měkké a snadno hořlavé povrchy, jako jsou postele, ručníky, povlečení nebo koberce, protože by mohlo dojít k jejich poškození vlivem vysoké teploty.**

Loknovací nástavec je vhodný pro úpravu přírodních, barvených i odbarvených vlasů.

Není doporučeno používat jej na vlasy ošetřené chemickými prostředky, jako jsou laky nebo ztužovadla, protože tyto látky mohou ulpívat na tubusu a snižovat tepelnou účinnost nástavce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Před použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.

Naše hodnoty a spolupráce:

Spravedlivá a odpovědná společnost: Spolupracujeme výhradně s dodavateli, kteří splňují naše přísná kritéria na ochranu zaměstnanců, prevenci jejich zneužívání a zajištění férových pracovních podmínek.

Komfortní řešení problémů: Pro vaše pohodlí jsme sjednotili kontaktní místa. Uvedené kontakty můžete využít i pro reklamace nebo pozáruční servis.

Aktuální návody: Nejnovější verzi návodu k použití naleznete na stránkách www.glox.cz.

Bezpečnostní informace:

Použití dětmi a osobami se sníženými schopnostmi: Spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, a osoby se sníženými schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání.

Děti a spotřebič: Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu smí provádět pouze děti starší 8 let pod dozorem.

Poškozený přívodní kabel: Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu.



Výstraha před vodou:

Nepoužívejte zařízení ve vaně, sprše nebo v blízkosti nádrží s vodou.

Nekontaktujte s vodou: Spotřebič se nesmí ponořit do vody nebo jiných tekutin.

Nepoužívejte jej v blízkosti vody, jako je vana, umyvadlo nebo bazén. Pokud spotřebič spadne do vody, nevytahujte jej! Nejprve odpojte napájecí vidlici z elektrické zásuvky a teprve poté spotřebič vyjměte. V takových případech je nutné zanést spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Instalace proudového chrániče: Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Konzultujte instalaci s revizním technikem nebo elektrikářem.

Odpojení po použití: Po použití spotřebiče v koupelně jej vždy odpojte od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky. Spotřebič představuje nebezpečí i ve vypnutém stavu, pokud je v blízkosti vody. Pokaždé odpojte spotřebič od napájení, pokud ho čistíte, demontujete, nebo necháváte bez dozoru.

Opatrnost při poškození: Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se, nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborné elektroopravy.

Bezpečné manipulace: Nikdy nezapojujte ani nevytahujte napájecí vidlici mokřma rukama a netahejte za napájecí přívod. Po použití spotřebič vypněte, odpojte od sítě a nechte vychladnout, poté uložte na suché místo mimo dosah dětí.

Dohled a umístění: Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a neodkládejte na horké tepelné zdroje. Nepoužívejte jej ve vlhkém nebo mokřm prostředí ani v prostorách s nebezpečím požáru či výbuchu.

Ochrana před přehřátím: V žádném případě se nesmí zakrývat průchody vzduchu. Zabraňte vniknutí nečistot, jako jsou třeba např. prach, vlasy a jiné nečistoty. Pokud se spotřebič přehřeje, automatická tepelná pojistka přeruší přívod proudu. Vypněte spotřebič, odpojte ho z elektrické sítě a nechte vychladnout. Nepokládejte zapnutý nebo nevychladnutý spotřebič na hořlavé povrchy.

Péče o napájecí přívod: Zabraňte poškození napájecího přívodu ostrými předměty, otevřeným plamenem nebo ponořením do vody. Neovíňte přívod kolem spotřebiče a zabraňte jeho volnému visení přes hrany.

Použití pouze pro určený účel: Spotřebič a jeho příslušenství používejte pouze k účelům popsaným v návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Dodržování návodu: Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny pro zajištění bezpečného používání spotřebiče.

Důležité upozornění! Fén, jeho příslušenství a filtr obsahují **silné magnety**. Nikdy je **nedávejte do kontaktu s implantovanými lékařskými přístroji, např. kardiostimulátory nebo defibrilátory**. Magnetické pole těchto zařízení může vážně ovlivnit jejich správnou funkci a ohrozit vaše zdraví. Prosíme, **dbejte na maximální opatrnost** a udržujte tyto předměty **v bezpečné vzdálenosti od lékařských implantátů**. Vaše zdraví je naší prioritou!

Funkce ionizace fénu:

Generátor záporných iontů: Fén je vybaven generátorem, který produkuje záporné ionty. Tyto ionty mají klíčovou roli při péči o vlasy během vysoušení.

Neutralizace kladného náboje: Záporné ionty pronikají do vlasové struktury a neutralizují kladný náboj. Tím se výrazně snižuje možnost nahromadění statické elektřiny, která může způsobovat nepříjemné krepání vlasů.

Snížení krepatění vlasů: Díky neutralizaci nábojů a redukci statické elektřiny dochází ke zlepšení celkového vzhledu vlasů, které jsou hladší a lépe upravitelné.

Automatické zapnutí funkce: Po zapnutí fénu se funkce ionizace aktivuje automaticky. Tato funkce je vestavěná a nelze ji vypnout, což zajišťuje neustálou ochranu vlasů během každého použití.

Výhody ionizace:

Zdravější vzhled vlasů: Vlasy jsou lesklejší a méně náchylné k poškození.

Snadnější úprava: Redukce krepatění usnadňuje styling a zajišťuje dlouhotrvající účes.

Pohodlné použití: Automatická funkce nevyžaduje žádné dodatečné nastavení od uživatele.

Tato technologie je ideální pro každodenní použití, kde je kladen důraz na zdravý vzhled a snadnou úpravu vlasů.

**Varování:**

Před nasazením nebo odstraněním nástavce se ujistěte, že je fén vypnutý a vidlice je vytažena ze síťové zásuvky

Pokyny pro správné uložení fénu:

Před uložení: Ujistěte se, že fén i veškeré jeho příslušenství jsou zcela vychladlé a důkladně vyčištěné.

Umístění: Fén a jeho příslušenství uložte na suché a dobře větrané místo. Zabraňte kontaktu s vodou nebo vlhkostí, aby se předešlo poškození.

Bezpečnost: Umístěte spotřebič mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, aby nedošlo k nechtěnému použití nebo úrazu.

Ochrana spotřebiče: Na fén ani jeho příslušenství nepokládejte žádné předměty, aby nedošlo k jejich poškození nebo snížení funkčnosti.

Tímto způsobem zajistíte, že váš fén zůstane v dobrém stavu a bude připraven k dalšímu použití.

Problém	Možná příčina	Řešení problému
Přístroj vůbec nefunguje	Zásuvka, ke které je přístroj připojen, není pravděpodobně pod proudem.	Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen správně. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku pojistky ve vašem domě
	Přístroj se mohl přehřát a sám se vypnul.	Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou ucpané například prachem, vlasy apod.
	Přístroj nemusí být kompatibilní s napětím, ke kterému byl připojen.	Zkontrolujte, zda napětí vyznačené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí v elektrické síti.
Při prvním použití je cítit zápach.	Zápach může pocházet z nového přístroje.	Po několika použitích zápach postupně zmizí. Vlasy si vysoušejte/upravujte v dobře větrané místnosti.

Při vysoušení/úpravě vlasů je cítit zápach spáleniny.	Pokud v přístroji zůstal prach či nečistoty, mohou se při vysoké teplotě pálit a produkovat zápach.	Vypněte přístroj a vyčkejte, dokud nevychladne. Zkontrolujte, zda v přístroji nejsou nečistoty. Z mřížky pro vstup vzduchu odstraňte nečistoty a pravidelně ji čistěte.
Indikace na displeji E1	E1 se zobrazí, když dojde k přepětí, podpětí, přehřátí nebo ucpání filtru prachem	1.Zkontrolujte, zda není na filtrační síťce stroje nahromážděný prach. 2. Po vychladnutí stroje se může automaticky obnovit
Indikace na displeji E2	Poškozené vnitřní komponenty	

EKOLOGIE

Identifikace materiálů: Na všech částech výrobků, pokud to jejich rozměry umožňují, jsou vytištěny symboly materiálů použitých při výrobě balení, komponentů a příslušenství. Tyto symboly také informují o možnostech recyklace.

Likvidace elektronických výrobků: Symboly uvedené na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.

Správná likvidace: Pro správnou likvidaci odevzdejte výrobky na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Tím přispějete k ochraně cenných přírodních zdrojů a prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace: Další podrobnosti o správné likvidaci a sběrných místech získáte od místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě.

Právní důsledky: Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může vést k udělení pokut v souladu s národními předpisy.

Postup při vyřazení spotřebiče: Pokud je spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení od elektrické sítě odříznout napájecí přívod, aby byl spotřebič nepoužitelný. Správným přístupem k likvidaci elektronických zařízení přispíváte k udržitelnému zacházení s odpady a ochraně životního prostředí.





WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

Záruční podmínky:

Na výrobek se vztahuje záruka 3 roky.

Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání.

Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

.....
Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřeby.

Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu.

Pokud máte k přístroji jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Adresa:

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Hair Dryer / Fén na vlasy D3 GLOX

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnících.

Directive (EU) 2015/863 & 2011/65/EU & EMC Directive 2014/30/EU

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2- 23:2003+A1:2008+A11:2010+ A2:2015

IEC 62321-8: 2017

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021

EN IEC 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN 62233:2008

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:



Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala', is written over the word 'Podpis'.

Vysvětlení symbolů:

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje mohou být použity následující symboly:

	Nebezpečí! Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (umyvadlo, sprcha, vana) - nebezpečí zásahu elektrickým proudem.		Značka pro identifikaci obalového materiálu: A - zkratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papír a lepenka
	Přečtěte si pokyny.		Informace o výrobku Upozornění na důležité informace.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.		Značka posuzování shody pro Velkou Británi
	Výrobce		Symbol dovozce

	Součásti obalu roztřídíte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.		Produkt a součásti obalu roztřídíte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a splňuje tak třídu ochrany II.

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ	Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR	Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.