



SM 3762 Tyčový mixér s příslušenstvím

- Včetně mixéru/odměrky (objem 0,7 l), metly a sekáčku
- Praktický a všestranný kuchyňský pomocník pro rychlou a snadnou přípravu smoothie, koktejlů, polévek a omáček
- Ergonomická a protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Optimální výsledky s tlačítkem turbo pro výkonné pulzní mixování, účinnými 350 wattů a ostrým nožem se 2 čepelemi
- Odnímatelná míchací tyč s uzamykatelným mechanismem „otočení a kliknutí“ pro snadné čištění, rychlé vložení a kompaktní skladování

Přehled důležitých údajů

Příkon 350 W

Barva černá

Materiál plast

Délka kabelu 100 cm

Rozměry balení (ŠxHxV) 24,4 x 14,0 x 25,0 cm

Hrubá hmotnost včetně obalu 1,20 kg

Rozměry výrobku (ŠxHxV) 6,2 x 6,2 x 38,0 cm


Čistá hmotnost 0,45 kg

Karton 6 ks

EAN 4008146048425

- Objem nádoby mixéru: 700 ml

Produktové detaily:



Praktický a všestranný kuchyňský pomocník pro rychlou a snadnou přípravu smoothie, koktejlů, polévek a omáček.

Ergonomická a protiskluzová rukojeť

Včetně mixéru/odměrky (objem 0,7 l), metly a sekáčku

S ostrým nožem se 2 čepelemi



Odnímatelná míchací část pro snadné čištění