



SPEAK2 55

Technologie pro život v každém rytmu

© 2023 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Číně
MODEL: PHS080W



Prohlášení o shodě je k dispozici na webu
www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	5
2. Přehled	6
2.1 Verze Microsoft Teams	
2.2 Verze UC	
2.3 Dodávané příslušenství	
2.4 Volitelné příslušenství	
3. Pokyny k umístění.....	9
4. Nabíjení	10
4.1 Nabíjení přes USB	
4.2 Automatické vypnutí	
4.3 Stav baterie	
5. Způsob připojení	12
5.1 Připojení k počítači	
5.2 Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu	
6. Způsob použití	14
6.1 Typické použití	
6.2 Vyřizování více hovorů	
6.3 Tlačítko Smart	
6.4 Tlačítko Microsoft Teams	
6.5 Kroužek stavových indikátorů LED	
6.6 Zvuková oznámení	
6.7 Automatické opětovné připojení	
6.8 Obnova továrního nastavení	

7. Aplikace a aktualizace firmwaru .	
28	
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aktualizace firmwaru	
8. Podpora.....	30
8.1 Časté dotazy a technické parametry	
8.2 Jak pečovat o zařízení Jabra	
8.3 Jak čistit zařízení Jabra	

1. Vítejte


Děkujeme, že používáte výrobek Jabra Speak2 55. Doufáme, že se vám bude líbit.

Tady je několik klíčových funkcí komunikátoru Jabra Speak2 55:


- Plně duplexní zvuk pro přirozenou konverzaci
- Čtyři mikrofony s potlačením hluku a formováním zvukových paprsků
- Vyrovnání síly hlasu vyrovnává projevy všech hlasů
- 50mm reproduktor s plným rozsahem a širokopásmový zvuk
- Certifikováno pro přední platformy pro virtuální schůzky
- Hliníkové detaily a látkový kryt reproduktoru

2. Přehled

2.1 Verze Microsoft Teams



2.2 Verze UC




2.3 Dodávané příslušenství



Přenosný váček

2.4 Volitelné příslušenství


Volitelné příslušenství je k dispozici na stránkách jabra.com/accessories.



Adaptér pro zámek
Jabra Kensington

3. Pokyny k umístění



V zájmu zajištění optimální kvality zvuku umístěte hlasový komunikátor doprostřed stolu, do max. vzdálenosti 2,3 m od každého účastníka, ale ne blíže než 0,5 m.



4. Nabíjení

4.1 Nabíjení přes USB

Pomocí dodaného USB kabelu připojte hlasový komunikátor k napájení USB. Baterie vydrží až 12 hodin bezdrátového používání. V závislosti na výkonu daného portu může být při použití konektoru USB-C k dispozici rychlejší nabíjení.



4.2 Automatické vypnutí


V zájmu úspory kapacity baterie v odpojeném stavu se hlasový komunikátor vypne, pokud není po dobu 15 minut připojen k zařízení Bluetooth.

Když je hlasový komunikátor připojen k zařízení Bluetooth a není připojen k napájení, po 8 hodinách bez interakce se vypne.

4.3 Stav baterie

Chcete-li zobrazit aktuální stav baterie, klepněte na tlačítko **Stav baterie** (Battery status). Kroužek LED začne blikáním indikovat stav.

Když je stav nabití baterie kriticky nízký, indikátor LED vedle tlačítka **Stav baterie** (Battery status) bude blikat červeně.




5. Způsob připojení

Doporučujeme připojení k počítači pomocí integrovaného kabelu USB, jelikož je toto připojení certifikováno a zajišťuje optimální kvalitu zvuku. Standardní připojení Bluetooth k počítači není certifikováno a nemusí dosahovat stejné kvality zvuku jako připojení přes USB.

5.1 Připojení k počítači

Připojte hlasový komunikátor k portu USB-C nebo USB-A v počítači.



Zařízení Jabra Speak2 55 může být nutné nastavit jako zařízení pro přehrávání a záznam zvuku v nastavení zvuku vašeho operačního systému a videokonferenčního nástroje (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex apod.).

Adaptér USB-A nesmí být odstraněn z kabelu a neměl by být používán s jinými zařízeními.

5.2 Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu


Přibližně 3 sekundy přidržte tlačítko **Bluetooth** a podle hlasových pokynů proveďte spárování s chytrým telefonem nebo tabletem. Dosah Bluetooth je až 10m.



Chcete-li odpojit nebo opětovně připojit, klepněte znovu na tlačítko **Bluetooth**.


6. Způsob použití

Verze Microsoft Teams



* Certifikováno pro připojení USB. Standardní připojení Bluetooth není certifikováno.

Verze UC



6.1 Typické použití

CO	JAK
 Napájení zap/vyp	Přidržte (2 s) tlačítko Napájení (Power)
 Přijmout volání	Klepněte na tlačítko Přijmout volání (Answer call)
 Ukončení/ odmítnutí volání	Klepněte na tlačítko Ukončit hovor (End call)
 Hlasitost, snížení	Klepněte na (nebo přidržte) tlačítko Hlasitost, snížení (Volume down) nebo Hlasitost, zvýšení (Volume up)
 Ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu	Klepněte na tlačítko Ztlumit (Mute)
 Stav baterie	Klepněte na tlačítko Baterie (Battery)
	Párování pomocí Bluetooth
	Podržte (3 s) tlačítko Bluetooth a pokračujte podle hlasových pokynů
	Připojení k dříve spárovanému zařízení Bluetooth
	Klepněte na tlačítko Bluetooth

	CO	JAK
	Platformu Microsoft Teams si v počítači přesuňte do popředí	Klepněte na tlačítko Microsoft Teams*
	Připojte se k aktivnímu setkání na bázi Microsoft Teams	Klepnutím na tlačítko* Microsoft Teams na hlasovém komunikátoru (jakmile začne blikat) otevřete obrazovku pro připojení ke schůzce. Stiskněte tlačítko znovu pro připojení ke schůzce.
	Zvednutí ruky a jeho zrušení na schůzce přes Microsoft Teams	Přidržte (na 2 s) tlačítko Microsoft Teams*
	Přehrání/ pozastavení hudby (výchozí) nebo hlasový asistent mobilního zařízení	Klepněte na tlačítko Smart

* Funkce tlačítka závisí na počítačové aplikaci Microsoft Teams. Certifikováno pro připojení USB. Standardní připojení Bluetooth není certifikováno.

6.2 Vyřizování více hovorů


	CO	JAK
	Odložení aktivního volání a přijetí příchozího hovoru	Klepněte na tlačítko Přijmout volání (Answer call)
	Přepínání mezi odloženým a aktivním hovorem	Klepněte na tlačítko Přijmout volání (Answer call)
	Odmítnutí příchozího volání a pokračování v aktivním hovoru	Klepněte na tlačítko Ukončit/odmítnout hovor (End/reject call)

6.3 Tlačítko Smart

Nastavení tlačítka **Smart** lze upravit pomocí aplikace Jabra Direct.

Dostupné možnosti jsou:


- Přehrávání/pozastavení hudby (výchozí)
- Hlasový asistent v mobilním zařízení
- Žádný




6.4 Tlačítko Microsoft Teams

Indikátor LED vedle tlačítka **Microsoft Teams** se chová různě v závislosti na aktuálním stavu platformy Microsoft Teams.

Pokud potřebujete rychle najít tlačítko Microsoft Teams dotykem, v jeho spodní části se nachází malý výstupek.






CO UVIDÍTE	CO TO ZNAMENÁ
 Svítí fialový LED indikátor	Připojeno k Microsoft Teams
 Rychle bliká fialový indikátor LED	• Připraveno k připojení ke schůzce Microsoft Teams


Připojte se ke schůzce na bázi Microsoft Teams

Při zahájení naplánované schůzky Microsoft Teams bude indikátor LED vedle tlačítka **Microsoft Teams** blikat fialově. Klepnutím na tlačítko **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru (jakmile začne blikat) otevřete obrazovku pro připojení ke schůzce. Stiskněte tlačítko znovu pro připojení ke schůzce.




Platformu Microsoft Teams si v počítači umístíte v popředí počítače

Pokud je aplikace Microsoft Teams spuštěná, ale je minimalizovaná, klepnutím na tlačítko **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru ji lze maximalizovat do popředí.



Zvednutí ruky a jeho zrušení na schůzce přes Microsoft Teams

Během schůzky přes Microsoft Teams podržte (na 2 s) tlačítko **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru, abyste zvedli ruku nebo zrušili její zvednutí. Tuto akci bude indikovat žlutá ikona ruky vedle vašeho jména.



6.5 Kroužek stavových indikátorů LED

KROUŽEK LED	STAV
	Aktivní hovor
	Ztlumený
	Příchozí hovor
	Obnova továrního nastavení
	Aktualizace firmwaru
	Pohotovostní režim / streamování médií

6.6 Zvuková oznámení

Hlasový komunikátor informuje o obnovení továrního nastavení, stavu nabití baterie, párování a stavu připojení Bluetooth. Pomocí aplikace Jabra Direct můžete nastavit zvuková nebo hlasová oznámení.

Podporované jazyky jsou: angličtina, standardní čínština, němčina, francouzština, japonština, korejština a španělština.

6.7 Automatické opětovné připojení

Když je funkce automatického opětovného připojení aktivní, hlasový komunikátor se automaticky připojí k dříve spárovanému zařízení Bluetooth.

Pokud hlasový komunikátor používáte v zasedací místnosti nebo jej používá více lidí, doporučujeme automatické opětovné připojení zakázat, abyste předešli neúmyslným připojením. Pokud je automatické opětovné připojení zakázáno, bude hlasový komunikátor umožňovat vždy pouze jedno připojení Bluetooth, spárování všech dříve spárovaných zařízení Bluetooth bude zrušeno a bude nutné je vždy znovu spárovat.


Automatické opětovné připojení lze nastavit v aplikaci Jabra Direct.

Spárování zařízení s hlasovým komunikátorem se provádí přidržením tlačítka **Bluetooth** (na 3 s) na hlasovém komunikátoru a dále postupem podle hlasových pokynů.

6.8 Obnova továrního nastavení

Resetováním hlasového komunikátoru se vymaže seznam spárovaných zařízení Bluetooth a rovněž se odstraní veškerá osobní nastavení. Po obnovení továrního nastavení je nutné znovu spárovat komunikátor Jabra Speak2 55 s vašimi zařízeními Bluetooth.

Obnovení továrního nastavení se provádí přidržetím tlačítka **Přijmout volání** (Answer call) a **Ukončit hovor** (End call) na dobu 8 sekund, dokud nezazní oznámení „restore to factory default“.



7. Aplikace a aktualizace firmwaru

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct je počítačová aplikace, která je určena k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení značky Jabra.



Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct.

7.2 Aktualizace firmwaru

Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo přidávat nové funkce. Jabra Direct vás upozorní, když je k dispozici aktualizace firmwaru.

Připojte zařízení Jabra Speak2 55 k počítači pomocí kabelu USB.

8. Podpora

8.1 Časté dotazy a technické parametry

Časté dotazy (FAQ), certifikáty a technické parametry naleznete na jabra.com/support.

8.2 Jak pečovat o zařízení Jabra

- Zařízení Jabra Speak2 55 je určeno k použití pouze v interiéru.
- Neskladujte při extrémních teplotách (nad 45 °C / 113 °F) nebo pod -20 °C / -4 °F).
- Nepoužívejte ho při extrémních teplotách (nad 45 °C / 113 °F nebo pod 0 °C / 32 °F).
- Nevystavujte hlasový komunikátor dešti. Zabraňte ponoření hlasového komunikátoru do kapaliny.
- Reproduktor ani tlačítka nezakrývejte nálepkami ani štítky.

8.3 Jak čistit zařízení Jabra

Čistotu výrobku zajistíte dodržováním těchto hygienických doporučení.

1. Použijte běžný prostředek na mytí nádobí a vodu k navlhčení hadříku a poté hadřík důkladně vyždímejte, aby z něj voda nekapala. Používejte pouze prostředek na nádobí a vodu, nepoužívejte silné čisticí prostředky.
2. Jemně výrobek otřete a přitom dbejte na to, aby na povrchu nezůstala pěna z čisticího prostředku.
3. Nechte výrobek spočinout po dobu alespoň jedné minuty.
4. Nakonec povrch otřete hadříkem lehce navlhčeným pouze čistou vodou.
5. Nechejte výrobek oschnout.
6. Když výrobek nepoužíváte, jeho čistotu zachováte tím, že ho nebudete pokládat na špinavé povrchy a ponecháte ho v pouzdru.