


Popis produktu



1. LED dióda
2. Priestor na micro USB konektor
3. Micro USB kábel
4. Konektor pre nabíjanie powerbanky

Vlastnosti batérie

- Vstavaná ochrana proti skratu, prebitiu a prepólovaniu.
- Kompatibilný so všetkými zariadeniami s konektormi micro USB.

Použitie

Pred každým použitím je potrebné powerbanku úplne nabíť.

Dobíjanie powerbanky

1. Vezmite micro USB dobijací kábel
2. Zapojte USB konektor do USB portu pri počítači alebo u akejkoľvek USB nabijacky.
3. Zapojte kábel do powerbanky.
4. Blikanie LED diódy značí nabíjanie. Batérie je nabitá po zhasnutí diódy. Nabíjanie signalizuje striedavé blikanie LED diódy modro a červenou. Powerbanka je plne nabitá, pokiaľ LED diódasvieti modro.

Dobíjanie telefónu alebo iného zariadenia

1. Uistite sa, že napätie zariadenia, ktoré má byť dobíjané, je vhodné s napätím powerbanky.
2. Zapojte konektor vstavaného kábla do zariadenia, ktoré chcete nabíjať.
3. PowerBanka automaticky spustí dobíjanie.
4. Nabíjanie indikuje LED dióda.

Starostlivosť o výrobok a údržba

Pokiaľ nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, je nevyhnutné nabíjať batériu každé dva až tri mesiace, aby sa predišlo poškodeniu a aby nebol znížený výkon zariadenia. Na čistenie tela powerbanky používajte jemnú látku.

Servis a záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa zákonných predpisov platných v krajinách, kde je predávaný. V prípade problémov so servisom sa obráťte na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie nevystavujte dažďu alebo snehu a neponárajte ho do vody.
- Nenechávajte powerbanku v automobile na slnku.
- Nevystavujte zariadenie priamo slnečnému svetlu alebo ho nenechávajte blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte powerbanku, pokiaľ u nej došlo k silnému nárazu, ak spadla alebo je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Nerozoberajte powerbanku, existuje nebezpečenstvo elektrického šoku a/alebo popálenia.
- Neupravujte napájací kábel.
- Udržujte powerbanku mimo dosahu detí.
- Neoprávnené otvorenie alebo úprava častí výrobku má za následok stratu záruky.

Špecifikácie

Kapacita:	4000 mAh
Typ batérie:	Li-pol
Vstup:	micro USB 5V/1A
Výstup:	5V/1A
Rozmery:	117 x 67 x 9,5 mm
Váha:	88 g

Import a distribúcia:


RECALL SK s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava

FIXED



Find out more on
www.makeitfixed.com

Product features



1. LED diode
2. Cable connector compartment
3. Micro USB cable
4. Charging connector

Power bank features

- Built-in protection against short circuit, overload and reverse polarity.
- Compatible with all devices with micro USB connector.

Usage

Before each use, it is necessary powerbank fully charged.

Power bank charging

1. Take your micro USB charging cable.
2. Plug the USB connector into a USB port on a computer or any USB charger.
3. Plug the cable into the power bank.
4. Flashing LED indicates charging. The battery is charged once the LED stop flashing. Charging indicates alternating Flashing LED blue and red. Power bank is fully charged once the LED glows blue.

Charging your devices

1. Make sure that the voltage of your device is consistent with the Power bank voltage.
2. Plug the Power bank cable into the device you want to charge.
3. Power bank automatically starts charging.
4. LED diode indicates charging.

Maintenance

If the device is not used for a long time, it is necessary to charge the battery every two months in order to avoid damage and protect it from reducing performance. To clean the Power bank body, please use a soft cloth.

Service and warranty

The product warranty is in accordance with the regulations in all countries where it is sold. In case of problems, please contact the dealer from whom you purchased the product.

Security

- Do not expose Power bank to rain or snow and do not immerse it in water.
- Do not leave Power bank in your car in the sun.
- Do not expose it directly to sunlight or near a heat source.
- Do not use Power bank once it dropped or was damaged in any way.
- Do not disassemble Power bank, there is a risk of electric shock and/or burns.
- Do not modify the power cord.
- Keep the Power bank out of the reach of children.
- Tampering or modifying parts of the product will result loss of warranty.


Power bank features

Capacity:	4000 mAh
Battery type:	Li-pol
Input:	micro USB 5V/1A
Output:	5V/1A
Dimension:	117 x 67 x 9,5 mm
Weight:	88 g

Supply and distribution:

RECALL s.r.o.
Kubatova 6, České Budějovice
Czech Republic

Popis produktu



1. LED dioda
2. Prostor na micro USB konektor
3. Micro USB kabel
4. Konektor pro nabíjení powerbanky

Vlastnosti baterie

- Vestavěná ochrana proti zkratu, přebíti a přepólování.
- Kompatibilní se všemi zařízeními s konektorem micro USB.

Použití

Před každým použitím je nutné powerbanku zcela nabit.

Dobíjení powerbanky

1. Vezměte micro USB dobíjecí kabel.
2. Zapojte USB konektor do USB portu u počítače nebo u jakéhokoli USB nabíječky.
3. Zapojte kabel do powerbanky.
4. Blikání LED indikace značí nabíjení. Baterie je nabitá po zhasnutí diody. Nabíjení indikuje střídavě blikání LED diody modře a červeně. Powerbanka je plně nabitá, pokud LED dioda svítí modře.

Dobíjení telefonu nebo jiného zařízení

1. Ujistěte se, že napětí zařízení, jež má být dobíjeno, je shodné s napětím powerbanky.
2. Zapojte konektor vestavěného kabelu do zařízení, jež chcete nabíjet.
3. Powerbanka automaticky spustí dobíjení.
4. Nabíjení indikuje LED dioda.

Péče o výrobek a údržba

Pokud není zařízení delší dobu používáno, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se předešlo poškození a aby nebyl snížen výkon zařízení. K čištění těla powerbanky používejte jemnou látku.

Servis a záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

Bezpečnostní opatření

- Zařízení nevystavujte dešti nebo sněhu a neponořujte ho do vody.
- Nenechávejte powerbanku v automobilu na slunci.
- Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu světlu nebo je neznechávejte poblíž zdrojů tepla.
- Nepoužívejte powerbanku, pokud u ní došlo k silnému nárazu, pokud spadla nebo je jakýmkoliv způsobem poškozena.
- Nerozebírejte powerbanku, existuje nebezpečí elektrického šoku a/nebo popálení.
- Neupravujte napájecí kabel.
- Udržujte powerbanku mimo dosah dětí.
- Neoprávněné otevření nebo úprava částí výrobku má za následek pozbytí záruky.

Specifikace

Kapacita:	4000 mAh
Typ baterie:	Li-pol
Vstup:	micro USB 5V/1A
Výstup:	5V/1A
Rozměry:	117 x 67 x 9,5 mm
Váha:	88 g

Import a distribuce:

RECALL s.r.o.
Kubatova 6, České Budějovice
Česká republika