


Sada volant + základňa + pedále MOZA
Racing R5 RS20




01 Rozchod kolies R5 s priamym pohonom





02 ES riadidlá



03 Závodné pedále SR-P Lite




Rozhranie rozchodu koliesRozmeryInšalačné pokyny

1. Pripevnite základňu k držiaku pomocou 2-4 otvorov na skrutky v spodnej časti základne.
2. Pripojte koniec kábla USB typu B a napájací kábel k príslušným portom na zadnej strane základne RS.
3. Krátko stlačte tlačidlo napájania (umiestnené na zadnej strane základne R5), aby ste zapli RS.
4. Prejdite na webovú stránku MOZA Racing (www.mozaracing.com) a stiahnite si najnovšiu verziu softvérového balíka MOZA Pit House Software Suite. Nainštalujte ju a začnite svoju pretekársku cestu!
5. Inšalačné videá a ďalšie informácie nájdete na našej oficiálnej webovej stránke (www.mozaracing.com).

Pokyny na inštaláciu svorky na pracovnú plochu

Zarovnajte štyri otvory na skrutky na spodnej strane základne s montážnymi otvormi na stolovej svorke a pripevnite ju k stolovej svorke pomocou 4 skrutiek. Uťahnite gombíky na stolovej svorke k pracovnej ploche a nezabudnite gombíky znovu utiahnuť, aby sa stolová svorka neuvoľnila. a stolová svorka počas intenzívnej jazdy nespadá.






Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nevystavujte zariadenie dažďu alebo vode, aby ste zabránili vzniku požiaru/úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie R5 nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov a menšie časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- Deti mladšie ako 13 rokov by mali byť pri používaní zariadenia R5 v sprievode opatrovníka.
- Prístroj sami nerozoberajte.
- R5 musí byť pripojený k bezpečnému elektronickému zdroju napájania.
- Aby nedošlo k poškodeniu R5, používajte iba napájanie striedavým prúdom zo štandardnej sieťovej zásuvky.
- Ak sa zistí, že R5 nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte priamo spoločnosť MOZA alebo príslušného autorizovaného predajcu.



Tento výrobok bol navrhnutý ako simulátor! Nezabudnite rozlišovať medzi simuláciou a realitou a jazdite bezpečne!



1. Zarovnajte 6 oceľových guľčiek na volante so 6 drážkami na rázvore.
2. Zatlačte volant do základne kolesa, pričom guľôčky zostanú zarovnané.
3. Rýchlopínač sa automaticky zacvakne a zaistí volant v základni. Ak sa rýchlopínač nezablokuje, skúste otočiť panel na základni do predvolenej polohy a skúste to znova, kým sa správne nezablokuje.
4. Ak chcete koleso vybrať zo základne, jednoducho dvomi rukami stiahnite vonkajší krúžok (čiernej farby) a zároveň vytiahnite koleso.

Nastavenie riadidiel


Pomocou nášho softvérového balíka MOZA Pit House môžete volant ES jednoducho nastaviť a nakonfigurovať podľa svojich predstáv.

- Režim joysticku: možno ho nakonfigurovať ako tlačidlá alebo klávesy.
- Prepínač indikátora rýchlosti: Umožňuje vypnúť, zapnúť alebo zmeniť nastavenie indikátora rýchlosti.
- Režim zobrazenia svetelného indikátora: Rozdelený na dva režimy, prepínateľné v súbore MOZA Pit house.
- Ovládanie rýchlosti: Nastaviteľné podľa rýchlosti a času svietenia svetelného indikátora posunu, s možnosťou rôznych predvolieb.
- Nastavenie jas: Umožňuje nastavenie jas indikátora radenia.

03 Závodné pedále SR-P Lite

Postup montáže pedálov

1. Pedále namontujte na dodanú podnožku pomocou montážnych otvorov. Pomocou šesťhranného kľúča s priemerom 2,5 mm zaskrutkujte skrutky M4*10 do podnožky. Na zabezpečenie stability a bezpečnosti pedálov sa odporúča použiť všetky štyri skrutky a pevne ich namontovať.
2. Pripojte vodiče pedálov k príslušnému dodanému rozhraniu a pomocou svorky pod základňou pedálu ich upnite, aby sa neuvolnili alebo nebránili používaniu výrobku.



3. Otvorte softvérový balík MOZA Pit House na náhľad a potvrdenie stavu jednotlivých pedálov. Ak je jednotka po použití pedálu stále sivá alebo nereaguje, odpojte základňu, zatvorte MOZA Pit House, reštartujte počítač a pripojte základňu, a potom znovu otvorte aplikáciu MOZA Pit House.

4. Vstup do pedálu (počiatočný bod, koncový bod, detaily zdvihu) je možné upraviť v balíku MOZA Pit House.

Úprava rozstupu pedálov

Vyberte príslušné otvory na skrutky pre pedál, ktorý chcete nastaviť, uvoľnite pedál a posúvajte ho doľava alebo doprava, aby ste pedál umiestnili podľa potreby, a utiahnutím skrutiek zaistíte pedál na mieste (nastavenie vzdialenosti medzi plynovým, brzdomým a spojky je rovnaké).

Nastavenie výšky dosky

Pomocou 2,5 mm šesťhranného kľúča nastavte skrutky na doske pedálu proti smeru hodinových ručičiek, potom pomocou 7 mm kľúča uvoľnite zadnú maticu a skrutku dosky. Potom môžete dosku posúvať hore a dole, aby ste nastavili výšku podľa svojich predstáv, a potom priskrutkujte zadnú maticu a skrutku dosky späť na miesto. Nastavenie plynu, brzdy a spojky sa vykonáva rovnakým spôsobom.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Volant + základňa + pedále MOZA Racing R5 RS20 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/moza>.

Adresa výrobcu: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan
Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Čína

Rádiová frekvencia: 2402 - 2480 MHz Maximálny výkon
rádiové frekvencie: 6 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) týkajúce sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý poskytol výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady a zodpovednosť používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odchýlku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Celé meno zástupcu EÚ:

Názov: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23,
40233 Düsseldorf
E-mail : support@gudsen.com