

LOKALIZATOR MiLi:

MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



Funguje s
aplikací Apple Find My

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.
Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhone, iPadu nebo Macu. Jednoduchý způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

• Nalezení polohy lokátoru

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

• Oznámení

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

• Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

• Resetování trackeru

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat. Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

• Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

• Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

• Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie


- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyjměte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a

spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požítí, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Použité baterie by měly být uchovávány mimo dosah dětí a odpovídajícím způsobem recyklovány, místní předpisy. Nesmí být vyhazovány do koše ani spalovány.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Jednorázové baterie nelze dobíjet.
- Baterii násilně nevybírejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad teplotu doporučenou výrobcem ani nespálujte. Může dojít ke zranění, může dojít k úniku nebo výbuchu s následkem chemických popálenin.
- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+/-).
- Nekombinujte nové a použité baterie, baterie různých značek ani baterie, jako jsou alkalické, zinko-uhlíkové nebo dobíjecí baterie.
- Pokud baterie nebyly delší dobu používány, vyjměte je z výrobku a zlikvidujte je.
- Recyklujte v souladu s místními předpisy.
- Vždy důkladně zajištěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie stane nebezpečnou, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Bezpečnost

Výrobky MiLi obsahují citlivé elektronické součástky a baterie, mohou být poškozeny, mít sníženou funkčnost nebo způsobit zranění, pokud upadly, byly spáleny, propíchnuty, rozdrceny, rozebrány nebo vystaveny nadměrnému teplu, kapalinám nebo prostředí s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií. Nepoužívejte poškozené trackery.

MiLi dvouletá omezená záruka

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) zaručuje, že výrobky MiLi budou po dobu 2 let od data původního nákupu (záruční doba) bez vad materiálu a zpracování. Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy s našimi produkty, kontaktujte nás prosím:

Zákaznický servis: cs@hali-power.com

Webové stránky: www.mylili.com

Internetový obchod: mili-shop.com



@MiLi_Innovation



@MiLi



@MiLi_Inovace



Likvidace zařízení jako elektroodpad (OEEZ označené tímto symbolem jsou klasifikovány dle směrnice 2012/19/EU) Proto musí být zlikvidovány v souladu s sběrná místa elektroodpadu. Za žádných okolností by se neměly likvidovat s komunálním odpadem.

Označení produktu jako „Works with Apple“ znamená, že Produkt byl navržen pro provoz s uvedenou technologií v dokumentaci k produktu a byla certifikována výrobcem produktu jako splňující specifikace a požadavky pro síť Apple Find My. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz odpovědnost za provoz tohoto produktu, jeho použití a jeho soulad s bezpečnostními požadavky a právními normami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence.

Dovozce, distributor a záruční servis: Akro Sp. z o.o., Gen. Władysława Andersa ul. č. 7, místní 4, 15-124 Białystok