

Obsah

Obsah balenia 1

Technické parametre 1

Bezpečnostné informácie 2

Zoznámte sa so svojou čističkou vzduchu 3

Ovládacie prvky a displej 3

Začínáme 5

Používanie čističky vzduchu 6

Filtračný systém 9

Starostlivosť a údržba 11

Odstraňovanie problémov 13

Obsah balenia

- 1x Inteligentná čistička vzduchu
- 1x 3-stupňový HEPA filter (predinštalovaný)
- 1x Napájací kábel
- 1x Návod na použitie
- 1x Rýchla príručka

Technické parametre

Model	LAP-EL551S-AEUR
Zdroj napájania	AC 220-240V, 50/60Hz
Výkon	70W
Ideálna veľkosť miestnosti	52 m² Táto ideálna veľkosť miestnosti je založená na 5 výmenách vzduchu za hodinu (ACH). 130 m² Táto ideálna veľkosť miestnosti je založená na 2 výmenách vzduchu za hodinu (ACH). Poznámka: Účinné aj pre väčšie miestnosti, ale čistenie bude trvať dlhšie.
CADR(CFM)	360 CFM / 612 m³/h
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°C až 40°C
	Vlhkosť: < 85% RH
Úroveň hluku	24-56dB
Rozmery	48 x 21.6 x 58.9 cm
Hmotnosť	9.38 kg
Frekvenčný rozsah WiFi	2412-2472 MHz E.I.R.P.: < 20 dBm
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz E.I.R.P.: < 10 dBm

Poznámka: Pre prístup k ďalším chytrým funkciám si stiahnite bezplatnú aplikáciu VeSync (viď strana 5).

PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE TIETO POKYNY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržujte všetky pokyny a bezpečnostné pokyny.

Všeobecná bezpečnosť

- Čističku vzduchu používajte **iba** tak, ako je popísané v tomto návode.
- **Neužívajte** čističku bez odstránenia plastového obalu z filtra. Čistička vzduchu nebude filtrovať vzduch a môže sa prehriať, čo môže spôsobiť požiar.
- **Neužívajte** čističku vzduchu vonku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mokrych alebo vlhkých priestorov. Nikdy ju neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- **Neužívajte** čističku v nadmerne vlhkých priestoroch. Udržujte čističku vzduchu mimo zdroja tepla.
- **Nepoužívajte** čističku tam, kde sa vyskytujú horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) produkty alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte vzdialenosť čističky 1.5 m od miesta, kde je v nemocnici podávaný kyslík.
- Deti sa s čističkou vzduchu **nesmú** hrať.
- **Nevkladajte** nič do žiadneho otvoru v čističke vzduchu.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že počas pohybu vetracích otvorov dovnútra nevsnú prsty alebo akékoľvek predmety.
- Na čističku vzduchu si **nesadajte** ani na ňu **nekladte** ťažké predmety. Udržujte vnútro čističky vzduchu suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, vyvarujte sa umiestneniu v miestnostiach s veľkými zmenami teploty.
- Pred vykonávaním údržby (ako je výmena filtra) vždy čističku vzduchu odpojte zo zásuvky.
- Čističku vzduchu **nepoužívajte**, ak je poškodená alebo nepracuje správne, alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ju opraviť sami. Kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 16).

- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto čističku vzduchu so žiadnym polovodičovým ovládaním rýchlosti (ako je stmievač).
- Čistenie a užívateľskú údržbu **nesmú** vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadnému nebezpečenstvu.
- Spotrebič **nie je určený** na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

Napájanie a kábel

- Udržujte čističku vzduchu blízko zásuvky, do ktorej je zapojená.
- **Nikdy neumiestňujte** kábel do blízkosti zdroja tepla.
- **Nezakrývajte** kábel kobercom alebo inou pokrývkou. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo spotrebiče. Udržujte kábel mimo miesta, kde ľudia často chodia. Umiestnite kábel tak, aby oň nikto nezakopol.
- Táto čistička vzduchu používa štandardné zásuvky EU 220-240V, 50/60Hz. Pri použití mimo EÚ skontrolujte kompatibilitu.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte prosím zákaznícku podporu (strana 16).
- Odpojením napájacieho kábla deaktivujete diaľkové ovládanie čističky vzduchu a dočasne odpojte čističku vzduchu od aplikácie VeSync a ďalších aplikácií tretích strán.

Elektromagnetické polia (EMF)

Vaša čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a v súlade s pokynmi v tejto užívateľskej príručke je používanie spotrebiča na základe dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.

ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU ČISTIČKOU VZDUCHU

Poznámka: Vid' vnútorná strana krytu. [Obrázok 1]

- | | |
|---|--|
| A. Tlačidlo režimu spánku | M. Tlačidlo Informácie o filtri / Indikátor kontroly filtra |
| B. Tlačidlo automatického režimu | N. Indikátor životnosti filtra |
| C. Tlačidlo režimu Turbo | O. Indikátor pevných častíc (PM) |
| D. Tlačidlo informácie o vzduchu | P. Svetelný senzor |
| E. Krúžky indikátora kvality vzduchu | Q. Laserový prachový senzor AirSight Plus 2.0 |
| F. Indikátor čistenia vzduchu | R. Vetracie otvory |
| G. Indikátory výkonu ventilátora | S. Displej |
| H. Tlačidlo výkonu ventilátora | T. HEPA filter / uhlíkový filter |
| I. Tlačidlo uhla vetrania | U. Umývateľný predfilter |
| J. Tlačidlo časovača | V. Predný kryt |
| K. Indikátor WiFi | W. Napájací kábel |
| L. Vypínač | X. Kolieska (dole) |

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ

Poznámka: Na ovládanie týchto funkcií, rovnako ako ďalších funkcií iba v aplikácii, môžete tiež použiť aplikáciu VeSync (viď strana 5).



Vypínač

- Zapína/vypína čističku vzduchu.
- Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd pre pripojenie čističky vzduchu k aplikácii VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii.
- Stlačením a podržaním tlačidla na 15 sekúnd resetujete čističku vzduchu a odpojíte sa od WiFi (viď strana 5).



Displej

- Zobrazuje informácie týkajúce sa kvality vzduchu a nastavenia čističky vzduchu.
- V predvolenom nastavení sa na displeji zobrazí celkové percento čistého vzduchu.
- Po zapnutí/vypnutí čističky vzduchu sa displej resetuje na východiskový.

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ (POKRAČOVANIE)



Tlačidlo režimu spánku

- Zapína/vypína režim spánku (viď strana 6).



Tlačidlo automatického režimu

- Zapína/vypína automatický režim (viď strana 6).



Tlačidlo režimu Turbo

- Zapína/vypína režim Turbo (viď strana 6).



Tlačidlo výkonu ventilátora

- Cyklicky sa mení výkon ventilátora: nízky (rozsvieti sa 1 indikátor), stredný (2 indikátory) a vysoký (3 indikátory).
- Kliknutím na tlačidlo výkonu ventilátora, keď je čistička vzduchu v automatickom režime, režime Turbo alebo v režime spánku (ak je displej zapnutý), tento režim opustíte.



Tlačidlo uhla vetrania

- Cyklicky menia uhly vetrania: 45°, 60°, 75° a 90° (pozri stranu 7).



Tlačidlo časovača

- Prechádza možnosti časovača od 1 do 12 hodín (viď strana 8).
- Stlačením a podržaním vypínača na 2 sekundy zahájite prechádzanie možnosťami časovača v krokoch po 1 hodine.



Indikátor WiFi

- Rozsvieti sa, zhasne alebo bliká, aby signalizoval stav párovania. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch aplikácie VeSync.



Tlačidlo informácie o vzduchu

- Zmení typ informácií o kvalite vzduchu zobrazený v strede displeja.
- Cyklicky prechádzajú namerané hodnoty kvality vzduchu pre PM1,0, PM2,5, PM10 a celkové percento čistého vzduchu (viď sekcia Informácie o vzduchu, strana 7).
- Zvolené informácie o kvalite vzduchu zostanú na displeji, kým čističku vzduchu nereštartujete.



Tlačidlo informácie o filtri

- Zobrazuje percento životnosti filtra v strede displeja. Po chvíli sa displej vráti k predchádzajúcemu nastaveniu.
- Tlačidlo sa rozsvieti, keď je potrebné skontrolovať filter (viď sekcia Indikátor kontroly filtra, strana 11).
- Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy resetujete indikátor (viď strana 11).



Krúžky indikátora kvality vzduchu

- Tieto indikátory používajú na zobrazenie kvality vzduchu automatický senzor:
 - modrá (veľmi dobrá)
 - zelená (dobrá)
 - oranžová (stredná)
 - červená (zlá)



Svetelný senzor

- Tento senzor detekuje množstvo svetla v miestnosti a automaticky upravuje nastavenie čističky vzduchu (viď sekcia Detekcia svetla, strana 9).
- Detekciu svetla je možné zapnúť/vypnúť v aplikácii VeSync (viď strana 9).

ZAČÍNAME

1. Umiestnite čističku vzduchu na pevný, stabilný povrch, ako je podlaha. Zatiahnutím za predný kryt ho odoberte. Zatiahnutím za jazyčky vyberte predfilter z čističky vzduchu. **[Obrázok 2.1]**

2. Vyberte True HEPA filter/uhlíkový filter zvnútra čističky vzduchu. Odstráňte plastový obal z filtra a vložte filter a predfilter späť do čističky vzduchu. **[Obrázok 2.2]**

Poznámka: Uistite sa, že True HEPA filter (strana s páskovou rukoväťou) smeruje von, keď vkladáte filter.

3. Nasadte predný kryt späť na čističku vzduchu. Uistite sa, že výstupky na kryte sú zarovnané so štrbinami na spodnej strane čističky vzduchu. **[Obrázok 2.3]**

Poznámka: Predný kryt sa k čističke vzduchu pripieňuje pomocou magnetov.

4. Zasuňte napájací kábel do zadnej časti čističky vzduchu.

5. Pri používaní čističky vzduchu ponechajte aspoň 38 cm voľného priestoru od prednej časti čističky vzduchu. Držte ju v bezpečnej vzdialenosti od všetkého, čo by blokovalo prúdenie vzduchu, ako sú napríklad závesy. **[Obrázok 2.4]**

Nastavenie v aplikácii VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync je neustále vylepšovaná a môže sa časom meniť. Ak existujú nejaké rozdiely, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „VeSync“ v App Store alebo Google Play.



Poznámka: Pre užívateľov operačného systému Android zvolte "Povolit" pre použitie aplikácie VeSync.

2. Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Poznámka: Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť svoj vlastný účet VeSync. Tieto funkcie nebudú fungovať s účtom hosťa. S účtom VeSync môžete tiež umožniť svojej rodine a priateľom ovládať vašu inteligentnú čističku vzduchu.

3. Pri nastavení chytrej čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Keď sa telefón pripája k chytrej čističke vzduchu, musí mať telefón zapnuté určovanie polohy. To je nutné pre nadviazanie pripojenia Bluetooth®. Určovanie polohy môžete vypnúť potom, čo sa vaša múdra čistička vzduchu pripojí k aplikácii VeSync.

Pripojenie k WiFi

Ak chcete pripojiť WiFi, stlačte a podržte vypínač na 15 sekúnd, kým WiFi indikátor nezhasne. Tým obnovíte východiskové nastavenie chytrej čističky vzduchu a pripojíte ju od aplikácie VeSync.

Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync pre pridanie zariadenia.

Pripojenie k Amazon Alexa alebo Google Assistant

Pomocou aplikácie VeSync môžete svoju inteligentnú čističku vzduchu pripojiť k Amazon Alexa alebo Google Assistant. Pri nastavení hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Pre prístup k hlasovým asistentom si musíte vytvoriť svoj vlastný účet VeSync.

POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU

Poznámka: Použití aplikace VeSync vám umožňuje ovládat čističku vzduchu na dálku a přistupovat k dalším funkcím (viz strana 9).

1. Zapojte čističku do zásuvky a stlačte vypínač pro zapnutí čističky vzduchu. **[Obrázek 3.1]**
2. Stlačte tlačidlo  pro změnu výkonu ventilátoru mezi nízkým, středním a vysokým.

Poznámka:

- Indikátory výkonu ventilátoru sa rozsvietia, keď sú aktívne. 1 indikátor sa rozsvieti pre nízký výkon, 2 pre stredný a 3 pre vysoký.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky alebo vyriešiť konkrétny problém týkajúci sa kvality vzduchu, ako je dym, stlačením tlačidla  spustíte čističku vzduchu v režime Turbo na 15–20 minút, než použijete nižšiu rýchlosť.
- Pre účinné čistenie vzduchu majte okná a dvere zatvorené, keď je čistička vzduchu zapnutá.

• Stlačením vypínača vypnete čističku vzduchu

Režim spánku

Režim spánku funguje ticho, pretože ventilátor používa nižší výkon ako je nízký

• Stlačením tlačidla  zapnete/vypnete režim spánku.

• Režim spánku vypne displej po 6 sekundách, pokiaľ nestlačíte žiadne iné tlačidlá.

Režim Turbo

Keď je displej vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla ho znovu zapnete. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.

[FILTER] sa zapne a bude svietiť, ak je čas skontrolovať filter (viz strana 11).

Režim Turbo

Režim Turbo vyčistí váš vzduch veľmi rýchlo použitím vyššieho výkonu ventilátora ako je vysoký výkon

• Stlačením tlačidla  sa zapne režim Turbo

•  sa rozsvieti, keď je zapnutý režim Turbo.

Režim Turbo

Režim Turbo je najhlasnejší režim čističky vzduchu, ale čistí vzduch najrýchlejšie.

Čističku vzduchu môžete spustiť v režime Turbo po dobu 15–20 minút, aby ste zvýšili rýchlosť čistenia vzduchu alebo pre špecifické situácie, ako je silný zápach alebo viditeľný dym. V prípade vážnych problémov s kvalitou vzduchu skúste spustiť čističku vzduchu v režime Turbo na dlhšiu dobu.

Automatický režim

Automatický režim využíva AirSight Plus 2.0, inteligentný laserový senzor prachu vo vnútri čističky vzduchu, na automatické nastavenie výkonu ventilátora na základe kvality vzduchu. Ak je napríklad kvalita vzduchu zlá, ventilátor sa automaticky nastaví na vysoký výkon.

1. Stlačením tlačidla  pre zapnutie/vypnutie automatického režimu.
2.  sa rozsvieti, keď je automatický režim zapnutý.

Režim Turbo

Čistička vzduchu bude trvať 5 sekúnd, kým zistí kvalitu vzduchu pri každom zapnutí. Počas tejto doby budú kruhy indikátora kvality vzduchu modré. Po 5 sekundách sa zmení farba kružkov indikátora kvality vzduchu na základe zistenej kvality vzduchu

Automatický režim nepoužíva režim Turbo

Aplikácia VeSync tiež podporuje ECO automatický režim (viz strana 9).

Tabuľka indikátorov kvality vzduchu

Farba indikátora	Percentuálny rozsah čistého vzduchu	Kvalita vzduchu	Výkon ventilátora v automatickom režime
až žltá	0-10%	Veľmi dobrá	Režim spánku
zelená	11-20%	Dobrá	Nízky
oranžová	21-30%	Stredná	Stredný
červená	31-40%	Zlá	Vysoký

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Informácie o vzduchu

Čistička vzduchu automaticky sníma váš vzduch a analyzuje kvalitu. V predvolenom nastavení zobrazuje čistička vzduchu celkové percento čistého vzduchu uprostred displeja.

1. Stlačte **(AIR INFO)** pre zmenu informácií o kvalite vzduchu zobrazenej v strede displeja.

2. Pokračujte stlačením tlačidla **(AIR INFO)** a prechádzajte namerané hodnoty kvality vzduchu pre PM1,0, PM2,5, PM10 a celkové percento čistého vzduchu. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Hodnoty PM (strana 7).

3. Akonáhle prestanete stlačovať tlačidlo **(AIR INFO)**, aktuálny údaj o kvalite vzduchu zostane na displeji, kým čističku vzduchu nereštartujete. Pokiaľ čističku vzduchu reštartujete, na displeji sa znovu zobrazí celkové percento čistého vzduchu.

Percento čistého vzduchu

Percento čistého vzduchu je odhadované meranie množstva čistého vzduchu v miestnosti, medzi 0% (zlé) až 100% (veľmi dobré).

Toto percento sa vypočíta pomocou algoritmu na základe:

- Koncentrácia častíc detekovaných vo vzduchu, vrátane mikročastíc.
- Zmena detekovaných častíc vo vzduchu počas čistenia.

Poznámka: Percento je približné. Senzor dokáže detekovať iba častice vo vzduchu, nie pachy alebo plyny.

Hodnoty PM

„PM“ je skratka pre „Particulate Matter“ a obvykle označuje častice vo vzduchu, ktoré sa vznášajú vo vzduchu, vrátane prachu a väčšiny alergénov. Mnohé z týchto častíc sú príliš malé na to, aby ich bolo možné vidieť voľným okom, a bez čistenia vzduchu zostávajú vo vzduchu oveľa dlhšie ako ťažšie alebo väčšie častice.

Laserový prachový senzor AirSight Plus 2.0 vašej chytrej čističky vzduchu detekuje množstvo častíc vo vzduchu, ktoré sa nachádzajú v danom priestore ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Všeobecne platí, že čím nižšie číslo, tým lepšia kvalita vzduchu.

Keď stlačením tlačidla **(AIR INFO)** zobrazíte na displeji hodnoty PM, číslo je odhadované množstvo častíc vo vzduchu (μg), ktoré sú detekované na 1 kubický meter (m^3) objemu vzduchu..

Hodnota PM (1,0, 2,5 alebo 10) sa vzťahuje na častice (PM) s veľkosťou menšou alebo rovnou 1, 2,5 alebo 10 mikrónoch (μm) (merané priemerom častice). Napríklad PM2,5 označuje častice s veľkosťou 2,5 mikrónu alebo menšou.

Particulate Matter (PM)	Size	Examples
PM1.0	$\leq 1\mu\text{m}$	Jemný prach, mikrotoxíny
PM2.5	$52.5\mu\text{m}$	Prach, dym, srst' domácich maznáčikov
PM10	$510\mu\text{m}$	Peľ, popol, alergény vo vzduchu

Uhol ventilácie

Ventilačné otvory na hornej strane čističky vzduchu môžete nastaviť do rôznych uhlov, aby ste efektívnejšie rozptýlili vyčistený vzduch po miestnosti.

Vyčistený vzduch je typicky rozptýlený v pevnom smere cez hornú časť čističky vzduchu. Rôzne uhly ventilácie sú obzvlášť účinné v miestnostiach s veľkým množstvom nábytku alebo iných predmetov, ktoré môžu blokovať prúdenie vzduchu, rovnako ako v miestnostiach s neobvyklým usporiadaním alebo vysokými stropmi.

1. V predvolenom nastavení ventilačné otvory rozptýľujú vzduch v pevnom uhle 75°.

2. Stlačením tlačidla  otočíte ventilačné otvory do iného uhla. Vetracie otvory sa budú cyklicky pohybovať v uhloch 45°, 60°, 75° a 90°.

Poznámka: Pokiaľ vetracie otvory začínajú v uhle 75°, stlačením  zmeňte uhol vetrania na 90°. Opakovaným stlačením tlačidla otočíte ventilačné otvory nadol o 75°, 60° a 45°.

3. Indikátor  sa rozsvieti, keď sa vetracie otvory otáčajú, a zhasne, keď vetracie otvory dosiahnu požadovaný uhol.

POUŽÍVÁNIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Poznámka:

- Neodpájajte čističku vzduchu, ak je v prevádzke. Kliknutím na vypínač vypnete čističku vzduchu a potom ju odpojte zo zásuvky.
- Pri neočakávanom prerušení napájania sa ventilačné otvory nespustia.
- Uhol ventilačných otvorov je možné v aplikácii VeSync nastaviť na ľubovoľný uhol medzi 45°-90°.

Detekcia svetla

Detekcia svetla využíva vstavaný svetelný senzor na automatickú úpravu nastavenia čističky vzduchu podľa množstva svetla v miestnosti.

- Displej sa automaticky vypne (okrem tlačidla vypínača), keď sa v miestnosti zotmie. Pokiaľ je čistička vzduchu v automatickom režime, nebude používať vysoký výkon ventilátora ani režim Turbo, aj keď je kvalita vzduchu zlá, aby nedochádzalo k prílišnému huku.
- Hneď ako sa v miestnosti opäť rozsvieti svetlo, čistička vzduchu sa vráti do predchádzajúceho nastavenia. Displej sa automaticky znovu zapne a automatický režim už nebude obmedzený.

Poznámka: Detekciu svetla je možné zapnúť/vypnúť v aplikácii VeSync (viď strana 9).

Časovač

Môžete nastaviť časovač na 1-12 hodín.

Poznámka: V aplikácii VeSync môžete nastaviť časovač na 1-24 hodín.

1. Opakovaným stlačením vypínača nastavíte časovač v krokoch po 1 hodine, počnúc 1 hodinou. Ak sa počas 5 sekúnd nedotknete žiadneho tlačidla, displej sa prepne na zobrazenie kvality vzduchu a automaticky sa spustí časovač.
 - Ak chcete prechádzať možnosťami časovača rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
2. Časovač bude odpočítavať od vami zvoleného času.
 - Výkon ventilátora môžete zmeniť kedykoľvek, keď je časovač zapnutý.
3. Keď je časovač zapnutý, môžete kliknutím na tlačidlo zobraziť zostávajúci čas (zaokrúhlený

hore na najbližšiu hodinu) na dobu 5 sekúnd. Počas týchto 5 sekúnd môžete znova kliknúť na vypínač a pridať ďalší čas v krokoch po 1 hodine.

- Pri zmene času sa časovač reštartuje.
- Presný zostávajúci čas si môžete zobrazíť v aplikácii VeSync.

4. Po dokončení časovača sa čistička vzduchu vypne.
5. Ak chcete časovač zrušiť, opakovane stlačte vypínač, kým sa na displeji nezobrazí "--H".

Poznámka: Čistička vzduchu si bude pamätať posledné nastavenie časovača, keď je vypnutá. Keď reštartujete čističku vzduchu, budete musieť reštartovať aj časovač.

Pohotovostný režim

Čistička vzduchu je v pohotovostnom režime, keď je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

Poznámka:

- V pohotovostnom režime bude laserový prachový senzor stále detekovať kvalitu okolitého vzduchu a bude vám poskytovať aktualizácie v aplikácii VeSync.
- Záмок displeja (dostupný v aplikácii VeSync) je možné použiť, keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime, aby sa čistička vzduchu znovu nezapla.

Funkcia pamäte

Keď je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a vypnutá, bude si pamätať predchádzajúci výkon ventilátora, nastavenie uhla ventilácie, režim spánku, automatický režim a režim Turbo. Tiež si zapamätá nastavenia v aplikácii pre vypnutie displeja a detekciu svetla.

Keď je čistička vzduchu odpojená zo zásuvky a vypnutá, bude si pamätať iba predchádzajúci výkon ventilátora, režim spánku, automatický režim, režim Turbo a nastavenie detekcie svetla v aplikácii.

Poznámka: Čistička vzduchu si bude pamätať posledné nastavenie časovača, keď je vypnutá, ale časovač automaticky neobnoví. Keď reštartujete čističku vzduchu, budete musieť reštartovať aj časovač.

POUŽÍVÁNIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej čističky vzduchu, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. Ako sa aplikácia vyvíja, môžu byť k dispozícii ďalšie funkcie.

Diaľkové ovládanie

- Zmeňte akékoľvek nastavenia čističky vzduchu prostredníctvom aplikácie, aj keď je zámok displeja zapnutý.

Aktualizácia kvality ovzdušia

- Zobrazte v aplikácii aktualizácie kvality ovzdušia v reálnom čase, vrátane informácií o PM1.0, PM2.5 a PM10.
- Pozrite sa na svoju históriu kvality ovzdušia za predchádzajúci týždeň.

Detekcia svetla

- Zapnutie/vypnutie funkcie detekcie svetla.

Automatické režimy

- Vyberte predvolený automatický režim alebo ECO automatický režim.
- ECO automatický režim umožňuje, aby sa výkon ventilátora prerušovalo zapínaním/vypínaním, keď je kvalita vzduchu veľmi dobrá, aby sa šetrila elektrina. Keď je kvalita vzduchu zlá, rýchlosť ventilátora sa zvýši ako v štandardnom automatickom režime.

Uhol rotácie ventilácie

- Nastavte ventilačné otvory do ľubovoľného uhla medzi 45°-90°.

Zámok displeja

- Zapnutie/vypnutie zámku displeja.
- Zámok displeja zabráňuje zmene aktuálneho nastavenia čističky vzduchu.
-  bude blikať, čo znamená, že displej je uzamknutý.

Plány

- Vytvorte a prispôbte plány pre čističku vzduchu tak, aby zodpovedali vašim rutinám.

Funkcia časovača

- Nastavte časovač až na 24 hodín (namiesto 12 hodín).
- Ľahko zobrazte presný zostávajúci čas na časovači.

Informácie o výmene filtra

- Majte prehľad o zostávajúcej životnosti filtra kontrolou percenta životnosti filtra v aplikácii.
- Nakupujte náhradné filtre.

FILTRAČNÝ SYSTÉM

Čistička vzduchu používa na čistenie vzduchu 3-stupňový filtračný systém. **[Obrázok 4.1]**

A. Umývateľný predfilter

- Zachytáva veľké častice, ako je prach, vlákna, vlasy a sršť domácich zvierat.
- Maximalizuje životnosť filtra tým, že ho chráni.
- Vyberateľný a umývateľný pre zvýšenie účinnosti filtrácie (viď sekcia **Čistenie predfiltera**, strana 11).

B. H13 True HEPA filter

- Zachytáva najmenej 99,97 % častíc vo vzduchu o veľkosti 0,3 mikrónu (µm).
- Zachytáva malé častice, ako je jemný prach, častice dymu a alergény, ako je peľ a zvieracia sršť.

C. Vysoko účinný aktívny uhlíkový filter

- Fyzicky absorbuje dym, pachy a výpary.
- Filtruje zlúčeniny ako formaldehyd, benzén, čpavok a sírovodík.
- Znižuje domáce pachy z potravín, cigariet a domácich zvierat.
- Testované pre účinné filtrovanie prchavých organických zlúčenín (VOC).

Poznámka: Účinnosť uhlíkového filtra sa používaním znižuje. Ak vaša čistička vzduchu nie je taká účinná pri filtrovaní pachov alebo plynov, nezabudnite filter vymeniť (viď strana 12).

FILTRAČNÝ SYSTÉM (POKRAČOVANIE)

Vyhlasenie o COVID-19

Podľa CDC sú prenosné HEPA filtračné jednotky, ktoré kombinujú HEPA filter so systémom poháňaného ventilátora, účinné pri čistení vzduchu v priestoroch, aby sa znížila koncentrácia častíc vo vzduchu, vrátane vírusových častíc SARS-CoV-2 (COVID-19).

Zdroje:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html#refphf>

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e1.htm>

Poznámka: Spoločnosť Levoit netestovala účinnosť svojich čističiek vzduchu proti SARS-CoV-2 a netvrdí, že tieto čističky vzduchu pomáhajú znižovať šírenie COVID-19.

Rýchlosť dodávky čistého vzduchu

Táto čistička vzduchu má rýchlosť dodávky čistého vzduchu 360 kubických stôp za minútu (CFM), čiže 612 m³/h.

Miera dodávky čistého vzduchu (CADR) meria účinnosť čističky vzduchu tým, že udáva objem čistého vzduchu, ktorý čistička vzduchu vyprodukuje za minútu. To je založené na odstraňovaní prachu, peľu a dymu, čo sú 3 najčastejšie látky znečisťujúce vnútorný vzduch. Čím vyššia je CADR, tým viac častíc čistička vzduchu odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Hodnotenie sa meria pri najvyššom výkone čističky vzduchu.

Výmena vzduchu za hodinu

Rýchlosť výmeny vzduchu udáva, koľkokrát môže byť všetok vzduch v miestnosti vyčistený (alebo "vymenený") čističkou vzduchu za 1 hod. Výmeny vzduchu za hodinu (ACH) sa počítajú s odporúčanou veľkosťou miestnosti za predpokladu výšky stropov 2,4 m. Pre menšie miestnosti sa výmena vzduchu za hodinu zvýši. Táto čistička vzduchu dokáže vymeniť vzduch 5krát za hodinu pri maximálnej rýchlosti v jednej uzavretej miestnosti až do 52 m². Merané pri ACH 5. Čistička vzduchu je účinná pre väčšie miestnosti, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie, s menším počtom výmen vzduchu za hodinu. Napríklad účinný dosah čističky vzduchu je 130 m² na základe 2 ACH alebo čistenie vzduchu v miestnosti 2krát za hodinu.

Poznámka: Pre účinné čistenie vzduchu majte okná a dvere zatvorené, keď je čistička vzduchu zapnutá.

Vlhkosť

Vlhkosť môže filter poškodiť. Táto čistička vzduchu by mala byť používaná v oblasti s vlhkosťou nižšou ako 85 % RH. Pokiaľ používate čističku vzduchu v nadmerne vlhkých priestoroch, povrch filtra môže splесnivieť.

Poznámka: Voda alebo vlhkosť umožní rast plesní. Ak chcete vyriešiť problém s plesňou, zbavte sa zdroja vlhkosti a vyčistite pleseň.

Esenciálne oleje

Do čističky vzduchu alebo filtra **nepridávajte** esenciálne oleje. Filter sa olejom poškodí a prípadne uvoľní nepríjemný zápach. V blízkosti čističky vzduchu **nepoužívajte** difúzory.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie inteligentnej čističky vzduchu

- Pred čistením odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
- Utrite vonkajšiu časť čističky vzduchu mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite kryt vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte.
- Vysajte vnútro čističky vzduchu.
- **Nečistite** čističku abrazívnymi chemikáliami alebo horľavými čistiacimi prostriedkami.

Indikátor kontroly filtra

Tlačidlo filtra sa rozsvieti ako pripomenka ku kontrole filtra. V závislosti na tom, ako často čističku vzduchu používate, by sa mal indikátor rozsvietiť približne po 12-15 mesiacoch. Možno ešte nebudete musieť meniť filter, ale mali by ste to skontrolovať, keď sa rozsvieti tlačidlo filtra.

Keď je vaša čistička vzduchu nastavená pomocou aplikácie VeSync, môžete v aplikácii tiež zistiť zostávajúcu životnosť filtra. Dostanete tiež upozornenie z aplikácie VeSync, až bude čas skontrolovať filter.

Aplikácia VeSync používa vedecký algoritmus na určenie životnosti vášho filtra na základe kvality vzduchu, množstva použitia a ďalších faktorov. Percento životnosti filtra je založené na 12 hodinách každodenného používania.

Resetovanie indikátora kontroly filtra

Resetujte indikátor kontroly filtra, keď:

- A.** Indikátor kontroly filtra sa rozsvieti.
- Vymeňte filter (viď strana 12).
 - Zapnite čističku vzduchu.
 - Pre resetovanie kontrolky indikátora stlačte a podržte tlačidlo filtra na 3 sekundy.
 - Po úspešnom resetovaní kontrolka zhasne a životnosť filtra bude ukazovať 100 %.

- B.** Filter bol vymenený skôr, než sa rozsvietil indikátor kontroly filtra.

- Stlačte a podržte tlačidlo filtra na 3 sekundy.
- Indikátor kontroly filtra bude blikať po dobu 3 sekúnd.
- Indikátor kontroly filtra prestane blikať a po úspešnom resetovaní zhasne. Životnosť filtra bude ukazovať 100 %.

Čistenie predfiltra

Predfilter by sa mal čistiť každé 2-4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť vášho filtra. Vyčistite predfilter pomocou mäkkej kefy alebo vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. Voliteľne môžete predfilter umyť vodou, aby ste odstránili nečistoty a prach..

Poznámka: Vyhnite sa drhnutiu, škrabaniu alebo silnému kefovaniu predfiltra. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

1. Otvorte predný kryt, vytiahnite predfilter a vyberte ho.
2. Vyčistite povrch predfiltra vysávačom.
[Obrázok 5.1]
3. Opláchnite predfilter vodou pod kohútikom.
4. Predfilter umyte jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou.
[Obrázok 5.2]
5. Nechajte predfilter vyschnúť na vzduchu. Po úplnom vysušení vložte predfilter späť do čističky vzduchu.
[Obrázok 5.3]

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)

Filter	Kedy vyčistiť	Ako vyčistiť	Kedy vymeniť
Umývateľný predfilter	Každé 2-4 týždne	Použite mäkkú handričku alebo hadicu od vysávača	Tento filter nie je potrebné meniť
		Umyte vodou a jemným umývacím prostriedkom	
True HEPA filter / aktívny uhlíkový filter	Tieto filtre nečistíte		12-15 mesiacov

Kedy mám vymeniť filter?

Pravý HEPA filter/aktívny uhlíkový filter by mal byť vymenený každých 12-15 mesiacov. Možno budete musieť vymeniť filter skôr alebo neskôr v závislosti od toho, ako často používate čističku vzduchu. Používanie čističky vzduchu v prostredí s relatívne vysokým znečistením môže znamenať, že budete musieť filter vymieňať častejšie, aj keď je indikátor kontroly vypnutý.

Možno budete musieť vymeniť filter, ak si všimnete:

- Čistička vzduchu už účinne nefiltruje určité pachy
- Zvýšený hluk, keď je čistička vzduchu zapnutá
- Znížený prietok vzduchu z hornej časti čističky vzduchu
- Nezvyčajné pachy
- HEPA filter je po vybratí predfiltera viditeľne zaprášený alebo zafarbený

Poznámka:

- Ak chcete zachovať výkon vašej čističky vzduchu, používajte iba oficiálne filtre Levoit. Pre viac informácií kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 16).
- Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor kontroly filtra (viď strana 11).

Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu a zatiahnutím za predný kryt ho snímte (viď sekcia **Začínáme**, strana 5).
2. Vyberte starý filter z čističky vzduchu.

3. Vyčistite všetok zvyšný prach alebo vlasy vo vnútri čističky vzduchu pomocou hadice od vysávača.

Poznámka: Na čistenie čističky vzduchu nepoužívajte vodu ani iné tekutiny. **[Obrázok 5.4]**

4. Odstráňte plastový obal z nového filtra a vložte filter do čističky vzduchu. (viď sekcia **Začínáme**, strana 5).
5. Nasadte späť predný kryt.
6. Zapojte a zapnite čističku vzduchu. Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 11).

Čistenie laserového prachového senzora AirSight Plus 2.0

Laserový prachový senzor AirSight Plus 2.0 môže byť zablokovaný prachom, čo ovplyvňuje presnosť senzora.

Čistite senzor každé 3 mesiace. Používanie čističky vzduchu v prostredí s väčším množstvom prachu môže znamenať, že budete musieť čistiť senzor častejšie.

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
2. Umiestnite koniec hadice vysávača nad otvory senzora. **[Obrázok 5.5]**
3. Zapnite vysávač aspoň na 10 sekúnd, aby sa odstránil prach.

Skladovanie

Pokiaľ čističku vzduchu dlhšiu dobu nepoužívate, zabaľte čističku vzduchu aj filter do plastového obalu a uložte na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu vlhkosťou.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne ani nereaguje na tlačidlá.	Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak áno, prestaňte čističku používať a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 16).
	Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky.
	Čistička vzduchu môže mať poruchu. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 16).
Prúdenie vzduchu je výrazne znížené.	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď strana 5).
	Stlačením tlačidla  zvýšite výkon ventilátora.
	Ponechajte 38 cm voľného priestoru od prednej časti čističky vzduchu.
	Predfilter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo vlákna, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite predfilter (viď strana 11).
	Vymeňte filter (viď strana 12).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý zvuk, keď je ventilátor zapnutý.	Uistite sa, že je filter správne umiestnený na svojom mieste s odstráneným plastovým obalom (viď strana 5).
	Uistite sa, že čistička vzduchu je umiestnená na tvrdom, rovnom povrchu.
	Vymeňte filter (viď strana 12).
	Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo vo vnútri môže byť cudzí predmet. Prestaňte používať čističku vzduchu a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 16). Nepokúšajte sa opraviť čističku vzduchu sami.
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačením tlačidla  alebo  môžete zvýšiť výkon ventilátora.
	Uistite sa, že žiadne predmety neblokujú prednú alebo hornú časť čističky vzduchu (vstup alebo výstup).
	Uistite sa, že je filter správne umiestnený na svojom mieste s odstráneným plastovým obalom (viď strana 5).
	Pri používaní čističky vzduchu zatvorte dvere a okná.
	Pokiaľ je miestnosť väčšia ako 52 m ² , bude čistenie vzduchu trvať dlhšie.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (POKRAČOVANIE)

Problem	Možné riešenie
Podivný zápach vychádzajúci z čističky vzduchu.	Vyčistite filter, prípadne ho vymeňte.
	Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 16).
	Uistite sa, že čističku vzduchu nepoužívate v oblasti s vysokou vlhkosťou alebo pri rozptyľovaní esenciálnych olejov.
(FILTER) stále svieti aj po výmene filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 11).
(FILTER) se nezapnul po 12-15 mesiacoch.	(FILTER) je pripomienkou, aby ste skontrolovali filter. Rozsvieti sa podľa toho, koľkokrát bola čistička vzduchu používaná (viď strana 11). Pokiaľ čističku vzduchu nepoužívate často, bude trvať dlhšie než sa zapne indikátor kontroly filtra.
(FILTER) se zapnul skôr než po 12 mesiacoch.	(FILTER) je pripomienkou, aby ste skontrolovali filter. Rozsvieti sa podľa toho, koľkokrát ste čističku vzduchu používali (viď strana 11). Ak používate čističku vzduchu často, indikátor kontroly filtra sa zapne skôr.
Indikátor kvality vzduchu svieti na červeno a/alebo je hodnota PM vždy veľmi vysoká.	Laserový prachový senzor AirSight Plus 2.0 môže byť potrebné vyčistiť (viď strana 12).
	Pokiaľ v blízkosti čističky vzduchu používate ultrazvukový zvlhčovač, môže para ovplyvniť presnosť laserového prachového senzora AirSight Plus 2.0. Senzor detekuje veľké častice pary a indikátor kvality vzduchu môže sčervenať. V blízkosti čističky vzduchu nepoužívajte ultrazvukový zvlhčovač alebo nepoužívajte automatický režim.
Indikátor kvality vzduchu svieti na modro, aj keď je kvalita vzduchu zlá.	Laserový prachový senzor AirSight Plus 2.0 detekuje častice vo vzduchu, ale nedokáže detekovať plyn. Uistite sa, že vzduch neznečisťuje plyn.

Ak tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 16).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV V APLIKÁCII VESYNC

Moja inteligentná čistička vzduchu sa nepripája k aplikácii VeSync.

- Uistite sa, že máte na svojom smartfóne zapnutú funkciu Bluetooth a že nie je aktuálne pripojený k inému zariadeniu Bluetooth.
- Počas procesu nastavenia musíte byť v zabezpečenej 2,4GHz WiFi sieti. Uistite sa, že sieť funguje správne.
- Uistite sa, že zadané heslo k WiFi je správne.
- Na začiatku ani na konci hesla by nemali byť žiadne medzery.
- Otestujte heslo pripojením iného elektronického zariadenia k routeru.
- Ak zadávate SSID a heslo manuálne, skontrolujte, či sú zadané správne.
- Skúste presunúť čističku vzduchu bližšie k routeru. Váš telefón by mal byť čo najbližšie k vašej čističke vzduchu.
- Môže byť potrebné presunúť váš router na vyššie miesto, mimo prekážky.
- Uistite sa, že vaša čistička vzduchu a router sú ďaleko od spotrebičov (ako sú mikrovlnné rúry, chladničky, elektronické zariadenia atď.), aby ste zabránili rušeniu signálu.
- Ak používate VPN, uistite sa, že je pri nastavovaní čističky vzduchu vypnutá.
- Zakážte overovanie portálu pre vašu WiFi sieť. Ak je povolené overovanie portálu, čistička vzduchu nebude mať prístup k vašej WiFi sieti a nastavenie zlyhá.

Poznámka: Overenie portálu znamená, že sa musíte prihlásiť k WiFi sieti prostredníctvom webovej stránky, než budete môcť používať internet.

Moja čistička vzduchu je offline.

- Uistite sa, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájaná zo siete. Potom obnovte ponuku VeSync prejdением po obrazovke dole.
- Uistite sa, že je váš router pripojený k internetu a že sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Odstráňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava (pre iOS) alebo stlačte a podržte (pre Android) a potom kliknite na Zmazať. Prekonfigurujte čističku vzduchu pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky prúdu, výpadky internetu alebo zmena WiFi routerov môžu spôsobiť, že čistička vzduchu prejde do režimu offline.

Ak tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte zákaznickú podporu (viď strana 16).