

(HT TPS://WWW.TURTLEBEACH.COM)

Stealth 700 Gen 2 MAX pro Xbox - Stručná příručka

Stručnou příručku Stealth 600 Gen 2 MAX si můžete stáhnout **zde**:

(<https://turtlebeach.my.salesforce.com/sfc/p/U0000000Jga6/a/4U000000so87/wTVzbTHxF8Ep2jplwYDeF6o9sLi2CvNjjwlkC6Y5rQM>).

Obsah příručky si můžete také zobrazit níže.

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že je vaše náhlavní souprava aktualizována nejnovějším firmwarem.

Připojte se k **Turtle Beach Audio Hub**

(<https://www.turtlebeach.com/pages/audio-hub>) aktualizace pro Windows nebo Mac firmware. Přizpůsobte si vaše nastavení s **mobilní aplikací** Turtle Beach Audio Hub

(<https://www.turtlebeach.com/pages/audio-hub>) pro Android a iOS.

Agent Offline

OBSAH BALENÍ

1. Sluchátková souprava Stealth 700 Gen 2 MAX **(A)**
2. USB-A vysílač **(B)**
3. USB-C nabíjecí kabel **(C)**

(A)
Sluchátková souprava **(A)**
Stealth 700 Gen 2 MAX




(B)



USB-A vysílač **(B)**


(C)



USB-C nabíjecí kabel **(C)**

Agent Offline

OVLÁDACÍ PRVKY SLUCHÁTKOVÉ SOUPRAVY



Agent Offline

1. **USB rozhraní pro nabíjení a aktualizace**
2. **Kontrolky LED**

Agent Offline

- Viz sekce **funkce LED**
- 3. **Bluetooth multifunkční tlačítko**
 - Viz sekce **Párování Bluetooth**
- 4. **Tlačítko zapnutí**
 - Stisk (na 2 s) - Zapnutí/vypnutí
- 5. **Tlačítko režimu**
 - Ve výchozím stavu je zapnuté Superhuman Hearing
 - Viz sekce **Mapovatelná tlačítka**
- 6. **Spodní regulátor hlasitosti vytáčení/namapovatelné kolečko**
 - Pokud je vysílač v režimu **Xbox**
 - Hlasitost komunikace
 - Pokud je vysílač v režimu **USB**
 - Proměnné monitorování mikrofonu
 - Viz sekce **Mapovatelná tlačítka**
- 7. **Vrchní kolečko hlasitosti**
 - Hlavní/celkový ovladač hlasitosti

SUPERHUMAN HEARING


Použijte Superhuman Hearing Mode k určení tichých zvukových signálů, jako jsou nepřátelské kroky a dobíjení zbraní

Během hraní můžete aktivovat/deaktivovat Superhuman Hearing jedním rychlým stisknutím tlačítka **zapnutí**.

Agent Offline

Ztišení mikrofonu

Mikrofon ztišíte jeho posunutím nahoru. Při ztišení nebo při zapnutí mikrofonu se ozve slyšitelný zvuk.



Přednastavení ekvalizéru

Uživatelské předvolby ekvalizéru dostupné prostřednictvím mobilní aplikace Turtle Beach Audio Hub.

Agent Offline



EQ PRESETS | PRÉSETS D'ÉGALISATION



PŘEDNASTAVENÍ EKVALIZÉRU

Základní zvuk

Zdůraznění basů

Zdůraznění basů a výšek

Zdůraznění vokálů

PŘEDNASTAVENÍ EKVALIZÉRU

Základní zvuk

Zdůraznění basů


Zdůraznění basů a výšek

Zdůraznění vokálů

NABÍJENÍ

Agent Offline

Nabíjecí baterie sluchátkové soupravy Stealth 700 Gen 2 MAX vám umožní **více než 40 hodin** poslechu. Baterii pravidelně nabíjejte a před uložením náhlavní soupravy ji nabijte na plnou kapacitu.



Skladování sluchátkové soupravy

Agent Offline

Před uložením na delší dobu (déle než 3 měsíce) náhlavní soupravu vždy nabijte. Nikdy neskladujte sluchátkovou soupravu při teplotách vyšších než 113°F/45°C.

BLUETOOTH


NASTAVENÍ PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Po zapnutí vaše náhlavní souprava Stealth 700 Gen 2 MAX pro Xbox vstoupí do režimu párování Bluetooth. Pokud do dvou minut nedojde k připojení Bluetooth, režim párování Bluetooth se zastaví.

Chcete-li náhlavní soupravu přepnout do režimu párování Bluetooth, postupujte takto:

1. Podržte tlačítko Bluetooth, dokud se nepřehraje výzva „Bluetooth Pairing“.

Agent Offline




2. Po uvedení náhlavní soupravy do režimu párování vyberte náhlavní soupravu v nabídce Nastavení Bluetooth vašeho zařízení a připojte ji k náhlavní soupravě.


NASTAVENÍ PRO REŽIM XBOX/XBOX

1. Vysílač přepněte do režimu Xbox.

Agent Offline




2. Vysílač připojte do USB rozhraní na Xbox.




3. Pro zapnutí sluchátkové soupravy stiskněte a na 2 s podržte tlačítko zapnutí.

Agent Offline



4. Počkejte dokud nedojde ke spárování vysílače a sluchátkové soupravy.

Agent Offline



PROSTOROVÝ ZVUK PRO XBOX (DOSTUPNÉ POUZE NA XBOX)

1. Vstupte do **Settings >> General >> Volume & Audio Output**
2. Nastavte **Headset Format** na **Windows Sonic pro sluchátka**


NASTAVENÍ PRO REŽIM USB

1. Vysílač přepněte do režimu USB.

Agent Offline




2. Vysílač připojte k USB A rozhraní vašeho systému.




3. Pro zapnutí sluchátkové soupravy stiskněte a podržte na 2 s tlačítko zapnutí.

Agent Offline



4. Počkejte až se sluchátková souprava a spáruje s vysílačem.


Agent Offline



KOMPATIBILITA USB VYSÍLAČE

Vysílač USB-A je vybaven přepínačem, který umožňuje měnit režimy kompatibility.

Agent Offline




*Upozornění: Bezdrátová kompatibilita Nintendo Switch je podporována prostřednictvím Bluetooth pouze pro herní zvuk nebo připojení USB (přes vysílač), pokud je v dokovaném režimu pro zvuk hry a komunikaci s hrami, které podporují kompatibilitu s komunikací.

FUNKCE LED

SLUCHÁTKOVÁ SOUPRAVA

Agent Offline



Agent Offline

LED SLUCHÁTKOVÉ SOUPRAVY	VÝZNAM
Trvale svítí zeleně	Sluchátková souprava a vysílač jsou spárovány
Rychle bliká bíle	Párování Bluetooth®
Trvale svítí bíle <i>Svítí 2 s a pak svítí zeleně</i>	Bluetooth® párování dokončeno
Bliká zeleně	(Při nabíjení a zapnutí) Plně nabitá baterie
Dvakrát zeleně blikne	Zařízení nejsou spárována
Trvale svítí červeně	(Při nabíjení) Nabíjení baterie (LED zhasne jakmile bude baterie nabitá (pokud jsou sluchátka zapnuta).
Bliká červeně	Vybitá baterie

LED SLUCHÁTKOVÉ SOUPRAVY

VÝZNAM

Trvale svítí zeleně	Sluchátková souprava a vysílač jsou spárovány
Rychle bliká bíle	Párování Bluetooth

Agent Offline


LED SLUCHÁTKOVÉ SOUPRAVY**VÝZNAM**

Trvale svítí bíle*	Bluetooth bylo spárováno
Bliká zeleně (Při Nabíjení a zapnutí	Plně nabitá baterie**
Dvakrát blikne zeleně	Není spárováno
Trvale svítí červeně (při nabíjení)	Nabíjení baterie
Bliká červeně	Vybitá baterie

*Svítí po 2 s, pak se rozsvítí zeleně.

**Pokud je sluchátková souprava při nabíjení vypnuta, LED zhasne.

VYSÍLAČ**Agent Offline**



LED KONTROLKY VYSÍLAČE	VÝZNAM
Trvale svítí zeleně	Sluchátková souprava a vysílač jsou spárovány
Dvakrát blikne zeleně	Není spárováno
Bliká červeně	Ztišený mikrofon

LED KONTROLKY VYSÍLAČE	VÝZNAM
Trvale svítí zeleně	Sluchátková souprava a vysílač jsou spárovány

Agent Offline

LED KONTROLKY VYSÍLAČE

VÝZNAM

Dvakrát blikne zeleně	Není spárováno
Bliká červeně	Ztišený mikrofon
Dvakrát blikne zeleně	Není spárováno


OPĚTOVNÉ PÁROVÁNÍ

1. Připojte vysílač k volnému portu USB na konzole. Váš vysílač dvakrát zeleně blikne, při párování s vaší náhlavní soupravou.
2. Zapněte Stealth 700 Gen 2 MAX pro Xbox; LED indikace na náhlavní soupravě při hledání vašeho vysílače dvakrát zeleně blikne.
3. Během 20 sekund by se měla kontrolka LED na náhlavní soupravě a na vysílači rozsvítit zeleně, což znamená úspěšné párování.

MAPOVATELNÁ TLAČÍTKA

Tlačítku režimu a voliči nižší hlasitosti/mapovatelnému kolečku lze přiřadit novou funkci na základě vašeho herního stylu.

Agent Offline



Pokud chcete změnit přiřazení tlačítek, postupujte podle následujících kroků:

1. Stáhněte si mobilní aplikaci Turtle Beach Audio Hub do zařízení se systémem iOS nebo Android.
2. Povolte Bluetooth na zvoleném zařízení a pomocí metody Bluetooth spárujte náhlavní soupravu se zařízením Bluetooth.
3. Po spárování otevřete aplikaci a přejedte na druhou obrazovku nastavení, kde můžete přiřadit nové funkce.
4. Po zvolení náhlavní souprava uloží novou konfiguraci.

POZNÁMKA: Ovladač pro snížení hlasitosti lze přiřadit ke zvuku chatu POUZE, když je vysílač v režimu XBOX a je používán s konzolí Xbox.

Agent Offline


Když je vysílač v režimu **USB** a je používán s konzolí PlayStation, PC nebo Nintendo Switch v dokovaném režimu, **neexistuje** způsob, jak přiřadit ovladač pro snížení hlasitosti ke zvuku chatu. Je to důsledek omezení souvisejících se způsobem, jakým tyto platformy zpracovávají zvuk, a nesouvisí to se samotnou náhlavní soupravou.

SYSTÉM PROSPECS GLASSES RELIEF

Pro ty, kteří si hrají s brýlemi, upravte ProSpecs Glasses Friendly System pro větší pohodlí.


Systém ProSpecs Glasses Relief System vytváří kanál v ušním polštářku, který pomáhá snížit tlak na rám vašich brýlí. Chcete-li to nastavit, musíte nejprve sejmut náušník. Pevně náušník uchopte a vytáhněte jej z reproduktoru. Ušní polštářek by mělo být možné sundat s minimální námahou.

Agent Offline




V závislosti na velikosti obruby vašich brýlí použijte nastavení jazýčku k vytvoření kanálu odpovídající velikosti v náušníku. Ve výchozím nastavení je záložka úprav nastavena na nejnižší velikost. Chcete-li zvětšit velikost/hloubku kanálu v náušníku, jednoduše zatáhněte za jazýček a připevněte jej ke sloupku podle vašich potřeb.

Agent Offline



Poté, co upravíte kanál vhodný pro brýle podle svých představ, umístěte ušní polštářek na reproduktor. Ušní polštářek by měl zapadnout na místo s minimálním úsilím.



Agent Offline

Stealth 700 Gen 2 MAX pro Xbox
(<https://support.turtlebeach.com/...>)



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)



(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)

Agent Offline