



Herní sluchátka s mikrofonem
V330



Uživatelská příručka

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení herních sluchátek s mikrofonom Viper V330. Tato stereofonní sluchátka nabízejí při hraní jakýchkoli her jasný a zřetelný zvuk. Kromě toho jsou sluchátka dodávána s rozbočovačem pro 3,5mm konektor, takže je lze používat s mobilním zařízením.

Všesměrový mikrofon lze sklopit vedle levé mušle sluchátek, pokud jej zrovna nepoužíváte. Vyznačuje se výjimečně příznivým poměrem signálu k šumu, takže přenáší signál nahlas a křišťálově čistě, mnohem lépe než tradiční mikrofony.

Všechny ovládací prvky sluchátek s mikrofonom jsou umístěny přímo na levé mušli, čímž je zajištěn rychlý přístup a není třeba objemné a těžké řídící jednotky na kabelu sluchátek.

A konečně je polstrování muší stylové, funkční a pohodlné pro hodiny dlouhých herních seancí.

Funkce/technické parametry:

- Stereofonní zvuk
- Vestavěný sklopný mikrofon
- 3,5mm konektor jack
- Pohodlné ovládání zvuku na mušli

Reproduktor:

- Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz
- Impedance: 32 Ω při 1 kHz
- Citlivost: Max. 95 dB $\pm$ 3 dB při 1 kHz
- Příkon: 10 mW
- Hlavní měniče: 40 mm, neodymový magnet
- Délka kabelu: 2,2 m/7 stop
- Čistá hmotnost: 340 g

Mikrofon:


- Frekvenční odezva: 100Hz - 10KHz
- Poměr signálu k šumu: 60 dB
- Citlivost: -38dB $\pm$ 3 dB
- Směrová charakteristika: všesměrová

Obsah balení:

- Herní sluchátka s mikrofonom Viper V330
 - Rozbočovač pro 3,5mm konektor
 - Taška na přenášení
 - Stručná příručka
 - Samolepka Viper
-



- 1. Tlačítko ztlumení
- 2. Ovladač hlasitosti
- 3. Sklopný mikrofón



1. Instalace hardwaru

Připojte 3,5mm konektory sluchátek a mikrofonu k počítači. Kvůli snadnému rozlišení jsou konektory označeny barevně i symbolem sluchátek a mikrofonu.

Počkejte 5–10 sekund, než budou sluchátka s mikrofonem rozpoznána počítačem.

FCC a právní informace:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nebude vyskytovat. Pokud je zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

POZNÁMKA FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů komise FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

UPOZORNĚNÍ KOMISE FCC:

- Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.
- Toto zařízení a jeho anténa/antény nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Bezpečnostní pokyny:

Za účelem dosažení maximální bezpečnosti při používání sluchátek s mikrofonom Viper V360 doporučujeme dodržovat následující pokyny:

1. Před nasazením sluchátek s mikrofonom nastavte hlasitost na minimum. Jakmile jsou sluchátka nasazena, pomalu nastavte hlasitost na příjemnou úroveň.
2. Během používání udržujte hlasitost na nejnižší možné úrovni. Pokud je nutné zvýšit hlasitost, zvyšujte ji pomalu.
3. Zvonění v uších může znamenat, že je hladina akustického tlaku příliš vysoká. Pokud zaznamenáte zvonění nebo jiné obtíže, okamžitě přestaňte sluchátka s mikrofonom používat.
4. Pokud budete mít potíže se správným provozem zařízení a odstraňování problémů nepomáhá, zařízení odpojte a získejte podporu na webu www.patriotmemory.com. Nikdy se nepokoušejte provádět servis nebo opravu zařízení sami.
5. Nerozebírejte zařízení (pokud tak učiníte, záruka pozbude platnosti) a nepokoušejte se ho provozovat při neobvyklém proudovém zatížení.
6. Zařízení chraňte před kapalinami a vlhkostí. Zařízení provozujte pouze ve stanoveném rozsahu teploty od 0 °C do 40 °C. Pokud by měla teplota překročit tento rozsah, odpojte a vypněte zařízení, aby se jeho teplota stabilizovala na optimální úrovni.



Logo „P“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Patriot Memory, LLC

Všechna práva vyhrazena. Patriot Memory a logo Patriot Memory jsou registrované ochranné známky společnosti Patriot Memory.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Společnost Patriot nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, které se mohou objevit v této příručce. Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, které byste mohli vy nebo jakákoli třetí strana utrpět v důsledku použití nebo zneužití našeho výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

www.patriotmemory.com