

HONOR Magic V5 ^{5G}

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Seznamte se

Změnit způsob navigace	1
Migrace dat ze starého do nového zařízení	2
Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky	3
Připojení k mobilní síti	4
Připojení k síti Wi-Fi	9
Další informace o domovské obrazovce	10
Přečtěte si o běžných ikonách	14
Zobrazení a zákaz oznámení	16
Nastavení hlasitosti	16
Zapnutí/vypnutí a restart	18
Nabíjení telefonu	19

Promyšlené návrhy YOYO

Asistent YOYO	22
---------------	----

Honor Connect

Chytrá spolupráce	23
MagicRing	24
Propojené aplikace	26
Propojené volání	28
Propojená oznámení	29
Propojený vstup	30
Propojený fotoaparát	30
Sdílení sítě	31
Použití služby ve více zařízeních	32
Sdílení obrazovky	33
Sdílení sluchátek	35
Propojení s hodinkami	35
Sdílení obrazovky mezi telefonem a počítačem Honor	36
Spolupráce telefonu Honor a počítače jiné značky	42
Sdílení obrazovky mezi telefonem a tabletem Honor	44
Snadná projekce	46
Honor Tisk	50
Honor Share	50
Psaní a kreslení stylusem	52
Přihlášení k Honor ID	55

Tvorba videí

Základy fotografování	56
Fotografování	59

Natáčení videí	72
Úprava obrázků	79
Úprava videí	83
Zobrazení obrázků a videí	86

Užijte si chytrý život

Magický text	97
AI Soukromý hovor	98
Honor Magic Portal	98
Magická kapsle	100
AI Hovor	101
AI překlad	102
Inteligentní ovladač	103
Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím	103
Kvalita zvuku a efekty	104
Zkrášlení videohovoru	104

Tipy

Chytré snímání	105
Vertikální interakce	109
Zapnutí často používaných funkcí aplikace	111
Snímek a záznam obrazovky	111
Zpracování úloh ve více oknech současně	115

Aplikace

Aplikace	124
Kontakty	125
Telefon	128
Kalendář	132
Hodiny	135
Poznámkový blok	137
Honor Dokumenty	144
Diktafon	147
E-mail	148
Kalkulačka	149
Svítilna	150
Kompas	151
Zdvojení aplikace	151
System Manager	151
Device Clone	153
Tipy	153

Nastavení

Wi-Fi	155
Bluetooth	156

	Obsah
Mobilní síť	157
Další připojení	162
Přizpůsobená domovská obrazovka a další	166
Displej a jas	174
Zvuky	179
Oznámení	182
Biometrie a heslo	184
Aplikace	187
Baterie	188
Úložiště	190
Bezpečnost	190
Soukromí	194
Skládací telefony	198
Usnadnění	198
Nastavení více uživatelů	210
Systém a aktualizace	210
O telefonu	214

Seznamte se

Změnit způsob navigace

Použití navigační tlačítka pro ovládání zařízení

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace gesty

Přejděte na **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a vyberte **Gesta**.

Co můžete:

- Vrátit se do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Vrátit se na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úlohám: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a zastavte se.
- Zavření úlohy: V rozhraní více úloh potáhněte prstem nahoru na kartě úlohy. Přejetím prstem dolů po kartě úkol uzamknete. Uzamčené úkoly se nevymažou v dávkách klepnutím na  v rozhraní multitasking.
- Rychlé přepínání aplikací: Mezi aplikacemi můžete přepínat přejetím ve tvaru oblouku přes spodní část obrazovky; nebo zapněte přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** a poté přejedte přes spodní část obrazovky.

Vylepšená citlivost gest na okrajích

Zapněte funkci **Vylepšená citlivost gest na okrajích** při použití pouzdra, abyste rozšířili oblasti citlivé na gesta po stranách a nahoře a zvýšili citlivost na gesta.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému**, vyberte **Gesta**, klepněte na **Nastavení > Vylepšená citlivost gest na okrajích** a zapněte **Vylepšená citlivost gest na okrajích**.

Používání navigace třemi tlačítky

Přejděte na **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a vyberte **Tři klávesy**.

Po aktivaci navigace třemi tlačítky můžete:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  vstoupíte na stránku „Poslední úkoly“.

Můžete také provádět více operací na základě vašich zvyků:

- Vyberte kombinaci různých navigačních kláves.
- Klepněte na  (pokud chcete, aby ji obsahovala navigační kombinace) a otevřete Řídicí centrum.

Migrace dat ze starého do nového zařízení

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

- 1 Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
 - 3 Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
 - 4 Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** zahájíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamčená obrazovka

Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky zamkne.

Obrazovku můžete také zamknout ručně následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo
- stažením dvou prstů vstupte do rozhraní úprav na domovské obrazovce, klepněte na **Karty**, potáhněte prstem po obrazovce nahoru, dokud se nedostanete na konec seznamu karet, klepněte na **Klasické widgety** a klepněte na **Zámek obrazovky** pro uzamčení obrazovky.

Nechte obrazovku při prohlížení zapnutou

Obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni díváte; pokud od ní odvrátíte oči, vypne se podle přednastavených voleb spánku.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Honor AI > Chytré snímání** a potvrďte, že je zapnutá funkce **Při sledování nechat obrazovku zapnutou**.

Pokud obrazovka ztmavne, ale nezamkne se, můžete ji znovu zapnout pouhým pohledem.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zapnutí/vypnutí obrazovky** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutý, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Přizpůsobení často používaných aplikací na zamčené obrazovce

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl zámku obrazovky > Vlastní**.
- 2 Podle potřeby klepněte na ikonu aplikace v levém dolním nebo pravém dolním rohu obrazovky. V dialogovém panelu se zástupci vyberte ikony aplikací, které chcete nastavit. Pokud nechcete, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly často používané aplikace, můžete tuto možnost nastavit na  a poté klepnout na **Hotovo**.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a text odstraňte.

Připojení k mobilní síti

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale kdispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1 V části **Přenesená data tento měsíc** obrazovky **Přenesená data** můžete prohlížet pořadí využití dat každé aplikace.

- 2** Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových a jiných dat.

 Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zobrazení a konfigurace přístupu k internetu pro aplikace

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na **Přístup k síti** a zrušte zaškrtnutí **Datové přenosy**, poté nastavte aplikace s vysokou datovou spotřebou (například přehrávače videa) tak, aby se používaly pouze přes Wi-Fi.

 Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení vlastního síťového připojení přes Osobní hotspot

 Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Mobilní data nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho telefonu bude poté sdíleno s dalšími zařízeními.

U osobního hotspotu můžete také provádět následující operace:

- Nastavení funkce **Název zařízení**.
- Nastavení funkce **Heslo**.
- Klepnutím na **Připojená zařízení** zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení v seznamu **Připojená zařízení** a přesuňte se na **Seznam blokových** podle pokynů. Zařízení můžete také ze seznamu odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na **Další** nastavit **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1** Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3** Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1** Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2** Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

- 1** Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2** K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenujte kartu SIM

Pro snadnější identifikaci a správu můžete své karty SIM pojmenovat. Jednu kartu SIM můžete například označit jako „Pracovní“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepnutím na  upravte název karty SIM.

Pokud váš telefon nemá možnost  v rozhraní **Správa karet SIM**, můžete kartu SIM vybrat a klepnutím na **Název karty** ji pojmenovat.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.
Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

- 1** Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Data SIM**.
- 2** Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

 Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

Zapnutí 5G

5G, nazývaná také 5G síť nebo 5G mobilní systémy, je pátou generací mobilní technologie. Ve srovnání se 4G nabízí 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší prodlevy.

Potvrďte, zda jsou vaše karta SIM a mobilní síť 5G vašeho operátora navzájem kompatibilní. V případě potřeby také kontaktujte svého poskytovatele, aby zapnul službu 5G na naší kartě SIM.

-  Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Signál a funkce 5G mohou být ovlivněny rušením v důsledku pokrytí (geografická poloha) nebo rušením frekvence.

Pokud jsou do vašeho telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data > Další** a zapněte **Duální SIM 5G**.

Připojení k síti Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

-  Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
-  Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními Honor. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

- 3** Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.
- 4** Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5** Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Další informace o domovské obrazovce

Prozkoumání domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete:

- Zkontrolujte stav telefonu nebo zobrazte oznámení na stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Přejetím doleva a doprava můžete zobrazit aplikace, karty na obrazovce a widgety.

Na domovské obrazovce můžete stisknout dva prsty a přejít do **Nastavení** a změnit styl rozvržení.

Karty služeb

Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejížděním prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se rozbálí (když klepnete jinde, zase se zabálí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Úprava karet služeb

Pomocí Poznámkového bloku jako příkladu můžete upravit karty následujícím způsobem:

Dlouze stiskněte kartu Poznámkový blok a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit kartu a vyberte kategorii Poznámkového bloku.

Hromádka karet na ploše

Přetažením karty na jinou kartu stejné velikosti vytvoříte hromádku. Tato funkce podporuje uložení až 10 karet na sebe. Přetáhněte kartu do sady karet obsahující karty stejné velikosti. Karty na hromádce se automaticky rozbalojí a můžete nastavit pořadí jejich ukládání. Také můžete:

- Výměna karet: Přejetím prstem nahoru nebo dolů po kartách na hromádce zobrazíte všechny karty.
- Zobrazení karet: Klepnutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalení karet: Všechny karty můžete rozbalit dlouhým posunutím nahoru nebo dolů.
- Odebrání karet: Stisknutím a podržením karty a jejím výběrem ji odeberete.
- Odebrání sady karet: Stisknutím a podržením naskládaných karet a výběrem odeberete sadu karet.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Přepnutí na velkou složku

Stiskněte a podržte malou složku a klepněte na **Zvětšit**.

 Pokud je ve složce více než 9 aplikací, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona „více aplikací“.

Zapnutí aplikace ve velké složce

Klepněte na ikonu aplikace ve velké složce pro zapnutí aplikace.

Klepnutím na „další aplikace“ v pravém dolním rohu velké složky rozbalíte velkou složku a zobrazíte nebo otevřete další aplikace.

Více operací pro velkou složku

Přejmenování velkých složek: Pro přejmenování velké složky složku dlouze podržte.

Přidání nebo odebrání aplikací: Otevřete velkou složku, klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání nebo odebrání aplikací.

Přepnutí na malou složku

Dlouze stiskněte velkou složku a klepněte na **Zmenšit** pro přepnutí na malou složku.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Zapnutí Návrhy aplikací

Návrhy aplikací karta je ve výchozím nastavení předem instalovaná na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > AI návrhy > Návrhy aplikací** a ujistěte se, že přepínače aplikací podporujících **Návrhy aplikací** jsou zapnuté.

Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **AI návrhy**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.

Zakázání návrhů dané aplikace

Přejděte na kartu **AI návrhy** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**, dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na **Nemám zájem > OK**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.

Přizpůsobte si domovskou obrazovku

Přizpůsobte si domovskou obrazovku svým potřebám a preferencím. Díky přizpůsobeným zkratkám pro aplikace a jednotlivým funkcím aplikací je přístup k široké škále služeb vzdálený pouhým klepnutím. Ať už jde o kancelářské nástroje, streamování videa, platební aplikace nebo fitness rutiny, každý scénář je snadno dosažitelný. Můžete si také upravit velikost svých složek podle svých představ a vyjádřit svůj styl.

Rozbalení Rychlého přístupu k atomickým službám

- 1 Dlouze stiskněte ikonu požadované aplikace a poté ji uvolněte, abyste vstoupili do režimu úprav .
 - 2 Přetažením libovolného rohu  rozbalíte rychlý přístup k atomickým službám, jako je skenování nebo zobrazování platebních kódů.
 - 3 Klepnutím na požadované služby k nim získáte okamžitý přístup.
-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Upozorňujeme, že některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Úprava Rychlého přístupu k atomickým službám

Po rozbalení dlouze stiskněte kartu a poté klepněte na **Upravit zkratky**, abyste získali přístup k následujícím operacím:

- Dlouhým stisknutím rychlého přístupu v seznamu **Zobrazení** upravte jeho pořadí.
- Přetažením rychlého přístupu ze seznamu **Skrýt** do seznamu Zobrazit nebo naopak změníte jeho viditelnost.

Přizpůsobte velikost ikon složek

Dlouhým stisknutím ikony složky přejděte do režimu úprav  a poté přetažením libovolného rohu ikony změňte její velikost a tvar podle svých preferencí.

-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Pokud kolem cílové složky není žádné prázdné místo, nebudete ji moci zvětšit.

Dok

- 1 Otevřete **Nastavení**, vyhledejte **Globální hlavní panel** a zapněte jej.
- 2 Na tabletu nebo rozloženém telefonu potáhněte prstem odspodu nahoru a krátce podržte, dokud se nezobrazí dok. Dok umožňuje rychlé spouštění aplikací, přístup k rozdělené obrazovce a používání plovoucích oken.

Spouštění aplikací z doku

V doku se zobrazují všechny aplikace včetně připnutých aplikací a naposledy použitých aplikací.

Klepnutím na ikonu aplikace v doku získáte přístup k aplikaci.

Přístup k rozdělené obrazovce z doku

Stiskněte a podržte ikonu aplikace v doku a přetáhněte ji na jeden z dlouhých okrajů, čímž přejdete na rozdělenou obrazovku.

Přístup k plovoucím oknům z doku

Stiskněte a podržte ikonu aplikace v doku a přetáhněte ji do středu obrazovky, abyste vstoupili do režimu plovoucích oken.

Řídicí centrum

V **Řídicí centrum** můžete používat funkce zástupců nebo provádět rychlá nastavení telefonu.

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Tažením prstem dolů z horního středu nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení. Tažením prstem doleva nebo doprava na prázdné ploše můžete mezi centry přepínat.

Používání přepínačů zástupců

Klepnutím na přepínač zástupců zapnete nebo vypnete jeho funkci. Klepnutím a podržením přepínače zástupce rychle přejděte na stránku nastavení funkce (pokud stránka nastavení existuje). Například klepnutím a podržením zástupce **Wi-Fi** můžete přímo otevřít stránku s nastavením „**Nastavení** > **Wi-Fi**“.

Stažením spodní ikony panelu přepínačů zástupců směrem dolů zobrazíte další přepínače zástupců.

Používání chytrých doporučených přepínačů zástupců

Na základě chytrých možností funkce **Návrhy YOYO** může váš /telefon chytře vyhodnocovat četnost používání a scénáře přepínačů zástupců. Ve správný čas vám aktivně doporučí běžně používané funkce zástupců, které můžete potřebovat, což vám může ušetřit čas.

Se zvyšující se dobou používání se doporučení stávají stále přesnějšími.

Přizpůsobení Řídicího centra

- **Přizpůsobení funkcí Panel AI návrhů a Panel přepínačů:** Klepněte na  > **Upravit přepínač zkratek**, klepněte na ikonu přepínače zkratek a podržte ji, a přetažením seřadte, přidejte nebo skryjte položky, a potom klepněte na **Hotovo**.
- **Skrytí nebo zobrazení stránky propojení zařízení v rámci funkce MagicRing:** klepněte na možnost  > **Skrýt MagicRing** (nebo **Zobrazit MagicRing**) a zavřete nebo zobrazte vstup na stránku propojených zařízení v rámci funkce **MagicRing**.

Přečtěte si o běžných ikonách

Význam běžných ikon oznámení a stavu

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se nemusejí zobrazovat ve vašem telefonu. Sledujte reálné zobrazení telefonu.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Připojeno k síti HSPA		Připojeno k síti HSPA+
	Plný signál		Roaming
	Spořič dat je aktivovaný		Žádná karta SIM

	Hotspot je aktivovaný		Připojeno k hotspotu
	Připojeno k Wi-Fi síti		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi sítím
	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Připojeno k síti Wi-Fi 6
	Baterie vybitá		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi 6 sítím
	Nabíjení		Odpojeno od hotspotu
	Supernabíjení		Slabá baterie
	Rychlé bezdrátové nabíjení		Rychlé nabíjení
	Úsporný režim je zapnutý		Bezdrátové nabíjení SuperCharge
	Funkce Bluetooth je aktivovaná		Bezdrátové nabíjení
	Připojeno k zařízení Bluetooth		V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Další informace		Baterie zařízení Bluetooth
	Služby určování polohy jsou aktivovány		Připojeno k síti VPN
	Připojena sluchátka		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Probíhající hovor		Nelze se připojit k hlasovému kanálu a přijímat hovory nebo volat.
	Zmeškaný hovor		Hovory VoLTE HD je zapnuty
	Ztlumení		Nové zprávy
	NFC je zapnuto		Režim vibrací
	Probíhá synchronizace dat		Režim Nerušit je zapnutý
	Režim výkonu je zapnutý		Synchronizace dat se nezdařila

	Příjem připomenutí Kalendáře		Příjetí nového e-mailu
	Budík zapnutý		Blokované hovory nebo zprávy
	Režim Letadlo je zapnutý		

Zobrazení a zákaz oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**
-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
 - Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Nastavení stylu zobrazení oznamovacího panelu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a nastavte styl zobrazení oznamovacího panelu v oblasti **Zamčená obrazovka**.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Snížování hlasitosti pohledem na obrazovku

Při příchozím hovoru z telefonu můžete upravit hlasitost hovoru pohledem na obrazovku.

Před použitím této funkce přejděte na **Nastavení > Honor AI > Chytré snímání** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pohledem snížíte hlasitost vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro textové zprávy, oznámení a příchozí hovory a přizpůsobit si vibrace.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.
- 2** Můžete provést kteroukoli z následujících operací:
 - **Nastavení vyzvánění**
Vyberte systémové vyzvánění nebo klepnutím na položku **Hudba na zařízení** vyberte jako tón zprávy lokální skladbu.
U telefonu s duální kartou SIM vyberte kartu SIM 1 a SIM 2 a jejich vyzvánění nastavte zvlášť.
 - **Nastavení režimu vibrací**
Klepněte na položku **Vibrace** a vyberte požadovaný režim vibrací.
Pokud zvolíte režim **Synchronizováno (výchozí)**, vibrace se synchronizují s vyzváněním.
Pokud zvolíte jakýkoli jiný režim vibrací, budou vibrace na vyzvánění nezávislé.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení režimu vysoké hlasitosti

Aktivací režimu vysoké hlasitosti v hlučném prostředí nebo při poslechu hudby či sledování videa zvýšíte čistotu zvuku.

Stisknutím tlačítka zesílení nad maximální úroveň aktivujete režim vysoké hlasitosti.

Stisknutím tlačítka zeslabení režim ukončíte.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí/vypnutí a restart

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítka napájení a zesílení a poté klepněte na **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se logo.

Restartování zařízení

Pravidelně restartujte zařízení, abyste vymazali mezipaměť a udrželi zařízení v optimálním stavu. Když se v zařízení vyskytne problém, může ho někdy vyřešit restart.

Stačí stisknout a podržet tlačítka napájení a zesílení a poté klepnout na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení telefonu

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a omezí nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti Honor a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.
- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě telefon přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.

- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Pokračujte v nabíjení déle než 30 minut.

Použití nabíječky dodané se zařízením

- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení pomocí bezdrátové nabíječky

Bezdrátová nabíječka se skládá z nabíjecí hlavy, datového kabelu a nabíjecí stanice. Pro zajištění bezpečného nabíjení si nabíjecí stanici zakupte přes oficiální prodejní kanál Honor a použijte standardní nabíjecí hlavu a datový kabel. Chcete-li používat bezdrátové nabíjení SuperCharge, zakupte si nabíjecí sadu, která SuperCharge podporuje.

- 1 Pomocí datového kabelu připojte nabíjecí hlavu k nabíjecí stanici a zapojte hlavu do elektrické zásuvky.
- 2 Položte nabíjecí stanici na stůl a telefon do jejího středu displejem nahoru.
- 3 Počkejte několik sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“ telefonu, což znamená, že nabíjení začalo.
 - Pokud používáte hlavu SuperCharge a stanici SuperCharge, bude k napájení vašeho telefonu použit režim SuperCharge. Ikona  znamená, že je použito bezdrátové nabíjení SuperCharge.
 - Pokud je nabíjecí hlavou vysokonapěťová hlava QuickCharge, nabíjecí stanice použije režim QuickCharge. V tomto případě uvidíte ikonu .
 - Pokud se použije standardní nabíjecí hlava, bude se zařízení nabíjet standardní rychlostí. Odpovídající ikona vypadá takto: .

Kontrolka stanice	Indikace
Jedno bliknutí	Stanice je připojena ke zdroji napájení.
Svítlí trvale	Nabíjení
Bliká	Došlo k chybě nabíjení.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- 1 Připojte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na telefonu zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Pouze nabít**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídící centrum, klepněte na **Nastavení** a vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabitá.

Použití bezdrátového reverzního nabíjení

Bezdrátové reverzní nabíjení podporují zařízení, která podporují standard bezdrátového nabíjení, jako jsou telefony, hodinky a náramky.

Před použitím bezdrátového reverzního nabíjení se ujistěte, že je úroveň nabití baterie vašeho zařízení vyšší než 20 %.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Baterie** a zapněte možnost **Bezdrátové reverzní nabíjení**.
- 2 Zapněte nabíjené zařízení a umístěte jej do středu zadní části zařízení. Mezi zařízení a nabíjené zařízení neumísťujte žádné kovové předměty.
- 3 Pokud se zařízení nezačne nabíjet do 5 sekund, upravte jeho polohu a zkuste to znovu.
- 4 Pokud bude nabíjené zařízení během nabíjení mimo zařízení déle než 2 minuty, funkce **Bezdrátové reverzní nabíjení** se automaticky vypne.

Promyšlené návrhy YOYO

Asistent YOYO

Jak použít Titulky s pomocí AI k převodu zvuku na titulky

Titulky s pomocí AI umožňuje přepisovat videa přehrávaná na telefonu nebo konverzaci do textu v reálném čase a zobrazovat text v plovoucím okně na obrazovce. Je také možné překládat cizí jazyky do místních jazyků.

Rozpoznávání zvuku a automatické generování titulků

1 Přístup k funkci **Titulky s pomocí AI** je možný následujícími způsoby:

- Potáhněte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky, abyste otevřeli Řídicí centrum, a klepnutím zapněte **Titulky s pomocí AI**. Pokud se na panelu Řídicí centrum nezobrazí **Titulky s pomocí AI**, klepněte na  > **Upravit přepínač zkratk**, přetáhněte jej do panelu rychlého přístupu a poté funkci zapněte.

2 Zapnutí funkce **Titulky s pomocí AI**:

- Pokud chcete ve videu rozpoznat titulky, vyberte v plovoucím okně kartu **Titulek**. Pro otevření rozhraní nastavení titulků klepněte v plovoucím okně na . Pokud je zdrojovým jazykem cizí jazyk, můžete také vybrat překlad do příslušného jazyka v **Jazyky**.
- Pokud chcete převést hlasové konverzace na text, v plovoucím okně vyberte kartu **Dialog**. V plovoucím okně klepněte na  > **Jazyk dialogů** a vyberte jazyk vstupu. Váš telefon začne poslouchat, a když rozpozná řeč, automaticky konvertuje hlas na text a zobrazí jej na obrazovce.
- Pokud chcete převést text na přehrávání hlasu, klepnutím na  zadejte text a odešlete jej. Klepněte na  vedle konverzace a telefon konvertuje text na hlas a přehraje jej.

3 Uložení v rámci funkce **Titulky s pomocí AI**:

Na stránce **Titulek** nebo **Dialog** klepněte na  > **Uložit** a podle pokynů na obrazovce uložte obsah vygenerovaný funkcí **Titulky s pomocí AI** do **Poznámky**.

4 Zastavení funkce **Titulky s pomocí AI**:

Klepnutím na  vypnete titulky.

 Ne všechny jazyky podporují překlad titulků. Postupujte podle konkrétní situace.

Honor Connect

Chytrá spolupráce

Užívejte si chytrý život s Honor Connect

Funkce **Honor Connect**, která vychází z technologie MagicRing vyvinuté společností Honor, může usnadnit a zefektivnit spolupráci zařízení.

Zařízení přihlášená se stejným Honor ID se mohou navzájem objevovat a automaticky se k sobě připojovat a vytvářet MagicRing. Informace a služby lze plynule přenášet napříč zařízeními, čímž se plně využijí výhody každého zařízení a váš život se stane pohodlnějším a efektivnějším. Přejděte do **Nastavení > Honor Connect**, kde se dozvíte o funkcích podporovaných modelem a verzí zařízení.

1. **Propojené aplikace:** Aplikaci, se kterou jste pracovali, můžete přenést z jednoho zařízení do druhého a pokračovat v práci bez přerušení. Například soubor upravovaný v telefonu lze bez problémů přenést do počítače a pokračovat v úpravách.
2. **Propojené volání:** Na tabletu nebo PC můžete přijímat nebo vytáčet telefonní hovory, abyste nezmeškali žádné důležité konverzace ani nepřerušili aktuální úkol. Můžete například přijímat telefonní hovory na tabletu.
3. **Propojená oznámení:** Oznámení telefonu můžete zpracovávat nebo zobrazovat na tabletu nebo počítači, abyste se mohli soustředit na aktuální práci a nepřišli o důležité informace. Můžete například zavřít budík v telefonu ze svého počítače.
4. **Propojený vstup:** Pomocí klávesnice, myši nebo touchpadu počítače nebo tabletu můžete ovládat několik zařízení současně a snadno přetahovat soubory mezi těmito zařízeními, což usnadňuje sdílení a spolupráci. Soubory z počítače můžete například přetáhnout do chatovacího pole v telefonu a sdílet je.
5. **Propojený fotoaparát:** Fotoaparáty telefonu a tabletu lze sdílet s počítačem, což umožňuje flexibilnější úhly záběru zařízení. Například během schůzky můžete snadno přepínat úhel pohledu mezi řečníkem a snímky.
6. **Sdílení datového připojení:** Tablet nebo počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť. Když se například tablet bez připojení k internetu přiblíží k telefonu, který sdílí síť, může tablet získat okamžitý přístup k internetu.

Kromě toho můžete ve funkci MagicRing řídicího centra přehledně zobrazit zařízení MagicRing pod aktuálním účtem a užitečné funkce a služby každého zařízení. Můžete také rychle zapnout funkci Honor Connect a softwarové či hardwarové služby.

- Při použití **Honor Connect** není třeba instalovat žádný další software nebo zásuvné moduly ani nebudou účtovány další poplatky za komunikační služby.
- Služby **Honor Connect** se mohou lišit podle modelů a verzí zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Propojení více zařízení pomocí Honor Connect

Nejprve aktualizujte všechna zařízení, která mají být propojena, na nejnovější verzi a ujistěte se, že všechna podporují funkci **Honor Connect**.

- 1 Přihlaste se ke stejnému Honor ID v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 2 Zapněte Wi-Fi a Bluetooth v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 3 Přejděte do nabídky **Honor Connect**, odsouhlaste smlouvu s uživatelem a ujistěte se, že je na vašem telefonu a zařízení, které chcete připojit, povolena funkce Honor Connect.

Na stránce nastavení **Honor Connect** v telefonu bude zobrazené „**V okolí**“ u zařízení znamenat, že již bylo připojeno. Klepněte na jeho název a zkontrolujte, že je zapnuta služba Honor Connect.

- Pro zajištění rychlejšího a stabilnějšího připojení se doporučuje připojit zařízení ke stejné síti Wi-Fi.

Správa služby Honor Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Honor Connect**. V seznamu **Služby na tomto zařízení** můžete zapnout nebo vypnout Honor Connect na aktuálním zařízení. Klepněte například na **Propojené aplikace**, vypněte **Propojené aplikace**, a pak aplikace a služby již nebudou přecházet mezi tímto zařízením a ostatními.

Správa funkce Honor Connect na jiných zařízeních

Na telefonu přejděte na **Nastavení** > **Honor Connect**, klepněte na zařízení se zobrazeným **V okolí**, a pak můžete zapnout nebo vypnout Honor Connect pro jedno zařízení. Klepněte například na notebook se zobrazeným **V okolí**, vypněte **Propojené aplikace**, pak už nebudou mezi telefonem a notebookem přecházet aplikace a služby. Jiná zařízení nebudou ovlivněna.

Vypnutí funkce Honor Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte na **Nastavení** > **Honor Connect** >  > **O aplikaci** a klepnutím na **Vypnout službu** vypněte všechny služby Honor Connect na zařízení. Pokud je chcete obnovit, přejděte na **Nastavení** > **Honor Connect** a znovu potvrďte **Souhlasím** u Smlouvy s uživatelem.

MagicRing

Honor Connect MagicRing má integrovaná různá zařízení a služby, všechny dostupné a ovladatelné přímo ze stránky MagicRing. S MagicRingem se na stránce MagicRing automaticky zobrazí telefony, tablety, notebooky a další zařízení propojená se stejným Honor ID. To umožňuje bezproblémový přenos služeb mezi všechna vaše zařízení MagicRing, vše spravované z jednoho zařízení. Můžete také snadno přenášet aplikace a soubory, díky čemuž je proces pohodlný a efektivní.

Přístup na stránku MagicRing

Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na kartu MagicRing. Pokud je karta MagicRing v Řídicím centru odstraněna, stačí klepnout na možnost  a vybrat možnost **Zobrazit MagicRing**.

Přenos služeb v systému MagicRing

Na stránce MagicRing klepněte na jednotlivé bubliny zařízení v systému MagicRing a zobrazíte služby, které zařízení poskytuje. Přetažením služby do jiné bubliny zařízení můžete službu snadno přenést. Na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, počítač), které podporuje stránku MagicRing, můžete ovládat přenosové služby všech zařízení v systému MagicRing.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu Honor v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **Honor Connect** v nabídce **Nastavení**. Zařízení, jako jsou hodinky a sluchátka, je třeba spárovat a připojit k dalším zařízením.

Přenos služeb

Prostřednictvím stránky MagicRing můžete zahájit sdílení obrazovky, sdílení v síti, propojený vstup, sdílení fotoaparátu mezi zařízeními a další služby.

- 1** Na stránce MagicRing klepněte na bublinu zařízení, aby se automaticky zobrazily názvy služeb, které může zařízení poskytovat.
 - 2** Klepněte na službu, kterou chcete přenést, a přetáhněte kartu služby na zařízení, do kterého ji chcete přenést.
-  Služba nemusí podporovat přenos do všech zařízení v systému MagicRing. Pokud je při přetahování karty služby barva bubliny zařízení šedá, znamená to, že služba nepodporuje přenos do tohoto zařízení.

Odpojení přenosu služby

Klepněte na možnost  na kartě služby nebo přetáhněte kartu služby pohlcenou v bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Přenos aplikací přes systém MagicRing

Pomocí systému MagicRing můžete přenášet aplikace mezi zařízeními.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu Honor v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **Honor Connect** v nabídce **Nastavení**.

Přenos aplikací

Potažením tří prstů nahoru v aplikaci vstoupíte na stránku MagicRing. Vytvoří se karta úkolů. Přetáhněte ji do cílového zařízení a dojde k přenosu aplikace.

Způsob přenosu

Způsoby přenosu závisí na aplikacích a cílových zařízeních.

- Pokud aplikace podporuje **Propojené aplikace**, bude přenesena přes **Propojené aplikace**.
- Pokud nepodporuje **Propojené aplikace**, způsob přenosu závisí na cílovém zařízení.
 - **Z telefonu do tabletu/počítače:** Aplikace se přenese do tabletu nebo počítače prostřednictvím funkce Propojené obrazovky. Aplikaci můžete i nadále používat na tabletu nebo počítači.
 - **Z telefonu do televizoru Vision:** Obrazovka telefonu se promítá na televizor Honor Vision. Obsah telefonu si můžete i nadále užívat na televizoru Vision.

Propojené aplikace

Propojené aplikace

Když upravíte poznámku nebo e-mail na telefonu, Propojené aplikace vám umožní bezproblémově přenést aktuální úkol do dalších zařízení v okolí se stejným Honor ID. Můžete například bez přerušení pokračovat v úpravách poznámky na počítači.

Dostupnost

Tablety, telefony a počítače, které podporují Honor Connect.

Podporované systémové aplikace

Poznámky a e-mail.

 Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Pokračování poznámek

Poznámky, které se upravují na vašem telefonu, lze pro pohodlnější ovládání přenést do jiného zařízení.

Před použitím

- 1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému Honor ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.

- 2 Přejděte na **Nastavení > Honor Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování poznámek

- 1 Upravte své poznámky na **Poznámky** vašeho telefonu.
- 2 Obdržíte výzvu k připojení na:
 - Kartách AI návrhy na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tří tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
 - Nedávných úlohách na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tří tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
 - hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.
- 3 Klikněte na výzvu na připojeném zařízení a poznámky, které se upravují na vašem telefonu, budou hladce přeneseny do aktuálního zařízení včetně obsahu a stavu úprav.

Pokračování schránky

Po zkopírování obrázku nebo textu na vašem telefonu můžete obsah vložit na jiné zařízení v okolí se stejným ID. K dispozici je i opačná možnost. Po zkopírování na jiném zařízení **v okolí se stejným ID můžete obsah vložit na svém telefonu.**

Před použitím

- 1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému Honor ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení > Honor Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování schránky

- 1 Zkopírujte odkaz, text nebo obrázek v aplikaci na svém **telefonu**. Můžete například zkopírovat obrázek nebo text na webu.
- 2 Vložte obsah na připojeném zařízení. Obsah můžete například vložit do aplikace Microsoft Word na svém PC.



- Některé aplikace podporují vkládání obsahu mezi zařízeními.
- Při vkládání obsahu musíte obě zařízení připojit k internetu.
- Schránka, která může fungovat napříč zařízeními, podporuje maximální obsah 20 MB.

Propojené volání

Propojené volání

Umožňuje zařízením v okolí, včetně notebooků a tabletů, sdílet funkci telefonu pro volání. Na těchto zařízeních můžete přijmout nebo uskutečnit hovor, nebo na tato zařízení svůj telefonní hovor přepojit. Bezproblémově přepínáte hovory mezi zařízeními.

Použitelná zařízení

Telefony, tablety, notebooky, které podporují funkci Honor Connect.

Příprava

- 1** Přihlaste se ke stejnému Honor ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2** Přejděte do **Nastavení > Honor Connect > Propojené volání** a zkontrolujte, že je zapnutá položka **Propojené volání**.
- 3** Na stránce nastavení **Honor Connect** klepněte na zařízení se symbolem „V okolí“ a ujistěte se, že je zapnuta položka **Propojené volání**.
 -  Tato funkce nevytváří dodatečné náklady za hovory.
 - Podporuje pouze hlasová volání operátora.
 - Sdílení hovorů mezi telefony není podporováno. Pokud chcete přijímat hovory na jiném telefonu, přejděte do nabídky **Telefon > ⋮ > Nastavení**, klepněte na možnost **Přesměrování hovorů**, vyberte režim přenosu a zadejte cílové číslo (tato funkce vyžaduje podporu služeb operátora, podrobnosti získáte od operátora sítě).

Jak povolit zařízením v okolí přijímat/uskutečňovat hovory

Telefonní hovory budou automaticky přenášeny do připojených notebooků a tabletů. Můžete si vybrat zařízení, na kterém chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.

-  Oznámení o hovoru se nezobrazí na zamčené obrazovce ani na obrazovce v režimu spánku.
 - Tablet dokáže identifikovat svého majitele. Přejděte na **Nastavení > Honor Connect > ⋮ > Doplnkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Pokud uživatel zařízení není jeho vlastníkem, neobdrží oznámení o hovoru. Když zařízení jeho vlastník používá s jinými lidmi, na zařízení se zobrazí oznámení o hovoru se skrytým jménem volajícího.

Ruční přepojení hovorů na okolní zařízení

Po zvednutí hovoru můžete klepnutím na  na obrazovce hovoru přepojit hovor na jiné zařízení, jako je notebook.

Propojená oznámení

Propojená oznámení

Synchronizujte oznámení (např. SMS, budíky, sociální média) z telefonu do používaných zařízení v okolí (notebook, tablet atd.). Pohodlně kontrolujte a spravujte oznámení na všech zařízeních.

Dostupná zařízení

Telefony, tablety a notebooky, které podporují funkci Honor Connect.

Příprava

- 1** Přihlaste se ke stejnému Honor ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2** Přejděte na **Nastavení > Honor Connect > Propojená oznámení**, zkontrolujte, že je zapnuto **Propojená oznámení**, a vyberte aplikace, jejichž oznámení chcete synchronizovat.
- 3** Na stránce nastavení **Honor Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnuta funkce **Propojená oznámení**.

Správa telefonních oznámení na zařízeních v okolí

Oznámení budou automaticky synchronizována z vašeho telefonu do propojených zařízení (notebooku, tabletu atd.). Na libovolném zařízení můžete odpovídat na zprávy SMS, vypnout budíky a zpracovat další oznámení. Stav oznámení bude aktualizován na všech zařízeních.

-  • Kvůli ochraně vašeho soukromí skryjí oznámení synchronizovaná s notebookem svůj obsah a zobrazí jej pouze tehdy, když na oznámení najedete myší.
- Na tabletech je podporována identifikace vlastníka. Přejděte na **Nastavení > Honor Connect >  > Doplnkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Oznámení se pak nebudou synchronizovat, když váš tablet používá jiná osoba.
- Pokud je v tabletu nainstalována nebo v notebooku běží stejná aplikace třetí strany jako v telefonu, oznámení této aplikace se do těchto zařízení nesynchronizují. Pokud jste například na svém tabletu nainstalovali WeChat nebo používáte WeChat na svém notebooku, tato zařízení nebudou přijímat oznámení WeChat z vašeho telefonu.

Správa oprávnění aplikace pro Propojená oznámení

Přejděte na stránku **Propojená oznámení** a spravujte oprávnění pro konkrétní aplikaci pro Propojená oznámení. Když aplikaci udělíte oprávnění, její oznámení se přenesou do blízkých připojených zařízení.

- Přejděte na **Nastavení > Honor Connect > Propojená oznámení**.
- Zapněte nebo vypněte přepínač podle svých preferencí.

Propojený vstup

Propojený vstup

Ovládejte telefon a tablet pomocí klávesnice, myši a touchpadu počítače. Přetahujte obrázky a soubory mezi zařízeními a zlepšete tak efektivitu práce či studia.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci Honor Connect.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému Honor ID na svém /telefonu a okolních zařízeních. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > Honor Connect > Propojený vstup** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Propojený vstup**.
- 3 Na stránce nastavení **Honor Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnutá funkce **Propojený vstup**.

Zapnutí funkce Propojený vstup

Umístěte telefon a tablet vedle počítače. Zkontrolujte, že jsou odemčeny a mají zapnutou obrazovku. Pokud potřebujete sdílet myš s mobilním telefonem a tabletem současně, umístěte je na levou, respektive pravou stranu počítače.

Způsob 1: Přesuňte kurzor tak, abyste se dvakrát za sebou dotkli okraje obrazovky počítače. Klikněte na příslušné zařízení ve vyskakovacím okně na okraji, čímž vytvoříte propojení. Po navázání spojení může kurzor přejít na obrazovku telefonu.

Způsob 2:

- 1 Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2 Klepněte na bublinu zařízení počítače v systému MagicRing.
- 3 Pokud chcete sdílet službu s telefonem či tabletem, stačí přetáhnout bublinu služby Propojený vstup do počítače.

Po připojení může kurzor myši plynule přecházet mezi zařízeními. Telefon a tablet můžete ovládat běžným způsobem.

Zastavení funkce Propojený vstup

Kliknutím na X na kartě Propojený vstup na stránce MagicRing libovolného telefonu, tabletu nebo počítače v systému MagicRing nebo přetažením karty Propojený vstup pohlcený na bublině zařízení mimo oblast pohlcení ji můžete odpojit.

Propojený fotoaparát

Propojený fotoaparát

Díky funkci Propojený fotoaparát můžete přední a zadní fotoaparát telefonu používat ke snímání na počítači v reálném čase. Když se například účastníte videokonference na počítači, můžete použít fotoaparát telefonu. Úhel snímání je flexibilní a obraz je čistý a profesionální.

Podmínky

telefon a počítač by měly tuto funkci podporovat. Fotoaparát telefonu lze sdílet s počítačem.

Začínáme

- 1 Přihlaste se ke stejnému účtu Honor v tabletu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > Honor Connect > Propojený fotoaparát** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Propojený fotoaparát**.
- 3 V počítači se ujistěte, že je povolena funkce **Propojený fotoaparát**.

Sdílení fotoaparátu /telefonu s počítačem

Při používání videokonferencí, videohovorů, živého vysílání a dalších aplikací, které vyžadují kameru v počítači, můžete podle potřeby použít fotoaparát tabletu nebo telefonu, protože obraz je jasnější a fotoaparát se může flexibilněji pohybovat.

 Podpůrné podmínky a kroky pro sdílení fotoaparátu najdete u konkrétních produktů.

Sdílení sítě

Sdílení datového připojení

Tablet a počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť.

Dostupnost

Telefony, tablety a počítače podporující Honor Connect. Mobilní síť telefonu můžete sdílet s tabletem a PC.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému Honor ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > Honor Connect** a zkontrolujte, že je zapnutá funkce **Sdílení datového připojení**.

Sdílení mobilní sítě se zařízeními v okolí

Způsob 1: Pokud zařízení bez přístupu k síti není připojeno k internetu a telefon má k dispozici síťové připojení pomocí mobilních data nebo Wi-Fi, zařízení automaticky

zobrazí výzvu k síťovému připojení, když se přiblíží k telefonu. Klepnutím na tlačítko **Připojit** získáte přístup k síti.

Způsob 2:

- 1 Přejděte na stránku MagicRing v jakémkoli telefonu, tabletu nebo počítači v rámci MagicRingu.
- 2 Klepněte na bublinu zařízení telefonu (se sítí) v MagicRingu a přetáhněte kartu služby sdílení datového připojení do tabletu, počítače nebo jiného telefonu, se kterým budete sdílet síť.

-  • Potažením prstem dolů z horního středu nebo z levé strany obrazovky telefonu aktivujete oznamovací panel. Poté klepněte na možnost  na pravé straně karty Sdílení datového připojení. Klepnutím na položku **Ukončit sdílení** ukončíte sdílení datového připojení. Můžete také klepnout na malou modrou bublinu připojenou k bublině zařízení a poté klepnutím na  zastavit sdílení, případně přetáhnout kartu služby sdílení datového připojení připojenou k bublině zařízení mimo oblast připojení.
- Sdílení datového připojení je podporováno pouze z telefonu na jiná zařízení bez sítě v MagicRingu (například tablety, počítače nebo jiné telefony).

Použití služby ve více zařízeních

Propojené gadgety

Pomocí fotoaparátu jiného zařízení si můžete vybrat nejvhodnější zařízení pro pořizování fotografií. Například fotografie pořízené /tabletem se mohou okamžitě zobrazit v souboru na počítači, což usnadňuje zachycení inspirace a získání dalších materiálů.

Dostupnost

Telefony, tablety a PC se systémem MagicOS 7.2 nebo novějším a podporující funkci Honor Connect. Pomocí fotoaparátu telefonu nebo tabletu můžete pořizovat fotografie a videa a používat je v počítači.

Podporované systémové aplikace

Honor Poznámky a Honor Dokumenty

Podporované aplikace třetích stran

Ding Drive

-  Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi aplikace třetí strany, přejděte do AppGallery nebo na oficiální webové stránky třetí strany. Informace o podmínkách podpory závisí na konkrétní situaci.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému Honor ID v /tabletu a okolních zařízeních a zapněte a Bluetooth.

- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > Honor Connect** a ujistěte, že je zapnutá funkce **Honor Connect**.

Sdílení fotoaparátu telefonu s blízkým notebookem

Když na svém notebooku používáte aplikaci pro dokumenty, můžete pomocí fotoaparátu telefonu pořizovat fotografie, skenovat dokumenty a poté je vložit přímo do dokumentu.

Když například používáte aplikaci Honor Poznámky na notebooku, můžete klepnout na

možnost  na obrazovce úprav a pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořídit fotografie nebo skenovat dokumenty, které se pak vloží do poznámky.

Sdílení fotoaparátu telefonu s blízkým telefonem nebo tabletem

Když používáte aplikaci pro zpracování dokumentů v telefonu, můžete pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořizovat fotografie a vkládat je do dokumentu.

Když například používáte aplikaci Honor Poznámky na telefonu, můžete klepnout na  na obrazovce úprav a pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořídit fotografie, které se pak vloží do poznámky.

Sdílení obrazovky

Sdílení obrazovky

Obrazovku lze sdílet s ostatními zařízeními MagicRing stejného účtu, což umožňuje soustředěnější a efektivnější práci na více obrazovkách.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci Honor Connect.

Začínáme

- 1 Přihlaste se ke stejnému účtu Honor v tabletu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > Honor Connect** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Honor Connect**.

Sdílení obrazovky telefonu

Obrazovku telefonu lze sdílet se zařízeními MagicRing se stejným ID, včetně počítače nebo tabletu. telefon můžete použít na počítači v systému MagicRing nebo na tabletu se stejným ID. Také můžete přímo přetahovat soubory do a z počítače nebo telefonu.

Způsob 1:

- 1 Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2 Klepněte na bublinu zařízení telefonu v systému MagicRing.

3 Přetáhněte službu sdílení obrazovky bubliny telefonu do počítače nebo tabletu.

Způsob 2: Přejetím třemi prsty nahoru na domovské obrazovce telefonu otevřete stránku MagicRing. Služba sdílení obrazovky se zobrazí ve formě karty. Tuto službu můžete přetáhnout do počítače nebo tabletu.

Můžete klepnout na možnost  na kartě služby sdílení obrazovky na stránce MagicRing jakéhokoli telefonu, tabletu nebo počítače MagicRing, případně přetáhněte kartu služby sdílení obrazovky pohlcenou na bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Sdílení obrazovky počítače

Pokud používáte aplikaci pro zpracování dokumentů v telefonu, můžete pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořizovat fotografie a vkládat je do aplikace v zařízení.

Obrazovku počítače lze sdílet s dalším tabletem v systému MagicRing nebo skládacím telefonem stejného účtu. Tablet nebo skládací telefon můžete použít jako druhou obrazovku počítače a snadno tak rozšířit obrazovku. Můžete například snadno porovnávat dokumenty na dvou obrazovkách nebo používat jednu obrazovku pro schůzky a druhou pro poznámky. Díky kanceláři s více obrazovkami se můžete při práci lépe soustředit a být efektivnější. Obrazovku počítače můžete také zrcadlit na tablet nebo skládací telefon a pomocí stylusu tabletu nebo skládacího telefonu snadno dokončovat ruční psaní a kreslení.

- 1** Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2** Klepněte na bublinu zařízení počítače v systému MagicRing.
- 3** Přetáhněte službu sdílení obrazovky bubliny počítače do tabletu nebo skládacího telefonu.
- 4** Po úspěšném sdílení můžete v nabídce v horní části tabletu nebo skládacího telefonu přepnout režim sdílení obrazovky na režim Zrcadlení nebo Rozšíření.

Pokud chcete zařízení odpojit, můžete kliknout na možnost  na stránce MagicRing v jakémkoli telefonu, tabletu nebo počítači v systému MagicRing, případně přetáhnout kartu služby sdílení obrazovky pohlcenou v bublině zařízení mimo oblast pohlcení.

Ovládání dvou zařízení pomocí jednoho telefonu

Rozložením telefonu zobrazíte dvě aplikace vedle sebe a můžete okamžitě přetahovat obsah a soubory.

Použitelná zařízení

Telefony, které podporují Honor Connect.

Začínáme

- 1 Přihlaste se ke stejnému Honor ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Honor Connect** a ujistěte, že je zapnutá funkce **Honor Connect**.

Velikost obrazovky: Ovládání dvou zařízení pomocí jednoho skládacího telefonu

- 1 Sdílejte obrazovku na stránce MagicRing jiného telefonu se svým zařízením.
- 2 Ve výchozím nastavení se zobrazuje v plovoucím okně. Klepněte na  >  v horní části plovoucího okna nebo přetáhněte  k delšímu okraji obrazovky a uvolněte, poté uvidíte obě obrazovky vedle sebe, připravené k akci.
- 3 Mezi oběma obrazovkami můžete snadno a plynule přesouvat obrázky, dokumenty a text.

Sdílení sluchátek

Sdílení sluchátek

Vychutnejte si plynulý zvuk ve všech zařízeních **MagicRing**. Stačí přetáhnout bublinu zařízení a můžete snadno změnit zdroj zvuku pro nepřerušovaný poslech.

Podmínky

Zařízení jako telefon, sluchátka, tablet musí tuto funkci podporovat.

Začínáme

- 1 Přihlaste se na zařízeních pod stejným Honor ID a mějte zapnuté Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení** a zapněte **Honor Connect**.
- 3 Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k některému ze zařízení **MagicRing** přes Bluetooth.

Sdílení sluchátek mezi zařízeními

- Táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky telefonu směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom klepněte na **MagicRing**.
- Klepněte na bublinu zařízení sluchátek a přetáhněte zvukovou službu do telefonu; sluchátka pak budou přehrávat zvuk z tohoto zařízení.
- Chcete-li během poslechu změnit zdroj zvuku, jednoduše klepněte na bublinu zařízení a přetáhněte zvukovou službu na zařízení, které chcete použít.

 Tato funkce nemusí být u některých modelů sluchátek dostupná.

Propojení s hodinkami

Jedny hodinky, dva telefony

Jedny hodinky se mohou připojit ke dvěma telefonům současně, takže můžete přijímat oznámení a upozornění na hovory z obou zařízení, když máte hodinky na ruce. Můžete tak propojit práci a osobní život.

Kompatibilní zařízení

Chytré telefony s funkcemi chytrého připojení a hodinky podporující funkci Bluetooth.

Příprava před použitím

Zapněte Bluetooth a Wi-Fi na obou telefonech. Na obou zařízeních se přihlaste pomocí stejného účtu Honor. Přejděte do nastavení a aktivujte službu **Honor Connect**. Zapněte Bluetooth na hodinkách.

Připojení hodinek ke dvěma telefonům současně

- 1 Vyberte jeden telefon jako primární zařízení a spárujte hodinky s primárním telefonem pomocí aplikace **Honor Zdraví**.
- 2 Po úspěšném spárování hodinky automaticky rozpoznají druhý telefon propojený se stejným účtem. Na hodinkách klepněte na **Nastavení > Honor Connect** a zapněte přepínač **Propojená oznámení** pro připojení k druhému telefonu, který bude sloužit jako vaše sekundární zařízení.
- 3 Primární i sekundární telefon by měl mít přístup na **Nastavení > Honor Connect**, zapnutý přepínač **Propojená oznámení** a nastaveny aplikace, pro které chcete na hodinkách dostávat upozornění.

 Zprávy WeChat podporují pouze blízký přenos a nepodporují vzdálený přenos.

Sdílení obrazovky mezi telefonem a počítačem Honor

Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem

Připojte telefon k počítači Honor a můžete využít funkce propojených obrazovek, navzájem ovládat obě zařízení, sdílet soubory a upravovat je.

Připojení telefonu k počítači přes funkci Honor Share OneHop

- 1 Ujistěte se, že počítač podporuje .
- 2 Na počítači zapněte Wi-Fi a Bluetooth, otevřete aplikaci PC Manager a udělte souhlas k licenční smlouvě s uživatelem.
- 3 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkce **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
- 4 Přiložte oblast NFC (umístění oblasti snímání NFC telefonu Honor) na zadní straně telefonu ke značce  na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nezačne přehrávat tón.

5 Držte se pokynů na obrazovce a propojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k počítači pomocí vyhledávání Bluetooth

1 V telefonu otevřete Řídící centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a zapněte .

2 Otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novější) a přejděte do nabídky **Propojené obrazovky > Propojení s telefonem > Další způsoby propojení**. Potom vyberte možnost vyhledání telefonu přes Bluetooth. Položte telefon nad klávesnici a počítač začne vyhledávat telefon.



Pokud chcete zkontrolovat verzi aplikace PC Manager, přejděte na obrazovku  >

O aplikaci. Pokud chcete aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte na obrazovku  > **Zkontrolovat aktualizace**.

3 Držte se pokynů na obrazovce a propojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k počítači kabelem USB

1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.

2 Na počítači spusťte aplikaci PC Manager (verzi 10.1 nebo novější).



Pokud chcete zkontrolovat verzi aplikace PC Manager, přejděte na obrazovku  >

O aplikaci. Pokud chcete aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte na obrazovku  > **Zkontrolovat aktualizace**.

3 Potvrzením umožníte připojení počítače k telefonu.



Pokud připojení na telefonu zrušíte, můžete kabelové spojení obnovit. Chcete-li to provést, otevřete aplikaci PC Manager a klepněte na **Sdílení obrazovky > Promítnout telefon do PC > Další způsoby připojení > USB**, poté propojte telefon a počítač podle pokynů na obrazovce.

Odpojení telefonu od počítače

Po ukončení používání telefonu a PC můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- Na počítači otevřete aplikaci PC Manager a klepněte na **Ukončit sdílení**.
- Na telefonu táhněte prstem od středu horního okraje nebo od levého okraje obrazovky dolů a otevřete Centrum oznámení. Potom klepněte na **Odpojit**.
- Pokud jsou telefon a počítač propojeny kabelem USB, odpojte kabel.

Přenos souborů mezi telefonem a PC přetažením

Po připojení telefonu a PC můžete mezi nimi přenášet soubory a usnadnit si tak práci.

Přetahování souborů

Po navázání Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi telefonem a PC můžete mezi nimi přetahovat soubory, například obrázky a videa, a usnadnit si tak práci. Přenášejte soubory z telefonu do PC.

- V okně telefonu v PC otevřete **Galerie** nebo **Soubory**, klikněte a podržte obrázek nebo video, klikněte a podržte některý z vybraných souborů, dokud se nezobrazí ikona přetažení, poté soubory přetáhněte do složky v počítači.
- V okně telefonu v PC přetáhněte vybrané obrázky nebo text a umístěte je do dokumentu, který máte otevřený v počítači.

Přetáhněte například fotografii nebo určitý text z aplikace Poznámkový blok v okně telefonu do dokumentu aplikace Office, který máte otevřený v PC, a pokračujte v úpravách v PC.

Přenos souborů z PC do telefonu:

- V okně telefonu přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a přetáhněte obrázek nebo video z PC do okna telefonu.
- V okně telefonu otevřete **Soubory** a přetáhněte dokument z PC do okna telefonu.
 Soubor se ve výchozím nastavení uloží do složky otevřené v aplikaci **Soubory** nebo složky **Honor Share**.
- Otevřete soubor v okně telefonu v PC a poté přetáhněte obrázek nebo text z aplikace Poznámkový blok do okna telefonu.
 Přetáhněte například obrázek z PC do poznámky v aplikaci Poznámkový blok v okně telefonu a poté pokračujte v úpravách na telefonu.

Použití funkce Honor Share OneHop k přenosu souborů

Jakmile zapnete funkci sdílení obrazovky mezi telefonem a počítačem, můžete mezi nimi přenášet soubory prostřednictvím funkce Honor Share OneHop bez potřeby datového kabelu nebo jakéhokoli softwaru.

-  Odkaz na umístění NFC v telefonu Honor <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Sdílení obrázků a videí

• Přenos obrázků a videí z telefonu do počítače:

- 1 Na telefonu vyberte jeden nebo více obrázků nebo videí v aplikaci **Galerie**.
- 2 Přiložte oblast NFC (umístění oblasti snímání NFC telefonu Honor) na zadní straně telefonu k oblasti detekce funkce Honor Share na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nezačne přehrávat tón. Tím se vybrané obrázky či videa rychle přenesou do počítače.

Klepnutím na možnost  v prohlížeči obrázků můžete extrahovat text z obrázku a zkopírovat nebo uložit do nového souboru.

• Přenos obrázků z počítače do telefonu:

- 1 Pravým tlačítkem klikněte na obrázek v počítači a otevřete ho v **Prohlížeči obrázků**.
- 2 Na telefonu ukončete aplikaci **Galerie** nebo přejděte na domovskou obrazovku a přiložte telefon k počítači (stejným způsobem jako výše), abyste přenesli obrázek z počítače do telefonu.

 Zkontrolujte, že aplikace Honor PC Manager má verzi 11.0 nebo novější.

Záznam obrazovky počítače:

Zatřeste telefonem a umístěte jej blízko počítače, aby začalo promítání a záznam obrazovky počítače v telefonu.

- 1 Zatřeste telefonem a ihned přiložte oblast NFC (umístění oblasti snímání NFC telefonu Honor) na zadní straně telefonu k oblasti detekce funkce Honor Share na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nezačne přehrávat tón. Obrazovka počítače začne být promítána a zaznamenávána v telefonu. Její záznam může trvat nejdéle 60 sekund.

- 2 Klepnutím na ikonu  na telefonu zastavíte záznam obrazovky, který se uloží do **Galerie** na vašem telefonu.

-  • Tato funkce je aktuálně dostupná pouze na noteboocích s procesorem Intel.
- Zkontrolujte, že aplikace Honor PC Manager má verzi 11.0 nebo novější.

Sdílení dokumentů

• Přenos dokumentů z počítače do telefonu:

- 1 Na počítači otevřete dokument, který chcete přenést, pomocí aplikace Microsoft Office.
- 2 V telefonu ukončete aplikaci Microsoft Office nebo se vraťte na domovskou obrazovku a podržte ho blízko počítače (stejným způsobem uvedeným výše). Soubor otevřený v počítači bude následně přenesen do telefonu.

 Zkontrolujte, že aplikace Honor PC Manager má verzi 11.0 nebo novější.

Ovládání telefonu z PC

Poté, co je mezi telefonem a PC zapnuta funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek, můžete k používání aplikací a souborů v telefonu použít myš a klávesnici PC.

Ovládání aplikací telefonu z PC

Použijte myš pro rychlé provádění operací

- Otevření aplikace: Kliknutím na aplikaci v okně telefonu v PC ji otevřete.
- **Procházení stránky:** Kolečkem myši můžete procházet webové stránky v okně telefonu nebo posouvat mezi kartami plochy.

Použijte klávesnici pro rychlé provádění operací

- **Zadávání textu:** Pomocí metody zadávání v PC zadejte text do okna telefonu.
- **Kopírování a vkládání textu:** Stisknutím kláves Ctrl+C na klávesnici PC zkopírujte text a stisknutím kláves Ctrl+V jej vložte do okna telefonu.

 Pokud chcete zobrazit informace o textu, který jste nedávno zkopírovali, klikněte v PC na ikonu Centra oznámení a poté vyberte kartu **Schránka**.

- **Rychlé odesílání zpráv:** Stisknutím kláves Ctrl+Enter na klávesnici odešlete zprávu v okně telefonu.
- **Ukončení aplikace:** Stisknutím klávesy ESC na klávesnici ukončete aplikaci v okně telefonu.

Vždy si nechte zobrazené okno telefonu nahoře

V okně telefonu v PC kliknutím na možnost  připněte okno telefonu tak, aby se vždy zobrazovalo nahoře. Dalším kliknutím na tuto ikonu okno telefonu odepnete.

Přijímání hlasových hovorů nebo videohovorů v PC

Jakmile jsou zapnuté Propojené obrazovky mezi telefonem a PC, můžete přijímat telefonické hlasové hovory nebo videohovory (například v aplikacích, WeChat, QQ) v PC. Zvuk nebo video probíhajícího hovoru můžete přehrávat prostřednictvím PC a jeho příslušenství, jako jsou reproduktory nebo kamera.

V telefonu otevřete Centrum oznámení tažením prstem dolů z horní střední nebo levé části obrazovky. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přehrát audio/video na PC** přepnete výstupní zvukové zařízení.

 Ujistěte se, že máte na PC nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Otvírání a úprava souborů na telefonu pomocí aplikací na počítači

Po zapnutí funkce Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem můžete použít aplikaci na počítači k otevření a úpravě souborů na telefonu, jako například v následujících situacích.

- **Dokumenty:** Použijte k otevření souboru na počítači balík Microsoft Office.
- **Obrázky:** Použijte k otevření obrázku na počítači aplikaci Photoshop.
- **Zvukové a video soubory:** Použijte k otevření zvukového nebo video souboru aplikaci Windows Media Player.
- **Webové stránky:** Použijte k otevření webové stránky na počítači prohlížeč Chrome.
- **Zkomprimované soubory:** Použijte k extrahování zkomprimovaných souborů na počítači aplikaci WinRAR.

 Ujistěte se, že máte na PC nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Připojení počítače a telefonu pomocí funkce Přidružení

Funkce Přidružení dokáže navázat spojení mezi počítačem a telefonem a rozšířit či doplnit možnosti obrazovky a sdílet prostředí aplikací. Díky kombinaci podpory dotykové obrazovky telefonu a dobré mobility se softwarovými prostředími počítače získáte vynikající možnosti pro práci v kanceláři.

Propojení počítače a telefonu

- 1 Zapněte  ,  a **Honor PC Manager** na počítači a  ,  na telefonu.
- 2 V aplikaci **Honor PC Manager** vyberte možnost **Sdílení obrazovky** > **Projekce PC na tablet a skládací telefon** a mezi dostupnými zařízeními klikněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- 3 Klikněte na název příslušného telefonu v seznamu zařízení a dokončete připojení podle pokynů v rozhraní.

Po úspěšném připojení můžete v nabídce **Sdílení obrazovky** přepínat mezi **Režimem zrcadlení**, **Režimem rozšíření** a **Režimem sdílení** a přepínat zvukové kanály v nabídce **Výstupní zvukové zařízení**.

 Tato funkce je podporována pouze při rozložené obrazovce telefonu. Když má telefon zamčenou obrazovku nebo je v režimu AOD, nelze zařízení najít.

Režim zrcadlení

Po připojení telefonu k počítači klikněte na **Sdílení obrazovky** > **Režim zrcadlení** v aplikaci **Honor PC Manager** a vyberte možnost **Režim zrcadlení**.

Klikněte na **Režim zrcadlení** > **Nastavení zobrazení** a v části **Umístění postranního panelu** vyberte umístění postranního panelu telefonu.

V **Režimu zrcadlení** se obsah počítače a telefonu zobrazuje synchronně, přičemž obsah počítače si na telefon ponechává podobné rozložení jako na ploše počítače.

Režim rozšíření

Po připojení telefonu k počítači klikněte na **Sdílení obrazovky** > **Režim rozšíření** v aplikaci **Honor PC Manager** a vyberte možnost **Režim rozšíření**.

Obsah počítače lze na telefonu zobrazit v rozšířeném rozložení obrazovky, které zobrazuje levou nebo pravou stranu plochy počítače. Klikněte na **Rozšířený režim** > **Nastavení zobrazení**, vyberte umístění postranního panelu telefonu v části **Umístění postranního panelu** a nastavte vzájemnou polohu počítače a telefonu v části **Umístění obrazovky**.

V **Rozšířeném režimu** můžete pomocí myši počítače ovládat dvě obrazovky současně, přičemž telefon slouží jako druhá obrazovka. Otevřete aplikaci, kterou chcete sdílet, na hlavní obrazovce. Přetáhněte aplikaci myší, aby se zobrazila na telefonu. Veškerý obsah kromě této aplikace se zobrazí na hlavní obrazovce.

Můžete se například účastnit konferenčních hovorů v telefonu, zatímco na počítači upravujete prezentaci.

Režim sdílení

Po připojení telefonu k počítači klikněte na **Sdílení obrazovky** > **Režim sdílení** v aplikaci **Honor PC Manager** a vyberte možnost **Režim sdílení**.

Klikněte na **Režim sdílení** > **Nastavení zobrazení** a v části **Uspořádání monitorů** vyberte relativní polohu mezi počítačem a telefonem.

V **Režimu sdílení** ovládá myš současně počítač i telefon a soubory, obrázky nebo texty lze mezi nimi přetahovat stejně jako při používání jednoho zařízení.

Ukončení režimu spolupráce

Po dokončení připojení klikněte na **Honor PC Manager > Sdílení obrazovky > Odpojit**, čímž ukončíte režim spolupráce.

Spolupráce telefonu Honor a počítače jiné značky

Připojte svůj telefon k počítači se systémem Windows

Po připojení telefonu k počítači se systémem Windows můžete spravovat oznámení z telefonu, fotografie a hovory a přistupovat k obrazovce telefonu a aplikacím v počítači, čímž zefektivníte svou práci nebo studium.

Připojení telefonu k počítači

- 1 V telefonu otevřete Řídicí centrum přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky telefonu dolů a klepněte na **Odkaz na Windows**, nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Odkaz na Windows** v telefonu.
- 2 Při prvním použití funkce postupujte podle pokynů na telefonu a nastavte oprávnění, aby bylo možné dokončit připojení.
- 3 Při opětovném použití funkce stačí zapnout možnost **Odkaz na Windows** na telefonu a připojení bude dokončeno.

 • Pro použití této funkce musí být telefon i počítač připojeny k internetu.

Přidání nového počítače do telefonu

- 1 Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Odkaz na Windows**.
- 2 Klepněte na možnost **Přidat počítač**, podle pokynů otevřete zadané rozhraní v počítači a přihlaste se.
- 3 V telefonu zadejte kód PIN zobrazený na počítači a připojte telefon k počítači podle pokynů.

 Nově přidáný počítač a telefon musí být přihlášeny ke stejnému účtu Microsoft.

Spravujte na počítači oznámení telefonu a textové zprávy

Jakmile je telefon připojen k počítači, můžete prostřednictvím počítače spravovat oznámení telefonu nebo odesílat a přijímat textové zprávy.

- **Správa oznámení telefonu:** V aplikaci **Připojení s telefonem** na vašem počítači můžete synchronizovat oznámení telefonu. Kliknutím na  vedle oznamovacího panelu vymažete oznámení. Oznámení budou odstraněna také z vašeho telefonu.

- **Správa textových zpráv:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Zprávy** a z telefonu si zobrazte textové zprávy za posledních 30 dní. Na textovou zprávu můžete také odpovědět nebo můžete odeslat novou zprávu.
- **i** Při prvním použití této funkce je třeba ji na telefonu potvrdit, čímž počítači umožníte přistupovat k oznámením telefonu.

Uskutečňování a přijímání telefonních hovorů na počítači

Jakmile je telefon k počítači připojen, můžete na počítači uskutečňovat nebo přijímat hovory, vybrat zařízení pro hovor, nebo pomocí počítače spravovat protokol hovorů a kontakty.

- **Přijímání hovorů na počítači:** Při příchozím hovoru přijměte hovor kliknutím na tlačítko **Přijmout** v dialogovém okně na počítači.
- **Uskutečňování hovorů na počítači:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Hovory** a pomocí počítače hovor uskutečňte.
- **Přepínání zařízení:** Během hovoru na počítači rozbalte dialogové okno hovoru a přepněte hovor do telefonu.
- **Správa protokolu hovorů a kontaktů:** Obrazovka **Hovory** vám umožňuje spravovat protokol hovorů a kontakty z telefonu. Výsledek bude synchronizován do telefonu.
- **i** K použití této funkce musí váš počítač podporovat Bluetooth. Před použitím připojte podle pokynů počítač k telefonu přes Bluetooth a povolte přístup z počítače.

Přístup k fotografiím z telefonu pomocí počítače

Jakmile je telefon k počítači připojen, v aplikaci **Propojení s telefonem** na počítači klikněte na možnost **Fotky** a zobrazte si a spravujte posledních 2 000 fotografií uložených v telefonu. Fotografie můžete také přetáhnout do počítače dlouhým stisknutím.

- **i** Odstraněním fotografií z počítače je trvale odstraní i z telefonu.

Přístup k aplikacím v telefonu na počítači

Jakmile je telefon k počítači připojen, můžete na počítači přistupovat k aplikacím telefonu a ovládat je pomocí myši.

- **Přístup k aplikacím v telefonu:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Aplikace** a poté klikněte myší na ikonu aplikace v seznamu **Všechny aplikace**, čímž získáte přístup k aplikacím telefonu pomocí okna na vašem počítači.
- **Správa mobilních aplikací:** Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu aplikace v seznamu **Všechny aplikace** přidáte aplikaci mezi oblíbené.
- **i** Pokud chcete tuto funkci použít, musíte připojit telefon ke stejné síti jako počítač a podle pokynů povolit přístup k počítači.

Otevření obrazovky telefonu na počítači

Po připojení telefonu k počítači klikněte v aplikaci **Propojení s telefonem** na počítači na možnost **Aplikace > Otevřít obrazovku telefonu** a otevřete tak okno obrazovky telefonu na počítači. Telefon můžete v okně ovládat pomocí myši. Můžete se například podívat na textové zprávy, uskutečňovat hovory nebo přistupovat k aplikacím v telefonu.

-  Pokud chcete tuto funkci použít, musíte připojit telefon ke stejné síti jako počítač a podle pokynů povolit přístup z počítače.

Odpojení telefonu od počítače

Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Odkaz na Windows**.

Odpojení: vypněte přepínač **Odkaz na Windows**.

Sdílení obrazovky mezi telefonem a tabletem Honor

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Připojení telefonu s tabletem

-  Tuto funkci podporují pouze některé telefony a tablety Honor. Kompatibilitu si ověřte podle aktuální situace.

Svůj tablet a telefon můžete propojit a zapnout funkci Propojené obrazovky kterýmkoli z následujících způsobů:

Připojení přes Bluetooth:

- 1 Potáhněte prstem dolů po oznamovacím panelu ze stavového řádku tabletu a klepněte na **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
- 2 Přejděte z pravého horního rohu obrazovky telefonu dolů přes řídicí centrum a zapněte funkci .
- 3 Přiblížte telefon k tabletu a dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

Připojení pomocí QR kódu:

- 1 Otevřete **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** na tabletu, přejděte na stránku **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** a klepněte na **Připojte se skenováním**.
- 2 Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu, a poté dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

Připojte se klepnutím na klávesnici:

Pomocí funkce NFC dodané klávesnice tabletu se připojíte k telefonu pouhým přiklepnutím k sobě.

- 1 Ujistěte se, že jsou tablet a jeho spárovaná externí klávesnice úspěšně připojeny.
 - 2 Přejeďte z pravého horního rohu obrazovky telefonu dolů přes řídicí centrum a zapněte funkci .
 - 3 Dotkněte se oblasti NFC na zadní straně telefonu drženého proti oblasti NFC na klávesnici a podržte ji, dokud neuslyšíte zvuk nebo neucítíte vibrace, pak zvedněte telefon.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení mezi telefonem a tabletem.
-  Další podrobnosti o umístění oblasti NFC na telefonech Honor naleznete v části <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (včetně zpráv SMS) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na tabletu provádět následující operace:

- Otevřete **Telefon** pro uskutečnění hovoru vytočením čísla.
- Otevřete **Zprávy** pro zobrazení SMS zpráv a odpovídání na ně.
- Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** pro prohlížení fotografií, videí a souborů a pro přehrávání video nebo zvukových souborů z telefonu.
- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na jiné zařízení** nebo **Přepnout zvuk/video zpět na aktuální zařízení** přepněte výstupní zvukové zařízení.
- Pokud je k tabletu připojena externí klávesnice nebo stylus, můžete je použít k zadávání textu a ovládání okna telefonu na tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením

- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Odpojení telefonu od tabletu

Po ukončení používání telefonu a tabletu můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu se odpojte klepnutím na .
- Na telefonu táhněte prstem od středu horního okraje nebo od levého okraje obrazovky dolů a otevřete Centrum oznámení. Potom klepněte na **Odpojit**.

Snadná projekce

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

- 1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
 - **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
 - **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

 Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

- 2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci .
- 3 Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.


Projekce zařízení pomocí kabelového připojení

Obrazovku svého zařízení můžete promítat na velký displej (například TV) pomocí kabelového připojení.


Doporučujeme, abyste příslušenství nakoupili z autorizovaných kanálů.

Projekce pomocí kabelu typu C

- 1 Připravte si kabel typu C.
V závislosti na typu velkého displeje použijte kabel typu C na HDMI, typu C na DP nebo typu C na MiniDP.



- 2 Připojte jeden konec kabelu typu C ke svému zařízení a druhý konec k velkému displeji.



- 3 Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Projekce pomocí dokovací stanice

Můžete použít dokovací stanici pro připojení zařízení k velkému displeji a jejich připojení ke kabelové klávesnici a myši.

- 1 Připravte si dokovací stanici.
Na dokovací stanici je k dispozici několik typů portů. Pokud velký displej podporuje HDMI a vy potřebujete používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s minimálně jedním portem HDMI a dvěma porty USB.



- 2** Připojte své zařízení a velký displej k dokovací stanici a poté připojte kabelovou myš a klávesnici k dokovací stanici.



- 3** Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Režim Plocha

Po nastavení promítání obrazovky v telefonu jednoduše otevřete kapsli promítání v horní části obrazovky telefonu, klepněte na možnost  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Režim Plocha**, abyste mohli využít větší displej pro zvýšení efektivity práce.

V **Režim Plocha** pracují telefon a větší displej nezávisle, takže se navzájem neruší.

Domovská obrazovka telefonu se na větší obrazovce automaticky přepne do zobrazení plochy, takže multitasking bude hračka.

Můžete například chatovat s přáteli na telefonu a zároveň upravovat dokumenty na větším displeji. Během promítání obrazovky budou oznámení, příchozí hovory a zprávy chatu přehledně uspořádány do panelu oznámení a označeny červenou tečkou, aniž by se zobrazovaly na větším displeji.

-  Abyste mohli používat funkci sdílení obrazovky, musí větší displej podporovat protokol Miracast nebo Cast+. Pokud chcete zjistit, jaké protokoly větší displej podporuje, jak spustit bezdrátovou projekci a další informace, nahlédněte do uživatelské příručky většího displeje nebo kontaktujte jeho výrobce.

Virtuální touchpad

Když je váš telefon připojen k většímu displeji v **Režim Plocha** a nemáte fyzickou myš nebo klávesnici, můžete využít výhod virtuálního touchpadu telefonu. Tato praktická funkce umožňuje napodobovat klikání myši a psaní na klávesnici, což usnadňuje a zefektivňuje vaši interakci.

Klepněte na možnost  > **TOUCHPAD** v kapsli. Můžete provést následující:

- Napodobujte pohyby a kliknutí myši pomocí následujících gest.
- Pokud potřebujete psát, ale k větší obrazovce není připojena klávesnice, stačí kliknout na textové pole na větším displeji. Na telefonu se zobrazí virtuální klávesnice. Pokud je větší obrazovka připojena ke klávesnici, virtuální klávesnice se na telefonu nezobrazí. Místo toho budete muset použít fyzickou klávesnici.

Použití projekce obrazovky k usnadnění práce

V nabídce **Režim Plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken:** Otevření více oken najednou provádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů:** Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky apřejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání:** Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- **Rychlé promítání aplikací:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na telefonu zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout a otevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plochy

Pokud chcete ukončit režim Plochy, jednoduše otevřete kapsli promítání v horní části obrazovky telefonu, klepněte na možnost  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Telefon**.

Honor Tisk

Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení telefonu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do telefonu .
- 2** Připojte telefon a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi : Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 3** Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4** Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Honor Share

Honor Share

Honor Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují Honor Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **Honor Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Honor Share** a zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Honor. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Honor Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Honor Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > Honor Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > Honor Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce Honor Share

Pomocí funkce Honor Share můžete snadno a rychle bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem bez datového kabelu.

Sdílení souborů z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **Honor Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **Honor Share**.

- 3 Na počítači otevřete aplikaci **Honor PC Manager > Honor Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **Honor Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Sdílení souborů z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
 - 2 Zapněte **Honor Share** na telefonu.
 - 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > Honor Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **Honor Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.
-  Funkce podporuje pouze notebooky Honor s verzí aplikace Honor PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky Honor Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Honor Share, můžete aplikaci Honor Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
 - 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Honor Share**.
 - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
-  Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Honor Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Psaní a kreslení stylusem

Snadné psaní pomocí stylusu

Stylus pro váš telefon funguje stejně jako váš prst, ale je mnohem přesnější a flexibilnější a nabízí skutečný zážitek z psaní. Podporuje také Okamžité psaní, Globální ruční psaní, Volné značení, Sledování atd. Lze jej použít i se speciálními aplikacemi pro zpříjemnění psaní.

Nabíjení stylusu

Při prvním použití stylusu otevřete jeho krytku a připojte nabíjecí kabel pro nabíjení.

-  Po uzamčení telefonu přejde stylus do režimu spánku. Krátkým stisknutím tlačítka na přední straně stylusu jej probudíte.

Zapnutí stylusu

Při prvním použití stylusu ho spárujte s telefonem:

- 1** Jemně vytáhněte krytku stylusu a připojte nabíjecí kabel, abyste jej nabili a aktivovali.
- 2** Přiložte stylus co nejblíže k telefonu (ujistěte se, že je v telefonu zapnutý Bluetooth) a stiskněte a podržte tlačítko stylusu, dokud nezačne blikat kontrolka, což znamená, že stylus vstoupil do stavu párování. Poté proveďte párování podle výzev zobrazených v telefonu.
- 3** Po úspěšném párování klepněte na plovoucí okno stylusu pro zobrazení a přístup k funkcím zkratk, jako je Snímek obrazovky, otevření poznámky, Volné značení atd.

Zobrazení úrovně nabití baterie stylusu a podrobností:

- Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero** a zobrazte tak aktuální úroveň nabití baterie stylusu.
- Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero > Pokud obrazovka při psaní poznámky přejde do režimu spánku, můžete se jí dotknout stylusem a v psaní pokračovat. Tato funkce je momentálně vypnutá. Zapnout ji můžete v nastavení Stylus.** a zobrazte podrobnosti o stylusu nebo proveďte **Aktualizace firmwaru**.

-  Stylus po určité době nečinnosti přejde do stavu hlubokého spánku. Chcete-li jej probudit, postupujte podle výše uvedeného způsobu.

Použití stylusu k zapnutí Okamžitého psaní

Když je obrazovka vypnutá, klepněte na obrazovku stylusem a rychle otevřete Poznámky pro psaní, nebo obnovte poslední neuložený obsah, což vám umožní kdykoli a kdekoli rozšířit svou inspiraci a kreativitu. Můžete si vybrat z různých barev stylusu a používat nástroje pro mazání, otáčení a změnu velikosti textu.

- 1 Zapnutí Okamžitého psaní:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero > Okamžité psaní** a zkontrolujte, že je zapnuta funkce **Okamžité psaní**.
- 2 Nastavení Okamžitého psaní:** V **Okamžité psaní** si můžete nastavit předvolby Okamžitého psaní a časový limit pro pokračování v psaní:

- Klepnutím na **Pokračovat v psaní poznámky** uložíte poznámku nebo pokračujte v psaní.
- Klepnutím na **Časový limit** resetujete časový limit pro pokračování v psaní.

i Při psaní do **Poznámek** klepněte na aktuálně používaný štětec na panelu nástrojů a vyberte tloušťku štětce. Když je aktuálním nástrojem pro psaní guma, opětovným klepnutím na gumu vyberte **Guma na plochu**, **Guma na tahy** nebo **Vymazat rukou psaný obsah**.

Zapnutí Globálního ručního psaní pomocí stylusu

V jakémkoli textovém poli na telefonu můžete zápis napsaný pomocí stylusu přesně převést na text. Text můžete také odstranit, vybrat a rozdělit nakreslením vlnitých nebo vodorovných čar. Lze rozpoznat i smíšené čínské a anglické texty.

1 Zapnutí Globálního ručního psaní: Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero > Globální ruční psaní** a zapněte funkci **Globální ruční psaní**.

2 Používání gest stylusu: Text ve vyhledávacím poli nebo textovém poli upravíte pomocí následujících gest stylusu:

- **Odstranění:** Odstraňte text tak, že na něj nakreslíte vlnovku nebo klikatou čáru.
- **Výběr:** Text vyberete tak, že přes něj nakreslíte vodorovnou čáru.
- **Rozdělení:** Rozdělte text nakreslením svislé čáry dolů.
- **Spojení:** Spojte text nakreslením svislé čáry nahoru.

Používání stylusu k výběru barev v různých aplikacích

Když ke kreslení v **Poznámky** použijete stylus, můžete snadno vybírat barvy z jiných aplikací.

Přejděte na **Poznámky**, klepnutím na  > **Napsaná poznámka** vytvořte novou poznámku nebo otevřete existující **Napsaná poznámka**.

1 V režimu více oken na stránce **Poznámky** klepněte na  > **Psát ručně** a přejděte do panelu ručního psaní.

2 Na panelu **sady pro ruční psaní** klepněte na  > , klepněte na nebo přetáhněte kroužek pro výběr barvy v cílovém umístění a vyberte barvu.

Úprava plovoucí nabídky

1 Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero** a potvrďte zapnutí **Plovoucí nabídka**.

2 Klepněte na **Upravit plovoucí nabídku**, vyberte funkce, které potřebujete v **Stylus**, a přidejte je do **Plovoucí nabídka**.

Použití globálního lasa se stylusem

Obsah, který potřebujete, můžete zakroužkovat na jakékoli obrazovce svého telefonu. Textový obsah lze jedním klepnutím převést na upravitelný text. Obrázky lze přetahovat nebo vkládat mezi aplikacemi nebo je lze uložit jako obrázky.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Upravit plovoucí nabídku** a přidejte **Globální laso** do **Plovoucí nabídky**.
- 2 **Zakroužkování textu:** Klepněte na  > **Globální laso**, zakroužkujte text a vyberte **Text**. Klepněte na **Kopírovat** a vložte rozeznatelný text do textového pole.
Zakroužkování obrázku: Zakroužkujte lidi, zvířata nebo jiné předměty na obrázku a poté je můžete vybrat a zkopírovat nebo uložit jako obrázek.
Uložení a přetažení mezi aplikacemi: Zakroužkujte obsah, vyberte **Uložit** a můžete obsah uložit do obrázků. V režimu více oken se dotkněte zakroužkované oblasti, podržte ji a přetažením vložte obrázek obsahu do aplikací, jako jsou **Honor Dokumenty** a **Poznámky**.
- 3 Poté klepněte na  pro ukončení **Globální laso**.

Přiblížení určitých oblastí pomocí stylusu

Při prohlížení graficky a textově náročného obsahu můžete stylus použít jako lupu pro snadné zobrazení detailů na obrazovce.

- 1 Před použitím přidejte **Lupa** do **Plovoucí nabídky**.
- 2 Klepněte na plovoucí okno stylusu v rozhraní, které je třeba zvětšit, a vyberte **Lupa**.
- 3 Umístěte hrot pera nad oblast, kterou je třeba pro zobrazení zvětšit.
- 4 Po použití klepnutím na  ukončete **Lupa**.

Přihlášení k Honor ID

Snadné přihlášení k Honor ID

Na novém zařízení přejděte na **Nastavení** > **Přihlaste se k Honor ID**. Můžete zkusit následující:

- Přihlášení k účtu: Zadejte název účtu, klepněte na **DALŠÍ** a přihlaste se pomocí hesla nebo ověřovacího SMS kódu podle pokynů na obrazovce.
- Přihlášení skenováním: Na novém zařízení klepněte na ikonu QR kódu výše a na obrazovce se objeví QR kód. Na zařízení s přihlášeným Honor ID přejděte na **Nastavení**,

klepněte na Honor ID, potom klepněte na , naskenujte QR kód na novém zařízení a klepněte na **Potvrdit**.

Tvorba videí

Základy fotografování

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Rychlé otevření fotoaparátu při vypnuté obrazovce

Chcete-li rychle otevřít Fotoaparát, když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, není nutné obrazovku odemykat. Stačí namířit fotoaparát na objekt a rychle dvakrát stisknout tlačítko snížení hlasitosti nebo tlačítko napájení, čímž spustíte fotoaparát nebo okamžitě pořídíte fotografii.

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** >  > **Rychlé spuštění** a vyberte **Spustit pouze Fotoaparát** nebo **Spustěte Fotoaparát a pořídte fotografii** v režimu **Pokud je obrazovka vypnutá, stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti** nebo **Dvojitý stisknutí tlačítka napájení**.
- 2 Když je obrazovka vypnutá, stačí namířit fotoaparát na objekt a rychle dvakrát stisknout tlačítko snížení hlasitosti nebo tlačítko napájení, čímž spustíte fotoaparát nebo okamžitě pořídíte fotografii.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Rychlý přístup k často používaným funkcím

Pokud chcete získat rychlý přístup k často používaným funkcím, přejděte na obrazovku Fotoaparátu, na které se zobrazují režimy snímání (např. Portrét, Fotografie), a v oblasti rychlých operací můžete nastavit často používané parametry.

Jako příklad si vezměme režim Fotografie:

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na možnost  a rozbalte oblast rychlého ovládání.

3 Můžete rychle nastavit **Poměr** fotky, zapnout **Blesk** a další. Další parametry můžete nastavit také klepnutím na možnost .

Zapnutí značky polohy

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > , zapněte **Značka polohy** a označte polohu na fotkách a videích.

Přejetím prstem nahoru na fotografii nebo video v Galerii zobrazíte místo jejich pořízení.

Přidání vodoznaků zařízení

Klepněte na **Fotoaparát** >  a zapněte **Přidat vodoznak**. Na fotografie pořízené zadním fotoaparátem bude přidán vodoznak zařízení.

 Přidání vodoznaku zařízení k videím není podporováno v některých telefonech.

Použití pomocné mřížky ke kompozici fotografií

Pomocnou mřížku můžete použít k nastavení dokonalého záběru.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí mřížky.
- 2 Umístěte fotografovaný objekt do jednoho z průsečíků a stiskněte tlačítko spouště.

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Automatické zachycení úsměvů

Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí fotografii automaticky, když v hledáčku rozpozná úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro lepší kompozici

Přejděte na **Fotoaparát** > , zapněte **Úroveň** a v hledáčku se zobrazí vodorovné vodící čáry.

Pokud se přerušovaná čára překrývá s plnou čarou, znamená to, že kamera je rovnoběžná s vodorovnou úrovní.

Přepínání režimů fotoaparátu

Chcete-li fotoaparát přepnout do speciálního režimu, vypněte v nastavení Fotoaparátu položku „Další služby“. Ve speciálním režimu si fotoaparát zachová pouze základní funkce pořizování fotografií a videí. Ostatní režimy a související nastavení, například Portrét, Noc a Pro, nebudou k dispozici.

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Doplňkové služby** a vypněte **Všechny doplňkové služby**. Poté se klepnutím na **VYPNOUT** přepněte do speciálního režimu.

Pokud chcete ukončit speciální režim, klepněte na  na obrazovce pro pořizování fotografií/videí, čímž zapnete **Všechny doplňkové služby**.

Složte telefon napůl a pořizujte snímky

Sklopte obrazovku do určitého úhlu a umístěte ji na podložku, abyste mohli pořizovat skupinové fotografie, časosběrné snímky a noční scény, jako byste měli profesionální stativ. Telefon můžete také držet a fotografovat z různých úhlů, například portréty a architekturu pod malým úhlem. Na jedné straně obrazovky si můžete prohlédnout náhled fotografie a na druhé obrazovce zobrazit fotografie pořízené v reálném čase a porovnat efekty fotografií. Můžete je také snadno odstranit.

Složte telefon napůl jako notebook a pořizujte fotografie

Telefon můžete složit do určitého úhlu a položit jej na podložku jako notebook nebo jej držet v rukou a pořizovat snímky. Při změně úhlu se oblast hledáčku přesune na vhodnější obrazovku, což usnadňuje prohlížení a pořizování snímků.

- 1 Přejděte do **Fotoaparát**, ohněte obrazovku v orientaci na šířku a zobrazení se automaticky přepne do režimu rozdělené obrazovky. Držte telefon v rukou nebo jej položte na stabilní podložku a nastavte úhel obrazovky pro pořizování snímků. Během pořizování snímků můžete přejetím prstem po druhé obrazovce zobrazit pořízené

fotografie. Klepnutím na  je odstraníte.

- 2 Pokud je úhel mezi oběma obrazovkami menší než 90°, oblast hledáčku se automaticky přesune na spodní obrazovku. Klepnutím na  v pravém horním rohu obrazovky můžete polohu hledáčku přepnout ručně.

Rozložením nebo úplným složením obrazovky tento režim ukončíte.

Složte telefon napůl jako knihu a pořizujte fotografie

Pokud chcete pořizovat fotografie, přeložte telefon a umístěte jej na výšku jako knihu. Můžete jej také postavit do více poloh s různými úhly ohybu a využít možnost stabilního pořizování snímků kdykoliv a kdekoliv.

Přejděte do **Fotoaparát**, ohněte obrazovku v orientaci na výšku a zobrazení se automaticky přepne do režimu rozdělené obrazovky. Držte telefon v rukou nebo jej položte na stabilní podložku a nastavte úhel obrazovky pro pořizování snímků. Během pořizování snímků

můžete přejetím prstem po druhé obrazovce zobrazit pořízené fotografie. Klepnutím na



je odstraní. Rozložením nebo úplným složením obrazovky tento režim ukončíte.

Přizpůsobení rozvržení režimu fotoaparátu

Rozložení režimu fotoaparátu si můžete přizpůsobit. Často používané režimy můžete přesunout do hlavního rozhraní a upravit jejich pořadí tak, aby rozvržení lépe odpovídalo vašim zvyklostem při používání.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a klepněte na možnost nebo stisknutím a podržením ikony režimu přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu režimu a přetáhněte ji na místo, kam ji chcete umístit. Režimy v **Další** můžete také přesunout do hlavního rozhraní nebo režimy v hlavním rozhraní přesunout do **Další**. Některé odstranitelné režimy zobrazí ikonu . Klepnutím na režim odstraní.

Režimy **Portrét**, **Fotografie**, **Video** atd. nelze přesunout do **Další**. Postupujte podle konkrétní situace.

- 3 Klepnutím na rozložení uložíte.

- Pokud chcete obnovit odstraněné režimy, klepněte na možnost v nabídce **Fotoaparát** > **Další**. Poté klepnutím na možnost **Přidat** obnovíte režim.
- Pokud chcete obnovit původní režim, klepněte na možnost v nabídce **Fotoaparát** > **Další** a potom klepněte na možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

Fotografování

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na pro zahájení snímání. Pohybuje fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.

Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o čase, počasí, náladě nebo jídle.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Vodoznak**.

Pokud není možnost **Vodoznak** k dispozici, klepněte na možnost  a pak stáhněte **Vodoznak**.

2 Klepněte na  a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.

3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.

4 Klepnutím na tlačítko  pořídíte fotografii.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Režim portrét

Režim portrét můžete použít ke zkrášlení a doplnění rozostření pozadí (efekt bokeh) ke svým fotografiím, aby byly postavy ve fotografiích krásnější.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

2 Namiřte fotoaparát na postavu, aby se zobrazila v poli portréту.

Chcete-li pořídit selfie, klepněte na .

3 Chcete-li upravit efekty portréту, můžete provést tyto akce:

- Zapnutí efektu zkrášlení: klepnutím na  upravíte efekt zkrášlení.
- Nastavení rozostření pozadí (efekt bokeh): když se zobrazí VYPNUTO, klepněte na  a povolte tak rozostření pozadí.
- Kruhové vyplňovací světlo obrazovky: Když přepnete na přední fotoaparát a okolní osvětlení je nedostatečné, klepnutím na ikonu blesku nahoře vyberte metodu kruhového vyplňovacího světla, která vylepšuje jas na obličejích.

Klepněte na ikonu blesku a vyberte možnost  **A** (automaticky) nebo  (vždy zapnuto).

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

4 Klepnutím na  pořídíte fotografie.

Fotografování v noci

Noční režim poskytne vašim fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy, i když fotíte za nedostatečného osvětlení nebo v noci.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Pevně držte svůj telefon a klepněte na tlačítko závěrky.
- 3 Váš telefon upraví dobu expozice podle okolního jasů. Držte telefon pevně až do skončení odpočítávání.

Použití předního fotoaparátu k pořizování nočních portrétů

Přední fotoaparát v Nočním režimu můžete používat k pořizování selfie v noci nebo v době, kdy není dostatečné osvětlení.

V prostředí s nedostatečným osvětlením povolte kruhové vyplňovací světlo na telefonu , abyste získali osvětlené fotografie své tváře.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát. Poté můžete:
 - Klepnout na ikonu blesku a vybrat možnost  (Automaticky) nebo  (Vždy zapnuto) a povolit kruhové vyplňovací světlo. Kruhové vyplňovací světlo slouží k projasnění obličeje v prostředí s nedostatečným osvětlením.
- 3 Držte telefon pevně a klepněte na možnost Snímat.

Pořízení fotografií s minimální clonou

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií v případech, kdy je pozadí rozmazané, ale na váš předmět je přesto dokonale zaostřeno.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.
- 2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.
- 3 V hledáčku klepněte na a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Vyzkoušejte styl portrétu

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Při používání zadního fotoaparátu můžete klepnutím na  vybrat různé filtry ve stylu portrétu. Co můžete:
 - Klepnutím na **Umělecký** vyberete styly portrétu Harcourt a pořídíte umělecké portréty na úrovni DSLR.
 - Klepnutím na **Simulace filmu** vyberete filmové styly pro okamžitý retro efekt a pořídíte záběry vyprávějící příběhy.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pořízení fotografie

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Můžete provést následující akce:

- **Zaostření:** Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Pokud chcete oddělit body zaostření a měření, stiskněte a podržte hledáček. Jakmile se zobrazí pole pro zaostření a měření, přetáhněte je do požadované polohy.
- **Úprava jasu obrázku:** Klepněte na obrazovku a posuňte prstem nahoru nebo dolů na  vedle pole zaostření.
- **Přiblížení nebo oddálení:** Stažením prstů k sobě na obrazovce obraz přiblížíte, roztažením prstů oddálíte a posunutím posuvníku upravíte zvětšení.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu můžete vybrat režim přejetím prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů.
- **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Klepněte na , vyberte  (auto),  (zapnuto)  (vypnuto) nebo  (vždy zapnuto).

Když je vybrána možnost  (auto), zobrazí se v hledáčku indikátor blesku, pokud fotoaparát zjistí, že se nacházíte v prostředí se slabým osvětlením. Blesk se automaticky zapne při pořizování fotografie.

- **Výběr filtru:** Klepnutím na  > **Filtry** zobrazíte náhled efektu filtru.

 Ne všechny režimy podporují výše uvedené operace. Postupujte podle konkrétní situace.

3 Klepnutím na vyfotíte snímek.

Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka, když používáte fotoaparát. Přetáhněte jej kamkoli budete chtít, abyste mohli fotografie pořizovat co nejrychleji.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a poté zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2 Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete ho přetáhnout kamkoliv.
- 3 Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.

Automatické zaostření předního fotoaparátu

Když používáte přední fotoaparát pro pořizování selfie v režimu **Fotografie**, **Portrét** nebo **Video**, může vaše zařízení automaticky detekovat a zaostřit na vaše oči.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

- 2 Vyberte režim **Fotografie**, **Portrét** nebo **Video** a poté klepnutím na možnost  přepněte na přední fotoaparát.
- 3 Zarovnejte přední fotoaparát s obličejem subjektu. Jakmile fotoaparát detekuje obličej, zobrazí se v hledáčku zaostřovací rámeček.
 Tato funkce není v režimu širokoúhlého záběru podporována.
- 4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo začnete zaznamenávat video.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2 Klepněte a podržte možnost  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídít dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3 Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Výběr dávkových fotografií, které chcete zachovat

- 1 Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která je označena ) a poté klepněte na .
 - 2 Procházejte dávkové fotografie, vyberte ty, které chcete zachovat. Poté klepněte na možnost **ULOŽIT JAKO** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, vyberte ji klepnutím a podržením. Potom klepněte na možnost .

Společné fotografování s využitím interní a externí obrazovky

Při fotografování zadním fotoaparátem, když je telefon rozložený, můžete zobrazit náhled snímku na obou obrazovkách. Můžete si vybrat obrazovku pro fotografování a druhou obrazovku pro náhled, což se hodí při pořizování selfie a fotografií.

- 1 Rozložte telefon, přejděte do **Fotoaparát** > **Fotografie**, použijte pro pořízení snímku zadní fotoaparát a klepněte na , abyste zapnuli náhled na externím displeji. Na externí obrazovce lze zobrazit náhled obrázku.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Nastavení časovače fotoaparátu

Chcete-li na fotoaparátu nastavit časovač, nastavte rámeček, klepněte na tlačítko spouště a po skončení odpočítávání fotoaparát automaticky pořídí snímek.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim snímání, klepněte na  > **Časovač** a vyberte délku časovače.
- 2 Vraťte se na obrazovku fotografování, klepněte na tlačítko spouště a telefon na konci odpočítávání automaticky pořídí snímek.

Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

Spomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy a listů, azkoumat a zaznamenávat detaily světa kolem vás.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Super makro**.

- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Super makro

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a přiblížte objektiv k objektu, který chcete fotit. Když je vzdálenost správná, fotoaparát ji automaticky rozpozná a přepne se do režimu **Super makro**. V tomto okamžiku se na obrazovce zobrazí . Klepnutím ukončíte režim **Super makro** a na obrazovce se zobrazí .
- 2 Klepnutím na  začnete natáčet.

Pořizování širokoúhlých fotografií s použitím přiblížení

Pomocí širokoúhlého režimu ve fotoaparátu a funkce přiblížení můžete zachytit širší rozsah nebo vzdálenější pohled.

Pořízení širokoúhlých fotografií

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ujistěte se, že je funkce **Fotografování s AI** zapnutá.
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídít. Fotoaparát automaticky doporučí **Super široký úhel** režim, pokud rozpozná budovu. Klepněte na **Super široký úhel** a získáte širší zorný úhel.
Také můžete přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout prsty k sobě či roztáhnout od sebe pro úpravu úrovně přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorný úhel.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Automatické přepnutí na širokoúhlý záběr při pořizování selfie snímků přením fotoaparátem

Když přední fotoaparát v telefonu rozpozná několik osob v záběru, automaticky přepne na širokoúhlý záběr, aby se vás do fotografie vešlo více.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a poté klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
- 2 Ujistěte se, že efekt **Rozostření** je v režimu **Portrét** vypnutý.
- 3 Po přepnutí telefonu z orientace na výšku do orientace na šířku fotoaparát automaticky přepne do Širokoúhlého režimu. Pokud je v hledáčku tři nebo více osob, fotoaparát automaticky přepne do nejširšího úhlu v širokoúhlém režimu.
Můžete také manuálně přepínat mezi úrovněmi přiblížení, a to přetažením posuvníku přiblížení v hledáčku.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pořizování fotografií zdálky

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, který chcete vyfotografovat. Přetažením posuvníku přiblížení nebo táhnutím prstů k sobě nebo jejich tažením od sebe upravte úroveň přiblížení.
Když je úroveň přiblížení nastavena na hodnotu 15x nebo vyšší, v hledáčku se zobrazí náhled „obraz v obraze“, který vám pomůže se zaostřováním.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Když je fotoaparát zaostřený, klepněte na .

Fotografování s využitím filtrů

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 • V režimu předního fotoaparátu můžete vybrat filtr a zobrazit náhled efektu po klepnutí na .
- V režimu zadního fotoaparátu můžete vybrat filtr a zobrazit náhled efektu po klepnutí na  > **Filtry**.
- 3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

Pořizování pohyblivých fotografií

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Fotografie** a klepněte na  >  ( je zapnuto).
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Fotoaparát zaznamená, co se stane před a po stisknutí spouště.
-  Fotoaparát nemůže pořídít pohyblivou fotografii a v některých situacích tuto funkci automaticky vypne, například ve špatně osvětleném prostředí nebo při vysoké úrovni přiblížení.
Postupujte podle skutečného prostředí.

Zobrazení pohyblivých fotografií

Pohyblivé fotografie, které pořídíte, se uloží do **Galerie** ve formátu JPG.

Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii a

potom klepnutím na  v horní části fotografie zobrazíte pohyblivý efekt.

Pohyblivé fotografie se po dokončení automaticky zastaví. Také klepnutím na obrazovku je můžete kdykoli zastavit.

Úprava pohyblivých fotografií

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete upravit, a potom klepněte na . Můžete provést následující akce:

- **Oříznutí a otočení:** Klepněte na **Oříznout**, vyberte poměr stran a přetažením obdélníku nebo jeho rohů uzavřete oblast, kterou chcete na fotografii ponechat. Chcete-li fotografii otočit, klepněte na **Oříznout** a přetažením dolního posuvníku upravte úhel.

Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů nebo ji převrátit vodorovně, klepněte na  nebo .

- **Přidání filtrů:** Klepněte na **Filtr** a vyberte filtr.
- **Úprava světla a barvy:** Klepněte na **Upravit** a nastavte jas, kontrast, sytost atd.
- **Ostatní:** Můžete také zachovat barvu fotografie, rozmazat fotografii, vytvořit čmáranice a přidat k fotografii efekt cáknutí barvy, rámeček nebo poznámky.

2 Klepnutím na **Uložit** úpravy uložíte.

Uložte Pohyblivé fotografie jako GIF memy

Chcete-li vytvořit memy s pohyblivými fotografiemi, otevřete album, klepněte na

požadovanou fotografii, klepněte na  a vyberte položku **Uložit jako meme ve formátu GIF**. Fotografie můžete oříznout a přidat k ní text. Klepnutím na **Exportovat** uložíte mem do Galerie. Klepnutím na  ho nasdílíte.

Uložení Pohyblivé fotografie jako videa

Chcete-li uložit pohyblivou fotografii jako video, otevřete album, klepněte na požadovanou fotografii, klepněte na  a vyberte položku **Uložit jako video**.

Nastavení Pohyblivé fotografie na zamčené obrazovce

Otevřete požadovanou pohyblivou fotografii, klepněte na  > **Nastavit jako**, vyberte **Tapeta > Obrazovka zamčení** a po provedení úprav podle vašich potřeb klepněte na **Hotovo**.

Automatická optimalizace fotografování

Fotografování s umělou inteligencí je přednastavená funkce fotoaparátu, která inteligentně rozpoznává předměty a scény a automaticky optimalizuje barvy a jas, aby vám pomohla zachytit lepší fotografie a videa.

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** >  a zapněte přepínač **Fotografování s AI**.
- 2 Namiřte objektiv na předmět, a jakmile jej fotoaparát rozpozná, automaticky vám doporučí vhodný režim.
- 3 Chcete-li doporučený scénický režim vypnout, jednoduše vypněte **Fotografování s AI**.

Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.

- 1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další** avyberte režim **Vysoké rozlišení**.
- 2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
V režimu **Vysoké rozlišení** nemůžete použít přiblížení nebo oddálení ani změnit poměr stran.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Zachycení nejdůležitějších

Když je zapnuta funkce Zachycení nejdůležitějších, fotoaparát dokáže inteligentně zachytit usmívající se tváře a skákání nebo běh koček, psů nebo lidí.

Ruční snímání

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Fotografie** a klepnutím na  zapněte Zachycení nejdůležitějších (ujistěte se, že je zapnuta funkce ).
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekty, jako jsou kočky, psi nebo lidé, klepnutím na  cíl vyfotografujte a fotoaparát inteligentně zachytí nejlepší okamžiky během intervalu 1,5 sekundy.

Automatické zachycení

Můžete také zapnout **Automatické zachycení**, které automaticky pořídí snímky, když detekuje správnou scénu, a zajistí, že už nikdy nezmeškáte žádný vzácný okamžik.

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Fotografie**, klepnutím na  zapněte Automatické zachycení ( je zapnuto).
- 2 Klepnutím na  > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Automatické zachycení**. Když fotoaparát rozpozná odpovídající scénu, automaticky pořídí fotografie.

Doporučené filtry

Poté, co fotoaparát rozpozná snímanou scénu, doporučí vhodné filtry k pořízení snímku podle vašich zvyklostí při používání.

- 1 V **Fotoaparát** klepnutím na  > **Doporučovat filtry** zapnete funkci doporučení filtru.
- 2 V části **Fotoaparát** klepnutím na  > **Fotografování s AI** zapnete fotografování s umělou inteligencí.
- 3 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.
- 4 Zamiřte telefon na to, co chcete vyfotit. Pokud fotoaparát inteligentně rozpozná scénu a automaticky aktivuje režim fotografování, v režimu předního fotoaparátu klepněte na  (v režimu zadního fotoaparátu klepněte na  > **Filtry**). Fotoaparát doporučí vhodné filtry na základě vašich zvyklostí při používání a zobrazí je v horní části seznamu.

Chytré zaostření

Po zapnutí Chytrého zaostření fotoaparát dokáže automaticky identifikovat a sledovat lidi, kočky nebo psy, případně můžete ručně vybrat objekt ke sledování.

- 1 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  > **Chytré zaostření**.
- 3 Svým telefonem můžete zaměřit na lidi, kočky nebo psy a fotoaparát inteligentně rozpozná a sleduje fotografovaný objekt. Můžete také klepnout na objekt, který chcete vyfotit. Když je rámeček vybrané oblasti zvýrazněn oranžově, fotoaparát bude sledovat fotografovaný objekt.

Selfie pořízené pomocí zadní kamery

Při fotografování se složeným telefonem můžete použít mimořádně citlivý a kvalitní zadní fotoaparát a snadno tak pořídit kvalitní selfie.

- 1 Selfie pořízené pomocí zadní kamery můžete zapnout několika způsoby:
 - Přejděte na **Fotoaparát**. V režimech **Fotografie**, **Portrét**, **Video**, **Noc** posuňte  směrem k hledáčku a klepněte na . Podle pokynů na obrazovce rozložte telefon, překlopte jej na vnější obrazovku a poříďte selfie pomocí zadní kamery.
 - Přejděte na **Fotoaparát**. V režimech **Fotografie**, **Portrét**, **Video**, **Noc** klepněte na  na horní nebo levé straně obrazovky, když používáte přední fotoaparát. Podle pokynů na obrazovce telefon rozložte, překlopte na vnější obrazovku a poříďte selfie pomocí zadní kamery.
- 2 Na vnější obrazovce si můžete v reálném čase prohlédnout záběr zadní kamery a klepnutím na tlačítko spouště dokončit fotografování.

3 Po dokončení fotografování můžete pořizování selfie zadní kamerou ukončit několika způsoby:

- Klepnutím na možnost  se vrátíte na vnitřní obrazovku.
- Klepnutím na možnost  se vrátíte na vnitřní obrazovku.
- Když telefon složíte, pořizování selfie zadní kamerou se automaticky vypne.

Použití funkce Malování světlem k pořizování fotografií

Malování světlem vám pomůže zachytit běžící stopy světla a automaticky prodloužit dobu expozice. V závislosti na světle a objektu můžete vybrat kterýkoli z následujících režimů Malování světlem.

Zachyťte pohybující se světla aut pomocí funkce Stopy koncových světel:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát > Další > Malování světlem** a vyberte režim **Stopy dopravy**.
- 2** Vhodné úhly hledejte na nadjezdech nebo výškových budovách, které jsou daleko od hlavního dopravního ruchu.

3 Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.

Zachyťte světelné stopy vytvořené světelným zdrojem pomocí funkce Světelné graffiti:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát > Další > Malování světlem** a vyberte režim **Světelné graffiti**.
- 2** V tmavém prostředí bez jiného rozptýleného světla vyberte zdroj světla s vhodným jasem a barvou a nakreslete požadovaný vzor.

3 Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.

Zachyťte krásný a hladký pohyb vody pomocí funkce Hedvábná voda:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát > Další > Malování světlem** a vyberte režim **Hedvábná voda**.
- 2** Pro dosažení lepších výsledků si vyberte řeku nebo vodopád s velkým průtokem vody.

3 Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.

Zachyťte pohyb hvězd pomocí funkce Hvězdné dráhy:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát > Další > Malování světlem** a vyberte režim **Stopy hvězd**.
- 2** Pro dosažení lepších výsledků zvolte otevřenější prostor a noc bez mraků.

3 Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.

Fotografování gesty

Když chcete pořídit selfie předním fotoaparátem, zvedněte dlaň směrem k obrazovce náhledu a snímek se pořídí.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a klepněte na možnost  pro přepnutí na přední fotoaparát.

- 2 Klepnutím na  > **Chytré zachycení** zapněte **Ovládání gesty**.
- 3 Vraťte se na obrazovku náhledu, zvedněte celou dlaň (prsty nahoru a dlaní směrem k obrazovce) blízko k tváři ve vzdálenosti asi 20 cm od obrazovky a chvíli jí nehýbejte, aby ji přední fotoaparát určitě rozpoznal.
- 4 Jakmile fotoaparát vaše gesto rozpozná, spustí odpočet 2 sekund a poté fotografii automaticky pořídí.

Zábavné zachycení

Když rozložíte telefon a použijete zadní fotoaparát k fotografování dětí nebo domácích mazlíčků, na vnější obrazovce se zobrazí zábavné animace a zvukové efekty, které pomáhají fotografovanému objektu udržet pózu a dívat se do fotoaparátu.

- 1 Rozložte telefon, přejděte na **Fotoaparát** a přepněte na zadní fotoaparát v režimech jako **Fotografie**, **Portrét** a **Video**.
 - 2 Klepněte na  > **Spolupráce vnější obrazovky** > **Zábavné fotografování na vnější obrazovce** a vyberte ze seznamu animace, které se mají v případě potřeby přehrát na externí obrazovce.
 - 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii nebo klepnutím na  nahrajete video.
-  • Když se na externí obrazovce přehraje animace, interní obrazovka ji přehraje v malém okně.
 - Před použitím této funkce se ujistěte, že je váš telefon připojen k internetu.

Používání HDR k pořizování fotografií

Při pořizování fotografií s protisvětlem nebo vysokým světelným kontrastem vám režim HDR (High Dynamic Range) pomůže vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a dodá fotografiím ostřejší detaily.

- 1 Přejděte do **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na režim  > **HDR**.
- 3 Stabilizujte telefon.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Použití režimu Profesionál

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.
- 2 Můžete nastavit následující parametry:

- Úprava metody měření: Klepnutím na možnost **M** vyberte metodu měření.

Metoda měření	Použitelné situace
 Maticové měření	Měření v celém snímku. Vhodné pro snímání přírodních scénérií.
 Měření se zdůrazněným středem	Měření se zaměřuje na střed záběru. Vhodné pro fotografování portrétů.
 Bodové měření	Měření velmi malé oblasti uprostřed záběru (jako jsou například oči nějaké osoby).

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti ISO.
Když je osvětlení nedostatečné, citlivost ISO zvyšte; když je světla dostatek, citlivost ISO snižte, abyste předešli přílišnému šumu ve snímku.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a posuňte oblast pro nastavení rychlosti závěrky.
Rychlost závěrky ovlivní množství světla, které vstoupí do fotoaparátu. Při fotografování statických krajin a portrétů rychlost závěrky snižte; při fotografování krajin a portrétů v pohybu rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti EV.
Když je osvětlení nedostatečné, nastavte vyšší hodnotu kompenzace expozice; když je vysoká úroveň osvětlení, hodnotu kompenzace expozice snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte možnost režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Stojící postavy, krajiny apod.
AF-C – kontinuální zaostření	Pohybující se postavy, krajiny apod.
MF – manuální zaostření	Klepněte na oblast, kterou je potřeba zvýraznit (například obličej nějaké osoby) a fotoaparát na ni zaostří.

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Možnost  můžete vybrat v denním světle; možnost  vyberte, když je oblačno nebo se objekt nachází ve stínu.

Klepnutím na možnost  změníte teplotu barev tak, abyste snímku propůjčili studenější nebo teplejší nádech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

 Některé parametry se při úpravě jiných parametrů také změní. Upravte je podle svých potřeb.

Skenování pomocí funkce Magický text

Magický text umožňuje skenovat dokumenty, prezentace ze schůzek atd. pro elektronické uchovávání a sdílení.

Používání skenování dokumentu

- 1** Přejděte do **Fotoaparát > Další**, vyberte **Skenovat dokument** a zapněte .
- 2** Umístěte celý dokument do hledáčku fotoaparátu a otáčejte stránky. Zařízení automaticky naskenuje každou stránku, odebere stíny a provede úpravy. Můžete také klepnout na  a provést skenování ručně.
- 3** Po dokončení skenování přejděte na  **> Uložit > Další** a uložte dokument v požadovaném formátu.

 Přejděte do aplikace **Soubory**, pokud chcete zobrazit exportovaný dokument.

Natáčení videí

Použití časosběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časosběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Časosběrný režim**.
- 2** Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.

- 3** Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Záznam videa v duálním náhledu

V režimu Duálního náhledu můžete najednou zachytit dvě různé perspektivy, a to natáčením na dvou nezávislých fotoaparátech – pomocí předního a zadního fotoaparátu nebo pouze prostřednictvím nastavení zadního fotoaparátu – namísto jednoho fotoaparátu. Během používání předního a zadního fotoaparátu vám duální náhled zobrazuje to, co

zaznamenává přední fotoaparát a zadní fotoaparát vedle sebe. Při používání dvou zadních fotoaparátů duální náhled zobrazuje panorama a přiblížení středu toho, co natáčíte.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Duální náhled**.

2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.

- Ve výchozím nastavení se obrázky z předních a zadních fotoaparátů v hledáčku zobrazují v režimu rozdělené obrazovky. Na obrázku ze zadního fotoaparátu můžete stáhnout prsty k sobě a tím upravit úroveň přiblížení. Klepněte dvakrát na obrazovku a přepněte umístění obrázků.

Klepnutím na  zapnete režim Obraz v obraze. Poté můžete dvakrát klepnout na malé okno a přepnout umístění obrázků nebo přetáhnout okno na jakékoli místo.

Klepnutím na  se vrátíte do režimu rozdělené obrazovky.

- Pokud chcete použít pouze zadní fotoaparáty pro záznam v duálním náhledu, klepnutím na možnost  přepnete na zadní fotoaparát. Panoramatický náhled a přiblížení středu panoramatu se v hledáčku zobrazí v režimu rozdělené obrazovky. Úroveň přiblížení můžete upravit stažením nebo roztažením prstů na přiblíženém náhledu. Klepněte dvakrát na obrazovku a přepněte umístění panoramatu a přiblíženého náhledu.

3 Klepnutím na  spustíte záznam a klepnutím na  jej zastavíte.

Natáčení videí

V režimu videa můžete používat pomocné funkce, jako je zoom, zaostření a zkrášlení. Také můžete nastavit rozlišení videa a snímkovou frekvenci.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Kterákoli z následujících akcí je součástí přípravy na natáčení:

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete oba prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
- Zaostření: Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Klepnutím a podržením na obrazovce uzamknete expozici a zaostření.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na ikonu  můžete vybrat, zda je blesk  (vždy zapnuto) nebo  (vypnuto).

Při záznamu předním fotoaparátem můžete vybrat, aby byl blesk za špatných

světelných podmínek  (vždy zapnuto). Po zapnutí fotoaparát zesílí jas obrazovky kruhovým osvětlením, aby se zvýšil jas obličejů.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
 - Zapněte efekt zkrášlení: Klepněte na  a posunutím upravte efekt zkrášlení.
 - Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím je video jasnější a tím větší je konečný vygenerovaný videosoubor. Proveďte výběr na základě svých konkrétních potřeb.
Můžete také klepnout na možnost **Snímková frekvence** a vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.
 - Vyberte formát videa, který šetří místo: Klepněte na  a zapněte **Efektivní formát videa**.
Když je tento přepínač zapnutý, váš telefon bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže ušetřit místo v úložišti. Jiná zařízení však nemusí být schopna tento formát přehrát, proto proveďte výběr na základě svých konkrétních potřeb.
-  Ne všechny produkty podporují výše uvedené funkce. Podrobnosti naleznete u svého produktu.

- 3** Klepnutím na  začnete natáčet. Během záznamu stáhněte dva prsty k sobě nebo je od sebe oddalte, případně posuňte lištu zoomu, abyste přiblížili nebo oddálili obrazovku.

 U některých modelů nemusí být k dispozici funkce zoomu pro přední fotoaparát.

Klepnutím na  zachytíte aktuální snímek.

- 4** Klepnutím na  natáčení pozastavíte a klepnutím na  natáčení ukončíte.

Současné přiblížení zvuku a obrazu při nahrávání videa

Při pořizování videí se může telefon zaměřit na zvuk z cíle, což umožňuje zvýšení hlasitosti zvuku, když se prodlužuje ohnisková vzdálenost.

Pokud například fotografujete hudební nástroj, který hraje zdálky, když fotoaparát zaostří na nástroj a přiblíží obraz (pomocí přiblížení), nahrávaný zvuk představení bude čím dál zřetelnější s tím, jak se přibližuje obraz.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2** Vyberte zadní fotoaparát a namířte objektiv na cíl, který chcete fotografovat.
- 3** Snímání spustíte klepnutím na . Udržujte objektiv zaostřený na cíl, roztáhněte dva prsty na obrazovce nebo posuňte posuvník přiblížení a přiblížte obraz na obrazovce. Jak se fotoaparát postupně přibližuje k cíli, nahrávaný zvuk představení bude čím dál zřetelnější s tím, jak se zvětšuje obraz.
- 4** Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

Použití sluchátek Bluetooth pro nahrávání zvuku při pořizování videí

- 1 Připojte telefon ke sluchátkům Bluetooth.
 - 2 Po úspěšném připojení se v telefonu zobrazí oznamovací panel. Klepněte na  a v automaticky zobrazeném seznamu audio zařízení vyberte audio kanál sluchátek Bluetooth.
 - 3 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
 - 4 Namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat, a klepnutím na  spusťte nahrávání.
Při nahrávání pomocí telefonu se do záznamu zahrne pouze zvuk přijatý přes sluchátka Bluetooth.
 - 5 Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
-  Některá sluchátka Bluetooth tuto funkci nepodporují. Vyhledejte si informace v návodu k použití svých sluchátek.

Natáčení 4K UHD videí

Váš telefon podporuje nahrávání videa ve formátu 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
 - 2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte možnost **[16:9] 4K** nebo **[21:9] 4K**. Když zvolíte rozlišení 4K, nelze použít režim zkrášlení, filtry a speciální efekty, které budou automaticky deaktivovány.
 - 3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepnutím na  nahrajte video.
-  Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také více zabraného místa v úložišti.

Natáčejte videa pomocí Magického záběru

Pokud natáčíte video delší než 5 sekund zadním fotoaparátem v režimu záznamu, vygeneruje tato funkce po rozpoznání důležitého okamžiku výběr fotografií a hudebních klipů, které lze snadno sdílet.

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Video** a klepnutím na  začněte fotografovat.
- 2 Po dokončení záznamu klepnutím na levý dolní roh zobrazte náhled videa a prohlédněte si vygenerované zvýrazněné fotografie pod videem.
- 3 Klepnutím na **Okamžitý film** můžete procházet automaticky generované hudební klipy.
- 4 Klepnutím na  přepnete mezi šablonami klipů. Klepnutím na  změníte hudbu na pozadí. Klepnutím na  zahájíte úpravy.
- 5 Klepnutím na  hudební klip uložíte, nebo ho klepnutím na  uložte a nasdílejte.

-  Před použitím této funkce se ujistěte, že je v nastavení fotoaparátu zapnutý přepínač

Magický záběr a že snímková frekvence videa je 30 snímků za sekundu. Noční režim  musí být vypnutý.

- Natáčejte videa delší než 5 sekund a současně budou generovány vybrané fotografie a hudební klipy. Pokud je video kratší než 5 sekund, vygenerují se pouze fotografie.
- Doporučujeme zahrnout do videa následující situace: osoby, děti, jídlo, evropská architektura, staré budovy, květiny, východ a západ slunce, rostliny v květináčích, modrá obloha apod.
- Při nahrávání se snažte zachovat obraz jasný a stálý.
- Fotografie si můžete prohlédnout v albu **Galerie > Magický záběr**.

Natáčejte Super HDR videa

Natáčení videí v režimu SUPER HDR účinně snižuje pohybující se stín tradičního vícesnímkového videa, zlepšuje dynamický rozsah videa a přináší lepší kvalitu obrazu v protisvětle a v nočních záběrech.

1 Přejděte na **Fotoaparát > Další** a vyberte **SUPER HDR**.

2 Klepnutím na  spustíte záznam videa.

3 Klepnutím na  natáčení pozastavíte, klepnutím na  ho ukončíte.

Vyprávění v režimu příběhu

V režimu **PŘÍBĚH** si můžete zvolit šablonu a podle pokynů vytvořit poutavý příběh pomocí fotoaparátu, aniž byste museli ručně zaostřovat a přibližovat či oddalovat.

1 Přejít na **Fotoaparát > VÍCE VIDEÍ > PŘÍBĚH**

2 Klepnutím na šablonu si zobrazíte náhled efektu. Klepnutím na  spustíte postup.

3 Váš telefon vám dá pokyn k pořízení několika snímků. Klepnutím na  můžete začít pořizovat snímek, dokud nebudou všechny zaznamenány.

Před snímáním se v hledáčku zobrazí efekt jednotlivých snímků. Klepnutím na  náhled zavřete.

4 Pokud chcete nasnímat jinou scénu, ukončete fotoaparát. Váš telefon snímky automaticky uloží. Když znovu spustíte režim **PŘÍBĚH**, můžete pokračovat s použitím uložených snímků (uloží se pouze naposledy pořízené snímky).

5 Po dokončení telefon snímky automaticky rozdělí a vytvoří videoklip s hudbou. Pokud nejste s některými snímky spokojeni, klepněte na rámeček náhledu snímku, poté klepněte na  a pořídte snímek znovu podle pokynů na obrazovce.

Pokud nejste spokojeni se žádnými snímky, odeberte je klepnutím na  a pořídte je znovu.

- 6** Po dokončení provedte klepnutím na  export videa do alba **Videa**.

Filmový režim

Pomocí filmového režimu si můžete zvolit tón filmu podle dané scény a vytvářet videa ve filmové kvalitě.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a vyberte možnost **Další > Film..**

- 2** Klepněte na  a zvolte tón LUT podle dané scény.

Můžete také klepnout na  a povolit kvalitu filmů 4K HDR.

- 3** Klepnutím na  spustíte nahrávání, klepnutím na  jej ukončíte.

-  Klepnutím na  můžete nahrávat se 4násobným zpomalením. Během zpomaleného záznamu nelze povolit režimy 4K HDR a LUT.

Nahrávání a úprava LOG videí

Díky záznamu LOG můžete zaznamenat více detailů spolu s širším dynamickým rozsahem a zachovat více detailů v extrémně jasných a tmavých oblastech. Díky filtrům LUT bude vaše video jasnější, bohatší a více texturované.

- 1** V režimu **Film** klepněte na  a zapněte režim LOG.

V režimu **Pro** klepněte na  a přepněte se tak do režimu nahrávání. Klepnutím na  zapněte režim LOG.

- 2** Upravte parametry v režimu Pro podle svých potřeb.

- 3** Klepnutím na  spustíte nahrávání, klepnutím na  nahrávání pozastavíte, a klepnutím na  nahrávání ukončíte.

- 4** Otevřete LOG video a po klepnutí na  >  přidejte filtry.

- 5** Po dokončení úprav klepněte na **Exportovat**.

HDR video

Videa HDR se vykreslují detailněji a v sytějších barvách.

- 1** Klepněte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Další > Film**.

- 2** Klepnutím na  zapněte **Video HDR**. Efekt přehrávání videa bude lepší při přehrávání na zařízení, které podporuje technologii HDR.

- 3** Vraťte se zpět na **Fotoaparát** a klepnutím na  spustíte nahrávání.

Nahrávání zpomalených videí

Zpomalený režim slouží k detailnímu zachycení krátkých okamžiků. Nastavte rychlost zpomaleného pohybu podle toho, jak pomalé mají být záběry. Při vyšší rychlosti bude přehrávání pomalejší.

Nejllepších výsledků dosáhnete, když budete zpomalená videa natáčet při jasném a přirozeném osvětlení.

 Dostupné rychlosti zpomalení se liší podle zařízení.

Nahrávání zpomalených videí

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na ikonu pro videa ve zpomaleném režimu a vyberte možnost 4x nebo 8x.

 Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.

- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na  ukončíte záznam.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

U zpomaleného videa můžete změnit, která část se má přehrát zpomaleně.

 Tato funkce je dostupná pouze pro zpomalená videa zaznamenaná při rychlosti 4x nebo 8x. Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.

- 1 Přejděte do **Galerie** a vyberte zpomalené video.
- 2 Klepnutím na  zobrazíte oblast úprav.
- 3 Přetažením posuvníků nastavte část, která má být přehrávána zpomaleně. Ostatní části videa se přehrávají normální rychlostí.
- 4 Klepnutím na  úpravy uložíte.

 Při sdílení 4x a 8x zpomalených videí se ujistěte, že vybraná videa byla uložena, aby byl zachován efekt zpomalení.

Sdílení zpomalených videí

Pokud chcete zpomalená videa sdílet s aplikacemi třetích stran, použijte některý z následujících způsobů:

• Způsob 1:

- 1 Přejděte do **Galerie** a vyberte nahrané zpomalené video.
- 2 Klepněte na **Sdílet**.

• Způsob 2:

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** a vyberte nahrané zpomalené video.

- 2 Klepnutím na možnost **Další** > **Převést formát** uložíte zpomalené video, které jste nahráli.
- 3 Klepněte na **Sdílet**.

Úprava obrázků

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy

- 1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravit, a poté klepnutím na tlačítko  otevřete funkce úprav.
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte rámeček a přetažením mřížky nebo rohů vyberte část, kterou chcete zachovat.
Chcete-li fotografii otočit, klepněte na ikonu **Oříznout** a přetáhněte kolečko úhlu do požadované orientace.

Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na tlačítko . Chcete-li fotografii zrcadlit, klepněte na tlačítko .
 - Přidání efektu filtru: Klepněte na možnost **Filtr** a vyberte filtr.
 - Úprava efektů fotografie: Klepněte na možnost **Upravit** a upravte jas, kontrast, sytost nebo další aspekty fotografie.
 - Jinak: fotografii můžete upravit dalšími způsoby, například přidáním barevné skvrny, rozmazání, čmáranice nebo popisku.
- 2 Klepnutím na  nebo **Uložit** uložíte své úpravy.

Přidání nálepek k fotografiím

- 1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Vodoznak**.
- 2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.
- 4 Klepnutím na tlačítko  uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Přidání nálepek k fotografiím

- 1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Nálepka**.
- 2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.

- 3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.
- 4 Klepnutím na tlačítko  uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Pixelování fotografií

- 1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Mozaika**.
- 2 Vyberte styl a velikost mozaiky, která zakryje části fotografie.
- 3 Pokud chcete mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na **Uložit** fotografii uložíte.

Přejmenování fotografie

- 1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.

Vytvoření koláže

Pomocí **Koláž** můžete rychle spojit více obrázků z Galerie do jednoho a sdílet je.

- 1 Přístup ke Kolážím můžete získat některým z následujících způsobů.
 - Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na možnost **Koláž**, vyberte více obrázků a klepněte na možnost **Vytvořit**.
 - Na **Fotografie** nebo **Alba** vyberte obrázky dlouhým klepnutím. Klepněte na **Vytvořit** > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablonu. Můžete provést následující:
 - Upravte polohu obrázku: Dlouhým stisknutím obrázku, který chcete upravit, a přetažením do požadované polohy vyměňte místa.
 - Upravte zobrazení obrázku: Klepněte na obrázek, který chcete upravit, a přetáhněte obrázek nebo jej dvěma prsty přiblížte/oddalte, abyste upravili zobrazovanou část obrázku.
 - Otočte obrázek: Klepněte na obrázek a potom klepněte na  nebo  pro otočení či zrcadlové převrácení.
 - Přidání nebo odebrání okraje: Ve výchozím nastavení Koláž zobrazuje okraje mezi vnějšími okraji obrázků a kolem nich. Pokud okraje nepotřebujete, klepnutím na možnost **Rámeček** je odstraňte.
- 3 Klepnutím na **Uložit** vše uložte.
Koláže si můžete prohlédnout v nabídce **Alba** > **Koláže**.

AI Guma

1 Přejděte na **Galerie > Alba** a vyberte obrázek, který chcete upravit.

2 Klepněte na  > **Magická retuš > AI Guma**. Podle potřeby můžete vybrat kteroukoli z následujících metod vymazání:

- **Chytrý výběr:** Zakroužkujte nebo nakreslete čáry na objekt, který chcete vymazat, a telefon automaticky vymaže vybrané části.
- **Štětce k vymazání:** Vyberte tloušťku gumovacího pera a aplikujte jej na objekt, který chcete vymazat. Pro dosažení lepšího efektu je třeba aplikaci provést najednou, pokud má být vymazán celý objekt.
- **Vymazat kolemjdoucí:** Snadno rozpoznáte kolemjdoucí a odeberte je jediným klepnutím.
- **Odebrat odraz:** Automaticky rozpoznáte a odeberte odrazy.

3 Klepnutím na **Uložit** uložíte obrázek.

AI dokreslování obrazu

Úprava obrázků pomocí AI dokreslování obrazu

Používání víceproporcionálního AI dokreslování obrazu může kompenzovat vady kompozice, jako je nedostatek místa na portrétních fotografiích, malé postavy a nejasné vrstvy. Dokáže také inteligentně doplnit chybějící budovy a pozadí, naklonit obraz, změnit poměr obrazu atd. Existuje několik možností, jak rozšířit obsah obrazu a snadno zkrášlit kompozici.

1 Přejděte na **Galerie > Alba** a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.

2 Klepněte na  > **Magická retuš**.

3 Klepnutím na **AI dokreslování obrazu** zobrazíte vygenerovaný efekt.

4 Klepnutím na **Začněte dokreslovat** zobrazíte vygenerovaný efekt.

5 Klepnutím na  uložíte aktuální úpravu.

Zvýšení čistoty obrazu pomocí funkce AI přepočítání

Inteligentně identifikujte rozmazané oblasti na fotografiích, obnovte snímky v HD kvalitě jedním klepnutím, zajistíte autentické vykreslení detailů a snadno vylepšíte snímky s nízkým rozlišením.

1 Přejděte na **Galerie > Alba** a vyberte obrázek, který chcete upravit.

2 Klepnutím na  > **Magická retuš > AI přepočítání** zobrazíte vygenerovaný efekt.

3 Klepnutím na **Uložit** uložíte obrázek.

AI Výřez

AI Výřez podporuje přesné rozpoznání a segmentaci výřezu jedním klepnutím a umožňuje upravovat výřez přesouváním, škálováním, zrcadlením a dalšími způsoby. Můžete optimalizovat kompozici změnou polohy, okamžitě měnit pozadí a vytvářet snímky s úžasnou atmosférou nebo pořizovat ID fotografie s jednobarevným pozadím. Odemkněte si rozmanité tvůrčí možnosti a upravujte výřezy podle svých představ.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na  > **Magická retuš**.
- 2 Klepnutím na **AI Výřez** zahájíte úpravu výřezu. Rozpoznané objekty, jako například lidé nebo zvířata, se zobrazí pomocí segmentovaných přerušovaných čar. Klepnutím na předměty je můžete přesouvat nebo měnit jejich měřítko. Pozadí se vyplní automaticky. Můžete také klepnout na **Kopírovat**, **Odstranit** nebo **Zrcadlo** a předměty upravit.
- 3 Klepněte na **Upravit pozadí**, **Průhledné pozadí** nebo **Jednobarevné pozadí** a podle potřeby upravte pozadí nebo uložte výřez.

Po dokončení klepněte na  > **Uložit** a uložte obrázek.

Odstranění odrazů jedním klepnutím pomocí AI

Při fotografování scenerie za oknem nebo fotografování exponátů, lidí či zvířat přes sklo mohou odrazy ovlivnit kvalitu výsledného snímku. Funkce AI Odstranění odrazu automaticky identifikuje a eliminuje reflexní část na snímku, čímž bez námahy obnoví jasné vizuální efekty a detaily portréту a zachrání nepovedené snímky.

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba** a vyberte obrázek, který chcete upravit.
- 2 Klepněte na  > **Magická retuš > AI Guma**.
- 3 Klepnutím na **Odebrat odraz** automaticky rozpoznáte a odeberete odraz.
- 4 Klepnutím na  > **Uložit** uložíte obrázek.

Koláž pohyblivých fotografií

Pohyblivé fotografie z cestování, pouliční fotografie nebo každodenního života můžete živě prezentovat ve formátu koláže, díky čemuž budou vaše díla živější a filmovější.

- 1 Přístup k funkci koláže můžete získat některým z následujících způsobů:
 - Přejděte do nabídky **Galerie > Vytvořit > Koláž** a vyberte více pohyblivých fotografií.
 - Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte pohyblivé fotografie, které chcete spojit, a poté klepněte na **Vytvořit > Koláž**.
- 2 Klepněte na **Vytvořit**, vyberte své oblíbené **Šablony**, **Rámeček**, **Text** a **Filtry**, nebo vyberte **Oříznout video** a upravte pohyblivé fotografie.
- 3 Klepnutím na **Přehrávání ukázky** zobrazíte efekt. Po dokončení klepněte na **Uložit**.

-  Na obrazovce koláže můžete klepnout na **2K** a poté vybrat **Formát** koláže z rozbalovací nabídky a nastavit **Rozlišení** a **Sn./s.**

Obrázek na video

Jeden statický obrázek můžete proměnit v pohyblivou fotografii nebo video. Stačí několik klepnutí a můžete rozpohybovat fotografie, probudit zmrazené vzpomínky a oživit je.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Vytvořit > Obrázek na video** a klepnutím na **Přidat obrázek** vyberte fotografii.
- 2 Po výběru odpovídajícího rámečku klepněte na **Spustit generování**.
- 3 Zobrazte si náhled vygenerovaného video efektu, vyberte  jako formát exportu a klepněte na **Uložit**.

Profesionální portrét

Používání funkce AI Profesionální portrét

Pomocí funkce AI Profesionální portrét lze inteligentně identifikovat a analyzovat více podobných fotografií obličeje ze stejné scény, automaticky vybrat nejlepší výraz obličeje ze sousedních fotografií a opravit zavřené oči jediným kliknutím. Vylepšuje také detaily obličeje a vytváří perfektní skupinovou fotografii.

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba**, vyberte fotografii, které chcete opravit, a klepněte na  **Magická retuš**.
- 2 Klepněte na **Zdokonalení obličeje**, poté můžete provést kteroukoli z následujících akcí nebo postupovat podle následujících kroků:
 - Klepněte na **Otevření očí**, zavřené oči na portrétech se automaticky otevrou.
 - Klepnutím na **Zvýrazňovač tváře** zvýšíte čistotu portréту.
- 3 Klepnutím na  uložíte aktuální úpravu.

-  • Pokud nejsou k dispozici fotografie s otevřenými očima podobných tváří, které sousedí s aktuální fotografií, nelze použít obnovu otevření očí.
- Fotografie stejné scény pořízené místně, importované nebo stažené podporují výpočet sloučení více snímků.
 - Funkce vylepšení obličeje se nespolehá na více snímků ze stejné scény.

Úprava videí

Výběr obrázků a videa pro vytvoření krátkého filmu

V Galerii můžete vybrat své oblíbené obrázky a videa, použít různé šablony k vytvoření krátkého filmu a vylepšit jej pomocí efektů, jako jsou filtry, přechody, text atd.

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.
- Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.

1 Přejděte na **Galerie**, k vytváření videa se dostanete některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Vytvořit > Tvorba videí**, vyberte snímky nebo videa a klepněte na **Vytvořit**.

2 Váš telefon nebo vygeneruje krátký film a poté můžete:

- Vybrat motiv videa: po klepnutí na **Šablona** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Úprava klipů: chcete-li video oříznout nebo změnit délku trvání snímku, klepněte na **Upravit**, klepněte na panel náhledu a přetáhněte posuvníky na obou stranách klipu.
- Výběr filtru: klepněte na **Filtry** a vyberte z klasických, potravinových, krajinných i dalších efektů filtru. Klepnutím na Upravit můžete dále upravit jas, kontrast atd.
- Úprava hudby na pozadí: klepněte na **Hudba** a poté klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu. Nebo klepnutím na **Extrahovat zvuk** extrahujte zvuk z videa a připojte ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete přejít na **Upravit** a klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** přidáte do hudby na pozadí zeslabení.

Chcete-li oříznout hudbu na pozadí, přidejte **Střih** před a za požadovanou část.

Stiskněte a podržte hudební klip na panelu náhledu a přetáhněte jej na požadované místo nebo klepněte na **Smazat**.

- Přidání textu: klepnutím na **Text > Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Úprava velikosti snímku: klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

3 Po dokončení úprav klepněte na a zobrazí se náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Podle potřeby můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci. Poté klepněte na **Exportovat** a exportujte video.

-  Některé materiály vyžadují pro plný přístup VIP členství.

Úprava videí

-  Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a klepněte na video, které chcete upravit.

2 Klepnutím na možnost  zobrazíte obrazovku pro úpravy videa, kde můžete:

- Výběr motivu: Klepněte na možnost **Šablona** a vyberte přednastavený motiv.
- Úprava klipů: Klepněte na možnost **Upravit**, poté klepněte na časovou osu a přetažením posuvníků na obou koncích ořízněte video na požadovanou délku.
- Výběr filtru: Klepněte na možnost **Filtry** a vyberte efekt filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru.
- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na možnost **Hudba** a poté klepněte na možnost **Přidat hudbu** a vyberte si z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby. Klepnutím na **Extrahovat zvuk** můžete také extrahovat zvuk z videa a připojit ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete v nabídce **Upravit** klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.

Pokud chcete vzít nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Střih** před a za hudbu, kterou chcete vzít, a vyberte skladbu, dlouhým stisknutím náhledového panelu ji přetáhněte na požadované místo nebo klepněte na možnost **Smazat**.

- Přidání textu: Klepnutím na **Text > Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Přidání Obrazu v obraze: Klepnutím na **Obráz v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obraz v obraze.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

3 Po dokončení klepněte na možnost  pro zobrazení náhledu a na možnost **Exportovat** pro uložení videa.

Při ukládání videa můžete zadat rozlišení videa podle potřeby.

Okamžitý film

Po výběru obrázků a videí je Okamžitý film může syntetizovat do snadno sdíleného krátkého videa se šablonou.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Funkci můžete použít následujícími způsoby:

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** > **Střih**, a po klepnutí na **Okamžitý film** vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**, dlouhým stisknutím obrázku nebo videa přejděte do režimu vícenásobného výběru v albu, vyberte více videí nebo obrázků a klepněte na možnost **Okamžitý film**, která se zobrazí.

2 Váš telefon může automaticky generovat krátká videa. Také můžete:

>

- Změnit šablonu: Po klepnutí na **Šablony** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Změnit hudbu: Klepnutím na **Hudba** vybírejte z různé hudby na pozadí.
- Upravit klipy: Klepnutím na **Střípky** vyberte nebo změňte klipy pro krátké video nebo upravte jejich pořadí.
- Upravit další: Klepnutím na  proveďte další úpravy pomocí aplikace Honor Clip a poté je klepnutím exportujte nebo uložte jako koncept.

3 Po úpravě klepnutím na  změny uložíte, případně je klepnutím na  snadno nasdílejte.

 K některým materiálům mají přístup pouze VIP členové.

Zobrazení obrázků a videí

Vzpomínky

Galerie automaticky vytváří z vašich nejlepších fotek a videí alba **Vzpomínky** na základě času, místa a informací o tématu, když během svátků, narozenin a večírků pořídíte mnoho fotek a videí.

- Vlogy vytvářené na telefonu na základě času a umístění fotek a videí. Před

fotografováním přejděte na **Fotoaparát** >  a zapněte **Značka polohy**.

- Když je telefon v rozhraní **Vzpomínky** při nabíjení s vypnutou obrazovkou a připojením k Wi-Fi a úrovní nabití baterie vyšší než 50 % brzy ráno nebo nad 90 % během dne, systém

automaticky analyzuje fotografie a vytvoří album **Vzpomínky**. Tento proces může nějakou dobu trvat. Děkujeme vám za trpělivost.

Změna titulní stránky alba Zvýraznění

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Vlastní titulní obrázek**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa

Můžete sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie nebo videa.

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako videa

- 1 Přejděte to aplikace **Galerie** > **Alba** > **Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.
- 2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie

Klepněte na album s nejlepšími okamžiky, které chcete sdílet, poté přejděte do  > **Uložit koláž**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a sdílejte vytvořenou fotografii.

Fotografii můžete také sdílet pomocí aplikace **Galerie** > **Alba** > **Koláže**, kde jsou fotografie vytvořené z nejdůležitějších okamžiků videa uloženy ve výchozím nastavení.

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Poté můžete:
 - Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na  a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na .
 - Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na , poté klepněte na **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Přejděte do  > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Přizpůsobte si stavový řádek galerie

Přizpůsobením stavového řádku tak, aby zobrazoval kategorie jako Fotografie, Alba a další, si usnadníte hledání potřebných položek v Galerii.

Rozložte telefon a otevřete **Galerie**. Vyberte kategorii, například **Fotografie** a **Alba**, která se zobrazí na stavovém řádku pro rychlý přístup k vašemu obsahu. Také můžete:

Klepnutím na  skryjete stavový řádek. Klepnutím na  jej znovu zobrazíte.

Klepnutím na  zahájíte úpravy:

- Stiskněte a podržte  vedle libovolného alba a přetažením změňte pořadí.
- Klepnutím na  vedle alba jej smažete.
- Jednoduchým klepnutím na název alba ho přejmenujete.

Po dokončení úprav klepněte na .

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepněte na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.

Klepnutím na album kategorie na kartě **Vytvořit** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjete nabídku.

2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Vlastní obal alba

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
 - 2 Přejděte na album, jehož obal chcete přizpůsobit, a klepněte na  > **Vlastní titulní obrázek**.
 - 3 Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako obal.
-  Pokud chcete obnovit výchozí obal, přejděte na dané album a klepněte na  > **Výchozí titulní obrázek**.

Řazení alb

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba > ** a klepněte na **Řadit alba**.
- 2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Řazení fotografií v albu

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na libovolné album.
- 2 Klepněte na  v pravém horním rohu alba a poté vyberte Seřazeno podle **Času vytvoření**, **Času přidání** nebo **Názvu**.

Skrytí alb

Pokud máte soukromé obrázky a videa, které nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt.

Na kartě **Alba** klepnutím otevřete konkrétní album, podržte stisknuté vybrané obrázky nebo videa, které chcete skrýt, a potom klepněte na  > **Skrýt** > **OK**.

Vybrané obrázky a videa se skryjí. Co můžete:

- Na kartě **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty** a zobrazte skryté obrázky nebo videa.
- Klepněte na vybrané obrázky nebo videa v **Skryté předměty** a potom klepněte na **Odkrýt**.

Po zrušení skrytí se skryté obrázky a videa vrátí zpět do původních alb.

-  Pro přístup k **Skryté předměty** musíte zadat správné heslo (které je stejné jako heslo zamčené obrazovky). Po odemknutí můžete zobrazit skrytý obsah.
- Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přesun obrázků a videí

• Způsob 1:

- 1** Klepnutím otevřete album. Stiskněte a podržte obrázky a videa, které chcete přesunout.
- 2** Klepněte na  > **Přesunout** a poté vyberte cílové album.
- 3** Po přesunutí se položky již nebudou zobrazovat v původním albu.

• Způsob 2:

- 1** Rozložte telefon a přejděte do Galerie.
- 2** Klepnutím otevřete album. Stiskněte a podržte obrázky a videa, které chcete přesunout, a poté vyberte cílové album.
- 3** Po přesunutí se položky již nebudou zobrazovat v původním albu.

-  Všechny položky ve vaší galerii se zobrazují v albech **Všechny fotografie** a **Videa**.
- Přesouvání položek mezi alby neovlivňuje jejich zobrazení v těchto hlavních albech.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit**.

-  Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit trvale**.

Blokování alb

Zablokujte alba třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.

- 1** V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.
- 2** Pokud je  zobrazeno nahoře, znamená to, že album může být zablokováno. Přejděte do nabídky  > **Blokovat**.
Blokovaná alba lze prohlížet pouze v nabídce **Soubory**.

- 3** Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokována alba**, poté vedle alba klepněte na možnost **Odblokovat**.

 Blokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Karta Galerie na domovské obrazovce

Ozdobte svou domovskou obrazovku přizpůsobeným zobrazením fotografií pomocí karty Galerie.

Přidání karty Galerie:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce přejdete na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte kartu **Galerie**. Potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

- Potáhněte nahoru na ikonu **Galerie** na domovské obrazovce a klepnutím na  přidáte karty domovské obrazovky.
- Klepněte a podržte **Galerie** na domovské obrazovce, vyberte karty **Galerie**, potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Upravení karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Upravit kartu** a vyberte obsah zobrazení na kartě Galerie.

- **Automatický výběr:** Zobrazuje vybrané fotografie z alb v telefonu.
- **Vybrat album:** Zobrazuje všechny fotografie ve specifikovaném albu.
- **Vybrat obrázek:** Zobrazuje specifickou fotografii.

Odebrání karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Odebrat** a odeberte kartu, kterou nechcete.

Super dynamický živý displej

Obrazy HDR se vyznačují větším rozsahem jasu, lepším barevným kontrastem a živějším efektem světla a stínů, což vytváří pohlcující zážitek při sledování.

- 1 Přejděte do **Fotoaparát** a pořizujte HDR fotografie ve scénách s ostrým kontrastem světla a tmy, jako jsou noční scény, záře západu slunce a stíny pod slunečním svitem.
- 2 Ujistěte se, že je zapnuta funkce **Galerie** >  > **Nastavení** > **HDR zobrazení**.
- 3 Po přechodu do **Galerie** můžete zkontrolovat své fotografie.

Porovnání více obrázků

Zobrazte více podobných snímků na jedné obrazovce s možností synchronního přiblížení, aby byly na první pohled patrné jemné rozdíly. Tato funkce umožňuje snadné porovnávání a efektivní výběr snímků.

- 1 Přejděte na **Galerie** a dlouhým stisknutím vyberte obrázky, které chcete porovnat.
 - 2 Klepněte na **Porovnat** a vybrané obrázky se současně zobrazí na obrazovce. Poté můžete:
 - **Synchronně přesouvat a přibližovat více obrázků:** Funkce synchronního přiblížení je ve výchozím nastavení zapnutá. Při zvětšení nebo posunutí jednoho obrázku se synchronně změní i porovnávané obrázky. Pokud chcete upravit jeden obrázek, můžete klepnutím na  vypnout synchronizaci. Po úpravě můžete znovu zapnout funkci synchronizace, abyste mohli synchronně porovnávat více obrázků.
 - **Změnit porovnávané obrázky:** Klepnutím na vybrané obrázky v seznamu porovnávání v dolní části obrazovky zrušíte jejich porovnávání. Klepnutím na nevybraný obrázek jej přidáte do seznamu pro porovnání.
-  Současně lze porovnávat maximálně 4 obrázky.

- **Přidat obrázky mezi oblíbené:** Klepněte na  pod obrázkem, který chcete přidat mezi oblíbené.
- **Odstranit obrázky:** Klepněte na  pod obrázkem, který chcete odstranit.
- **Přidat porovnávací obrázky:** Klepněte na  v seznamu porovnání v dolní části obrazovky, vyberte nebo zrušte výběr obrázků a poté klepněte na **Přidat**.

Návrhy na čištění

Funkce chytrého čištění automaticky identifikuje nadbytečné obrázky a videa v Galerii a pohodlně je odstraní, aby uvolnila místo v úložišti a zlepšila využití zdrojů.

Vyčištění duplicitních obrázků

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepněte na **Duplicitní obrázky** a vyberte obrázky, které chcete odstranit.

 Povolte funkci **Zachovat pouze jednu položku** pro rychlý výběr duplicitních obrázků.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění rozmazaných obrázků

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepněte na **Rozmazané obrázky** a vyberte obrázek, který chcete odstranit.

 Zapnutím funkce **Vybrat vše** můžete rychle vybrat rozmazané obrázky.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění podobných obrázků

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepnutím na **Podobné obrázky** vyberte obrázek, který chcete odstranit.

- Zapnutím funkce **Zachovat jen nejlepší obrázek** můžete rychle vybrat podobné obrázky.
- Vyberte 2 až 30 obrázků a klepnutím na ikonu  rychle porovnejte podobné obrázky.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění obrázků AI přepočítání

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepnutím na **Obrázky vylepšené v AI** vyberte obrázky, které chcete odstranit.

- Zapněte funkci **Zachovat obrázky vylepšené AI** pro rychlý výběr obrázků, které chcete odstranit.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění snímků obrazovky

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepnutím na **Snímky obrazovky** vyberte obrázky, které chcete odstranit.

- Zapněte funkci **Vybrat vše** pro rychlý výběr obrázků, které chcete odstranit.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění duplicitních videí

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepnutím na **Duplicitní videa** vyberte videa, která chcete odstranit.

- Zapněte funkci **Zachovat pouze jednu položku** pro rychlý výběr duplicitních videí.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění příliš velkých videí

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepnutím na **Nadrozměrná videa** vyberte videa, která chcete odstranit.

 Povolte funkci **Vybrat vše** pro rychlý výběr příliš velkých videí.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

Vyčištění záznamů obrazovky

1 Do rozhraní pro čištění Galerie se můžete dostat některým z následujících způsobů:

- Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na **Návrhy čištění**.
- Přejděte na **Galerie > Fotografie** nebo **Galerie > Alba** a vyberte  **> Návrhy čištění**.

2 Klepnutím na **Záznamy obrazovky** vyberte videa, která chcete odstranit.

 Zapněte funkci **Vybrat vše** pro rychlý výběr videí, která chcete odstranit.

3 Klepněte na **Vyčistit** a poté klepněte na **Odstranit**.

AI Alba

Telefon automaticky rozpozná obrázky v Galerii při vypnutém displeji během nabíjení a seskupí je podle kategorií, jako jsou místa, objekty (krajina, jídlo atd.), což vám usnadní jejich uspořádání a prohlížení.

Přejděte do nabídky **Galerie > Vytvořit** a prohlédněte si obrázky podle kategorií.

Pokud chcete obrázek přesunout z alba, dlouhým stisknutím vyberte obrázek v albu

a klepněte na možnost .

 Některé obrázky nelze z alba odstranit.

Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jakém vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Vytvořit** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.

2 Klepněte na album, přejděte do nabídky  **> Upravit** a poté nastavte jméno a vztah (například **Dítě** nebo **Máma**).

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

Skupinové album

Skupinové album bude vygenerováno pro fotografie obsahující identické osoby, pokud budou splněny následující podmínky:

- 1** Na fotografii je 2–10 osob.
- 2** Každá osoba na fotografii byla pojmenována v osobním albu.
- 3** Počet fotografií stejné skupiny osob je vyšší než 5.

Vyhledávání snímků v Galerii

Chcete-li vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.

- 1** Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky.
Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).
- 2** Galerie vám předloží snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Užijte si chytrý život

Magický text

Magický text

Magický text umí extrahovat text z obrázků, který pak zkopírujete, přetáhnete nebo klepnutím na něj získáte související služby.

 Dostupnost funkce se liší podle jazyků. V nové verzi MagicOS bude zpřístupněno více jazyků, postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí Magický text

Klepněte na **Nastavení** > **Honor AI** > **Magický text** a ujistěte se, že je zapnuta funkce **Magický text**.

Extrakce textu z obrázků

Text z obrázků můžete extrahovat následujícími dvěma způsoby:

Klepnutím na ikonu  extrahujete text:

- 1 Otevřete obrázek a na obrázku zapněte ikonu . Potom klepněte na **Magický text**.
- 2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratk, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
- 3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznaný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
- 4 V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

Chcete-li extrahovat text, dlouze stiskněte text na obrázku:

- 1 Otevřete obrázek a na obrázku se zobrazí ikona . Jedním prstem dlouze stiskněte textovou oblast.
- 2 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznaný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
- 3 V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

 Rozpoznávání ručně psaného textu je podporováno. Výsledky extrakce se mohou lišit podle použitých obrázků.

Pořizování snímků obrazovky pomocí kloubů prstů

- 1 Poklepejte na obrazovku jedním kloubem. Na obrazovce úprav klepněte na .

- 2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratk, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
- 3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznaný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.

Použití fotoaparátu ke skenování dokumentů

Ke skenování dokumentů můžete použít přímo fotoaparát.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte režim **Fotografování s AI**.
- 2 Otevřete **Fotoaparát**, namiřte jej na dokument, ujistěte se, že je celá stránka v rámečku, dokud se na obrazovce neobjeví ikona .
- 3 Klepnutím na  vstoupíte do **Skenovat dokument**.
- 4 Klepnutím na  začnete skenovat.

AI Soukromý hovor

AI Soukromý hovor

V režimu **AI Soukromý hovor** můžete přijímat hovory ve výtahu, kanceláři nebo přeplněném autobuse, aniž byste se museli obávat, že vaše hovory uslyší ostatní kolem vás, a zajistit si tak soukromí hovorů.

-  • V režimu **AI Soukromý hovor** se řiďte pokyny na obrazovce, abyste měli ucho co nejbližší k **nejlepší oblasti poslechu** a dosáhli tak lepšího poslechu a zajištění soukromí hovorů.
- Pokud během hovoru zapnete funkci hands-free nebo použijete sluchátka, režim **AI Soukromý hovor** se automaticky ukončí.

Spuštění funkce AI Soukromý hovor ve výchozím nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **AI Soukromý hovor** a vyberte možnost **Ve výchozím nastavení zapnuto**. Telefon automaticky přejde do režimu ochrany soukromí při každém hovoru.

Vypnutí funkce AI Soukromý hovor

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **AI Soukromý hovor** a vyberte možnost **Nikdy**. Během hovoru je vždy zachován normální efekt volání.

Honor Magic Portal

Magic Portal

Magic Portal, založený na kontextové inteligenci, rozumí vašim záměrům a inteligentně doporučí služby, které potřebujete. Pomocí kloubu prstu, kterým kroužíte po obrazovce, můžete rychle přistupovat k funkcím, jako je porovnávání cen, vyhledávání a sdílení, zábava, záložky, tisk a další. Můžete také dlouze stisknout obsah na obrazovce a jemně přejet prstem směrem k okrajům, a získat tak okamžitý přístup k praktickým službám.

-  • Pokud dlouhé stisknutí obsahu neumožňuje jeho přetažení, můžete místo toho zkusit použít gesto kroužení kloubem prstu.
- Požadovaná doba dlouhého stisknutí se může lišit v závislosti na aplikaci nebo rozhraní. V některých případech může být nutné mírně prodloužit dobu stisknutí (přibližně 1–3 sekundy), dokud nebude možné obsah přetáhnout nebo aktivovat.
- Některé aplikace nebo rozhraní mohou omezovat akce, jako jsou snímky obrazovky nebo přetahování, a **Magic Portal** není podporováno. Funkčnost v jednotlivých případech si ověřte na základě skutečných zkušeností.

Zapnutí funkce Magic Portal

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal** a zapněte přepínač **Magic Portal**.

Kroužek kloubem pro otevření aplikace Magic Portal

• Jak používat Kroužení kloubem:

- 1** Před použitím této funkce se ujistěte, že jsou zapnuty funkce **Magic Portal** a **Kroužení kloubem**.
 - 2** Na libovolném rozhraní telefonu klepnutím a nakreslením kruhu vyberte obsah. **Magic Portal** automaticky otevře a inteligentně doporučí související služby, což vám umožní získat je jediným kliknutím. Pokud například při sledování videa uvidíte boty, můžete kloubem kolem nich nakreslit kroužek. Automaticky se otevře **Magic Portal** a doporučí vám několik aplikací, které byste mohli použít. Klikněte na sociální aplikace pro sdílení s přáteli, klikněte na nákupní aplikace a nakupujte.
- **Řešení pro nedoporučené související služby po výběru:** Pokud se po výběru textu pomocí kloubů prstů nedoporučují žádné související služby (například při výběru adresy není doporučena žádná navigační aplikace, při výběru názvů hudby nebo filmů se nedoporučuje žádná aplikace pro hudbu nebo video atd.), můžete tento problém vyřešit pomocí následujících metod:
- Pokud chcete automaticky rozpoznat vybraný obsah, přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal** a zapněte **Automatické rozpoznání obrázků a textu**.
 - Můžete také kliknout na rozhraní, které chcete vybrat **Extrahovat text**, přepnout obrázek do textového režimu a doporučit služby související s rozpoznaným textem.
- **Jak vypnout funkci Kroužení kloubem**

Pokud chcete vypnout **Kroužení kloubem**, přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal**, vypněte **Kroužení kloubem**, a použijte pouze částečný snímek obrazovky pořízený kloubem.

Dlouhým stisknutím textu se spustí Magic Portal

Vyberte text na obrazovce, poté dlouze stiskněte vybraný text a přetáhněte jej k levému nebo pravému okraji obrazovky, abyste otevřeli **Magic Portal**. Jakmile prst uvolníte, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu.

Dlouhým stisknutím obrázku se spustí Magic Portal

Dlouze stiskněte obrázek na obrazovce, poté jeho přetažením k levému nebo pravému okraji otevřete **Magic Portal**, a jakmile uvolníte prst, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu.

Dlouhým stisknutím souboru se spustí Magic Portal

Dlouze stiskněte soubor na obrazovce, poté jeho přetažením k levému nebo pravému okraji otevřete **Magic Portal**, a jakmile uvolníte prst, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu. Příklad: Dlouze stiskněte zápis ze schůzky v seznamu souborů a přetažením jej předejte kolegovi.

Zapnutí aplikace Magic Portal prostřednictvím snímků obrazovky

Na obrazovkách, kde nelze vybrat nebo přetáhnout obsah, můžete ke spuštění aplikace **Magic Portal** použít kteroukoli z následujících metod:

- **Přetáhněte celý obsah obrazovky:** Po úspěšném snímku obrazovky dlouze stiskněte a přetáhněte miniaturu snímku obrazovky.
- **Přetáhněte vlastní obsah:** Po úspěšném snímku obrazovky klepněte na miniaturu, kterou chcete upravit. Po dokončení úprav dlouze stiskněte a přetáhněte snímek obrazovky.

Přizpůsobení aplikace Magic Portal

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal** a klepnutím na **Vlastní služby** přidejte **Doporučení** na postranní seznam. Při otevření aplikace Magic Portal se tyto služby nebo aplikace objeví jako první.

Magická kapsle

Magická kapsle

Magická kapsle se nachází v horní části obrazovky, zobrazuje se ve formě „kapsle“ a představuje probíhající úkoly, což usnadňuje zobrazení stavu v reálném čase, provádění rychlých operací nebo rychlý přechod do aplikací.

Kapsle se může smršťit do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět rozbalit do kapsle. Magická kapsle se může rozbalit do větší formy a zobrazovat dynamická

upozornění. Čas zobrazení, doba trvání a způsoby interakce Magické kapsle se mohou lišit v závislosti na konkrétních úkolech.

Magickou kapsli podporují pouze některé přednastavené funkce.

Spuštění Magické kapsle

Magickou kapsli můžete spustit různými akcemi (například spouštění úkolů v reálném čase a dokončení konkrétních operací). Příklad:

- Začněte nahrávat v aplikaci **Diktafon** a vraťte se na domovskou obrazovku.
- Začněte měřit čas v aplikaci **Hodiny** a vraťte se na domovskou obrazovku.

Zobrazení stavu a provádění rychlých operací prostřednictvím Magické kapsle

Kapsle se po určité době zobrazení smrští do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět roztáhne do kapsle. Aktuální stav úkolu můžete pomocí Magické kapsle sledovat:

Klepnutím na Magickou kapsli nebo „malou kuličku“ ji rozbalíte a zkontrolujete podrobný stav nebo provedete rychlé operace.

Rychlý přístup k aplikacím prostřednictvím Magické kapsle

Pomocí Magické kapsle můžete rychle spouštět aplikace:

Když je Magická kapsle rozbalená, klepněte kamkoli na rozbalenou oblast.

 Tato funkce se nevztahuje na aplikace, kde Magická kapsle nefunguje na pozadí.

Vypnutí Magické kapsle

- Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Magická kapsle**, vypněte přepínač **Magická kapsle** pro aplikaci systémové služby.

AI Hovor

Překlad hovoru

Při telefonické komunikaci v různých jazycích umožňuje překlad hovoru tlumočení obsahu konverzace v reálném čase a hlasové vysílání přeloženého textu. Obě strany mohou volně komunikovat ve svých rodných jazycích, což usnadňuje obchodní jednání nebo konzultace při cestování.

- **Zapnutí překladu hovorů:** Funkce Překlad hovorů je ve výchozím nastavení vypnuta. Pokud chcete použít tuto funkci, přejděte do nabídky **Nastavení > Honor AI > Překlad hovoru**, zapněte přepínač **Překlad hovoru** a dokončete stahování požadovaných zdrojů.
- **Použití překladu hovoru:** V rozhraní hovoru klepněte na **Překlad hovoru** a nastavte jazyky pro obě strany podle potřeby, čímž spustíte překlad v reálném čase.

AI překlad

AI Překlad

Když mluvíte s lidmi, kteří mluví různými jazyky, funkce AI Překlad může překládat v reálném čase a slyšitelně poskytovat obsah. Tím se odbourávají jazykové bariéry, takže vaše komunikace bude bezproblémová a svobodná.

 Upozorňujeme, že ne všechny jazyky jsou podporovány. Řiďte se skutečným rozhraním.

Zapnutí AI Překlad

Při prvním použití můžete vytvořit zástupce **AI Překlad** pomocí kterékoli z následujících metod:

- Přejděte na **Nastavení > Honor AI > AI Překlad** a klepněte na **Přidat v Zástupce na domovské obrazovce**.
- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum, stisknutím a podržením **AI Překlad** přejděte do nastavení a poté klepněte na **Přidat v Zástupce na domovské obrazovce**.

K **AI Překlad** můžete přistupovat takto:

- Na domovské obrazovce otevřete zástupce **AI Překlad**.
- Potáhnutím prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum a poté klepněte na **AI Překlad**.

Chat

1 Otevřete **AI Překlad** na domovské obrazovce, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzace pro obě strany:

- Klepnutím na  vyberte **Konverzace** a klepnutím na  vyberte **Tváří v tvář**.
- Klepnutím na  nastavíte metodu vstupu zvuku, metodu vysílání a další.
Pokračujte klepnutím na **Nastavení** pro nastavení **Hlas**, **Velikost písma** atd.

2 Klepnutím na tlačítko odpovídající vašemu jazyku na obrazovce zahájíte konverzaci. Po dokončení klepněte znovu na tlačítko. Stránka zobrazí výsledky překladu v reálném čase a přečte je nahlas.

3 Klepněte na  a poté klepnutím na **Uložit** uložte **Chat** do **Poznámky**. Pokud nechcete uchovávat historii, jednoduše klepněte na **Vymazat**.

Tlumočník

- 1** Otevřete **AI Překlad** na domovské obrazovce a výběrem **Tlumočník** nastavte zdrojový a cílový jazyk ve voliči jazyků.
- 2** Klepnutím na tlačítko níže spustíte simultánní překlad a dalším klepnutím jej ukončíte. Připojte sluchátka a zažijte zvukové vysílání v reálném čase.

- 3 Klepněte na  a poté klepnutím na **Uložit** uložte **Tlumočník** do **Poznámky**. Pokud nechcete uchovávat historii, jednoduše klepněte na **Vymazat**.

Intelligentní ovladač

Použití zařízení jako dálkového ovladače

Vaše zařízení používá infračervenou technologii a umožňuje tak jeho spárování s domácími spotřebiči v aplikaci Intelligentní ovladač. Zařízení tak může být využíváno jako dálkové ovládání pro TV, klimatizace, set-top boxy, DVD přehrávače, kamery, projektory a směrovače.

Přidání a používání dálkového ovládání

- 1 Přejděte do **Nástroje > Intelligentní ovladač > **, vyberte typ zařízení (jako TV, klimatizace, set-top box, DVD přehrávač, fotoaparát nebo směrovač) a poté značku.
- 2 Namiřte infračervené čidlo v horní části svého zařízení na domácí spotřebič a podle pokynů na obrazovce jej přidejte do dálkového ovládání.
- 3 Po přidání spotřebiče jednoduše klepněte na  a můžete jej dálkově ovládat.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání

Přejděte do **Intelligentní ovladač >  > Nastavení** a zapněte nebo vypněte zvuky nebo vibrace při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání.

Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím

Přepnutí na jiné výstupní zařízení během přehrávání

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání do jiného zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

- 1 Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a připojte jej ke kabelovým sluchátkům nebo Bluetooth zvukovému zařízení (například Bluetooth sluchátkům, Bluetooth reproduktoru nebo zařízení ve vozidle).
- 2 Po úspěšném spárování uvidíte po stažení oznamovacího panelu dolů na zařízení kartu **Aktuální zvukové výstupní zařízení** nebo **Aktuální vstupní/výstupní zvukové zařízení**.

Klepnutím na možnost  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.

Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.

-  Pokud vaše zařízení podporuje kabelová sluchátka s jiným portem než Typ C, bude kanál výstupu zvuku zařízení ve výchozím nastavení přepnut z možnosti **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.

Kvalita zvuku a efekty

Potlačení šumu telefonu

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Vylepšení hovoru** > **AI potlačení šumu**. Ztlumte okolní zvuky, jako jsou klaksony aut a kroky, a ujistěte se, že jsou oba hlasy dobře slyšet.

 Režim sluchátka nepodporuje redukci šumu AI.

Zkrášlení videohovoru

Efekt zkrášlení během videohovorů

- 1** Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Vylepšení hovoru** > **Filtr zkrášlení pro videohovory** a zapněte **Filtr zkrášlení pro videohovory**.
 - 2** Během videohovoru potažením prstem dolů z levé horní strany obrazovky otevřete Centrum oznámení. V oznámení **Filtr zkrášlení pro videohovory** klepněte na možnost **Intenzita zkrášlení** a upravte efekt zkrášlení. Pokud je vybrána možnost **Žádná**, je efekt zkrášlení vypnutý.
-  • Ne všechny aplikace pro videohovory a videokonference tuto funkci podporují. Postupujte podle konkrétní situace.
 - Režim zkrášlení je vypnutý, pokud je aktivován **Ultra úsporný režim**.

Tipy

Chytré snímání

Posouvání ve vzduchu

Když máte obě ruce obsazené a nemůžete se jimi dotknout obrazovky, můžete k posouvání obrazovky použít bezdotyková gesta, což je vhodné k procházení a otáčení stránek.

i Některé aplikace a rozhraní posouvání ve vzduchu nepodporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí Posouvání ve vzduchu

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Bezdotyková gesta > Vzdušný posun** a zapněte **Vzdušný posun**.

Použití funkce Posouvání ve vzduchu

Posouvání ve vzduchu směrem dolů

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou dolů, jakmile se na obrazovce objeví ikona .



Posouvání ve vzduchu směrem nahoru

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte hřbet ruky směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou nahoru, jakmile se na obrazovce objeví ikona .



Posouvání ve vzduchu směrem doleva

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou doleva, jakmile se na obrazovce objeví ikona .


Posouvání ve vzduchu směrem doprava

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte hřbet ruky směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou doprava, jakmile se na obrazovce objeví ikona .


-  Gesta posouvání ve vzduchu doleva a doprava jsou k dispozici pouze v aplikaci **Galerie** a některých aplikacích pro e-booky.

Zvýšení úspěšnosti funkce Posouvání ve vzduchu


- 1 Nedržte ruce příliš blízko horní předního fotoaparátu, dodržujte vzdálenost přibližně 30–50 cm.




- 2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad předním fotoaparátem.



- 3** Pokud chcete posouvat směrem nahoru, podržte hřbet ruky směrem k obrazovce se sevřenými a nataženými prsty a pak mávněte rukou nahoru, jakmile se na obrazovce stabilně objeví ikona  .



- 4** Pokud chcete posouvat směrem dolů, podržte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu se sevřenými a nataženými prsty a pak mávněte rukou dolů, jakmile se na obrazovce stabilně objeví ikona  .



- 5** Pomalu a zlehka mávejte nahoru a dolů.

Chytrá změna obrazovky a orientace fotografie

Povolte chytré otáčení a automatickou orientaci, a váš telefon poté inteligentně rozpozná polohu vašeho obličeje a zarovná obrazovku a displej fotografií podle vašich očí.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Chytré snímání** a zapněte **Chytré otočení a automatická orientace obrazovky**. Po zapnutí bude směr obsahu obrazovky konzistentní s polohou vašeho obličeje, když budete ležet na boku a používat telefon. Kromě toho bude orientace fotografie při fotografování konzistentní s fotoaparátem a nemusíte ji ručně otáčet.

Funkce Mávnutím zpět

Když máte obě ruce zaneprázdněné a nemůžete se dotknout obrazovky, můžete se na předchozí stránku vrátit pomocí bezdotykových gest.

i Některé aplikace a rozhraní bezdotyková gesta nepodporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí funkce Mávnutím zpět

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Bezdotyková gesta > Mávnutím zpět** a zapněte **Mávnutím zpět**.


Použití funkce Mávnutím zpět

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–50 cm s konečky prstů směřujícími nahoru. Otočte dlaň o 180 stupňů,


jakmile se na obrazovce objeví ikona .

Zvýšení úspěšnosti funkce Mávnutím zpět

- 1 Nedržte ruce příliš blízko předního fotoaparátu, dodržujte vzdálenost přibližně 30–50 cm.



- 2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad předním fotoaparátem.



3 Otočte dlaň, jakmile se objeví ikona  .

4 Nezapomeňte otočit dlaň o 180 stupňů.

Vertikální interakce

Vertikální interakce

Skládací telefony podporují různé režimy vznášení. Můžete využívat různé skládací polohy zařízení pro různé příležitosti, jako je sledování filmů, fotografování, poslech hudby nebo schůzky, a to bez použití stojánku nebo rukou.

-  • Některé aplikace tuto funkci prozatím nepodporují.
- Podporované aplikace se mohou lišit podle modelů, verzí a režimů vznášení.

Rozložte telefon do režimu notebooku

Můžete se dívat na vnitřní obrazovku, která je sklopená do vhodného úhlu, a umístit ji do vodorovné polohy. Tento režim můžete využít při fotografování, sledování filmů, poslechu hudby nebo při schůzkách. V horní polovině obrazovky můžete například sledovat filmový obsah a v dolní polovině upravovat jas a hlasitost.

Rozložte telefon do režimu kalendáře

Můžete se dívat na vnější obrazovku, která je rozložená do vhodného úhlu, a umístit ji do vodorovné polohy. Obsah se přehrává na vnější obrazovce. Tento režim můžete použít při sledování filmů nebo při schůzkách. Když se například účastníte schůzky, nepotřebujete přenosné zařízení k záznamu zápisu ze schůzky nebo psaní slov.

Rozložení telefonu do režimu stanu

Obrazovku můžete rozložit do vhodného úhlu a postavit ji jako malý stan. Obsah se přehrává na vnější obrazovce. Tento režim můžete použít při sledování filmů nebo při schůzkách. Například při sledování filmu nepotřebujete přenosné zařízení a můžete si obsah vychutnat při jídle.

Rozložte telefon do režimu knihy

Obrazovku můžete rozložit do vhodného úhlu a umístit ji na výšku. Tento režim můžete využít při pořizování fotografií nebo videí. Například při fotografování portrétů se můžete na jedné polovině obrazovky zaměřit na nastavení parametrů a na druhé na náhled.

Zapnutí režimu Vznášení

Tento režim je ideální pro různé aktivity včetně živého vysílání, poslechu hudby, online schůzek a psaní poznámek. Umožňuje vám zobrazit obsah v horní polovině obrazovky a zároveň pracovat s ovládacími prvky ve spodní polovině.

Zapnutí režimu Vznášení

Přejděte na **Nastavení > Skládací telefony > Režim vznášení se** a zapněte **Systémem vybavený**.

Automatické povolení režimu vznášení

 **Autoadaptivní:** Režim vznášení se automaticky aktivuje na obrazovkách určitých aplikací, když telefon složíte do správného úhlu.

U modelů **Systémem vybavený** na obrazovce **Režim vznášení se**:

- **Doporučené aplikace:** Zapněte přepínač pro vybranou aplikaci. Jednoduše při používání aplikace složte telefon do nastaveného úhlu a přepněte se tak do režimu vznášení.
- **Aplikace k vyzkoušení:** Zvolte možnost **Automatické zadání**. Sklopením telefonu do určeného úhlu během používání jakékoli aplikace se automaticky aktivuje režim vznášení.

Ruční zapnutí režimu vznášení:

U modelů **Systémem vybavený** na obrazovce **Režim vznášení se**:

- **Doporučené aplikace:** Zkontrolujte, zda přepínač zvolené aplikace je vypnut. Složte telefon do nastaveného úhlu a uvidíte . Klepnutím na  přejděte do režimu vznášení.
- **Aplikace k vyzkoušení:** Konfigurace je nastavena jako ruční. Složte telefon do nastaveného úhlu a uvidíte . Klepnutím na  přejděte do režimu vznášení.

Vznášející se touchpad

Ovládejte své aplikace pomocí vznášejícího se touchpadu:

- Pro běžné použití vyberte aplikaci klepnutím jedním prstem a přejetím dvěma prsty ji otevřete.
- Při přehrávání videa postupujte podle pokynů na obrazovce a upravte jas, hlasitost a průběh, nebo přepínejte mezi pozastavením a přehráváním, atd.

Zapnutí často používaných funkcí aplikace

Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

i Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Snímek a záznam obrazovky

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí tlačítka napájení

Současným stisknutím a podržením tlačítek napájení a zvýšení hlasitosti spustíte záznam obrazovky. Záznam zastavíte opětovným stisknutím a podržením obou tlačítek.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Dvojí stisknutí tlačítka napájení** a klepněte na **Spustit záznam obrazovky**.
- 2 Dvojítm stisknutím tlačítka napájení spustíte záznam obrazovky. Pokud chcete záznam zastavit, znovu dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zástupce

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam zastavit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.

4 Záznam bude uložen do složky **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1** Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2** Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

Úprava rozlišení záznamu obrazovky

Během nahrávání obrazovky můžete upravit rozlišení podle svých potřeb.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Záznam obrazovky** a klepnutím na **Kvalita videa** upravte rozlišení obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2** Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zástupce

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Klepnutím

na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímaní obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.

- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídit posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu

- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

 Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.

- 2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Potažení dolů třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky

- 1 Pокlepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnout na ikonu tvaru a určit tvar snímku části obrazovky nebo ponechat aktuální tvar.

- 3 Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídit více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Pořízení snímku obrazovky pomocí bezdotykových gest

Když je pro vás nepohodlné dotýkat se obrazovky, můžete pořídit snímek obrazovky pomocí bezdotykových gest.


 Tato funkce není podporována v orientaci na šířku.

Zapnutí Snímku obrazovky gestem

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Bezdotyková gesta > Snímek obrazovky gestem** a zapněte **Snímek obrazovky gestem**.


Použití funkce Snímek obrazovky gestem

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Zatněte pěst, jakmile se na obrazovce objeví ikona .




Zvýšení úspěšnosti funkce Snímek obrazovky gestem

- 1 Nedržte ruce příliš blízko horní předního fotoaparátu, dodržujte vzdálenost přibližně 30–50 cm.



2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad předním fotoaparátem.



3 Zatněte pěst, jakmile se objeví ikona .

Zpracování úloh ve více oknech současně

Více oken

Procházení aplikací v plovoucím okně nebo na rozdělené obrazovce umožňuje snadnější, flexibilnější a efektivnější multitasking.

- Plovoucí okno: Aplikaci můžete zobrazit na celé obrazovce v plovoucím okně.
- Mini okno: Jedná se o nejmenší formu zobrazení plovoucího okna. Dokáže zmenšit zobrazení aplikace do minimální podoby a vrátit ji zpět, když ji potřebujete.
- Vertikální rozdělení: Skládací obrazovka je v rozloženém stavu a na levé a pravé obrazovce se používají dvě aplikace současně.
- Horizontální rozdělení: Skládací obrazovka je v rozloženém stavu a v horní a dolní obrazovce se používají dvě aplikace současně.
- Dvě okna: Na rozdělené obrazovce můžete používat dvě stejné aplikace současně.

-  Když je skládací obrazovka ve složeném stavu, je obrazovka ve výchozím nastavení horizontálně rozdělena.
- Aplikace, které podporují **Více oken** se mohou lišit podle modelu zařízení a verze.

Plovoucí okna usnadňují přepínání úloh

Chcete používat komunikační aplikace, aniž byste museli opustili hru? Stačí zapnout plovoucí okna. Před použitím přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a ujistěte, že je zapnutá možnost **Panel s více okny**.

Otevření plovoucího okna (při rozložené obrazovce)

Vyzkoušejte následující metody:

- Otevřete aplikaci, přetáhněte  v horní části aplikace svisle dolů do středu obrazovky a zvednutím prstu otevřete plovoucí okno.
- Otevřete aplikaci a klepněte na  >  v horní části aplikace, abyste otevřeli plovoucí okno.
- Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Otevření plovoucího okna (při složené obrazovce)

Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Úprava velikosti

Posuňte dva spodní rohy plovoucího okna.

Přesun plovoucího okna

Přetáhněte  v horní části plovoucího okna.

Minimalizace plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Rychle přetáhněte  v horní části plovoucího okna na obou stranách obrazovky, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.
- Klepněte na  >  v horní část plovoucího okna, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.

Zavření plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Potažením  směrem nahoru v dolní části plovoucího okna jej zavřete. Potažením dolů přepnete na celou obrazovku.
- Klepněte na  >  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.



- Když je obrazovka rozložená a aplikace nemá v horní části , znamená to, že tato aplikace nepodporuje funkci plovoucího okna.
- Do pomocné koule lze zahrnout až 10 plovoucích oken (včetně mini oken).

Více úloh v plovoucích oknech

Pomocí správce úloh plovoucích oken můžete rychle vyhledávat a přepínat plovoucí okna.

- 1 Bylo otevřeno několik úloh v plovoucím okně, které byly minimalizovány do asistenční bubliny.
- 2 Klepnutím na asistenční bublinu rozbalte správce úloh v plovoucím okně.
 - Vyhledání plovoucího okna: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů a najděte okno, které potřebujete.
 - Přepnutí na jiné plovoucí okno: Klepnutím na kartu plovoucího okna, které chcete obnovit, jej otevřete.
 - Zavření plovoucího okna: Klepněte na tlačítko  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

Mini okno

Mini okna jako minimální forma prezentace plovoucích oken šetří místo a zvyšují efektivitu díky multitaskingu. Mini okno můžete aktivovat v režimu celé obrazovky nebo v režimu plovoucího okna:

V režimu celé obrazovky:

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy  a uvolněním aktivujete mini okno.

V režimu plovoucího okna:

- Přetáhněte  v horní části plovoucího okna do horního levého nebo horního pravého rohu a uvolněním aktivujete mini okno.
 - Přejetím prstem dovnitř z obou spodních rohů plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.
 - Přetažením  v dolní části plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.
-  Jedním klepnutím na mini okno přepnete na plovoucí okno; dvojitém klepnutím přepnete do režimu celé obrazovky.

Otevření přílohy v plovoucím okně

V určitých aplikacích (jako například E-mail nebo Poznámky) můžete odkaz nebo přílohu otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Klepnutím na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail je otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail ho otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (např. dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail ji otevřete v plovoucím okně.

Rozdělená obrazovka pro snadný multitasking

Používejte dvě aplikace současně na rozdělené obrazovce. Než se pustíte do rozdělené obrazovky, ujistěte se, že je přepínač **Panel s více okny** na stránce **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** zapnutý.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky na celé obrazovce jedním klepnutím

Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje

do polohy  nebo  a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou stranu nebo do horní části, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

 Pokud chcete ukončit režim poloviční rozdělené obrazovky a vrátit se k aplikacím na celé obrazovce, jednoduše klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na minimalizovanou aplikaci na okraji obrazovky.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí Panel s více okny

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem směrem dovnitř od obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením zobrazte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí posuvníku v horní části aplikací

- Při používání aplikací v režimu celé obrazovky s rozloženou obrazovkou přetáhněte  v horní části aplikace svisle dolů k levému nebo pravému okraji obrazovky a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou nebo pravou stranu, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.
- Když je obrazovka rozložená, klepnutím na možnost  >  vstoupíte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou nebo pravou stranu, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Chcete-li přepnout pozice aplikace, klepněte na  v horní části aplikací a přetáhněte ji na opačnou stranu obrazovky. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na oddělovač aplikací a poté výběrem příkazu  nebo .
 - **Uložení párů aplikací:** Klepněte na oddělovač aplikací a poté vyberte možnost  a přidejte aktuální pár aplikací v režimu rozdělené obrazovky na domovskou obrazovku.
 - **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace upravte velikost okna.
 - **Ukončení režimu rozdělené obrazovky:** Posuňte rozdělovač aplikace k hornímu nebo spodnímu okraji (pravému či levému) obrazovky.
-  • Když je obrazovka rozložená a aplikace nemá v horní části , znamená to, že tato aplikace nepodporuje režim rozdělené obrazovky.
- Režim rozdělené obrazovky podporuje pouze dvě aplikace najednou.

Přetažení obsahu mezi aplikacemi a zobrazením Více oken

Funkci Více oken lze využít k přetažení obrázků, textu a dokumentů z jedné aplikace do druhé.

- Přetahování obrázků: Při zapisování poznámek pomocí aplikace **Poznámky** otevřete **Soubory**, vyberte obrázek, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru **Poznámky**.
- Přetahování textu: Při posílání SMS zpráv otevřete **Poznámky**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do kolonky pro psaní textové zprávy.
- Přetahování dokumentu: Při psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.

 Funkci přetahování obsahu v režimu Více oken nepodporují všechny aplikace.

Přidávání, přesouvání nebo odebírání aplikací ze zobrazení rozdělené obrazovky

- **Přidání aplikace:** Vyvolejte lištu aplikací Více oken, klepněte na  > , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a klepněte na **Hotovo**.
- **Přesunutí aplikace:** Vyvolejte lištu aplikací Více oken, klepněte na  > , stiskněte a podržte ikonu aplikace na liště aplikací, přetažením ji přesuňte na libovolné místo na liště aplikací a potom klepněte na **Hotovo**.
- **Odebrání aplikace:** Vyvolejte lištu aplikací Více oken, klepněte na  > , klepněte na  Odebrat aplikaci v pravém horním rohu ikony aplikace na panelu aplikací a klepněte na **Hotovo**.

 Spouštěč rozdělené obrazovky zobrazuje všechny aplikace, které podporují rozdělenou obrazovku, a nepodporuje přidávání, přesouvání nebo odebírání.

Přepínání mezi zobrazením rozdělené obrazovky a plovoucím oknem

Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna (při rozložené obrazovce)

Vyzkoušejte následující metody:

- Přetáhněte  v horní části aplikace do středu obrazovky a zvedněte prst.
- Klepněte na  >  v horní části okna rozdělené obrazovky, aby se aplikace zobrazila v plovoucím okně.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky (při rozložené obrazovce)

Vyzkoušejte následující metody:

- V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte  v horní části jejího plovoucího okna na libovolnou stranu obrazovky a zvedněte prst.
- Klepnutím na  >  v horní části plovoucího okna aplikace přepnete na zobrazení rozdělené obrazovky.

Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna (při složené obrazovce)

Přetáhněte  v horní části aplikace na kteroukoli stranu obrazovky a zvedněte ruku.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky (při složené obrazovce)

V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte

 v horní části jejího plovoucího okna do spodní nebo horní části obrazovky a zvedněte prst.

Rozdělení obrazovky na horní a spodní část

Nový vodorovný rozdělený režim poskytuje prostorný a relaxační vizuální zážitek. Umožňuje vám efektivněji zpracovávat více úloh najednou. Můžete například sledovat videa v horní polovině obrazovky, zatímco hrajete na spodní polovině, nebo se zúčastnit schůzky v horní polovině a zároveň si psát poznámky do dolní poloviny.

-  Tento režim je speciálně navržen pro vnitřní obrazovku skládacích telefonů, takže k použití této funkce nezapomeňte telefon rozložit.
- Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Mezi kompatibilní aplikace patří: Hodiny, LOL:Wild Rift apod. V nových verzích bude tuto funkci podporovat více aplikací. Sledujte oficiální informace o vydání.

Aktivace režimu vodorovného rozdělení na celé obrazovce jedním klepnutím

Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje

do polohy  a uvolněním přejděte do režimu vodorovného rozdělení.

Aktivace režimu vodorovného rozdělení pomocí Panel s více okny

Vezměte si jako příklady WeChat a Galerii. Otevřete WeChat, přejeďte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením vyvolejte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte **Galerie** do horní nebo dolní poloviny obrazovky a uvolněním prstu přejděte do vodorovného režimu.

Aktivace režimu vodorovného rozdělení pomocí posuvníku v horní části aplikací

- Otevřete aplikaci v orientaci na šířku, například a LOL:Wild Rift. Přetáhněte  v horní části aplikace na levou nebo pravou stranu obrazovky a poté uvolněním prstu přejděte do vodorovného režimu.
- Otevřete aplikaci v orientaci na šířku, například a LOL:Wild Rift. Klepněte na  v horní části aplikace, poté vyberte  a uvolněním prstu přejděte do vodorovného režimu.

Při používání vodorovného režimu můžete změnit aplikace zobrazené v horní nebo dolní polovině pomocí:

- **Horní nabídka:** Klepněte na  v horní části aplikace, kterou chcete nahradit, a poté vyberte buď  nebo  a vyberte aplikaci, která nahradí aktuální.
- **Postranní panel:** Přejeďte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a zastavte, dokud se nezobrazí **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte ikonu aplikace do horní nebo dolní poloviny obrazovky a uvolněním prstu nahradíte aktuální aplikaci.
- **Plovoucí okno:** Stiskněte a přetáhněte  v horní části plovoucího okna do horní nebo dolní poloviny obrazovky a uvolněním prstu nahradíte aktuální aplikaci.
-  Aplikace, které nepracují s režimem vodorovného rozdělení, automaticky spustí režim svislého rozdělení.

Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Stisknutím a přetažením  v horní části aplikace do horní nebo dolní poloviny obrazovky přepnete pozice obou aplikací. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na příkaz  **Zaměnit svisle**.
- **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace upravte velikost okna.
- **Přepnutí orientace rozdělené obrazovky:** Klepněte na oddělovač aplikace a potom klepnutím na  nebo  přepnete do režimu vodorovného nebo svislého rozdělení.
-  Když v Řídicím centru zapnete přepínač **Automaticky otočit**, režim vodorovného rozdělení zůstane aktivní bez ohledu na orientaci obrazovky.

Rozbalení rozdělené obrazovky

Při používání více úloh na telefonu můžete otevírat více oken a volně upravovat rozložení obrazovky, což usnadňuje a zefektivňuje přepínání mezi více aplikacemi.

Rozbalení poměru zobrazení rozdělené obrazovky

- Přetažením děliče rozdělené obrazovky doleva/doprava (nebo nahoru/dolů) zvětšíte či zmenšíte zobrazovací oblasti aplikace.
- Klepnutím na okraj aplikace, který přesahuje obrazovku, ji rozbalíte na optimální polohu zobrazení.

Omezení aplikací na rozdělené obrazovce

Klepněte na  v horní části aplikace a vyberte .

- V případě trojitého rozdělení obrazovky se zobrazení zmenší na dvě aplikace na rozdělené obrazovce.
- V režimu rozdělené obrazovky na dvě části se přepne na jednu aplikaci na celou obrazovku.

Nahrazení aplikací na rozdělené obrazovce

Klepněte na  v horní části aplikace, vyberte  a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete použít jako náhradu.

Zobrazení jedné aplikace ve více oknech

Jednu aplikaci (například E-mail nebo Poznámky) můžete otevřít najednou ve dvou oknech a přetahovat mezi nimi obrázky, text nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1 V aplikaci vstupte do zobrazení rozdělené obrazovky.

- Otevřete aplikaci E-mail.
- Panel s více okny vyvoláte potažením prstem z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje telefonu a podržením.
- K zobrazení rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku.

2 Mezi rozdělenými obrazovkami můžete přetahovat obrázky, text nebo dokumenty.

- **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.
- **Přetažení textu:** K přetažení textu do druhého okna klepnutím a podržením označte v jednom okně vybranou část textu, znovu na text klepněte a podržte ho a přetáhněte ho do druhého okna.
- **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

Vypnutí panelu s více okny

Ve výchozím nastavení je panel s více okny zapnutý. Chcete-li ho vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a vypněte **Panel s více okny**.

Styl plovoucího okna

Pokud chcete zobrazit nebo skrýt ovládací tlačítka v horní části plovoucího okna, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken > Styl plovoucího okna**, vyberte **Standardní** nebo **Stručný** a klepněte na **OK**.

Aplikace

Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.

 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Tři klávesy:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Kontakty

Spravování kontaktů

Můžete spravovat velké množství kontaktů, když si je rozdělíte do skupin tak, abyste si usnadnili odesílání skupinových e-mailů a zpráv. Systém automaticky uspořádává kontakty podle pracoviště, města a doby od posledního spojení. Můžete také vytvářet vlastní skupiny.

Vytváření skupin

- 1** Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2** Vyberte **Skupiny**, klepněte na **Nová**, zadejte název skupiny, například Rodina, a klepněte na **OK**.
- 3** Na obrazovce skupiny klepněte na **Přidat členy**, vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a klepněte na **Přidat**.

Upravování skupin

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu, kterou chcete upravit.

- Přidání člena: Klepnutím na **Přidat členy** přidáte do skupiny nové členy.
- Odebrání člena: Dlouze podržte člena, kterého chcete odebrat, a klepněte na **Odebrat ze skupiny**.
- Další úkony: Klepněte na **Další**, kde najdete možnost **Odebrat členy** hromadně, můžete změnit **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu**, a **Přejmenovat** skupinu.

Odesílání skupinových zpráv a e-mailů

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu:

- Odeslání skupinové zprávy: Klepněte na ikonu odeslání zprávy  a vyberte čísla adresátů.
- Odeslání skupinového e-mailu: Klepněte na ikonu odeslání e-mailu  a vyberte čísla adresátů.

Odstraňování skupin

V rozhraní **Kontakty** přejděte do **Skupiny**. Telefonní skupiny můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Dlouze podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Klepněte na **Odstranit** dole, vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Odstraňování historie kontaktů

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Klikněte na kontakt se záznamy v historii.
- 3 Klepněte na **Další** > **Vymazat historii** a poté klepnutím na **Vymazat** odstraňte všechny protokoly hovorů, záznamy hovorů a zprávy s daným kontakt.

Přidávání a spravování kontaktů

Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně

Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na  kontakt uložte.

Přidávání kontaktů vyfocením papírové vizitky

Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** zamiřte na vizitku a vyfoťte ji klepnutím na . Systém automaticky rozpozná jméno, telefonní číslo a další údaje kontaktu a zobrazí je v rozhraní **Nový kontakt**. Klepnutím na  údaje uložíte.

-  Takto můžete přidat kontakty i z více vizitek najednou. Vyberte **Vícenásobný** na obrazovce fotoaparátu a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Přidávání kontaktů naskenováním QR kódu

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** a zamiřte na QR kód kontaktu. Systém automaticky rozpozná jméno, telefonní číslo a další údaje kontaktu a zobrazí je v rozhraní **Nový kontakt**. Klepnutím na  údaje uložíte.

-  Takto můžete přidat i více kontaktů najednou. Vyberte **Vícenásobný** na obrazovce fotoaparátu a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Sloučení duplicitních kontaktů

V rozhraní **Kontakty** přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).

- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

 Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.

Sdílení kontaktů

- 1** V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další > Sdílet kontakt**.
- 2** Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktů

Kontakt (nebo více kontaktů) můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

V rozhraní aplikace **Kontakty**

- dlouze podržte kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
 - klepněte na kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Další > Odstranit kontakt** dole.
 - přejděte do nabídky  **> Nastavení > Organizovat kontakty > Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a dole klepněte na **Odstranit**.
-  Pokud chcete obnovit kontakt odstraněný omylem, otevřete rozhraní aplikace **Kontakty**, přejděte do nabídky  **> Nastavení > Organizovat kontakty > Nedávno odstraněné**, dlouze podržte kontakty, které chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Přidejte osobní údaje

Můžete vytvářet vizitky s kontaktními údaji a sdílet je s ostatními. Lze také přidat osobní údaje pro případ nouze.

Vytváření vizitek

- 1** Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
 - 2** Klepněte na **Moje karta**, nastavte svůj profilový obrázek, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje.
 - 3** Klepnutím na  vytvoříte vizitku s QR kódem.
-  Pomocí QR kódů můžete svoji vizitku sdílet.

Přidání osobních údajů pro případ nouze

V rozhraní **Kontakty** přejděte do nabídky **Moje karta >  Informace pro případ nouze**, klepněte na **Přidat** a vyplňte osobní údaje, zdravotní údaje, nouzové kontakty a další informace.

 Pokud chcete informace později upravit, přejděte do rozhraní **Případ nouze** a klepněte na možnost .

Pokud po nastavení nouzových kontaktů potřebujete přivolat pomoc, přejděte do nabídky **Tísňové volání > Informace pro případ nouze > Nouzové kontakty** na obrazovce, kde zadáte heslo zamčené obrazovky a vyberete nouzový kontakt pro uskutečnění hovoru.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečí a stav nouze > Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.
- 2** Zapněte **Automaticky odeslat zprávu SOS** a **Vytočit automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.

Po zapnutí funkce Nouzové SOS, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Vytočit automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Správa příchozích hovorů

Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.

Zapněte rychlé telefonní hovory

Zvedněte při příchozím hovoru telefon, přiložte si ho k uchu a přijměte hovor automaticky; pokud používáte hands-free nebo Bluetooth sluchátka, přiložte si telefon k uchu a automaticky se přepne na režim sluchátka.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Přijímání hovorů** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Přijímání hovorů**.

Automatické přijímání hovorů

Když je telefon připojen k Bluetooth nebo drátové náhlavní soupravě, můžete ji použít k přijímání hovorů, pokud máte obě ruce zrovna plné nebo nemůžete přejít prstem po obrazovce (podporováno pouze pro hlasové hovory).

Jak funkci zapnout: Přejděte do **Telefon**, klepněte na  > **Nastavení** > **Automaticky přijímat hovory**, zapněte **Automaticky přijímat hovory** a nastavte dobu trvání pro **Prodleva automatického přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince

Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1** Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2** Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1** Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2** Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepněte na  a přepněte zvukový kanál na reproduktor.
- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

Odstartujte nový zážitek z volání s funkcí VoWi-Fi

Funkce VoWi-Fi je založena na síti Wi-Fi pro internetové volání a lze ji používat v režimu letadlo.

- 1 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho operátora. Abyste mohli zapnout funkci VoWi-Fi, kontaktujte svého operátora.
- 2 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte **Volání Wi-Fi**.
- 3 Pokud se nastavení neaplikují automaticky, obnovte nastavení sítě. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Resetovat** > **Resetovat nastavení sítě** a resetujte Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Kalendář

Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidání plánů

- 1** Přejděte na **Kalendář** a poté klepněte na .
- 2** Zadejte podrobnosti, jako je název, umístění a čas začátku a konce plánu.
- 3** Klepněte na **Přidat připomenutí** a nastavte připomenutí plánu.
- 4** Klepnutím na  plán uložíte.

Importování připomenutí setkání

- 1** Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Spravovat účty**.
- 2** Klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události

- 1** Na obrazovce **Harmonogram** klepněte na možnost .

2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

1 Otevřete **Harmonogram**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.

2 Klepnutím na možnost  > **Sdílet** sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění plánů

Plány můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Otevřete plán, který chcete odstranit, a klepněte na  > **Odstranit**.
- Klepněte na plán, podržte ho a poté klepněte na **Smazat událost**.

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Důležité události

Přidejte událostem prioritu, abyste je odlišili a zvýraznili a mohli se tak soustředit na důležité události a efektivně je zvládat.

Přidání důležitých událostí

Zapněte **Kalendář**, klepněte na  a klepněte na **Priorita** pro nastavení události jako **Důležité** v rozhraní podrobností. Zadejte podrobnosti, jako je název, místo, čas začátku a konce události atd., a klepněte na  pro jejich uložení.

Označení existujících událostí jako důležitých

Ruční označení

Otevřete **Kalendář**, klepněte na událost a přejděte na stránku s podrobnostmi. Klepněte na možnost **Priorita** a vyberte možnost **Důležité**. Můžete také přejít na stránku náhledu události, klepnout na rozevírací nabídku na pravé straně události  > **Priorita** a změnit nastavení.

Automatické označení

Pokud událost obsahuje **VIP**, kalendář událost inteligentně identifikuje a označí jako důležitou.

Nastavení VIP pro události

Když k událostem přidáte VIP, **Kalendář** události inteligentně označí, takže žádnou důležitou událost nikdy nezmeškáte.

Přidání VIP účastníků z nastavení události

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** a přidejte a odeberte VIP účastníky podle svých potřeb. Kalendář vám také pomůže doporučit VIP účastníky na základě četnosti účastníků předchozích akcí.

Odebrání VIP

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** v pravém horním rohu, vyberte účastníky, které chcete odebrat, v seznamu **VIP**, klepněte na **Odebrat** na pravé straně účastníků a poté úkon potvrďte.

Vytvoření seznamu úkolů

Vytvořte si seznam úkolů, abyste mohli efektivně sledovat své úkoly, od nákupních potřeb a pracovních úkolů až po domácí práce a další.

Vytvořit úkol

Naplánujte si aktivity a úkoly v nabídce **Kalendář** > **Úkoly** a nechte si je připomínat v určitý čas .

U úkolů označených jako důležité se na uzamčené obrazovce zobrazí oznámení přes celou obrazovku.

- 1 Přejděte na **Kalendář** > **Úkoly** a vyberte .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na , vyberte čas připomenutí a vyberte **OK**.
- 4 Klepnutím na  nastavíte úroveň priority úkolu.
- 5 Použijte  k uspořádání úkolů do kategorií.
- 6 Klepněte na .
- 7 V seznamu úkolů klepněte na libovolný úkol a podle potřeby upravte jeho podrobnosti nebo přidejte obrázky.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolů

Když jste pro svůj úkol nastavili čas připomenutí, můžete také nastavit opakované připomenutí (**Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc**, **Každý rok**). Telefon vás upozorní v každém zadaném cyklu.

Můj denní rozvrh

Váš telefon chytře shromažďuje údaje o vašich úkolech a událostech z vašich textových zpráv a aplikací a uspořádává je do **Kalendář** > **Moje dnešní události**, což vám umožní snadno zobrazit svůj denní rozvrh na první pohled a nikdy nezmeškáte důležité události.

- 1 Přejděte na **Kalendář** a v nabídce vlevo klepněte na **Moje dnešní události**.
- 2 Zobrazí se rozvrh vašeho aktuálního dne. Kromě toho se můžete posouvat zespodu nahoru a zobrazit plán na další den nebo klepnutím na  zobrazit plán pro konkrétní den.

Zobrazení národních/místních svátků

Zobrazte si v kalendáři národní/místní svátky, ať si můžete lépe naplánovat cestu.

- 1 Přejděte do **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Klepněte na přepínač některé země / některého regionu a váš telefon automaticky stáhne údaje o příslušných svátcích a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.

 Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1** Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2** Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3** Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko napájení.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopek

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky

Vytvoření napsané poznámky

- 1 Přejděte na **Poznámky** a klepněte na .
- 2 Zadejte nadpis a obsah poznámky. Podle potřeby můžete také provést následující akce:
 - Klepnutím na  přidáte kontrolní seznam.
 - Klepnutím na možnost  změníte typ písma, zarovnání odstavce nebo pozadí.
 - Klepnutím na  vložíte obrázky, tabulky nebo odkazy, importujete dokumenty nebo naskenujete dokumenty atd.
 - Pokud chcete poznámky přehledněji zařadit a snadno zobrazit, klepněte po úpravě na možnost **Žádná kategorie** a přidejte k poznámce značku.
- 3 Klepnutím na možnost  poznámku uložíte.

Přidání ručně psané poznámky

Pomocí ručně psaných poznámek můžete živěji zaznamenávat svou inspiraci a nápady, například kreslit, vkládat obrázky a vytvářet tak krásné výstřižky a po vložení snímků přidávat poznámky k označení klíčových bodů.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámky**, klepněte na možnost  a vyberte možnost **Ruční poznámka**.
- 2 Zadejte název poznámky, nastavte orientaci papíru, specifikace a šablonu a poté klepněte na možnost .
- 3 Do poznámky zadejte ručně psaný obsah. Podle potřeby můžete také provést následující akce:
 - Klepnutím na možnost  zadejte obsah ručně nebo kreslením. Po zvýraznění  klepněte znovu a vyberte pero a jeho tloušťku.

- Klepnutím na možnost  označte nebo zakroužkujte klíčové body. Po zvýraznění možnosti  znovu klepněte a upravte tloušťku pera.
 - Klepnutím na  vymažete ručně psaný nebo nakreslený obsah. Po zvýraznění možnosti  klepněte znovu a vyberte metodu vymazání.
 - Klepnutím na možnost  vyberte obsah pro zkopírování, vymazání nebo přetažení. Po zvýraznění možnosti  klepněte znovu a nastavte cíl zakroužkování, jako je ručně psaný obsah, obrázek nebo textové pole.
 - Klepnutím na možnost  vložíte obrázek. Po zvýraznění možnosti  klepněte znovu a pořídte fotku nebo vyberte fotku z Galerie.
 - Klepněte na možnost  a klepněte na možnost  v prázdné oblasti, abyste vložili textové pole.
 - Klepnutím na možnost  přidáte stránky, importujete obrázky a dokumenty.
 - Klepnutím na možnost  vložíte dokument.
 - Klepnutím na možnost  a klepnutím na možnost  přidáte záložky. Poznámky a označený obsah můžete zkontrolovat podle stránek. Po výběru stránky klepněte na možnost , abyste tuto stránku zkopírovali, odstranili nebo sdíleli.
-  Výše uvedené funkce se mohou lišit v závislosti na produktu. Postupujte podle konkrétní situace.

4 Klepnutím na možnost  poznámku uložíte.

Skenování dokumentu pomocí fotoaparátu a vytvoření poznámky

- 1** Otevřete **Poznámky** a klepněte na .
- 2** Klepněte na  > **Skenovat dokument**.
- 3** Vyberte obrázky nebo dokumenty, které potřebujete naskenovat, a klepněte na možnost  pro skenování jedné stránky nebo více stránek plynule.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Nastavení hesla pro aplikaci Poznámky

Uzamknutí aplikace Poznámky: Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Zámek aplikace**. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace a zapněte prepínač vedle poznámek.

Kategorizace poznámek

Poznámky můžete třídit do různých složek na základě kategorií. Můžete přidávat různé barevné značky pro jejich odlišení a upravovat složky pro přehlednější uspořádání, což vám usnadní hledání poznámek.

Zobrazení všech poznámek:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** jsou poznámky zobrazeny v různých barvách. Můžete také rychle vyhledat konkrétní poznámky zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.
- Klepnutím na  zobrazíte poznámky z různých kategorií, například **Všechny poznámky**, **Oblíbené poznámky**, **Nedávno odstraněné** a dalších.

Vytvoření/úprava složky:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** klepněte na . Na stránce úprav klepnutím na **Nová složka** vyberte preferovanou barvu složky, zadejte název složky a klepněte na **Uložit**.
- Chcete-li upravit nebo odstranit složku, dlouze na ni stiskněte a zobrazí se možnosti.

Přesunutí/shromáždění/uzamčení poznámek:

- V rozhraní seznamu poznámek dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete upravit, klepněte na **Přesunout**, vyberte složku, do které ji chcete přesunout, a klepnutím na **Další > Oblíbené** přidejte poznámku do záložek. Můžete ji také připnout na vrchol seznamu.
- Chcete-li poznámku zamknout, otevřete ji a klepněte na **Další > Přidat zámek** v pravém dolním rohu.
- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** přejeďte prstem doleva na poznámce a získáte přístup k možnostem jejího připnutí, přesunutí, shromáždování nebo odstranění.

 Poznámka: funkce a rozhraní se mohou lišit podle zařízení; řiďte se skutečným produktem.

Sdílení poznámek

Máte několik možností sdílení poznámek:

- Sdílení jedné poznámky: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na možnost  a sdílejte poznámku podle pokynů. Poznámky lze sdílet prostřednictvím funkce **Obrázek**, **Text** a **Dokument**.
- Sdílení více poznámek: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** klepněte a podržte poznámku, kterou chcete sdílet. Zaškrtněte více poznámek, které chcete sdílet, a poté klepněte na možnost  a sdílejte je podle pokynů.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění poznámek

Poznámky můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** přejděte po poznámce doleva a klepnutím na  ji odstraňte.
- Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete odstranit, zaškrtněte políčko nebo přejděte prstem podél zaškrťovacího políčka pro výběr více poznámek a poté klepnutím na  ji odstraňte.

Pokud chcete obnovit omylem odstraněné poznámky, přejděte do rozhraní seznamu

Všechny poznámky, klepněte na  a vyberte záznamy, které chcete zachovat ve složce

Nedávno odstraněné, a klepněte na .

Globální oblíbené

Gesto se třemi prsty pro globální oblíbené vám pomůže rychle uložit obrázky, text, webové stránky nebo dokumenty do složky **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených**. Kdykoli si je můžete snadno zkontrolovat a prohlédnout.

-  Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** > **Potažení dolů třemi prsty**. Pokud vyberete možnost **Pořídít snímek obrazovky**, funkce Snímek obrazovky pořízený třemi prsty je zapnutý.

Uložení webových stránek

Chcete-li webové články uložit do **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených** s automatickým filtrováním reklam, potáhněte třemi prsty dolů. Článek můžete zkontrolovat a upravit, i když je původní URL neplatná.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
 - 2 Při procházení webu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva s oznámením, že je webová stránka uložena.
 - 3 Místo uložení si můžete zvolit v nabídce **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených > Nastavení úložiště/zobrazení > Webové stránky**.
-  Ne všechny webové stránky tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Sbírka dokumentů

Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů, čímž dokumenty rychle uložíte do aplikace **Soubory**. Díky tomu můžete k dokumentům později snadno a efektivně přistupovat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že dokument je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Soubory**.

Uložení obrázků

Klepněte na obrázek na webu nebo v aplikaci sociální sítě a přejeďte třemi prsty dolů, abyste jej rychle uložili do aplikace **Galerie** nebo **Prostor oblíbených**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Klepnutím otevřete obrázek a potáhněte třemi prsty dolů na spodní část obrazovky, dokud se neobjeví zpráva, že obrázek byl úspěšně uložen.
- 3 Místo uložení si můžete zvolit v nabídce **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených > Nastavení úložiště/zobrazení > Obrázky přidané do oblíbených**.

Synchronizace poznámek

Synchronizujte data svých místních poznámek s jinými telefony pro snadné prohlížení prostřednictvím služeb Exchange Mail nebo Honor Cloud.

Bud'te synchronizovaní

Po zapnutí funkce Bud'te synchronizovaní můžete synchronizovat místní poznámky do cloudu. Můžete se také přihlásit ke svému účtu Honor na jiném telefonu a prohlížet si své poznámky kdykoli a kdekoli.

Přejděte na **Poznámky** >  >  > **Synchronizovat poznámky do cloudu** a podle pokynů na obrazovce zapněte funkci Bud'te synchronizovaní pro své poznámky.

-  Jakmile zapnete funkci Budíte synchronizování, když odstraníte data poznámky ze svého telefonu, budou data odstraněna také z cloudu a všech dalších zařízení přihlášených ke stejnému účtu Honor.

Synchronizace účtu Exchange

Synchronizujte data v účtu Exchange s aplikací **Poznámky**, abyste svou potřebu zaznamenávat důležité záležitosti v práci kdykoli a kdekoli.

- 1 Přihlaste se v telefonu k účtu Exchange.
- 2 Potažením dolů obnovíte v seznamu pošty Exchange synchronizaci poznámek a dat úkolů v účtu s aplikací **Poznámky** a vygenerujete odpovídající poznámky.

V aplikaci **Poznámky** bude pro snadnou správu automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Přenos starých poznámek

Své poznámky v **Poznámky** můžete přenést ze svého starého telefonu do nového různými způsoby, jako je synchronizace Honor ID, Device Clone, zálohování dat a Honor Share.

- **Synchronizace Honor ID:** Přihlaste se ke svému Honor ID na svém starém telefonu a synchronizujte data poznámek ze starého telefonu do cloudu. Přihlaste se ke stejnému Honor ID na svém novém telefonu pro synchronizaci dat **Poznámky**.
- **Device Clone:**
Aplikaci Device Clone můžete použít k migraci **Poznámky** a dalších dat ze starého telefonu do nového.
- **Zálohování dat:** Zálohováním prostřednictvím externího úložiště můžete zálohovat data na externí paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB a po dokončení zálohování je obnovit v externím úložišti telefonu.
- **Honor Share:** Vyberte poznámky, které potřebujete sdílet, a rychle je zmigrujte do svého nového telefonu pomocí funkce Honor Share.

Konverze formátu poznámek

Při migraci poznámek ze starého telefonu na nový telefon nevyžadují poznámky označené jako „poznámky“ ve starém telefonu žádnou konverzi formátu. Pokud jsou ve starém telefonu označeny jako „zápisy“ (starý formát poznámek), lze je zobrazit pouze zpočátku. Chcete-li povolit úpravy, bude nutné tyto poznámky převést do nového formátu.

Otevřete **Poznámky**, v rozhraní **Všechny poznámky** klepnutím na  zobrazíte **Staré poznámky**.

- **Konverze všech poznámek:** Otevřete **Staré poznámky** > **Konvertovat vše** > **Konvertovat** a po převodu obsah **Staré poznámky** zmizí.
- **Konverze jednotlivých poznámek:** Při prvním otevření poznámky ve starém formátu se zobrazí pokyn **Konvertovat tuto poznámku?** a můžete klepnout na **Konvertovat**. Pokud po zobrazení pokynů formát nekonvertujete, poznámka, kterou otevřete, podporuje

pouze **Odstranit** a **Konvertovat formát**, nikoliv úpravy. Upravovat jej můžete až po konverzi formátu.

AI Poznámky

AI Poznámky mohou inteligentně analyzovat obsah poznámek a generovat shrnutí, zápisy ze schůzek atd.

AI shrnutí

- 1 Otevřete poznámku, kterou chcete shrnout.
- 2 Klepněte na  a otevřete **AI Poznámky**.
- 3 Klepnutím na **AI shrnutí** se vygeneruje souhrn poznámek v konverzačním formátu na základě aktuálního obsahu textu.

 Abyste mohli tuto funkci využít, musí mít váš text alespoň 200 slov.

AI zápisy

- 1 Během schůzky můžete nahrávat zvukové poznámky. Po schůzce klepněte v poznámkách na  a otevřete **AI Poznámky**.
- 2 Klepněte na **AI zápisy** a vyberte typ zápisu ze schůzky, aby se zápis automaticky generoval.
- 3 Jakmile jsou zápisy vygenerovány, můžete vložit původní text. Klepnutím na  můžete vytvářet nové poznámky, označit je, že se vám líbí nebo nelíbí, atd.
- 4 Klepnutím na  uložíte poznámky a zápisy ze schůzek.

 Abyste mohli tuto funkci využít, musí mít váš text alespoň 200 slov.

AI formát

- 1 V rozhraní Všechny poznámky otevřete poznámku, kterou chcete formátovat.
- 2 Klepněte na  a otevřete **AI Poznámky**.
- 3 Klepněte na **AI Formát**, vyberte **Shrnutí a formátování** nebo **Původní formát**, AI formát provede typografická rozhodnutí na základě aktuálního obsahu textu a zlepší čitelnost jediným klepnutím.
- 4 Formátované poznámky lze kopírovat, sdílet a upravovat podle různých stylů formátování.
- 5 Klepnutím na **Nahradit text** nahradíte předchozí poznámku a klepnutím na  ji uložíte.

 Minimální délka obsahu je 20 slov.

AI korekce

- 1 V rozhraní Všechny poznámky otevřete poznámku, kterou chcete opravit.
- 2 Klepnutím na  otevřete **AI Poznámky**.
- 3 Klepněte na **AI oprava** a asistent poznámky opraví chyby na základě aktuálního obsahu, optimalizuje obsah a kvalitu poznámky a zlepší přesnost obsahu poznámky.
- 4 Opravenou poznámku lze zkopírovat, sdílet nebo uložit do nové poznámky. Klepnutím na  můžete poznámku také znovu vygenerovat a dát ji palec nahoru nebo palec dolů.
- 5 Klepnutím na **Nahradit text** přepíšete předchozí poznámku a klepnutím na  poznámku uložíte.

Honor Dokumenty

Honor Dokumenty

Aplikace Honor Dokumenty dokáže automaticky sdružovat dokumenty uložené v různých aplikacích a umožňuje také vytvářet nové dokumenty, konvertovat formáty, upravovat, ukládat, tisknout a sdílet dokumenty. Díky tomu můžete snadno vytvářet obsah a efektivně zvládat kancelářské úkoly na mobilu.

Vytvoření nového dokumentu

- 1 Otevřete **Honor Dokumenty** a klepnutím na  v pravém dolním rohu vytvořte nový dokument.
- 2 Na stránce pro vytvoření nabízí telefon různé běžné funkce, které můžete používat. Například **vytvoření nového dokumentu**, **vytvoření nové tabulky** nebo **vytvoření nové složky**.
- 3 Jako příklad uvádíme funkci „**Vytvoření nové tabulky**“:
 - a Klepněte na možnost „Nová tabulka“ a upravte obsah.
 - b Klepnutím na možnost  v pravém horním rohu soubor uložíte. Můžete zadat název, umístění a klepnutím na  ho uložit.
 - c Klepnutím na možnost  označíte dokument, klepnutím na  můžete dokument sdílet.
- 4 Nově vytvořený dokument můžete prohlížet a dále upravovat na kartě **Nedávné dokumenty** nebo v umístění souboru.

Konverze formátu

- 1 Na obrazovce vytváření **Honor Dokumenty** můžete podle potřeby konvertovat obrázky, listy nebo dokumenty do formátu PDF.

2 Jako příklad uvádíme **List do PDF**:

- a** Klepněte na možnost **List do PDF**, vyberte list, který chcete konvertovat, a klepněte na možnost **Začněte konvertovat**.
- b** Vyberte umístění úložiště a klepněte na možnost .
- c** Po konverzi můžete soubor PDF podle potřeby sdílet, přidávat k němu značky nebo vkládat poznámky.

Správa dokumentů

- V seznamu dokumentů můžete dlouhým klepnutím dokument nebo soubor sdílet, označit, přesunout nebo odstranit. Klepnutím na tlačítko  můžete dokument vytisknout nebo přejmenovat.
- Na hlavní stránce aplikace Honor Dokumenty můžete klepnout na možnost  a rychle najít požadovaný dokument podle názvu nebo typu.
- Na hlavní stránce aplikace Honor Dokumenty můžete také klepnout na možnost  a řadit dokumenty na základě formátů nebo názvu, času, velikosti, značek atd.

Přidání dokumentů do sbírky

- 1** V seznamu dokumentů můžete stisknout a podržet dokument nebo složku a potom klepnout na možnost  v pravém dolním rohu. Výběrem možnosti **Přidat do oblíbených** přidáte položku do sbírky.
- 2** Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny dokumenty a přidat je do sbírky.
- 3** Dokumenty nebo složky ve sbírce můžete rychle najít v části **Oblíbené**.

Přidání značky k dokumentu

- 1** V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste přidali značku.
- 2** Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny značky najednou.
- 3** Po přidání značky můžete dokument rychle najít v seznamu Značky na levé straně.

Sdílení dokumentů

- 1** V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej sdíleli.
- 2** Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny dokumenty a sdílet je najednou.

Tisk dokumentů

Otevřete vytvořený dokument a klepněte na **Všechny nástroje** > **Tisknout** v pravém dolním rohu. Pro dokončení procesu tisku postupujte podle pokynů na obrazovce a svých osobních potřeb.

Přejmenování dokumentů

V seznamu dokumentů klepněte na možnost  > **Přejmenovat** a přejmenujte dokument nebo složku.

Odstranění dokumentů

- 1 V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej odstranili.
- 2 Po dlouhém klepnutí na dokument můžete také klepnutím na  v pravém horním rohu vybrat všechny dokumenty a odstranit je společně.

Synchronizace souborů

Synchronizujte Honor dokumenty s cloudem a snadno přistupujte k dokumentům a spravujte je ve všech zařízeních Honor.

- 1 Přejděte na **Honor Dokumenty** a najděte seznam dokumentů. Dlouze stiskněte dokument nebo složku a potom klepněte na **Přesunout** v dolní části obrazovky.
- 2 Klepnutím na  přesunete dokument nebo složku do složky **Moje soubory**.
- 3 Dokument nebo složka se během procesu přesunu automaticky synchronizuje z telefonu do cloudu.
- 4 Po dokončení je můžete zobrazit a spravovat tak, že přejdete na **Honor Dokumenty** > **Moje dokumenty** nebo **Soubory** > **Moje soubory** na libovolném zařízení přihlášeném ke stejnému Honor ID.

Efektivní úpravy dokumentů pomocí stylusu

Při úpravách dokumentů pomocí stylusu lze ručně psaný text automaticky převést na text. Hrot stylusu můžete používat místo prstu k přesnému ručnímu psaní vzorců a vývojových diagramů, snadnému vytváření poznámek v dokumentech a zvýrazňování klíčových bodů, což vám usnadní mobilní práci a studium.

Převod ručně psaného obsahu na text

- 1 V dokumentu, který je upravován, můžete klepnutím na  > **Převod rukopisu na text** převést obsah psaný ručně stylusem na počítačový text.
- 2 Uložte klepnutím na .

Převod ručně psaných vzorců na strojové

Pokud se při úpravách dokumentu setkáte s matematickým nebo fyzikálním vzorcem, který obsahuje řadu symbolů a je obtížné jej zadat pomocí metody zadávání, můžete vzorec přímo převést a vygenerovat ručně.

- 1 V upravovaném dokumentu klepněte na , napište vzorec rukou do oblasti **Zde ručně napište rovnici** a ručně psaný vzorec se převede na strojový.
- 2 Pokud potřebujete vzorec během ručního psaní upravit, můžete klepnutím na  obsah vymazat a opětovným klepnutím na  jej znovu napsat.
- 3 Uložte klepnutím na .

Kreslení obrázků rukou

Při úpravách dokumentu můžete vkládat ručně kreslené vývojové diagramy, obrázky a další prvky, abyste včas zaznamenali své inspirace.

- 1 V upravovaném dokumentu, listu nebo prezentaci klepněte na  > **Ruční kresba**, vyberte styl a barvu stylusu a do prázdné oblasti nakreslete obrázky.
- 2 Uložte klepnutím na .

Poznámky rukou

Při úpravách nebo čtení dokumentu můžete ručně psát poznámky a snadno se tak pod dokument podepsat nebo zvýraznit hlavní body.

- 1 V dokumentu, listu nebo snímku, který se upravuje, klepněte na  > **Ruční zápis poznámky**, zvolte styl a barvu stylusu a podle potřeby doplňte nebo zvýrazněte hlavní body v oblasti.
- 2 Uložte klepnutím na .

Diktafon

Diktafon

Diktafon vám pomůže uložit zvuk, abyste si jej mohli kdykoli poslechnout.

Přehrávání zvukových záznamů

Soubory se záznamem se zobrazí jako seznam na domovské stránce **Diktafon** a lze je přehrát klepnutím.

Na obrazovce přehrávače můžete:

- Klepnutím na  > **Přeskočit ticha** automaticky přeskočíte části bez zvuku.

- Klepnutím na  > **Rychlost přehrávání** změníte rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  označíte klíčové body.
- Klepnutím na název značky ji můžete přejmenovat.

Úprava souborů se zvukovým záznamem

- 1 Přejděte na domovskou stránku **Diktafon**. Klepněte na soubor záznamu.
- 2 Klepnutím na  > **Upravit** otevřete rozhraní pro úpravy.
- 3 Přetažením posuvníků počátečního a koncového času vyberte část záznamu. Oblast křivky můžete také dvěma prsty přiblížit a poté provést výběr.
- 4 Vyberte  nebo  a klepnutím na  soubor uložte.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na  > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

Konverze záznamu na text

Klepněte na **Převést na text**, poté na  a vyberte jazyk, který chcete konvertovat. Jakmile je konverze dokončena, zobrazí se text.

Text si budete moci prohlédnout i při příštím spuštění záznamu.

Konverze záznamu na AI zápisy

Jakmile je konverze dokončena, můžete klepnutím na **AI zápisy** vygenerovat zápisy pro různé scénáře.

E-mail

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavte si režim upozornění na e-maily podle potřeby.

- 1 Přejděte do **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení**, a zapněte **Povolit oznámení**.

- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit upozornění, klepněte na přepínač **Povolit oznámení** a vyberte režim upozornění.

Přidání e-mailového účtu

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete **E-mail** v telefonu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.
- 2 Uved'te svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.

Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obrat'te se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Používání základní kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Vyhledejte ji ve složce **KalkulačkaNástroje**.
- Potáhněte od spodní části zamčené obrazovky nahoru a poté klepněte na , čímž otevřete kalkulačku.

- i** Na **Obrazovka uzamčení** stažením dvou prstů k sobě získáte přístup k rozhraní **Můj styl** (po odemknutí zařízení). Vyberte libovolnou šablonu, přejděte do nabídky **Obrazovka uzamčení**, klepněte na  a vyberte , čímž ji přidáte na zamčenou obrazovku,

Používání vědecké kalkulačky

- Když je obrazovka složená, otevřete kalkulačku a klepnutím na  > **Vědecký** si zobrazte vědeckou kalkulačku.
- Když je obrazovka rozevřená, vědecká kalkulačka je použita jako výchozí kalkulačka.

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete použít některým z následujících způsobů:

- **Řídicí centrum:** Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete **Řídicí centrum** a poté klepnutím **Svítilna** zapnete či vypnete svítilnu.
- **Zamčená obrazovka:** Potažením zástupce  nahoru v levém dolním rohu zamčené obrazovky zapnete či vypnete svítilnu.

- i** Na **Obrazovka uzamčení** stažením dvou prstů k sobě získáte přístup k rozhraní **Můj styl** (po odemknutí zařízení). Vyberte libovolnou šablonu, přejděte do nabídky **Obrazovka uzamčení**, klepněte na , vyberte , čímž ji přidáte na zamčenou obrazovku,

- **Fyzické tlačítko:** Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Dvojitě stisknutí tlačítka zeslabení při vypnutí obrazovce** a vyberte **Vypnout/zapnout svítilnu**. Pokud je obrazovka zařízení vypnutá nebo uzamčená a není v režimu přehrávání zvuku, stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti, čímž zapnete či vypnete svítilnu.

Po zapnutí svítilny se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení, že je svítilna zapnutá.

Klepnutím na  vypnete svítilnu.

- i** Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Kompas

kompas

Kompas zobrazuje orientaci telefonu a zeměpisnou šířku a délku jeho aktuální polohy.

1 Kompas můžete otevřít následovně:

- Potažením prstem směrem dolů ze středu domovské obrazovky otevřete pole pro vyhledávání a zadejte výraz **Kompas**. Výsledek vyhledávání uvedený nejvýše je vlastní **Kompas** systému.
- Otevřete **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Zobrazení orientace a souřadnic.

- telefon umístěte vodorovně, na obrazovce se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.
- telefon umístěte svisle, pod živou scénou se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.

3 Aktuální orientaci můžete uzamknout klepnutím na odstupňované kolečko kompasu. Když se orientace odchýlí od originálu, zobrazí se modrá odstupňovaná oblast.

Abyste získali přesnější informace o poloze, snažte se držet kompas vodorovně nebo svisle vůči zemi, nikoli pod určitým úhlem.

Zdvojení aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

 Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidanych více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

System Manager

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.

2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

-  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému** , poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

1 V části **Přenesená data tento měsíc** obrazovky **Přenesená data** můžete prohlížet pořadí využití dat každé aplikace.

2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových a jiných dat.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zobrazení a konfigurace přístupu k internetu pro aplikace

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na **Přístup k síti** a zrušte zaškrtnutí **Datové přenosy**, poté nastavte aplikace s vysokou datovou spotřebou (například přehrávače videa) tak, aby se používaly pouze přes Wi-Fi.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona  .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1** Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2** Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3** Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

- 1** Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
- 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
- 3** Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
- 4** Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** zahájíte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Tipy

Tipy

V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš telefon. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím telefonu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
 - To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.
 - Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.
-  • Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Nastavení

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

-  Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
-  Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními Honor. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

- 3** Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.
- 4** Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5** Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouhým stisknutím **Bluetooth** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

- 1** Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2** Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.

Spárování se zařízením Bluetooth

- 1** Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2** Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3** Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Připojení sluchadel přes Bluetooth

Sluchadla, která podporují funkci Bluetooth, lze v rámci efektivní přenosové vzdálenosti připojit k mobilním telefonům a používat je pro telefonní hovory, přehrávání hudby atd. Sluchadla lze připojit některým z následujících způsobů:

- **Rychlé připojení přes Řídicí centrum:** Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na **Naslouchátko** (pokud tuto položku nenajdete, klepněte na ikonu úprav nahoře, klepněte na **Upravit přepínač zkratk** a přidejte **Naslouchátko** do Řídicího centra v oblasti s více přepínači níže) a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.
- **Připojení v Usnadnění Nastavení:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko**, zapněte **Bluetooth** a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.

Během hovorů a přehrávání hudby můžete rychle přepnout na jiné zařízení Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní síť

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** azapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1 V části **Přenesená data tento měsíc** obrazovky **Přenesená data** můžete prohlížet pořadí využití dat každé aplikace.
- 2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových a jiných dat.
 -  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zobrazení a konfigurace přístupu k internetu pro aplikace

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na **Přístup k síti** a zrušte zaškrtnutí **Datové přenosy**, poté nastavte aplikace s vysokou datovou spotřebou (například přehrávače videa) tak, aby se používaly pouze přes Wi-Fi.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení vlastního síťového připojení přes Osobní hotspot

 Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Mobilní data nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho telefonu bude poté sdíleno s dalšími zařízeními.

U osobního hotspotu můžete také provádět následující operace:

- Nastavení funkce **Název zařízení**.
- Nastavení funkce **Heslo**.
- Klepnutím na **Připojená zařízení** zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení v seznamu **Připojená zařízení** a přesuňte se na **Seznam blokových** podle pokynů. Zařízení můžete také ze seznamu odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na **Další** nastavit **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenujte kartu SIM

Pro snadnější identifikaci a správu můžete své karty SIM pojmenovat. Jednu kartu SIM můžete například označit jako „Pracovní“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepnutím na  upravte název karty SIM.

Pokud váš telefon nemá možnost  v rozhraní **Správa karet SIM**, můžete kartu SIM vybrat a klepnutím na **Název karty** ji pojmenovat.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1** Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** > **Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.
Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

- 1** Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
Zapněte **Data SIM**.

2 Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

 Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

Zapnutí 5G

5G, nazývaná také 5G síť nebo 5G mobilní systémy, je pátou generací mobilní technologie. Ve srovnání se 4G nabízí 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší prodlevy.

Potvrďte, zda jsou vaše karta SIM a mobilní síť 5G vašeho operátora navzájem kompatibilní. V případě potřeby také kontaktujte svého poskytovatele, aby zapnul službu 5G na naší kartě SIM.

-  • Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Signál a funkce 5G mohou být ovlivněny rušením v důsledku pokrytí (geografická poloha) nebo rušením frekvence.

Pokud jsou do vašeho telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data > Další** a zapněte **Duální SIM 5G**.

Další připojení

Představení technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která umožňuje bezpočet způsobů propojení mobilních i jiných elektronických zařízení a usnadňuje přenos dat či mobilní platby.

 Ne všechna zařízení podporují NFC.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Funkci NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum. Poté zapněte nebo vypněte **NFC**. Klepnutím a podržením **NFC** můžete přejít na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC** a zapněte nebo vypněte **NFC**.

Bezkontaktní platba pomocí NFC

- 1** Otevřete **NFC** a přejděte do nastavení **NFC**, poté vyberte **Výchozí aplikace peněženky**.
- 2** Přidejte karty NFC.
- 3** Přidržte čidlo NFC (viz stránka nastavení NFC) telefonu u terminálu POS, aby se automaticky zobrazila platební obrazovka.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem přes kabel USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Jakmile se na počítač automaticky nainstaluje ovladač, zobrazí se disk, který bude pojmenovaný stejně jako váš telefon.
- 2 Tažením prstu dolů ze středu nebo levé horní části obrazovky otevřete Centrum oznámení v telefonu, přejděte do **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.
 - **Přenos fotografií:** K přenosu obrázků mezi telefonem a počítačem používejte protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete obrázky uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 - **Přenos souborů / Android Auto:** K přenosu souborů mezi telefonem a počítačem používejte protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete soubory uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 -  K prohlížení mediálních souborů uložených na telefonu si nainstalujte aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo novější.
 - **Vstup MIDI:** K přehrávání hudby v počítači a používání telefonu jako vstupního zvukového zařízení použijte rozhraní Musical Instrument Digital Interface (MIDI).

Honor Share

Honor Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují Honor Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **Honor Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Honor Share** a zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Honor. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Honor Share**.

- 2** Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Honor Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3** Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > Honor Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > Honor Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce Honor Share

Pomocí funkce Honor Share můžete snadno a rychle bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem bez datového kabelu.

Sdílení souborů z telefonu do počítače:

- 1** Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2** Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **Honor Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **Honor Share**.
- 3** Na počítači otevřete aplikaci **Honor PC Manager > Honor Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4** Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **Honor Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Sdílení souborů z počítače do telefonu:

- 1** Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2** Zapněte **Honor Share** na telefonu.
- 3** V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > Honor Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **Honor Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4** Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

 Funkce podporuje pouze notebooky Honor s verzí aplikace Honor PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky Honor Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Honor Share, můžete aplikaci Honor Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1** V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Honor Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

 Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Honor Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení telefonu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do telefonu .
- 2** Připojte telefon a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi : Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

3 Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.

4 Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:

- **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
- **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

 Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci .

3 Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.

4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Přizpůsobená domovská obrazovka a další

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu můžete snadno sledovat čas a počasí, i když je obrazovka zamčená nebo vypnutá. Tato funkce vám umožní předvést svůj styl a zároveň zůstat informováni.

Zapnutí pohotovostního režimu

Přejděte na **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Pohotovostní režim** a zapněte **Pohotovostní režim**. Po nastavení stačí umístit telefon vodorovně, aby se aktivoval **Pohotovostní režim**, když je obrazovka vypnutá nebo zamčená.

Nastavení zobrazení pohotovostního režimu

Pohotovostní režim zůstane viditelný po dobu 20 sekund, když se telefon nenabíjí nebo když vypnete **Vždy na displeji při nabíjení**. Poté jej můžete znovu zobrazit klepnutím na obrazovku.

V **Pohotovostní režim** se zobrazí systémová oznámení, pokud zapnete možnost **Zobrazit oznámení**.

Přizpůsobení pohotovostního režimu

- Zapnutím funkce **Alba** můžete v **Pohotovostní režim** zobrazit systémem doporučené fotografie, zadaná alba nebo své oblíbené snímky.
- Aktivací **Umělecký podpis** můžete v **Pohotovostní režim** zobrazit svůj jedinečný podpis se zadanými šablonami.

Jakmile je obrazovka uzamčena a funkce **Pohotovostní režim** je aktivní, přejetím nahoru a dolů můžete jednoduše přepínat mezi styly a přejetím doleva a doprava vybírat z alb nebo podpisů.

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Nastavení stylu ikony

Stáhněte dva prsty na hlavní obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení > Styl ikony**.

- Klepněte na **Barva**: vyberte **Barva ikony**, kterou chcete přizpůsobit.
- Klepněte na **Velikost**: přetáhněte posuvník a nastavte velikost ikony.
- Klepněte na **Zaoblené rohy**: přetáhněte posuvník a upravte efekt poloměru rohu ikony.
- Klepněte na **Další**: prozkoumejte další styly ikon v **Motivy** a některý si vyberte.

Nastavení rozložení domovské obrazovky

- 1 Stáhněte dva prsty na hlavní obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení > Rozložení**.
- 2 Vyberte způsob uspořádání v **Šablona rozložení**.
- 3 Klepnutím na  dále přizpůsobíte efekty na základě výzev na obrazovce. Můžete:
 - Upravit **Rozložení obrazovky displeje**.
 - Zapnout nebo vypnout přepínač **Použít textový widget**.
- 4 Po dokončení nastavení klepněte na **Použít**.

Uložení aktuálního rozložení

V **Rozložení** klepnutím na **Uložit toto rozložení** uložíte rozložení v **Historie rozložení** jako šablonu.

Zobrazit historická rozložení

V **Rozložení** klepnutím na **Historie rozložení** zobrazíte **Původní** dříve nastavená rozložení domovské obrazovky.

Nastavení efektů přechodu

- 1 Stáhněte dva prsty na hlavní obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení > Změnit efekt**.
- 2 Vyberte **Změnit efekt**, který chcete přizpůsobit.

Rychlé nastavení šablon motivů

- 1 Stáhněte dva prsty na obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení > Motivy**.
- 2 Klepnutím na **Moje motivy** zobrazíte aktuální motiv.
- 3 Klepnutím na **Doporučeno** vyberte motiv, který chcete nastavit, a postupujte podle pokynů k nákupu nebo aplikaci **Stahování**.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky** > **Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Zapnutí rozložení na dvou obrazovkách

Abyste mohli naplno využít velkou obrazovku, můžete zařízení rozložit a používat domovskou obrazovku se dvěma obrazovkami. Na domovské obrazovce lze pohodlně rychle procházet více aplikací a karet. Před použitím této funkce telefon rozložte.

Pokud chcete povolit funkci **Rozložení na dvou obrazovkách**, vyzkoušejte následující metody:

- Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, klepněte na **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte **Rozložení na dvou obrazovkách**.
- Přejděte na **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte **Rozložení na dvou obrazovkách**.

 Chcete-li dosáhnout lepšího efektu zobrazení, můžete vybrat **4 × 6** pro **Rozložení**, když zapnete **Rozložení na dvou obrazovkách**.

V rámci **Rozložení na dvou obrazovkách** můžete přejet prstem doleva nebo doprava po rozdělovači aplikací v dolní části domovské obrazovky a zvětšit nebo zmenšit zobrazení naposledy použitých aplikací.

Zapnutí tlačítka Hledat na domovské obrazovce

Tlačítko vyhledávání na domovské obrazovce můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce a klepnutím na **Nastavení domovské obrazovky** zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.

Skrytí názvů aplikací na domovské obrazovce

Po zapnutí funkce skrytí názvů aplikací se na domovské obrazovce skryjí názvy ikon aplikací, karet a složek, takže rozhraní bude vypadat přehledněji.

Stáhněte dva prsty na domovské obrazovce a klepněte na **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte přepínač **Skrýt název aplikace**.

Přizpůsobení domovské stránky

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, posunutím vlevo a vpravo vyberte

obrazovku. Nahoře klepněte na , abyste si mohli přizpůsobit libovolnou obrazovku jako domovskou stránku a zvýšit tak flexibilitu používání.

Nastavení tapety

Použití vestavěné tapety

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl** a klepněte na možnost **Vybrat tapetu**.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte si podle potřeby:
 - **Rozostření:** Aplikuje na tapetu efekt rozostření. Po zapnutí přepínače rozostření upravte intenzitu rozostření.
- 4 Klepnutím na tlačítko Použít **Hotovo** na stránce použijete nastavenou tapetu pro zamčenou i domovskou obrazovku..

Používání živých 3D tapet

Užijte si jedinečný vizuální zážitek umocněný přirozenějšími a plynulejšími 3D efekty, ať už na obrazovce v režimu spánku nebo na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Motivy**, vyberte motiv, který podporuje živé tapety, a klepněte na **Použít**.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jako svou tapetu.
- 2 Přejděte do  > **Nastavit jako > Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratk na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Magická tapeta

Personalizovaná a přizpůsobitelná tapeta uzamčené obrazovky, která umožňuje volné zobrazení různých prvků. Tapetu uzamčené obrazovky můžete přizpůsobit, a to například přidáním efektu hloubky. Moment, kdy se obrazovka rozsvítí, na vás udělá obrovský vizuální dojem. Můžete si vytvořit vlastní nádhernou zamčenou obrazovku.

 Některé produkty nepodporují hloubkový efekt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přístup k úpravám uzamčené obrazovky

Na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení** se dostanete jedním z následujících způsobů:

- Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce **Obrazovka uzamčení** (po odemčení zařízení) a přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, poté klepněte na **Styl zámku obrazovky** nebo **Vybrat tapetu** a posunutím doleva nebo doprava přepněte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.

Přizpůsobení stylu zamčené obrazovky

V nastavení **Obrazovka uzamčení** můžete:

- Klepněte na **Styl zámku obrazovky**:
 - Vyberte oficiální předinstalovanou tapetu.
 - Vyberte obrázek z **Galerie** jako tapetu.
 - Klepnutím na **Další** otevřete aplikaci **Motivy** a vyberte si z dalších bezplatných nebo placených tapet.

 Předinstalované tapety zamčené obrazovky se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi. Řiďte se skutečným zařízením.

- Klepněte na **Změnit obrázek**:
Vyberte si libovolný obrázek z **Galerie** a nahraďte lidi, zvířata nebo scenérie na aktuální tapetě zamčené obrazovky. Stažením prstů přiblížíte nebo oddálíte obrázek a upravíte jeho velikost; dvěma prsty posuňte obraz a upravte jeho oblast zobrazení.
Po potvrzení klepněte na **Hotovo**.

-  Změnu obrázku podporují pouze některé tapety zamčené obrazovky. Řiďte se skutečným zařízením.
- V nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na prázdnou oblast a zadejte nastavení celé obrazovky pro lepší náhled efektu zamčené obrazovky.

Nastavení personalizované tapety

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Dekorace**. Můžete provést následující kroky:

- Vyměňte tapetu **Vzor**.
- Vyměňte tapetu **Barva šablony**.
- Vyberte svůj oblíbený obrázek, který nahradí hlavní část aktuální tapety uzamčené obrazovky.

Můžete také klepnout na hodiny v rozhraní náhledu zamčené obrazovky nebo přizpůsobit styly textu, například písmo a barvu.

-  Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkci **Dekorace**. Postupujte podle konkrétní situace.

Nastavení efektu hloubky

Díky efektu hloubky získá tapeta zamčené obrazovky výraznější pocit hloubky, hlavní část tapety je výraznější a trojrozměrný vizuální vjem vám přináší pohlcující zážitek.

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Efekt hloubky**. Můžete provést následující kroky:

- Zapnutím možnost **Efekt hloubky** vyzkoušejte tapetu uzamčené obrazovky s efektem hloubky.
- Přetažením ovládacího bloku **Rozmazané pozadí** rozmažete pozadí tapety, abyste zvýraznili hlavní část.

-  Když je povolena možnost **Efekt hloubky**, může být oblast zobrazení hodin částečně zablokována. Můžete klepnout na náhled zamčené obrazovky, přetáhnout jej na příslušné místo a po potvrzení klepnout na možnost  .
- Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkce **Efekt hloubky** a **Rozmazané pozadí**. Postupujte podle konkrétní situace.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.

2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.

Nastavení funkce Vždy na displeji

Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Vždy na displeji**. V části **Režim vypnuté obrazovky** vyberte **Celá obrazovka** nebo **Část obrazovky**.

- Když je vybrána možnost **Celá obrazovka**, klepněte na **Režim zobrazení** a uvidíte možnosti pro nastavení **Klepnutím zobrazit, Plánované** nebo **Celý den**.
- Když je vybrána možnost **Část obrazovky**, klepněte na **Režim zobrazení** a vyberte **Klepnutím zobrazit, Plánované** nebo **Celý den**.

-  Funkce Vždy na displeji není k dispozici, pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10 %.
- Rozhraní se může lišit podle modelu zařízení.
- Funkce AOD na celé obrazovce zobrazuje ztlumenou verzi vaší uzamčené obrazovky. Její vzhled můžete změnit nastavením přizpůsobené vnější obrazovky.

Zapnutí animovaných prvků Vždy na displeji

Pro zpestření si přidejte na vypnutou obrazovku svého telefonu obrázek nebo animaci, aby byla stále jako živá.

Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. Na obrazovce **Obrázky** si podle sebe vyberte obrázek nebo animaci a klepněte na **Použít**.

-  Když máte zapnutou funkci odemknutí obličejem a rozsvítíte obrazovku, telefon se může omylem odemknout, aniž byste viděli prvek Vždy na displeji. Nedávejte si telefon přímo před obličej.

Výběr obrázků GIF nebo animovaných fotografií

Vypnutou obrazovku telefonu můžete zpestřit zobrazením lokálně uloženého obrázku (například obrázku GIF nebo animované fotografie), aby byly prvky Vždy na displeji jako živé.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Obrázky** klepněte na .
- 2 Klepněte na **Vybrat obrázek**, vyberte obrázek a klepněte na . Pokud již máte nastavený lokální obrázek, klepněte na **Změnit obrázek**. Vyberte obrázek a klepněte na .
- 3 Pokud jste vybrali obrázek GIF, můžete ho upravit klepnutím na **Upravit**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte další nastavení a klepněte na **Použít**.

Přidejte vlastní umělecký punc

Prvky Vždy na displeji si můžete přizpůsobit přidáním vlastního písma, barev a ozdobných samolepek.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Graffiti** klepněte na vlastní styl.

- 2** Do pole **Zadejte text** zadejte text a pomocí nastavení **Barva** a **Velikost textu** vytvořte vlastní styl.
Svůj styl můžete také obohatit o **Nálepky**. Upravte polohu a velikost prvků přetažením okraje a klepnutím na  nebo  změňte jejich orientaci nebo je odstraňte.

- 3** Klepněte na **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci Vždy na displeji

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

- 1** Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2** Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.
Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.
Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na  **Extrahovat barvy**.
- 3** Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci Vždy na displeji můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

- 1** Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.
- 2** Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.
- 3** Klepněte na možnost **Použít**.

Displej a jas

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Automatické nastavení jasu obrazovky

Váš telefon automaticky upraví jas obrazovky podle okolních světelných podmínek. To můžete provést některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte možnost **Automaticky**.
- Přjetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete položku **Řídicí centrum**.

Klepněte na možnost  v oblasti nastavení jasu obrazovky.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete nastavit ručně některým z následujících způsobů:

- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

Přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte barevný režim, který vám vyhovuje. Doporučuje se režim **Normální**, který je šetrnější k očím.

- **Normální**: přirozené barevné tóny
- **Živý**: živé barevné tóny

Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí**: přirozené odstíny
- **Teplé**: nažloutlé odstíny
- **Studené**: bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.

Tmavý režim

Zjemňuje jas obrazovky a přináší tak pohlcující vizuální zážitek. Může se automaticky zapínat při soumraku a vypínat při úsvitu, aby šetřil energii i starosti.

Zapnutí Tmavého režimu

Zapnutím Tmavého režimu pro pozadí obrazovky chráníte oči tím, že snížíte jas a podráždění.

Tmavý režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Tmavý režim**.
- Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a klepnutím na **Tmavý** zapněte funkci **Tmavý režim**. Nebo klepněte na **Světlý**, pokud chcete **Tmavý režim** ukončit.

Automatické zapínání a vypínání Tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, zapněte **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je zvolena možnost **Od západu slunce do svítání**, systém určí noční čas na základě

vaší geografické polohy a hodin. Také můžete klepnutím na **Vlastní čas** nastavit dobu automatického přepnutí Tmavého režimu podle vašeho typického používání.

Další nastavení tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, ujistěte se, že je zapnuta možnost **Tmavý**, klepněte na **Nastavení Tmavého režimu** a pak si můžete vybrat, zda chcete povolit funkce jako **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**.

Když je zapnuta funkce **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**, jas tapety se bude měnit podle prostředí.

Nastavení tmavého režimu pro jednotlivé aplikace

- 1 Přejděte na **Nastavení > Displej a jas** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Tmavý**. Klepněte na **Nastavení Tmavého režimu**.
- 2 Zapněte přepínač vedle aplikace. Když aplikaci znovu otevřete, její pozadí ztmavne.

 Tuto funkci podporují pouze některé aplikace.

Úprava rozlišení obrazovky

Úprava rozlišení chytré obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Chytré rozlišení**. Systém bude zvyšovat nebo snižovat rozlišení obrazovky v závislosti na spuštěných aplikacích. Pokud vypnete funkci **Chytré rozlišení**, systém použije výchozí rozlišení obrazovky a automaticky ho nezmenší.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez displeje**.
- 2 Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.
 - **Automaticky**
 - **Zobrazit výřez**
 - **Skrýt výřez**

Zlepšení videa

Dynamický živý displej

Vylepšíte barvy a zřetelnost videí na celé obrazovce a vychutnejte si živější zážitek ze sledování.

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas > Zlepšení videa** a zapněte **Živý displej**.

 V seznamu **Podporované aplikace** si můžete zobrazit aplikace podporující tuto funkci.

Super dynamický živý displej

Videa mají větší rozsah jasu, lepší kontrast barev a živější efekt světla a stínů.

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas > Zlepšení videa** a zapněte **Super dynamický displej**.

 V seznamu **Podporované aplikace** si můžete zobrazit aplikace podporující tuto funkci.

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci podle svých potřeb:

- **Dynamická:** Zajišťuje úsporu energie a zlepšuje plynulost obrazovky.
- **Standardní:** Pomáhá šetřit energii.
- **Vysoká:** Zlepšuje plynulost obrazovky, ale zvyšuje spotřebu energie.

Úprava písma

Úprava stylu písma

-  • Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.
- Některá písma je nutné zakoupit.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Písma**.

2 Stáhněte si nebo zakupte písmo, které se vám líbí.

Úprava velikosti a tučnosti písma

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Nastavení písma** a přetažením ovladače můžete nastavit následující hodnoty:

- **Velikost textu:** Velikost textu na obrazovce.
- **Tučný řez textu a ikon:** Tučnost textu a ikon na obrazovce.

Úprava velikosti zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Velikost zobrazení** a přetažením ovladače můžete upravit velikost obrázků nebo jiných prvků na obrazovce.

Displej Honor pro komfortní čtení

Displej Honor pro komfortní čtení je speciálně navržen tak, aby chránil vaše oči v různých situacích, ať už používáte zařízení pro volný čas a zábavu, pracujete v kanceláři nebo se ukládáte ke spánku.

-  Tato funkce nenahrazuje profesionální péči o oči. Sledujte čas strávený na obrazovce a rozvíjejte si zdravé návyky při práci se zařízením.
- Kompatibilita funkce is se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení a verzi, kterou používáte.

Zapnutí a vypnutí funkce Komfortní čtení

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením položky **Komfortní čtení** otevřete stránku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej Honor pro komfortní čtení > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte **Zapnout na celý den**.

Po zapnutí se na stavovém řádku zobrazí ikona . Protože je určité modré světlo odfiltrováno, bude mít obrazovka teplejší tón.

Nastavení doby platnosti pro Komfortní čtení

Přejděte na **Nastavení > Displej Honor pro komfortní čtení > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat** a nastavte **Počáteční časa Koncový čas** pro Komfortní čtení podle potřeby.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej Honor pro komfortní čtení > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Zapnutí Nočního zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej Honor pro komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte přepínač **Cirkadiánní noční displej**.

Po zapnutí bude zařízení sledovat váš tělesný rytmus a vaše obrazovka bude mít v noci automaticky teplejší tón.

Oční péče při rozostření

Technologie Oční péče při rozostření, která využívá optickou teorii rozostření, automaticky upraví displej telefonu tak, aby odpovídal času strávenému na obrazovce při činnostech, jako je sledování videa nebo čtení elektronických knih. Zjemňuje detaily zobrazení a dodává okrajům textu jemný modrožlutý nádech. Tato funkce také využívá AI ke stimulaci výhod

brýlí s rozostřením a vytváří iluzi, že obsah je umístěn dále. Tento inovativní přístup výrazně snižuje únavu očí.

Přejděte na **Displej Honor pro komfortní čtení**, zapněte **Oční péče při rozostření** a poté telefon automaticky upraví obrázky tak, aby vytvořily zážitek jako při sledování z větší vzdálenosti, což zlepší dodávku kyslíku do sítnice.

-  • Některé aplikace zatím tuto funkci nepodporují.
- Zapnutí této funkce může zvýšit spotřebu energie a teplotu zařízení.

Přirozený odstín

Telefon automaticky upravuje teplotu barev podle okolního osvětlení, abyste si mohli prohlížet obraz podobný papíru, což pomáhá zmírnit únavu očí.

Přejděte na **Displej Honor pro komfortní čtení** a zapněte **Přirozený odstín**.

Používání režimu E-book

Po aktivaci režimu E-book bude obrazovka telefonu černobílá, aby se snížila únava očí.

Režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte nebo vypněte **Režim eBook** (Pokud není na panelu zobrazený rychlý přepínač **Režim eBook**, klepněte na  > **Upravit přepínač zkratk** a přepínač **Režim eBook** najdete na panelu níže).
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte nebo vypněte **Režim eBook**.
-  • Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Komfortní čtení**, bude fungovat jen **Režim eBook**.
- Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Tmavý režim**, pozadí obrazovky ztmavne a text bude bílý.

Zvuky

Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Pokud je zapnutá funkce Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku ikona měsíce . Tažením prstem dolů ze středu horní části obrazovky nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení a zobrazí se oznámení Nerušit. Potáhněte oznámení doleva a klepnutím na  nastavte připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, obrazovka telefonu se nerozsvítí ani nezobrazí oznámení banneru a zařízení zůstane ztlumené.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Vyzvánění** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

- 1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Snížování hlasitosti pohledem na obrazovku

Při příchozím hovoru z telefonu můžete upravit hlasitost hovoru pohledem na obrazovku. Před použitím této funkce přejděte na **Nastavení > Honor AI > Chytré snímání** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pohledem snížíte hlasitost vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro textové zprávy, oznámení a příchozí hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.

2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- **Nastavení vyzvánění**
Vyberte systémové vyzvánění nebo klepnutím na položku **Hudba na zařízení** vyberte jako tón zprávy lokální skladbu.

U telefonu s duální kartou SIM vyberte kartu SIM 1 a SIM 2 a jejich vyzvánění nastavte zvlášť.

- Nastavení režimu vibrací

Klepněte na položku **Vibrace** a vyberte požadovaný režim vibrací.

Pokud zvolíte režim **Synchronizováno (výchozí)**, vibrace se synchronizují s vyzváněním.

Pokud zvolíte jakýkoli jiný režim vibrací, budou vibrace na vyzvánění nezávislé.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení režimu vysoké hlasitosti

Aktivací režimu vysoké hlasitosti v hlučném prostředí nebo při poslechu hudby či sledování videa zvýšíte čistotu zvuku.

Stisknutím tlačítka zesílení nad maximální úroveň aktivujete režim vysoké hlasitosti.

Stisknutím tlačítka zeslabení režim ukončíte.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Další nastavení oznámení aplikací

Čistý režim stavového řádku

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Čistý režim**. Když je zapnut **Čistý režim**, stavový řádek zobrazuje pouze čas, Wi-Fi, mobilní signál a úroveň baterie.

Nastavení způsobu připomenutí pro oznámení aplikací

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit způsob připomenutí pro oznámení aplikace.

- Zapněte **Povolit oznámení**: Budete upozorněni, když budou pro aplikaci k dispozici nová oznámení.
- Jakmile aplikace vygeneruje oznámení, můžete také nastavit další způsoby připomenutí. Například můžete poté, co aplikace **Kalendář** vygenerovala oznámení, nastavit také možnosti **Připomenutí události budíkem**, **Oznámení události (připomenout později)** nebo **Výchozí oznámení události**.

 Různé aplikace mohou podporovat různé způsoby připomenutí.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a zapněte **Probudit obrazovku při oznámení**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Zobrazit ikonu s oznámením**.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  **> Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Biometrie a heslo

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Aktivace funkce odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte **Odemknout** a **Po odemknutí přejděte na domovskou obrazovku**, aby odemknutí bylo ještě rychlejší.

-  Pokud jste na telefonu zapnuli funkci PrivateSpace nebo přidali více uživatelů, můžete odemknutí obličejem používat pouze v Hlavním prostoru nebo s účtem vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Chytrá oznámení zamčené obrazovky

Podrobnosti v informačním proužku z aplikací WeChat, QQ a Weibo budou na zamčené obrazovce automaticky skryty a zobrazí se až po rozeznání vašeho obličeje. Díky tomu se vyhnete úniku zpráv a ochráníte své soukromí, když zařízení používají ostatní nebo když jste obklopeni jinými lidmi.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje**, vyplňte heslo zamčené obrazovky, přejděte na **Rozpoznávání obličeje** a zde zapněte **Zobrazit oznámení**.

2 Klepněte na **Odemknout** a vyberte způsob odemknutí **Tažením odemkněte**.

-  Chcete-li odstranit data obličeje, vypněte **Zobrazit oznámení**. Poté, co se ujistíte, že bylo zaregistrováno heslo zamčené obrazovky, zapněte **Zobrazit, ale skrýt obsah**, abyste skryli podrobnosti oznámení na zamčené obrazovce.

Rozpoznávání obličeje s maskou

Pomocí rozpoznávání obličeje odemykejte telefon snadněji a rychleji, a to i s nasazenou maskou.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Rozpoznávání obličeje s rouškou > Začínáme**, otočte se čelem ke svému telefonu a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte své ID obličeje.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemknat obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Zaznamenání otisku prstu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepnutím na **Nový otisk prstu > Zaznamenat otisk prstu** zahájíte záznam otisku prstu.
- 3 Položte prst na čidlo otisku prstu. Jakmile ucítíte vibraci, prst zvedněte a znovu klepněte. Pohybuje prstem, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4 Po dokončení záznamu klepněte na **OK**.

Nyní můžete přiložením prstu na čidlo otisku prstů odemknout obrazovku.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3** Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružíte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2** Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3** Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2** Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.
- 3** Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí blokace zámku

Svůj telefon můžete odemknout mnoha způsoby. V některých situacích (například, když usnete na cestě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než ostatní metody. Když je blokace zámku zapnutá, můžete svůj telefon odemknout pouze zadáním hesla zamčené obrazovky. Ostatní metody odemknutí jsou dočasně vypnuté.

Abyste mohli tuto funkci použít, musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

- 1** Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3** Klepněte na **Uzamčení** a zapněte režim blokace zámku podle pokynů na obrazovce. Jakmile blokaci zámku zapnete, odemknutí bude možné pouze zadáním hesla zamčené obrazovky.
- 4** Režim blokace zámku se automaticky vypne, jakmile zařízení jednou odemknete, takže následně již můžete používat i ostatní metody odemknutí. Pokud chcete režim blokace zámku znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a znovu klepněte na možnost **Uzamčení**.

Aplikace

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** a klepněte na aplikaci.

Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

 Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidanych více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

Baterie

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.

Za tímto účelem přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Úsporný režim**. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.

Ultra úsporný režim – zapnutí

Až bude zapnut **Ultra úsporný režim**, na obrazovce se aktivuje **Tmavý režim**. Tím se vypne většina funkcí a aplikací, které by mohly spotřebovávat energii a omezovat výkon telefonu, přičemž se zachovávají pouze základní funkce, jako je volání a zprávy, aby se prodloužila pohotovostní doba. Můžete také přidat často používané aplikace pro nouzové operace.

Pokud chcete zapnout **Ultra úsporný režim**, vyzkoušejte následující způsoby:

- Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo přejděte na **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Ultra úsporný režim**.
- Když je zbývající kapacita baterie nižší než 10 %, klepněte na **Zapnout Ultra úsporný režim** na proužku oznámení v horní části obrazovky.

V **Ultra úsporný režim** klepněte na **Ukončit** v pravém horním rohu a ukončete tak **Ultra úsporný režim**.

Optimalizace baterie

Optimalizace baterie: Systém poskytne vícerozměrná doporučení pro úsporu energie na základě vašich zvyklostí a frekvencí používání. Jedním klepnutím můžete optimalizovat využití baterie a prodloužit tak dobu běhu zařízení.

Optimalizovat je možné následujícími způsoby:

- **Ruční optimalizace:**

- 1 Přejděte na **Nastavení > Baterie > Optimalizace baterie** (nebo přejděte na **Správce systému > Baterie > Optimalizace baterie**).

- 2** Potvrďte výběrem položek **Funkce vybíjející baterii** a **Málo používané funkce**, poté vyberte konkrétní optimalizační návrhy v části **Tipy pro úsporu energie** na základě skutečné situace a klepněte na **Optimalizovat**.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a povolte **Režim výkonu**.

Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

-  **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

-  Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

-  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost Honor k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel

- 1 Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a zapněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.
- 2 Při prvním přihlášení do aplikace zadejte uživatelská jména a hesla. Při přihlášení vám telefon automaticky připomene uložení.
 - Pokud chcete uživatelské jméno a heslo uložit pouze lokálně, klepněte na **Uložit pouze na tomto zařízení** v dialogovém okně.
 - Pokud chcete synchronizovat své uživatelské jméno a heslo s jinými zařízeními, která jsou přihlášena k vašemu Honor ID, přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel**, klepněte na **Synchronizace dat Schránky hesel** nebo na **Synchronizovat do jiných zařízení** v dialogovém okně a uložte heslo.
- 3 Když se znovu přihlásíte, předejte ověření zamčené obrazovky, aby se automaticky vyplnilo uživatelské jméno a heslo.

Prostřednictvím **Device Clone** lze data ve Schránce hesel přenést do telefonu Honor při změně nového zařízení. Můžete se rychle přihlásit do nového telefonu.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí Schránky hesel

Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a vypněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Paralelní prostor

Paralelní prostor je samostatný bezpečný prostor zaměřený na ochranu dat telefonu, který je nezávislý na prostoru MainSpace a lze jej používat současně. Pomocí funkce **Paralelní prostor** můžete uložit důležitá data a aplikace, aby byly nezávislé, bezpečné a chráněné.

Zapnutí funkce Paralelní prostor

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Paralelní prostor** a klepněte na tlačítko **Zapnout**.

- 2** Po povolení nastavte nebo zadejte heslo a otázku ochrany heslem a vytvoříte **Paralelní prostor**. Poté se na domovské obrazovce vytvoří také zástupce funkce **Paralelní prostor**.

Přetahování souborů do Paralelního prostoru nebo z něj

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, kde můžete provést následující akce:

- Klepnutím na **Přesunout soubory dovnitř** migrujete důležitá data, jako jsou obrázky, videa, zvukové záznamy a dokumenty, do **Paralelní prostor**.
- Klepnutím na **Přesunout soubory ven** přesunete důležitá data, jako jsou obrázky, videa, zvukové záznamy a dokumenty, pryč z **Paralelní prostor**.

Soubory z MainSpace můžete také přetáhnout do **Paralelní prostor** v režimu rozdělené obrazovky nebo plovoucího okna.

Správa aplikací v Paralelním prostoru

Aplikace, které potřebujete, můžete přidat do **Paralelní prostor**. Stejnou aplikaci můžete použít i v MainSpace a **Paralelní prostor** s jinými účty a aplikace poběží v prostoru MainSpace a **Paralelní prostor** nezávisle.

Přidat aplikace do **Paralelní prostor**:

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, klepněte na **Přidat aplikace** a podle pokynů přidejte aplikace MainSpace do **Paralelní prostor**.

Odebrání aplikací z **Paralelní prostor**:

Přejděte na **Paralelní prostor**, dlouze stiskněte aplikaci a potom klepněte na **Odinstalovat**. Odstranění aplikace z **Paralelní prostor** neovlivní její použití v MainSpace.

Používejte aplikace současně ve dvou prostorech

S **Paralelní prostor** můžete používat aplikace současně v MainSpace a **Paralelní prostor** pouze s jednou obrazovkou. Oba prostory fungují nezávisle na sobě. Na jedné straně můžete například procházet pracovní soubory a na druhé sledovat krátká videa nebo hrát stejnou hru na dvou stranách současně.

- 1** Otevřete domovskou stránku aplikace **Paralelní prostor**.
- 2** Přejedte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a zastavte, dokud se nezobrazí **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.
- 3** Otevřete aplikaci v **Paralelní prostor**.
- 4** V prostoru MainSpace na druhé straně otevřete stejnou nebo jinou aplikaci jako potřebnou **Paralelní prostor**.

-  Tato funkce je omezena na aplikace, které podporují rozdělení obrazovky.
- U aplikací, které podporují horizontální orientaci, se při současném spuštění obou prostorů automaticky přepne do režimu horizontálního rozdělení.
- Při spuštění dvou her současně na rozdělené obrazovce je třeba využívat více systémových prostředků, což může způsobit zpoždění a zahřívání.

Detekce výměny tváří pomocí AI

Systém automaticky s využitím Detekce výměny tváří pomocí AI kontroluje, zda během videohovorů nedošlo k výměně tváře pomocí AI, aby vás ochránil před potenciálním podvodem.

Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Detekce falešného AI obsahu** a zapněte přepínač **Detekce falešného AI obsahu**.

-  Pokud na rozhraní **Ochrana před podvody** není zapnut přepínač **Detekce podvodů**, zapněte přepínač **Detekce podvodů** podle výzvy.
- Na rozhraní **Ochrana před podvody** si můžete prohlédnout záznamy o varováních předcházení podvodům s výměnou tváří pomocí AI za posledních 60 dní.

Ruční detekce výměny tváří během videohovorů

Během videohovorů se zobrazí ikona **Honor BezpečnostMagická kapsle**. Klepněte na **Spustit detekci**. Po dokončení se zobrazí výsledek detekce.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a ochrana soukromí > Nastavení zámku karty SIM** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**.
Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.

Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  **> Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  **> Zakázat zámek aplikace > VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Soukromí

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte  .

- Případně přejděte do **Nastavení > Poloha**, kde zapněte nebo vypněte možnost **Použít polohu**.

Po vypnutí služeb určování polohy zabrání telefon všem aplikacím a službám shromažďovat a používat informace o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Pokud tyto aplikace nebo služby potřebují použít informace o poloze, telefon vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho telefonu můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám povolíte vyhledávat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v okolí či přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Poloha > Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle potřeby.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, azkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, apodle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebírat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.

Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Skrytí ikon aplikací

Ikony aplikací můžete rychle skrýt z domovské obrazovky, čímž vytvoříte minimalistické rozhraní bez rušivých prvků, s příjemným vzhledem a zvýšeným soukromím.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Skryté aplikace** a zadejte heslo pro přístup k rozhraní **Skryté aplikace**.
- 2 V rozhraní **Skryté aplikace** proveďte podle potřeby následující operace:
 - **Skrytí ikon aplikací na domovské obrazovce:** Klepněte na **Přidat** a vyberte aplikaci, kterou chcete skrýt.
 - **Obnovení ikon aplikací na domovské obrazovce:** Klepněte na a podržte skrytou aplikaci. Poté klepněte na **Obnovit na domovskou obrazovku > Obnovit**.
- 3 Přepněte zpět na domovskou obrazovku a ověřte, zda byla ikona cílové aplikace skryta nebo obnovena.

 Tato funkce podporuje pouze skrytí ikon aplikací třetích stran na domovské obrazovce. Nepodporuje skrytí oznámení aplikací ani výsledků vyhledávání aplikací. Postupujte podle konkrétní situace.

Vytvoření prostoru PrivateSpace pro osobní data

Na telefonu máte možnost vytvořit si prostor PrivateSpace, který je zcela mimo prostor MainSpace (výchozí prostor) a který bude přístupný prostřednictvím otisku prstu nebo hesla.

 Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Fotografie, videa i jiné soubory vyžadující větší ochranu z hlediska soukromí můžete přesunout do prostoru PrivateSpace, abyste předešli neoprávněnému přístupu. Do prostoru PrivateSpace můžete přesunout i platební a herní aplikace, čímž zabráníte tomu, aby k nim získalo přístup vaše dítě.

Zapnutí prostoru PrivateSpace a přístup do něj

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace > Povolit** a řiďte se pokyny na obrazovce, pomocí kterých vytvoříte prostor PrivateSpace.
- 2 Do svého prostoru PrivateSpace získáte přístup pomocí jedné z následujících metod:
 - Ze zamčené obrazovky můžete k prostoru PrivateSpace přistupovat pomocí nastaveného otisku prstu nebo hesla.
 - V prostoru MainSpace přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na možnost **Přihlásit se**.

-  Pokud svůj telefon restartujete, musíte nejprve zadat heslo k přístupu do prostoru MainSpace a poté přepnout na prostor PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace

- 1 V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 2 Vyberte soubory (jako , fotografie, videa a zvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na „**Přesunout**“, a podle pokynů na obrazovce soubor přeneste.

V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie > Alba > Ostatní > SharedImages** nebo **Galerie > Alba > Ostatní > SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Obnovení hesla k prostoru PrivateSpace

Při vytváření hesla pro prostor PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže při obnovení hesla v případě, že ho zapomenete.

- 1 V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **Ochrana heslem**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Vyberte odpověď na bezpečnostní otázku a klepněte na možnost **Dokončit**.
- 3 V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **⋮ > Resetovat heslo**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Poté obnovte heslo k prostoru PrivateSpace.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení

Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

- 1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace > Device Clone** a vyberte **Toto je nové zařízení**.
- 2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace > Device Clone** a vyberte **Toto je staré zařízení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.

- 4** Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění prostoru PrivateSpace

Pokud prostor PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v tomto prostoru budou odstraněna bez možnosti obnovy. Při provádění této operace postupujte opatrně.

Prostor PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na  > **Zastavit a odstranit PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **Odstranit**.

Skládací telefony

Nastavení zobrazení aplikace

Poměr stran aplikace

Pokud aplikace není optimalizovaná pro použití na celé obrazovce, můžete upravit její poměr stran pro lepší zobrazení.

Přejděte na **Nastavení > Skládací telefony > Změna velikosti aplikace**, najděte nebo vyhledejte aplikaci a vyberte poměr stran, který vám vyhovuje.

Rozšíření aplikace

Zapněte **Rozšíření aplikace** pro zvýšení komfortu multitaskingu. Tato funkce rozdělí obrazovku a zobrazí vedle sebe domovskou stránku a stránku, kterou si prohlížíte.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Skládací telefony > Rozšíření aplikace** a zapněte přepínač požadovaných aplikací.
- 2** Po přepnutí přepínače pro aplikaci, kterou chcete používat s **Rozšíření aplikace**, se domovská stránka aplikace vycentruje na obrazovce.
- 3** Klepněte na libovolnou položku na ní a domovská stránka se posune doleva, zatímco vybraný obsah se zobrazí vpravo.



- Funkci Rozšíření aplikace nepodporují všechny aplikace.
 - V aplikacích, kde na stránce chybí další obsah, se přepne zpět do zobrazení na celou obrazovku.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Usnadnění

Prostor oblíbených

Prostor oblíbených umožňuje rychle ukládat grafiku, webové stránky, videa, dokumenty a další materiály do sbírky na jednom místě a snadno je prohlížet či organizovat. Obsah ve sbírce můžete také synchronizovat se zařízeními MagicRing a sdílet na různých zařízeních.

Přetažení oblíbeného obsahu

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Prostor oblíbených** a ujistěte se, že jsou zapnuty všechny funkce.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Honor AI** > **Magic Portal** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Magic Portal**.
- 1** Přetažení obsahu do složky Oblíbené: Stiskněte a podržte obrázky, videa, text nebo dokumenty, dokud se nezačnou vznášet. Pak je přetáhněte k okraji obrazovky **Prostor oblíbených** a uvolněte je. Poté bude obsah uložen do složky **Prostor oblíbených**.
 - 2** Přetažení obsahu ze složky Oblíbené: Klepnutím z okraje obrazovky rozbalíte **Prostor oblíbených**. Stisknutím a podržením oblíbených položek je můžete přetáhnout do jiných aplikací.
-  Možnost přetahování obsahu ve sbírce do jiných aplikací závisí na obsahu ve sbírce a aplikacích. Postupujte podle konkrétní situace.

Správa Prostoru oblíbených

Klepnutím rozbalíte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky a můžete vyhledávat, filtrovat, sdílet či exportovat obsah ve sbírce.

- Klepnutím rozbalte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky, klepněte na pravý horní roh  > **Přejít na celou obrazovku**, klepněte na možnost  a zadejte klíčová slova pro vyhledání obsahu ve sbírce. Poté klepnutím na možnost  filtrujte obsah podle typu.
- V nabídce **Prostor oblíbených** klepněte na pravý horní roh  > **Vybrat** a můžete si vybrat jednu nebo více položek obsahu ve sbírce, které lze sdílet, exportovat, přesunout a odstranit.
- Klepněte na pravý horní roh  > **Schránka**. Ve složce Oblíbené můžete prohlížet a vyhledávat pouze zkopírovaný a vyjmutý text.
- Klepnutím na pravý horní roh  > **Přidat na domovskou obrazovku** vytvoříte zástupce na domovské obrazovce.

Sdílení Prostoru oblíbených položky napříč zařízeními

Obsah v Prostoru oblíbených lze volně přenést do telefonů, tabletů, počítačů a dalších zařízení v systému MagicRing se stejným účtem a lze jej sdílet a používat ve více zařízeních.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Sdílet mezi zařízeními**.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2** Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Ovládání zařízení jednou rukou

Můžete přepnout na náhled miniobrazovky a ovládat své zařízení jednou rukou.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
- 2** K funkci **Režim pro jednu ruku** můžete přistupovat některou z těchto metod:
 - Pokud používáte funkci **Gesta** a je zapnutá možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte přes dolní část obrazovky a podržte.
 - Pokud používáte funkci **Gesta** a možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** je vypnutá, potáhněte přes dolní část obrazovky tak, že opíšete tvar oblouku, a podržte.
 - Pokud používáte funkci **Tři klávesy**, potáhněte přes dolní část obrazovky.

- 3** Pro ukončení klepněte na jakoukoli oblast mimo náhled miniobrazovky.

Režim pro jednu ruku nebude fungovat, pokud je ve vašem zařízení zapnutá možnost Zvětšení gesta.

Přístupné používání telefonu

Díky asistenčním funkcím může váš telefon snadno používat každý, včetně osob se zdravotním postižením, což zajišťuje, že si všichni mohou stejnou měrou užívat pohodlí, které technologie přináší. Funkce usnadnění zahrnují následující kategorie:

- **Zrak:** pomoc osobám se slabým zrakem nebo nevidomým při používání telefonu, například funkce **Korekce barev**.
- **Sluch:** pomoc osobám se sluchovým postižením nebo neslyšícím při používání telefonu, například funkce **Titulky**, **Blikání pro upozornění**.
- **KONTROLA INTERAKCE:** pomoc osobám s omezenou funkčností rukou nebo kognitivními poruchami při používání telefonu, například funkce **Zkratka usnadnění**, **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění**, kde se zobrazují funkce usnadnění podporované tímto telefonem. V rozhraní nastavení **Usnadnění** můžete

klepnutím na  > **Obnovit výchozí nastavení** kdykoli resetovat aktuální nastavení usnadnění.

Přizpůsobení Převod textu na řeč (TTS)

Funkce **Převod textu na řeč** (TTS) umožňuje hlasové předčítání textu na telefonu a lze ji použít společně s aplikací **TalkBack**.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Převod textu na řeč**, kde můžete:

- **Nastavit modul:** V části **Preferovaný modul** klepněte na ikonu  vedle názvu modulu a můžete přizpůsobit jazyk i další nastavení.
- **Úprava funkce Rychlost řeči:** Posunutím ovládací lišty **Rychlost řeči** můžete upravit rychlost čtení.
- **Úprava funkce Výška:** Posunutím ovládací lišty **Výška** můžete upravit výšku hlasu.
- **Resetovat rychlost řeči:** Klepnutím na možnost **Resetovat rychlost řeči** můžete obnovit rychlost řeči textu na výchozí hodnotu.
- **Resetovat výšku hlasu:** Klepnutím na možnost **Resetovat výšku hlasu** můžete tón čtení textu resetovat na výchozí hodnotu.
- Během procesu přizpůsobení můžete kdykoli klepnout na možnost **Poslechnout si ukázkou** a posoudit, zda je aktuální hlas vyhovující.

Zvětšení

Zapnutím funkce **Zvětšení** můžete přiblížit konkrétní oblasti obrazovky a usnadnit tak čtení malého textu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač **Zvětšení**. Co můžete:

- **Zobrazení s částečným přiblížením:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku, abyste přiblížili oblast, které se dotýkáte (opětovným klepnutím se vrátíte do předchozího zobrazení).
- **Posun obrazovky:** v režimu částečného přiblížení táhněte dvěma prsty po obrazovce.
- **Úprava úrovně přiblížení:** v režimu částečného přiblížení stáhněte prsty k sobě nebo roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce.
- **Dočasné přiblížení:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku a poté ji stiskněte a podržte (tj. dvakrát rychle klepněte a poté dlouze stiskněte). Tím dočasně přiblížíte oblast, které se dotýkáte. Tažením prstu můžete zobrazit libovolnou část obrazovky a uvolněním prstu se vrátíte k předchozímu zobrazení.

-  Jakmile je tato funkce zapnutá, **Režim pro jednu ruku** se automaticky vypne.
- Po zapnutí této funkce se může rychlost odezvy aplikací jako **Telefon**, **Kalkulačka** zpomalit. Řiďte se skutečným výkonem.
- Při hraní her nebo používání aplikací, které vyžadují více po sobě jdoucích klepnutí na telefon, se doporučuje tuto funkci zapnout s opatrností, abyste předešli konfliktům mezi funkcí **Zvětšení** a operacemi v aplikaci.

Zapnutí Velký kurzor myši

Když je k myši připojen telefon, ukazatel myši se zvětší, aby se usnadnila navigace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Velký kurzor myši**.

-  Pokud váš telefon není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Korekce barev

Úpravou nastavení barevného zobrazení na vašem telefonu můžete osobám s poruchou barevného vidění pomoci rozlišovat barvy a snadněji používat obrazovku.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev**, zapněte přepínač **Korekce barev** a poté vyberte vhodný barevný režim displeje podle svých potřeb.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Převrácení barev obrazovky může osobám se zrakovým postižením pomoci lépe rozlišit obsah obrazovky a zlepšit čitelnost.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Převrácení barev**.

-  Zapnutí této funkce může ovlivnit výkon.

Zapnutí funkce Text s vysokým kontrastem

Ztmavením barvy písma a vytvořením kontrastu s pozadím pomáhá tato funkce osobám se zhoršeným zrakem lépe vidět obsah na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Text s vysokým kontrastem**.

-  Když je zapnutá funkce **Text s vysokým kontrastem**, ve výchozím nastavení se přepne do režimu **Světlý** a vypne se funkce **Automatické přepnutí**.

Připojení Naslouchátko

Nejprve musíte zapnout **Bluetooth** a poté připojit **Naslouchátko**.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko** a zapněte **Bluetooth**.

- 2** V části **Dostupná zařízení** vyberte **Naslouchátko**, kterou chcete spárovat, a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
 - 3** Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Bluetooth > Dostupná zařízení** a vyhledat zařízení s ikonou , které chcete spárovat.
-  • Ujistěte se, že **Naslouchátko** má dostatečnou baterii a je v dosahu **Bluetooth** (přibližně 10 metrů).

Zapnutí funkce Zvuk mono

Funkce **Zvuk mono** je určen pro osoby s poruchou sluchu na jedno ucho. Pokud je tato funkce zapnutá, zvukové kanály se při přehrávání sloučí, aby byl zvuk čistší a cílenější.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte funkci **Zvuk mono**.

Úprava funkce Vyvážení zvuku

Můžete upravit vyvážení **Zvuk mono** a zvýšit hlasitost levého nebo pravého kanálu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a posunutím ovládacího bloku pod položkou **Vyvážení zvuku** upravte směr zvuku. Pokud například špatně slyšíte na levé ucho, posuňte ovládací blok doleva.

Zapnutí funkce Titulky

Zapnutím funkce **Titulky** se mluvený zvuk převede na text, což usnadní porozumění obsahu osobám se sluchovým postižením.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Titulky** a zapněte funkci **Titulky**. Dále můžete podle osobních potřeb upravit **Jazyk**, **Velikost textu** a **Styl titulků**.

Blikání pro upozornění

Při příchozím hovoru, oznámení nebo budíku začne blikat blesk fotoaparátu a obrazovka, abyste nezmeškali žádné upozornění.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Blikání pro upozornění**, kde můžete provést tyto kroky:

- Zapněte funkci **Blesk fotoaparátu**.
- Zapněte funkci **Blikání obrazovky** a upravte barvu blikání.

Nastavení Zkratka usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete nastavit tak, aby rychle spustila funkci nebo službu usnadnění.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.

2 Zapněte přepínač **Zkratka usnadnění**.

3 Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a pomocí zástupce vyberte funkci, kterou chcete spustit.

Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítka zesílení a zeslabení po dobu 3 sekund, čímž spustíte zástupce usnadnění.

-  • Upozorňujeme, že prostřednictvím této zástupce lze přistupovat pouze k některým funkcím nebo službám usnadnění. Informace o dostupnosti naleznete v nastavení.

Úprava doby odezvy na dotyk

Dobu odezvy poklepání i dlouhého stisku obrazovky si můžete upravit podle svých potřeb. Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepnutí**, kde můžete provést tyto kroky:

- Vyberte možnost **Délka klepnutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet klepnutí.
- Vyberte možnost **Délka dlouhého stisknutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet dlouhý stisk.
- Zapnutí funkce **Ignorovat opakovaná klepnutí**: více klepnutí v nastaveném čase bude považováno za jedno klepnutí. Po zapnutí můžete dále upravit časový interval.

Klepněte, když se kurzor zastaví

Když je k myši připojen telefon, můžete nastavit automatické klikání po pozastavení kurzoru na určitou dobu, což usnadní ovládání zařízení uživatelům s omezenou funkcností rukou.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepněte, když se kurzor zastaví**, zapněte funkci **Klepněte, když se kurzor zastaví** a posunutím ovládacího bloku pod **Klepněte, když se kurzor zastaví** upravte trvání pozastavení kurzoru.

-  • Pokud váš telefon není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Zapnutí funkce Tlačítko napájení ukončuje hovor

Hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka napájení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Zkratky a gesta

K běžným funkcím můžete snadno přistupovat pomocí zkratk a gest. Chcete-li zobrazit funkce podporované tímto modelem zařízení, přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**.

Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti zapnete rychlé spuštění

V dialogovém okně, které se zobrazí po přechodu do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Dvojité stisknutí tlačítka zeslabení při vypnuté obrazovce**. Vyberte funkce, ke kterým chcete mít snadný přístup, například **Vypnout/zapnout svítlnu**.

Spouštění běžných funkcí přejetím třemi prsty dolů

Funkce spouštěné přejetím třemi prsty dolů si můžete přizpůsobit.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** a poté **Potažení dolů třemi prsty**. Poté vyberte funkce, které se mají spustit přejetím třemi prsty dolů nebo vypněte možnost **Potažení dolů třemi prsty**.

Rychlé spuštění záznamu obrazovky

Poklepáním kloubem dvakrát na obrazovku rychle zahájíte záznam obrazovky.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zaznamenat obrazovku** zapněte **Zaznamenat obrazovku**.

Rychlé probuzení

Zvednutím zařízení nebo dvojítm klepnutím na obrazovku zařízení rychle probudíte.

Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zapnutí/vypnutí obrazovky** zapněte funkce **Probuzení zvednutím** a **Dvojítm klepnutím probudíte**.

Rychlé vypnutí obrazovky

V rozhraní domovské obrazovky můžete rychle vypnout displej dvojítm klepnutím na prázdnou oblast.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Zapnutí/vypnutí obrazovky** a zapněte služby **Vypnout obrazovku dvojítm klepnutím**.

Úleva od kinetózy

Úleva od kinetózy zapnete kteroukoli z následujících metod:

- Přejděte na **Nastavení** a zapněte **Úleva od kinetózy**.
- Přejetím prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky přejděte do Řídicího centra, pokračujte v přejetí dolů a klepnutím rozsvítíte  (podržte ikonu pro vstup na stránku nastavení **Úleva od kinetózy**).

Po aktivaci **Úleva od kinetózy** se na obou stranách obrazovky objeví tečky pro různé stavy pohybu vozidla, jako je zrychlení, zpomalení, odbočení, změna jízdního pruhu, hrboly, otřesy atd., které pomohou zmírnit kinetózu. Pohyb teček můžete upravit také posunutím ovládací lišty **Citlivost** podle vlastních pocitů.

- Příznaky kinetózy souvisí s faktory, jako je cirkulace vzduchu, teplota a vlhkost, pachy a hluk v prostředí. Založte své zkušenosti na skutečných podmínkách.
- Příznaky kinetózy také souvisejí s citlivostí uživatele na pohyb, schopností adaptace na pohyb, fyzickou kondicí, psychologii a nemocemi. Založte své zkušenosti na skutečných podmínkách.
- Během používání se snažte držet zařízení pevně a zajistěte, aby oči a telefon zůstaly relativně nehybné, abyste zvýšili účinek úlevy od kinetózy.
- Pokud nepřetržitě používání této funkce nezmírní kinetózu, nedoporučuje se ji znovu pokoušet používat.

Hovor RTT

V situacích, kdy je pro vás nepohodlné mluvit, použijte hovory RTT (text v reálném čase). Poté zadejte informace, které chcete druhé straně sdělit a které se pro snadnější komunikaci zobrazí na obrazovce v reálném čase.

Zapnutí RTT

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **RTT (text v reálném čase)** nebo přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **RTT (text v reálném čase)**, a zapněte přepínač **RTT**.

- Tato funkce je podporována pouze v některých zemích a oblastech. Pokud tato nabídka není k dispozici, znamená to, že tato funkce není podporována.

Nastavení stavu RTT

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **RTT (text v reálném čase)** nebo přejděte do nabídky **Telefon** > **Nastavení** > **Usnadnění** > **RTT (text v reálném čase)** a nastavte zobrazení tlačítka rozhraní hovoru RTT nebo stav mikrofonu.

Nastavení funkce Režim zobrazení tlačítka RTT

V rozhraní **RTT (text v reálném čase)** můžete nastavit následující tři stavy tlačítek:

- Přepínač **Není vidět** podporuje příchozí hovory s funkcí RTT, ale skryje tlačítko volání RTT.
- Zapnutím přepínače **Viditelné během hovorů** zobrazíte tlačítko pouze během hlasových hovorů.
- Zapnutím přepínače **Vždy viditelné** zobrazíte tlačítko RTT v jakémkoli rozhraní vytáčení nebo během hlasových hovorů.

Nastavení stavu mikrofonu

V rozhraní **RTT (text v reálném čase)**, zapněte přepínač **Ztlumit mikrofon**, aby byl mikrofon během hovorů RTT ve výchozím nastavení ztlumen. Pro tísňová volání je mikrofon vždy zapnutý.

Používání RTT během hovoru

Zahájení hovoru

Po vytočení čísla klepněte v rozhraní hovoru na **Hovor RTT**. Po odpovědi druhé strany zadejte text a odešlete jej druhé straně.

Při uskutečňování hovoru RTT klepněte na tlačítko **RTT** v rozhraní hovoru, čímž hovor RTT ukončíte.

Přijetí hovoru

Klepněte na možnost **RTT** v rozhraní hovoru a zadejte text, který chcete během hovoru odeslat druhé straně.

Když volající uživatel zahájí hovor RTT, může přijímající uživatel pouze zvednout nebo zavěsit hovor. Hlasové odpovídání není podporováno.

Ukončení hovoru RTT

Klepnutím na  > **Přepnout na hlasový hovor** v pravém horním rohu rozhraní hovoru ukončíte režim hovoru RTT a použijete hlasový hovor.

-  Tato funkce vyžaduje, aby zařízení obou stran podporovala režim RTT.
 - Obě strany musí být připojeny k mobilní síti nebo síti **Wi-Fi** a poskytovatel síťových služeb musí podporovat funkci RTT.
 - Obě strany musí zapnout RTT. Pokud některá ze stran ukončí hovor RTT, druhá strana jej automaticky ukončí a hovor se přepne na hlasový hovor.

Snadné psaní pomocí stylusu

Stylus pro váš telefon funguje stejně jako váš prst, ale je mnohem přesnější a flexibilnější a nabízí skutečný zážitek z psaní. Podporuje také Okamžité psaní, Globální ruční psaní, Volné značení, Sledování atd. Lze jej použít i se speciálními aplikacemi pro zpříjemnění psaní.

Nabíjení stylusu

Při prvním použití stylusu otevřete jeho krytku a připojte nabíjecí kabel pro nabíjení.

-  Po uzamčení telefonu přejde stylus do režimu spánku. Krátkým stisknutím tlačítka na přední straně stylusu jej probudíte.

Zapnutí stylusu

Při prvním použití stylusu ho spárujte s telefonem:

- 1** Jemně vytáhněte krytku stylusu a připojte nabíjecí kabel, abyste jej nabili a aktivovali.
- 2** Přiložte stylus co nejbližší k telefonu (ujistěte se, že je v telefonu zapnutý Bluetooth) a stiskněte a podržte tlačítko stylusu, dokud nezačne blikat kontrolka, což znamená, že stylus vstoupil do stavu párování. Poté proveďte párování podle výzev zobrazených v telefonu.

- 3** Po úspěšném spárování klepněte na plovoucí okno stylusu pro zobrazení a přístup k funkcím zkratk, jako je Snímek obrazovky, otevření poznámky, Volné značení atd.

Zobrazení úrovně nabití baterie stylusu a podrobností:

- Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero** a zobrazte tak aktuální úroveň nabití baterie stylusu.
 - Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero > Pokud obrazovka při psaní poznámky přejde do režimu spánku, můžete se jí dotknout stylusem a v psaní pokračovat. Tato funkce je momentálně vypnutá. Zapnout ji můžete v nastavení Stylus.** a zobrazte podrobnosti o stylusu nebo proveďte **Aktualizace firmwaru**.
- i** Stylus po určité době nečinnosti přejde do stavu hlubokého spánku. Chcete-li jej probudit, postupujte podle výše uvedeného způsobu.

Použití stylusu k zapnutí Okamžitého psaní

Když je obrazovka vypnutá, klepněte na obrazovku stylusem a rychle otevřete Poznámky pro psaní, nebo obnovte poslední neuložený obsah, což vám umožní kdykoli a kdekoli rozšířit svou inspiraci a kreativitu. Můžete si vybrat z různých barev stylusu a používat nástroje pro mazání, otáčení a změnu velikosti textu.

- 1 Zapnutí Okamžitého psaní:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero > Okamžité psaní** a zkontrolujte, že je zapnuta funkce **Okamžité psaní**.
- 2 Nastavení Okamžitého psaní:** V **Okamžité psaní** si můžete nastavit předvolby Okamžitého psaní a časový limit pro pokračování v psaní:
 - Klepnutím na **Pokračovat v psaní poznámky** uložte poznámku nebo pokračujte v psaní.
 - Klepnutím na **Časový limit** resetujete časový limit pro pokračování v psaní.

- i** Při psaní do **Poznámek** klepněte na aktuálně používaný štětec na panelu nástrojů a vyberte tloušťku štětce. Když je aktuálním nástrojem pro psaní guma, opětovným klepnutím na gumu vyberte **Guma na plochu**, **Guma na tahy** nebo **Vymazat rukou psaný obsah**.

Zapnutí Globálního ručního psaní pomocí stylusu

V jakémkoli textovém poli na telefonu můžete zápis napsaný pomocí stylusu přesně převést na text. Text můžete také odstranit, vybrat a rozdělit nakreslením vlnitých nebo vodorovných čar. Lze rozpoznat i smíšené čínské a anglické texty.

- 1 Zapnutí Globálního ručního psaní:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Pero > Globální ruční psaní** a zapněte funkci **Globální ruční psaní**.
- 2 Používání gest stylusu:** Text ve vyhledávacím poli nebo textovém poli upravíte pomocí následujících gest stylusu:
 - **Odstranění:** Odstraňte text tak, že na něj nakreslíte vlnovku nebo klikatou čáru.
 - **Výběr:** Text vyberete tak, že přes něj nakreslíte vodorovnou čáru.
 - **Rozdělení:** Rozdělte text nakreslením svislé čáry dolů.

- **Spojení:** Spojte text nakreslením svislé čáry nahoru.

Používání stylusu k výběru barev v různých aplikacích

Když ke kreslení v **Poznámky** použijete stylus, můžete snadno vybírat barvy z jiných aplikací.

Přejděte na **Poznámky**, klepnutím na  > **Napsaná poznámka** vytvořte novou poznámku nebo otevřete existující **Napsaná poznámka**.

- 1 V režimu více oken na stránce **Poznámky** klepněte na  > **Psát ručně** a přejděte do panelu ručního psaní.
- 2 Na panelu **sady pro ruční psaní** klepněte na  > , **klepněte na** nebo přetáhněte kroužek pro výběr barvy v cílovém umístění a vyberte barvu.

Úprava plovoucí nabídky

- 1 Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Pero** a potvrďte zapnutí **Plovoucí nabídka**.
- 2 Klepněte na **Upravit plovoucí nabídku**, vyberte funkce, které potřebujete v **Stylus**, a přidejte je do **Plovoucí nabídka**.

Použití globálního lasa se stylusem

Obsah, který potřebujete, můžete zakroužkovat na jakékoli obrazovce svého telefonu. Textový obsah lze jedním klepnutím převést na upravitelný text. Obrázky lze přetahovat nebo vkládat mezi aplikacemi nebo je lze uložit jako obrázky.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Upravit plovoucí nabídku** a přidejte **Globální laso** do **Plovoucí nabídka**.
- 2 **Zakroužkování textu:** Klepněte na  > **Globální laso**, zakroužkujte text a vyberte **Text**. Klepněte na **Kopírovat** a vložte rozeznatelný text do textového pole.
Zakroužkování obrázku: Zakroužkujte lidi, zvířata nebo jiné předměty na obrázku a poté je můžete vybrat a zkopírovat nebo uložit jako obrázek.
Uložení a přetažení mezi aplikacemi: Zakroužkujte obsah, vyberte **Uložit** a můžete obsah uložit do obrázků. V režimu více oken se dotkněte zakroužkované oblasti, podržte ji a přetažením vložte obrázek obsahu do aplikací, jako jsou **Honor Dokumenty** a **Poznámky**.
- 3 Poté klepněte na  pro ukončení **Globální laso**.

Přiblížení určitých oblastí pomocí stylusu

Při prohlížení graficky a textově náročného obsahu můžete stylus použít jako lupu pro snadné zobrazení detailů na obrazovce.

- 1 Před použitím přidejte **Lupa** do **Plovoucí nabídka**.
- 2 Klepněte na plovoucí okno stylusu v rozhraní, které je třeba zvětšit, a vyberte **Lupa**.

3 Umístěte hrot pera nad oblast, kterou je třeba pro zobrazení zvětšit.

4 Po použití klepnutím na  ukončete **Lupa**.

Nastavení více uživatelů

Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta** a pak se řiďte za účelem přidání účtu pokyny na obrazovce.
- 2** Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle výběrek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3** Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nezdaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.

Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

- 1** Po přístupu do zařízení v roli vlastníka zařízení přejděte na **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- 2** Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi vlastníkem, uživatelem a hostem

Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Aktuální uživatel** klepněte na název účtu, na který chcete přepnout. Poté klepněte na **Přepnout uživatele**.

Odstranění účtu uživatele nebo hosta

Odstraněním účtu uživatele nebo hosta dojde k odstranění všech souvisejících dat. Buďte opatrní.

Jakmile získáte přístup k telefonu jako vlastník, můžete účet uživatele nebo hosta odstranit některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Aktuální uživatel**, klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.
- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na  **> Další nastavení**. Poté klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.

Systém a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2 Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  • Systém podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
 - Systémem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
- 3 Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně. Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v telefonu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.

- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
 - 3 Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.
 - 4 Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a náповědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.
Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na  **> Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.
-  Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Resetovat všechna nastavení

Tento příkaz obnoví nastavení sítě, hesla uzamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud telefon podporuje rozpoznávání otisků prstů nebo obličeje, obnoví také otisky prstů a ID obličeje, ale neodstraní jiné typy dat nebo souborů. Jiná nastavení, včetně , uživatelského účtu a správce zařízení, nebudou obnovena.

-  Pokud jste v aplikaci (např. Safe) nastavili heslo i otisk prstu nebo Face ID, Fingerprint nebo Face ID budou po obnovení nastavení odstraněny, ale heslo zůstane. Před obnovením nastavení zálohujte svá data.

Pokud je zapnuta možnost **Buďte synchronizovaní** a **přepínač synchronizace dat** je zapnutý, Wi-Fi zaznamenává data ve vašem telefonu a jiných zařízeních Honor (přihlášených pod stejným účtem Honor) a v cloudu budou všechna obnovena současně.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovu.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu a místně uložených dat systému aplikace a osobních údajů souvisejících s Honor ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Použití jiné metody zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1 Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikací.
- 2 Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

- 1 Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
 - 3 Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
 - 4 Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** zahájíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Online aktualizace systému vašeho zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizčního balíčku.

-  • Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Aktualizace softwaru** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.

- Stáhněte si a nainstalujte aktualizční balíček: Přejděte do **Nová verze > Stáhnout a instalovat**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizčního balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  > **Nastavení zařízení** a zapněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Nastavení zařízení**, poté vypněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: MBH-N49

MagicOS 9.0_01