


Xiaomi Desktop Speaker Uživatelská příručka




Přehled o produktu




Reproduktor



Uživatelská příručka



Pohled z boku



Poznámka:

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Reproduktor je potřeba napájet přes USB port počítače nebo prostřednictvím nabíječky (nutno zakoupit zvlášť).

Pokyny


Tlačítko	Stisknutí	Rychlé stisknutí několikrát za sebou	Podržení	Otočení
Multifunkční tlačítko	Zapnutí reproduktoru Přehrávání/pozastavení hudby Přijmutí/ukončení hovoru	Dvakrát: Přehraje další skladbu nebo přepne mezi přichozími hovory Třikrát: Přehraje předchozí skladbu	Podržení po dobu 2 vteřin: Vypnutí reproduktoru nebo odmítnutí hovoru Podržení po dobu 8 vteřin: Obnovení továrního nastavení	Po směru hodinových ručiček: Zvýšení hlasitosti Proti směru hodinových ručiček: Snížení hlasitosti
Akční tlačítko	Přepínání zvukových efektů	Dvakrát: Přepne mezi zvukovými kanály	Podržení po dobu 2 vteřin: Aktivace režimu párování Bluetooth	—
Tlačítko podsvícení	Přepínání RGB světelných efektů	—	Podržení po dobu 2 vteřin: Zapnutí/vypnutí RGB světelných efektů	—

Popis LED indikátoru

Stav indikátoru	Stav reproduktoru
Svítilí bíle	Bluetooth připojeno
Bliká bíle	Bluetooth párování...
Bliká oranžově	Nabíjení...
Svítilí červeně	Chyba zařízení

Popis RGB světelného pásu

Stav indikátoru	Stav reproduktoru
Pulzuje bíle	Probíhá hovor
Bliká bíle	Přichází hovor
Pulzuje oranžově	Režim spánku



Připojení reproduktoru

USB připojení

Připojte USB kabel reproduktoru k USB portu počítače. Reprodaktor bude fungovat jako reproduktor počítače a bude vyhovovat různým scénářům použití.



Poznámky:

- Reprodaktor podporuje tři režimy přehrávání zvuku: USB kanál, Bluetooth kanál a AUX IN kanál. Přepínat mezi těmito režimy můžete dvojitým stisknutím akčního tlačítka na horní straně reproduktoru. Po úspěšném přepnutí režimu zazní hlasové oznámení.
- Pro nejlepší výkon doporučujeme připojit USB kabel reproduktoru přímo k USB portu počítače. Použití zařízení, jako je USB hub nebo dokovací stanice, může způsobit problémy s přehráváním kvůli možné nekompatibilitě.
- Funkčnost reproduktoru může být ovlivněna kompatibilitou s připojenými zařízeními, verzí softwaru nebo kvalitou zvukového zdroje, což může vést k výpadkům přehrávání nebo snížení kvality zvuku. Vycházejte prosím z vlastních zkušeností.

Připojení přes Bluetooth

Pro aktivaci Bluetooth režimu podržte akční tlačítko na zapnutém reproduktoru po dobu 2 vteřin. Reprodaktor se automaticky přepne na Bluetooth kanál a přejde do režimu párování. Jakmile dokončíte párování s počítačem, můžete reproduktor začít používat.



Připojení přes AUX IN

Použijte 3,5mm audio kabel (nutno zakoupit samostatně) k propojení zvukového zařízení s reproduktorem. Pro připojení je nutné, aby byl reproduktor zapnutý.



Poznámky:


- Kanál AUX IN slouží výhradně k přehrávání hudby. Pro hlasové hovory nastavte na počítači mikrofon notebooku jako zvukové vstupní zařízení, nebo připojte k počítači externí mikrofon.
- Nepřipojujte současně USB kabel reproduktoru a AUX IN kabel ke stejnému počítači. Taková kombinace může způsobit problémy s přehráváním při používání AUX IN režimu, což může být způsobeno nekompatibilitou kabelů, softwaru nebo připojených zařízení. Vycházejte prosím z vlastních zkušeností.

Úprava hlasitosti

Zvýšení hlasitosti: Otočte multifunkčním tlačítkem ve směru hodinových ručiček.


Snížení hlasitosti: Otočte multifunkčním tlačítkem proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Při úpravě hlasitosti se RGB ambientní světlo reproduktoru mění podle úrovně hlasitosti.



Přehrávání / pozastavení

Při přehrávání zvuku přes USB nebo Bluetooth kanál stiskněte multifunkční tlačítko pro pozastavení nebo pokračování přehrávání. Poznámka: Tato funkce není dostupná při přehrávání přes AUX IN kanál. Používání se může lišit v závislosti na použitém softwaru, postupujte na základě vašich zkušeností.




Přepínání skladeb

Při přehrávání zvuku přes USB nebo Bluetooth kanál použijte multifunkční tlačítko pro přepínání skladeb.

Dvojité stisknutí: Přehrát další skladbu

Trojité stisknutí: Přehrát předchozí skladbu

Poznámka: Tato funkce není dostupná při přehrávání přes AUX IN kanál. Používání se může lišit v závislosti na použitém softwaru, postupujte na základě vašich zkušeností.



Funkce telefonování

Při příchozím hovoru stiskněte multifunkční tlačítko pro přijetí hovoru; podržením tlačítka po dobu 2 vteřin hovor odmítnete.

Během hovoru stiskněte multifunkční tlačítko pro ukončení aktuálního hovoru.

Pokud se během hovoru objeví nový příchozí hovor, stisknutím multifunkčního tlačítka můžete přijmout nový hovor a zároveň zachovat původní hovor; dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka můžete mezi jednotlivými hovory přepínat.

Přepínání zvukových efektů

Přednastavené zvukové efekty můžete procházet stisknutím akčního tlačítka.



Zapnutí/vypnutí nebo přepínání RGB světelných efektů

- Pro zapnutí nebo vypnutí RGB světelných efektů podržte tlačítko podsvícení po dobu 2 vteřin.
- Pro přepínání mezi různými RGB světelnými efekty stiskněte tlačítko podsvícení.



Režim spánku

Po určité době nečinnosti přejde reproduktor automaticky do režimu spánku.

V režimu spánku reproduktor po interakci uživatele nebo po obdržení zvukového vstupu obnoví svou činnost.

Poznámka: Některé modely nepodporují přepínání mezi jednotlivými hovory. Při výběru se prosím řiďte aktuálními zkušenostmi.

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě EU



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ASB02G je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si přečtěte všechny níže uvedené bezpečnostní informace:

- Použití nepovolených kabelů, napájecích adaptérů nebo baterií může způsobit požár, výbuch nebo jiná bezpečnostní rizika.
- Používejte pouze autorizované příslušenství, které je kompatibilní s vaším zařízením.
- Rozsah provozních teplot tohoto zařízení je od 0 °C do 40 °C.
- Pokud vaše zařízení obsahuje integrovanou baterii, nepokoušejte se ji sami vyměnit, aby nedošlo k poškození baterie nebo zařízení.
- Toto zařízení nabíjejte pouze pomocí dodaného nebo autorizovaného kabelu a napájecího adaptéru. Použití jiných adaptérů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a poškodit zařízení i adaptér.
- Po dokončení nabíjení odpojte adaptér od zařízení i od elektrické zásuvky.
- Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Nesprávné zacházení s baterií může způsobit požár nebo výbuch. Zařízení, jeho baterii a příslušenství zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy.
- Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní, nemačkejte ji ani ji nespalujte. Pokud baterie jeví známky deformace nebo poškození, okamžitě ji přestaňte používat.
 - Nezkratujte baterii, protože by mohlo dojít k přehřátí, popálení nebo jinému zranění.
 - Neumísťujte baterii do prostředí s vysokou teplotou.
 - Přehřátí může způsobit výbuch.
 - Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní ani ji nemačkejte, protože by mohlo dojít k jejímu vytečení, přehřátí nebo výbuchu.
 - Baterii nepalte, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
 - Neumísťujte baterii do prostoru s extrémně nízkým tlakem vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Uživatel nesmí baterii ze zařízení vyjmout nebo ji upravovat. Vyjmutí nebo opravu baterie smí provádět pouze zaměstnanec autorizovaného servisu.
- Zařízení udržujte v suchu.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Pokud některá část zařízení nefunguje správně, kontaktujte prosím záruční servis.
- Ostatní zařízení připojujte na základě pokynů obsažených v jejich uživatelských příručkách. K tomuto zařízení nepřipojujte nekompatibilní zařízení.
- U adaptérů AC/DC musí být zásuvka nainstalována blízko zařízení a zároveň musí být snadno přístupná.
- Podívejte se na podrobné specifikace produktu uvedené na štítku na spodní straně produktu.

Předpisy FCC

- Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
 - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 - Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.
- Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
 - 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení;
 - 2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Upozornění! Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání zařízení.
- Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani nesmí být používán společně s nimi.

Specifikace

Název: Multimedia Speaker

Model: ASB02G

Jmenovitý vstup: 5V 2A

Nominální energie baterie: 6,12 Wh

Bluetooth: 5.3

Druhy připojení: USB-A, USB-C, AUX-IN a Bluetooth 5.3 (podpora přehrávání hudby A2DP)

Provozní frekvence a výkon rádiové frekvence: BT 2 402 MHz - 2 480 MHz (≤ 15 dBm)

Provozní teplota: od 0 °C do 40 °C

Zplnomocněný zástupce výrobce pro EU

Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Výrobce: Xiaomi Xiaomi, spol. s r.o: Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0



Další pokyny k produktu si můžete prohlédnout po naskenování QR kódu.

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA POSKYTUJE SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na hardwarové komponenty produktu Xiaomi (dále jen „produkt“) dodané v původním stavu a nevztahuje se na žádný software nebo jiné vybavení, které je ve vlastnictví Xiaomi nebo třetích stran, pro které je poskytována uživatelská licence nebo samostatné záruky/garance, nebo na něž se vztahují výjimky.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že výrobky jsou při běžném používání a používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu po dobu záruky bez vad materiálu a zpracování. Doba trvání a podmínky týkající se zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho Produkt Xiaomi bude při běžném používání ve výše uvedeném období bez vad materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Produktu.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci v záruční době, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví výrobek, (2) vymění výrobek, nebo (3) vám za produkt vrátí peníze, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li využít záruční servis, musíte doručit Produkt v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před získáním záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“. Omezená záruka se nevztahuje na:

- (a) Poškození způsobené přírodními nebo božími vlivy, například úderem blesku, tornádem, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami;
- (b) Nedbalost;
- (c) Komerční použití;
- (d) Změny nebo úpravy jakékoli části Produktu;
- (e) Poškození způsobené použitím s jinými výrobky než Xiaomi;
- (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím;
- (g) Poškození způsobené používáním Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo při nesprávném napětí nebo napájení; nebo
- (h) Poškození způsobené

servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které můžete mít uložené nebo uchované ve výrobku.

Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá.

Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, jsou záruční služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který vám výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně na dobu trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se v těchto případech neuplatní.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony nenese společnost Xiaomi odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky nebo na základě jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že byla společnost Xiaomi o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, jak ji může určit společnost Xiaomi.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko