


ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE NA PLEŤ

TB-1887



CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte jej, pokud je poškozené.
- Při použití v suchém prostředí může manipulace s tímto zařízením generovat statickou elektřinu. To je normální jev.
- Nemá to vliv na používání zařízení.
- Udržujte USB kabel a nabíjecí základnu v suchu.
- Nepoužívejte toto zařízení na suchou pokožku.
- Nepoužívejte zařízení opakovaně ve stejné oblasti během krátké doby.
- Nepoužívejte toto zařízení se silnými exfoliantními produkty, které jsou abrazivní nebo obsahují granule.
- Nepoužívejte zařízení, když se nabíjí.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, nabíjte baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě může dojít k trvalému poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.


UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení by neměly používat následující osoby: těhotné ženy nebo při kojení nebo během menstruace; osoby s alergiemi; osoby s poruchami obličejového nervu; osoby se srdeční dysfunkcí, akutním onemocněním nebo zhoubnými nádory; osoby, které mají zlomeniny nebo implantáty z kovu, silikonu nebo plastu; osoby nosící elektronické lékařské vybavení; osoby, které užívají léky na bázi steroidních hormonů po dlouhou dobu; osoby s otevřenými ranami, popraskanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby se závažným kožním onemocněním na obličeji.
- Nepoužívejte toto zařízení v následujících oblastech: oči a uši; citlivé oblasti s ranami, ekzémy, záněty kůže atd.; oblasti, kde byla provedena operace; oblasti s implantovaným silikonem, kovem, pryskyřicí atd.; oblasti s akné, kožními vředy nebo jinými kožními chorobami.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poradte se s lékařem.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi
- Nepokoušejte se sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.
- Před použitím zařízení si svažte vlasy a sejměte šperky, abyste předešli zranění během používání.
- Tento přístroj má lithiovou baterii. Neumisťujte ani neukládejte přístroj na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s nabitou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Ultrazvuková špachtle na pleť
- Modelové číslo: TB-1887
- Nabíjecí napětí / proud: 5,0 V ~ / 0,5 A
- Jmenovité napětí: 3,7 V ~ / 2,4 W
- Typ baterie: Li-ion 3,7 V 500 mAh
- Podnikový standard: Q/XM1024-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (Obrázek 1)



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ


- Baterie tohoto zařízení je před prvním použitím vybitá. Než začnete zařízení používat, nabíjte jej pomocí kabelu USB.
- Zařízení má výstražný systém vybité baterie. Když je baterie vybitá, indikátory intenzity třikrát zablikají a zařízení se automaticky vypne.

Nabíjení zařízení

- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- Připojte kabel USB k nabíjecímu portu zařízení a k nabíjecímu adaptéru (není součástí balení) Umístěte zařízení na nabíjecí základnu a zapojte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi.
- Během nabíjení se indikátory intenzity cyklicky rozsvěčují. Pokud je baterie téměř vybitá, rozsvítí se červená kontrolka. Nabíjení spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny.

Poznámka: Nepokoušejte se vyměnit baterii zařízení.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ



Tlačítko MODE (napájení/volba režimu)

Stisknete a podržíte tlačítko MODE (napájení/volba režimu) pro zapnutí zařízení a režimu „CLEAN“. Krátkým stisknutím tlačítka napájení/režimu můžete přepínat mezi režimy „CLEAN“ -> „MOIST“ -> „LIFT“. V režimu LIFT vypnete zařízení stisknutím tlačítka MODE. Chcete-li zařízení vypnout v libovolném režimu, stisknete a podržíte tlačítko MODE. (Obrázek 2)

Toto zařízení má automatický časovač. Po 5 minutách používání se automaticky vypne.

Volba úrovně intenzity (LEVEL)

Po zapnutí zařízení se rozsvítí indikátory intenzity na první úrovni. Krátkým stisknutím tlačítka úrovně (LEVEL) intenzity přepínáte mezi úrovněmi intenzity v cyklu „intenzita 1“, „intenzita 2“, „intenzita 3“. (Obrázek 3)

NÁVOD K POUŽITÍ

Při používání zařízení držte tělo zařízení tak, aby se vaše prsty/ruka dotýkaly senzorového proužku na zadní straně zařízení.

Režim CLEAN

Doporučujeme používat režim „CLEAN“ 1-2x týdně. Nepoužívejte tento režim pokudé déle než 5 minut. Než začnete přístroj používat, odstraňte make-up a očistěte obličej. Navlhčete pokožku vodou nebo tonerem. Zapněte zařízení a vyberte režim „CLEAN“. Upravte úroveň intenzity podle svých potřeb. Umístěte přední (úhlovou) stranu čepule ultrazvukové špachtle na kůži pod úhlem 30°. Pomalu pohybujte špachtlí podél kontur obličeje, jak je znázorněno na obrázku. Použití tohoto režimu napomáhá k hloubkovému čištění pleti. (Obrázek 4)




Režim MOIST

Doporučujeme používat režim „MOIST“ 3-5x týdně. Nepoužívejte tento režim pokudé déle než 5 minut. Po použití režimu „MOIST“ vyberte režim „LIFT“ a upravte úroveň intenzity. Umístěte zadní stranu čepule ultrazvukové špachtle na kůži pod úhlem 30°. Pomalu pohybujte špachtlí podél kontur obličeje, jak je znázorněno na obrázku. Použití tohoto režimu pomáhá zvýšit absorpci produktů péče o pleť. (Obrázek 5)




Režim LIFT

Doporučujeme používat režim „LIFT“ 3-5x týdně. Nepoužívejte tento režim pokudé déle než 5 minut. Po použití režimu „MOIST“ vyberte režim „LIFT“ a upravte úroveň intenzity. Umístěte zadní stranu čepule ultrazvukové špachtle na kůži pod úhlem 30°. Pomalu pohybujte špachtlí podél kontur obličeje, jak je znázorněno na obrázku. Použití tohoto režimu pomáhá zvednout a oteplit pokožku. (Obrázek 6)



OBLASTI POUŽITÍ

Zařízení používejte v následujících oblastech (viz obrázek níže):



Po použití zařízení vypněte a očistěte čepul ultrazvukové špachtle čistícím hadříkem. Poté pokračujte ve své každodenní rutině péče o pleť.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před a po každém použití očistěte povrch zařízení mírně navlhčeným hadříkem.
- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Neponořujte toto zařízení do vody. K čištění těla zařízení a ostří ultrazvukové špachtle použijte čistý hadřík nebo mírně navlhčený hadřík.
- K čištění nabíjecí základny použijte suchý hadřík. Pokud se některá místa obtížně čistí, otřete je mírně navlhčeným hadříkem.
- Na toto zařízení nikdy nepoužívejte maziva, čistící prostředky, leštiidla ani osvěžovače vzduchu.

SKLADOVÁNÍ

Tento přístroj má lithiovou baterii. Neumisťujte ani neukládejte přístroj na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete přístroj o delší dobu používat, uložte jej s nabitou baterií.

RECYKLACE

Vestavěná baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Při likvidaci tohoto přístroje jej prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj odevzdáním místě zberu elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

ODSTRANOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Po stisknutí tlačítka napájení/režimu zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá.	Nabíjte prosím zařízení podle pokynů.
Nelze vytvářet vodní mlhu.	Baterie je téměř vybitá.	Nabíjte prosím zařízení podle pokynů.
Zařízení nelze nabíjet.	Kontaktní body v zařízení nejsou správně v kontaktu s nabíjecí základnou.	Upravte polohu zařízení, dokud nebudou kontaktní body v kontaktu.
Další problémy	Kontaktujte svého prodejce.	

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německo, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.ele6.com/warranty

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
295/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China


DOVOZCE:

Ele6 s.r.o., Bražkova 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTĽA NA PLEŤ

TB-1887



SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VAROVANIE

- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Predtým ako zariadenie začnete používať, odskúšajte ho. Nepoužívajte ho, ak je poškodené.
- Pri použití v suchom prostredí môže manipulácia s týmto zariadením generovať statickú elektrinu. To je normálny jav.
- Nemá to vplyv na používanie zariadenia.
- Udržujte USB kábel a nabíjaciu základňu v suchu.
- Nepoužívajte toto zariadenie na suchú pokožku.
- Nepoužívajte zariadenie opakovane na rovnakú oblasť pokožky počas krátkej doby.
- Nepoužívajte toto zariadenie so silnými exfoliačnými produktmi, ktoré sú abrazívne alebo obsahujú granule.
- Nepoužívajte zariadenie, keď sa nabíja.
- Ak zariadenie nie je dlhšiu dobu používané, nabíjte batériu aspoň 1x za 30 dní na polovicu kapacity. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu batérie, ktoré nemusí byť uznané ako dôvod k záručnej opravu.

POZOR


- Toto zariadenie by nemali používať nasledujúce osoby: tehotné ženy alebo pri dojčení alebo počas menštruácie; osoby s alergiami; osoby s poruchami tvárového nervu; osoby so srdcovou dysfunkciou, akútnym ochorením alebo zhubnými nádormi; osoby, ktoré majú zlomeniny alebo implantáty z kovu, silikónu alebo plastu; osoby nosiace elektronické lekárske vybavenie; osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky na báze steroidných hormónov; osoby s otvorenými ranami, popáskanou alebo opuchnutou kožou v oblasti použitia; osoby so závažným kožným ochorením na tvári.
- Nepoužívajte toto zariadenie v nasledujúcich oblastiach: oči a uši; citlivé oblasti s ranami, ekzémami, zápalu kože atď.; oblasti, kde bola vykonaná operácia; oblasti s implantovaným silikónom, kovom, živicou atď.; oblasti s akné, kožnými vredmi alebo inými kožnými chorobami.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatocnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ neboli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Nezdieľajte jedno zariadenie s viacerými ľuďmi.
- Nepokúšajte sa sami zariadenie upravovať, rozoberať alebo opravovať.
- Pred použitím zariadenia si zviažte vlasy a odoberte šperky, aby ste predišli zraneniu počas používania.
- Tento prístroj má lítiovú batériu. Neumiestňujte ani neukladajte prístroj na dlhšiu dobu do horúceho alebo vlhkého prostredia. Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, uložte ho s nabitou batériou.

ŠPECIFIKÁCIA

- Názov: Ultrazvuková špachtľa na pleť
- Modelové číslo: TB-1887
- Nabíjacie napätie / prúd: 5 V **▼** / 0,5 A
- Menovité napätie: 3,7 V **▼** / 2,4 W
- Typ batérie: Li-ion 3,7 V 500 mAh
- Podnikový štandard: Q/XM1024-2020

POPIS ZARIADENIA (Obrázok 1)

- Ochranný silikónový kryt
- Ultrazvuková špachtľa
- Voľba úrovne intenzity
- Tlačidlo napájania/volby funkcie
- Snímaci pásek
- Kontaktné miesta zariadenia
- Kontaktné miesta nabíjacej základne
- Nabíjaci port
- USB kábel
- Čistiaca handrička



obrázok 1

PRÍPRAVA NA POUŽITIE ZARIADENIA


- Batéria tohto zariadenia je pred prvým použitím vybitá. Skôr ako začnete zariadenie používať, nabíjte ho pomocou kábla USB.
- Zariadenie má výstražný systém vybité batérie. Keď je batéria vybitá, indikátory intenzity trikrát zablikajú a zariadenie sa automaticky vypne.

Nabíjanie zariadenia


- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Pripojte kábel USB k nabíjaciemu portu zariadenia a k nabíjaciemu adaptéru (nie je súčasťou balenia) Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu a zapojte napájací adaptér do zásuvky v stene.
- Počas nabíjania sa indikátory intenzity cyklicky rozsvetia. Ak je batéria takmer vybitá, rozsvieti sa červená kontrolka. Nabíjanie zariadenia trvá približne 4 hodiny.

Poznámka: Nepokúšajte sa vymeniť batériu zariadenia.

OVLÁDANIE ZARIADENIA



obrázok 2



obrázok 3

Tlačidlo MODE (napájanie/volba režimu)

Stlačte a podržte tlačidlo MODE (napájanie/volba) režimu pre zapnutie zariadenia a režimu „CLEAN“. Krátkym stlačením tlačidla napájania/režimu môžete prepínať medzi režimami „CLEAN“-> „MOIST“-> „LIFT“. V režime LIFT vypnete zariadenie stlačením tlačidla napájania/režimu. Ak chcete zariadenie vypnúť v ľubovoľnom režime, stlačte a podržte tlačidlo napájania. (Obrázok 2)

Toto zariadenie má automatický časovač. Po 5 minútach používania sa automaticky vypne.

Voľba úrovne intenzity (LEVEL)


Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti indikátor intenzity na prvej úrovni. Krátkym stlačením tlačidla úrovne intenzity (LEVEL) prepnate medzi úrovňami intenzity v cykle „intenzita 1“, „intenzita 2“, „intenzita 3“. (Obrázok 3)

NÁVOD NA POUŽITIE

Pri používaní zariadenia držte telo zariadenia tak, aby sa vaše prsty/ruka dotýkali senzorevho prúžku na zadnej strane zariadenia.

Režim CLEAN


Odporúčame používať režim „CLEAN“ 1-2x týždenne. Nepoužívajte tento režim dlhšie ako 5 minút počas jedného použitia. Než začnete prístroj používať, odstráňte make-up a očistite tvár. Navlhčite pokožku vodou alebo tonerom. Zapnite zariadenie a vyberte režim „CLEAN“. Upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb. Umiestnite prednú (uhlovú) stranu čepele ultrazvukovej špachtle na kožu pod uhlom 30°. Pomaly pohybujte špachtľou pozdĺž kontúr tváre, ako je znázornené na obrázku. Použitie tohto režimu napomáha k hlbokému čisteniu pleti. (Obrázok 4)



obrázok 4

Režim MOIST


Odporúčame používať režim „MOIST“ 3-5x týždenne. Nepoužívajte tento režim dlhšie ako 5 minút počas jedného použitia. Aplikujte svoje produkty každodennej starostlivosti o pleť. Zvoľte režim „MOIST“ a upravte úroveň intenzity. Umiestnite zadnú stranu čepele ultrazvukovej špachtle na kožu pod uhlom 30°. Pomaly pohybujte špachtľou pozdĺž kontúr tváre, ako je znázornené na obrázku. Použitie tohto režimu pomáha zvýšiť absorpciu produktov starostlivosti o pleť. (Obrázok 5)



obrázok 5

Režim LIFT

Odporúčame používať režim „LIFT“ 3-5x týždenne. Nepoužívajte tento režim zakaždým dlhšie ako 5 minút. Po použití režimu „MOIST“ vyberte režim „LIFT“ a upravte úroveň intenzity. Umiestnite zadnú stranu čepele ultrazvukovej špachtle na kožu pod uhlom 30°. Pomaly pohybujte špachtľou pozdĺž kontúr tváre, ako je znázornené na obrázku. Použitie tohto režimu pomáha nadhľnúť a spevniť pokožku. (Obrázok 6)



obrázok 6

OBLASTI POUŽITÍ

Zariadenie používajte v nasledujúcich oblastiach (viď obrázok nižšie):



čelo



nos



brada a pery



lica

Po použití zariadenie vypnite a očistite čepel ultrazvukovej špachtle čistiacou handričkou. Potom pokračujte vo svojej každodennej rutine starostlivosti o pleť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred a po každom použití očistite povrch zariadenia mierne navlhčenou handričkou.
- Pred začatím čistenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Na čistenie tela zariadenia a čepele ultrazvukovej špachtle použite čistú handričku alebo mierne navlhčenú handričku.
- Na čistenie nabíjacej základne použite suchú handričku. Ak sa niektoré miesta ťažko čistia, utrite ich mierne navlhčenou handričkou.
- Na toto zariadenie nikdy nepoužívajte mazivá, čistiace prostriedky, leštiadla ani osviežovacie vzduchu.

SKLADOVANIE

Tento prístroj má lítiovú batériu. Neumiestňujte ani neukladajte prístroj na dlhšiu dobu do horúceho alebo vlhkého prostredia. Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, uložte ho s nabitou batériou.

RECYKLÁCIA

Vstavaná batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pri likvidácii tohto prístroja ho prosím nevhadzujte do bežného domového odpadu. Zlikvidujte tento prístroj odovzdaním mieste zberu elektroodpadu, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia.

ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Po stlačení tlačidla napájania/režimu zariadenie nefunguje	Batéria je takmer alebo úplne vybitá	Nabíjte prosím zariadenie podľa pokynů.
Nie je možné vytvárať vodnú hmlu.	Batéria je takmer vybitá	Nabíjte prosím zariadenie podľa pokynů.
Zariadenie nie je možné nabíjať.	Kontaktné body v zariadení nie sú správne v kontakte s nabíjacou základňou.	Upravte polohu zariadenia, kým nebudú kontaktné body v kontakte.
Ďalšie problémy	Kontaktujte svojho predajcu.	

Poznámka: Ak zariadenie ani po aplikácii vyššie uvedených riešení nepracuje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Spoločnosť TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD týmto prehlasuje, že všetky zariadenia TouchBeauty sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ. Produkty sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.elem6.com/warranty.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadom záruky nájdete na www.elem6.com/warranty.

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
295/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

DOVOZCA:

Elem6 s.r.o., Bražkova 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číne.