

Návod k obsluze M5 Matter 1C/2C/3C-80W a 86W



Inteligentní nástěnný spínač M5 Matter série 80 a 86 (bílý)

V1.0

Úvod

Toto zařízení je inteligentní fyzický nástěnný spínač. Po spárování s aplikací eWeLink můžeš zapínat/vypínat připojená zařízení pomocí smartphonu, ať jsi kdekoli, nastavovat harmonogram zapínání/vypínání a sdílet ho s rodinou.



Ovládání na dálku



Jednorázové/Odpočítávání
Časové



Hlasové Ovládání



Sdílení Ovládání



Inteligentní Scéna



Režim Inching



Párování kamery



Skupinové ovládání



Historie operací



Ovládání LAN

① Tlačítko

- Stiskněte jednou: Zapněte/vypněte zařízení.
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund:

Zařízení přejde do režimu párování.


② LED indikátor Wi-Fi (Modrý)

Režim eWeLink

- Svítí nepřetržitě: Zařízení je online. Bliká
- dvakrát: LAN
- Bliká jednou: Offline
- Bliká dvakrát krátce a jednou dlouze: Zařízení je v režimu párování.

Režim Matter

- Svítí neustále: Zařízení je online.
- Bliká jednou: Offline
- Bliká dvakrát krátce a jednou dlouze: Zařízení je v režimu párování. Bliká
- třikrát: Identifikace



Kompatibilita s Matter




Specifikace

Model	M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W
MCU	ESP32
Jmenovitá hodnota	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A Celkem Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A Celkem Max
Max. Zatížení	1C: 2200W 2C: 2200W(1-1100W/Gang) 3C: 1320W(1-440W/Gang)
Zatížení LED	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 60W/110V/Gang
Bezdrátová konektivita	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Čistá hmotnost	1C-80W(131,5g), 2C-80W(139g), 3C-80W(141,3g) 1C-86W(153,8g), 2C-86W(160g), 3C-86W(163,7g)
Rozměry	80W: 86x71x41.5mm, 86W: 86x86x41.5mm
Barva	Bílá
Materiál krytu	PC V0+CRS
Místo použití	Vnitřní
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Pracovní vlhkost	5%~95% RH, nie kondenzující
Shoda s certifikacemi	CE/RoHS
Standard provedení	EN 60669-2-1

Instalace


1. Vypněte napájení





*Zařízení musí instalovat a udržovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

Aby se předešlo nebezpečím spojeným s elektrickým šokem, nesmí se manipulovat s žádným připojením ani dotýkat svorkovnice, když je zařízení zapnuto!

2. Pokyny pro zapojení






*Aby byla zajištěna bezpečnost elektrické instalace, je nezbytné nainstalovat Miniaturní Obvodový Spínač (MCB) nebo Různovodový Spínač (RCBO) s elektrickou hodnotou 10A (1C, 2C), 6A(3C) před M5-80W/86W. *Ujistěte se, že všechny vodiče jsou správně připojeny.

3. Zapněte napájení

Po zapnutí napájení zařízení přejde do párovacího režimu, který je výchozí při prvním použití. LED indikátor bliká krátce dvakrát a jednou déle.



*Zařízení přejde do režimu párování, pokud nebude spárováno během 10 minut. Pokud chceš znovu vstoupit do tohoto režimu, stiskni a drž tlačítko po dobu 5s, dokud LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého, a poté uvolni.

Přidat zařízení

Metoda 1: Párování pomocí Matter

Otevři aplikaci kompatibilní s Matter (např. aplikaci Alexa, aplikaci Google Home nebo aplikaci Apple Home atd.), abys naskenoval QR kód Matter na rychlém průvodicí nebo na samotném zařízení, abys přidal zařízení.



Přidat do Alexy pomocí Matter



Přidat do Google pomocí Matter



Přidat do Apple pomocí Matter


Metoda 2: Párování pomocí aplikace eWeLink

1. Stáhněte aplikaci "eWeLink"


Je třeba stáhnout aplikaci "eWeLink" zGoogle Play StoreneboApple App Store.




2. Přidat zařízení




Hledat skenování




Naskenujte QR kód na zařízení




Je třeba postupovat podle pokynů pro zapojení, abyste připojili vodiče (ujistěte se, že je napájení předem odpojeno a v případě potřeby se poradte s elektrikářem)



Zapněte zařízení



Držte tlačítko po dobu 5 sekund



Zkontrolujte stav blikání LED indikátoru Wi-Fi
(Dva krátké a jeden dlouhý)




Vyberte „Přidat zařízení“



Vyhledejte zařízení a začněte se připojovat



Vyberte síť "Wi-Fi" a
zadejte heslo.



Zařízení "Úplně přidáno".

Změna sítě zařízení

Změňte síť zařízení v "Nastavení zařízení" v aplikaci eWeLink.

Obnovení továrních nastavení zařízení

- "Odstranit zařízení" v aplikaci eWeLink
- Pro zařízení, která byla dříve úspěšně přidána do eWeLink, proveďte nové párování pomocí jiného účtu eWeLink
- Pro zařízení, která byla dříve úspěšně přidána v Matter, proveďte nové párování Bluetooth přes Matter

Často kladené otázky

Nepodařilo se spárovat zařízení Wi-Fi s aplikací eWeLink

1. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování.

Zařízení se automaticky ukončí v režimu párování, pokud nebude spárováno během 10 minut.

2. Je nutné zapnout službu lokalizace na svém telefonu a udělit povolení.

Před výběrem sítě Wi-Fi by měla být služba lokalizace zapnuta a povolení uděleno.

Souhlas s informacemi o lokalizaci se používá k získání informací o seznamu Wi-Fi. Pokud stisknete "Vypnout", zařízení nebude přidáno.

3. Ujistěte se, že vaše Wi-Fi síť funguje na frekvenci 2,4 GHz.
4. Ujistěte se, že jste zadali správný SSID Wi-Fi a heslo, neobsahují speciální znaky. Chybné heslo je velmi častým důvodem neúspěšného párování.
5. Můžete přiblížit zařízení k routeru, abyste získali dobrý signál během párování.
6. Zkuste spárovat zařízení v režimu kompatibility.

Problémy s Wi-Fi zařízeními "Offline"

Zkontrolujte následující problémy na základě stavu LED indikátoru Wi-Fi:

LED indikátor bliká jednou za 2 sekundy, což znamená, že se nepodařilo připojit k routeru.

1. Možné zadání nesprávného SSID Wi-Fi a hesla.
2. Ujistěte se, že vaše SSID Wi-Fi a heslo neobsahují speciální znaky, například hebrejské nebo arabské znaky. Náš systém tyto znaky nedokáže rozpoznat, což znemožňuje připojení k Wi-Fi.
3. Možná nižší kapacita routeru.
4. Wi-Fi signál je slabý. Váš router je příliš daleko od zařízení, nebo mohou existovat překážky mezi routerem a zařízením, které blokují přenos signálu.
5. Ujistěte se, že MAC není na černé listině správy MAC.

LED indikátor bliká dvakrát, což znamená, že se nepodařilo připojit k serveru.

1. Ujistěte se, že internetové připojení je správné. Můžete použít svůj telefon nebo počítač k připojení k internetu, a pokud se vám nepodaří přístup, zkontrolujte dostupnost internetového připojení.
2. Možná má váš router nízkou kapacitu. Počet zařízení připojených k routeru překračuje jeho maximální hodnotu. Je třeba zkontrolovat maximální počet zařízení, která může váš router zvládnout. Pokud počet připojených zařízení překračuje maximální hodnotu, je třeba odstranit některá zařízení nebo přejít na větší router a zkusit to znovu.
3. Je třeba kontaktovat poskytovatele internetových služeb a potvrdit, že naše adresa serveru není blokována:

cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína) as-disp.coolkit.cc (v Asii kromě Číny) eu-disp.coolkit.cc (v EU)

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. v tomto prohlášení potvrzuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní nástěnné spínače, modely: M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W, M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W jsou v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/Sonoff>

Adresa výrobce: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

Rádiová frekvence: 2402 - 2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dbm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.