

Ruční šlehače

MFQ3561W
Ruční šlehač - set
bílá / šedá
MFQ3561W



Osvědčený ruční šlehač pro každodenní pečení - s rotující mísou

- silný výkon 450W pro lepší výsledky
- **Tichý ale výkonný:** 5 rychlostních stupňů s odlišným počtem otáček
- Ergonomický design s protiskluzovým soft touch povrchem pro jednoduchou a pohodlnou manipulaci
- **Zahrnuje exkluzivní příslušenství:** Ruční šlehač se stojanem a mísou pro pohodlné ovládání bez nutnosti držení. Dále obsahuje mixovací nohu, mixovací nádobu s měrkou a víkem, 2 vysoce výkonné turbometly a 2 hnětací háky
- **Spotřebič a příslušenství se jednoduše čistí:** příslušenství je možné mýt v myčce nádobí.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče (mm) :	141 x 201 x 77
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :	275 x 241 x 397
Rozměry palety :	208 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :	70
Hmotnost netto (kg) :	2,1
Hmotnost brutto (kg) :	2,6
Příkon (W) :	450
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50/60
Typ zástrčky :	Euro zástrčka bez uzemnění do 2,5 A
Aprobační certifikáty :	CE, VDE



4 242005 095865

včetně příslušenství

1 x víko, 1 x míchací mísa, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x umělohmotná mixovací noha, 1 x podstavec, 2 x turbometla

zvláštní příslušenství

MFZ3500 : Plastová mixovací noha

Ruční šlehače

MFQ3561W
Ruční šlehač - set
bílá / šedá
MFQ3561W

Osvědčený ruční šlehač pro každodenní pečení - s rotující mísou

Skvělé výsledky

- Proověřená technologie BOSCH a moderní motor: výkonný a současně lehký a tichý.
- příkon: 450 W
- 5 rychlostních stupňů s odlišným počtem otáček
- turbo stupeň

Komfort

- komfortní a snadná práce díky stojanu na šlehač ve spojení s rotující mísou
- optimální manipulace díky ergonomickému designu, velkým tlačítkům a soft Touch povrchu rukojeti
- Možnost připojení mixovací nohy (součást balení). Mixovací noha disponuje čtyřkřídlou čepelí "QuattroBlade", která zaručuje rychlé a velmi účinné mixování.
- "QuattroBlade technologie": s inovativní, speciálně ostřenou a tvrzenou čtyřkřídlou čepelí zajistí perfektní výsledky.
- Separátně umístěné tlačítko pro vysunutí mixovací nohy, šlehacích metliček a hnětacích háků
- navinutí kabelu

Bezpečnost

- Bezpečnostní uzávěr díky slyšitelnému "klik mechanismu" - mixovací noha zaklapne do těla mixéru.
- Díky patentovanému BOSCH klik systému lze nohu mixéru připojit a odpojit během několika sekund.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Tepelně odolná plastová mixovací noha s čtyřbřitou čepelí s dlouhou životností
- 2 výkonné turbometly z vysoce kvalitní nerezové oceli pro perfektní výsledky šlehání a míchání
- 2 stabilní hnětací háky z nerezové ocele
- Průhledná mixovací nádoba s odměrkou a víkem - možnost uskladnění v lednici.