

Česky




THRUSTMASTER®

T80 Ferrari 488
GTB Edition

T80 Ferrari 488 GTB Edition



Uživatelská příručka




TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- 1 2 digitální měniče rychlosti – nahoru/dolu
- 2 Akční tlačítka
- 3 LED

- 4 2 polohový přepínač manettino
(vlevo: „sdílet“ / vpravo „volby“)
- 5 Tlačítko „PS“
- 6 Směrová tlačítka

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



- 8 M konektor pedálové soupravy
9 F konektor pedálové soupravy
10 USB konektor volantu

- 11 Upevňovací šroub
12 Připevňovací systém ke stolu/stolku




**Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte pedálovou soupravu bosými nohama
nebo pouze v ponožkách
THRUSTMASTER® ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ,
VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ PEDÁLOVÉ SOUPRAVY BEZ BOT**

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

INSTALACE VOLANTU

Přípevnění volantu ke stolu nebo ke stolku

- Volant položte na okraj stolu nebo na jinou rovnou plochu.
- Upevňovací šroub (11) vložte do přípevňovacího systému (12) a šroub zašroubujte a pevně utáhněte (proti směru hodinových ručiček) do velké matice umístěné ve spodní části volantu.



UPOZORNĚNÍ: nikdy se nepokoušejte utahovat šroub (11) aniž by byl přípevňovací systém (12) umístěn na stole/stolku!
(Může dojít k zničení vašeho volantu.)

PŘIPEVNĚNÍ	UVOLNĚNÍ
<u>Utažení:</u> <i>Přípevňovací šroub (11) šroubujte proti směru hodinových ručiček</i>	<u>Povolení:</u> <i>Přípevňovací šroub (11) šroubujte ve směru hodinových ručiček</i>

Připojení pedálové soupravy k volantu

Připojte M konektor (8) pedálové soupravy k F konektoru (9) volantu. Konektor je umístěn v zadní části základny volantu.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



SYSTÉMY PLAYSTATION® 4

INSTALACE NA VŠECH SYSTÉMECH PS4™

1. Připojte USB konektor **(10)** volantu k jednomu USB portu systému.
2. Zapněte váš systém.
3. Na závodním volantu stiskněte tlačítko „PS“ **(5)** a přihlašte se k vašemu účtu na Playstation Network Account, aby jste mohli volant používat.
4. Pro procházení systémovými menu, použijte směrové tlačítko (6), pro spuštění hry stiskněte na závodním volantu tlačítko X.

Nyní jste připraveni ke hře!

MAPOVÁNÍ PS4™



Aby bylo možné volant používat, je nutné stisknout tlačítko „PS“ **(5)**.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

AUTOMATICKÁ EMULACE VOLANTU NA SYSTÉMU PS4™

Ve hrách pro PlayStation® 4 je volant rozpoznán jako závodní volant T80 a nikoliv jako řadič, to proto aby byla zajištěna vyšší citlivost a zvýšená přesnost.

- Pokud chcete změnit mapování volantu ve hře, zvolte menu voleb hry a vyberte NASTAVENÍ VOLANTU.
- Pokud chcete změnit citlivost řízení volantu, zvolte menu voleb hry a vyberte NASTAVENÍ VOLANTU.

SEZNAM HER KOMPATIBILNÍCH S PS4™

Seznam her kompatibilních s PlayStation® 4 je dostupný na adrese <http://support.thrustmaster.com>.

Zvolte Racing Wheels / T80 Racing Wheels, a vyberte Nastavení her.

Tento seznam je pravidelně aktualizován.

NASTAVENÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU PRO PC*

** Kompatibilita na PC nebyla testována a ani nebyla schválena společností Sony Interactive Entertainment Europe.*

Další informace získáte na adrese <http://support.thrustmaster.com>.

PROBLÉMY A UPOZORNĚNÍ

- **Můj volant nepracuje správně, zdá se, že je nesprávně nakalibrován:**
 - Aby bylo možné volant používat, na volantu stiskněte tlačítko „PS“ (5) a přihlaste se ke svému účtu na PlayStation Network Account.
 - Kompletně vypněte váš systém PS4™, od volantu odpojte všechny kabely, opětovně je zapojte a spustte vaši hru.
 - Při připojování volantu nikdy s volantem nepohybujte ani nesešlapujte pedály. Zamezíte tím problémům s kalibrací.
 - Při spouštění hry s volantem nikdy nepohybujte ani nesešlapujte pedály. Zamezíte tím problémům s kalibrací.
- **Nemohu nastavit svůj volant:**
 - V systému PS4™, v menu sekce **Volby / Řadič / Volanty**: vyberte příslušnou konfiguraci.
 - Podívejte se do uživatelské příručky ke hře, nebo vyhledejte další informace na internetu.
- **Řízení volantu není dostatečně citlivé:**
 - V systému PS4™, v menu sekce **Volby / Řadič / Volanty** vyzkoušejte všechny možné nastavení pro zvýšení citlivosti volantu.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

T80 Ferrari 488 GTB Edition



POUŽITÍ NA PC

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Použití na PC: (Windows 7/8/8.1/10)

1) Nainstalujte ovladače

Balíček univerzálních ovladačů (Unified Drivers Package):

<https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/>



Během instalace:

- **NEPŘIPOJUJTE** volant T80 k vašemu PC dřív než budete vyzváni.
- Volant musí být **připojen přímo k USB rozhraní na počítači**. Doporučujeme, nepoužívat USB hub.
- Během aktualizace **NEKLIKEJTE NA ŽÁDNÉ OKNO**, které se může objevit na displeji.

2) Restartujte počítač

3a) Ve **Windows 7**


V menu „Start > Všechny programy > Thrustmaster > Ovládací panely“ zkontrolujte se váš volant objevuje pod názvem „Thrustmaster T80“




Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

3b) Ve Windows 8 / 8.1 / 10

V menu **Start** začněte psát **Ovládací panel**. Spustí se funkce **Vyhledávání**, která vám umožní přístup k ovládacímu panelu hry.



Ovládací panel hry je též možné nalézt: **Aplikace > Thrustmaster > Ovládací panel**




Váš volant by se měl zobrazit pod názvem “**Thrustmaster T80**”.



Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

4)



Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

T80 Ferrari 488 GTB Edition



DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘI POUŽITÍ NA PC!

Pokud používáte závodní volant T80 Racing Wheel na PC (Windows® 7, 8, 10), je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače pro PC. (Pokud se vám to nezdaří některé osy a nebo tlačítka nebudou správně fungovat).

Instalace ovladače:

- V internetovém prohlížeči si zobrazte stránku: <http://support.thrustmaster.com>.
- Klikněte na Racing Wheels / T80 Racing Wheels, a pak na Drivers.
- Stáhněte a nainstalujte balíček ovladačů.

THRUSTMASTER®



www.thrustmaster.com

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.