



beyerdynamic

DJ 300 PRO X **DJ 300 PRO X CLUB**

PROFESIONÁLNÍ 2V1 DJ SLUCHÁTKA

Návod k obsluze



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POUŽITÍ.....	3
ÚDRŽBA.....	3
JAK PŘIPOJIT PROPOJOVACÍ KABEL	4
JAK VYMĚNIT KRYT MUŠLE	4
JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY	4
JAK VYMĚNIT POLSTROVÁNÍ HLAVOVÉHO MOSTU	5
JAK SLUCHÁTKA PŘEPRAVOVAT	5
VERZE.....	6
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	6
SERVIS.....	6
LIKVIDACE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
ZÁRUKA.....	6

Děkujeme, že jste si zakoupili dynamická DJ sluchátka beyerdynamic DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB.

Před použitím výrobku si prosím udělejte čas a pečlivě si přečtěte tyto informace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nebezpečí zranění



- ▶ Upozorňujeme, že příliš vysoká hlasitost a dlouhá doba poslechu mohou způsobit poškození sluchu. Používejte proto co nejnižší možné úroveň hlasitosti.

- ▶ Pokud trpíte tinnitem, sluchátka nepoužívejte nebo snižte hlasitost.
- ▶ V souladu s předpisy na ochranu zaměstnanců před poškozením hlukem a vibracemi dodržujte prosím následující pokyny:

Hladina akustického tlaku	Doba poslechu
85 dB	max. 8 h
88 dB	max. 4 h
91 dB	max. 2 h
94 dB	max. 1 h
97 dB	max. 30 min
100 dB	max. 15 min

- ▶ Při připojování sluchátek se ujistěte, že je hlasitost nastavena na minimum. Hlasitost upravte až po nasazení sluchátek.

Ohrožení života



- ▶ Sluchátka drasticky snižují vnímání okolních zvuků. Používání sluchátek v silničním provozu může být potenciálně nebezpečné. Sluch uživatele nesmí být omezen do takové míry, aby to ohrozilo bezpečnost silničního provozu. Dbejte prosím také na to, abyste sluchátka nepoužívali v dopravě nebo v blízkosti potenciálně nebezpečných strojů a nástrojů.
- ▶ Dále se vyhněte používání sluchátek v situacích, kdy nesmí být ovlivněn sluch, zejména při přecházení železničního přejezdu nebo na staveništi.

Záruka / Použití v souladu s určením

- ▶ Nepoužívejte sluchátka pro žádné jiné účely, než které jsou popsány v těchto informacích o výrobku.
- ▶ Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození sluchátek nebo zranění osob způsobené neopatrným, nesprávným či nevhodným používáním sluchátek, nebo použitím k účelům, které nejsou specifikovány výrobcem.

POUŽITÍ

- ▶ Sluchátka DJ 300 PRO X a DJ 300 PRO X CLUB jsou uzavřená sluchátka, ideální pro přesný odposlech a monitoring.
- ▶ Oba modely poskytují čistý, silný zvuk se soustředěnými středy, definovanými výškami a bohatými basy.
- ▶ Jsou navrženy pro hlučné prostředí, jako jsou kluby a festivaly, a stejně tak se hodí pro stylové DJ sety na pop-up akcích, terasách, uměleckých eventech nebo v barech.
- ▶ Díky vyměnitelným náušníkům je lze flexibilně použít jako sluchátka na uši (on-ear) nebo kolem uší (over-ear).
- ▶ Vnější kryty mušlí lze personalizovat přímo prostřednictvím online konfiguratoru „MANUFATUR“ na webových stránkách beyerdynamic.
- ▶ Ve složeném stavu jsou kompaktní a rychle se ukládají – ideální pro spontánní párty a flexibilní použití.
- ▶ Kabel lze připojit k levé nebo pravé mušli a díky uzamykatelnému bajonetovému zámku bezpečně drží.
- ▶ Vyměnitelné díly zajišťují udržitelné a dlouhodobé používání.
- ▶ Náušníky z koženky odolné proti potu nabízejí pohodlí, izolaci a odolnost.
- ▶ Pozlacený konektor mini jack (3,5 mm) se šroubovacím adaptérem na ¼" (6,35 mm) je kompatibilní se všemi standardními sluchátkovými výstupy.

ÚDRŽBA

- ▶ Z hygienických důvodů byste měli příležitostně očistit náušníky a polstrování hlavového mostu měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Dbejte na to, aby do mušlí sluchátek nebo k měničům nevnikla voda.
- ▶ V případě potřeby můžete náušníky opatrně sejmout a vyčistit je jemnou mýdlovou vodou.




Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky! Vyvarujte se také použití čisticích prostředků obsahujících alkohol nebo kyseliny. Náušníky musí být před opětovným nasazením na sluchátka zcela suché.

K čištění DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB **nikdy** nepoužívejte **vysavač**, protože by mohlo dojít k neopravitelnému poškození.

- ▶ Jelikož náušníky a polstrování hlavového mostu podléhají přirozenému opotřebení, je nutné je čas od času vyměnit. Můžete to snadno provést sami. Viz také kapitoly „Jak vyměnit náušníky“ a „Jak vyměnit polstrování hlavového mostu“.
- ▶ Pokud je nutné vyměnit jiné komponenty, kontaktujte prosím servisní a logistické centrum beyerdynamic.

JAK PŘIPOJIT PROPOJOVACÍ KABEL

- ▶ Na konci, který se připojuje ke sluchátkům, je propojovací kabel opatřen konektorem mini jack (2,5 mm).
- ▶ Vložte 2,5mm konektor jack do levé nebo pravé mušle sluchátek. Používejte prosím vždy pouze jedno připojení, aby nedošlo k možnému poškození sluchátek.
- ▶ Otočte konektorem ve směru hodinových ručiček, dokud zcela a slyšitelně nezacvakne.
- ▶ Chcete-li kabel odpojit, opatrně otočte konektorem proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.



- ▶ Na druhém konci propojovacího kabelu se nachází pozlacený konektor mini jack (3,5 mm) se šroubovací redukcí na 1/4" (6,35 mm).



Stereo konektor kabelu připojujte pouze ke sluchátkovému výstupu! Pokud byste sluchátka DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB připojili k jiné zdířce jack, mohlo by dojít k jejich poškození.

JAK VYMĚNIT KRYT MUŠLE

- ▶ Sejměte kryt z mušle sluchátek tak, že jím otočíte ve směru hodinových ručiček a zvednete jej.
- ▶ Nasadte kryt tak, aby úzký otvor směřoval dolů, a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Ujistěte se, že kryt slyšitelně zacvakl na místo – to značí, že je bezpečně uzamčen.



JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY

- ▶ Sejměte náušník z mušle sluchátek tak, že jej opatrně a plynule stáhnete po obvodu z mušle.




- ▶ Umístěte nový náušník na mušli sluchátek tak, aby západky na krytu přesně zapadly do otvorů v náušniku. Pevně náušník přitlačte, dokud nezacvakne na své místo.



JAK SLUCHÁTKA PŘEPRAVOVAT


Existují dvě možnosti, jak sluchátka složit, aby při přepravě nezabírala místo.

- ▶ Složte náušníky k sobě vnitřní stranou. Jednou rukou je přidržte u sebe a zatlačte je směrem nahoru k hlavovému mostu.




JAK VYMĚNIT POLSTROVÁNÍ HLAVOVÉHO MOSTU

- ▶ Opatrně roztáhněte hlavový most, dokud se vlevo neobjeví malý otvor.
- ▶ Pomocí rukojeti čajové lžičky opatrně vypačte polstrování z hlavového mostu, dokud se zcela neuvolní z vodící lišty.
- ▶ Pro nasazení nového polstrování vložte plastový okraj na pravé straně do příslušné drážky. Pevně přitlačte polstrování podél vodící lišty, dokud nezacvakne na své místo.



- ▶ Alternativně můžete mušle “navrstvit” na sebe, abyste ušetřili místo.
- ▶ Nejprve sklopte jednu mušli dovnitř tak, aby náušník směřoval nahoru. Poté sklopte druhou mušli dovnitř tak, aby náušník rovněž směřoval nahoru a ležel pod mušlí, kterou jste sklopili jako první.



VERZE

- ▶ DJ 300 PRO X
dynamická DJ sluchátka,
uzavřená, 48 Ω..... Obj. č. # 1001619
- ▶ DJ 300 PRO X CLUB
dynamická DJ sluchátka,
uzavřená, 48 Ω..... Obj. č. # 1001971

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ 1 pár náušníků na uši a 1 pár náušníků kolem uší
- ▶ 1,5 m (4,9 ft) speciální kabel (kombinace krouceného a rovného)
- ▶ 1x redukce jack 6,35 mm (1/4")
- ▶ Ochranný sáček
- ▶ Stručný návod k použití

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

- ▶ Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetu na adrese: <https://www.beyerdynamic.com>
- ▶ Pokud máte technické problémy při používání sluchátek DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB nebo potřebujete další pokyny, navštivte naše webové stránky s častými dotazy (FAQ) na adrese: <https://support.beyerdynamic.com>

SERVIS

- ▶ V případě potřeby servisu se prosím obraťte na kvalifikovaný servisní personál nebo přímo na:
Servisní a logistické centrum beyerdynamic
E-mail: service@beyerdynamic.de
- ▶ Demontáž sluchátek DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB svépomocí má za následek ztrátu záruky.

LIKVIDACE

- ▶ Tento symbol na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být po skončení své životnosti likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu.
- ▶ Použitá zařízení likvidujte vždy v souladu s platnými předpisy.



Pouze pro prodej v rámci EU:

- ▶ Pro zpětný odběr starých zařízení jsou k dispozici bezplatná sběrná místa nebo možnost bezplatného vrácení společnosti beyerdynamic, jakož i další místa pro opětovné využití. Adresy získáte na místním městském nebo obecním úřadě.
- ▶ Prodejci elektronických zařízení jsou obecně povinni bezplatně odebírat použitá elektrická a elektronická zařízení. Tato povinnost platí i pro prodej prostřednictvím komunikace na dálku (e-shopy).
- ▶ Pro další informace se prosím obraťte na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ měniče	Dynamický, 45 mm
Konstrukce	Uzavřená
Způsob nošení	On-ear a over-ear
Frekvenční rozsah	5 - 35,000 Hz
Jmenovitá impedance	48 Ω
Jmenovitá hladina akustického tlaku (SPL) @ 1 mW / 500 Hz	
On-ear:	115 dB
Over-ear:	109 dB
Jmenovitá hladina akustického tlaku (SPL) @ 1 V / 500 Hz	
On-ear:	122 dB
Over-ear:	117 dB
Maximální SPL	
On-ear:	122 dB SPL
Over-ear:	117 dB SPL
Celkové harmonické zkreslení (T.H.D.) @ 500 Hz	
On-ear:	0.05 %
Over-ear:	0.07 %
Max. krátkodobá zatížitelnost	10 mW
Útlum okolního hluku	20 dBA
Přítlak hlavového mostu	
On-ear:	6 N
Over-ear:	7 N
Hmotnost (bez kabelu)	
On-ear:	288 g
Over-ear:	315 g
Délka a typ kabelu	1,5 m / speciální kabel (kombinace krouceného a rovného)
Připojení	Pozlacený stereo konektor mini jack (3,5 mm) a redukce 1/4" (6,35 mm)

(všechny specifikace dle EN 60 268-7)

ZÁRUKA

Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG poskytuje na zakoupený výrobek beyerdynamic omezenou záruku v délce 2 let. Přesné záruční podmínky naleznete na našich webových stránkách na adrese <https://www.beyerdynamic.com/service/warranty>

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Německo
Telefon +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

Další distributory po celém světě naleznete na adrese www.beyerdynamic.com
Vyobrazení nejsou smluvně závazná. Změny vyhrazeny..

CZ | DJ 300 PRO X - DJ 300 PRO X CLUB | (11.25)



DJ 300 PRO X **DJ 300 PRO X CLUB**

PROFESIONÁLNE DJ SLÚCHADLÁ 2V1

Návod na použitie



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
POUŽITIE.....	3
ÚDRŽBA.....	3
AKO PRIPOJIŤ PREPOJOVACÍ KÁBEL.....	4
AKO VYMENIŤ KRYT MUŠLE.....	4
AKO VYMENIŤ NÁUŠNÍKY.....	4
AKO VYMENIŤ POLSTROVANIE HLAVOVÉHO MOSTA.....	5
AKO SLÚCHADLÁ PREPRAVOVAŤ.....	5
VERZIA.....	6
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO	6
PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	6
SERVIS.....	6
LIKVIDÁCIA	6
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
ZÁRUKA.....	6

Ďakujeme, že ste si zakúpili dynamické DJ slúchadlá beyerdynamic DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB.

Pred použitím výrobku si prosím urobte čas a pozorne si prečítajte tieto informácie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nebezpečenstvo zranenia

- ▶ Upozorňujeme, že príliš vysoká hlasitosť a dlhá doba počúvania môžu spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte preto čo najnižšie možné úrovne hlasitosti.
- ▶ Ak trpíte tinnitom, slúchadlá nepoužívajte alebo znížte hlasitosť.
- ▶ V súlade s predpismi na ochranu zamestnancov pred poškodením hlukom a vibráciami dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:

Hladina akustického tlaku	Doba počúvania
85 dB	max. 8 h
88 dB	max. 4 h
91 dB	max. 2 h
94 dB	max. 1 h
97 dB	max. 30 min
100 dB	max. 15 min

- ▶ Pri pripájaní slúchadiel sa uistite, že je hlasitosť nastavená na minimum. Hlasitosť upravte až po nasadení slúchadiel.

Ohrozenie života



- ▶ Slúchadlá drasticky znižujú vnímanie okolitých zvukov. Používanie slúchadiel v cestnej premávke môže byť potenciálne nebezpečné. Sluch používateľa nesmie byť obmedzený do takej miery, aby to ohrozilo bezpečnosť cestnej premávky. Dbajte, prosím, aj na to, aby ste slúchadlá nepoužívali v doprave ani v blízkosti potenciálne nebezpečných strojov a nástrojov.
- ▶ Ďalej sa vyhýbajte používaniu slúchadiel v situáciách, kde nesmie byť ovplyvnený sluch, najmä pri prechádzaní železničného priecestia alebo na stavenisku.

Záruka / Použitie v súlade s určením

- ▶ Nepoužívajte slúchadlá na žiadne iné účely, než ktoré sú popísané v týchto informáciách o výrobku.
- ▶ Spoločnosť beyerdynamic GmbH & Co. KG nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie slúchadiel alebo zranenie osôb spôsobené neopatrným, nesprávnym či nevhodným používaním slúchadiel, alebo použitím na účely, ktoré nie sú špecifikované výrobcou.

POUŽITIE

- ▶ Slúchadlá DJ 300 PRO X a DJ 300 PRO X CLUB sú uzavreté slúchadlá, ideálne na presný odposluch a monitoring.
- ▶ Oba modely poskytujú čistý, silný zvuk so sústredenými stredmi, definovanými výškami a bohatými basmi.
- ▶ Sú navrhnuté pre hlučné prostredie, ako sú kluby a festivaly, a rovnako sa hodia pre štýlové DJ sety na pop-up akciách, terasách, umeleckých eventoch alebo v baroch.
- ▶ Vďaka vymeniteľným náušníkom ich možno flexibilne použiť ako slúchadlá na uši (on-ear) alebo okolo uší (over-ear).
- ▶ Vonkajšie kryty mušlí možno personalizovať priamo prostredníctvom online konfigurátora „MANUFATUR“ na webových stránkach beyerdynamic.
- ▶ V zloženom stave sú kompaktné a rýchlo sa ukladajú – ideálne pre spontánne párty a flexibilné použitie.
- ▶ Kábel možno pripojiť k ľavej alebo pravej mušli a vďaka uzamykateľnému bajonetovému zámku bezpečne drží.
- ▶ Vymeniteľné diely zaisťujú udržateľné a dlhodobé používanie.
- ▶ Náušníky z koženky odolné proti potu ponúkajú pohodlie, izoláciu a odolnosť.
- ▶ Pozlátený konektor mini jack (3,5 mm) so skrutkovacím adaptérom na 1/4" (6,35 mm) je kompatibilný so všetkými štandardnými slúchadlovými výstupmi.

ÚDRŽBA

- ▶ Z hygienických dôvodov by ste mali príležitostne očistiť náušníky a polstrovanie hlavového mosta mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Dbajte na to, aby do mušlí slúchadiel alebo k meničom nevnikla voda.
- ▶ V prípade potreby môžete náušníky opatrne zložiť a vyčistiť ich jemnou mydlovou vodou.




Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky! Vyvarujte sa tiež použitiu čistiacich prostriedkov obsahujúcich alkohol alebo kyseliny. Náušníky musia byť pred opätovným nasadením na slúchadlá úplne suché. Na čistenie DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB **nikdy** nepoužívajte **vysávač**, pretože by mohlo dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu.

- ▶ Keďže náušníky a polstrovanie hlavového mosta podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, je nutné ich z času na čas vymeniť. Môžete to ľahko urobiť sami. Pozri tiež kapitoly „Ako vymeniť náušníky“ a „Ako vymeniť polstrovanie hlavového mosta“.
- ▶ Ak je nutné vymeniť iné komponenty, kontaktujte, prosím, servisné a logistické centrum beyerdynamic.

AKO PRIPOJIŤ PREPOJOVACÍ KÁBEL

- ▶ Na konci, ktorý sa pripája k slúchadlám, je prepojovací kábel vybavený konektorom mini jack (2,5 mm).
- ▶ Vložte 2,5 mm konektor jack do ľavej alebo pravej mušle slúchadiel. Používajte, prosím, vždy iba jedno pripojenie, aby nedošlo k možnému poškodeniu slúchadiel.
- ▶ Otočte konektorom v smere hodinových ručičiek, kým úplne a počuteľne nezacvakne.
- ▶ Ak chcete kábel odpojiť, opatrne otočte konektorom proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.



- ▶ Na druhom konci prepojovacieho kábla sa nachádza pozlátený konektor mini jack (3,5 mm) so skrutkovacou redukciou na 1/4" (6,35 mm).



Stereo konektor kábla pripájajte iba k slúchadlovému výstupu! Ak by ste slúchadlá DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB pripojili k inej zásuvke jack, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

AKO VYMENIŤ KRYT MUŠLE

- ▶ Zložte kryt z mušle slúchadiel tak, že ním otočíte v smere hodinových ručičiek a zdvihnete ho.
- ▶ Nasadte kryt tak, aby úzky otvor smeroval nadol, a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Uistite sa, že kryt počuteľne zacvakol na miesto - to znamená, že je bezpečne uzamknutý.



AKO VYMENIŤ NÁUŠNÍKY

- ▶ Zložte náušník z mušle slúchadiel tak, že ho opatrne a plynule stiahnete po obvode z mušle.




- ▶ Umiestnite nový náušník na mušľu slúchadiel tak, aby západky na kryte presne zapadli do otvorov v náušníku. Pevne náušník pritlačte, kým nezacvakne na svoje miesto.



AKO SLÚCHADLÁ PREPRAVOVAŤ


Existujú dve možnosti, ako slúchadlá zložiť, aby pri preprave nezaberali miesto.

- ▶ Zložte náušníky k sebe vnútornou stranou. Jednou rukou ich pridržte pri sebe a zatlačte ich smerom nahor k hlavovému mostu.




AKO VYMENIŤ POLSTROVANIE HLAVOVÉHO MOSTA

- ▶ Opatrne roztiahnite hlavový most, kým sa vľavo neobjaví malý otvor.
- ▶ Pomocou rúčky čajovej lyžičky opatrne vypáčte polstrovanie z hlavového mosta, kým sa úplne uvoľní z vodiacej lišty.
- ▶ Na nasadenie nového polstrovania vložte plastový okraj na pravej strane do príslušnej drážky. Pevne pritlačte polstrovanie pozdĺž vodiacej lišty, kým nezacvakne na svoje miesto.



- ▶ Prípadne môžete mušľe "navrstviť" na seba, aby ste ušetrili miesto.
- ▶ Najprv sklopte jednu mušľu dovnútra tak, aby náušník smeroval nahor. Potom sklopte druhú mušľu dovnútra tak, aby náušník tiež smeroval nahor a ležal pod mušľou, ktorú ste sklopili ako prvú.



VERZIA

- ▶ DJ 300 PRO X
dynamické DJ slúchadlá,
uzavreté, 48 Ω Obj. č. # 1001619
- ▶ DJ 300 PRO X CLUB
dynamické DJ slúchadlá,
uzavreté, 48 Ω Obj. č. # 1001971

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ 1 pár náušníkov na uši a 1 pár náušníkov okolo uší
- ▶ 1,5 m (4,9 ft) špeciálny kábel (kombinácia krúteného a rovného)
- ▶ 1x redukcia jack 6,35 mm (1/4")
- ▶ Ochranné vrecko
- ▶ Stručný návod na použitie

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

- ▶ Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na internete na adrese: <https://www.beyerdynamic.com>
- ▶ Ak máte technické problémy pri používaní slúchadiel DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB alebo potrebujete ďalšie pokyny, navštívte naše webové stránky s častými otázkami (FAQ) na adrese: <https://support.beyerdynamic.com>

SERVIS

- ▶ V prípade potreby servisu sa prosím obráťte na kvalifikovaný servisný personál alebo priamo na:
Servisné a logistické centrum beyerdynamic
E-mail: service@beyerdynamic.de
- ▶ Demontáž slúchadiel DJ 300 PRO X | DJ 300 PRO X CLUB svojpomocne má za následok stratu záruky.

LIKVIDÁCIA

- ▶ Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale znamená, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť po skončení svojej životnosti likvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu.
- ▶ Použité zariadenia likvidujte vždy v súlade s platnými predpismi.



Iba pre predaj v rámci EÚ:

- ▶ Pre spätný odber starých zariadení sú k dispozícii bezplatné zberné miesta alebo možnosť bezplatného vrátenia spoločnosti beyerdynamic, ako aj ďalšie miesta na opätovné využitie. Adresy získate na miestnom, mestskom alebo obecnom úrade.
- ▶ Predajcovia elektronických zariadení sú všeobecne povinní bezplatne odoberať použité elektrické a elektronické zariadenia. Táto povinnosť platí aj pre predaj prostredníctvom komunikácie na diaľku (e-shopy).
- ▶ Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ meniča	Dynamický, 45 mm
Konštrukcia	Uzavretá
Spôsob nosenia	On-ear a over-ear
Frekvenčný rozsah	5 - 35,000 Hz
Menovitá impedancia	48 Ω
Menovitá hladina akustického tlaku (SPL) @ 1 mW / 500 Hz	
On-ear:	115 dB
Over-ear:	109 dB
Menovitá hladina akustického tlaku (SPL) @ 1 V / 500 Hz	
On-ear:	122 dB
Over-ear:	117 dB
Maximálne SPL	
On-ear:	122 dB SPL
Over-ear:	117 dB SPL
Celkové harmonické skreslenie (T.H.D.) @ 500 Hz	
On-ear:	0.05 %
Over-ear:	0.07 %
Max. krátkodobá zatažiteľnosť	10 mW
Útlm okolitého hluku	20 dBA
Prítlak hlavového mosta	
On-ear:	6 N
Over-ear:	7 N
Hmotnosť (bez kábla)	
On-ear:	288 g
Over-ear:	315 g
Dĺžka a typ kábla	1,5 m / špeciálny kábel (kombinácia krúteného a rovného)
Pripojenie	
Pozlátený stereo konektor mini jack (3,5 mm) a redukcia 1/4" (6,35 mm)	

(všetky špecifikácie podľa EN 60 268-7)

ZÁRUKA

Spoločnosť beyerdynamic GmbH & Co. KG poskytuje na zakúpený výrobok beyerdynamic obmedzenú záruku v dĺžke 2 rokov. Presné záručné podmienky nájdete na našich webových stránkach na adrese <https://www.beyerdynamic.com/service/warranty>

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Německo
Telefon +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

Další distributory po celém světě naleznete na adrese www.beyerdynamic.com
Vyobrazení nejsou smluvně závazná. Změny vyhrazeny..

CZ | DJ 300 PRO X - DJ 300 PRO X CLUB | (11.25)