



## Diagnostický nástroj ANCEL BD500 Bluetooth OBD2



## STÁHNOUT APLIKACI

1. Naskenujte QR kód níže a stáhněte si software pro Android a iOS.
2. iOS lze stáhnout z App Store vyhledáním klíčového slova „ANCEL“.
3. Android lze stáhnout z Google Play vyhledáním klíčového slova „ANCEL“.



ANCEL Official Website




for Android




for iOS

## POZICE ROZHRANÍ OBD

U různých vozidel se může poloha DLC lišit, podívejte se prosím na následující možné polohy:



**PROVOZNÍ SCHÉMA**




## PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Zapněte Bluetooth – Spusťte aplikaci – Automatické připojení


zařízení – Připojeno.

Obrázek 1 není připojen, obrázek 2 je připojen.




## ZAČNĚTE POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

Laurie, to je tvůj řez, tri. Nikdo nemůže používat válečné články zařízení, např. standardní funkci OBDII, diagnostiku BMW a další funkce.



## ZPĚTNÁ VAZBA

Pokud při používání narazíte na nějaké problémy, můžete nám poslat zpětnou vazbu. Chcete-li tak učinit, vyplňte a odešlete formulář zpětné vazby.



The image shows a mobile application feedback form titled "Feedback". At the top right is a "Submit" button. The form contains several sections: 1. "(Require)Email" with an "Email" input field. 2. "phone number" with a country code dropdown (showing "+86") and a "phone number" input field. 3. "(Require)Problem" with three radio button options: "Can't connect to device", "Communication error between equipment and vehicle ECU", and "Other problems". 4. "Problem Description" with a large text area labeled "Please fill in the problem description" and a character count "0/1000". At the bottom left is a "+" icon in a grey box.

← Feedback Submit

(Require)Email

Email

phone number

+86 > phone number

(Require)Problem

Can't connect to device

Communication error between equipment and vehicle ECU

Other problems

Problem Description

Please fill in the problem description

0/1000

+

## AKTUALIZACE SOFTWARE A AKTUALIZACE FIRMWARE

1. BD500- APP Software Upgrade: Přímou smažete program APP a poté znovu stáhněte nejnovější software. (View nejnovější verze software: Otevřete nastavení aplikace – o nás).
2. Aktualizace firmwaru BD500-APP:
  - Otevřete  
app-settings—device-settings—firmware-up-grade-  
aktuálně nejnovější verze (není nutná aktualizace).
  - Otevřete  
app-settings—device-settings—firmware-up-grade-  
current version a zeptejte se na nejnovější verzi—  
klikněte na tlačítko nabídky 'Upgrade'- upgrade  
firmwaru byl úspěšný (je nutná aktualizace).

## Parametry produktu

- Provozní objemtage: DC8-18V
- Provozní proud: <24mA@DC12V
- Hmotnost: NW: 0.04 kg (0.088 lb)
- Pracovní teplota: -30 C ~ 70 C (-22 T ~ 158 F)
- Skladovací teplota: -40 C~85 C (-40 F – 185 F)

## OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

- Adresa: D03, blok A, č. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Čína

## Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9 - Libeň

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)