


VEIU Pro

Digitální dveřní Wi-Fi kukátko


Smart and Safe



Uživatelská příručka




01 | Obsah balení




Držák

1 ks




Vnější kamera

1 ks




Vnitřní monitor

1 ks



USB adaptér

1 ks



USB kabel

1 ks




Sada šroubů

1 ks


Vnější kamera	1 ks	USB kabel	1 ks	3 páry šroubů	6 ks
Vnitřní LCD displej	1 ks	Držák	1 ks	Uživatelská příručka	1 ks

02 | Popis zařízení


Vnější kamera



Vnitřní monitor



03 | Instalační diagram




Instalace zařízení zabere max. 5 minut

Tipy:

1. Při upevňování vnější kamery nejprve zašroubujte šrouby do otvorů v kameře.
2. Při upevňování vnitřního monitoru jej zarovnejte s držákem, automaticky se přichytí pomocí magnetů.

04 | Instalace



Vnější část

Vnitřní část

Pohled z boku

Podporovaná tloušťka dveří: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný průměr otvoru ve dveřích: 14 mm ~ 50 mm

Pro výběr správného páru šroubů je potřeba určit tloušťku dveří.

Poznámka:

- Pro tloušťku dveří 35 ~ 65 mm použijte 30 mm šrouby;
- Pro tloušťku dveří 65 ~ 95 mm použijte 55 mm šrouby;
- Pro tloušťku dveří nad 95 mm použijte 80 mm šrouby.



1. Podle tloušťky dveří vyberte šrouby odpovídající délky a zašroubujte je do otvorů v kameře.



2. Odstraňte ochranou fólii z proužků lepicí pásky na zadní straně vnější kamery.



3. Prostrčte FPC kabel otvorem ve dveřích.

Tip: Vytvořte trubičku z papíru a provlečte kabel nejprve jí.



4. Přilepte vnější kameru na dveře pomocí proužků lepicí pásky




5. Vyjměte vnitřní monitor a pomocí prstu vytlačte zásepku v zadní části držáku.



6. Následně sejměte ochrannou desku ve spodní části držáku.



7. Opatrně zatlačte konektor na FPC kabelu do slotu na spodní části držáku.



8. Nasad'te zpět ochranou desku ve spodní části držáku.



9. Provlečte šrouby držákem, jak je znázorněno na obrázku (1), a poté je utáhněte (2).



10. FPC kabel srovnejte pod záslepku a vraťte ji na původní místo lehkým zatlačením.



11. Pohybem shora dolů nasadíte vnitřní monitor na držák, aby došlo k jeho zajištění magnetem.



12. Stisknutím a přidržením tlačítka pro náhled po dobu 5 vteřin zařízení zapnete / vypnete.

05 | Mobilní aplikace

5.1 | Stažení aplikace

Pro stažení aplikace načtěte QR kód, nebo vyhledejte „**Eques**“ v App store či Google Play



iOS




Android

5.2 | Spuštění aplikace


Po instalaci aplikace ji stisknutím ikony spustíte.



5.3 | Registrace, přihlášení a spárování zařízení




Vyplňte požadované informace a potom stiskněte tlačítko „**Registrovat**“. Po dokončení registrace se přihlaste pomocí zadaných údajů. Přihlašovací údaje si zapamatujte.



Ve správci zařízení stiskněte tlačítko „+“ a vyberte ze seznamu požadovaný typ zařízení.

5.4 | Připojení k Wi-Fi síti, načtení QR kódu





Zadejte název Wi-Fi sítě, nebo vyberte síť ze seznamu, dále zadejte heslo a poté stiskněte tlačítko „Uložit“. Následně budete vyzváni k otevření nabídky pro načtení QR kódu.



Postupujte dle pokynů uvedených v aplikaci Eques. Pomocí kukátka načtete QR kód z displeje smartphonu a po zaznění zvukového signálu stiskněte tlačítko „Další“.

5.5 | Spárování zařízení a náhled



Po úspěšném spárování je možné, sledovat stav nabití baterie, měnit nastavení kukátka (symbol ozubeného kola), případně sdílet přístup k němu. Stisknutím obrázku kukátka dojde k zobrazení náhledu z kamery.

Při náhledu lze po přidržení tlačítka ve spodní části komunikovat s návštěvníkem, dále je možné pořídit snímek, aktivovat Tichý režim, nebo ukončit hovor.

06 | Bezpečnostní pokyny



- Zařízení neumísťujte v prostředí s vysokými teplotami, vlhkostí, prašností, či jinými nepříznivými vlivy. V opačném případě může dojít ke zkrácení životnosti zařízení;
- Nevývíjejte tlak na optiku kamery nebo PIR senzoru pohybu na vnější části kukátka – může dojít k poškození zařízení;
- Během instalace zacházejte opatrně s FPC kabelem, netahejte za něj silou, nepřerušujte jej ani jinak, neprodužujte neupravujte – pokud dojde k jeho poškození, dojde ke ztrátě záruky na zařízení;
- Používejte k nabíjení pouze nabíječku, která je součástí balení nebo doporučená výrobcem – použití jiné nabíječky může způsobit poškození zařízení.
- Upozornění: Vestavěnou baterii kukátka zcela nevybíjejte a dobíjejte ji průběžně – v opačném případě nepůjde kukátko zapnout, dokud nebude baterie dostatečně nabitá pro inicializaci zařízení a tento proces může trvat až 12 hodin.

07 | Záruční podmínky

Záruka: SAFE HOME europe s.r.o. jakožto dodavatel ručí původnímu kupujícímu, že tento výrobek bude při normálním používání a provozu bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení, a to po dobu dvou (2) let ode dne prodeje. Povinnost dodavatele se na základě této záruky omezuje na výměnu výrobku. Oprava výrobku, či jeho výměna za opravený výrobek, je na rozhodnutí dodavatele. Tato záruka pozbývá platnosti, jestliže byl výrobek poškozen náhodně, přepravou nebo manipulací, nevhodným užíváním, údržbou, živelnou pohromou, jako je požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk, z příčin neovlivnitelných ze strany SAFE HOME europe s.r.o., jako jsou vysoké napětí, mechanický náraz nebo zalití vodou, poškození nesprávným zapojením, úpravami, modifikacemi nebo cizími předměty, poškozením způsobeným periferiemi (mimo dodávaných SAFE HOME europe s.r.o.) poškození provozem v nesprávném pracovním prostředí, poškození způsobené použitím výrobku pro jiné účely než pro které byl navržen, poškození nesprávnou údržbou nebo jiným způsobem, který není důsledkem vady materiálu či provedení. Tato záruka se vztahuje pouze k původnímu spotřebiteli, jenž si koupil tento výrobek.

Omezení platnosti záruky: Jakékoliv implicitní záruky vyvstávající z tohoto prodeje, včetně, ale nikoliv výlučně, implicitních záruk týkajících se popisu, prodejnosti a vhodnosti k tomu, kterému účelu, jsou omezeny na dobu platnosti této záruky. Dodavatel nebo jakákoliv jeho mateřská, vedlejší společnost či náš obchodní zástupce nebo distributor za žádných okolností neodpovídá za ztrátu funkčnosti tohoto výrobku ani za žádnou nepřímou, zvláštní, nahodilou či následnou škodu, či za náklady nebo výlohy, které si přivodil spotřebitel nebo kterýkoliv jiný uživatel tohoto výrobku, ať již z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti za delikt, či z jiných důvodů. Dodavatel nebo jakákoliv jeho mateřská, vedlejší společnost či náš obchodní zástupce nebo distributor neodpovídá za případné zranění osob, škodu

na majetku či za jinou speciální, vedlejší, náhodnou či následnou škodu, která by vznikla v důsledku vloupání, napadení zabezpečeného objektu či osoby, úniku plynu, požáru či exploze. Tato záruka nemá žádný vliv na vaše zákonná práva.

Plnění záruky: Během výše uvedené doby platnosti záruky bude váš výrobek opraven nebo vyměněn za srovnatelný výrobek, bude-li defektní výrobek zaslán zpět do jeho místa nákupu spolu s dokladem o datu zakoupení, s předem uhrazeným poštovným. Spolu s výrobkem zašlete prosím i stručný popis závady, kterou na produktu shledáváte. Všichni autorizovaní distributoři a dealeri se musí řídit postupy určenými k řešení případných reklamací a záruky. Každý, kdo vrací zboží zpět do oddělení servisu, musí napřed získat tzv. autorizační číslo. Nebude akceptováno žádné navrácené zboží, kterému nejprve nebylo přiděleno autorizační číslo. Výrobky, které SAFE HOME europe s.r.o. určí jako neopravitelné, budou vyměněny za podobný výrobek dostupný v době výměny a v jeho současné tržní ceně. Na náhradní výrobek se bude vztahovat záruka po zbývajících dobu platnosti původní záruky prodloužené o dobu trvání reklamačního řízení.

Důležité upozornění: Instalace zařízení by měla provádět osoba způsobilá. Za žádných okolností se zařízení nepokoušejte sami opravovat. Nezodpovídáme za škody způsobené nesprávným používáním výrobku, nebo použitím jiných než předepsaných baterií. V takovém případě výrobek ztrácí záruku. Neoprávněným zásahem do zařízení pozbývá záruka platnosti. Toto zařízení nenahrazuje majetkové, úrazové, životní či jakékoliv jiné pojištění. Záruka na baterie je dva (2) roky a nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním.

Záruční servis: Ve většině případů je nejrychlejším způsobem výměny vašeho bezpečnostního zařízení jeho vrácení prodejci v místě původního nákupu. Další informace obdržíte na naší zákaznické lince: +420 581 222 262 (pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin).

o8 | Technická specifikace

Vnější kamera	2.0 MPx CMOS, úhel záběru 180°/75° (H/V)
Vnitřní kamera	3.0 MPx CMOS
Model	EQS1 (Copper)
Displej	Dotykový LCD, 7", rozlišení 1 280 × 720 px
Napájení	Li-Pol baterie, 10 000 mAh
Pohotovostní režim	Až 45 dní
Detekce pohybu	Ano (PIR, do 2 m)
Noční přisvit	Ano (4x infračervená dioda)
Tlačítko zvonku	Ano (nastavitelné podsvícení)
Interní paměť	6 GB
Externí paměť	Podpora MicroSD karet (až 32 GB)
Wi-Fi	Ano (IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz)
Mobilní aplikace	Ano (iOS 8.0 a vyšší, Android 4.4 a vyšší)
Šířka dveří	35 až 110 mm
Průměr otvoru pro montáž	14 až 50 mm
Rozměry (monitor / kamera)	195 × 137 × 23 mm / Ø65 × 18 mm
Barevné provedení	Copper (měděná)
Hmotnost (monitor / kamera)	430 g / 110 g
Teplota skladovací / provozní	-30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C
Vlhkost skladovací / provozní	10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Jazyk menu	Angličtina

| Kontakty

**Zástupce pro východní Evropu
a autorizovaný distributor pro Českou
a Slovenskou republiku je společnost:**

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčková 1113/47, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262
info@equesthome.eu

www.equesthome.eu