

Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka SlimDual 5000 mAh S1B3D



Ultratenká magnetická bezdrátová powerbanka s dvojitém magnetem na obou stranách powerbanky. Kompatibilní s funkcí MagSafe a standardem Qi.

Balení obsahuje:

- magnetickou bezdrátovou powerbanku 5 000 mAh
- kabel USB-C na USB-C (1m)

Požadavky na napájení:

- zdroj min. 20W - není součástí balení

Parametry

Vstupní výkon: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Výstupní výkon:

Bezdrátově max. 15W

Pomocí kabelu typu C max. 20W

Lze nabíjet dvě zařízení (pomocí kabelu a bezdrátově)

Baterie: 10 000 mAh

Hmotnost: 190 g

Rozměry: 15 x 70 x 101 mm

Tepelná ochrana, přepětová ochrana, proudová ochrana, zkratová ochrana

Kompatibilita

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, AirPods 2. generace, AirPods 3. generace, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generace a ostatní zařízeními s podporou nabíjecího standardu Qi

Návod k použití

Nabíjení Powerbanky

1. Připojte powerbanku USB kabelem do adaptéru min. 20W (není součástí balení).
2. Powerbanka se začne nabíjet automaticky.
3. Odpojte USB-C kabel z powerbanky, nabíjení automaticky přestane.

Nabíjení zařízení

Bezdrátové nabíjení nemusí fungovat správně pokud je iPhone v nevhodném nebo tlustém obalu.


Jestliže je současně využíváno bezdrátové nabíjení i nabíjení kabelem, rychlost je omezena.

Zahájení bezdrátového nabíjení - přiložte zařízení na powerbanku a nabíjení začne automaticky (stisknutím tlačítka také začne nabíjení)

Ukončení bezdrátového nabíjení - oddělte zařízení od powerbanky a nabíjení automaticky skončí (2x stisknutím tlačítka také ukončíte nabíjení)

Zahájení nabíjení pomocí kabelu - připojte USB kabel do zařízení, nabíjení začne automaticky.

Ukončení nabíjení pomocí kabelu - odpojte USB kabel od zařízení, nabíjení skončí automaticky.



! Pro ideální a rychlé nabíjení baterie nabíjeného zařízení doporučujeme vypnout v zařízení optimalizované nabíjení, které by mohlo způsobit odpojení nabíjení od powerbanky. Tím, že má Power banka funkci automatického vypnutí, by následně nedošlo k opětovnému automatickému připojení k nabíjení bez ručního zapnutí Power banky.

Upozornění:

- **NEPOUŽÍVEJTE** necertifikovaný napájecí adaptér nebo USB kabel
- **NEPOUŽÍVEJTE** venku ani na místech se zvýšenou vlhkostí vzduchu
- **NEUMÍSTUJTE** žádné kovové prvky ani žádné jiné předměty na nabíjecí držák
- **NEUMÍSTUJTE** blízko vyhřívaného povrchu
- **POUŽÍVEJTE** při pokojových teplotách

Hliníkový obal powerbanky může v průběhu rychlonabíjení uvolňovat teplo!

Při použití krytu na telefon se ujistěte, že je MagSafe kompatibilní. V opačném případě příslušenství nemusí správně fungovat.

