

Užívateľský manuál

Cubenest Fén na vlasy SwiftDry SDHD01

PREHLAD PRODUKTU

Vysokorýchlostný fén SwiftDry kombinuje profesionálny bezkefový motor, inteligentné riadenie tepla a ľahkú ergonómiu, aby poskytoval rýchlejšie sušenie, menej tepla a salónový lesk pre každodennú dokonalosť vlasov.

V BALENÍ

SwiftDry SDHD01

Magnetický stylingový koncentrátor

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Výkon: 1600 W

Napätie: 220-240 V, 50/60 Hz

Rýchlosť motora: 110 000 otáčok za minútu

Rýchlosť vzduchu: max. 22 m/s

Hladina hluku: ≤ 59 dB

Teplotné stupne: 4 (30 °C, 60 °C, 90 °C, cyklické striedanie studeného a teplého vzduchu)

Úrovne otáčok: 2 (nízka, vysoká)

Záporné ióny: 200 miliónov iónov/cm³

Hlavné materiály: PC

Rozmery výrobku: 25,6 × 8,9 × 7 cm

Hmotnosť výrobku: 503 gramov (vrátane napájacieho kábla)

Dĺžka napájacieho kábla: 2 metre

KROKY NA POUŽÍVANIE PRODUKTU

- Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
- Posunutím prepínača nahor nastavte rýchlosť prúdenia vzduchu. Ikona ventilátora a rotujúci svetelný kruh na displeji sa zmení.
- Stlačením tlačidla teploty nastavte teplotu vzduchu. Na displeji sa zobrazí indikátor teploty aktualizuje.
- Po skončení používania posuňte vypínač smerom nadol, aby ste sušič vlasov vypli.

STYLING VLASOV


- Pomocou magnetického nadstavca pripevnite stylingový koncentrátor k tryske sušiča vlasov.
 - Fén držte vo vzdialenosti 10-15 cm od vlasov.
 - Namierte trysku koncentrátoru v smere, ktorým chcete, aby vlasy padali.
- Ak chcete napríklad vytvoriť hladké a rovné vlasy, nasmerujte trysku po dĺžke vlasov nadol.

PRAVIDELNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odporúčame pravidelne čistiť a udržiavať kryt filtra a sieťku filtra, aby sa predišlo poškodeniu a zachoval sa optimálny výkon.



- Držte rukoväť a jemne potiahnite kryt filtra smerom nadol z jeho polohy.



- Vyčistite kryt filtra aj filtračnú sieťku suchou handričkou alebo mäkkou kefkou.



Neumývajte vodou ani inou tekutinou.
Nevytvárajte prílišný tlak na filtračnú sieťku.

- Po vyčistení zaklapnite kryt filtra späť na miesto, kým nezačujete cvaknutie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Prečítajte si všetky pokyny a upozornenia v návode na použitie.

Nedodržanie týchto pokynov a upozornení môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie používateľa, výrobku alebo iného majetku.

Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA



Sušič vlasov a príslušenstvo obsahujú magnety.

Uchovávajte ich mimo dosahu implantovaných zdravotníckych pomôcok, ako napr. kardiostimulátory a defibrilátory, pretože na ne môžu pôsobiť silné magnetickými poľami.



Sušič vlasov NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti vaní, sprích, bazénov alebo iných nádob obsahujúcich vodu.



Fén NEČISTITE vodou ani inými kvapalinami.

Sušič vlasov NEPOUŽÍVAJTE, ak bol ponorený do vody.

NEDOVOLTE deťom používať sušič vlasov bez dozoru dospeléj osoby.

NEPRAVUJTE, NEODPRAVAJTE ani NEVYMIENAJTE žiadne časti sami.

Sušič vlasov NEPOUŽÍVAJTE, ak je poškodená zástrčka alebo kábel.



Sušič vlasov NEPOUŽÍVAJTE ani nesiahajte na zástrčku mokrými rukami.

Sušič vlasov NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.

Sušič vlasov NEPOUŽÍVAJTE v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo vysokou teplotou.

NEOMOTÁVAJTE šnúru okolo sušiča vlasov.

NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky, mazadlá, osviežovače vzduchu. alebo leštiace prostriedky na sušič vlasov alebo príslušenstvo.

NEZATÁPAJTE prívod vzduchu, čo môže spôsobiť prehriatie.

a predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

Sušič vlasov má ochranu proti prehriatiu; ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne.

Po použití alebo pred čistením odpojte sušič zo zásuvky.

Výstup vzduchu a príslušenstvo sú počas používania horúce, nedotýkajte sa ich kým nevychladnú.

Ak používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky. Odporúča sa tiež nainštalovať do elektrického obvodu v kúpeľni zariadenie na ochranu pred prúdovým chráničom (RCD)/GFCI s prevádzkovým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.



VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Značka Cubenest týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ a zmenou 2015/863/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode



EÚ o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.cubenest.eu.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Umiestnenie
Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka začína plynúť od dátumu nákupu a trvá 24 mesiacov. V prípade technických otázok sa môžete obrátiť na online podporu na adrese www.cubenest.eu alebo e-mailom

na adrese: support@cubenest.eu

Ak chcete, aby bol váš výrobok počas záručnej doby opravený alebo vymenený, kontaktujte Allocacoc s.r.o. (e-mailom na adresu: support@cubenest.eu), alebo svojho predajcu.

počas záručnej doby s podrobným popisom problému. Ak sa problém javí ako záhada spôsobená chybným materiálom a/alebo spracovaním počas záručnej doby, spoločnosť Allocacoc s.r.o. zabezpečí servis.

Táto záruka platí len v krajine, kde bol výrobok zakúpený, je neprenosná a sa nevzťahuje na iných používateľov ako na pôvodného kupujúceho.