
8BitDo®


Dvojitý nabíjecí dok pro bezdrátové ovladače Xbox

ČEŠTINA

Pohled shora





Pohled zespodu




Použití

1 - Vložte dobíjecí baterii do prostoru pro baterii ovladače Xbox tak, aby 3 kontaktní body směřovaly ven.
2 - Zasuňte kryt baterie směrem dolů a zavřete jej.
3 - Zapojte konektor napájecího adaptéru do napájecího portu na spodní straně doku a připojte adaptér k napájení.
4 - Po připojení napájení se bílá LED rozsvítí na 3 sekundy a dok přejde do pohotovostního režimu.
5 - Položte ovladač Xbox do správné polohy na nabíjecí dok.
6 - Kontrolka LED signalizuje stav nabíjení.
• Používejte kryty baterií 8BitDo se 3 kontaktními piny.
• Existují dva typy krytů baterií: pro bezdrátové ovladače Xbox One a pro ovladače Xbox Series X.







Indikátor LED

• Oranžové světlo - baterie se nabíjí.
• Bílé světlo - baterie je plně nabitá.
• Po zapnutí doku se bílá LED rozsvítí na 3 sekundy jako potvrzení napájení.

Nastavení jasu LED

1 - Pro změnu jasu podržte dotykovou plošku na horní straně doku po dobu 0,5 sekundy.
2 - Jas se cyklicky mění v pořadí: vysoký > střední > nízký.

Bezpečnostní pokyny

Únik látek z bateriového bloku nebo zplodiny jejich hoření mohou způsobit zranění a poškodit herní ovladač. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Při zasažení pokožku ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud kapalina uniklá z baterie zasáhne oči, ihned je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Jak zabránit úniku z baterie:
• Nevystavujte baterii nadměrným nárazům, vibracím ani kapalinám.
• Baterii nerozebírejte, neopravujte ani nedeformujte.
• Bateriový blok nevhazujte do ohně.
• Nedotýkejte se kontaktů baterie a nezkratujte je kovovým předmětem.
• Neodlepujte ani nepoškozujte štítek baterie.
• Používejte pouze stejný typ bateriového bloku.
• Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.


Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo®


Dvojitý nabíjací dok pre bezdrôtové ovládače Xbox

SLOVENČINA

Pohľad zhora





Pohľad zospodu





Použitie


1 - Vložte nabíjateľnú batériu do priestoru pre batériu ovládača Xbox tak, aby 3 kontaktné body smerovali von.
2 - Zasuňte kryt batérie smerom nadol a zatvorte ho.
3 - Zapojte konektor napájacieho adaptéra do napájacieho portu na spodnej strane doku a pripojte adaptér k napájaniu.
4 - Po pripojení napájania sa biela LED rozsvieti na 3 sekundy a dok prejde do pohotovostného režimu.
5 - Položte ovládač Xbox do správnej polohy na nabíjací dok.
6 - Kontrolka LED signalizuje stav nabíjania.
• Používajte kryty batérií 8BitDo s 3 kontaktnými pinmi.
• Existujú dva typy krytov batérií: pre bezdrôtové ovládače Xbox One a pre ovládače Xbox Series X.




















Indikátor LED

• Oranžové svetlo - batéria sa nabíja.
• Biele svetlo - batéria je úplne nabitá.
• Po zapnutí doku sa biela LED rozsvieti na 3 sekundy ako potvrdenie napájania.

Nastavenie jasu LED

1 - Na zmenu jasu podržte dotykovú plôšku na hornej strane doku po dobu 0,5 sekundy.
2 - Jas sa cyklicky mení v poradí: vysoký > stredný > nízky.

Bezpečnostné pokyny

Únik látok z batériového bloku alebo splodiny ich horenia môžu spôsobiť zranenie a poškodiť herný ovládač. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Pri zasiahnutí pokožku ihneď dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak kvapalina uniknutá z batérie zasiahne oči, ihneď ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Ako zabrániť úniku z batérie:
• Nevystavujte batériu nadmerným nárazom, vibráciám ani kvapalinám.
• Batériu nerozoberajte, neopravujte ani nedeformujte.
• Batériový blok nevhadzujte do ohňa.
• Nedotýkajte sa kontaktov batérie a neskratujte ich kovovým predmetom.
• Neodlepujte ani nepoškodzujte štítok batérie.
• Používajte iba rovnaký typ batériového bloku.
• Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu.

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.