













Concept kód	Český název	Anglický název
62900332	Dveře mrazničky - levé LA7383ss	Freeze foaming door body - left LA7383ss
62900333	Těsnění dveří mrazničky - levé LA7383ss	Cold door seal - left LA7383ss
62900334	Plastová police dveří mrazničky - prostřední, dolní LA7383ss	Freezer tray - middle, bottom LA7383ss
62900335	Plastová miska na výrobu ledu LA7383ss	Simple ice lattice LA7383ss
62900336	Plastová police dveří mrazničky - horní LA7383ss	Freezer tray - upper LA7383ss
62900337	Kryt dotykového panelu ovládání - display LA7383ss	Cover for display/operation module LA7383ss
62900338	Dotykový panel ovládání - display LA7383ss	Display/operation module LA7383ss
62900339	Dveře chladničky - pravé LA7383ss	Refrigerated foaming door body - right LA7383ss
62900340	Těsnění dveří chladničky - pravé LA7383ss	Cold door seal - right LA7383ss
62900341	Plastová police dveří chladničky - prostřední, dolní LA7383ss	Plastic cooler tray fridge - middle, bottom LA7383ss
62900342	Plastová police dveří chladničky - horní LA7383ss	Plastic cooler tray fridge - upper LA7383ss
62900343	Zásuvka mrazničky - horní LA7383ss	Freeze the drawer component - upper LA7383ss
62900344	Skleněná police mrazničky - dolní LA7383ss	Freeze drawer glass shelves - bottom LA7383ss
62900345	Skleněná police mrazničky - prostřední LA7383ss	Freeze drawer glass shelves - middle LA7383ss
62900346	Skleněná police mrazničky - horní LA7383ss	Freezer glass shelf - upper LA7383ss
62900347	Zásuvka chladničky - horní LA7383ss	Refrigerating the drawer material - upper LA7383ss
62900348	Skleněná police chladničky - dolní LA7383ss	Cooler glass shelf completely - bottom LA7383ss
62900349	Skleněná police chladničky - prostřední, horní LA7383ss	Cooler glass shelf - middle, upper LA7383ss
62900350	Motor ventilátoru mrazničky LA7383ss	Freezer fan motor LA7383ss
62900351	Pant mrazničky - levý horní LA7383ss	Top hinger complete - left upper LA7383ss
62900352	Kryt pantu mrazničky - levý horní LA7383ss	Cover for top hinger - left upper LA7383ss
62900353	Magnetický spínač dveří LA7383ss	Light switch door LA7383ss
62900354	Pant chladničky - pravý horní LA7383ss	Top hinger complete - right upper LA7383ss
62900355	Kryt pantu chladničky - pravý horní LA7383ss	Cover for top hinger - right upper LA7383ss
62900356	Hlavní elektronika LA7383ss	Control panel LA7383ss
62900357	Pojezd horní a dolní zásuvky mrazničky - levý LA7383ss	General drawer left guide component - freezer LA7383ss
62900358	Pojezd dolní zásuvky chladničky - levý LA7383ss	General drawer left guide component - fridge LA7383ss
62900359	Zásuvka mrazničky - dolní LA7383ss	Freeze the drawer component - bottom LA7383ss
62900360	Pojezd horní zásuvky chladničky - levý LA7383ss	Refrigerate drawer left guide LA7383ss
62900361	Pojezd horní a dolní zásuvky mrazničky - pravý LA7383ss	General drawer right guide component - freezer LA7383ss
62900362	Pojezd dolní zásuvky chladničky - pravý LA7383ss	General drawer right guide component - fridge LA7383ss
62900363	Zásuvka chladničky - dolní LA7383ss	Refrigerate the drawer component - bottom LA7383ss
62900364	Pojezd horní zásuvky chladničky - pravý LA7383ss	Refrigerate drawer right guide - upper LA7383ss
62900365	Teplotní senzor mrazničky LA7383ss	Frosting temperature sensor LA7383ss
62900366	Pant mrazničky - levý dolní LA7383ss	Lower hinge freezer completely - left LA7383ss
62900367	Plastová zárážka dveří LA8385ss, LA7383ss	Door closer (base) LA8385ss, LA7383ss
62900368	Noha šroubovací LA8385ss, LA7383ss	Adjust foot LA8385ss, LA7383ss
62900369	Pant chladničky - pravý dolní LA7383ss	Lower hinge fridge completely - right LA7383ss
62900370	Kolečko přední LA8385ss, LA7383ss	Foot roller front LA8385ss, LA7383ss
62900371	Miska výparníku LA7383ss	Dew-water box LA7383ss
62900372	Ochlazovací ventilátor - kompresor LA8385ss, LA7383ss	Fan blade for compressor LA8385ss, LA7383ss

Concept kód	Český název	Anglický název
62900373	Kompresor LA7383ss	Compressor complete LA7383ss
62900374	Kolečko zadní LA7383ss	Rear roller LA7383ss