

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3011 - Zahradní hodiny s teploměrem OLD TOWN



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Zahradní hodiny s teploměrem OLD TOWN TFA 60.3011

Vlastnosti

- Pro vnější i vnitřní použití.
- Základna i držák v kovovém starobylém vzhledu, otočné.
- Odolné vůči nepříznivému počasí.
- Dekorativní předmět pro dům, balkon nebo terasu.

Popis (viz obrázek v originálním návodu)

A. pohon teploměru

B. knoflík pro nastavení hodin

C. bateriový prostor

D. dekorační šrouby

E. držák

Zprovoznění

- Odšroubujte oba šrouby a otevřete základnu. Na jedné straně najdete pohon teploměru (a) a na druhé strojek (b).

Hodiny:

- Uchopte ochranný kryt strojku dle obrázku umístěného vedle strojku, zatlačte nahoru ve směru šipky a odklopte.
- Vložte 1 x AA alkalickou baterii 1,5 V s ohledem na správnou polaritu.
- Nastavte čas otáčením knoflíku.
- Ochranný kryt umístěte zpět na místo nejprve spodní částí a poté zaklapnutím horní části.

Teploměr:

- Teploměr měří teplotu ve stupních Celsia (°C).
- Po přepravě nebo dlouhodobém používání je doporučeno teploměr zkontrolovat a případně přenastavit.
- Pro upravení teploty porovnejte naměřenou teplotu s kalibrovaným přístrojem. Odchyly mohou být opraveny opatrným otočením černého pohonu teploměru (obr. 3a).

Upozornění: nedotýkejte se kovové spirály.

Přípevnění

- Sestavte základnu do původního stavu. Dávejte pozor na těsnící kroužek.
- Našroubujte oba dekorační šrouby zpět na své místo. Ujistěte se, že jsou šrouby ve správné pozici. Nejprve každý z nich lehce utáhněte a poté dotáhněte oba zároveň (viz obrázek 4).
- Držák můžete připevnit na zeď za pomoci dvou větších šroubů a hmoždinek (nosnost 1 600 g).
- Nevystavujte hodiny přímému slunečnímu záření!

Výměna baterie

- Používejte pouze alkalické baterie. Baterii vkládejte vždy se správnou polaritou. Slabé baterie by měly být včas vyměněny, abyste se vyhnuly vytečení baterie. Baterie obsahují zdraví škodlivé kyseliny, proto při práci s vyteklou baterií používejte ochranné rukavice a brýle.

Údržba

- Nevystavujte extrémním teplotám, vibracím, šokům.
- Čistěte přístroj měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyměňte baterii, pokud jednotka nepracuje správně.

Bezpečnostní pokyny

- Nejedná se o hračku. Udržujte z dosahu dětí.
- Produkt je určen výhradně pro domácí použití.
- Specifikace přístroje mohou být změněny bez předchozího varování.
- Neoprávněné nebo nevhodné zásahy do přístroje mohou znamenat ztrátu záručních práv.

Specifikace

Rozsah pro měření teploty:

−50 °C až +50 °C

Baterie:

1 x 1,5 V AA baterie (není součástí balení)