

mijia Xiaomi Lint Remover 2
Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

Dbejte na dodržování následujících bezpečnostních opatření, abyste snížili riziko chyb, úrazů elektrickým proudem, zranění, požárů, úmrtí a poškození zařízení nebo majetku.

Výstraha:

- Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte odstraňovač žmolků na oděvy, které máte na sobě, protože by mohlo dojít k úrazu nebo poškození oděvu.
- V případě jakékoli poruchy nebo chyby okamžitě přestaňte odstraňovač žmolků používat.
- K čištění odstraňovače žmolků nepoužívejte stlačený plyn, ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky ani žíravé kapaliny (například benzín nebo aceton).
- Pokud přijdete do styku s jakoukoli látkou, která může z baterie vytéct, omyjte si postižené místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii by neměli vyndávat neprofesionálové. V opačném případě může dojít ke zkratu nebo jiným rizikům. Doporučujeme produkt odeslat k odstranění do oficiálně schváleného recyklačního zařízení.
- Včas odstraňte žmolky ze sestavy čepelí.
- Používejte pouze v nadmořských výškách pod 5000 metrů.

- Naměřený maximální výstupní výkon napájecího zdroje je nižší než 15 W. Napájecí zdroj připojený ke spotřebiči pomocí nabíjecího kabelu musí mít jmenovité napětí 5 V, jmenovitý výstupní proud 1 A a musí splňovat požadavky na mimořádně nízké bezpečnostní napětí (SELV).
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Doporučuje se nabíjet odstraňovač žmolků při teplotě 10 °C až 40 °C, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
- Při vyjmutí baterie dávejte pozor, abyste ji nepoškodili, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úniku kapaliny. Pokud z baterie uniká kapalina, zabraňte kontaktu této kapaliny s pokožkou nebo oblečením a okamžitě ji otřete suchou látkou. Poté baterii odešlete do příslušného recyklačního centra nebo určenému týmu poprodejního servisu, který zajistí její řádnou likvidaci.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou < A520-050100U-EU1 >.



VÝSTRAHA: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.



VÝSTRAHA: Spotřebič udržujte v suchu.

Poznámky:

- Nepoužívejte tento odstraňovač žmolků na péřové bundy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození oděvu.
- Nepoužívejte tento odstraňovač žmolků na hedvábné punčochy. Jinak by mohlo dojít k jejich nasátí do sestavy čepele a poškození.
- Nepoužívejte tento odstraňovač žmolků na svetry s délkou chmýří větší než 5 mm. V opačném případě může dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento odstraňovač žmolků k jiným účelům než k odstraňování žmolků.
- Před použitím odstraňovače žmolků položte oděv naplocho, abyste zabránili jeho pomačkání a předešli tak poškození oděvu během používání.
- Během provozu na odstraňovač žmolků netlačte, aby se vlákna látky nedostala do otvorů v síťce krytu čepele a nepoškodila oděv.



Přehled o výrobku



Poznámka: Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


Jak používat

Aby nedošlo k poškození oděvu, buďte opatrní při použití odstraňovače žmolků k čištění následujících oblastí.




Poznámka: Před zapnutím odstraňovače žmolků se ujistěte, že jsou kryt čepele a sběrač žmolků správně nasazený. V opačném případě se odstraňovač žmolků nemusí normálně zapnout.

Odstraňovač žmolků zapnete/vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí „ ”. ①




1. Rychlé odstranění žmolků
Přiložte kryt čepele k oděvu a mírně jej posuňte doleva a doprava.




2. Odstraňování odolných žmolků
Posuňte podél nebo napříč vlákna tkaniny.



3. Použití na tenkém oblečení
Oblečení přeložte na dvě vrstvy a položte na tvrdý povrch, například na žehlicí prkno, abyste odstranili žmolky.



4. Použití na oblečení s vyčnívajícími ozdobami
Při posouvání se vyhněte vyčnívající částem.




5. Použití na ploše s tkanými vzory
Posuňte po směru vzorů.

Popisy stavů indikátoru

Stav odstraňovače žmolků	Stav indikátoru
Dostatečná baterie	Zůstává bílý
Slabá baterie	Bliká oranžově
Vybitá baterie	Oranžový indikátor vypnutý
Během nabíjení	Pulzující bíle
Plně nabit	Zůstává bílý

Nabíjení

1. Před nabíjením odstraňovač žmolků vypněte. Nabíjejte v suchém prostředí při pokojové teplotě.
2. Zapojte konec nabíjecího kabelu typu C do nabíjecího portu typu C na odstraňovači žmolků a druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do dodaného napájecího adaptéru, aby se odstraňovač žmolků nabíjel.
3. Před nabíjením se ujistěte, že napájecí zdroj odpovídá příkonu odstraňovače žmolků (5 V=1 A), aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo poškození.
4. Indikátor během nabíjení pulzuje bíle a po úplném nabití zůstává bílý. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny po vybití baterie.




Nabíjecí port typu C


Poznámka: Odstraňovač žmolků nelze zapnout a používat během nabíjení.

Péče a údržba


Poznámka: Před čištěním a údržbou je nutné odpojit napájecí šňůru a vypnout odstraňovač žmolků.




1. Vypněte odstraňovač žmolků




2. Sejměte kryt čepele



3. Vyjměte sestavu čepele ve směru naznačeném šipkou




4. Vyčistěte kryt čepele pomocí čistícího kartáčku




5. Vyčistěte sestavu čepele pomocí čistícího kartáčku



6. Vyčistěte přihrádku na čepele pomocí čistícího kartáčku



7. Vyjměte a vyčistěte sběrač žmolků



8. Znovu postupně namontujte sestavu čepele, kryt čepele a sběrač žmolků

Poznámky:

- Při demontáži nebo montáži sestavy čepele dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce.
- Na kryt čepele silně netlačte ani do něj nebouchejte.
- Odstraňovač žmolků otřete suchým hadříkem.
- Sběrač žmolků neprodleně vyprázdněte.
- Značka zobrazená vpravo označuje, že odstraňovač žmolků se nesmí mýt vodou. Udržujte jej prosím v suchu.



Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti odstraňovače žmolků vyjměte, zlikvidujte a recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde se odstraňovač žmolků používá. Pokud baterii nelze vyjmout, doporučujeme odstraňovač žmolků zlikvidovat v přísném souladu s předpisy o likvidaci klasifikovaného domovního odpadu ve vaší oblasti.

Poznámky:

- Před likvidací odstraňovače žmolků je nutné baterii vyjmout.
- Před vyjmutím baterie odstraňovač žmolků vypněte.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Vyjmutí baterie

1. Před vyjmutím baterie odpojte napájení a zajistěte úplné vybití baterie.
2. Vyjměte sestavu čepele. Pomocí křížového šroubováku odstraňte dva šrouby pod sestavou čepele. Poté plochým šroubovákem vypáčte kryt.



3. Křížovým šroubovákem odstraňte šrouby desky plošných spojů. Poté opatrně přestříhněte nůžkami jeden po druhém vodiče spojující baterii s deskou plošných spojů. Nestříhejte více vodičů současně. Po přestřížení každý obnažený konec drátu pevně omotejte elektrikářskou páskou, abyste zabránili zkratu.



Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Odstraňovač žmolků nefunguje	Nízká úroveň nabití baterie	Nabijte včas
	Kryt čepele nebo sběrač žmolků není nainstalován na svém místě	Znovu nainstalujte kryt čepele nebo sběrač žmolků
Motor se při spuštění zadrhává, motor se neotáčí a čepel nefunguje	V sestavě čepele se hromadí žmolky	Včas odstraňte žmolky v sestavě čepele
Příliš hlasitý hluk při spuštění	Sestava čepele není nainstalována na svém místě	Znovu nainstalujte sestavu čepele
	Kryt čepele je deformovaný nebo poškozený	Vyměňte kryt čepele
	Sestava čepele je deformovaná nebo poškozená	Vyměňte sestavu čepele
Špatný výkon při odstraňování žmolků	Kryt čepele je deformovaný nebo poškozený	Vyměňte kryt čepele
	Sestava čepele je deformovaná nebo poškozená	Vyměňte sestavu čepele
	Nízká úroveň nabití baterie	Nabijte včas
	Příliš mnoho žmolků nahromaděných ve sběrači žmolků	Vyprázdněte sběrač žmolků
Indikátor se nerozsvítí	Baterie je vybitá	Nabijte včas
Chyba nabíjení	Nabíjecí kabel je poškozený	Vyměňte nabíjecí kabel
	Poškozená baterie	Kontaktujte tým poprodežního servisu

Parametry

Název	Odstraňovač žmolků
Model	MQXJQ01LF
Doba nabíjení	Přibližně 2 hodiny
Jmenovitý příkon	5 V=1 A
Jmenovitý výkon	5 W
Čistá hmotnost	190 g
Rozměry výrobku	60 × 80 × 148 mm
Spotřeba energie	Režim vypnutí: ≤0,3 W
Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí: ≤20 min

Dobíjecí Lithium-iontový akumulátor

Model	18650 1300 mAh 3,7 V
-------	----------------------

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A

Výstup: 5 V=1 A, 5 W

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5	V=
Výstupní proud	1	A
Výstupní napájení	5	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce

<https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0