



Výměna rukojeti škrticí klapky

1. K výměně rukojeti škrticí klapky použijte přiložený imbusový klíč k uvolnění aretačního šroubu na místě uvedeném na obrázku.
2. Po uvolnění šroubu pečlivě sejměte původní rukojeť.
3. Zarovnejte novou rukojeť s ramenem škrticí klapky a zasuňte ji zcela, dokud nebude pevně usazena, bez vůlí a pohybů. U komponentů TQF a TQA použijte přiložené šrouby k jejich pevné fixaci.

* Sady rukojetí škrticí klapky MOZA TQA jsou prodávány samostatně.



Varování a bezpečnostní pokyny

Veškeré informace o používání produktů naleznete v příloženém návodu k použití. Před zahájením používání produktu si důkladně přečtěte tento návod a postupujte podle pokynů výrobce. Před použitím se rovněž seznámte s níže uvedenými informacemi:

Bezpečnostní upozornění

Riziko poškození zařízení:

- Ovladače a volatny používejte výhradně k jejich určenému účelu – ke hraní videoher. Nepoužívejte zařízení k jiným než výrobcem doporučeným účelům.
- V případě kontaktu zařízení s kapalinou jej okamžitě odpojte od zdroje napájení a vysušte podle pokynů výrobce.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při stlačování tlačítek nebo otáčení volantem, abyste zabránili poškození mechanismů.

Nebezpečí pro uživatele:

- Při intenzivním používání pravidelně dělejte přestávky, aby se předešlo únavě rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že ovladač nebo volant jsou stabilně umístěny, aby nedošlo k jejich posouvání nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené systémem force feedback (zpětné vazby) mohou vyvolávat náhlé pohyby – během hraní je vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely ani USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.
- Zajistěte, aby USB porty a napájecí konektory byly čisté a bez nečistot, což zajistí správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby bylo zajištěno nepřerušované fungování.

Informace o správném používání

Příprava a nastavení:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače poskytnuté výrobcem, pokud jsou požadovány.
- Herní volant pevně připevněte na stabilní povrch, například na pracovní stůl, aby bylo zajištěno pohodlí a přesnost při používání.
- Zkontrolujte, že všechny kabely jsou správně připojeny a zabezpečeny proti náhodnému odpojení. **Bezpečné používání:**
- Přizpůsobte herní nastavení zařízení (například citlivost volantu a vibrace ovladače) dle svých preferencí, aby bylo zajištěno pohodlí a zabráněno přetížení rukou nebo paží.
- Pravidelně kontrolujte technický stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších součástí, abyste zajistili jejich správnou funkci.
- U volantů zajistěte, že mechanismy force feedback nejsou nastaveny příliš silně.

Doplňující bezpečnostní opatření

- Čištění a údržba: Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým, měkkým hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemických čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- **Ukládání:** Po skončení používání odpojte ovladač nebo volant od konzole či počítače a uskladněte je na suchém, bezprašném místě.
- **Rízení kabelů:** U drátových zařízení zajistěte, aby byly kabely uspořádány tak, aby nedocházelo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Ovladače a volaty pro hry jsou navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronika označená podle směrnic Evropské unie nesmí být likvidována společně s ostatním komunálním odpadem. Je nutné ji odevzdat k separovanému sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitého zařízení odpovídá místně platným předpisům o ochraně životního prostředí týkajícím se odstraňování odpadů. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v zařízení pro odstraňování odpadu nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být zjištěna a odstraněna.

CE Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou dostupné na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržívat (čistit) samostatně nebo prostřednictvím specializovaných servisních služeb na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k obsluze chybí informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je nutné minimálně jednou týdně kontrolovat, zda se stav produktu fyzicky neliší od stavu nového výrobku. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neřešení zjištěných odchylek může způsobit trvalé poškození produktu. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku zanedbání údržby.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Room 1903-1904, Budova 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park,
č. 3370 Liuxian Avenue, okres Nanshan, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com
E-mail: info@mozaracing.com
Vyrobeno v Číně

Zástupce v EU: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail: support@gudsen.com