

Xiaomi Mijia Electric Shaver Pro Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

⚠ VÝSTRAHA

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelnou baterii.
- Když se baterie blíží ke konci své životnosti nebo teče, je třeba se spotřebiče a baterie správně zbavit na oficiálním ryčkačném místě.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek spotřebiče nabíjeného bateriemi nebo baterie kovovými předměty.
- Ruční část holicího strojek lze čistit vodou pouze po odpojení od napájecí šňůry.
- Používejte pouze nabíječku baterie <A520-050100U-EU1>.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Spotřebič a jeho šňůru uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nedovolte dětem čistit nebo udržovat holicí strojek bez dozoru.
- Nenabíjejte holicí strojek ve vlhkém prostředí.
- Nenechávejte tento produkt během nabíjení delší dobu bez dozoru. Nenabíjejte jej déle než 24 hodin.
- Tento produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevystavujte ho ohni ani jej nenabíjejte, nepoužívejte a neskladujte v prostředí s vysokou teplotou.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Do produktu nevkládejte ani nevkládejte žádné cizí předměty.
- Nerozebírejte produkt k výměně baterie nebo produkt neopravujte ani neopravujte sami.
- Když produkt vydává neobvyklý zvuk, zapáchá, abnormálně se přehřívá nebo je porouchaný, ihned ho přesaňte používat, vypněte ho a odpojte zdroj napájení.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých nebo výbušných předmětů ani v podobném prostředí.
- Holicí strojek nerozebírejte a neopravujte jeho vnitřní zapojení, součásti nebo ochranná zařízení.
- Udržujte spotřebič v suchu.



Poznámky:

Vhodný pro čištění vodou z vodovodního kohoutku. Zakryjte nabíjecí port, aby zůstal suchý.

Pro zajištění dobrého výkonu holicího strojek se doporučuje holicí hlavice každý rok vyměnit.

⚠ VAROVÁNÍ

- Při zapojování a odpojování nabíjecí zástrčky netahejte přímo za nabíjecí kabel.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo funguje nesprávně, přestaňte jej používat.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Před nabíjením se ujistěte, že je tělo holicího strojek, zejména jeho nabíjecí port, suché.
- Pokud holicí strojek delší dobu nepoužíváte, alespoň jednou za 6 měsíců jej plně nabíjete.

Poznámky:

- Tento produkt je určen pouze pro použití jednou osobou.
- Při cestování se ujistěte, že je ochranný kryt nasazen a že je zapnutý cestovní zámek, který holicí strojek chrání.
- Holicí strojek nabíjejte, používejte a skladujte při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem tohoto produktu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Tento produkt je vhodný pouze pro holení. Nepoužívejte ho na hlavě nebo jiných částech těla.
- Tento produkt prošel voděodolným testem IPX8. Lze jej omývat vodou, ale nenamáčejte jej do vody na delší dobu.
- Během procesu čištění je normální a neškodné, když voda kape skrz mezeru ve vnějším obalu produktu, jelikož všechny elektrické komponenty jsou již uloženy v samostatných voděodolných příhradkách. Postavení holicího strojeku kolmo může pomoci vlhkosti vypařit se z mezer rychleji.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Nekvalitní výkon holení	Holicí hlavice je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte holicí hlavici za specializovanou.
	Holicí strojek je zanesený vousy.	Holicí strojek důkladně vyčistěte.
	Úroveň nabití baterie je nízká nebo je baterie vybitá.	Nabíjejte baterii včas.
Podrážděná pokožka po holení	Vaše pokožka potřebuje určitý čas, aby si na holicí strojek zvykla.	Podráždění pokožky zmizí po 2 až 3 týdnech používání.
	Holicí hlavice je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte holicí hlavici za specializovanou.
Holicí strojek funguje na plné nabití méně než 90 minut.	Pokud nebyl holicí strojek delší dobu čištěn, může dojít ke zvýšení zatížení.	Holicí strojek důkladně vyčistěte.
	Baterie holicího strojeku je porouchaná.	Obratťe se na poprodejní servisní tým.
Upomínka na obrazovce o chybě operace	Holicí hlavice není správně nainstalována.	Znovu nasadte holicí hlavici.
	Holicí strojek je blokován cizími předměty.	Odeberte cizí předměty / Obratťe se na poprodejní servisní tým.
Upomínka na obrazovce o abnormální teplotě	Teplota holicího strojeku je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Holicí strojek používejte při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.
Upomínka na obrazovce o mokré m nabitím portu	V nabíjecím portu je vlhkost.	Odpojte nabíjecí kabel od holicího strojeku a nechte nabíjecí port usušit vzduchem.

Chyby		Možné příčiny	Řešení
Při stisknutí tlačítka pro zapnutí motor nefunguje.	Obrazovka neodpovídá	Baterie je vybitá.	Nabíjejte baterii včas.
		Deska plošných spojů je poškozená.	Obraťte se na poprodejní servisní tým.
Nelze nabít	Obrazovka neodpovídá	Nabíjecí kontakt je špatný.	Znovu připojte holicí strojek ke zdroji napájení.
		Holicí strojek je uvnitř poškozený.	Obraťte se na poprodejní servisní tým.

Parametry

Název: Elektrický holicí strojek	Jmenovitý příkon: 5 V  1 A	Model: PDL11
Stupeň krytí: IPX8	Doba nabíjení: Plně nabitý za přibližně 2,5 hodiny	Nabíjecí port: Typ C
Hluk hladiny akustického výkonu: ≤ 72 dB(A)		
Spotřeba energie	Režim vypnutí: ≤ 0,3 W	
Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí: ≤ 20 min	
Typ baterie: Lithium-iontový akumulátor		

Nabíjecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Výstup: 5,0 V $\overline{\overline{\square}}$ 1,0 A, 5,0 W	
Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V $\overline{\overline{\square}}$
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní napájení	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU, která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Vyrobeno v Číně

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

