

Obsah

Obsah balení	1
Technické parametry	1
Bezpečnostní informace	2
Seznamte se svým zvlhčovačem vzduchu	5
Ovládací prvky	6
Dálkové ovládání	7
Začínáme	7
Nastavení v aplikaci VeSync	8
Použití zvlhčovače vzduchu	9
Péče a údržba	12
Odstraňování problémů	14
Odstraňování problémů v aplikaci	17
Záruka	18
Zákaznický servis	18

Obsah balení

- 1 × Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
- 3 × Aroma podložka (1 předinstalovaná)
- 2 × Čistící kartáček
- 1 × Šroubovák
- 4 × Šroub
- 1 × Stojánek
- 1 × Navijec kabelu
- 1 × Dálkové ovládání

Technické parametry

Model	LUH-M101S-WEUR
Zdroj napájení	AC 220–240V, 50/60Hz
Výkon	27.5W
Kapacita vodní nádržky	10 L
Maximální výstup páry	350 mL/h
Maximální doba provozu	100 hodin při nízkém nastavení páry <i>Poznámka: Zvlhčovač může běžet delší nebo kratší dobu v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.</i>
Úroveň hluku	< 28dB
Efektivní rozsah	27–55 m ²
Rozměry	21.4 x 25.3 x 72.8 cm
Hmotnost	2.9 kg
Frekvenční rozsah Wi-Fi®	2412–2472 MHz Maximální vysílací výkon: 17 dBm (E.I.R.P)
Frekvenční rozsah Bluetooth®	2402–2480 MHz Maximální vysílací výkon: 10 dBm (E.I.R.P)

Poznámka: Chcete-li získat přístup k dalším funkcím inteligentního zvlhčovače, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz strana 8).

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění, dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecná bezpečnost

- Používejte zvlhčovač **pouze** tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Umístěte zvlhčovač a kabel tak, aby se nepřevrhli. **Neumísťujte** do blízkosti velkých kusů nábytku nebo na místa s vysokým provozem.
- Pokud zvlhčovač nepoužíváte, vypněte jej a odpojte jej vytažením zástrčky ze zásuvky.
- **Nepoužívejte** zvlhčovač ve vlhkém prostředí.
- Udržujte zvlhčovač mimo dosah dětí.
- Neotevírejte základnu ani nevyjímejte snímač hladiny vody.
- Před čištěním zvlhčovače nebo odpojením základny zvlhčovače od nádržky na vodu **vždy** odpojte zvlhčovač ze zásuvky.
- Před uvedením do provozu se **vždy** ujistěte, že je zvlhčovač umístěný na tvrdém, rovném povrchu.
- Nádrž na vodu plňte **pouze** čistou vodou. **Nikdy** neplňte nádržku na vodu jinými kapalinami.
- **Neumísťujte** zvlhčovač do blízkosti zdroje tepla, jako jsou varné desky, trouby nebo radiátory.
- **Nepoužívejte** jiné náhradní díly než originální produkty Levoit.
- **Nezakrývejte** trysku, když je zvlhčovač zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zvlhčovače.
- **Neponořujte** základnu zvlhčovače, napájecí kabel ani zástrčku do vody.
- Pokud je zvlhčovač poškozen nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 18).
- Tento zvlhčovač mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí.
- Dohlížejte na děti, když jsou v blízkosti zvlhčovače.
- Děti by neměly čistit nebo provádět údržbu zvlhčovače bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zvlhčovačem **nebudou** hrát.
- Zvlhčovač **není** určen pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti.

Zástrčka a kabel

- **Nemanipulujte** s napájecím kabelem nebo zástrčkou mokřýma rukama. Udržujte zástrčku a napájecí kabel mimo dosah tekutin.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Arovast Corporation nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu (viz strana 18).
- Odpojením napájecího kabelu deaktivujete dálkové ovládání zvlhčovače a dočasně odpojíte zvlhčovač od aplikace VeSync a dalších aplikací třetích stran.

Elektromagnetická pole (EMF)

Tento zvlhčovač splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny v této uživatelské příručce je používání spotřebiče na základě dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Upozornění: Nebezpečí netěsnosti a úrazu elektrickým proudem

- Esenciální oleje přidávejte **pouze** do aroma podložky.
- Do nádržky na přívod vody, základní komory nebo nádržky na vodu **nepřidávejte** esenciální oleje, doplňkové kapaliny pro úpravu vody nebo vodní filtry.

Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii.



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO POPÁLENÍ.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Umístěte lepicí pásku na obě strany baterie a ihned ji vyhodte do venkovního odpadkového koše nebo ji bezpečně recyklujte;
- Náhradní baterie bezpečně uložte;
- Pravidelně vyprazdňujte recyklační jednotky;
- Používejte neprůhledné nádoby, aby byly baterie mimo dohled.

Bohužel není zřejmé, kdy je knoflíková nebo mincová baterie zaseknutá v jícnu dítěte (jídlo). Dítě může:

- Kašlat nebo hodně slintat;
- Mít příznaky žaludeční nevolnosti nebo virózy;
- Cítit se nemocně;
- Ukazovat na svůj krk nebo žaludek;
- Cítit bolest v břichu, na hrudníku nebo v krku;
- Být unavené nebo letargické;
- Být tišší nebo lhostejnější než obvykle nebo není "samo sebou";
- Ztratit chuť k jídlu nebo mít sníženou chuť k jídlu než obvykle;
- Odmítat pevnou stravu / být neschopné jíst pevnou stravu.



Tyto druhy příznaků se liší nebo kolísají, přičemž bolest narůstá a poté ustupuje.

Specifickým příznakem spolknutí knoflíkové a mincové baterie je zvracení čerstvé (jasně červené) krve. Pokud to dítě udělá, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nedostatek jasných příznaků je důvodem, proč je důležité být opatrný s „plochými“ nebo náhradními knoflíkovými nebo mincovými bateriemi v domácnosti a produkty, které je obsahují. Uvědomte si, že i použité knoflíkové nebo mincové baterie mohou způsobit zranění.

Bezpečnost při údržbě



VYČISTĚTE NÁDRŽ NA VODU A ZÁKLADNÍ KOMORU KAŽDÉ 3 DNY NEBO MÉNĚ.

- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- **Nedovolte**, aby oblast kolem zvlhčovače zvlhla. Pokud dojde k vlhkosti, snižte výstup zvlhčovače. Pokud výstup zvlhčovače nelze snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby své materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Během plnění a čištění zvlhčovače ho odpojte ze zásuvky.
- **Nikdy** nenechávejte vodu v nádrži, když zvlhčovač nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- **Varování:** Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je zvlhčovač používán nebo skladován, mohou růst ve vodní nádrži a být vyfukovány do vzduchu a způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když se voda nevyměňuje a když nádržka na vodu není řádně čistěna každé 3 dny.
- Vyprázdněte nádržku a doplňte ji každý třetí den. Před doplňováním ji očistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čistícími prostředky (viz sekce **Čištění**, strana 12). Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, které se vytvořily na stranách nádržky nebo na vnitřních površích. Všechny povrchy oťete do sucha. Podrobné pokyny naleznete v sekci **Čištění** (strana 12).



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto produktu získáte od místního úřadu, služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.

Tento produkt je v souladu s RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími dodatky o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pokyny pro uživatele k odstranění, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Chcete-li vyjmout baterie z vašeho zařízení nebo dálkového ovládání, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro vkládání baterií v opačném pořadí. U produktů s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti produktu, nemusí být odstranění pro uživatele možné. V tomto případě se o demontáž produktu a vyjmutí baterie zajímají recyklační nebo regenerační střediska. Pokud bude z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizované servisní středisko. V Evropské unii a na dalších místech je nezákonné vyhazovat jakoukoli baterii do domovního odpadu. Všechny baterie musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace týkající se ekologického sběru, recyklace a likvidace použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.

VAROVÁNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60°C, slunečnímu záření a podobně, nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo je neházejte do ohně nebo vody. Vyměňujte pouze za specifikované baterie. Symbolem označujícím „tříděný sběr“ pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutá popelnice na kolečkách zobrazená vpravo:



SEZNAMTE SE SE ZVLHČOVAČEM VZDUCHU

Poznámka: Viz vnitřní kryt [Obrázek 1]

Popis zvlhčovače vzduchu

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| A. Horní kryt | G. Ovládací panel | M. Nádržka na vodu |
| B. Tryska | H. LED displej | N. Okno hladiny vody |
| C. Tlumič | I. Základna zvlhčovače | O. Napájecí kabel |
| D. Trubice na páru | J. Aroma podložka | P. Navíječ kabelu |
| E. Nádržka pro přívod vody | K. Aroma box / Přívod vzduchu | Q. Stojánek |
| F. Základní komora | L. Rukojeti | |

Vnitřek nádržky na vodu

- R. Silikonová trubice
- S. Filtř

Vnitřek základní komory

- T. Přepouštěcí ventil
- U. Vstup vody
- V. Výstup vzduchu
- W. Kryt čerpadla
- X. Snímač hladiny vody
- Y. Převodník

Tlačítka

- Z. Indikátory úrovně páry
- AA. Indikátor automatického režimu
- AB. Indikátor režimu spánku
- AC. Indikátor napájení
- AD. Tlačítko úrovně páry
- AE. Tlačítko automatického režimu
- AF. Tlačítko režimu spánku
- AG. Vypínač

Displej

AH. Indikátory úrovně páry

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| ● | ● | ● | Nízká |
| ● | ● | ● | Střední |
| ● | ● | ● | Vysoká |

- AI. Indikátor automatického režimu
- AJ. Indikátor Wi-Fi®
- AK. Indikátor chybějící vody
- AL. Procento relativní vlhkosti (RH)
- AM. Indikátor režimu spánku

OVLÁDACÍ PRVKY

Poznámka: K ovládání těchto funkcí, stejně jako dalších funkcí dostupných pouze v aplikaci, můžete použít aplikaci VeSync (viz strana 8).



Vypínač

- Klepnutím zapnete/vypnete zvlhčovač.
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund pro spárování s aplikací VeSync. Další informace naleznete v pokynech v aplikaci.

Poznámka: Při prvním použití může zvlhčovač trvat 10–25 sekund, než začne tvořit páru.

- Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund resetujete zvlhčovač. Tím se obnoví výchozí nastavení zvlhčovače a odpojí se od WiFi® a aplikace VeSync (viz strana 8).



Tlačítko úrovně páry

- Opakovaným klepnutím můžete procházet nastaveními úrovně páry: nízká, střední a vysoká.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete displej. Klepnutím na libovolné tlačítko (kromě vypínače) displej znovu zapnete.



Tlačítko automatického režimu

- Klepnutím zapnete automatický režim (viz strana 9).
- Klepnutím na  /  vypnete automatický režim a obnovte manuální ovládání nebo klepnutím na tlačítko režimu spánku aktivujete tento režim.



Tlačítko režimu spánku

- Klepnutím zapnete/vypnete režim spánku (viz strana 10).
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete/vypnete noční osvětlení.



Indikátor WiFi

- Rozsvítí se, zhasne nebo bliká, aby signalizoval stav párování. Další informace najdete v pokynech aplikace VeSync.



Indikátor chybějící vody

- Bliká, když v nádrži není voda. Poté, co tento indikátor 10krát zabliká, zvlhčovač se vypne. Doplňte nádržku, abyste mohli pokračovat v používání zvlhčovače.
- Rozsvítí se, když je základna zvlhčovače odstraněna. Bude svítit, dokud základnu zvlhčovače nevrátíte zpět.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání lze použít k ovládání kterékoli z funkcí zvlhčovače na dálku. Aby dálkové ovládání fungovalo, musí být do vzdálenosti 5 m od zvlhčovače.

Poznámka:

- Před použitím dálkového ovládání odstraňte plastový kryt z příhrádky na baterie.
- Výměna baterie viz strana 13.

Tlačítko vypnutí displeje

- Stisknutím vypnete displej zvlhčovače.
- Stisknutím libovolného tlačítka displej znovu zapnete.

Tlačítko úrovně vlhkosti

- Stisknutím nastavíte cílovou úroveň vlhkosti od 40 do 80 %, která se používá v automatickém režimu.
- Dalšími stisknutími procházíte možnostmi cílové vlhkosti v krocích po 10 %.

Tlačítko nočního osvětlení

- Stisknutím zapnete/vypnete noční osvětlení.

Tlačítko časovače

- Stiskněte pro procházení možností časovače od 1 do 12 hodin.
- Stiskněte a podržte pro rychlé procházení možností v krocích po 1 hodině.

Poznámka: Viz vnitřní kryt
[Obrázek 1]

Popis dálkového ovládání

- AN.** Tlačítko pro vypnutí/zapnutí
- AO.** Tlačítko automatického režimu
- AP.** Tlačítko úrovně páry
- AQ.** Tlačítko úrovně vlhkosti
- AR.** Tlačítko vypnutí displeje
- AS.** Tlačítko režimu spánku
- AT.** Tlačítko nočního osvětlení
- AU.** Tlačítko časovače

ZAČÍNÁME

1. Odstraňte veškerý obal.
2. Překlopte nádržku na vodu. Pomocí šroubováku připevněte stojan k nádrži na vodu pomocí 4 přiložených šroubů.

[Obrázek 2.1]

Poznámka: Šrouby příliš moc neutahujte.

3. Vyjměte filtr zevnitř nádržky na vodu. Odstraňte pěnu kolem filtru.
4. Umístěte základnu zvlhčovače na nádržku na vodu.
5. Případně odlepte kryt nálepky na navíječi kabelu a připevněte navíječ kabelu k zadní části základny zvlhčovače. [Obrázek 2.2]
6. Vyberte pro zvlhčovač tvrdé, rovné místo ve vzdálenosti nejméně 30 cm od všech stěn. Povrch musí být voděodolný. [Obrázek 2.3]

Poznámka: Umístění zvlhčovače od stěn zajišťuje správnou funkci snímače vlhkosti a přívodů vzduchu.

7. Pára by měla být odváděna od stěn, nábytku, lůžkovin a spotřebičů. [Obrázek 2.4]
Zabraňte tomu, aby na stranu zvlhčovače s aroma boxem padalo příliš mnoho páry, protože by to mohlo rušit senzor uvnitř aroma boxu.

Plnění a doplňování

Poznámka: Před plněním se ujistěte, že je nádržka na vodu čistá.

1. Odstraňte horní kryt. [Obrázek 2.5]
2. Pomocí džbánu nebo láhve naplňte nádržku pro přívod vody vodou o pokojové teplotě. Vodu můžete také přidávat přímo do nádržky na vodu [Obrázek 2.6]

Poznámka:

- K plnění nádržky doporučujeme používat vyčištěnou nebo destilovanou vodu.
- **Neplňte** horkou vodou.
- Použití vody z vodovodu může způsobit bílý prach (zaschlé minerály) na povrchu.

UPOZORNĚNÍ

- Během plnění **nevyjímejte** nádržku pro přívod vody.
- Vodu doplňujte **pouze** do nádržky na přívod vody nebo do nádržky na vodu. **Nepřidávejte** vodu přímo do základní komory nebo do trubice na páru.
- Do zvlhčovače **nepřidávejte** esenciální oleje. Esenciální oleje přidávejte **pouze** do aroma podložky. [Obrázek 2.7]
- V tomto zvlhčovači nepoužívejte kapaliny na úpravu vody ani vodní filtry třetích stran.

3. Pomocí okénka hladiny vody zjistíte, jak velká část nádržky je naplněna. Neplňte přes rysku, voda by mohla vytéct z ventilačních otvorů v rukojetích.

4. Nasaďte horní kryt. [Obrázek 2.5]

NASTAVENÍ V APLIKACI VESYNC

Poznámka: Kvůli průběžným aktualizacím a vylepšením se může aplikace VeSync mírně lišit, než je uvedeno v návodu. V případě jakýchkoli rozdílů postupujte podle pokynů v aplikaci.

1. Chcete-li stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte QR kód nebo vyhledejte „VeSync“ v Apple App Store® nebo Google Play.

Poznámka: Pro uživatele Android™ vyberte „Povolit“ pro použití aplikace VeSync.



2. Otevřete aplikaci VeSync. Pokud již máte účet, klepněte na **Přihlásit**. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na **Zaregistrovat se**.

Poznámka: Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, musíte si vytvořit svůj vlastní účet VeSync. Tyto služby nebudou fungovat s účtem hosta. S účtem VeSync můžete také umožnit své rodině a přátelům ovládat váš chytrý zvlhčovač.

3. Při nastavování zvlhčovače vzduchu postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

- Pomocí aplikace VeSync můžete připojit svůj chytrý zvlhčovač k Amazon Alexa nebo Google Assistant™. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte VeSync k hlasovému asistentovi.
- Když se telefon připojuje ke zvlhčovači, musí mít váš telefon zapnuté určování polohy. To je nutné pro navázání připojení Bluetooth®. Umístění můžete vypnout poté, co se váš zvlhčovač připojí k aplikaci VeSync.

Připojení WiFi

- Chcete-li odpojit WiFi, stiskněte a podržte vypínač na 15 sekund, dokud indikátor WiFi nezhasne. Tím obnovíte výchozí nastavení zvlhčovače vzduchu a odpojíte jej od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů v aplikaci VeSync pro přidání nového zařízení.

POUŽITÍ ZVLHČOVAČE VZDUCHU

Poznámka: Použití aplikace VeSync vám umožňuje ovládat váš zvlhčovač vzduchu na dálku a přistupovat k dalším funkcím a vlastnostem (viz strana 11).

1. Zapojte zvlhčovač. Indikátory na displeji se na 1 sekundu rozsvítí a poté zhasnou.

2. Stisknutím vypínače zapnete zvlhčovač.

Zvlhčovač začne tvořit páru.

Poznámka:

- Při prvním použití může zvlhčovač trvat 10–25 sekund, než začne tvořit páru.
- Pokud není v nádrži voda, indikátor  10krát zabliká a zvlhčovač se vypne. Naplňte nádržku na vodu (viz sekce Začínáme, strana 7).

3. Opakovaným klepnutím na tlačítko úrovně páry můžete procházet nastaveními úrovně mlhy: Nízká, Střední a Vysoká.

	Nízká
	Střední
	Vysoká

4. Otáčením trysky upravte směr páry.

[Obrázek 3.1]

Poznámka

- Namiřte trysku mimo jakýkoli nábytek, stěny nebo jiné předměty, abyste zabránili jejich navlhnutí.
- **Nevdechujte páru přímo z trysky.**

5. Volitelně můžete pomocí ovládacích prvků nebo aplikace VeSync zapnout automatický režim, aktivovat režim spánku a další (viz sekce **Ovládací prvky**, strana 6).

6. Když vaše místnost dosáhne požadované úrovně vlhkosti, nastavte zvlhčovač na nižší hodnotu nebo jej vypněte. Příjemná úroveň vlhkosti se pohybuje mezi 40–60 %.

Poznámka: Zvlhčovač můžete také nastavit tak, aby automaticky zastavil tvoření páry, když místnost dosáhne určité úrovně vlhkosti (viz sekce **Automatický režim**, strana 9).

7. Klepnutím na vypínač vypněte zvlhčovač.

Automatický režim

Automatický režim využívá senzor zvlhčovače k automatickému nastavení úrovně páry pro udržení cílové úrovně vlhkosti. Výchozí cílová úroveň vlhkosti je 60 %.

1. Klepnutím na  zapnete automatický režim.

Poznámka: Zvlhčovač automaticky začne tvořit páru po dobu 15 sekund po zapnutí, i když místnost dosáhla cílové úrovně vlhkosti.

2. Ve výchozím nastavení používá automatický režim funkci automatického zastavení. Zvlhčovač přestane tvořit páru, když je dosaženo nejvyšší cílové úrovně vlhkosti (výchozí 60 %).

Poznámka

- V aplikaci VeSync můžete zapnout/vypnout funkci automatického zastavení.
- Pokud je funkce automatického zastavení vypnuta, zvlhčovač bude po dosažení nejvyšší cílové úrovně vlhkosti pokračovat v provozu na nízké úrovni páry.

3. Zvlhčovač bude nadále detekovat úroveň vlhkosti v místnosti. Začne a znovu bude tvořit páru podle následující tabulky:

Relativní vlhkost v místnosti*	Automatická úroveň páry
Pod 50%	Vysoká
50–55%	Střední
55–60%	Nízká
Nad 60%	Automatické zastavení

*Pokud změňte cílovou vlhkost z 60 %, procenta vlhkosti se odpovídajícím způsobem mění.

Nastavení cílové vlhkosti

Cílovou úroveň vlhkosti můžete nastavit v rozmezí 40–80%, v krocích po 10%. Existuje několik způsobů, jak změnit cílovou vlhkost:

- Změňte cílovou vlhkost v aplikaci VeSync.
- Stiskněte  na dálkovém ovládacím. Pokračujte v stisknutí a procházejte možnostmi cílové vlhkosti.
- Stiskněte a podržte  na ovládacím panelu, dokud displej nezačne blikat a neukáže cílovou vlhkost. Pokračujte v stisknutí a procházejte možnostmi cílové vlhkosti.

Režim spánku

Režim spánku změní nastavení páry zvlhčovače na nízkou hodnotu a vypne osvětlení displeje.

- Stisknutím  zapnete/vypnete režim spánku.
- Když je režim spánku zapnutý, můžete klepnutím na libovolné tlačítko probudit displej. Pokud se přestanete dotýkat displeje, displej se po 6 sekundách opět vypne.
- Jakmile probudíte displej, dalším klepnutím na libovolné tlačítko ukončíte režim spánku a obnovíte manuální ovládání.

Noční osvětlení

Stisknutím a podržením  na 3 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.

Vypnutí displeje

Displej automaticky ztmavne po 3 sekundách nečinnosti.

- Chcete-li vypnout displej, stiskněte a podržte  na 3 sekundy, nebo stiskněte  na dálkovém ovládacím.
- Chcete-li displej znovu zapnout, klepněte na libovolné tlačítko (kromě vypínače).

Použití aroma boxu

Váš zvlhčovač lze použít pro aromaterapii.

1. Zatlačte na aroma box na zadní straně základny a vytáhněte jej. [Obrázek 4.1]
2. Na podložku nakaňte 8–10 kapek esenciálních olejů. [Obrázek 2.7]
3. Vložte aroma box zpět do zvlhčovače.
4. Zapněte zvlhčovač. Zvlhčovač bude při použití automaticky šířit aroma.

Poznámka:

- Do nádržky na přívod vody, základní komory nebo nádržky na vodu nepřidávejte esenciální oleje, kapaliny na úpravu vody ani vodní filtry třetích stran. [Obrázek 4.2]
Esenciální oleje přidávejte **pouze** do aroma podložky. [Obrázek 2.7]
- Aroma podložky lze vyčistit a znovu použít po rozptýlení esenciálních olejů (viz sekce **Čištění aroma podložky**, strana 13).
- Aroma má být lehké.
- Informace o náhradních aroma podložkách naleznete na straně 13.

Funkce paměti

- Pokud je zvlhčovač vypnutý a odpojený ze zásuvky, zapamatuje si vaše nastavení pro režim spánku, úroveň páry a nastavení WiFi a po opětovném zapnutí tato nastavení obnoví.
- Pokud je zvlhčovač vypnutý a zapojený do zásuvky, zapamatuje si vaše nastavení automatického režimu, režimu spánku, úroveň páry a nastavení WiFi a po opětovném zapnutí tato nastavení obnoví.

Automatické vypnutí

Zvlhčovač se automaticky vypne, jakmile se všechna voda v nádržce rozptýlí.

 se zobrazí na displeji a 10krát zabliká, než se zvlhčovač vypne. Naplňte nádržku na vodu (viz sekce **Začínáme**, strana 7).

Pokud byla základna zvlhčovače vyjmuta z nádržky na vodu, zvlhčovač se automaticky zastaví.

 se zobrazí na displeji a po správném umístění základny zpět na nádržku na vodu se vypne.

Funkce v aplikaci VeSync

Aplikace VeSync vám umožňuje přístup k dalším chytrým funkcím, včetně těch, které jsou uvedeny níže.

Dálkové ovládání z vašeho telefonu

- Zapnutí/vypnutí zvlhčovače vzduchu.
- Procházení úrovně páry.
- Zapnutí/vypnutí automatického režimu.
- Nastavení cílové úrovně vlhkosti.
- Zapnutí/vypnutí režimu spánku.
- Zapnutí/vypnutí osvětlení displeje.
- Zapnutí/vypnutí nočního osvětlení a úprava jasu nočního osvětlení.

Monitorování úrovně vlhkosti

- Zkontrolujte aktuální úroveň vlhkosti v prostředí zvlhčovače.

Nastavení časovače a plánů

- Naprogramujte jednotlivé časovače nebo vytvořte plán pro váš chytrý zvlhčovač.

Hlasové ovládání

- Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant™ pro hlasové příkazy.

Poznámka: Aplikace VeSync je neustále aktualizována a funkce aplikace se postupně rozšiřují.

Důležité tipy

Aby váš zvlhčovač správně fungoval, musí mít v základní komoře správnou hladinu vody. Pokud je v základní komoře příliš mnoho vody, zvlhčovač nemůže vytvářet páru.

- **Neumísťujte** zvlhčovač na nakloněný povrch.
- **Nepřidávejte** vodu přímo do základní komory nebo trubice na páru. Vodu doplňujte **pouze** do nádržky na přívod vody nebo přímo do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky dodá správné množství vody do základní komory.
- Během plnění **nevyjímajte** nádržku na přívod vody.
- Vyhněte se pohybu nebo otřesům zvlhčovače. *[Obrázek 5.1]* To může způsobit, že čerpadlo vodní nádrže bude dodávat příliš mnoho vody do základní komory nebo sníží množství vody v základní komoře.
- Před přemístěním zvlhčovače jej vypněte a odpojte ze zásuvky.

PÉČE A ÚDRŽBA

Poznámka:

- Veškerá údržba by měla být prováděna na voděodolném povrchu.
- Denně vyměňujte vodu, abyste zabránili růstu bakterií.
- Trysku pravidelně čistěte ubrouskem nebo hadříkem.
- Pokud zvlhčovač nepoužíváte 1 týden nebo déle, **nenechávejte** uvnitř vodu. Místo toho zvlhčovač vyčistěte a vysušte.

Čištění

Nádržku na přívod vody zvlhčovače, základní komoru a nádržku na vodu byste měli čistit každé 3 dny nebo před skladováním zvlhčovače vzduchu.

Poznámka:

- Základnu **nikdy** neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. **Nevkládejte** žádnou část zvlhčovače do myčky na nádobí.
 - K čištění zvlhčovače **nepoužívejte** čisticí prostředky.
1. Odpojte zvlhčovač ze zásuvky.
 2. Odstraňte a opláchněte kryt nádržky na vodu. [Obrázek 6.1]
 3. Vyjměte nádržku na přívod vody ze základny zvlhčovače. [Obrázek 6.2]
 4. Vytáhněte trubici na páru z úzkého konce a vyjměte ji. [Obrázek 6.3]
 5. Otočte nádržku na přívod vody a sejměte tlumič. [Obrázek 6.4]
 6. Vypláchněte nádržku na přívod vody, trubici na páru a tlumič.
 7. Vyjměte základnu zvlhčovače a vylijte veškerou vodu. Nalévejte z rohu základní komory, aby voda nepoškodila zvlhčovač. [Obrázek 6.5]
 8. Pomocí malého kartáčku vyčistěte základní komoru. Opláchněte vodou pokojové teploty.

Poznámka: Nedovolte, aby se voda dostala do kontaktu s výstupem vzduchu, aroma boxem nebo spodní stranou základny zvlhčovače.

9. Vylijte veškerou vodu ze zásobníku na vodu. Pomocí kartáče vyčistěte vnitřek nádržky a poté opláchněte vodou o pokojové teplotě. [Obrázek 6.6]
10. Zatažením vyjměte filtr ze silikonové hadičky. Umyjte filtr vodou a měkkým hadříkem. [Obrázek 6.7]

Poznámka: Neodstraňujte silikonovou hadici z nádržky na vodu.

11. Všechny části osušte hadříkem. Před opětovným složením nebo skladováním se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

Odvápnění vašeho zvlhčovače

Odvápnění zvlhčovače (odstranění nahromaděných minerálů):

1. Vyjměte základnu zvlhčovače z nádržky na vodu.
2. Naplňte nádržku na vodu 1 420 ml destilovaného bílého octa. [Obrázek 7.1]
3. Naplňte základní komoru 240 ml destilovaného bílého octa. [Obrázek 7.2]
4. Ocet opatrně protřepejte v nádržce na vodu a základní komoře. Nedovolte, aby se ocet dostal do kontaktu s výstupem vzduchu. [Obrázek 7.3]
5. Nechte díly nasáknout po dobu 15–20 minut. Ocet uvolní vodní kámen (nahromadění minerálů) v nádržce a základní komoře. [Obrázek 7.4]
6. Vylijte ocet. [Obrázek 6.5]
7. K odstranění vodního kamene ze všech částí použijte měkký hadřík a čisticí kartáček. [Obrázek 7.5]

8. Zatažením vyjměte filtr ze silikonové hadičky. Umístěte filtr do nádoby a naplňte dostatečným množstvím octa, aby celý filtr zakryl. Namočte na 1 hodinu. [Obrázek 7.6]
9. Opláchněte všechny části, dokud octový zápach úplně nezmizí. [Obrázek 7.7]
5. Umístěte základnu zvlhčovače správně na nádržku na vodu.
6. V případě potřeby doplňte nádržku vodou.

Výměna baterie dálkového ovládání

1. Vyjměte přihrádku na baterie tak, že stisknete západku a přihrádku vytáhnete. [Obrázek 10.1]
2. Vyjměte starou baterii.
3. Vyměňte baterii za novou 3V CR2025. Ujistěte se, že se polarity shodují.
4. Přihrádku na baterie vraťte zpět na místo.

Skladování

1. Dodržujte pokyny k čištění (viz strana 12) a před skladování zvlhčovače nechte všechny části zcela vyschnout.
2. Omotejte napájecí kabel kolem naviječe kabelu.
3. Skladujte zvlhčovač na chladném a suchém místě.

Čištění aroma podložky

1. Vytáhněte aroma box a vyjměte aroma podložku. [Obrázek 4.1]
2. Opláchněte podložku pod teplou tekoucí vodou. [Obrázek 8.1]
3. Osušte podložku čistým hadříkem.
4. Vložte aroma podložku zpět do aroma boxu. [Obrázek 8.2]

Poznámka: K čištění podložky nebo jakékoli jiné části zvlhčovače **nepoužívejte** tekuté čisticí prostředky ani saponáty.

Výměna aroma podložky

Pokud je aroma podložka i po vyčištění ztuhlá, je třeba ji vyměnit. Další podložky jsou součástí balení zvlhčovače.

Chcete-li zachovat výkon vašeho zvlhčovače, používejte **pouze** originální aroma podložky značky Levoit. Pro více informací kontaktujte **zákaznickou podporu** (viz strana 18).

Opětovné sestavení

1. Nasuňte filtr zpět na silikonovou hadičku. Umístěte filtr do nádržky na vodu. [Obrázek 9.1]
2. Vyměňte trubici na páru na nádrže na přívod vody. [Obrázek 9.2]
3. Otočte nádržku na přívod vody a vyměňte tlumič. [Obrázek 6.4]
4. Umístěte nádržku na přívod vody do základny zvlhčovače a nasadte horní kryt.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Zvlhčovač se nezapne nebo se neočekávaně vypne.	Zapojte zvlhčovač do funkční zásuvky a zapněte jej.
	Do nádržky na vodu přidejte vyčištěnou nebo destilovanou vodu.
Vychází málo páry nebo nevychází žádná.	Upravte úroveň páry na vyšší nastavení.
	Naplňte nádržku na vodu.
	Po zapnutí zvlhčovače počkejte 30 sekund. Během prvního použití a po čištění nebo skladování může zvlhčovač trvat 10–25 sekund, než se začne tvořit pára.
	Ujistěte se, že vstupy vzduchu na spodní straně základny zvlhčovače a v aroma boxu nejsou blokovány.
	Vyčistěte zvlhčovač (viz sekce Péče a údržba , strana 12). Ujistěte se, že trysky nejsou blokovány nebo ucpané.
	Ujistěte se, že zvlhčovač je umístěn na tvrdém, rovném povrchu.
	Pokud byla nádržka na vodu nebo základna zvlhčovače omyta saponátem, důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili veškerý čisticí prostředek. K čištění zvlhčovače nepoužívejte čisticí prostředky.
	Vyčistěte nebo vyměňte kryt čerpadla. Pro informace o výměnách kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 18).
	V automatickém režimu přestane zvlhčovač tvořit páru, když je dosaženo cílové úrovně vlhkosti. Zvyšte cílovou vlhkost nebo manuálně vyberte úroveň mlhy (viz Automatický režim, strana 9).
	Ujistěte se, že základna zvlhčovače je správně umístěna na nádržce na vodu.
Zvlhčovač spotřebovává vodu příliš rychle.	Zvlhčovač spotřebovává vodu na základě okolní teploty a vlhkosti. Pokud je vaše prostředí studené a/nebo suché, zvlhčovač dojde voda rychleji.
Zvlhčovač vytváří neobvyklý zápach.	Pokud je zvlhčovač nový, odpojte a opláchněte všechny části, poté je umístěte na chladné a suché místo na 12 hodin.
	Pokud byly na aroma podložku umístěny esenciální oleje, opláchněte podložku pod čistou vodou a nechte ji uschnout.
	Vyčistěte zvlhčovač (viz sekce Péče a údržba , strana 12).

Problém	Možné řešení
Zvlhčovač vydává hlasitý nebo neobvyklý zvuk.	Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně umístěna na svém místě (viz sekce Začínáme , strana 7).
	Nastavte úroveň páry na nižší hodnotu.
	Vyprázdňte základní komoru. Umístěte základnu zvlhčovače správně na nádržku na vodu a poté nádržku znovu naplňte.
	Vodní čerpadlo vydává zvuk, když doplňuje základní komoru. To je normální.
	Zvlhčovač může mít poruchu. Přestaňte zvlhčovač používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 18).
Ze základny uniká pára.	Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně umístěna na svém místě (viz sekce Začínáme , strana 7).
Kolem zvlhčovače se objevuje bílý prach.	K plnění zvlhčovače doporučujeme použít čistou nebo destilovanou vodu. Nepoužívejte vodu s vysokým obsahem minerálních látek, jako je voda z vodovodu.
	Vyčistěte zvlhčovač (viz sekce Péče a údržba , strana 12).
Voda ze zvlhčovače viditelně uniká.	Vyhňte se provozu zvlhčovače v místnosti s relativní vlhkostí vyšší než 60 %.
	Otfete přebytečnou vodu z horní a spodní části základny.
	Netřeste zvlhčovačem.
	Ujistěte se, že je zvlhčovač umístěn na tvrdém, rovném povrchu.
	Zkontrolujte těsnost nádržky na vodu. V případě netěsností kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 18).
Oblast kolem zvlhčovače je vlhká nebo mokrá z důvodu kondenzace.	Vlhkost může být příliš vysoká. Snižte úroveň páry, vypněte zvlhčovač nebo otevřete dveře nebo okno do místnosti.
	Otevřete okno, abyste zajistili správné proudění vzduchu pro zvlhčovač, nebo zvlhčovač přesuňte do lépe větrané místnosti.
	Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně umístěna na svém místě (viz sekce Začínáme , strana 7).
	Při plnění nádržky na vodu setřete přebytečnou vodu z nádržky na vodu a základny zvlhčovače.
Uvnitř zvlhčovače se tvoří plíseň.	Pravidelně čistěte nádržku na vodu a základní komoru (viz sekce Péče a údržba , strana 12).
 se rozsvítí červeně.	Naplňte nádržku na vodu.
	Umístěte základnu zvlhčovače správně na nádržku na vodu.

Problém	Možné řešení
Esenciální olej má slabý nebo žádný zápach.	Přidejte více esenciálního oleje. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte čistý esenciální olej.
Displej zobrazuje nesprávné procento vlhkosti.	Místnost může být větší, než je účinný dosah zvlhčovače. Přesuňte se do místnosti menší než 27–55 m ² .
	Uvnitř snímače vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Ujistěte se, že tryska směřuje pryč od aroma boxu, aby se na senzoru uvnitř aroma boxu neusazovala pára (viz obrázek v sekci Seznamte se svým zvlhčovačem vzduchu , strana 5). Vypněte zvlhčovač, vyjměte aroma box a nechte senzor vyschnout na vzduchu.
	Pokud je zvlhčovač umístěn do 30 cm od stěny nebo do rohu, snímač vlhkosti nemůže poskytnout správné údaje pro relativní vlhkost v místnosti.
	Senzor vlhkosti poskytne nesprávné údaje, pokud je vystaven prachu. Vyhněte se používání zvlhčovače v prašných místnostech. Vyhněte se použití vody z vodovodu ve zvlhčovači, protože to může zvýšit prašnost ve vzduchu.
Úroveň vlhkosti se v mém pokoji nemění.	Použijte vyšší nastavení úrovně páry.
	V závislosti na vašem prostředí může zvlhčovači trvat déle, než zvlhčí váš vzduch.
	Místnost může být větší, než je účinný dosah zvlhčovače. Pokud je místnost větší než 27–55 m ² , nebude zvlhčovač tak účinný.
Na displeji se zobrazí kód chyby „E1“, „E2“, „E7“.	Zvlhčovač nefunguje správně. Kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 18).

Pokud váš problém není uveden výše, kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 18).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ V APLIKACI

Proč se můj zvlhčovač nepřipojuje k aplikaci VeSync?

- Ujistěte se, že má váš telefon zapnutou funkci Bluetooth® a není aktuálně připojen k jinému zařízení přes Bluetooth.
- Během procesu nastavení musíte být v zabezpečené 2.4 GHz WiFi síti. Ujistěte se, že síť funguje správně.
- Ujistěte se, že zadané heslo WiFi je správné.
- Ujistěte se, že váš zvlhčovač a telefon jsou ve vzdálenosti do 10 m od sebe.
- Resetujte zvlhčovač stisknutím a podržením vypínače po dobu 15 sekund. Potom se zkuste připojit znovu.

Můj zvlhčovač je offline.

- Ujistěte se, že je zvlhčovač zapojen do zásuvky. Zvlhčovač se může jevit jako offline, pokud je odpojen od elektrické sítě nebo pokud není zásuvka pod proudem.
- Obnovte nabídku aplikace VeSync přejetím prstem po obrazovce dolů.
- Ujistěte se, že je váš router připojen k internetu a že síťové připojení telefonu funguje.
- Resetujte zvlhčovač pomocí jedné z těchto možností:
 - a. Odstraňte zvlhčovač z aplikace VeSync. Přejeďte prstem doleva (iOS®) nebo stiskněte a podržte (Android) a potom klepněte na Smazat. Poté znovu nakonfigurujte zvlhčovač pomocí aplikace VeSync.
 - b. Stiskněte a podržte vypínač na 15 sekund. Poté znovu nakonfigurujte zvlhčovač pomocí aplikace VeSync.

Poznámka: Výpadky proudu, výpadky internetu nebo změna směrovačů WiFi mohou způsobit, že zvlhčovač přejde do režimu offline.

Když je zvlhčovač zapnutý, aplikace VeSync zobrazuje nesprávné procento vlhkosti.

- Místnost může být větší, než je účinný dosah zvlhčovače. Přesuňte se do místnosti menší než 27–55 m².
- Uvnitř snímače vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Ujistěte se, že trysky směřují pryč od aroma boxu, aby se na senzoru uvnitř aroma boxu neusazovala pára (viz obrázek v sekci **Seznamte se se svým zvlhčovačem vzduchu**, strana 5). Vypněte zvlhčovač, vyjměte aroma box a nechte senzor vyschnout na vzduchu.
- Pokud je zvlhčovač umístěn 30 cm od stěny nebo do rohu, snímač vlhkosti nemůže poskytnout správné údaje pro relativní vlhkost v místnosti.
- Senzor vlhkosti poskytne nesprávné údaje, pokud je vystaven prachu. Vyhněte se používání zvlhčovače v prašných místnostech.

Pokud váš problém není uveden výše, kontaktujte **základnickou podporu** (viz strana 18).