

dyson solarcycle morph

Stolní lampa



Návod k použití (CZ) / Návod na použitie (SK)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SVÍTIDLA SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU I NA SVÍTIDLE.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ

TOTO SVÍTIDLO OBSAHUJE MAGNETY

1. Kardiostimulátory a defibrilátory mohou být ovlivněny silnými magnetickými poli. Pokud máte vy nebo někdo ve vaší domácnosti kardiostimulátor nebo defibrilátor, nepřibližujte se k tomuto svítidlu.
2. Kreditní karty a elektronická paměťová média mohou být také ovlivněny magnety a měly by být uchovávány mimo dosah svítidla.

VAROVÁNÍ

TATO UPOZORNĚNÍ PLATÍ PRO SVÍTIDLO A TAKÉ PRO NABÍJEČKY A SÍTOVÉ ADAPTÉRY, JSOU-LI K DISPOZICI.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

3. Toto svítidlo společnosti Dyson mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny odpovědnou osobou o používání svítidla bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti.
4. Nedovolte, aby bylo svítidlo používáno jako hračka. Při používání svítidla v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
5. Před použitím se ujistěte, že je svítidlo kompletně sestaveno dle návodu.
6. Vhodné pouze pro vnitřní použití v rozsahu teplot 0°C - 40°C.
7. Používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití svítidla Dyson. Neprovádějte žádnou jinou údržbu než tu, která je uvedena v návodu k použití svítidla Dyson nebo která vám byla doporučena naší zákaznickou linkou.
8. Pokud svítidlo nefunguje tak, jak by mělo, utrpělo ostrý náraz nebo bylo upuštěno, poškozeno, ponecháno venku nebo spadlo do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte naši zákaznickou linku.
9. V případě potřeby servisního zásahu nebo opravy kontaktujte naši zákaznickou linku, abychom mohli probrat dostupné možnosti. Svítidlo sami nikdy nerozebírejte, protože nesprávná následná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
10. Toto svítidlo lze používat pouze s dodanou napájecí jednotkou.
11. Nemanipulujte s žádnou částí svítidla, kabelem ani zástrčkou mokřima rukama.
12. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
13. Kabel nenapínejte a nezatěžujte. Kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
14. Kabel neved'te pod nábytkem nebo jinými spotřebiči. Nezakrývejte kabel koberci, běhouny nebo podobnými krytinami. Umístěte kabel mimo prostor, kudy se chodí a kde by o něj mohl někdo zakopnout.

15. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li zástrčku odpojit, uchopte zástrčku, nikoli kabel. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
16. Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky. Pokud svítidlo delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Abyste zabránili nebezpečí zakopnutí, kabel bezpečně smotejte.
17. Nepoužívejte v blízkosti topenišť, krbů, kamen nebo jiných zdrojů tepla s vysokou teplotou.
18. Světelný zdroj není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje se vymění celé svítidlo. Na výměnu po skončení životnosti se nevztahuje záruka.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
Toto svítidlo lze používat pouze ve vnitřních prostorech.

APLIKACE MY DYSON



- Mějte plnou kontrolu nad svítidlem pomocí aplikace My Dyson.
- Získejte průvodce „krok za krokem“ a podporu.
- Ovládejte své svítidlo a sami rozhodněte, jak a kdy budete svítidlo Dyson využívat.

Získání aplikace My Dyson

- Stáhněte si aplikaci My Dyson z App Store nebo Google Play.
- Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.




Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

SESTAVENÍ SVÍTIDLA





Krabice je navržena tak, aby se svítidlo snáze sestavovalo.

Vyjměte podstavec a umístěte jej ve svislé poloze do výklenku v krabici.

Do otvoru v horní části podstavce vložte tubus svítidla. Ujistěte se, že je ve vodorovné poloze.

Připevněte zajišťovací matici na spodní straně podstavce. Matici utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Umístěte kabel do podstavce a ujistěte se, že prochází vodící drážkou pro kabel.



Odstraňte ochranný obal ze svítidla.

Připojte svítidlo k napájení a zapněte jej.

Stáhněte si aplikaci My Dyson a přidejte do ní své nové svítidlo.

NASTAVENÍ SVÍTIDLA




Svítící hlavou, ramenem a tubusem svítidla lze nezávisle na sobě otáčet v rozsahu 360° a snadno tak měnit nastavení a směřování světla.

TEPLOTA SVĚTLA A JAS

Přejetím prstem můžete upravit teplotu světla z teplé na studenou.

Přejetím prstem můžete měnit jas světla.



Klepnutím můžete rychle přepínat mezi různými teplotami světla.

Klepnutím můžete rychle přepínat mezi různými úrovněmi jasu.

Další informace o teplotě světla a úrovních jasu a o tom, jak svítidlo využít co nejlépe, naleznete v aplikaci My Dyson.


NASTAVENÍ

● ○
AUTO

Svítidlo se přizpůsobí světelným podmínkám v místnosti a bude udržovat konstantní úroveň jasu na pracovní ploše.



Automaticky upravuje úroveň jasu a teplotu světla v průběhu dne v závislosti na zeměpisné poloze. (Vyžaduje připojení k aplikaci My Dyson přes Bluetooth®.)



Pokud není zjištěn žádný pohyb, svítidlo po pěti minutách automaticky zhasne.


Další informace o použití svítidla bez připojení k aplikaci My Dyson naleznete na www.dyson.cz/podpora.

DEAKTIVACE/AKTIVACE BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Ve výchozím nastavení je na svítidle Bluetooth® aktivováno.

Stiskněte a podržte stlačené prostřední tlačítko, dokud nezačnou blikat kontrolky LED na všech třech tlačítkách. Hlavní světelný zdroj poté zhasne a poté se opět rozsvítí, což znamená, že Bluetooth bylo deaktivováno.

Pro opětovnou aktivaci Bluetooth zopakujte výše uvedené kroky. Hlavní světelný zdroj poté dvakrát zabliká, což znamená, že Bluetooth bylo znovu aktivováno.



NABÍJEJÍ KONEKTOR USB-C



Připojte mobilní zařízení a nabíjejte proudem až 1,5 A při 5 V.



DODATEČNÉ INFORMACE

PŘIPOJENÍ K APLIKACI MY DYSON

- Společnost Dyson se snaží zajistit, aby její technologie byly kompatibilní se současnými operačními systémy, ale není to zaručeno. Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete ověřit nejnovější kompatibilitu, obraťte se na zákaznickou linku společnosti Dyson.
- Vaše mobilní zařízení musí podporovat bezdrátovou technologii Bluetooth® 4.0 (Bluetooth Low Energy), aby bylo možné navázat spojení se světlem. Kompatibilitu zkontrolujte ve specifikaci svého mobilního zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

2,4 GHz, max. 10 mW

Společnost Dyson tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

ES prohlášení o shodě: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance

INFORMACE O LIKVIDACI

- Elektrospotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Pokud je to možné, zajistíte recyklaci elektrospotřebiče.
- Po skončení životnosti zlikvidujte elektrospotřebič podle místních předpisů a nařízení.
- Toto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl být v zemích EU likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědně elektrospotřebiče recyklujte a podpořte tak udržitelné opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého elektrospotřebiče po skončení jeho životnosti využijte systémy vrácení a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste elektrospotřebič zakoupili. Tato místa mohou elektrospotřebič odebrat k ekologicky bezpečné recyklaci.



LIMITOVANÁ PĚTILETÁ ZÁRUKA

Níže jsou uvedené podmínky limitované pětileté záruky společnosti Dyson.

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA

- Oprava nebo výměna světla Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), bude-li shledáno vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 5 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).
- Pokud bylo světlo zakoupeno v zemi mimo EU, platí tato záruka pouze v zemi, ve které bylo světlo zakoupeno.
- Pokud bylo světlo zakoupeno v zemi EU nebo ve Velké Británii, platí tato záruka (i) v zemi, ve které bylo světlo zakoupeno, nebo (ii) v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku nebo ve Velké Británii, pokud bylo světlo zakoupeno v kterékoli z těchto zemí a stejný model jako toto světlo se v příslušné zemi prodává se stejným jmenovitým napětím.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu světla, pokud k závadě došlo v důsledku následujících situací:

- Poškození způsobené neprovedením doporučené údržby světla.
- Náhodné poškození, závady způsobené nedbalým používáním nebo péčí, nesprávným používáním, nedbalostí, neopatrností nebo provozem či manipulací se světlem, které nejsou v souladu s návodem k použití spotřebiče Dyson.
- Použití světla k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
- Použití dílů, které nebyly smontovány nebo nainstalovány v souladu s pokyny společnosti Dyson.
- Použití dílů a příslušenství, které nejsou originálními díly Dyson.
- Nesprávná instalace (s výjimkou instalace pracovníkem společnosti Dyson).

- Opravy či úpravy neprovedené společností Dyson nebo jejími autorizovanými poskytovateli služeb.
- Běžné opotřebení (např. pojistky atp.).

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo později).
- Před započítím záruční opravy je nutno předložit originály záručního listu a prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.
- Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb.
- Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem společnosti Dyson.
- Oprava nebo výměna svítidla Dyson prodlužuje platnost záruky o dobu, po kterou bylo svítidlo v záruční opravě.
- Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich spotřebitelských práv a nemají na ně žádný vliv, a bude platit, ať už jste svítidlo zakoupili přímo u společnosti Dyson, nebo u autorizovaného prodejce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Při registraci svítidla Dyson nebo aplikace My Dyson bude potřeba poskytnout nám základní kontaktní údaje.

Při registraci prostřednictvím aplikace My Dyson:

- Pro registraci aplikace My Dyson bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje. To nám umožní bezpečně propojit vaše svítidlo s vaší instancí aplikace.

Při registraci svítidla Dyson:

- Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli registrovat vaše svítidlo a podporovat tým jeho záruku.
- Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách.
- Údaje, které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím stranám a budeme je používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našem webu [privacy.dyson.com](https://www.privacy.dyson.com)

EU Prohlášení o Shodě (cs)



Výrobce: Dyson Technology Limited
Adresa: Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
United Kingdom

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení: LED Luminaire
Identifikátor modelu: CD06
Jméno modelu: Dyson Lightcycle Morph (Desk Light)
Dyson Solarcycle Morph (Desk Light)

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:
2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EC
(EU) 2019/2020

Normy, které byly použity na jejichž základě se shoda prohlašuje:
EN 60598-1:2015 +A1:2018
EN 60598-2-4:2018
EN 62471:2008
EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015
EN 62493:2015
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 63000:2018
2014/C 22/02

Podepsáno za a jménem:

Podpis:

Jméno: Richard Merrell
Datum: 06/01/2022

Funkce: Global Engineering Operations Director
Místo: Malmesbury, United Kingdom

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO SVIETIDLA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A UPOZORNENIA V TOMTO NÁVODE I NA SVIETIDLE.

Pri používaní elektrického spotrebiča je treba vždy dodržiavať základné opatrenia vrátane nasledujúcich:

VAROVANIE

TOTO SVIETIDLO OBSAHUJE MAGNETY

1. Kardiostimulátory a defibrilátory môžu byť ovplyvnené silnými magnetickými poľami. Pokiaľ máte vy alebo niekto vo vašej domácnosti kardiostimulátor alebo defibrilátor, nepribližujte sa k tomuto svietidlu.
2. Kreditné karty a elektronická pamäťové médiá môžu byť také ovplyvnené magnetmi a mali by byť uchovávané mimo dosah svietidla.

VAROVANIE

TIETO UPOZORNENIA PLATIA PRE SVIETIDLO A TAKÉ PRE NABÍJAČKY A SIEŤOVÉ ADAPTÉRY, AK SÚ K DISPOZÍCII.

OBMEDZTE NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

3. Toto svietidlo spoločnosti Dyson môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami iba vtedy, pokiaľ budú pod dohľadom alebo boli poučené zodpovednou osobou o používaní svietidla bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
4. Nedovoľte, aby bolo svietidlo používané ako hračka. Pri používaní svietidla v blízkosti detí je treba dbať zvýšenej opatrnosti.
5. Pred použitím sa uistite, že je svietidlo kompletne zastavené podľa návodu.
6. Vhodné iba pre vnútorné použitie v rozsahu teplôt 0°C - 40°C.
7. Používajte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie svietidla Dyson. Nevykonávajte žiadnu inú údržbu než aká je popísaná v návode na použitie svietidla Dyson alebo ktorú vám odporučí naše zákaznícka linka.
8. Pokiaľ svietidlo nefunguje tak, ako by malo, utrpelo ostrý náraz alebo bolo upustené, poškodené, ponechané vonku alebo spadlo do vody, nepoužívajte ho a kontaktujte našu zákaznícku linku.
9. V prípade potreby servisného zásahu alebo opravy kontaktujte našu zákaznícku linku, aby sme mohli preveriť dostupné možnosti. Svietidlo sami nikdy nerozoberajte, pretože nesprávna následná montáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
10. Toto svietidlo sa smie používať iba s dodanou napájacou jednotkou.
11. Nemanipulujte s žiadnou časťou svietidla, káblom ani zástrčkou mokрыmi rukami.
12. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Pokiaľ je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Dyson, jej servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
13. Kábel nenapínajte a nezaťažujte. Kábel udržiajte mimo dosah horúcich povrchov.
14. Kábel nevedzte pod nábytkom alebo inými spotrebičmi. Nezakrývajte kábel kobercami, behúňmi alebo podobnými krytinami. Umiestite kábel mimo priestor, kde sa chodí a kde by o neho mohol niekto zakopnúť.

15. Neodpájajte zástrčku ľahom za kábel. Ak chcete zástrčku odpojiť, uchopte zástrčku, nie kábel. Použitie predĺžovacieho kábla sa neodporúča.
16. Pred odpojením zo zásuvky vypnite všetky ovládacie prvky. Pokiaľ svietidlo dlhší dobu nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Aby ste zabránili nebezpečenstvu zakopnutia, kábel bezpečne zmotajte.
17. Nepoužívajte v blízkosti kúrenísk, krbov, kachiel alebo iných zdrojov tepla s vysokou teplotou.
18. Svetelný zdroj nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa vymení celé svietidlo. Na výmenu po skončení životnosti sa nevzťahuje záruka.

TIETO POKYNY SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE
Toto svietidlo je možné používať iba vo vnútorných priestoroch.

APLIKÁCIA MY DYSON



- Majte plnú kontrolu nad svietidlom pomocou aplikácie My Dyson.
- Získajte sprievodcu „krok za krokom“ a podporu.
- Ovládajte svoje svietidlo a sami rozhodnite, ako a kedy budete svietidlo Dyson využívať.

Získanie aplikácie My Dyson

- V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia My Dyson pre Slovensko dostupná.
- Stiahnite si aplikáciu My Dyson z App Store alebo Google Play.
- Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.




Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Značka a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencii.

ZOSTAVENIE SVIETIDLA



Krabica je navrhnutá tak, aby sa svietidlo ľahšie zostavovalo.

Vyberte podstavec a umiestnite ho vo zvislej polohe do výklenku v krabici.

Do otvoru v hornej časti podstavca vložte tubus svietidla. Uistite sa, že je vo vodorovnej polohe.

Pripevnite zaisťovaciu maticu na spodnej strane podstavca. Maticu utiahnite vo smeru hodinových ručičiek.

Umiestte kábel do podstavca a uistite sa, že prechádza vodiacou drážkou pre kábel.

Odstráňte ochranný obal zo svietidla.

Pripojte svietidlo k napájaniu a zapnite ho.

Stiahnite si aplikáciu My Dyson a pridajte do nej svoje nové svietidlo.

NASTAVENIE SVIETIDLA




Svietiacou hlavou, ramenom a tubusom svietidla môžete nezávisle na sebe otáčať v rozsahu 360° a jednoducho tak meniť nastavenie a smerovanie svetla.

TEPLOTA SVETLA A JAS

Prechádzaním prstom môžete upravovať teplotu svetla z teplej na studenú a naopak.

Prechádzaním prstom môžete meniť jas svetla.



Klepnutím môžete rýchlo prepínať medzi rôznymi teplotami svetla.

Klepnutím môžete rýchlo prepínať medzi rôznymi úrovňami jasů.

Ďalšie informácie o teplote svetla a úrovniach jasů a o tom, ako svetidlo využiť čo najlepšie, nájdete v aplikácii My Dyson.


NASTAVENIE

● ○
AUTO

Svetidlo sa prispôsobí svetelným podmienkam v miestnosti a bude udržiavať konštantnú úroveň jasů na pracovnej ploche.



Automaticky upravuje úroveň jasů a teplotu svetla v priebehu dňa v závislosti na zemepisnej polohe. (Vyžaduje pripojenie k aplikácii My Dyson cez Bluetooth®.)



Pokiaľ nie je zistený žiadny pohyb, svetidlo po piatich minútach automaticky zhasne.


Ďalšia informácia o použití svetidla bez pripojenia k aplikácii My Dyson nájdete na www.dyson.sk/podpora.

DEAKTIVÁCIA/AKTIVÁCIA BEZDRÔTOVEJ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Vo východzíh nastavení je na svetidle Bluetooth® aktivované.

Stlačte a podržte stlačené prostredné tlačidlo, kým nezačnú blikať kontrolky LED na všetkých troch tlačidlách. Hlavný svetelný zdroj potom zhasne a potom sa opäť rozsvieti, čo znamená, že Bluetooth bolo deaktivované.


Pre opätovnú aktiváciu Bluetooth zopakujte vyššie uvedené kroky. Hlavný svetelný zdroj potom dvakrát zabliká, čo znamená, že Bluetooth bolo znova aktivované.



NABÍJACÍ KONEKTOR USB-C



Pripojte mobilné zariadenie a nabíjajte prúdom až 1,5 A pri 5 V.



DODATOČNÉ INFORMÁCIE

PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ MY DYSON

- Spoločnosť Dyson sa snaží zaistiť, aby jej technológie boli kompatibilné so súčasnými operačnými systémami, ale nie je to zaručené. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy alebo chcete overiť najnovšiu kompatibilitu, obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Dyson.
- Vaše mobilné zariadenie musí podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth® 4.0 (Bluetooth Low Energy), aby bolo možné naviazať spojenie so svetidlom. Kompatibilitu skontrolujte v špecifikácii svojho mobilného zariadenia.

VYHLÁSENIE O ZHODE

2,4 GHz, max. 10 mW

Spoločnosť Dyson týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

ES vyhlásenie o zhode: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

- Elektrospotrebiče spoločnosti Dyson sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov. Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu elektrospotrebiča.
- Po skončení životnosti zlikvidujte elektrospotrebič podľa miestnych predpisov a nariadení.
- Toto označenie znamená, že by tento elektrospotrebič nemal byť v krajinách EÚ likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Aby nedochádzalo k možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadov, zodpovedne elektrospotrebiče recyklujte a podporte tak udržateľné opakované využívanie surovínových zdrojov. Na vrátenie použitého elektrospotrebiča po skončení jeho životnosti využite systémy vracania a zberu alebo sa spojte s predajcom, u ktorého ste elektrospotrebič zakúpili. Tieto miesta môžu elektrospotrebič odobrať k ekologicky bezpečnej recyklácii.



LIMITOVANÁ PÄŤROČNÁ ZÁRUKA

Níže sú uvedené podmienky limitovanej päťročnej záruky spoločnosti Dyson.

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA

- Oprava alebo výmena svetidla Dyson (podľa uváženie spoločnosti Dyson), ak bude chybným v dôsledku vady materiálu, prevedenia alebo funkcie do 5 rokov odo dňa nákupu alebo dodania (ak nebude niektorý diel k dispozícii alebo sa už nebude vyrábať, spoločnosť Dyson ho vymení za funkčný náhradný diel).
- Pokiaľ bolo svetidlo zakúpené v krajine mimo EÚ, platí táto záruka iba v krajine, v ktorej bolo svetidlo zakúpené.
- Pokiaľ bolo svetidlo zakúpené v krajine EÚ alebo vo Veľkej Británii, platí táto záruka (i) v krajine, v ktorej bolo svetidlo zakúpené, alebo (ii) v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo vo Veľkej Británii, pokiaľ bolo svetidlo zakúpené v ktorejkoľvek z týchto krajín a rovnaký model ako toto svetidlo sa v príslušnej krajine predáva s rovnakým menovitým napätím.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu alebo výmenu svetidla, pokiaľ k poruche došlo v dôsledku nasledujúcich situácií:

- Poškodenie spôsobené nevykonaním odporúčanej údržby svetidla.
- Náhodné poškodenie, poruchy spôsobené nedbalým používaním alebo starostlivosťou, nesprávnym používaním, nedbalosťou, neopatrnosťou alebo prevádzkou alebo manipuláciou so svetidlom, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie spotrebiča Dyson.
- Použitie svetidla k inému účelu, než ku ktorému je určené.
- Použitie dielov, ktoré neboli zmontované alebo nainštalované v súlade s pokynmi spoločnosti Dyson.
- Použitie dielov a príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi Dyson.

- Nesprávna inštalácia (s výnimkou inštalácie pracovníkom spoločnosti Dyson).
- Opravy alebo úpravy nevykonané spoločnosťou Dyson alebo jej autorizovanými poskytovateľmi služieb.
- Bežné opotrebenie (napr. poistky atď.).

Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadne toho, na čo sa vaša záruka vzťahuje, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záruka nadobúda platnosť v deň nákupu (alebo v deň dodania, pokiaľ k nemu došlo neskôr).
- Pred započatím záručnej opravy je nutné predložiť originály záručného listu a predajného dokladu. Bez predloženia týchto dokladov bude oprava účtovaná ako mimozáručná. Preto si predajný doklad a záručný list starostlivo uschovajte.
- Všetky práce smú vykonávať iba spoločnosť Dyson alebo jej autorizovaní poskytovatelia služieb.
- Všetky vymenené súčasti v rámci záručnej opravy sa stávajú majetkom spoločnosti Dyson.
- Oprava alebo výmena svietidla Dyson predlžuje platnosť záruky o dobu, po ktorú bolo svietidlo v záručnej oprave.
- Záruka poskytuje výhody, ktoré idú nad rámec vašich spotrebiteľských práv a nemajú na nich žiadny vplyv, a bude platiť, či už ste zakúpili spotrebič priamo u spoločnosti Dyson, alebo u autorizovaného predajcu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Pri registrácii svietidla Dyson alebo aplikácie My Dyson bude potreba poskytnúť nám základné kontaktné údaje.

Pri registrácii prostredníctvom aplikácie My Dyson:

- Pre registráciu aplikácie My Dyson bude treba, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje. To nám umožní bezpečne prepojiť vaše svietidlo s vašou inštanciou aplikácie.

Pri registrácii svietidla Dyson:

- Bude treba, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje, aby sme mohli registrovať vaše svietidlo a podporovať tým jeho záruku.
- Po registrácii budete mať možnosť si vybrať, či od nás chcete dostávať rôzne informácie. Pokiaľ sa prihlásite k odberu správ od spoločnosti Dyson, budeme vám zasielať podrobnosti o špeciálnych ponukách a správy o našich novinkách.
- Údaje, ktoré nám zveríte, nikdy nepredáme tretím stranám a budeme ich používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na našom webe [privacy.dyson.com](https://www.privacy.dyson.com)

EÚ Vyhlásenie o Zhode (sk)



Výrobcu: Dyson Technology Limited
Adresa: Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
United Kingdom

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia: LED Luminaire
Identifikátor modelu: CD06
Meno modelu: Dyson Lightcycle Morph (Desk Light)
Dyson Solarcycle Morph (Desk Light)

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:
2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EC
(EU) 2019/2020

Normy v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:
EN 60598-1:2015 +A1:2018
EN 60598-2-4:2018
EN 62471:2008
EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015
EN 62493:2015
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 63000:2018
2014/C 22/02

Podpísané za a v mene Dyson Technology Limited

Podpis:

Meno: Richard Merrell
Dátum: 06/01/2022

Funkcia: Global Engineering Operations Director
Miesto: Malmesbury, United Kingdom

CZ Zákaznická linka

Budete-li mít dotaz týkající se vašeho spotřebiče Dyson, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku. Před telefonátem si připravte sériové číslo vašeho spotřebiče, datum zakoupení a jméno prodejce, u kterého jste spotřebič Dyson zakoupili.

Telefon: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.cz

Autorizované servisní středisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Telefon: +420 491 512 080

E-mail: dysonservis@solight.cz

SK Zákaznická linka

Ak budete mať dotaz týkajúci sa vášho spotrebiča Dyson, kontaktujte prosím našu zákaznickú linku. Pred telefonátom si pripravte sériové číslo vášho spotrebiča, dátum kúpi a meno predajcu, u ktorého ste spotrebič Dyson zakúpili.

Telefón: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.sk

Autorizované servisné stredisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Česká republika

Telefón: +420 491 512 080

E-mail: dysonservis@solight.cz

Výrobce: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nizozemsko

Distributor: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové

Výrobca: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Holandsko

Dodávateľ: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové, Česká republika