

# LOKALIZATOR MiLi:

## LiTag

### Návod k obsluze



#### MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:


**IOS 14.5, IPHONE 6S**

### HLAVNÍ FUNKCE

#### Najděte svou položku

Síť Apple Find My nabízí snadný a bezpečný způsob, jak najít kompatibilní předměty na mapě pomocí aplikace Find My na iPhone, iPadu nebo Macu. Jednoduše spárujete kompatibilní produkt s aplikací Find My a můžete jej sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud předmět ztratíte, můžete jej v aplikaci označit jako ztracený, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ho najde. Síť Apple Find My je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vašeho předmětu.

### TLAČÍTKO ZAP/VYP



#### SERVIS

##### 1. Zapnutí a vypnutí lokátoru

Jedním stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapnete zařízení. Uslyšíte jedno krátké pípnutí, které signalizuje, že zařízení se zapnulo. Jedním stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapnete zařízení. Pokud zařízení není spárováno, uslyšíte jedno krátké pípnutí, které signalizuje, že se zapnulo. Pokud je zařízení spárováno, uslyšíte dvě krátká pípnutí, která signalizují, že se zapnulo. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 5 sekund. Uslyšíte tři krátká pípnutí, která signalizují, že zařízení bylo vypnuto.

Poznámka: Sledovač se automaticky vypne po 3 minutách, pokud není spárován s žádným zařízením.

##### Zkontrolujte aktualizace

Doporučujeme používat aplikaci Najít od Apple s nejnovější verzí systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít položky pro Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS.

##### Připojení lokátoru

Otevřete aplikaci Najít na iPhone. Ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth a že jste připojeni k síti. Zapněte si Značku. V aplikaci vyberte „Přidat další položku“. Jakmile telefon rozpozná váš tracker, klikněte na „Připojit“ a zadejte název, který mu chcete dát, a poté klikněte na „Další“. Vyberte emoji pro tracker a klikněte na „Další“. Aplikace vás požádá o potvrzení vašeho Apple ID. Klikněte na „Souhlasím“ a poté na „Dokončit“. Nalezení vašeho trackeru, když je poblíž

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezece. Poloha nálezece se zobrazí na mapě spolu s informací o tom, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezece. Poloha nálezece se zobrazí na mapě spolu s informací o tom, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

Oznámení: Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název vyhledávače.

V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. Díky tomu budete dostávat upozornění, když se od lokátoru vzdálíte, což znamená, že již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci „Oznámení“ můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My, obdržíte upozornění s jeho polohou. Tuto možnost lze povolit pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

##### Ztráta lokátoru: aktivace možnosti „Režim ztráty“ Apple

Ztratili jste lokátor: aktivujte „Režim ztráty“. Otevřete aplikaci Apple Najít a vyberte „Položky“ nebo

Otevřete aplikaci Najít předměty na Apple Watch. Klikněte na název lokátoru. Přejděte do sekce „Režim ztracených předmětů“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která váš předmět najde. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro aktivaci „Režimu ztracených předmětů“.

Pokud je aktivní „Režim ztráty“, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným zařízením.

##### Resetování trackeru

Nejprve odeberte vyhledávač ze seznamu položek v aplikaci Najít na Apple.

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název hledače. Ujistěte se, že není povolen režim „Ztracená položka“. Přejděte dolů a vyberte „Odebrat položku“. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na „Odebrat“ potvrďte odstranění hledače.

Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat:

Když je sledovací přístroj zapnutý, šestkrát rychle stiskněte tlačítko ON/OFF, dokud nezazní dlouhé pípnutí.

Sledovač je nyní připraven ke spárování s jiným zařízením Apple ID/iOS.

##### Nechtěné sledování

Pokud je předmět s podporou funkce Apple Find My mimo dosah a je detekován pohyb s vámi, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

### ČASTO Kladené otázky

#### Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

#### Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz: „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává zvuk, resetujte jej (viz: „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud i přes tyto kroky tracker stále nevydává zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko

#### Jak má zařízení odradit od nežádoucího sledování?

Pokud se položka s podporou funkce Apple Find My nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení:

Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější.

Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

#### Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth?

Ujistěte se, že tracker nebyl dříve propojen s jiným Apple ID (před propojením s novým Apple ID je nutné jej odpojit).

Resetujte tracker (viz „Resetování trackeru“ v části „Údržba“ v této příručce) a pokud to nepomůže, vyměňte baterii za novou a zkuste tracker znovu objevit přes Bluetooth.

### BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a dbejte na dodržení polaritu (+/-).


Výměna baterie

- Použijte mezeru mezi horním a spodním krytem lokátoru k rozdělení na dvě části.

-Vyměňte baterii.

- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným (+) pólem směrem nahoru.

- Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



#### VAROVÁNÍ


**Nebezpečí požití: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.**

**Požití může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.**

**Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.**

**Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.**

**Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.**



- Použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí a recyklujte je v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do koše ani je nespalujte.

- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Jednorázové baterie nelze dobíjet.

- Nepoužívejte: násilné vybíjení, nerozebírejte, nezahřívejte nad teplotu

výrobce a baterii nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění osob v důsledku úniku nebo výbuchu s následným chemickým popálením.

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+/-). - Nekombinujte nové a použité baterie, baterie různých značek nebo

typy baterií, jako jsou alkalické, zinko-uhlíkové a dobíjecí. - Pokud baterie nebyly delší dobu používány, vyměňte je z výrobku a recyklujte je v souladu s místními předpisy.

- Vždy se ujistěte, že je příhrádka na baterie zcela uzavřena. Pokud se příhrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyměňte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

#### Zabezpečení

Produkty MiLi obsahují citlivé elektronické součástky a baterie a mohou se poškodit, zhoršit jejich funkčnost nebo způsobit zranění, pokud upadnou, spálí se, propíchnou se, rozdrtí se, rozeberou se nebo jsou vystaveny nadměrnému teplotu.

kapalin nebo prostředí s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií. Nepoužívejte poškozené lokátory.

#### Dvouletá omezená záruka MiLi

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („Mili“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“). Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, MiLi produkt opraví nebo vymění.

#### KONTAKTUJTE NÁS!

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se našich produktů, kontaktujte nás prosím:

**Zákaznický servis: [cs@hali-power.com](mailto:cs@hali-power.com)**

**Webové stránky: [www.mylimili.com](http://www.mylimili.com)**

**Internetový obchod: [mili-shop.com](http://mili-shop.com)**



@MiLi\_Innovation



@MiLi



@MiLi\_Innovation



#### Likvidace zařízení

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou klasifikovány jako elektrický a elektronický odpad (OEEZ) v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Proto musí být likvidovány v zařízeních pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Nikdy by neměly být likvidovány s domovním odpadem.

Pokud je produkt označen jako „Works with Apple“, znamená to, že byl navržen pro práci s technologií uvedenou v dokumentaci k produktu a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky pro síť Apple Find My. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz, používání ani soulad tohoto produktu s bezpečnostními a regulačními požadavky.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOs, Mac, macOS a watchOs jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Ios je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence.

Dovozce, distributor a záruční servis: Akro Sp. z o.o., Gen. Władysława Andersa ul. č. 7, provozovna 4, 15-124 Białystok