

Ako použiť

Ručný vysávač


V stave vypnutia

Kliknutím prepnete

Normálny režim
Stredný režim
Režim napájania

Dlhým stlačením
stroj vypnete


Vypnúť



Príslušenstvo

Produkt je dodávaný so sadou kefiel dva v jednom na čistenie rohov a mäkkých povrchov

Nainštalujte príslušenstvo nasledovne




Ako použiť

Nabíjanie


! Na nabíjanie použite adaptér DC5V 2A/nabíjačku do auta.

! Ak adaptér podporuje protokol rýchleho nabíjania Qualcomm QC3.0, môže to byť rýchle nabíjanie.




Vyčistiť

Stlačením tlačidla na prach otvorte trysku. Priame čistenie



1 Auto

Nabíjajte pomocou USB nabíjačky. Vložte nabíjačku do zapalovača cigariet, zapnite motor pre napájanie



2 adaptér


Nabíjanie pomocou USB adaptéra

Zapojiť

Použitie a účinky kontaktov pod napätím.

Kontakty pod napätím sa budú nabíjať pomocou nabíjacej základne a aplikujú sa na ďalšie súvisiace príslušenstvo ako hlavný riadiaci modul.

Nabité kontakty




*Stolová nabíjačka pre voliteľné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne.


Ako použiť

Náhradný filter

1 Otočením trysky otvorte nádobu na prach



2 Vyberte súpravu filtrov z nádoby na prach



Typ chyby a spôsob spracovania

Otázka: Produkt nemôže fungovať

Odpoveď: Nedostatok energie na nabitie produktu

Otázka: Produkt nevysáva správne

Odpoveď: Nie je nainštalovaná nádobu na prach sacej hubice

Otázka: Produkt nedokáže filtrovať prach

Odpoveď: Skontrolujte, či je nainštalovaný filter

Otázka: Produkt nemôže vysávať


Odpoveď: Skontrolujte, či nie je filter zablokovaný

Otázka: Produkt sa nepodarilo nabiť A:

Skontrolujte, či na nabíjanie zariadenia používame adaptér alebo nabíjačku U=5V, I= 2A.

Informácie

Handheld
Vysávač



Príslušenstvo

1 Tryska

2 Tlačidlo prachového koša

3 Hlavné telo

4 Moc

5 Nabité kontakty

6 Outlet

7 Prepínače sacieho výkonu

8 Zostávajúca elektrina kontrolka režimov nabíjania

9 Nádobu na prach

10 Tryska dva v jednom

11 Napájací kábel

Prevencia

1. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a riadne si ho uschovajte pre budúce použitie

2. Na nabíjanie zariadenia použite adaptér alebo nabíjačku DC5V 2A. Odporúčame použiť adaptér QC3.0 na rýchle nabíjanie.

3. Neblokujte vetrací otvor.

4. Batériu uchovávajte mimo dosahu ohňa, horúcich zdrojov alebo slnečného žiarenia.

5. Nikdy ho nepoužívajte na vysávanie vody alebo inej tekutiny; nikdy ho nepoužívajte na horľavé látky; a nikdy nepoužívajte na nevychladený popol;

6. Nikdy nekladajte tento výrobok do vody alebo inej vody

7. Ak produkt už nefunguje, zastavte ho používať ho;

8. Uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu detí

9. Tento produkt nie je vhodný na to, aby ho používali chýbné, citiace sa alebo mentálne postihnuté osoby alebo osoby bez príslušných skúseností, pokiaľ nie sú vedené inými kvalifikovanými používateľmi; alebo ak neexistujú kvalifikovaní používatelia, ktorí sú zodpovední za ich bezpečnosť, aby ich naučili použiť tento produkt;

10. Nepokúšajte sa sami vymeniť batériu, pretože to môže poškodiť produkt a ohroziť osobnú bezpečnosť. Pred likvidáciou produktu je potrebné z produktu vybrať batériu; spodný kryt hlavnej jednotky je potrebné zničiť. Odrežte napájací kábel a vyberte batériu. Pred vybratím batérie, výrobok musí byť odpojený.

Batériu je potrebné zlikvidovať bezpečne: Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Musí sa recyklovať a likvidovať oddelene od domáceho odpadu.