

## **1. DÔLEŽITÉ:**

- **Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.**
- **Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.**

## **2. Bezpečnostné pokyny pre používateľa**

### **Všeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických zariadení**

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Spotrebič vždy položte na rovný a rovný povrch.
- Prístroj sa smie používať iba na určené účely. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť problémy v spotrebiči a spôsobiť zranenie používateľa.
- Tento výrobok je určený na vnútorné, nepriemyselné, nekomerčné použitie a len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte predmet vonku ani na iný účel
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Po zapnutí nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Ak akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
- Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania, a to ani po vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho zo sieťovej zástrčky.
- Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

### **Obmedzenia používania, aby sa predišlo zraneniu osôb**

- Neumiestňujte ani neprevádzkujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov vody.
- Neumiestňujte ani neprevádzkujte spotrebič a jeho napájací kábel na horúce povrchy (napr. sporáky) alebo otvorený oheň alebo v ich blízkosti.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a uchovávajte ho mimo dosahu horúcich predmetov a plameňov. Kábel neovíjajte okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo kontaktu v stene, urobte to pri samotnej zástrčke a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred zapojením alebo odpojením sa uistite, že máte suché ruky.
- Zariadenie nepoužívajte mokрыmi rukami, na vlhkých podlahách alebo vo vlhkej atmosfére, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani zásuvnú vodu alebo inú tekutinu. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred opätovným použitím ho odneste do autorizovaného servisného zástupcu na opravu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak má netesnosť.

- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia kábla ho smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- V prípade poruchy spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie.

## Obmedzenia používania pri používaní s deťmi a staršími osobami

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Spotrebiče môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám.

## Pokyny, ktoré treba dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.
- Spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti, kým nie je úplne zmontovaný, a pred demontážou ho vždy odpojte.
- Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu alebo nebezpečenstvu, je zakázané otvárať kryt produktu bez povolenia.
- Všetko odnímateľné príslušenstvo je možné umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Odšťavovací box je vhodný do umývačky riadu.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA:** Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete v časti o čistení a údržbe.

### Technické špecifikácie

| Napätie     | Frekvencia | Sila  |
|-------------|------------|-------|
| AC 220-240V | 50-60 Hz   | 100 W |

### Popis dielov

1. Pomarančový rezač
2. Spona
3. Vytiahnite pracku
4. Indikátor napájania
5. Horné veko
6. Stláčanie kužeľov
7. Nádobka na šťavu
8. Telo motora
9. Tlačidlo napájania
10. Napájací kábel

## 6. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Špecifikácia produktu:

Funkcia stláčania Dual Orange:

Tento odšťavovač je vybavený pokročilou funkciou duálneho stláčania pomaranča, ktorá umožňuje používateľovi stlačiť dve polovice pomaranča súčasne. Táto funkcia urýchľuje proces prípravy šťavy, vďaka čomu je ideálna pre tých, ktorí často konzumujú čerstvo vylisované šťavy. Odšťavovač používa dva samostatné kužele, ktoré umožňujú nepretržité odšťavovanie a zaisťujú maximálnu extrakciu šťavy.

Funkcia dvojitého stláčania je navrhnutá tak, aby minimalizovala odpad a maximalizovala efektivitu procesu odšťavovania. Každý kužel pracuje nezávisle, čo umožňuje používateľovi odšťavovať súčasne bez kompromisov v kvalite. Výkonný motor zaisťuje, že každý pomaranč je dôkladne vytlačený, extrahuje každú kvapku šťavy a zároveň zachováva základné živiny a chute.

Funkcia duálneho stláčania pomarančov tohto odšťavovača ponúka pohodlný a efektívny spôsob, ako si rýchlo a jednoducho vychutnať čerstvú pomarančovú šťavu bohatú na živiny.

#### **Funkcia automatického zdvíhania:**

Funkcia automatického zdvíhania v odšťavovači je inovatívna funkcia odšťavovania navrhnutá na zlepšenie procesu odšťavovania. Tento inovatívny mechanizmus je integrovaný do niektorých pokročilých odšťavovačov, ako je tento.

#### **Ako to funguje:**

Po položení oranžovej polovice na vrch odšťavovacieho kužela a zapnutí napájania spotrebiča začne fungovať mechanizmus automatického zdvíhania. Odšťavujte kužele, začnite sa pohybovať nahor a zatlačte oranžovú polovicu na horné veko. Tento pohyb pomáha pri získavaní maximálnej šťavy stláčaním. Po dokončení procesu odšťavovania sa kužel odšťavovania začne pohybovať smerom nadol a potom môžete zdvihnúť kryt výtoku a naplniť pohár čerstvo vylisovanou šťavou.

Teraz môžete odstrániť pomarančové šupky a umiestniť nové polovice pomaranča, aby ste mohli odšťavovač znova použiť.

#### **Výhody:**

**Účinnosť:** Táto funkcia pomáha pri efektívnejšej extrakcii šťavy a znížení manuálneho nastavovania.

**Jednoduchosť použitia:** Vybavený jednoduchým tlačidlom Power vám umožní jednoduché použitie bez potreby ťažkého manévrovania.

**Zvýšená kvalita šťavy:** Zabezpečením optimálneho kontaktu a tlaku ovocia pomáha funkcia Auto Lift Squeezing pri extrakcii šťavy, ktorá je bohatá na chuť a živiny, a zároveň minimalizuje zapracovanie horkých chutí z ovocnej šupky.

**Rýchlosť:** Zvyšuje rýchlosť procesu odšťavovania.

Celkovo je funkcia automatického zdvíhania v odšťavovači funkcia, ktorá zdôrazňuje pohodlie, účinnosť a kvalitu šťavy, čo z nej robí žiadanú voľbu pre každého.

#### **Vstavaná oranžová rezačka:**

Tento pomarančový odšťavovač je vybavený vstavanou rezačkou odšťavovača, ktorá používateľovi poskytuje nielen úplne nový zážitok, ale aj šetrí jeho čas.

#### **Popis vstavanej oranžovej rezačky:**

Vstavaná rezačka pomarančov je časť, ktorá je zvyčajne integrovaná do hornej časti odšťavovača alebo do jeho veka. Táto funkcia bola pridaná na automatické krájanie alebo rezanie pomarančov (alebo iných podobných citrusových plodov) v jednej jednoduchej akcii, čím sa okamžite pripravujú na odšťavovanie. Rezačka sa zvyčajne skladá z jednej ostrej plastovej čepele, ktorá je umiestnená tak, aby pomohla efektívne rozrezať ovocie na dve polovice.

#### **Ako to funguje:**

Ak chcete použiť túto funkciu, položte pomaranč na plošinu odšťavovača priamo pod rezačku. Zatlačením veka nadol sa pomaranč zatlačí nahor proti pevným čepeliam frézy. Čepele prerežú pomaranč a rozdelia sa na 2 rovnaké časti, ktoré sú pripravené na odšťavovanie.

#### **Výhody rezačky odšťavovača:**

Táto funkcia eliminuje potrebu predkrájania ovocia nožmi, šetrí čas a námahu a urýchľuje proces odšťavovania. Krájaním ovocia na 2 rovnaké porcie zaisťuje rovnomernú extrakciu šťavy a optimalizuje proces odšťavovania, zlepšuje extrakciu šťavy a znižuje odpad. Najlepšie na tom je, že táto funkcia vám poskytuje zážitok z čistého a efektívneho odšťavovania.

#### **Návod na použitie:**

1. Pred zapojením napájací kábel úplne rozviňte.
2. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
3. Umiestnite pohár pod výtok, aby ste zachytili šťavu
4. Umiestnite polovice pomarančov do polohy na odšťavovanie a zapnite tlačidlo napájania.
5. Šťava začne pracovať s automatickým zdvíhaním, funkčné jednotky stláčania začnú extrahovať šťavu.
7. Zbierajte šťavu do pohára a vychutnajte si ju.
6. Ak chcete spotrebič zastaviť, jednoducho stlačte rovnaké tlačidlo napájania, odšťavovač prestane odsávať šťavu.
7. Vyberte kužel a filter na proces čistenia.
8. Pred čistením sa uistite, že bola jednotka zastavená.

## **7. ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho úplne zastaviť.
- Okrem motorovej časti je možné všetky odnímateľné časti čistiť saponátom a vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu . Dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky stopy čistiaceho prostriedku.
- Spotrebič vyčistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú bieliadla alebo abrazívne prostriedky.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neumiestňujte pod tečúci kohútik.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- V umývačke riadu je možné umývať tieto časti: kužel, sítko a nádoba na šťavu.

#### **PORADENSTVO PRI ODŠŤAVOVANÍ**

1. Šťavy z citrusových plodov by sa mali konzumovať okamžite a nikdy by sa nemali skladovať v kovovej nádobe.
2. Citrusové šťavy sú ideálne na miešanie. Môžete napríklad zmiešať pomarančový džús s citrónovou šťavou pre extra vitamín C.
3. Čerstvo vylisovaná šťava dodáva koktailom lepšiu chuť. Citrónová šťava je tiež vynikajúca v horúcom čaji a navyše vám pomôže vybudovať obranyschopnosť pri prechladnutí.

