

SRS-XV500

Model: YY7855E

Om menneskets vannteiknede egenskaper

Med hettan godt lukket har denne enheten ein vanntett ytelse tilsvarende IPX4, noe som gir "beskyttelse mot inntrengning av vann" slik definert av IEC 60529 "Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)" for elektrisk utstyr.

Det medfølgende utstyret og kontaktene til denne enheten (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) er verken vanntette eller støvteette. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke enheten utsettes for vann eller væmndrøper mens noen av kontaktene (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) er i bruk.

Vær oppmerksom på at fell som skyldes vann- eller støvinntrengning etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

ladekapasiteten til omtrent 90 %. I denne modusen kan enheten spille av i en kortere periode enn oppgitt.

^{*2} Det innebygd batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde. Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolum, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

^{*3} Tidens som kreves for at det tomme batteriet skal lades helt opp (100 %) mens enheten er slått av.

Óvintézkedések

A tápkábel

– hoförakis közöleben vagy számban
– Csokittal ábrák jarműben (különösen nyáron)
– Fórnó, például hájszárítóból árammál levezényített kettű
– Helyezze az egységét vízszintes, sít lefelé. Ha lejtős felületre helyezze, az egység saját részge követezében felborultat vagy lefelé a felületű, amí sorúléshöz, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
– Ez az egység nem ellenálló a mágnességgel szemben. A mágnességhez érzékeny tárgyakat (mágneszalogok, órák, mágneses kódszám bankkártyák és hitelkártyák stb.) társa távol az egységtől.
– Figyelembe vétele, ezeket a szempontokat az egység hordozása során is.
– A hideg huzamosabb ideig érintkezésben van a fogantatóval bpsb. léma mellett, az alacsony hőmérsékletű égőre sérülést okozhat. Ha bekapcsolás állapotban kívánja hordozni a hangszerűt, kapcsolja ki a fényt (megvilágítás funkció).

- Tartsa megérintve a - (hangerő) gombot és a (BLUETOOTH) gombot 5 másodpercig. A (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik, és a BLUETOOTH funkció kikapcsol.
- Ha újra megérintve tartja a - (hangerő) gombot és a (BLUETOOTH) gombot 5 másodpercig, a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd, és a BLUETOOTH funkció bekapcsol.

A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása a töltési kapacitás kb. 90%-ra történő korlátozásával. Az egység ebben a módban a feltöltéssel rövidebb ideig képes lejártszára.

A beépített akkumulátor üzemidő fent feltüntetett értékét a saját zeneforrásunk használatával mértük. A tényleges teljesítmény ideje a hangerőtől, a lejátszott zeneszámtól, környező hőmérséklettől és a használt fellelőleltől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Az üres akkumulátor teljes (100%) feltöltéséhez szükséges idő kikapcsolt egység mellett.

Pokud zapojujete mokrou USB zástrčku nebo zástrčku střídavého napájení, může dojít ke zkratu kvůli vlhkosti látky nebo kapaliny (voda z vodovodu, mořská voda, slazený nápoj atd.) na hlavní jednotce nebo na nabíjecím kabelu.

Může to způsobit poruchu nebo generování neobvyklého přehřívání.

Nikdy nezapojujte USB zástrčku nebo zástrčku střídavého napájení, když jsou hlavní jednotka nebo nabíjecí kabel mokré.

Funkce vodovzdornosti jednotky

Štádné uzavřením víčkem má tato jednotka vodovzdornost odpovídající stupni IPX4, což je stupeň ochrany proti vniknutí vody* definovaný normou IEC 60529. Stupeň ochrany krytím (krytí - IP kód)* pro elektrické zařízení.

Dodávané příslušenství a konektory této jednotky (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) nejsou vodovzdorné ani prachotěsné. Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku vodě ani vodním kapkám, když používáte jakékoli konektory (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR).

Pro zajištění správného použití jednotky si řádně přečtěte níže uvedená opatření.

- Tato jednotka nedisponuje konstrukcí odolnou proti tlaku vody. Aby nedošlo k závadě jednotky, nedávejte ji do vody ani přímo pod proud vody vytékající z kohoutku.
- Přímo na jednotku nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukajte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále jednotku nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.

Péče o tuto jednotku
 Podle následujících pokynů pro údržbu můžete jednotku používat s větším pohodlím a delší dobu.
 • Pokud se povrch zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo ve vodě či vlažné vodě namočeným a dobře vyždímaným hadříkem. V závislosti na typu nečistot je někdy nelze zcela odstranit.

- Pro vyloučení rizika závad se při umísťování nebo ponechání této jednotky vyhněte těmto místům:
 - blízko vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, místem zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);

Tato jednotka není odolná proti magnetizmu. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetizmus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah jednotky. Nezapomínejte na to ani při přenášení jednotky.

Zapnutí či vypnutí funkce BLUETOOTH®

K jednotce se lze připojit ze spárovaného zařízení BLUETOOTH v případě, že je funkce BLUETOOTH této jednotky zapnuta. V době zakoupení je toto nastavení zapnuto.

• Stisknete a podržíte tlačítko - (hlasilost) a také tlačítko (BLUETOOTH) na 5 sekund. Indikátor (BLUETOOTH) zhasne a funkce BLUETOOTH se vypne.

Když znovu stisknete a podržíte tlačítko - (hlasilost) a také tlačítko (BLUETOOTH) na 5 sekund, indikátor (BLUETOOTH) se rozsvítí a funkce BLUETOOTH se zapne.

rozsaah 5 °C – 35 °C). Je-li jednotka pouzívána či ponechána mimo výše uvedený rozsah, může se automaticky zastavit k ochraně vnitřních obvodů.

• Zda-li je světla jednotky příliš jasná, navýšete osvětlení místnosti nebo vypnete funkci osvětlení. Při obsluze položte konečky prstů přímo na snímač dotyku.

Nedotýkejte se snímače dotyku mokrou rukou, aby nedošlo k závadě.

• I když nehodíte jednotku delší dobu používat, nabíjete baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její kapacitu.

- Android je ochranná známka společnosti Google LLC.
- Název LDAC™ je ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Windows Media je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

• iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v dalších zemích.

Obecné

	• Konektor MIC1 (Φ 6,3 mm) • Konektor MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Nápadový výstup	Konektor USB typu A (pro nabíjení baterie připojeného zařízení) (5 V= /MAX. 1,5 A)
Nápadění	120 V - 240 V~, 50/60 Hz nebo z vestavěné lithiium-iontové baterie
Spotřeba	Přibližně 55 W

Kapacita lithium-iontových baterie (když není aktivován režim Ochrana baterie*)
S přehráváním přes připojení BLUETOOTH
Přibl. 25 hodin*2
– Úroveň hlasitosti: 18

Příbl. 12 hodin*²
 – Úroveň hlasitosti: 18
 – Zvuk: MEGA BASS zap.
 – Osvětlení: zap.
 Příbl. 5 hodin*²
 = Úroveň hlasitosti: 50 (MAX.)

- Úroveň hlasitosti: 50 (MAX.)
- Zvuk: MEGA BASS zap.
- Osvětlení: zap.

– Úroveň hlasitosti: 18

Rozměry (včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků)
Přibl. 269 mm x 564 mm x 294 mm (š/v/h)

Bezdrátový reproduktor (1)
Napájecí kabel (2)
Dokumentace (1 sada)

