Uživatelská příručka

TB522FU

Obsah

Vítejte 1

Základy 2

Nastavení a začínáme 2

Příprava na nastavení 2

Úvodní nastavení 2

Informace o gestech 4

Základní gesta 4

Další gesta 5

Přizpůsobení domovské obrazovky 6

Nastavení plochy 6

Widgety 7

Tapety a motivy 7

Vyhledání aplikace 8

Přesunutí aplikace na jinou obrazovku 8

Správa otevřených aplikací 8

Odinstalování aplikace 8

Google discover 9

Otevření Google discover 9

Zákaz Google discover 9

Oznámení a Rychlá nastavení 9

Styl ovládacího centra 9

Panel oznámení 9

Panel rychlých nastavení 10

Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí 10

Obnovení do továrního nastavení 10

Aktualizace systému 11

Nucené vypnutí 11

Nastavení 12
Wi-Fi 12
Síť VPN 12
Bluetooth 13
Displej 13
Jas 13
Barva 13
Režim čtení 13
Ochrana zraku a bezpečnostní informace 14
Biometrie a hesla 14
One Vision 15
Režim orientace na šířku 15
Plovoucí okno 15
Rozdělená obrazovka 15
Digitální rovnováha a rodičovská kontrola 16
Digitální rovnováha 17
Rodičovská kontrola 17
Baterie 18
Spořič baterie 18
Optimalizace nabíjení 18
Procento baterie 18
Rozpoznání vybíjení baterie 18
Ochrana proti nadměrnému vybití 19
Správa oprávnění 19
Barevné světelné efekty 19
Jazyk 20
Aplikace 21
Fotoaparát 21
Spuštění aplikace Fotoaparát 21
Nastavení aplikace Fotoaparát 21

Přepínání režimů fotoaparátu 22
Prohlížení fotek a videí 22
Files 23
Procházení souborů 23
Vymazání souborů 23
Správa souborů 23
Aplikace Google 24
Pokročilé funkce 25
Smart Connect 25
Příprava na nastavení 25
Nastavení připojení 26
Aplikace 26
Další nápověda 27
Více uživatelů 28
Uživatelské předvolby pro více uživatelů 28
Vytvoření nových uživatelských účtů 28
Přepínání mezi uživatelskými účty 28
Odstranění uživatelského účtu 28
Režim Stůl 29
Periferní režim 29
Gesta ve vzduchu 29
Sledování očí 30
Laboratoře 30
Funkce přístupnosti 32
Vizuální asistence 32
TalkBack 32
Poslech vybraného textu 35
Velikost zobrazení a text 37
Barva a pohyb 37
Velmi tmavé zobrazení 38

Zvětšení ... 38
Sluchová asistence ... 39
Okamžité titulky ... 39
Předvolby titulků ... 39
Hlasový popis ... 40
Světelná oznámení ... 40
Sluchové pomůcky ... 40
Úprava zvuku ... 40
Pohybová asistence ... 41
Ovládání přepínači ... 41
Jedním prstem / Ignorovat opakovaná stisknutí / Zpomalení kláves / Ovládat myš klávesnicí ... 41
Zkratky pro usnadnění přístupu ... 42
Gesto přístupnosti ... 42
Výuka a kognitivní asistence ... 43
Ovládací prvky časování ... 43
Ovládací prvky systému ... 44
Příslušenství (volitelné) ... 45
Pero ... 45
Klávesnice ... 48
Příloha ... 50
Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení ... 50
Upozornění na elektrické vyzařování ... 54
Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace ... 56
Informace o modelu ENERGY STAR ... 59
Upozornění týkající se klasifikace při exportu ... 60
Ochranné známky ... 60
Standard HEVC ... 60

Vítejte

Než začnete používat svoje zařízení, nezapomeňte si přečíst následující dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Bezpečnostní a záruční příručka*
- *Regulační upozornění*

Další informace a výše uvedené dokumenty ke stažení najdete na adrese https://support.lenovo.com.

Vzhled a funkce produktu se mohou lišit v závislosti na modelu, verzi softwaru a místních specifikacích. Podrobné ovládání je popsáno u vašeho konkrétního zařízení.

Ikony

Pokyn, připomínka nebo návrh.

Připomenutí nebo upozornění.

Nebezpečí nebo varování.

Základy

Nastavení a začínáme

Příprava na nastavení

Aby bylo nastavení co nejsnazší, připravte si následující:

- Připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

  Pravděpodobně budete potřebovat název a heslo sítě Wi-Fi.

- Vaše předchozí zařízení nebo zálohu vašeho zařízení, pokud přenášíte data do svého nového zařízení.

Úvodní nastavení

Postup nastavení tohoto zařízení je jednoduchý a umožňuje vám zařízení po prvním spuštění rychle zprovoznit. Můžete postupovat ručně podle zobrazených pokynů.

Po dokončení úvodního nastavení lze provádět dodatečné změny v části **Nastavení**.

1. Stiskněte a přidržte spínací tlačítko, dokud se nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovce se zobrazí **Dobrý den**.
   - **Vyberte jazyk**: Klepněte a ze seznamu jazyků vyberte svůj jazyk.
   - **Nastavení pro slabozraké**: Klepnutím na přizpůsobíte velikost displeje a textu, a povolením **Zvětšení** zlepšíte viditelnost obrazovky. Povolením funkce **Poslech vybraného textu** nebo **TalkBack** můžete zařízení snadněji používat bez obrazovky.
2. Klepněte na **Začít**.
3. Přečtěte si a přijměte servisní smlouvy a poté klepněte na **Další**.
4. Zkopírujte nastavení, účty a další data z jiného zařízení.
5. Připojte se k síti Wi-Fi.
   - Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.

- Klepněte na **Přidat síť** a poté ručně zadejte název sítě Wi-Fi a případně i heslo.

Pokud provádíte nastavení offline, musíte v dalším kroku ručně nastavit čas a datum.

6. Vyberte, kdo bude toto zařízení používat: dítě, mladistvý nebo dospělý.

   Přihlaste se pomocí e-mailu nebo telefonního čísla, nebo si vytvořte nový účet. Poté klepněte na **Další**. Nastavte zařízení pro sebe nebo vaše dítě.

Můžete také klepnout na **Přeskočit**.

7. Chcete-li zvýšit zabezpečení zařízení, vyberte jednu z následujících metod odemknutí obrazovky. Podle pokynů na obrazovce nastavte metodu odemknutí obrazovky.
   - Heslo
   - Rozpoznání obličeje

Před povolením rozpoznávání obličeje musíte vytvořit gesto, 4–16místné číselné heslo nebo heslo. Můžete také klepnout na volbu **Přeskočit** a nastavení provést později v nabídce **Nastavení** > **Biometrie a hesla**.

8. Nastavte služby Google a klepněte na **Přijmout**.
9. Zkontrolujte nastavení ochrany soukromí a základní nastavení, poté klepněte na **Další**.
10. Vyberte upřednostňovaný režim navigace.
    - **Navigace gesty**

      Zařízení můžete ovládat gesty. Klepnutím na „**Začínáme s navigací gesty**“ zobrazíte podrobnosti.
    - **3tlačítková navigace**





      Na navigačním panelu ve spodní části obrazovky se zobrazí tři tlačítka.

Tlačítko	Popis
	• Zpět Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
	• Domů Návrat na domovskou obrazovku.
	• Přepínání aplikací Zobrazení všech otevřených aplikací.

11. Klepněte na **Začít** a můžete začít na svém zařízení pracovat.




Informace o gestech

Základní gesta

	Klepnutí • Výběr nebo otevření položky.
	Stiskněte a přidržte • Otevření často používaných funkcí aplikace. • Přizpůsobení domovské obrazovky.
	Posunutí prstem • Posunutím prstem nahoru otevřete seznam všech aplikací. • Posunutím prstem dolů otevřete panel Oznámení. • Posunutím prstem dvakrát dolů otevřete panel Rychlá nastavení.
	Podržení a přetažení • Přesunete aplikaci tam, kam ji chcete umístit.
	Roztažení a stažení prstů • Přiblížíte a oddálíte webové stránky, fotografie, mapy nebo jiné položky.


Další gesta

Následující gesta jsou k dispozici pouze pro styl **Navigace gesty**. Chcete-li změnit styl navigace, přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Systémová navigace**.

	Posunutí prstem od spodního okraje. • Návrat na domovskou obrazovku.
	Posunutí prstem od levého nebo pravého okraje. • Přepnutí na předchozí stránku.
	Posunutí prstem od spodního okraje a podržení. • Zobrazení všech otevřených aplikací.
	Posunutí prstem doleva nebo doprava u spodního okraje. • Přepínání mezi otevřenými aplikacemi.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Č.	Funkce	Popis
1	Hlavní panel	Přidání aplikací na hlavní panel.
2	Všechny aplikace	• ^: Přejetím prstem nahoru zobrazíte všechny aplikace. • : Klepnutím zobrazíte všechny aplikace.
3	Poslední použité aplikace	Zobrazí poslední nedávno použité aplikace.

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit následujícími způsoby.

Nastavení plochy

Stiskněte a podržte libovolné místo na domovské obrazovce kromě ikon. Po klepnutí na možnost **Nastavení plochy** můžete upravit nastavení zařízení následujícími způsoby.

- Otevření Google discover přejetím prstem doprava na domovské obrazovce.
- Vyberte preferovaný styl plochy.
- Vyberte preferované rozvržení domovské obrazovky.
- Automatické vyplnění prázdných míst po odstraněných ikonách.
- Po aktualizaci zobrazuje tipy u názvů aplikací.
- Zobrazit doporučené aplikace nad všemi aplikacemi.

Widgety

Na domovskou obrazovku můžete přidat widget. Widgety poskytují rychlý náhled na informace o událostech v kalendáři, na poštu, mapy a další.

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Widgety** a vyberte widget, který chcete přidat.
2. Stiskněte a přetáhněte widget na místo, kam jej chcete umístit.
3. Klepněte na **Hotovo**.

Tapety a motivy

Motiv a tapetu nastavíte takto:

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon) a poté klepněte na **Tapety a motivy**.
2. Vyberte a nastavte tapetu.
   - **Místní alba**

     Klepněte na **Select from album** a poté vyberte požadovanou fotografii.
   - **Vybrané místní tapety**

     Jako tapetu zvolte **Dynamická tapeta**, **Tapeta baterie** nebo **Tapeta Exquisite**.
3. Vyberte, chcete-li nastavit motiv systému.
4. Ikonu si můžete upravit podle svých preferencí. Přizpůsobení ikony je možné pouze při použití výchozího motivu systému.
5. Písmo, animaci nabíjení, pohotovostní režim, barvu motivu systému a zamykací obrazovku si můžete libovolně přizpůsobit.

Můžete také přejít do **Nastavení** > **Tapety a motivy** a nastavit tapetu, motiv systému a další možnosti.

Používání vašich aplikací

Vyhledání aplikace

1. Klepnutím na domovskou obrazovku nebo přejetím prstem po obrazovce nahoru zobrazíte seznam všech aplikací.
2. Najděte aplikaci přímo nebo aplikaci vyhledejte zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.

Přesunutí aplikace na jinou obrazovku

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a uvolněte.

Správa otevřených aplikací

1. Jedním z následujících způsobů si zobrazte seznam otevřených aplikací:
   - Potáhněte prstem z dolní části obrazovky a podržte.
   - Klepněte na v dolní části obrazovky.
2. Na obrazovce seznamu otevřených aplikací můžete provést následující:
   - Klepnutím na okno aplikace otevřete aplikaci.
   - Potáhnutím okna aplikace nahoru zavřete aplikaci.
   - Potáhnutím okna aplikace dolů zamkněte nebo odemkněte aplikaci.
   - Stisknutím a podržením okna aplikace zobrazíte další akce.
   - Klepnutím na volbu **Vymazat vše** ukončíte všechny aktivní aplikace.

Zamčené aplikace se neukončí.

Odinstalování aplikace

1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na **Odinstalovat**.

Některé systémové aplikace jsou vyžadovány zařízením a nelze je odinstalovat.

Google discover

Google discover je univerzální personalizovaná obrazovka pro všechny vaše oblíbené filmy, pořady, videa, hry a knihy.

Otevření Google discover

Google discover otevřete přejetím prstem doprava na domovské obrazovce.

Použití Google discover vyžaduje připojení k internetu a přihlášení k účtu Google.

Zákaz Google discover

Funkce Google discover je ve výchozím nastavení povolená. Přejděte na **Nastavení plochy** a deaktivujte **Swipe to access Google discover**.

Oznámení a Rychlá nastavení

Styl ovládacího centra

Přejděte do **Nastavení** > **Upozornění a ovládací centrum** > **Styl ovládacího centra** a nastavte styl panelů Oznámení a Rychlá nastavení.

Panel oznámení

Panel oznámení informuje o nových zprávách, připojeních USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů a další.

- Zobrazit oznámení tak, že z horní části obrazovky přejedete prstem dolů.
- Chcete-li panel Oznámení zavřít, klepněte kamkoli mimo něj nebo přes něj přejeďte prstem nahoru.
- Odstranit oznámení tak, že přes oznámení přejedete prstem doleva nebo doprava.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost ⊗ v dolní části panelu Oznámení.
- Chcete-li spravovat oznámení, klepněte na položku **Spravovat** v dolní části panelu Oznámení nebo přejděte do **Nastavení** > **Upozornění a ovládací centrum**.

Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení umožňuje rychlý přístup k funkcím zařízení. Když jsou funkce aktivovány nebo deaktivovány, příslušné ikony mění barvy.

- Otevřít panel Rychlá nastavení tak, že z horní části obrazovky dvakrát přejedete prstem dolů.
- Zavřít panel Rychlá nastavení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, klepněte na ikonu funkce.
- Stisknutím a podržením ikony funkce otevřete obrazovku nastavení funkce (je-li k dispozici).
- Klepnutím na přepněte účty.
- Klepnutím na upravte panel Rychlá nastavení.
- Klepnutím na otevřete **Nastavení**.
- Klepnutím na vypněte nebo restartujte zařízení.

Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí

Obnovení do továrního nastavení

Reset na výrobní nastavení vymaže všechna data z interního úložiště zařízení. Před resetováním zařízení zálohuje všechna důležitá data v zařízení.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Možnosti resetu** > **Vymazat data (tovární reset)**.
2. Klepnutím na **Vymazat všechna data** obnovíte výchozí nastavení výrobce.

Aktualizace systému

Když je k dispozici nová verze systému, zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizací. Můžete také ručně vyhledat aktualizace a nastavit metody aktualizace.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Informace o tabletu** > **Aktualizace systému** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.
2. Klepnutím na ••• v pravém horním rohu obrazovky **Aktualizace systému** podle potřeby zapněte nebo vypněte funkce automatického stahování a aktualizace přes noc.

Stahujte a instalujte aktualizace systému pouze z oficiálních zdrojů.

Nucené vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítka napájení a snížení hlasitosti déle než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Nastavení

Wi-Fi

Připojte zařízení k internetu pomocí dostupné sítě Wi-Fi.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi** pro zobrazení seznamu dostupných sítí.
2. Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Po připojení zařízení k síti se v horní části obrazovky zobrazí .

Síť VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN**.
2. Klepněte na + a upravte profil VPN.
3. Klepněte na možnost **Uložit**.
4. Klepnutím na ikonu ⓘ upravíte nebo zapomenete síť VPN.

Bluetooth

Zařízení můžete spárovat s jinými zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, např. sluchátky Bluetooth.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Po připojení zařízení k zařízení Bluetooth se v horní části obrazovky zobrazí .

Displej

Jas

- **Ruční nastavení**

  Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** a posunutím posuvníku Jas ručně upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavení**

  Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** a aktivujte možnost **Adaptivní jas**, aby mohla obrazovka automaticky měnit jas podle osvětlení.

Barva

Přejděte na **Nastavení** > **Displej** > **Barva** a vyberte požadovaný barevný režim:

- Standardní režim: plynulejší zobrazení na obrazovce.
- Živý režim: bohatší barvy, šetrnější k očím.
- Přirozené barvy: Pohodlné a přirozené barvy závislé na vašem prostředí.
- Klepnutím nebo přetažením tečky na barevném kroužku upravte teplotu barev.

Režim čtení

1. Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** > **Režim čtení** a zapněte volbu **Režim čtení**.
2. Vyberte efekt zobrazení režimu čtení.

Ochrana zraku a bezpečnostní informace

Po zapnutí ochrany očí bude mít obrazovka oranžový nádech, což snižuje modré světlo. Díky tomu můžete pohodlněji číst nebo se dívat na obrazovku v tmavém prostředí.

1. Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** > **Režim ochrany zraku** a aktivujte **Režim ochrany zraku**.
2. Výběrem plánu přizpůsobte čas režimu ochrany zraku.
3. Upravením polohy posuvníku Intenzita upravte světlo podle potřeby.

Toto zařízení používejte v dobře osvětlené oblasti a během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí. Po určité době si udělejte přestávku a nedívejte se na obrazovku, abyste zabránili oční únavě.

Společnost Lenovo se zaměřuje nejen na výkon svých obrazovek, ale také klade důraz na zdravý zrak uživatelů. Tento výrobek získal certifikaci TÜV Rheinland „Low Blue Light“ a lze jej s důvěrou používat. Další informace naleznete na stránkách https://support.lenovo.com.

Biometrie a hesla

Nastavení zámku obrazovky je účinný způsob, jak zvýšit zabezpečení zařízení.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Biometrie a hesla**.
2. Chcete-li nastavit zámek obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:
   - **Heslo**

     Pro lepší zabezpečení zařízení vyberte **Gesto**, **4–16místné číselné heslo** nebo **Heslo**.
   - **Odemčení rozpoznáním obličeje**

     Rozpoznávání obličeje je nastaveno jako alternativní způsob odemknutí obrazovky v kombinaci s gestem, 4–16místným číselným heslem nebo heslem.
3. Nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

One Vision

Režim orientace na šířku

Když je povolen režim orientace na šířku, lze aplikace zobrazení na výšku prohlížet také na šířku.

Přejděte na **Nastavení** > **One Vision** > **Režim orientace na šířku** a podle potřeby povolte tuto funkci.

V závislosti na rozložení se některé aplikace nemusí v režimu orientace na šířku zobrazovat správně.

Plovoucí okno

Funkce plovoucího okna slouží k vyřizování dočasných úkolů bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Chcete-li otevřít Plovoucí okno, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte ikonu aplikace a poté klepněte na .
- Spuštění aplikace. V dolní části aplikace stiskněte a přetáhněte stránku na v horní části obrazovky a poté stránku uvolněte.
- Otevřete aplikaci a klepněte na ••• > .

Další gesta pro ovládání plovoucího okna si můžete zobrazit v části **Nastavení** > **One Vision** > **Plovoucí okno**.

Rozdělená obrazovka

Režim Rozdělená obrazovka umožňuje otevřít na obrazovce více aplikací a používat je současně.

Zapnutí režimu Rozdělená obrazovka

Pokud chcete spustit režim Rozdělená obrazovka, proveďte jeden z následujících kroků:

- **První způsob:**

1. V celoobrazovkovém režimu aplikace otevřete seznam všech aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete oddělit, stiskněte ikonu aplikace a přetáhněte ji k okraji obrazovky.

- Druhý způsob:

V režimu zobrazení aplikace přes celou obrazovku klepněte na ••• > ⊟.

- Třetí způsob:

1. Otevřete seznam otevřených aplikací.
2. Stiskněte a podržte okno aplikace a poté klepněte na ⊟.

Přejděte na **Nastavení** > **One Vision** > **Rozdělená obrazovka**, kde najdete další gesta pro ovládání rozdělené obrazovky.

Správa rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky můžete provádět následující akce:

- **Úprava velikosti rozdělené obrazovky**

  Posunutím ikony ▮▮ doprostřed těchto dvou aplikací upravíte velikost rozdělení obrazovky.

- **Nahrazení druhé aplikace**

  Stiskněte a přetáhněte aplikaci k okraji obrazovky, až se barva obrazovky změní na šedou.

- **Přepnutí rozdělené obrazovky na celou obrazovku**

  V horní části aplikace klepněte na ••• a poté klepněte na ⊡.

Ukončení režimu Rozdělená obrazovka

- Přetáhněte ▮▮ k okraji obrazovky.
- V horní části aplikace klepněte na ••• a poté klepněte na ⊟.

Ne všechny aplikace podporují režim rozdělené obrazovky.

Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocí **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** máte přístup k přehledům v reálném čase, které ukazují, kolik času trávíte na svém zařízení. Můžete také nastavit limity pro to, co chcete spravovat.

Přejděte na **Nastavení** > **Digitální rovnováha** a poté nastavte příslušné funkce.

Digitální rovnováha

- **Zobrazit podrobnosti o aktivitě v aplikacích**
  - Zobrazte si čas strávený na obrazovce, přijatá oznámení a časy otevření.
  - Nastavte si denní časovače pro většinu aplikací.
- **Časovače aplikací**

  Podle potřeby nastavte časovače aplikací. Časovače se obnovují o půlnoci.
- **Režim nočního klidu**
  - Úprava času začátku a konce režimu nočního klidu.
  - Nastavte časový úsek, během něhož bude zařízení automaticky aktivovat režim nočního klidu při souběžném nabíjení.
- **Soustředění**

  Vyberte aplikace, které vás rozptylují, a klepnutím na volbu **Zapnout** rozptylující aplikace pozastavte a skryjte jejich oznamování.
- **Připomenutí času stráveného na zařízení**

  Chcete-li být diskrétně upozorněni při delším používání určité aplikace, v pravém dolním rohu klepněte na **Zapnout** a povolte možnost **Používat připomenutí**.
- **Správa oznámení**

  Zakázat nebo povolit oznámení pro konkrétní aplikace.
- **Pozor na cestu**

  Dostanete připomenutí, abyste tablet přestali používat, pokud ho používáte při chůzi.
- **Zobrazit ikonu v seznamu aplikací**

  Zobrazení ikony digitální rovnováhy v seznamu všech aplikací.

Rodičovská kontrola

- Klepněte na **Hledáte rodičovskou kontrolu?** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí služby Google Family Link můžete připojit zařízení rodiče nebo zařízení dítěte.
- Po připojení zařízení může rodič spravovat obsah pro dospělé, přístup k webovým stránkám, služby určování polohy a další nastavení v zařízení dítěte.

Baterie

Přejděte do **Nastavení** > **Baterie** a můžete zkontrolovat využití baterie a spravovat ji.

Spořič baterie

Snižte spotřebu energie omezením aktivity na pozadí, vizuálních efektů, určitých funkcí a některých síťových připojení.

Optimalizace nabíjení

Chcete-li prodloužit životnost baterie, zapněte funkce **Ochrana nabíjení**, **Režim životnosti baterie** a **Maximální limit nabíjení**.

- **Ochrana nabíjení** zabraňuje příliš dlouhému nabíjení, při kterém je baterie vystavena vysokým teplotám a vysokému napětí, což může vést k jejímu rychlejšímu opotřebení. Povolením tohoto režimu můžete nastavit maximální úroveň nabití baterie a prodloužit její životnost.
- **Režim životnosti baterie** optimalizuje nabíjení podle aktuálního stavu baterie a tím prodlužuje její životnost.
- Funkce **Maximální limit nabíjení** omezuje maximální nabití zařízení na 80 % a zabraňuje, aby byla baterie příliš dlouho plně nabitá, čímž prodlužuje životnost baterie.

Když je funkce Maximální limit nabíjení zapnutá, baterie se přesto občas nabije na 100 %, aby se zkalibroval měřič baterie.

Procento baterie

Zobrazení nebo skrytí procenta baterie na stavovém panelu.

Rozpoznání vybíjení baterie

Inteligentní detekce softwaru a hardwaru, které spotřebovávají abnormální množství energie.

Po klepnutí na **Zpracování jednou klávesou** můžete optimalizovat spotřebu baterie.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je baterie vybitá a zařízení nebylo delší dobu používáno, vypněte jej pro lepší výkon.

Správa oprávnění

Některé aplikace mohou vyžadovat vaše oprávnění k přístupu k údajům o poloze nebo ochraně soukromí, aby mohly poskytovat odpovídající služby. Chcete-li spravovat oprávnění aplikací, proveďte některý z následujících postupů:

- **Správa oprávnění jednotlivých aplikací**

  Stiskněte a podržte aplikaci a klepnutím na ⓘ přejděte do nabídky **O aplikaci** > **Oprávnění**. Zkontrolujte, jaká oprávnění byla aplikaci udělena nebo zamítnuta. Klepnutím můžete oprávnění upravit.

- **Správa oprávnění podle kategorií**
  - **Poloha**: Přejděte na **Nastavení** > **Poloha** > **Oprávnění aplikací pro přístup k poloze**, zkontrolujte aplikace, které mají přístup k poloze a klepnutím na aplikaci změňte její oprávnění.
  - **Ochrana soukromí**: Přejděte na **Nastavení** > **Zabezpečení a ochrana soukromí** > **Nastavení ochrany soukromí** > **Správce oprávnění**, vyberte příslušnou funkci, zkontrolujte aplikace, které k ní mají přístup, a klepnutím na aplikaci změňte její oprávnění.

Barevné světelné efekty

Funkce **Barevné světelné efekty** nabízí různé přednastavené režimy osvětlení, které zlepšují váš vizuální zážitek při zábavě, tvoření a dalších činnostech na tabletu.

Přejděte na **Nastavení** > **Barevné světelné efekty** a nastavte požadované světelné efekty.

Zapnutí funkce **Barevné světelné efekty** může zvýšit spotřebu energie zařízení.

Barevné světelné efekty umožňují provádět následující:

- Když je povolena možnost **Automaticky vypnout při nízké úrovni baterie**, světelné efekty se vypnou, když úroveň nabití baterie klesne pod 20 %.
- **Výběr světelného efektu**
  - **Efekt osvětlení scény**: Barevné světelné efekty lze automaticky povolit v přednastavených situacích, jako je hraní her, přehrávání hudby a nabíjení. Světelné efekty můžete dále upravit pro jednotlivé situace a nastavit jejich podrobnosti, například zda chcete povolit osvětlení okrajů obrazovky.
  - **Režim Vždy aktivní**: Když je vybrán **Režim Vždy aktivní**, můžete světelné efekty přizpůsobit. Můžete také povolit **Vypnutí světelných efektů, když je vypnutá obrazovka**, aby se zadní kruhové světlo vypnulo spolu s obrazovkou.
- **Další světelné efekty**

  Pokud máte připojenu fyzickou klávesnici, můžete také nastavit její podsvícení. Podrobnosti naleznete v sekci „**Klávesnice**“.

Jazyk

Často používané jazyky můžete přidat do seznamu a nastavit jazyk systému.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Jazyky** > **Jazyky systému**.
2. Klepněte na **Přidat jazyk** a vyberte jazyk, který chcete přidat.
3. Klepněte na **Změnit**.

Nastavte jazyk systému přetažením na začátek seznamu.

Aplikace

Fotoaparát

Spuštění aplikace Fotoaparát

Klepnutím na  na domovské obrazovce spusťte aplikaci **Fotoaparát**.

U některých modelů nemusí být tato aplikace na domovské obrazovce zobrazena. Můžete otevřít seznam všech aplikací a aplikaci najít.

Nastavení aplikace Fotoaparát

Ke konfiguraci nastavení fotoaparátu použijte ikony na hlavní obrazovce fotoaparátu a nabídku nastavení.

Ikona	Popis
	Otevřete aplikaci Google Lens a zjistěte, co váš fotoaparát zachycuje.
	Přepnutí na přední nebo zadní fotoaparát
	Pořiďte foto
	Vyberte velikost fotografie
	Proveďte nastavení blesku
	Zapnutí a vypnutí HDR
	Rozmazání pozadí
	Použít zkrášlovací efekty

Ikona	Popis
	Vyberte filtr a zobrazte náhled efektu
	Zapnout a vypnout asistenta AI pro fotografování
	Konfigurace dalších nastavení fotoaparátu
	Nahrávání videa Klepnutím na **Video** přepnete do režimu videa dříve, než se zobrazí tato ikona.

Přepínání režimů fotoaparátu

- **Video**

  Nahrávejte videa.

- **Fotografie**

  Pořizujte fotky.

- **Dokumenty**

  Umístěte dokument do zorného pole fotoaparátu a klepněte na . Naskenovaný dokument lze uložit ve formátu PDF nebo JPG.

- **Makro**

  Pořizujte detailní snímky malých objektů, jako je hmyz, květiny nebo ptáci.

Prohlížení fotek a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následujícími způsoby.

- Klepněte na miniaturu v aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do aplikace **Fotky**.
- Přejděte do aplikace **Files**.

Files

Otevřete seznam všech aplikací. Klepnutím na  otevřete aplikaci **Files**. Můžete si prohlížet a spravovat soubory uložené ve vašem zařízení, včetně obrázků, videí, zvuku a dalších.

Procházení souborů

Po otevření aplikace **Files** můžete provádět následující:

- Zobrazit naposledy uložené soubory.
- Zobrazit soubory podle kategorie.
- Zobrazit soubory označené hvězdičkou a zabezpečenou složku.
- Klepnout na **Interní úložiště** a prohlížet soubory podle jejich umístění v úložišti.
- Klepnout na  v horní části obrazovky a zadáním klíčových slov vyhledat soubor.

Vymazání souborů

Přejděte do části **Files** > ☰ > **Vymazat**, zkontrolujte prostor interního úložiště a vymažte nepotřebné soubory.

Správa souborů

Aplikace soubory může automaticky kategorizovat různé typy souborů, jako jsou dokumenty, obrázky a videa, a usnadnit tak jejich vyhledávání a správu.

Po výběru souboru můžete provádět následující akce:

- Sdílení souborů
- Přidat k oblíbeným
- Kopírovat a přesouvat soubory
- Odstranit soubory
- Přejmenovat soubory
- Zobrazit informace o souboru

Aplikace Google

Aplikace Google jsou ve vašem zařízení předinstalované. Další informace o aplikacích Google získáte na webu support.google.com. Aplikace lze také získat z obchodu Google Play Store.

Pokročilé funkce

Smart Connect

Smart Connect bezproblémově spravuje různá zařízení Lenovo a umožňuje spolupráci mezi zařízeními pro pohodlnější a efektivnější práci.




Příprava na nastavení

Na tabletu a dalších zařízeních proveďte následující:

- Na počítači: Smart Connect si stáhněte a nainstalujte prostřednictvím obchodu Lenovo App Store nebo Microsoft Store.
- Na tabletu nebo chytrém telefonu: Zkontrolujte, zda je aplikace Smart Connect nainstalována. Pokud ne, stáhněte si ji a nainstalujte z obchodu Lenovo App Store.
- Podporované verze systému: Tablet nebo chytrý telefon Lenovo se systémem ZUI 13 nebo novějším a počítač se systémem Windows 10 nebo novějším.
- Podrobnosti o podporovaných zařízeních naleznete v sekci „**Nápověda**“.

Nastavení připojení



1. **Kabel USB**: K připojení tabletu, chytrého telefonu a počítače použijte kabel USB. Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. **Bezdrátová připojení**:
   - **Síťové propojení**: Zařízení připojíte ke stejné bezdrátové síti a spárování provedete naskenováním QR kódu.
   - **Propojení hotspotu**: Jedno zařízení se připojí k hotspotu jiného zařízení a poté naskenuje QR kód pro spárování.
   - **Synchronizace účtu**: Zařízení přistupují ke stejné bezdrátové síti a za účelem spárování se přihlašují ke stejnému účtu Lenovo.

Aplikace

Po připojení zařízení prostřednictvím aplikace Smart Connect můžete provést následující kroky:

- **Streamování aplikací**

  Promítejte aplikaci z tabletu nebo chytrého telefonu do počítače a spouštějte mobilní aplikaci přímo v počítači.

  Kliknutím nebo přetažením myší proveďte příslušnou operaci na mobilním zařízení.

- **Sdílení obrazovky**

  Obrazovka tabletu nebo telefonu se zobrazí na počítači. Začněte klepnutím na **Spustit sdílení obrazovky**.

- **Webkamera**

  Použijte tablet nebo chytrý telefon jako externí webovou kameru pro počítač, abyste dosáhli vysoké přenosnosti, čisté kvality videa a speciálních efektů, a vyřešili tak problém nedostatečné kvality integrované webové kamery. To je vhodné pro pracovní schůzky a živé streamování.

- **Zámek počítače**

  Uzamkněte počítač na dálku z tabletu nebo chytrého telefonu. Je třeba jej odemknout v počítači.

  Uzamčení počítače je k dispozici pouze v mobilních zařízeních.

- **Ovládání Cross Control**
  - Pomocí jediné sady klávesnice a myši můžete plynule přepínat mezi počítačem, tabletem a chytrým telefonem a snadno spravovat více zařízení.
  - Rozšiřte svůj pracovní prostor pomocí tabletu jako rozšířeného displeje počítače.
    - **Rozšířený režim**: Tablet nebo chytrý telefon slouží jako druhá obrazovka a nezávisle na sobě zobrazuje různý obsah, takže můžete zvládat více úkolů současně.
    - **Režim zrcadlení**: Tablet nebo chytrý telefon jako zrcadlení obrazovky počítače zobrazuje stejný obsah. Tento režim je ideální pro prezentace na schůzkách nebo sdílení obrazovky.
- **Centrum sdílení**

  Přetažením souborů do **Centrum sdílení** je můžete synchronizovat a přistupovat k nim z různých zařízení.

- **Schránka**

  Bezproblémové kopírování a vkládání textu a obrázků napříč zařízeními pro lepší přenositelnost.

- **Soubory**

  Zobrazte a spravujte soubory v připojených zařízeních pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu a umožněte sdílení souborů z více zařízení.

Další nápověda

Další podrobnosti o aplikaci Smart Connect získáte klepnutím na  >  > **Nápověda**.

Více uživatelů

Uživatelské předvolby pro více uživatelů

Existují tři typy uživatelů:

- **Vlastník**: Vlastník má plnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Host**: K dispozici je pouze jeden účet hosta. Host má omezený přístup k zařízení.
- **Nový uživatel**: Může existovat několik standardních uživatelských účtů.

Vytvoření nových uživatelských účtů

Otevřete panel Rychlá nastavení tak, že z pravého horního rohu obrazovky přejedete prstem dolů.

- Klepnutím na > **Přidat uživatele** vytvoříte standardní uživatelský účet.

Nebo přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Uživatelé**.

- Klepnutím na **Přidat hosta** vytvoříte účet hosta.
- Klepnutím na **Přidat uživatele** a zadáním údajů o uživateli vytvoříte standardní uživatelský účet.

Přepínání mezi uživatelskými účty

- Na domovské obrazovce přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky a otevřete tak panel Rychlá nastavení. Klepnutím na pak můžete přepínat mezi různými uživatelskými účty.
- V rozhraní zamykací obrazovky klepněte na a poté vyberte uživatele, na kterého chcete přepnout.
- Přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Uživatelé** a vyberte účet uživatele, na který chcete přepnout.

Odstranění uživatelského účtu

1. Otevřete panel Rychlá nastavení tak, že z pravého horního rohu obrazovky přejedete prstem dolů.
2. Klepněte na > **Další nastavení**, vyberte účet, který chcete odstranit, a poté klepnutím na **Smazat uživatele** účet odstraňte.

Můžete také přejít na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Uživatelé** a odstranit účty.

Režim Stůl

Režim PC přináší do tabletu klasické prostředí počítačové plochy a podporuje otevřené aplikace ve více oknech. Tento režim umožňuje intuitivnější ovládání a pomáhá efektivněji vykonávat více úkolů.

Přejděte na **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Režim Stůl** a povolte **Režim Stůl**.

Periferní režim

Periferní režim umožňuje ovládat aplikace pomocí více periferních zařízení, jako jsou klávesnice, myš a ovladač.

Přejděte na **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Periferní režim** a klepněte na **Povolit periferní režim**. K připojení myši, klávesnice nebo ovladače můžete použít technologii Bluetooth.

Gesta ve vzduchu

Své zařízení můžete ovládat pomocí gest ve vzduchu.

Přejděte na **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Gesta ve vzduchu** a poté povolte **Gesta ve vzduchu**.

- **Snímek gestem**

  Držte dlaň 30–50 cm od fotoaparátu. Když se zobrazí ikona ruky, sevřením pěsti pořídíte snímek obrazovky. Tento snímek se uloží do zařízení.

- **Palec nahoru a gesta srdíček**

  Gestem palce nahoru nebo srdíčka ve vzdálenosti 30–50 cm od obrazovky odešlete odpovídající emoji nebo reakci.

- **Bezkontaktní přetažení po obrazovce**

  Držte dlaň nebo hřbet ruky ve vzdálenosti 30–50 cm od obrazovky. Když se zobrazí ikona ruky, posunutím zápěstí nahoru nebo dolů posunete zobrazení.

Tato funkce je k dispozici pouze v podporovaných aplikacích.

Sledování očí

Mezi okny na rozdělené obrazovce lze přepínat pohledem.

Přejděte na **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Sledování očí** a povolte tuto funkci.

Připojte klávesnici a přejděte do režimu rozdělené obrazovky. Asi 0,5 sekundy sledujte okno ze vzdálenosti 30–50 cm. Když se zobrazí ikona oka, přesunutím pohledu můžete přepínat mezi okny.

Pohyb očí lze také kalibrovat, aby bylo rozpoznávání přesnější.

Laboratoře

Přejděte do **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Laboratoře** a prozkoumejte různé funkce.

- **AI přepis**

  AI přepis umožňuje v reálném čase převádět řeč na text a překládat obsah během telefonních hovorů a sledování videí.

- **Inteligentní vstup AI**

  Dvojitým stisknutím klávesy AI získáte výstup AI v reálném čase.

- **Nástroje pro tvorbu**

  Dlouhým stisknutím obrázku otevřete nástroje Creation Tools. Ty zahrnují funkce **Vyjmutí objektu pomocí AI**, **Guma s AI**, **Můžete generovat obrázky ze skici v aplikaci Notepad** a další.

- **Nástroje pro psaní**

  Nástroje pro psaní podporují funkce AI přepsání, AI rozepsání, Shrnutí od AI, Vysvětlení pomocí AI a Překlad pomocí AI.

- **Asistent video hovorů**

  Asistent video hovorů nabízí další funkce v běžně používaných aplikacích pro videohovory, například zkrášlení pozadí, virtuální pozadí, sdílení obrazovky, sledování obličeje a portrét v HD rozlišení.

- **Sledovat video na celé obrazovce bez přerušení**

  Funkce **Sledovat video na celé obrazovce bez přerušení** udržuje obrazovku zapnutou, dokud tablet detekuje váš obličej.

- **Hbitý skok**

  Funkce **Hbitý skok** umožňuje aktivovat hbitý skok přidržením textu, obrázku nebo souboru. Pak jej můžete sdílet přetažením k okraji obrazovky.

- **Funkce probuzení při přiblížení se k obrazovce**

  Funkce probuzení při přiblížení se k obrazovce automaticky probudí obrazovku, když se před ní objevíte.

- **Upozornění na vzdálenost**

  Je-li zapnuto **Upozornění na vzdálenost**, systém vás upozorní, pokud tablet sledujete příliš zblízka. Můžete také nastavit rozsah upozornění na vzdálenost.

  Můžete také zapnout funkci **Neupozorňovat v aplikacích, kde jsou upozornění zablokovaná**, abyste nedostávali upozornění.

- **Blokování upozornění v aplikaci**

  Můžete vybrat aplikace, ze kterých nechcete dostávat oznámení. Pokud pak budete používat některou z aplikací na seznamu, nebude vás obtěžovat.

Funkce přístupnosti

Zařízení podporuje připojení k různým asistenčním zařízením, jako jsou hmatové displeje a naslouchátka. Kvůli omezení problémů s kompatibilitou doporučujeme zakoupit licencovaná zařízení.

Vizuální asistence

TalkBack

TalkBack je funkce přístupnosti určená pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. Zlepšuje použitelnost tím, že poskytuje hlasovou a dotykovou zpětnou vazbu. Při zapnutí vyznačuje prvky na obrazovce zvukovou nápovědou, což umožňuje navigaci pomocí vyhrazených gest TalkBack namísto standardního dotykového ovládání.

Používat aplikaci TalkBack

Chcete-li zapnout aplikaci **TalkBack**, přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **TalkBack** a vyberte **Používat aplikaci TalkBack**.

Při prvním zapnutí aplikace TalkBack se spustí výukový program, který představí základní funkce.

Chcete-li znovu spustit Výukový program TalkBack, přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **TalkBack** > **Nastavení** > **Výukový program TalkBack**.

Pro pohodlnější používání doporučujeme zapnout možnost **Zobrazit hlasový výstup**. Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **TalkBack** > **Nastavení** > **Rozšířená nastavení** > **Nastavení pro vývojáře** a povolte tuto možnost**.**

Nabídka aplikace TalkBack

Nabídka aplikace TalkBack nabízí často používaná nastavení a ovládací prvky.

Otevřete ji tak, že na obrazovku klepnete třemi prsty.

Ovládání čtení

Chcete-li rychle upravit ovládání čtení, přejeďte třemi prsty doleva nebo doprava. Zkratky nabídky vám pomohou upravit nastavení, například přepínání navigace ze znaků na slova nebo změnu rychlosti řeči aplikace TalkBack.

Nastavení aplikace TalkBack

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **TalkBack** > **Nastavení**, kde můžete zobrazit a přizpůsobit další možnosti individuálního uživatelského prostředí**.**

Zvuk

Převod textu na řeč

Můžete si vybrat preferovaný modul a jazyk řeči. Pomocí posuvníku upravte rychlost a výšku řeči.

Míra popisnosti

Systém nabízí dva výchozí režimy (Vysoká a Nízká), nebo můžete vybrat možnost Vlastní a upravit nastavení podle svých osobních preferencí.

Popisy obrázků a obrazovek

Při zaměření na obrázek nebo ikonu se mohou zobrazit automatické popisy. Automatické popisy fungují i bez připojení k internetu.

Zvuk

Pomocí posuvníků můžete upravit **Hlasitost zvuků pro usnadnění přístupu** a **Rychlost řeči čtečky TalkBack**. Můžete také zapnout nebo vypnout funkce **Zvuková zpětná vazba** a **Zeslabení zvuku**.

Řeč a hlasitost upravíte na libovolné obrazovce takto:

- **Hlasitost zvuků pro usnadnění přístupu**: Podržte 1 prst na obrazovce a stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- **Rychlost řeči čtečky TalkBack**: Přejeďte 3 prsty nahoru nebo dolů.

Vizuální asistence

Změnit indikátor výběru

Povolte **Tlusté ohraničení** a vyberte barvu pro zvýraznění obrysů aplikace TalkBack.

Zobrazit hlasový výstup

Povolením možnosti **Zobrazit hlasový výstup** zobrazíte veškerý mluvený obsah aplikace TalkBack v podobě textových titulků v reálném čase.

Ovládací prvky

Gesta

Pro různá gesta si můžete přizpůsobit odlišné funkce na základě svých zvyklostí při používání.

Klepnutím na **Procvičování gest** zobrazíte tipy ohledně používání gest aplikace TalkBack.

Upravit nabídky

Upravit nabídku čtečky TalkBack: V nabídce aplikace TalkBack můžete přidat nebo odebrat funkce.

Upravit ovládání čtení: V nabídce ovládání čtení můžete přidat nebo odebrat funkce.

Klávesové zkratky

Výběrem možnosti **Výchozí mapování kláves** nebo **Vylepšená mapa kláves** můžete definovat klávesové zkratky pro ovládání aplikace TalkBack. Tato volba určí, kterými fyzickými klávesami provedete běžné akce bez nutnosti dotykového ovládání.

Braillovo písmo

Braillská klávesnice

Softwarová klávesnice, která uživatelům umožňuje psát v Braillově písmu klepnutím na kombinace bodů na obrazovce. Podporuje vstup i výstup v Braillově písmu, díky čemuž je digitální komunikace přístupnější pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

Hmatový displej

Fyzické zařízení, které převádí text na obrazovce na obnovitelné znaky Braillova písma. Umožňuje hmatové čtení digitálního obsahu a pro ucelenou podporu přístupnosti je často spárováno se čtečkami obrazovky typu TalkBack.

Obecný

Rozšířená nastavení

Rozšířená nastavení poskytují podrobnou kontrolu nad funkcemi přístupnosti, kterými si můžete přizpůsobit své prostředí.

Otevřít TalkBack v Obchodě Play

Přejděte do obchodu s aplikacemi a stáhněte si nejnovější verzi aplikace TalkBack.

Výukový program TalkBack

Krátký výukový program, který představuje základní funkce aplikace TalkBack včetně navigace, úprav textu a dalších možností.

Poslech vybraného textu

Poslech vybraného textu je funkce usnadnění používání, která nahlas předčítá vybraný obsah obrazovky. Je ideální pro uživatele, kteří potřebují občasnou zvukovou asistenci.

Funkce Poslech vybraného textu umožňuje klepnutím a přejetím prstem číst text, popisovat obrázky a analyzovat text pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR).

Funkce Poslech vybraného textu vyžaduje připojení k internetu.

Zapnutí funkce Poslech vybraného textu

Chcete-li zapnout funkci **Poslech vybraného textu**, přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Poslech vybraného textu** > **Poslech vybraného textu – zkratka**.

Použití funkce Poslech vybraného textu

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Poslech vybraného textu** > **Nastavení**, kde můžete zobrazit a přizpůsobit další možnosti individuálního uživatelského prostředí.

Hlasité čtení vybraného textu

Funkce Poslech vybraného textu podporuje hlasité čtení textu na obrazovce a v aplikacích, které podporují vybraný text.

Tato funkce funguje pouze u čitelného textu, jako je například obsah webové stránky.

Aktivujte funkci Poslech vybraného textu a potom klepněte na konkrétní položku (například na text nebo obrázek) nebo přejetím prstu po obrazovce vyberte více položek, které má funkce Poslech vybraného textu přečíst nahlas.

Nastavení převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul**: Rozpoznávání a syntézu řeči Google můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
- **Jazyk**: Zvolte požadovaný jazyk.
- **Rychlost řeči a výška tónu**: Posuvníkem nastavíte rychlost převodu textu na řeč a výšku hlasu při syntéze řeči.

Změna hlasu čtení

Můžete vybrat preferovaný hlas pro čtení.

Čtení na pozadí

Když funkce Poslech vybraného textu předčítá na pozadí, můžete zařízení dál používat. Můžete například přepnout na jinou aplikaci, aniž byste přerušili proces čtení.

Čtení na pozadí je momentálně experimentální funkce a nemusí být kompatibilní se všemi mobilními webovými prohlížeči.

Číst text na obrázcích

Čtení textu na obrázcích podporuje rozpoznávání a hlasité čtení textu vloženého do obrázků nebo fotek.

Čtení textu na obrázcích je momentálně experimentální funkce.

Velikost zobrazení a text

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Velikost zobrazení a text** a upravte velikost písma a velikost zobrazení podle svých potřeb.

Posouváním posuvníku doleva nebo doprava upravujte velikost zobrazení a písma, dokud nedosáhnete preferovaného nastavení.

Po nastavení jednotlivých posuvníků na preferované nastavení si můžete zobrazit náhled změn velikosti zobrazení a písma.

Klepnutím na **Resetovat nastavení** obnovíte zobrazovanou velikost a text na původní nastavení.

Tučný text

Zapnutím možnosti **Tučný text** použijete v celém systému tučné písmo pro lepší čitelnost.

Některé aplikace nebo scénáře nemusí tuto funkci podporovat.

Text s konturami

Vysoký kontrast může usnadnit čtení textu na zařízení tím, že upraví barvu textu na černou nebo bílou v závislosti na původní barvě.

Některé aplikace nebo scénáře nemusí tuto funkci podporovat.

Barva a pohyb

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Barva a pohyb** a prozkoumejte další funkce umožňující měnit systémové barvy.

Korekce barev

Pro přesnější zobrazení barev nebo omezení jejich množství přejděte na **Korekce barev** a zapněte **Používat korekci barev**. Mezi podporované režimy patří:

- Červená a zelená, oslabené vidění zelené barvy
- Červená a zelená, oslabené vidění červené barvy
- Modrá a žlutá
- Zešednutí obrazovky

Převrácení barev a tmavý motiv

Pomocí převrácení barev nebo tmavého motivu můžete pozadí zobrazení změnit na tmavé.

Funkce **Převrácení barev** převrátí barvy na obrazovce ve všech aplikacích, včetně médií a obrázků.

Funkce **Tmavý motiv** také převrátí barvy na obrazovce, ale nezmění barvy u médií, jako jsou videa.

Můžete nastavit čas, kdy se systém změní z jednoho nastavení barev na druhé.

Omezit efekty rozmazání

Povolením funkce **Omezit efekty rozmazání** odstraníte průsvitné rozostření pozadí, které tak bude lépe viditelné.

Odstranit animace

Vypnutí animací snižuje rozptylování a zlepšuje soustředění.

Velmi tmavé zobrazení

Kvůli pohodlnějšímu čtení můžete obrazovku ztmavit pod minimální jas zařízení.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Velmi tmavé zobrazení** a zapněte možnost **Nastavit velmi tmavou obrazovku**.
2. Pomocí posuvníku Intenzita upravte podle potřeby jas.

Zvětšení

Obsah obrazovky můžete přiblížit nebo zvětšit, abyste viděli zřetelněji.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Zvětšení**.
2. Vyberte preferovaný typ zvětšení.
   - Zvětšit celou obrazovku
   - Zvětšit část obrazovky
   - Přepínat mezi celou obrazovkou a částí obrazovky

Použití zvětšení

1. Zvětšení zapnete pomocí zkratky zvětšení.

Klepnutím na ⚙ nebo ⊹ v pravém dolním rohu obrazovky můžete nastavení přizpůsobit.

2. Klepněte na obrazovku.
3. Tažením dvěma prsty se můžete posouvat po obrazovce. Sevřením dvou prstů obraz přiblížíte nebo oddálíte.
4. Zvětšení vypnete pomocí zkratky zvětšení.

Sledovat psaní: Zvětšení bude při psaní sledovat text.

Při přepínání mezi aplikacemi ponechat zapnuté: Zvětšení zůstane zapnuté a při přepínání mezi aplikacemi se oddálí.

Sluchová asistence

Okamžité titulky

Okamžité titulky dokáže rozpoznat řeč na zařízení a automaticky generovat titulky.

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Okamžité titulky** a zapněte tuto funkci.

Předvolby titulků

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Předvolby titulků** a přizpůsobte velikost a styl titulků, aby byly čitelnější.

Můžete si vybrat, zda chcete titulky zobrazit nebo skrýt, upravit velikost a styl textu a klepnutím na **Další možnosti** > **Jazyk** změnit jazyk titulků.

Tyto předvolby titulků nemusí být podporovány všemi mediálními aplikacemi.

Hlasový popis

Povolením funkce **Hlasový popis** bude v podporovaných filmech a pořadech popisováno dění na obrazovce.

Funkce Hlasový popis vyžaduje připojení k internetu.

Světelná oznámení

Při obdržení oznámení nebo spuštění budíku blikne blesk fotoaparátu nebo obrazovka.

Výběrem **Nastavení** > **Přístupnost** > **Světelná oznámení** povolíte bliknutí blesku fotoaparátu a obrazovky.

Sluchové pomůcky

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Sluchové pomůcky**, kde můžete nastavit naslouchací zařízení.

Pokud zařízení podporuje ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) a LE (Low Energy) Audio:

1. Klepněte na **Spárovat nové zařízení**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Pokud zařízení nepodporuje ASHA a LE Audio:

1. Klepněte na **Spárovat nové zařízení** > **Zobrazit další zařízení**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Než začnete, ověřte, že je vaše naslouchátko zapnuté a připravené ke spárování.

Úprava zvuku

Možnost Úprava zvuku umožňuje kombinovat kanály při přehrávání zvuku.

Chcete-li zapnout **Zvuk mono**, přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Úprava zvuku**. Pomocí posuvníku upravte vyvážení zvuku.

Pohybová asistence

Ovládání přepínači

Ovládání přepínači vám pomůže ovládat zařízení, pokud je pro vás obtížné pracovat přímo s dotykovou obrazovkou. Prochází položky na obrazovce a postupně zvýrazňuje každou položku, dokud neprovedete výběr. K zařízení lze externě připojit nějaký spínač, například klávesnici nebo velké tlačítko.

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Ovládání přepínači** a zapněte **Používat aplikaci Ovládání přepínači.** Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Ovládání přepínači** > **Nastavení**, kde najdete další možnosti aplikace Ovládání přepínači.

Jedním prstem / Ignorovat opakovaná stisknutí / Zpomalení kláves / Ovládat myš klávesnicí

Přejděte na **Nastavení** a do vyhledávacího pole zadejte „přístupnost na fyzické klávesnici“, poté povolte tyto klávesy.

Jedním prstem

Zkratky můžete aktivovat nebo zadat stisknutím individuálních kláves místo toho, abyste je drželi současně.

Jedním stisknutím klávesy ji „uzamknete“ a poté stisknutím další klávesy zkratku dokončíte.

Ignorovat opakovaná stisknutí

Zapnutím Odskakujících kláves můžete ignorovat rychle se opakující stisky kláves do 500 milisekund způsobené neúmyslnými stisky nebo záchvěvy.

Zpomalení kláves

Zpomalení kláves prodlouží dobu aktivace pro stisknutí klávesy na 500 milisekund, čímž se sníží počet chyb způsobených náhodnými dotyky.

Ovládat myš klávesnicí

Ovládat myš klávesnicí umožňuje ovládat ukazatel myši pomocí klávesnice.

Zkratky pro usnadnění přístupu

Zkratky pro usnadnění přístupu představují rychlý způsob, jak zapnout funkce přístupnosti nebo mezi nimi přepínat.

Před nastavením následujících funkcí přístupnosti přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Nabídka usnadnění přístupu** a zapněte možnost **Nabídka usnadnění přístupu – zkratka**. Pak povolte **Tlačítko přístupnosti** a **Tlačítka hlasitosti**.

Chcete-li povolit a zobrazit další nastavení, přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Zkratky pro usnadnění přístupu**.

Tlačítko přístupnosti

Klepnutím na toto tlačítko rychle aktivujete příslušnou funkci. Na stejné stránce můžete upravit velikost a průhlednost tohoto tlačítka.

Pokud povolíte funkci **Skrýt, když se nepoužívá**, tlačítko po několika sekundách zeslábne, takže lépe uvidíte obsah obrazovky.

Zkratka pro tlačítka hlasitosti ze zamykací obrazovky

Při aktivaci této funkce můžete zapnout zkratku funkce z obrazovky uzamčení. Aktivujete ji současným stisknutím obou tlačítek hlasitosti.

Gesto přístupnosti

Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Nabídka usnadnění přístupu** a zapněte **Nabídka usnadnění přístupu – zkratka**. Poté povolte **Gesto přístupnosti** a funkci můžete aktivovat přejetím dvěma prsty nahoru ze spodní části obrazovky.

Možnost **Gesto** je dostupná pouze u stylu Navigace gesty.

Chcete-li změnit styl navigace, přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Ovládací prvky systému** > **Navigační režim**.

Ikona	Funkce
	TalkBack
	Poslech vybraného textu
	Korekce barev
	Převrácení barev
	Velmi tmavé zobrazení
	Zvětšení
	Sluchové pomůcky
	Ovládání přepínači
	Nabídka usnadnění přístupu

Výuka a kognitivní asistence

Ovládací prvky časování

Prodleva přidržení

Toto nastavení upravuje dobu, po jejímž uplynutí bude klepnutí na obrazovku rozpoznáno jako přidržení. Delší prodleva přidržení znamená, že musíte držet prst na místě delší dobu, než je klepnutí zaregistrováno jako přidržení.

Prodlevu přidržení upravíte takto:

1. Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Ovládací prvky časování** > **Prodleva přidržení**.
2. Vyberte preferovaný režim.

Čas na provedení akce (časový limit)

Můžete přizpůsobit, jak dlouho se mají dočasné zprávy akcí zobrazovat na obrazovce.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Ovládací prvky časování** > **Čas na provedení akce (časový limit)**.
2. Vyberte preferované nastavení časového limitu.

Tuto funkci nemusí podporovat všechny aplikace.

Ovládací prvky systému

1. Přejděte na **Nastavení** > **Přístupnost** > **Ovládací prvky systému**.
2. Vyberte upřednostňovaný režim navigace. Další informace najdete v sekci **Úvodní nastavení.**
3. Zapněte **Automatické otáčení obrazovky**, aby se obraz v zařízení automaticky otáčel mezi orientací na výšku a na šířku.

Příslušenství (volitelné)

Příslušenství není součástí všech modelů a prodává se samostatně.

Pero

Lenovo Tab Pen Pro 2 umožňuje pohodlnější psaní nebo kreslení na obrazovce.

Lze jej připevnit k hornímu nebo spodnímu okraji tabletu pro odložení a nabíjení.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Zarovnejte střed pera se slotem pro nabíjení a poté jej magneticky připevněte k horní části tabletu. Pero se automaticky připojí k tabletu.

- Před prvním spárováním může být nutné pero krátce nabít.
- Pokud je vypnuto Bluetooth, připevněte pero a klepnutím na obrazovku jej připojte.

3. Přejděte na **Nastavení** > **Pero a klávesnice** > **Pero**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte potřebné funkce.
   - **Stisknout pero**

     Po povolení této funkce stiskněte pero dvěma prsty. Ucítíte znatelné vibrace a na obrazovce se zobrazí tečka. Poté zakroužkováním libovolného obsahu na obrazovce aktivujete AI. **Citlivost na stisknutí** můžete rovněž upravit dle svých potřeb.
   - **Stisknutí konce stylusu**

     Stisknutí konce stylusu aktivuje funkce **Zapnout/vypnout režim Inkoust, Enable/Save Easy jot** nebo **Neprovádět žádnou akci**.
   - **Tažením nahoru kopírujete a tažením dolů vkládáte**

     Přetažením nahoru v oblasti do 40 mm u hrotu zkopírujete obsah a přetažením dolů jej vložíte.

- **Poklepání**

  Poklepání lze v některých aplikacích během kreslení použít k přepínání mezi štětcem a gumou. Kromě toho aktivuje funkci vyhledávání informací zakroužkováním obsahu na obrazovce.

- **Odeberte stylus od tabletu**

  Vyberte **Rychlé poznámky**, **Spustit aplikaci...** (vyberte požadovanou aplikaci) nebo **Neprovádět žádnou akci**, když odeberete stylus z horní strany tabletu.

- **Přejetí prstem v levém dolním rohu a přejetí prstem v pravém dolním rohu**

  Při použití pera k přejetí po levém nebo pravém dolním rohu vyberte možnost **Easy Jot**, **Snímek obrazovky**, **Rychlé poznámky** nebo **Žádné**.

- **Sada nástrojů stylusu**

  Na okraji obrazovky zobrazí sadu nástrojů stylusu s často používanými funkcemi.

Ikona	Popis
	Povolení režimu inkoustu
	Anotace přímo v libovolné aplikaci
	Otevření panelu hledání Google
	Proměna skic v hotové obrázky
	Pořídit snímek obrazovky
	Vytvořit poznámku
	Povolit vzdálené ovládání
	Nastavení

- **Psaní rukou**

  Pomocí pera můžete v libovolné textové oblasti psát a převádět obsah na text.

- **Vytvářejte rychlé poznámky při vypnuté obrazovce**

  Když je obrazovka vypnutá, můžete na ni klepnout stylusem a vytvořit poznámku.

- **Režim inkoustu**

  Kdekoli na obrazovce můžete kdykoli psát nebo kreslit.

- **Guma**

  Hrotem pera „Lenovo Tab Pen Pro 2“ lze při kreslení vymazat stopy po peru nebo rychle vybrat a odebrat objekty na obrázcích.

  Tato funkce je k dispozici v aplikacích NotePad, Easy Jot a některých dalších.

- **Odezva při psaní rukou**

  Zapnutí nebo vypnutí efektu odezvy pera při psaní rukou. Povolením této funkce můžete nastavit zvuk rukopisu, spravovat aplikace odezvy při psaní rukou a upravit výchozí efekt a intenzitu vibrací rukopisu.

  Chcete-li dosáhnout vhodného efektu odezvy při psaní rukou, můžete zkusit psát do oblasti pro psaní pod nastavením.

- **Ochrana proti náhodnému dotyku**

  Pro požadované aplikace můžete zapnout nebo vypnout ochranu proti náhodnému dotyku.

  V některých aplikacích nelze ochranu proti náhodnému dotyku vypnout.

- **Dálkové ovládání**

  Pomocí gest perem můžete na dálku přepínat mezi prezentacemi PowerPoint, hudbou a videem nebo pořizovat fotografie.

  Funkce gest perem se mohou u různých aplikací lišit. Podrobnosti najdete v pokynech na obrazovce.

- **Varování před ztrátou**

  Systém vás upozorní, pokud pero zapomenete.

- **Zobrazit při přejetí ukazatel**

  Při najetí pera na obrazovku se zobrazí ukazatel, který vám pomůže lépe lokalizovat polohu hrotu pera.

- **Aktualizace firmwaru**

  Zkontrolujte aktuální verzi pera a ručně zkontrolujte dostupnost aktualizací.

Klávesnice

Pro zvýšení produktivity lze připojit klávesnici.

Chcete-li zobrazit nastavení klávesnice, přejděte na **Nastavení** > **Pero a klávesnice** > **Fyzické klávesnice**.

- **Asistence ke klávesnici**
  - **Zobrazit klávesové zkratky**

    Pro rychlé provádění funkcí můžete využít zobrazit klávesové zkratky.

    Chcete-li zobrazit klávesové zkratky, stiskněte a podržte klávesu Ctrl po dobu 3 sekund.
  - **Nastavení zkratek**

    Povolení nebo zákaz zkratek na obrazovce.
  - **Modifikační klávesy**

    Změna chování kláves podle potřeby.
  - **Podsvícení klávesnice**

    Efekt podsvícení lze upravit.

    Světelné efekty: Můžete vybrat tyto dva světelné efekty: **Dýchání** nebo **Vždy zapnuto**.

    Upravit světelné efekty: Úprava jasu a rychlosti dýchání.

    Adaptivní podsvícení klávesnice: Pokud je tato funkce povolena, podsvícení klávesnice se automaticky zapíná nebo vypíná podle okolního jasu.
  - **Přístupnost na fyzické klávesnici**

    Podle potřeby můžete povolit funkce **Jedním prstem**, **Ignorovat opakovaná stisknutí**, **Zpomalení kláves** a **Ovládat myš klávesnicí**.
  - **Po připojení klávesnice se automaticky přepne do režimu Stůl.**

    Když je připojena fyzická klávesnice, můžete přepnout do Režim Stůl.

    Další informace o Režim Stůl najdete v sekci „**Režim Stůl**“.
- **Touchpad**

  Podle potřeby můžete pro dotykovou podložku povolit klepnutí jedním prstem, klepnutí dvěma prsty, přejetí, kliknutí nebo obrácené posouvání. Další gesta najdete v sekci **Gesta více prsty**.

- **Ukazatel**

  Při použití fyzické klávesnice můžete upravit **Styl ukazatele** a **Rychlost kurzoru**.

- **Zkratková klávesa aplikace**

  Stisknutím klávesové zkratky aplikace získáte přístup k přednastavené funkci. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte a podržte klávesovou zkratku aplikace déle než dvě sekundy, čímž vstoupíte do rozhraní nastavení příslušného tlačítka.

  - **Smart key**

    Vyberte a nastavte aplikaci digitálního asistenta, konkrétní aplikaci, zástupce, rychlé nastavení nebo webovou stránku.

  - **Aplikace**

    Vyberte a nastavte konkrétní aplikaci, zástupce, rychlé nastavení nebo webovou stránku.

- **Aktualizace firmwaru**

  Můžete zkontrolovat aktuální verzi klávesnice a ručně zkontrolovat dostupnost aktualizací.

Příloha

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení najdete na adrese http://www.lenovo.com/safety.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte je pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od –20 °C do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný

servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění týkající se vestavěné dobíjecí baterie

Nepokoušejte se měnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění k plastovým sáčkům

NEBEZPEČÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.

  Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- Používejte pouze schválené metody nabíjení.

  Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení.

  - Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
  - Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch.
V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

VAROVÁNÍ

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Směrnice EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – externí napájecí adaptéry (nařízení (EU) 2019/1782)

Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 č. 1290 v platném znění

Produkty Lenovo jsou v souladu se směrnicí EU o ekodesignu (ErP) a se směrnicemi Spojeného království pro produkty související s energií. Podrobnosti naleznete na následujících webových stránkách:

Systémové nařízení pro EU naleznete na adrese https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc a systémové nařízení pro Spojené království naleznete na adrese https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Upozornění týkající se používání při vysoké hlasitosti

VAROVÁNÍ

Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje vám může poškodit sluch. Čím hlasitější zvuk je, tím méně času k poškození sluchu stačí.

Jak si sluch ochránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali hluk z okolí.
- Pokud neslyšíte lidi, kteří mluví ve vaší blízkosti, zvuk ztlumte.

Pokud máte potíže se sluchem, např. pocit tlaku nebo plnosti v uších, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, přestaňte se zařízením používat náhlavní soupravu nebo sluchátka a nechte si sluch vyšetřit.



Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace naleznete v části „Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili. Jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení úspěšně prošlo zkouškami limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci nebude docházet k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, pak je uživateli doporučeno napravit interferenci jedním nebo několika z následujících opatření.

- Pootočit nebo přemístit anténu pro příjem signálu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádat o asistenci autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádnou interferenci s rádiovým nebo televizním signálem způsobenou neoprávněnými změnami nebo úpravami zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 amerických předpisů FCC. Na provoz se vztahují tyto dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2) zařízení musí snést jakékoli rušení zvnějšku, včetně rušení, které může způsobit poruchu jeho funkce.

Odpovědná skupina:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

Upozornění ISED

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development Canada“. Na provoz se vztahují tyto dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/recycling.

Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ

Informace týkající se recyklace a zpětného odběru pro OEEZ a baterie a akumulátory v Evropské unii a ve Spojeném království



Označení přeškrtnuté popelnice na kolečkách se vztahuje pouze na země s předpisy o odpadech OEEZ a bateriích v rámci Evropské unie (EU) a Spojeného království (UK).

Zařízení a baterie/akumulátory jsou označeny v souladu s místními předpisy, které se týkají likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a odpadních baterií a likvidace akumulátorů. Tyto předpisy stanovují pravidla pro vracení a recyklaci použitých zařízení a použitých baterií/akumulátorů, která jsou platná v jednotlivých zeměpisných oblastech. Tímto štítkem se označují různá zařízení. Štítek označuje, že produkt nesmí být vyhozen do odpadu, ale po skončení životnosti je třeba ho odevzdat do určeného místa sběru.

Na štítku baterie může být rovněž chemický symbol kovu, který je v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium).

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEE) a uživatelé baterií/akumulátorů s označením přeškrtnuté popelnice na kolečkách nesmí na konci životnosti zlikvidovat produkty jako netříděný odpad, ale musí použít dostupné sběrné místo na vrácení, recyklaci a obnovu OEEZ a odpadních baterií/akumulátorů, a aby byly minimalizovány možné dopady zařízení a baterií na životní prostředí a zdraví lidí (zařízení může obsahovat nebezpečné látky).

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) Lenovo mohou obsahovat díly nebo součásti, které mohou být po skončení životnosti považovány za nebezpečný odpad.

EEE a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) lze bezplatně doručit na místo prodeje nebo jakéhokoli distributora, který prodává elektrická a elektronická zařízení stejné povahy a funkce jako používaní EEE nebo OEEZ.

Před umístěním elektrických a elektronických zařízení (EEE) do systému sběru odpadu nebo do sběrných dvorů musí koncový uživatel zařízení obsahující baterie nebo akumulátory vyjmout baterie a akumulátory k samostatné likvidaci.

Likvidace lithiových baterií a modulů baterií z výrobků Lenovo:

Uvnitř výrobku Lenovo může být vložena knoflíková lithiová baterie. Podrobnosti o baterii naleznete v dokumentaci k produktu. Je-li baterii potřeba vyměnit, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo se obraťte na společnost Lenovo. Pokud lithiovou baterii potřebujete zlikvidovat, izolujte ji vinylovou páskou, kontaktujte místo nákupu zařízení nebo provozovatele sběru odpadu a postupujte podle jeho pokynů.

Vaše zařízení Lenovo může obsahovat lithium-iontovou nebo nikl-metal hydridovou baterii. Podrobnosti o akumulátoru naleznete v dokumentaci k produktu. Pokud akumulátor potřebujete zlikvidovat, izolujte jej vinylovou páskou, kontaktujte prodej nebo servis Lenovo, místo nákupu zařízení nebo provozovatele sběru odpadu a postupujte podle jeho pokynů. Můžete si také prostudovat pokyny uvedené v *uživatelské příručce* k výrobku.

Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce https://www.lenovo.com/environment.

Další informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové stránce https://www.lenovo.com/recycling.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na webové stránce http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na adrese http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značky baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



Informace o modelu ENERGY STAR

ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

TB522FU

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce: http://www.energystar.gov.

Společnost Lenovo vám doporučuje, abyste jako nedílnou součást svých každodenních operací využívali energii efektivně. K tomu vám společnost Lenovo nabízí následující funkce úspory energie, které vstoupí v platnost, pokud byl počítač po zadané časové období neaktivní:

Plán napájení: Výchozí

Vypnout obrazovku: Po 30 sekundách.

Stisknutím vypínače displej zapnete.

Funkci Probudit po síti: NA

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Ochranné známky

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované jako ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Standard HEVC

Tento produkt podporuje kódování digitálního videa v určitých verzích standardu HEVC a je chráněn patenty uvedenými na stránce patentlist.accessadvance.com.