

xiaomi Smart Doorbell 3S Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

Funkce

- Detekce pohybu: Tento zvonek rozpozná pohyb člověka v dosahu infračerveného senzoru a zaznamená video, které odešle do spárovaného telefonu.
- Infračervené noční vidění: Zvonek se dokáže automaticky přepnout do režimu nočního vidění, když je tma, a to v reakci na změnu okolního světla.
- Videohovor: Když někdo zazvoní na zvonek, spárovaný telefon obdrží oznámení a umožní uskutečnit videohovor s návštěvníkem.
- Sdílení zvonku: Zvonek můžete sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Uživatel, se chcete zvonek sdílet, si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci a přihlásit se pomocí účtu Xiaomi.


Obsah balení

Xiaomi Smart Doorbell 3S, montážní základna, úhlový držák, zvonek (část určená do interiéru), odnímatelný kolík, nabíjecí kabel Type-C, sáček se šrouby (šroub do zdi x 2, hmoždinka x 2, šroub úhlového držáku x 2), prodlužovací kabel U-type x 2, izolační krytka x 2, dvojité vodiče se svorkami U-type, uživatelská příručka, samolepka s upozorněním, záruční list

Poznámka: Prodlužovací vodiče U-type, izolační krytky a vodiče s dvojitou svorkou U-type slouží k napájení zvonku. Další podrobnosti naleznete v instalačních pokynech v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Bezpečnostní opatření

- Instalace kabelů zvonku je komplikovaná. Doporučujeme ji zvolit uživatelům se zkušenostmi s instalací.
- Zvonek instalujte v oblastech v dosahu pokrytí Wi-Fi a umístěte jej tam, kde je signál Wi-Fi silný.
- Tento zvonek nepodporuje síť Wi-Fi 5 GHz.
- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu, abyste předešli nahrávání abnormálních snímků.
- Jakmile je infračervené noční vidění nastaveno na automatické, při aktivaci a deaktivaci infračerveného nočního vidění se ozve mírné cvaknutí způsobené automatickým přepnutím infračerveného vypínacího filtru zvonku. To je normální.
- Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozebírejte ani neupravujte.
- Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v odstupové vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.



1 Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home slouží k ovládání zařízení a k interakci s dalšími chytrými domácími zařízeními. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte ji.



1527A855

2 Přidání zařízení

klepněte na položku „Scan“. Naskenujte QR kód na zadní straně zvonku a přidejte zařízení podle podle pokynů uvedených v aplikaci.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

*Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

3 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko zvonku po dobu 5 vteřin;

Vypnutí: Pokud není stisknuto tlačítko zabraňující vyjmutí, stiskněte a podržte tlačítko zvonku po dobu 5 vteřin.

4 Instalace zvonku (části určené do interiéru)

Nainstalujte zvonek (část určenou do interiéru) do interiéru a k napájení použijte napájecí adaptér a dodaný nabíjecí kabel Type-C. Zvonek (část určená do exteriéru) a zvonek (část určená do interiéru) byly před expedicí z výroby spárovány. Po dokončení instalace stiskněte tlačítko zvonku a zvonek (část určená do interiéru) přehraje upozornění, které signalizuje, že je připojen. K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti a stisknutím tlačítka hlasitosti na zvonku (části určené do interiéru) ji můžete nastavit.

Poznámky: • Zvonek (část určenou do interiéru) nainstalujte co nejblíže ke zvonku (části určené do exteriéru).
• Napájecí adaptér je prodáván samostatně.

5 Připojení k více zvonkům (částem určených do interiéru)

Po zapnutí zvonku (části určené do interiéru) otevřete stránku Xiaomi Smart Doorbell 3 v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu, přejděte na Doorbell settings (Nastavení zvonku) > Indoor chime settings (Nastavení zvonku určeného do interiéru) > Connect to the doorbell chime (Připojit ke zvonku) a poté podle pokynů v aplikaci dokončete připojení.

Jak používat tlačítko na zvonku - části určené do interiéru (tlačítko párování/hlasitosti)




- Stisknutí: Můžete střídat úrovně hlasitosti.
- Stisknutí a podržení tlačítka po dobu tří vteřin: Po jednom pípnutí přejde zvonek (část určená do interiéru) do režimu párování. V tomto režimu bude zvonek maximálně 100 vteřin, dokud nebude spárování úspěšné. Pokud se do 100 vteřin nepodaří zvonek úspěšně spárovat, dvakrát pípne a ukončí režim párování.

Naskenujte QR kód na zadní straně zvonku a přidejte zařízení podle pokynů uvedených v aplikaci.

1 Výběr místa pro instalaci


Doporučená výška instalace: Vertikální vzdálenost mezi objektivem a podlahou by měla být přibližně 140-160 cm. Před připevněním montážní základny dobře vyberte vhodné místo instalace.

Poznámka: Po instalaci není snadné odstranit montážní základnu. Postupujte opatrně.



Instalaci proveďte na straně v blízkosti zámku dveří.

Zvolte takové místo, aby zvonek (část určená do exteriéru) mohl zcela snímat obličej.



Použití oboustranné pásky (vhodné pro hladké dřevěné nebo kovové povrchy)

- Očistěte místo instalace tak, aby bylo rovné, hladké a bez prachu.
- Odlepte ochrannou fólii z oboustranné pásky a nalepte montážní základnu na vybrané místo šipkou směrem nahoru. Poté na ni 30 vteřin tlačte směrem shora dolů, dokud pevně nepřilne ke dveřím nebo stěně.
- Zvonek (část určenou do exteriéru) nainstalujte správným směrem na montážní základnu.

Použití hmoždinek (vhodné pro cementové povrchy stěn)

- Vyberte vhodné místo pro instalaci a vyvrtejte otvory o průměru přibližně 6 mm odpovídající otvorům v montážní základně.
- Do otvorů vložte hmoždinky.
- Přípevněte montážní základnu ke stěně pomocí samořezných šroubů.
- Nainstalujte zvonek (část určenou do exteriéru) ve správném směru na montážní základnu.

Poznámka: Instalaci kabeláže a úhlového držáku naleznete v instalačních pokynech v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Instalační pokyny si můžete prohlédnout po připojení zvonku (části určené do exteriéru) nebo na stránce nastavení zvonku.

2 Zapojení kabelů

Poznámka: 1. Instalace kabeláže se vztahuje pouze na stávající zvonek (část určenou do exteriéru) a zvonek (část určenou do interiéru). Vzhledem k tomu, že instalace kabeláže je složitější, doporučujeme tuto metodu pouze zkušeným uživatelům.

2. Toto je pouze stručné vysvětlení jednotlivých kroků ovládání. Podrobný instalační návod naleznete v pokynech k instalaci na stránce nastavení zásuvného modulu zvonku v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

1. Najděte rozvodnou skříňku a vypněte zvonek. Ke kontrole hodnoty můžete použít elektrosondu, a pokud není žádná hodnota zjištěna, zvonek se vypne. Pokud si nemůžete být jisti, který spínač patří ke zvonku, vypněte všechny spínače v rozvodné skříni.

2. Původní zvonek odpojte

a. Povolte upevňovací šrouby;

b. Utáhněte šrouby a upevněte přívodní kabel ve tvaru písmene U. Původní kabel neodpojujte.

Poznámka: Původní zvonek odpojte, abyste zajistili, že Xiaomi Smart Doorbell 3S bude fungovat podle očekávání.

3. Povolte upevňovací šrouby na zadní straně zvonku a pomocí šroubů utáhněte přívodní kabel ve tvaru U. (Pokud je původní kabel zvonku příliš krátký, můžete použít dva prodlužovací kabely, které jsou součástí balení).

4. Zapněte spínač zvonku v rozvodné skříni.

Poznámka: Po připojení zvonku k napájení se tlačítko zvonku na 30 vteřin rozsvítí oranžově.

Nabíjení zvonku

Poznámka: Před vyjmutím vypněte funkci alarmu vynuceného odpojení v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.


- Vložte vyjímací kolík do vyjímacího otvoru ve spodní části zvonku.
- Zatlačte na zvonek směrem nahoru a vyjměte jej ze základny.
- Otevřete silikonový uzávěr na zadní straně zvonku a pro nabíjení použijte nabíjecí kabel Type-C. Zvonek je plně nabitý, když indikátor nabíjení svítí zeleně.
- Nasaďte zvonek správným směrem na montážní základnu.

Poznámka: Doba nabíjení činí přibližně 3,5 hodiny při použití napájecího adaptéru s výstupním proudem nad 2 A, což je doporučeno. Pokud je výstupní proud nižší než 2 A, nabíjení bude trvat déle. (Napájecí adaptér se prodává samostatně.)

Indikátor nabíjení

Svítí červeně: Zvonek se nabíjí.

Svítí zeleně: Zvonek je plně nabitý.



Specifikace

Název: Xiaomi Smart Doorbell 3S

Model: MJML07-FJ

Kapacita baterie: 5 200 mAh (TYP)

Jmenovitý vstup: 5 V $\equiv$ 2 A (port Type-C);

8-24VAC, 10-40 VA, 50-60 Hz (AC transformátor zvonku)

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz,
SRD 433 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Provozní frekvence Wi-Fi: 2 412 – 2 472 MHz

SRD RF maximální výstupní výkon: < 6 dBm

SRD RF provozní frekvence: 433,05 MHz – 434,79 MHz

Světla nočního vidění: 940nm infračervená světla

Audio systém: obousměrná komunikace

Teplota nabíjení: 0 °C až 45 °C

Provozní teplota: -20 °C až 50 °C

Provozní vlhkost: 10 % – 90 % RH, nekondenzující

Video kodek: H.264

IP krytí: IP65

Kompatibilita: Android 8.0 & iOS 12.0 a novější

Model zvonku: MJJSQ04-FJ

Jmenovitý vstup zvonku: 5 V $\equiv$ 1 A

Bezdrátové připojení zvonku:

SRD 433 MHz (pouze pro příjem)

Provozní teplota zvonku: 0°C až 45°C

Provozní vlhkost zvonku: 10%–90% RH,
nekondenzující



Informace o OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě EU



Společnost Beijing MADV Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJML07-FJ je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing MADV Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: No.88, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing, China

Další informace naleznete na internetové stránce www.mi.com.
Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz