


CZ - WiiM AMP / AMP PRO – průvodce rychlým nastavením

Nejprve připojte pasivní reproduktory pomocí vhodných kabelů do zesilovače WiiM AMP / AMP PRO. Následně zapojte WiiM AMP / AMP PRO do elektrické sítě pomocí přibaleného kabelu.

Pokud je k dispozici kabelové připojení do internetu připojte LAN kabelem, v opačném případě použijte Wi-Fi připojení viz. nastavení níže.



Funkce WiiM AMP:

Hlasitost – nastavte pomocí otočného ovladače

Pozastavení/přehrání skladby – rychlým zmáčknutím otočného tlačítka

Tovární nastavení (factory reset) - podržte otočný ovladač (▶) 10 vteřin a více.

Nastavení – podržte otočný ovladač (▶) 3 vteřiny.

První nastavení:

Stáhněte si aplikaci WiiM Home (dostupná pro Android Google Play, App Store), otevřete aplikaci WiiM Home a pokračujte v nastavení přístroje dle vlastních preferencí.



Postup nastavení (připojení k Wi-Fi bezdrátově)


1. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.
2. A aplikaci WiiM Home vyberte nalezené zařízení a stiskněte „Set up“.
3. Povolte potřebná nastavení pro připojení k lokální Wi-Fi síti.

**Pokud použijete připojení pomocí Ethernet kabelu, nastavení dokončete přímo v aplikaci WiiM Home.*

Nyní můžete začít streamovat hudbu v nejlepší možné kvalitě skrze aplikaci WiiM Home či skrze nejmodernější podporované funkce ve vašem chytrém telefonu / tabletu pomocí WIFI (doporučeno) nebo připojením vysokého standardu Bluetooth.

Multiroom

Více zařízení WiiM umožňuje pohodlně streamovat po celém domě či bytě vaší oblíbenou hudbu. Můžete také jednoduše vytvořit z WiiM Pro domácí audio centrálu připojením dalších audio komponentů (CD, Gramofon, TV, Přenosné audio přehrávače atd.) pomocí audio vstupu RCA IN nebo optického vstupu SPDIF IN.



Připojení a spárování dálkového ovladače WiiM Remote:

Po vysunutí zadního krytu vložte do ovladače tužkové baterie (2 x AAA). *Baterie nejsou součástí balení!*

Otevřete v aplikaci WiiM kolonku Remote a zvolte přidat zařízení: *add a voice remote*

Namířte na WiiM streamer dálkový ovladač, na WiiM Remote stiskněte současně (déle jak dvě vteřiny) tlačítka "Source" a "Mute", poté na chytrém telefonu nebo tabletu potvrďte nastavení dálkového ovladače.

Důležité odkazy:

WiiMhome.com/support

Email: support@wiiMhome.com

Exkluzivní dovozce pro ČR a SK

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz

SK - WiiM AMP / AMP RPO – príručka rýchleho nastavenia

Najprv pripojte pasívne reproduktory pomocou vhodných káblov do zosilňovača WiiM AMP / AMP PRO. Následne zapojte WiiM AMP / AMP PRO do elektrickej siete pomocou pribaleného kábla.

Ak je k dispozícii káblové pripojenie do internetu, pripojte LAN kábel, v opačnom prípade použite Wi-Fi pripojenie, viď nastavenie nižšie.



Funkcie WiiM AMP:

Hlasitosť – nastavte pomocou otočného ovládača

Pozastavenie/prehratie skladby – rýchlym stlačením otočného tlačidla

Továrenské nastavenie (factory reset) – podržte otočný ovládač (▶) 10 sekúnd a viac

Nastavenie – podržte otočný ovládač (▶) 3 sekundy

Prvé nastavenie:

Stiahnite si aplikáciu WiiM Home (dostupná pre Android Google Play, App Store), otvorte aplikáciu WiiM Home a pokračujte v nastavení zariadenia podľa vlastných preferencií.




Postup nastavenia (pripojenie k Wi-Fi bezdrôtovo)

1. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení.
2. V aplikácii WiiM Home vyberte nájdene zariadenie a stlačte „Set up“.
3. Povoľte potrebné nastavenia pre pripojenie k lokálnej Wi-Fi sieti. *Ak použijete pripojenie pomocou Ethernet kábla, nastavenie dokončíte priamo v aplikácii WiiM Home.

Teraz môžete začať streamovať hudbu v najlepšej možnej kvalite cez aplikáciu WiiM Home alebo cez najmodernejšie podporované funkcie vo vašom smartfóne/tablete pomocou Wi-Fi (odporúčané) alebo pripojením vysokého štandardu Bluetooth.

Multiroom Viac zariadení WiiM umožňuje pohodlne streamovať po celom dome alebo byte vašu obľúbenú hudbu. Môžete tiež jednoducho vytvoriť z WiiM Pro domácu audio centrálu pripojením ďalších audio komponentov (CD, gramofón, TV, prenosné audio prehrávače atď.) pomocou audio vstupu RCA IN alebo optického vstupu SPDIF IN.



Pripojenie a spárovanie diaľkového ovládača

WiiM Remote: Po vysunutí zadného krytu vložte do ovládača tužkové batérie (2 x AAA). Batérie nie sú súčasťou balenia!

Otvorte v aplikácii WiiM kolónku Remote a zvolte pridať zariadenie: add a voice remote. Namierte na WiiM streamer diaľkový ovládač, na WiiM Remote stlačte súčasne (dlhšie ako dve sekundy) tlačidlá "Source" a "Mute", potom na smartfóne alebo tablete potvrdte nastavenie diaľkového ovládača.

Dôležité odkazy:

Wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Exkluzívny dovozca pre ČR a SK:

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz