

ufesa


Cestovní fén

SC8310 Essential



- CS návod k použití
- ES manual de instrucciones
- PT manual de instruções
- EN instructions manual
- FR mode d'emploi
- BG Ръководство за инструкции

Cestovní fén SC8310



CS POPIS

- A- Tryska koncentrátoru vzduchu
- B- Difuzor
- C- Vzduchový filtr
- D- Tlačítko studeného vzduchu
- E- Tlačítko regulátoru teploty/rychlosti
- F- Věšák

EN DESCRIPTION

- A- Concentrator
- B- Diffuser
- C- Air filter
- D- Cold air button
- E- Temperature /speed selector
- F- Hanger

FR DESCRIPTION

- A- Concentrateur
- B- Diffuseur
- C- Filtre à air
- D- Bouton air froid
- E- Sélecteur de température / vitesse
- F- Crochet

ES DESCRIPCIÓN

- A- Boquilla concentradora de aire
- B- Difusor
- C- Filtro de aire
- D- Botón de aire frío
- E- Botón regulador de temperatura/velocidad
- F- Colgador

PT DESCRIÇÃO

- A- Concentrador
- B- Difusor
- C- Filtro de ar
- D- Botão de ar frio
- E- Seletor de temperatura/ velocidade
- F- Gancho

BG ОПИСАНИЕ

- A- Концентратор
- B- Дифузор
- C- Въздушен филтър
- D- Бутон за студен въздух
- E- Превключвател за температурите/скоростта
- F- Закачалка

ČEŠTINA

UPOZORNĚNÍ

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití.

Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném místě pro případ, že byste je v budoucnu potřebovali použít.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy rizik.

Děti by jej neměly používat jako hračku.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, služba technické podpory nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

Používáte-li vysoušeč vlasů v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná, i když je spotřebič vypnutý.

Pro větší bezpečnost se doporučuje nainstalovat do elektrického obvodu proudový chránič (RCD), který napájí koupelnu jmenovitým rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte svého instalačního technika o návrh v tomto ohledu.

POZOR: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, dřezů nebo jiných nádob, které zadržují vodu.



Tento symbol znamená, že spotřebič by neměl být používán v blízkosti van, sprch, dřezů nebo jiných nádob s vodou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento spotřebič je určen pro domácí použití a za žádných okolností nesmí být používán pro komerční nebo průmyslové použití.

Před zapojením výrobku do zásuvky zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné, jako je uvedeno na štítku výrobku. Síťový kabel se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při čištění spotřebiče postupujte podle pokynů v části návodu věnované údržbě a čištění.

Nepoužívejte tento spotřebič k ohřevu zvířat.

V případě zjištění závady nebo poškození ihned odpojte produkt od sítě a kontaktujte autorizovanou technickou asistenční službu.

Abyste se vyhnuli rizikům nebo nebezpečím, neotevírejte zařízení. Opravy nebo jiné operace na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z oficiální služby technické pomoci značky.

Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost a ztrátu záruky. Opravy výrobku může provádět pouze autorizované servisní středisko.

B&B TRENDS SL. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny lidem, zvířatům nebo věcem v důsledku nedodržení výše uvedených varování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte tlačítko regulátoru teploty/rychlosti (E).

Stiskněte tlačítko studeného vzduchu (D) pro regulaci proudění vzduchu, abyste definovali požadovaný styl vlasů a dosáhli dokonalého výsledku.

Generátor iontů se automaticky aktivuje při zapnutí spotřebiče a odstraní náboj záporných iontů, takže budete mít dokonalé vlasy a méně krepatění.

Chcete-li vyčistit vzduchový filtr, (C) stiskněte filtr ukazováčkem a palcem, otočte jej proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Tím prodloužíte životnost vaší sušičky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro připevnění speciálního difuzéru (B) pro kudrnaté vlasy k přístroji jemným tlakem. Pro dokonalé narovnání použijte trysku koncentrátoru vzduchu (A).

Pro připevnění vyrovnejte jazýčky na trysce koncentrátoru vzduchu s otvory na vnitřní straně trysky sušičky a otočte ji mírně ve směru hodinových ručiček. Chcete-li ji vyjmout, otočte ji mírně proti směru hodinových ručiček.

Chcete-li spotřebič vypnout, otočte knoflík regulátoru rychlosti (F) do polohy 0, než jej odpojíte ze sítě.

SKLÁDACÍ RUKOJEŤ

Rukojeť této sušičky je sklopná pro usnadnění její přepravy na minimálním prostoru. Chcete-li sušičku složit nebo rozložit, lehce zatlačte na rukojeť, dokud neuslyšíte cvaknutí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej, abyste prodloužili jeho životnost. Než spotřebič odložíte, nechte jej zcela vychladnout.

Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojený.

Tento spotřebič by se měl čistit pouze vlhkým hadříkem a neměly by se používat žádné chemikálie.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a recyklaci elektronických zařízení a elektrických zařízení. Pokud chcete zařízení zlikvidovat, nevyhazujte jej do domovního odpadu.

Odneste jej do sběrný elektrického a elektronického odpadu nejbližší vašemu domovu.

Doufáme, že jste s tímto produktem spokojeni.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.muipramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

ZÁRUČNÍ ZPRÁVA

B&B TRENDS, S.L. zaručuje shodu tohoto produktu pro zamýšlené použití po dobu dvou let. V případě rozbití během záruční doby bude mít uživatel právo na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku, pokud předchozí není k dispozici, pokud není možné nebo nepřiměřené provést jednu z těchto možností. V tomto případě se můžete rozhodnout pro snížení ceny nebo zrušení prodeje, případ, který musíte projednat přímo s prodejcem. To se vztahuje i na výměnu náhradních dílů za předpokladu, že produkt byl v obou případech používán v souladu s doporučeními v tomto návodu a nebyl zfalšován třetími stranami neautorizovanými společností B&B TRENDS, S.L. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení a tření. Tato záruka nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele v souladu s ustanoveními směrnice 1999/44/ES pro členské státy Evropské unie.

POUŽÍVÁNÍ ZÁRUKY

Zákazníci se musí obrátit na autorizovaný technický servis B&B TRENDS, S.L. na opravu produktu. Jakékoli padělání produktu jakoukoli osobou neautorizovanou společností B&B TRENDS, S.L. nebo jeho zneužití povede ke ztrátě záručních práv. Abyste mohli účinně uplatnit záruční práva, musíte plně vyplnit záruku a vrátit ji spolu s dokladem o koupi nebo dodání.

Tuto záruku, stejně jako nákupní fakturu, účtenku nebo doklad o dodání, byste si měli uschovat, abyste si usnadnili uplatnění svých práv. Pro technický servis a zákaznický servis mimo španělské území zašlete svůj požadavek na prodejní místo, kde jste zařízení zakoupili.

INFORME DE GARANTÍA

B&B TRENDS, S.L. garantiza la conformidad de este producto, para el uso al que está destinado, durante un periodo de dos años. En caso de rotura durante el periodo de garantía, el usuario tendrá derecho a la reparación o sustitución del producto sin coste alguno si el anterior no está disponible, a menos que sea imposible o desproporcionado realizar una de estas opciones. En este caso, puede optar por una reducción en el precio o la anulación de la venta, caso que deberá negociar directamente con el vendedor. Esto también cubre la sustitución de piezas de recambio, siempre que el producto se haya utilizado de acuerdo con las recomendaciones de este manual en ambos casos y no haya sido falsificado por terceros no autorizados por B&B TRENDS, S.L. La garantía no cubre ninguna parte sujeta a desgaste y fricción. Esta garantía no afecta a sus derechos como consumidor de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 1999/44/CE para estados miembros de la Unión Europea.

USO DE LA GARANTÍA

Los clientes deben contactar con el servicio técnico autorizado de B&B TRENDS, S.L. para la reparación del producto. Toda falsificación del producto por parte de cualquier persona no autorizada por B&B TRENDS, S.L. o el mal uso del mismo anulará los derechos de garantía. Debe rellenar completamente la garantía y entregarla, junto con el comprobante de compra o de entrega, para poder ejercer efectivamente los derechos de garantía.