

MOBILE TRIPOD

NÁVOD K POUŽITÍ




další info

peakdesign.cz/produkt/mobile-tripod/

POPIS MOBILE TRIPOD

vyžaduje kryt Peak Design
nebo MagSafe telefon/kryt
není součástí balení



NÁVOD



1. **Mobile Tripod** lze magneticky připevnit k zadní části tvého telefonu. Vyžaduje **kryt Peak Design** nebo **MagSafe telefon/kryt**.



2. Po vyklopení nohou lze použít jako stojánek nebo stativ. **Mobile Tripod** lze použít v režimu na výšku nebo na šířku.

ÚDRŽBA

Tuhost chodu kulové hlavy lze nastavit dle potřeby



Klíč pro nastavení tuhosti je magneticky připevněn a uložen v prostřední noze stativu. Uvolnit jej lze stiskem hlavy klíče.



Klíč vsuň do **otvoru pro nastavení tuhosti chodu hlavy**. Utažením nebo povolením (vždy po 1/8 otočky) nastav požadovanou tuhost chodu.

Poznámka: Klíč nelze použít na klouby nohou stativu. Nohy **Mobile Tripodu** jsou z výroby nastaveny a nelze je nijak utahovat.



UPOZORNĚNÍ: Klíč udržujte mimo dosah dětí. Může dojít k jeho spolknutí.