

HONOR X7d

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Seznamte se

Běžně používaná gesta	1
Změnit způsob navigace	4
Migrace dat ze starého do nového zařízení	5
Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky	5
Připojení k mobilní síti	6
Připojení k síti Wi-Fi	10
Další informace o domovské obrazovce	11
Přečtěte si o běžných ikonách	15
Zobrazení a zákaz oznámení	16
Nastavení hlasitosti	17
Zapnutí/vypnutí a restart	19
Nabíjení telefonu	19

Promyšlené návrhy YOYO

AI Mobilní asistent	21
AI návrhy	21

Honor Connect

Honor Tisk	23
Honor Share	24
Přihlášení k Honor ID	26

Tvorba videí

Základy fotografování	27
Fotografování	29
Natáčení videí	34
Úprava obrázků	38
Úprava videí	40
Zobrazení obrázků a videí	42

Užijte si chytrý život

Honor Magic Portal	50
AI překlad	51
Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím	52
Zkrášlení videohovoru	53

Tipy

Zapnutí často používaných funkcí aplikace	54
Snímek a záznam obrazovky	54
Zpracování úloh ve více oknech současně	56

Aplikace

Aplikace	62
Kontakty	63
Telefon	65
Kalendář	69
Hodiny	73
Poznámkový blok	74
Diktafon	78
E-mail	79
Kalkulačka	80
Svítilna	80
Kompas	81
Zrcátko	81
Zdvojení aplikace	82
System Manager	82
Device Clone	84
Tipy	84

Nastavení

Wi-Fi	86
Bluetooth	86
Mobilní síť	88
Další připojení	92
Přizpůsobená domovská obrazovka a další	96
Displej a jas	101
Zvuky	104
Oznámení	107
Biometrie a heslo	109
Aplikace	112
Baterie	112
Úložiště	114
Bezpečnost	115
Soukromí	117
Usnadnění	119
System a aktualizace	126
O telefonu	130


Seznamte se

Běžně používaná gesta

Základní gesta a zkratky






Navigační gesta pro celou obrazovku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána funkce **Gesta**.

	Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
	Návrat na domovskou obrazovku Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
	Přístup na obrazovku více úloh Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a prst podržte.
 	Přepínání aplikací • Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky. Před použitím této funkce přejděte do nabídky Pohyb po systému. Ujistěte se, že je zapnuta funkce Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje. • Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky a opište oblouk.

Gesta kloubem

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a zapněte **Snímek obrazovky/Globální oblíbené, Zaznamenat obrazovku**.


	Snímek obrazovky Pokud chcete pořídit snímek obrazovky, poklepejte dvakrát kloubem prstu na obrazovku.
	Nasnímání obrazovky Klepněte na obrazovku a nakreslete symbol „S, čímž pořídíte posuvný snímek obrazovky.
	Částečný snímek obrazovky Klepněte na obrazovku a nakreslete na ní ohraničenou část, kterou chcete zachytit.
	Snímek obrazovky pořízený třemi prsty Pro pořízení snímku obrazovky potáhněte třemi prsty dolů.
	Globální oblíbené třemi prsty Přejetím třemi prsty dolů, jak je znázorněno na obrázku, aktivujete funkci Globální oblíbené.
	Záznam obrazovky Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta

	Otevření režimu úpravy domovské obrazovky Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě
---	--

**Otevření Řídicího centra**

Potáhněte prstem z horního pravého okraje obrazovky směrem dolů

**Otevření Centra oznámení**

Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky uprostřed nebo vlevo

**Funkce tlačítek na telefonu****Vypnutí/restart**

Dlouze stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zesílení, dokud se v telefonu nezobrazí nabídky **Vypnout** a **Restartovat**. Poté klepněte na příslušnou nabídku.

**Zvýšení hlasitosti**

Stiskněte tlačítko zesílení.

**Snížení hlasitosti**

Stiskněte tlačítko zeslabení.

**Snímek obrazovky**

Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko zapnutí/vypnutí.

Změnit způsob navigace

Použití navigační tlačítka pro ovládání zařízení

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace gesty

Přejděte na **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte **Gesta**.

Co můžete:

- Vrátit se do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Vrátit se na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úlohám: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a zastavte se.
- Zavření úlohy: V rozhraní více úloh potáhněte prstem nahoru na kartě úlohy. Přejetím prstem dolů po kartě úkol uzamknete. Uzamčené úkoly se nevymažou v dávkách klepnutím na  v rozhraní multitaskingu.
- Rychlé přepínání aplikací: Mezi aplikacemi můžete přepínat přejetím ve tvaru oblouku přes spodní část obrazovky; nebo zapněte přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** a poté přejedte přes spodní část obrazovky.

Používání navigace třemi tlačítky

Přejděte na **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte **Tři klávesy**.

Po aktivaci navigace třemi tlačítky můžete:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.

- Klepnutím na  vstoupíte na stránku „Poslední úkoly“.

Můžete také provádět více operací na základě vašich zvyků:

- Vyberte kombinaci různých navigačních kláves.

- Klepněte na  (pokud chcete, aby ji obsahovala navigační kombinace) a otevřete Řídicí centrum.

Migrace dat ze starého do nového zařízení

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

- 1 Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
- 3 Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
- 4 Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** zahájíte klonování.

-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamčená obrazovka

Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky zamkne.

Obrazovku můžete také zamknout ručně následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zapnutí/vypnutí obrazovky** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zároveň ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a text odstraňte.

Připojení k mobilní síti

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1 V části **Přenesená data tento měsíc** obrazovky **Přenesená data** můžete prohlížet pořadí využití dat každé aplikace.
- 2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových a jiných dat.
 -  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zobrazení a konfigurace přístupu k internetu pro aplikace

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na **Přístup k síti** a zrušte zaškrtnutí **Datové přenosy**, poté nastavte aplikace s vysokou datovou spotřebou (například přehrávače videa) tak, aby se používaly pouze přes Wi-Fi.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na možnost **Spořič dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení vlastního síťového připojení přes Osobní hotspot

 Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Mobilní data nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho telefonu bude poté sdíleno s dalšími zařízeními.

U osobního hotspotu můžete také provádět následující operace:

- Nastavení funkce **Název zařízení**.
- Nastavení funkce **Heslo**.
- Klepnutím na **Připojená zařízení** zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení v seznamu **Připojená zařízení** a přesuňte se na **Seznam blokových** podle pokynů. Zařízení můžete také ze seznamu odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na **Další** nastavit **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1** Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3** Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1** Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2** Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

- 1** Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2** K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenujte kartu SIM

Pro snadnější identifikaci a správu můžete své karty SIM pojmenovat. Jednu kartu SIM můžete například označit jako „Pracovní“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepnutím na  upravte název karty SIM.

Pokud váš telefon nemá možnost  v rozhraní **Správa karet SIM**, můžete kartu SIM vybrat a klepnutím na **Název karty** ji pojmenovat.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.
Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Data SIM**.
- 2 Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

 Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

Připojení k síti Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

 Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.

- 2** Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
- V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1** Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2** Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3** Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
-  Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Další informace o domovské obrazovce

Prozkoumání domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete:

- Zkontrolujte stav telefonu nebo zobrazte oznámení na stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Přejetím doleva a doprava můžete zobrazit aplikace, karty na obrazovce a widgety.

Na domovské obrazovce můžete stisknout dva prsty a přejít do **Nastavení** a změnit styl rozvržení.

Karty služeb

Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejížděním prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se rozbalí (když klepnete jinam, zase se zabalí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Úprava karet služeb

Pomocí Poznámkového bloku jako příkladu můžete upravit karty následujícím způsobem: Dlouze stiskněte kartu Poznámkový blok a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit kartu a vyberte kategorii Poznámkového bloku.

Hromádka karet na ploše

Přetažením karty na jinou kartu stejné velikosti vytvoříte hromádku. Tato funkce podporuje uložení až 10 karet na sebe. Přetáhněte kartu do sady karet obsahující karty stejné velikosti. Karty na hromádce se automaticky rozbalují a můžete nastavit pořadí jejich ukládání. Také můžete:

- Výměna karet: Přejetím prstem nahoru nebo dolů po kartách na hromádce zobrazíte všechny karty.
- Zobrazení karet: Klepnutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalení karet: Všechny karty můžete rozbalit dlouhým posunutím nahoru nebo dolů.
- Odebrání karet: Stisknutím a podržením karty a jejím výběrem ji odeberete.
- Odebrání sady karet: Stisknutím a podržením naskládaných karet a výběrem odeberete sadu karet.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Přepnutí na velkou složku

Stiskněte a podržte malou složku a klepněte na **Zvětšit**.

 Pokud je ve složce více než 9 aplikací, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona „více aplikací“.

Zapnutí aplikace ve velké složce

Klepněte na ikonu aplikace ve velké složce pro zapnutí aplikace.

Klepnutím na „další aplikace“ v pravém dolním rohu velké složky rozbalíte velkou složku a zobrazíte nebo otevřete další aplikace.

Více operací pro velkou složku

Přejmenování velkých složek: Pro přejmenování velké složky složku dlouze podržte.

Přidání nebo odebrání aplikací: Otevřete velkou složku, klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání nebo odebrání aplikací.

Přepnutí na malou složku

Dlouze stiskněte velkou složku a klepněte na **Zmenšit** pro přepnutí na malou složku.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Zapnutí Návrhy aplikací

Návrhy aplikací karta je ve výchozím nastavení předem instalovaná na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > AI návrhy > Návrhy aplikací** a ujistěte se, že přepínače aplikací podporujících **Návrhy aplikací** jsou zapnuté.

Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **AI návrhy**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.

Zakázání návrhů dané aplikace

Přejděte na kartu **AI návrhy** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**, dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na **Nemám zájem > OK**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.

Přizpůsobte si domovskou obrazovku

Přizpůsobte si domovskou obrazovku svým potřebám a preferencím. Díky přizpůsobeným zkratkám pro aplikace a jednotlivým funkcím aplikací je přístup k široké škále služeb

vzdálený pouhým klepnutím. Ať už jde o kancelářské nástroje, streamování videa, platební aplikace nebo fitness rutiny, každý scénář je snadno dosažitelný. Můžete si také upravit velikost svých složek podle svých představ a vyjádřit svůj styl.

Rozbalení Rychlého přístupu k atomickým službám

- 1 Dlouze stiskněte ikonu požadované aplikace a poté ji uvolněte, abyste vstoupili do režimu úprav .
 - 2 Přetažením libovolného rohu  rozbalíte rychlý přístup k atomickým službám, jako je skenování nebo zobrazování platebních kódů.
 - 3 Klepnutím na požadované služby k nim získáte okamžitý přístup.
-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Upozorňujeme, že některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Úprava Rychlého přístupu k atomickým službám

Po rozbalení dlouze stiskněte kartu a poté klepněte na **Upravit zkratky**, abyste získali přístup k následujícím operacím:

- Dlouhým stisknutím rychlého přístupu v seznamu **Zobrazení** upravte jeho pořadí.
- Přetažením rychlého přístupu ze seznamu **Skrýt** do seznamu **Zobrazit** nebo naopak změníte jeho viditelnost.

Přizpůsobte velikost ikon složek

Dlouhým stisknutím ikony složky přejděte do režimu úprav  a poté přetažením libovolného rohu ikony změňte její velikost a tvar podle svých preferencí.

-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Pokud kolem cílové složky není žádné prázdné místo, nebudete ji moci zvětšit.

Řídicí centrum

V **Řídicí centrum** můžete používat funkce zástupců nebo provádět rychlá nastavení telefonu.

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Tažením prstem dolů z horního středu nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení. Tažením prstem doleva nebo doprava na prázdné ploše můžete mezi centry přepínat.

Používání přepínačů zástupců

Klepnutím na přepínač zástupců zapnete nebo vypnete jeho funkci. Klepnutím a podržením přepínače zástupce rychle přejděte na stránku nastavení funkce (pokud stránka nastavení existuje). Například klepnutím a podržením zástupce **Wi-Fi** můžete přímo otevřít stránku s nastavením „**Nastavení** > **Wi-Fi**“.

Stažením spodní ikony panelu přepínačů zástupců směrem dolů zobrazíte další přepínače zástupců.

Přečtěte si o běžných ikonách

Význam běžných ikon oznámení a stavu

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se nemusejí zobrazovat ve vašem telefonu. Sledujte reálné zobrazení telefonu.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Připojeno k síti HSPA		Připojeno k síti HSPA+
	Plný signál		Roaming
	Spořič dat je aktivovaný		Žádná karta SIM
	Hotspot je aktivovaný		Připojeno k hotspotu
	Připojeno k Wi-Fi síti		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi síti
	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Připojeno k síti Wi-Fi 6
	Baterie vybitá		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi 6 sítím
	Nabíjení		Odpojeno od hotspotu
	Supernabíjení		Slabá baterie
	Úsporný režim je zapnutý		Rychlé nabíjení
	Funkce Bluetooth je aktivovaná		V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie zařízení Bluetooth
	Další informace		Připojeno k síti VPN

	Služba určování polohy je aktivovaná		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Připojena sluchátka		Nelze se připojit k hlasovému kanálu a přijímat hovory nebo volat.
	Probíhající hovor		Hovory VoLTE HD je zapnutý
	Zmeškaný hovor		Nové zprávy
	Ztlumení		Režim vibrací
	NFC je zapnuto		Režim Nerušit je zapnutý
	Probíhá synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Režim výkonu je zapnutý		Příjetí nových e-mailů
	Příjem připomenutí Kalendáře		Blokované hovory nebo zprávy
	Budík zapnutý		Režim Letadlo je zapnutý

Zobrazení a zákaz oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.

- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.

 Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**

- **Vypnout oznámení**

- **Další nastavení**

-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
- Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Nastavení stylu zobrazení oznamovacího panelu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a nastavte styl zobrazení oznamovacího panelu v oblasti **Zamčená obrazovka**.

Nastavení hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění**
- **Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro zprávy, oznámení a hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte na **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.

2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Nastavení vyzvánění.

Vyberte přednastavené vyzvánění nebo klepněte na **Hudba na zařízení** pro výběr místního zvuku jako tónu zprávy.

U telefonů s dvěma SIM kartami si můžete vybrat SIM 1 a SIM 2 a nastavit jejich vyzváněcí tóny samostatně.

- Nastavení vibrací

Klepněte na **Vibrace** a vyberte režim vibrací, který se vám líbí.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení režimu vysoké hlasitosti

Aktivací režimu vysoké hlasitosti v hlučném prostředí nebo při poslechu hudby či sledování videa zvýšíte čistotu zvuku.

Stisknutím tlačítka zesílení nad maximální úroveň aktivujete režim vysoké hlasitosti.

Stisknutím tlačítka zeslabení režim ukončíte.

Nastavení Další nastavení zvuku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení zvuku** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí/vypnutí a restart

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítka napájení a zesílení a poté klepněte na **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se logo.

Restartování zařízení

Pravidelně restartujte zařízení, abyste vymazali mezipaměť a udrželi zařízení v optimálním stavu. Když se v zařízení vyskytne problém, může ho někdy vyřešit restart.

Stačí stisknout a podržet tlačítka napájení a zesílení a poté klepnout na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení telefonu

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a omezí nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti Honor a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.

- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě telefon přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Pokračujte v nabíjení déle než 30 minut.

Použití nabíječky dodané se zařízením

- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- 1 Připojte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na telefonu zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Pouze nabít**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídící centrum, klepněte na **Nastavení** a vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabita.

Promyšlené návrhy YOYO

AI Mobilní asistent

AI Správce telefonu

Tato funkce je speciálně navržena pro starší uživatele. Jedním stisknutím se na obrazovce zobrazí běžné funkce, které umožňují snadný přístup k potřebným funkcím, přičemž každá operace je pohodlná a efektivní.

Probuzení AI Mobilní asistent

Při prvním použití přejděte na **Nastavení > Honor AI > Tlačítko AI** a ujistěte se, že jsou zapnuté funkce **Tlačítko AI** a **Spustit vypnutou obrazovku stisknutím tlačítka AI**.

Krátkým stisknutím bočního tlačítka vstoupíte do **AI Mobilní asistent** a zobrazíte zkratky běžně používaných funkcí na obrazovce.

Z rozhraní **AI Mobilní asistent** odejdete krátkým stisknutím bočního tlačítka.

 Chcete-li se vyhnout náhodnému dotyku **Tlačítko AI** a vyvolání zástupce, když je obrazovka vypnutá, přejděte na **Honor AI > Tlačítko AI** a vypněte **Spustit vypnutou obrazovku stisknutím tlačítka AI**.

Používání AI příkazů ke zpracování každodenních úkolů

V rozhraní **AI Mobilní asistent** můžete:

- **Klepnutím na zástupce dokončit úkoly.** Pokud chcete například vyčistit telefon, stačí klepnout na zástupce **Čištění** a telefon čištění automaticky dokončí.

Úprava AI příkazů

V rozhraní **AI Mobilní asistent** klepněte na  a upravte příkazy. Před často používanými příkazy můžete klepnout na  > **OK**.

AI návrhy

Jak použít Titulky s pomocí AI k převodu zvuku na titulky

Titulky s pomocí AI umožňuje přepisovat videa přehrávaná na telefonu nebo konverzaci do textu v reálném čase a zobrazovat text v plovoucím okně na obrazovce. Je také možné překládat cizí jazyky do místních jazyků.

Rozpoznání a konverze zvuku na titulky

1 Přístup k funkci **Titulky s pomocí AI** je možný následujícími způsoby:

- Potáhněte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky, abyste otevřeli Řídicí centrum, a klepnutím zapněte **Titulky s pomocí AI**. Pokud se na panelu Řídicí centrum nezobrazí **Titulky s pomocí AI**, klepněte na , přetáhněte jej do panelu rychlého přístupu a poté funkci zapněte.

2 Zapnutí funkce **Titulky s pomocí AI**:

- Pokud chcete ve videu rozpoznat titulky, vyberte v plovoucím okně kartu **Titulek**. Pro otevření rozhraní nastavení titulků klepněte v plovoucím okně na . Pokud je zdrojovým jazykem cizí jazyk, můžete také vybrat překlad do příslušného jazyka v **Jazyky**.
- Pokud chcete převést hlasové konverzace na text, v plovoucím okně vyberte kartu **Dialog**. V plovoucím okně klepněte na  > **Jazyk dialogů** a vyberte jazyk vstupu. Váš telefon začne poslouchat, a když rozpozná řeč, automaticky konvertuje hlas na text a zobrazí jej na obrazovce.
- Pokud chcete převést text na přehrávání hlasu, klepnutím na  zadejte text a odešlete jej. Klepněte na  vedle konverzace a telefon konvertuje text na hlas a přehraje jej.

3 Uložení v rámci funkce **Titulky s pomocí AI**:

Na stránce **Titulek** nebo **Dialog** klepněte na  > **Uložit** a podle pokynů na obrazovce uložte obsah vygenerovaný funkcí **Titulky s pomocí AI** do **Poznámky**.

4 Zastavení funkce **Titulky s pomocí AI**:

Klepnutím na  vypnete titulky.

-  Ne všechny jazyky podporují překlad titulků. Postupujte podle konkrétní situace.

Honor Tisk

Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení telefonu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do telefonu .
- 2** Připojte telefon a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi : Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 3** Přejděte na **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4** Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Honor Share

Honor Share

Honor Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují Honor Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **Honor Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Honor Share** a zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Honor. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Honor Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Honor Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > Honor Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > Honor Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce Honor Share

Pomocí funkce Honor Share můžete snadno a rychle bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem bez datového kabelu.

Sdílení souborů z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.

- 2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **Honor Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **Honor Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **Honor PC Manager** > **Honor Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **Honor Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Sdílení souborů z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte **Honor Share** na telefonu.
- 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti** > **Honor Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **Honor Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

 Funkce podporuje pouze notebooky Honor s verzí aplikace Honor PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky Honor Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Honor Share, můžete aplikaci Honor Share využít pro vyhledání tiskárny atisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
 - 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet** > **Honor Share**.
 - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
-  Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Honor Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Přihlášení k Honor ID

Snadné přihlášení k Honor ID

Na novém zařízení přejděte na **Nastavení > HONOR ID**. Můžete zkusit následující:

- Přihlášení k účtu: Zadejte název účtu, klepněte na **Přihlásit se** a přihlaste se pomocí hesla nebo ověřovacího SMS kódu podle pokynů na obrazovce.
- Přihlášení skenováním: Na novém zařízení klepněte na ikonu QR kódu výše a na obrazovce se objeví QR kód. Na zařízení s přihlášeným Honor ID přejděte na **Nastavení**, klepněte na Honor ID, potom klepněte na , naskenujte QR kód na novém zařízení a klepněte na **Potvrdit**.

Tvorba videí

Základy fotografování

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Rychlý přístup k často používaným funkcím

Pokud chcete získat rychlý přístup k často používaným funkcím, přejděte na obrazovku Fotoaparátu, na které se zobrazují režimy snímání (např. Portrét, Fotografie), a v oblasti rychlých operací můžete nastavit často používané parametry.

Jako příklad si vezměme režim Fotografie:

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na možnost  a rozbalte oblast rychlého ovládání.
- 3 Můžete rychle nastavit **Poměr** fotky, zapnout **Blesk** a další. Další parametry můžete nastavit také klepnutím na možnost .

Zapnutí značky polohy

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > , zapněte **Značka polohy** a označte polohu na fotkách a videích.

Přejetím prstem nahoru na fotografii nebo video v Galerii zobrazíte místo jejich pořízení.

Přidání vodoznaků zařízení

Klepněte na **Fotoaparát** >  a zapněte **Přidat vodoznak**. Na fotografie pořízené zadním fotoaparátem bude přidán vodoznak zařízení.

 Přidání vodoznaku zařízení k videím není podporováno v některých telefonech.

Použití pomocné mřížky ke kompozici fotografií

Pomocnou mřížku můžete použít k nastavení dokonalého záběru.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí mřížky.
- 2 Umístěte fotografovaný objekt do jednoho z průsečíků a stiskněte tlačítko spouště.

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Automatické zachycení úsměvů

Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí fotografii automaticky, když v hledáčku rozpozná úsměv.

Přizpůsobení rozvržení režimu fotoaparátu

Rozložení režimu fotoaparátu si můžete přizpůsobit. Často používané režimy můžete přesunout do hlavního rozhraní a upravit jejich pořadí tak, aby rozvržení lépe odpovídalo vašim zvyklostem při používání.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a klepněte na možnost  nebo stisknutím a podržením ikony režimu přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu režimu a přetáhněte ji na místo, kam ji chcete umístit. Režimy v **Další** můžete také přesunout do hlavního rozhraní nebo režimy v hlavním rozhraní přesunout do **Další**. Některé odstranitelné režimy zobrazí ikonu . Klepnutím na  režim odstraníte.

 Režimy **Portrét**, **Fotografie**, **Video** atd. nelze přesunout do **Další**. Postupujte podle konkrétní situace.

- 3 Klepnutím na  rozložení uložíte.

- Pokud chcete obnovit odstraněné režimy, klepněte na možnost  v nabídce **Fotoaparát** > **Další**. Poté klepnutím na možnost **Přidat** obnovíte režim.

- Pokud chcete obnovit původní režim, klepněte na možnost  v nabídce **Fotoaparát** > **Další** a potom klepněte na možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

Fotografování

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na  a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměřujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na  pro zahájení snímání. Pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.

Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o času, počasí, náladě nebo jídle.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Nálepky**.
Pokud není možnost **Nálepky** k dispozici, klepněte na možnost  a pak stáhněte **Nálepky**.
- 2 Klepněte na  a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.
- 3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4 Klepnutím na tlačítko  pořídte fotografii.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Režim portrét

Režim portrét můžete použít ke zkrášlení a doplnění rozostření pozadí (efekt bokeh) ke svým fotografiím, aby byly postavy ve fotografiích krásnější.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Namiřte fotoaparát na postavu, aby se zobrazila v poli portréту.
Chcete-li pořídít selfie, klepněte na .
- 3 Chcete-li upravit efekty portréту, můžete provést tyto akce:

- Zapnutí efektu zkrášlení: klepnutím na  upravíte efekt zkrášlení.
- Nastavení rozostření pozadí (efekt bokeh): když se zobrazí VYPNUTO, klepněte na  a povolte tak rozostření pozadí.
- Kruhovému vyplňovací světlu obrazovky: Když přepnete na přední fotoaparát a okolní osvětlení je nedostatečné, klepnutím na ikonu blesku nahoře vyberte metodu kruhového vyplňovacího světla, která vylepšuje jas na obličejích.

Klepněte na ikonu blesku a vyberte možnost  **A** (automaticky) nebo  (vždy zapnuto).

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

4 Klepnutím na  pořídíte fotografie.

Fotografování v noci

Noční režim poskytne vašim fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy, i když fotíte za nedostatečného osvětlení nebo v noci.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2** Pevně držte svůj telefon a klepněte na tlačítko závěrky.
- 3** Váš telefon upraví dobu expozice podle okolního jasu. Držte telefon pevně až do skončení odpočítávání.

Fotografování

- 1** Otevřete **Fotoaparát**.
- 2** Můžete provést některý z následujících úkonů:
 - **Zaostření:** Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Pokud chcete oddělit bod zaostření a bod měření, stiskněte a podržte rámeček hledáčku. Jakmile se současně zobrazí rámeček zaostření a rámeček měření, přetáhněte je do požadované polohy samostatně.
 - **Nastavení jasu:** Klepněte na obrazovku a potáhněte nahoru nebo dolů  vedle rámečku zaostření.
 - **Přiblížení nebo oddálení:** Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete oba prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení vedle obrazovky.
 - **Výběr režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu můžete vybrat režim přejetím prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů.
 - **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Klepněte na  a vyberte  **A** (Auto),  (Zapnuto)  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).

Pokud je vybrána možnost  (Auto) a fotoaparát rozpozná, že se nacházíte v tmavém prostředí, zobrazí se v hledáčku upozornění na blesk. Při fotografování se automaticky zapne blesk.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.

 Ne všechny režimy podporují výše uvedené operace, podrobnosti naleznete v jednotlivých režimech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka, když používáte fotoaparát. Přetáhněte jej kamkoli budete chtít, abyste mohli fotografie pořizovat co nejrychleji.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a poté zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2** Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete ho přetáhnout kamkoliv.
- 3** Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.

Automatické zaostření předního fotoaparátu

Když používáte přední fotoaparát pro pořizování selfie v režimu **Fotografie**, **Portrét** nebo **Video**, může vaše zařízení automaticky detekovat a zaostřit na vaše oči.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**.
- 2** Vyberte režim **Fotografie**, **Portrét** nebo **Video** a poté klepnutím na možnost  přepněte na přední fotoaparát.
- 3** Zarovnejte přední fotoaparát s obličejem subjektu. Jakmile fotoaparát detekuje obličej, zobrazí se v hledáčku zaostřovací rámeček.
 Tato funkce není v režimu širokoúhlého záběru podporována.
- 4** Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo začnete zaznamenávat video.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2** Klepněte a podržte možnost  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídit dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Výběr dávkových fotografií, které chcete zachovat

1 Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která je označena ) a poté klepněte na .

2 Procházejte dávkové fotografie, vyberte ty, které chcete zachovat. Poté klepněte na možnost **ULOŽIT JAKO** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, vyberte ji klepnutím a podržením. Potom klepněte na možnost .

Nastavení časovače fotoaparátu

Chcete-li na fotoaparátu nastavit časovač, nastavte rámeček, klepněte na tlačítko spouště a po skončení odpočítávání fotoaparát automaticky pořídí snímek.

1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim snímání, klepněte na  > **Časovač** a vyberte délku časovače.

2 Vraťte se na obrazovku fotografování, klepněte na tlačítko spouště a telefon na konci odpočítávání automaticky pořídí snímek.

Fotografování s využitím filtrů

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepnutím na možnost  vyberte filtr a zobrazí se náhled efektu.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

Automatická optimalizace fotografování

Fotografování s umělou inteligencí je přednastavená funkce fotoaparátu, která inteligentně rozpoznává předměty a scény a automaticky optimalizuje barvy a jas, aby vám pomohla zachytit lepší fotografie a videa.

1 Přejděte na **Fotoaparát** >  a zapněte přepínač **Fotoaparát s umělou inteligencí**.

2 Namiřte objektiv na předmět, a jakmile jej fotoaparát rozpozná, automaticky vám doporučí vhodný režim.

3 Chcete-li doporučený scénický režim vypnout, jednoduše vypněte **Fotoaparát s umělou inteligencí**.

Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.

1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Vysoké rozlišení**.

2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Fotografování gesty

Když chcete pořádit selfie předním fotoaparátem, zvedněte dlaň směrem k obrazovce náhledu a snímek se pořídí.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a klepněte na možnost  pro přepnutí na přední fotoaparát.
- 2** Klepnutím na  > **Chytré zachycení** zapněte **Ovládání gesty**.
- 3** Vraťte se na obrazovku náhledu, zvedněte celou dlaň (prsty nahoru a dlaní směrem k obrazovce) blízko k tváři ve vzdálenosti asi 20 cm od obrazovky a chvíli ji nehýbejte, aby ji přední fotoaparát určitě rozpoznal.
- 4** Jakmile fotoaparát vaše gesto rozpozná, spustí odpočet 2 sekund a poté fotografii automaticky pořídí.

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Fotografování v režimu Pro

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.
- 2** Můžete nastavit následující parametry:
 - Úprava měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Použitelné situace
 Maticové měření	Měření v celém záběru. Lze použít při snímání krajin.
 Měření se zdůrazněným středem	Zaměření na střed záběru. Lze použít při fotografování portrétů.
 Bodové měření	Soustředění na velmi malou oblast záběru, jako jsou například oči osoby.

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na **ISO** a přetáhněte posuvník ISO. Ve slabě osvětleném prostředí citlivost ISO zvyšte. V prostředí s dobrým osvětlením citlivost ISO snižte, aby se na snímcích nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na **S** a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky.

Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které projde objektivem fotoaparátu. Při fotografování statických scén nebo portrétů rychlost závěrky snižte. Při fotografování pohyblivých scén nebo objektů rychlost závěrky zvyšte.

- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na **EV** a přetáhněte posuvník EV.

Ve slabě osvětleném prostředí hodnotu EV zvyšte, v prostředí s dobrým osvětlením ji snižte.

- Úprava zaostření: Klepněte na **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Lze využít pro statické scény nebo portréty.
AF-C (kontinuální)	Lze využít pro pohyblivé scény nebo portréty.
MF (manuální)	Klepněte na oblast, kterou chcete zaostřit (například obličej osoby).

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Při fotografování na jasném slunci můžete vybrat . V prostředí se slabým osvětlením vyberte .

Klepnutím na  upravte teplotu barev a dodejte fotografii chladnější nebo teplejší tón.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

-  Úprava některých nastavení může způsobit odpovídající změny u jiných nastavení. Upravujte nastavení pečlivě podle svých potřeb.

Skenování pomocí funkce Magický text

Magický text umožňuje skenovat dokumenty, prezentace ze schůzek atd. pro elektronické uchovávání a sdílení.

Používání skenování dokumentu

- Přejděte do **Fotoaparát > Další**, vyberte **Skenovat dokument** a zapněte .
- Umístěte celý dokument do hledáčku fotoaparátu a otáčejte stránky. Zařízení automaticky naskenuje každou stránku, odebere stíny a provede úpravy. Můžete také klepnout na  a provést skenování ručně.

-  Přejděte do aplikace **Soubory**, pokud chcete zobrazit exportovaný dokument.

Natáčení videí

Použití časosběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časosběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časosběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.

- 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Natáčení videí

V režimu videa můžete používat pomocné funkce, jako je zoom, zaostření a zkrášlení. Také můžete nastavit rozlišení videa a snímkovou frekvenci.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Kterákoli z následujících akcí je součástí přípravy na natáčení:
 - Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete oba prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
 - Zaostření: Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Klepnutím a podržením na obrazovce uzamknete expozici a zaostření.
 - Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na ikonu  můžete vybrat, zda je blesk  (vždy zapnutý) nebo  (vypnutý).
Při záznamu předním fotoaparátem můžete vybrat, aby byl blesk za špatných světelných podmínek  (vždy zapnutý). Po zapnutí fotoaparát zesílí jas obrazovky kruhovým osvětlením, aby se zvýšil jas obličejů.
 - Zapněte efekt zkrášlení: Klepněte na  a posunutím upravte efekt zkrášlení.
 - Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Technické údaje** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím je video jasnější a tím větší je konečný vygenerovaný videosoubor. Provedte výběr na základě svých konkrétních potřeb.
Můžete také klepnout na možnost **Snímková frekvence** a vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.
- 3 Klepnutím na  začnete natáčet.
Během záznamu stáhněte dva prsty k sobě nebo je od sebe oddalte, případně posuňte lištu zoomu, abyste přiblížili nebo oddálili obrazovku.

Klepnutím na  zachytíte aktuální snímek.

4 Klepnutím na  natáčení pozastavíte a klepnutím na  natáčení ukončíte.

Natáčení videí

V režimu videa můžete používat pomocné funkce, jako je zoom, zaostření a zkrášlení. Také můžete nastavit rozlišení videa a snímkovou frekvenci.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Kterákoli z následujících akcí je součástí přípravy na natáčení:

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
- Zaostření: Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Dlouhým klepnutím na obrazovce uzamknete expozici a zaostření.

- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na  změňte indikátor blesku na  (zapnuto) nebo  (vypnuto).

Při záznamu předním fotoaparátem můžete indikátor blesku za špatných světelných podmínek změnit na  (zapnuto). Po zapnutí fotoaparát zesílí jas obrazovky kruhovým osvětlením pro zlepšení vzhledu obličeje.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
- Úprava efektu zkrášlení: Klepněte na  a potažením upravte efekt zkrášlení.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video a větší velikost souboru. Vyberte si rozlišení podle svých potřeb.
Můžete také klepnout na možnost **Snímková frekvence** a vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.

- Vyberte formát videa, který šetří místo: klepněte na  a zapněte **Efektivní formát videa**.
Když je funkce zapnuta, váš tablet bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže ušetřit místo v úložišti. Jiná zařízení však nemusí být schopna přehrávat videa v tomto formátu. Funkci zapněte podle potřeby.

 Některé produkty nemusejí podporovat výše uvedené funkce.

3 Klepnutím na  začnete natáčet.

Během záznamu stáhněte dva prsty k sobě nebo je od sebe oddalte, případně posuňte lištu zoomu, abyste přiblížili nebo oddálili obrazovku.

Klepnutím na  pořídíte fotografii aktuální obrazovky.

4 Klepnutím na  natáčení pozastavíte, nebo ho klepnutím na  ukončíte.

i Fotografování ve videu využívá vícesnímkový fotografický kanál v poli RAW k získání stejných fotografií ve vysokém rozlišení jako ve fotografickém režimu.

Nahrávání více videí

Díky režimu více videí můžete přepínat mezi různými kombinacemi fotoaparátů a natáčet tak jedinečná a zábavná videa.

Režim více videí

Při přepínání mezi různými kombinacemi fotoaparátů můžete vybírat z různých režimů více videí:

- **Přední/zadní:** Přední a zadní fotoaparát se v hledáčku zobrazují na rozdělené obrazovce a umožňují vám být ve stejném záběru jako scéna před vámi.
Záběr zadního fotoaparátu můžete v okně jak předního, tak i zadního fotoaparátu přiblížit nebo oddálit tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte. Po dvojitém poklepání na obrazovku si záběr předního a zadního fotoaparátu vymění pozice.
- **Obraz v obraze:** Přední záběr je zobrazen v malém plovoucím okně a druhý záběr je zobrazen na celé obrazovce jako pozadí.
Malé okno můžete libovolně posouvat a jeho velikost lze upravit tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte. Po dvojitém klepnutí na malé okno si záběr předního a zadního fotoaparátu vymění pozice.
- **Přední nebo Zadní:** V hledáčku je zobrazen pouze přední nebo zadní záběr. Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.

Nahrávání zpomalených videí

Zpomalený režim slouží k detailnímu zachycení krátkých okamžiků. Nastavte rychlost zpomaleného pohybu podle toho, jak pomalé mají být záběry. Při vyšší rychlosti bude přehrávání pomalejší.

Nejlépších výsledků dosáhnete, když budete zpomalená videa natáčet při jasném a přirozeném osvětlení.

i Dostupné rychlosti zpomalení se liší podle zařízení.

Sdílení zpomalených videí

Pokud chcete zpomalená videa sdílet s aplikacemi třetích stran, použijte některý z následujících způsobů:

• Způsob 1:

1 Přejděte do **Galerie** a vyberte nahrané zpomalené video.

2 Klepněte na **Sdílet**.

• **Způsob 2:**

1 Přejděte do nabídky **Galerie** a vyberte nahrané zpomalené video.

2 Klepnutím na možnost **Další** > **Převést formát** uložíte zpomalené video, které jste nahráli.

3 Klepněte na **Sdílet**.

Úprava obrázků

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy

1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravit, a poté klepnutím na tlačítko  otevřete funkce úprav.

- Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte rámeček a přetažením mřížky nebo rohů vyberte část, kterou chcete zachovat.
Chcete-li fotografii otočit, klepněte na ikonu **Oříznout** a přetáhněte kolečko úhlu do požadované orientace.

Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na tlačítko . Chcete-li fotografii zrcadlit, klepněte na tlačítko .

- Přidání efektu filtru: Klepněte na možnost **Filtr** a vyberte filtr.
- Úprava efektů fotografie: Klepněte na možnost **Upravit** a upravte jas, kontrast, sytost nebo další aspekty fotografie.
- Jinak: fotografii můžete upravit dalšími způsoby, například přidáním barevné skvrny, rozmazání, čmáranice nebo popisku.

2 Klepnutím na  nebo **Uložit** uložíte své úpravy.

Přidání nálepek k fotografiím

1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Nálepka**.

2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.

4 Klepnutím na tlačítko  uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Pixelování fotografií

- 1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Mozaika**.
- 2 Vyberte styl a velikost mozaiky, která zakryje části fotografie.
- 3 Pokud chcete mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na **Uložit** fotografii uložíte.

Přejmenování fotografie

- 1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.

Vytvoření koláže

Pomocí **Koláž** můžete rychle spojit více obrázků z Galerie do jednoho a sdílet je.

- 1 Přístup ke Kolážím můžete získat některým z následujících způsobů.
 - Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na možnost **Koláž**, vyberte více obrázků a klepněte na možnost **Vytvořit**.
 - Na **Fotografie** nebo **Alba** vyberte obrázky dlouhým klepnutím. Klepněte na **Vytvořit** > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablonu. Můžete provést následující:
 - Upravte polohu obrázku: Dlouhým stisknutím obrázku, který chcete upravit, a přetažením do požadované polohy vyměňte místa.
 - Upravte zobrazení obrázku: Klepněte na obrázek, který chcete upravit, a přetáhněte obrázek nebo jej dvěma prsty přiblížte/oddalte, abyste upravili zobrazovanou část obrázku.
 - Otočte obrázek: Klepněte na obrázek a potom klepněte na **Otočit** nebo **Zrcadlit** pro otočení či zrcadlové převrácení.
 - Přidání nebo odebrání okraje: Ve výchozím nastavení Koláž zobrazuje okraje mezi vnějšími okraji obrázků a kolem nich. Pokud okraje nepotřebujete, klepnutím na možnost **Rámeček** je odstraňte.
- 3 Klepnutím na **Uložit** vše uložte.
Koláže si můžete prohlédnout v nabídce **Alba** > **Koláže**.

AI dokreslování obrazu

Úprava obrázků pomocí AI dokreslování obrazu

Používání víceproporcionálního AI dokreslování obrazu může kompenzovat vady kompozice, jako je nedostatek místa na portrétních fotografiích, malé postavy a nejasné vrstvy. Dokáže také inteligentně doplnit chybějící budovy a pozadí, naklonit obraz, změnit

poměr obrazu atd. Existuje několik možností, jak rozšířit obsah obrazu a snadno zkrášlit kompozici.

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba** a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
- 2 Klepněte na  > **Magická retuš**.
- 3 Klepnutím na **AI dokreslování obrazu** zobrazíte vygenerovaný efekt.
- 4 Klepnutím na **Začněte dokreslovat** zobrazíte vygenerovaný efekt.
- 5 Klepnutím na  uložíte aktuální úpravu.

Zvýšení čistoty obrazu pomocí funkce AI přepočítání

Inteligentně identifikujte rozmazané oblasti na fotografiích, obnovte snímky v HD kvalitě jedním klepnutím, zajistěte autentické vykreslení detailů a snadno vylepšete snímky s nízkým rozlišením.

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba** a vyberte obrázek, který chcete upravit.
- 2 Klepnutím na  > **Magická retuš > AI přepočítání** zobrazíte vygenerovaný efekt.
- 3 Klepnutím na **Uložit** uložíte obrázek.

Úprava videí

Výběr obrázků a videa pro vytvoření krátkého filmu

V Galerii můžete vybrat své oblíbené obrázky a videa, použít různé šablony k vytvoření krátkého filmu a vylepšit jej pomocí efektů, jako jsou filtry, přechody a text.

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.
 - Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.

- 1 Přejděte na **Galerie**. K vytváření videa se dostanete některým z následujících způsobů:
 - Přejděte do nabídky **Vytvořit > Tvorba videí**, vyberte fotky nebo videa a klepněte na **Vytvořit**.
- 2 Váš telefon vygeneruje krátký film a poté můžete:
 - Vybrat šablonu videa: Klepnutím na **Šablona** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
 - Upravit klip: Chcete-li video oříznout nebo změnit délku trvání snímku, klepněte na **Upravit**, klepněte na panel náhledu a přetáhněte posuvníky na obou stranách klipu.
 - Výběr filtru: Klepněte na **Filtry** a vyberte z klasických, potravinových, krajinných i dalších efektů filtru. Posunutím posuvníku doleva a doprava nastavíte intenzitu filtru. Klepnutím na Upravit můžete dále upravit jas, kontrast a další vlastnosti.

- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na **Hudba** a poté klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu. Nebo klepnutím na **Extrahovat zvuk** extrahujte zvuk z videa a připojte ho ke klipu. Po přidání hudby na pozadí můžete přejít na **Upravit** a klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** přidáte do hudby na pozadí zeslabení. Chcete-li oříznout hudbu na pozadí, přidejte **Střih** před a za požadovanou část. Klepněte a podržte hudební klip na panelu náhledu a přetáhněte jej na požadované místo nebo klepněte na **Smazat**.
- Přidání textu: Klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na kartě **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost, ostrost a další vlastnosti videa.

3 Po dokončení úprav klepněte na  a zobrazí se náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Podle potřeby můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci. Poté klepněte na **Exportovat** a exportujte video.

 Některé materiály vyžadují pro plný přístup VIP členství.

Úprava videí

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a klepněte na video, které chcete upravit.

2 Klepnutím na možnost  zobrazíte obrazovku pro úpravy videa, kde můžete:

- Výběr motivu: Klepněte na možnost **Šablona** a vyberte přednastavený motiv.
- Úprava klipů: Klepněte na možnost **Upravit**, poté klepněte na časovou osu a přetažením posuvníků na obou koncích ořízněte video na požadovanou délku.
- Výběr filtru: Klepněte na možnost **Filtry** a vyberte efekt filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru.

- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na možnost **Hudba** a poté klepněte na možnost **Přidat hudbu** a vyberte si z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby. Klepnutím na **Extrahovat zvuk** můžete také extrahovat zvuk z videa a připojit ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete v nabídce **Upravit** klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.

Pokud chcete vzít nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Střih** před a za hudbu, kterou chcete vzít, a vyberte skladbu, dlouhým stisknutím náhledového panelu ji přetáhněte na požadované místo nebo klepněte na možnost **Smazat**.

- Přidání textu: Klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobíte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Přidání Obrazu v obraze: Klepnutím na **Obráz v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obraz v obraze.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

- 3** Po dokončení klepněte na možnost  pro zobrazení náhledu a na možnost **Exportovat** pro uložení videa.
Při ukládání videa můžete zadat rozlišení videa podle potřeby.

Zobrazení obrázků a videí

Vzpomínky

Galerie automaticky vytváří z vašich nejlepších fotek a videí alba **Vzpomínky** na základě času, místa a informací o tématu, když během svátků, narozenin a večírků pořídíte mnoho fotek a videí.

- Vlogy vytvářené na telefonu na základě času a umístění fotek a videí. Před

fotografováním přejděte na **Fotoaparát** >  a zapněte **Značka polohy**.

- Když je telefon v rozhraní **Vzpomínky** při nabíjení s vypnutou obrazovkou a připojením k Wi-Fi a úrovní nabití baterie vyšší než 50 % brzy ráno nebo nad 90 % během dne, systém

automaticky analyzuje fotografie a vytvoří album **Vzpomínky**. Tento proces může nějakou dobu trvat. Děkujeme vám za trpělivost.

Generování vzpomínek účastníků

1 Vzpomínky účastníků můžete povolit následujícími způsoby:

- Přejděte na **Galerie > Vzpomínky**. Klepněte na možnost , vyberte skupinu fotografií lidí a potom klepněte na možnost **Vytvářejte vzpomínky**.
- Přejděte do nabídky **Galerie**, vyberte fotku osoby a posuňte prstem nahoru. Poté klepněte na možnost **Vytvářejte vzpomínky**.

2 Na vygenerovaném vzpomínkovém klipu účastníka můžete provést následující kroky:

- Klepnutím na možnost  můžete upravit videa, přidat filtry, hudbu, text, nálepky a další. Potom klepněte na **Exportovat**. Upravená videa se ukládají do složky **Galerie > Alba > VideoEditor**.
- Klepněte na , vyberte **Exportovat video** a zobrazte exportované video v **Galerie > Alba > VideoEditor**.
- Klepnutím na  můžete videa sdílet.
- Nebo přímo generujte alba přidáním šablon, hudby a filtrů.

Změna titulní stránky alba Zvýraznění

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do nabídky  > **Vlastní titulní obrázek**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa

Můžete sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie nebo videa.

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako videa

1 Přejděte to aplikace **Galerie > Alba > VideoEditor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.

2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie

Klepněte na album s nejlepšími okamžiky, které chcete sdílet, poté přejděte do  > **Uložit koláž**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a sdílejte vytvořenou fotografii.

Fotografii můžete také sdílet pomocí aplikace **Galerie > Alba > Koláže**, kde jsou fotografie vytvořené z nejdůležitějších okamžiků videa uloženy ve výchozím nastavení.

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Poté můžete:

- Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na  a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na .
- Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na , poté klepněte na **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do  > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii můžete zobrazit, upravit a sdílet své fotografie a videa.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepněte na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.

Klepnutím na album kategorie na kartě **Alba** > **Alba** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjete nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost ⓘ zobrazíte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Vlastní obal alba

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
 - 2 Přejděte na album, jehož obal chcete přizpůsobit, a klepněte na  > **Vlastní titulní obrázek**.
 - 3 Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako obal.
-  Pokud chcete obnovit výchozí obal, přejděte na dané album a klepněte na  > **Výchozí titulní obrázek**.

Řazení alb

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba > ** a klepněte na **Řadit alba**.
- 2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Řazení fotografií v albu

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba** a klepněte na libovolné album.
- 2 Klepněte na  v pravém horním rohu alba a poté vyberte Seřazeno podle **Času vytvoření**, **Času přidání** nebo **Názvu**.

Skrytí alb

Pokud máte soukromé obrázky a videa, které nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt.

Na kartě **Alba** klepnutím otevřete konkrétní album, podržte stisknuté vybrané obrázky

nebo videa, které chcete skrýt, a potom klepněte na  > **Skrýt** > **OK**.

Vybrané obrázky a videa se skryjí. Co můžete:

- Na kartě **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty** a zobrazte skryté obrázky nebo videa.
- Klepněte na vybrané obrázky nebo videa v **Skryté předměty** a potom klepněte na **Odkrýt**.

Po zrušení skrytí se skryté obrázky a videa vrátí zpět do původních alb.

-  • Pro přístup k **Skryté předměty** musíte zadat správné heslo (které je stejné jako heslo zamčené obrazovky). Po odemknutí můžete zobrazit skrytý obsah.
- Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přesouvání fotografií a videí

1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.

2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.

3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.

-  Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.

Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit**.

-  Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit trvale**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Karta Galerie na domovské obrazovce

Ozdobte svou domovskou obrazovku přizpůsobeným zobrazením fotografií pomocí karty Galerie.

Přidání karty Galerie:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce přejdete na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte kartu **Galerie**. Potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Potáhněte nahoru na ikonu **Galerie** na domovské obrazovce a klepnutím na  přidáte karty domovské obrazovky.
- Klepněte a podržte **Galerie** na domovské obrazovce, vyberte karty **Galerie**, potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Upravení karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Upravit kartu** a vyberte obsah zobrazení na kartě Galerie.

- **Automatický výběr:** Zobrazuje vybrané fotografie z alb v telefonu.
- **Vybrat album:** Zobrazuje všechny fotografie ve specifikovaném albu.

- **Vybrat obrázek:** Zobrazuje specifickou fotografii.

Odebrání karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Odebrat** a odeberte kartu, kterou nechcete.

Porovnání více obrázků

Zobrazte více podobných snímků na jedné obrazovce s možností synchronního přiblížení, aby byly na první pohled patrné jemné rozdíly. Tato funkce umožňuje snadné porovnávání a efektivní výběr snímků.

- 1 Přejděte na **Galerie** a dlouhým stisknutím vyberte obrázky, které chcete porovnat.
- 2 Klepněte na **Porovnat** a vybrané obrázky se současně zobrazí na obrazovce. Poté můžete:
 - **Synchronně přesouvat a přibližovat více obrázků:** Funkce synchronního přiblížení je ve výchozím nastavení zapnutá. Při zvětšení nebo posunutí jednoho obrázku se synchronně změní i porovnávané obrázky. Pokud chcete upravit jeden obrázek, můžete klepnutím na  vypnout synchronizaci. Po úpravě můžete znovu zapnout funkci synchronizace, abyste mohli synchronně porovnávat více obrázků.
 - **Změnit porovnávané obrázky:** Klepnutím na vybrané obrázky v seznamu porovnávání v dolní části obrazovky zrušíte jejich porovnávání. Klepnutím na nevybraný obrázek jej přidáte do seznamu pro porovnání.
 -  Současně lze porovnávat maximálně 4 obrázky.
 - **Přidat obrázky mezi oblíbené:** Klepněte na  pod obrázkem, který chcete přidat mezi oblíbené.
 - **Odstranit obrázky:** Klepněte na  pod obrázkem, který chcete odstranit.
 - **Přidat porovnávací obrázky:** Klepněte na  v seznamu porovnání v dolní části obrazovky, vyberte nebo zrušte výběr obrázků a poté klepněte na **Přidat**.

AI Alba

Telefon automaticky rozpozná obrázky v Galerii při vypnutém displeji během nabíjení a seskupí je podle kategorií, jako jsou místa, objekty (krajina, jídlo atd.), což vám usnadní jejich uspořádání a prohlížení.

Přejděte do nabídky **Galerie > AI alba** a prohlédněte si obrázky podle kategorií.

Pokud chcete obrázek přesunout z alba, dlouhým stisknutím vyberte obrázek v albu

a klepněte na možnost .

-  Některé obrázky nelze z alba odstranit.

Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jakém vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.

2 Klepněte na album, přejděte do nabídky  > **Upravit** a poté nastavte jméno a vztah (například **Dítě** nebo **Máma**).

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

Skupinové album

Skupinové album bude vygenerováno pro fotografie obsahující identické osoby, pokud budou splněny následující podmínky:

- 1** Na fotografii je 2–10 osob.
- 2** Každá osoba na fotografii byla pojmenována v osobním albu.
- 3** Počet fotografií stejné skupiny osob je vyšší než 5.

Vyhledávání snímků v Galerii

Chcete-li vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky.

Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).

2 Galerie vám předloží snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Užijte si chytrý život

Honor Magic Portal

Magic Portal

Magic Portal, založený na kontextové inteligenci, rozumí vašim záměrům a inteligentně doporučí služby, které potřebujete. Pomocí kloubu prstu, kterým kroužíte po obrazovce, můžete rychle přistupovat k funkcím, jako je porovnávání cen, vyhledávání a sdílení, zábava, záložky, tisk a další. Můžete také dlouze stisknout obsah na obrazovce a jemně přejet prstem směrem k okrajům, a získat tak okamžitý přístup k praktickým službám.

-  Pokud dlouhé stisknutí obsahu neumožňuje jeho přetažení, můžete místo toho zkusit použít gesto kroužení kloubem prstu.
- Požadovaná doba dlouhého stisknutí se může lišit v závislosti na aplikaci nebo rozhraní. V některých případech může být nutné mírně prodloužit dobu stisknutí (přibližně 1–3 sekundy), dokud nebude možné obsah přetáhnout nebo aktivovat.
- Některé aplikace nebo rozhraní mohou omezovat akce, jako jsou snímky obrazovky nebo přetahování, a **Magic Portal** není podporováno. Funkčnost v jednotlivých případech si ověřte na základě skutečných zkušeností.

Zapnutí funkce Magic Portal

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal** a zapněte přepínač **Magic Portal**.

Kroužek kloubem pro otevření aplikace Magic Portal

• Jak používat Kroužení kloubem:

- Před použitím této funkce se ujistěte, že jsou zapnuty funkce **Magic Portal** a **Kroužení kloubem**.
 - Na libovolném rozhraní telefonu klepnutím a nakreslením kruhu vyberte obsah. **Magic Portal** automaticky otevře a inteligentně doporučí související služby, což vám umožní získat je jediným kliknutím. Pokud například při sledování videa uvidíte boty, můžete kloubem kolem nich nakreslit kroužek. Automaticky se otevře **Magic Portal** a doporučí vám několik aplikací, které byste mohli použít. Klikněte na sociální aplikace pro sdílení s přáteli, klikněte na nákupní aplikace a nakupujte.
- Řešení pro nedoporučené související služby po výběru:** Pokud se po výběru textu pomocí kloubů prstů nedoporučují žádné související služby (například při výběru adresy není doporučena žádná navigační aplikace, při výběru názvů hudby nebo filmů se nedoporučuje žádná aplikace pro hudbu nebo video atd.), můžete tento problém vyřešit pomocí následujících metod:
 - Pokud chcete automaticky rozpoznat vybraný obsah, přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal** a zapněte **Automatické rozpoznání obrázků a textu**.

- Můžete také kliknout na rozhraní, které chcete vybrat **Extrahovat text**, přepnout obrázek do textového režimu a doporučit služby související s rozpoznáním textem.
- **Jak vypnout funkci Kroužení kloubem**

Pokud chcete vypnout **Kroužení kloubem**, přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal**, vypněte **Kroužení kloubem**, a použijte pouze částečný snímek obrazovky pořízený kloubem.

Dlouhým stisknutím textu se spustí Magic Portal

Vyberte text na obrazovce, poté dlouze stiskněte vybraný text a přetáhněte jej k levému nebo pravému okraji obrazovky, abyste otevřeli **Magic Portal**. Jakmile prst uvolníte, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu.

Dlouhým stisknutím obrázku se spustí Magic Portal

Dlouze stiskněte obrázek na obrazovce, poté jeho přetažením k levému nebo pravému okraji otevřete **Magic Portal**, a jakmile uvolníte prst, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu.

Dlouhým stisknutím souboru se spustí Magic Portal

Dlouze stiskněte soubor na obrazovce, poté jeho přetažením k levému nebo pravému okraji otevřete **Magic Portal**, a jakmile uvolníte prst, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu. Příklad: Dlouze stiskněte zápis ze schůzky v seznamu souborů a přetažením jej předejte kolegovi.

Zapnutí aplikace Magic Portal prostřednictvím snímků obrazovky

Na obrazovkách, kde nelze vybrat nebo přetáhnout obsah, můžete ke spuštění aplikace **Magic Portal** použít kteroukoli z následujících metod:

- **Přetáhněte celý obsah obrazovky:** Po úspěšném snímku obrazovky dlouze stiskněte a přetáhněte miniaturu snímku obrazovky.
- **Přetáhněte vlastní obsah:** Po úspěšném snímku obrazovky klepněte na miniaturu, kterou chcete upravit. Po dokončení úprav dlouze stiskněte a přetáhněte snímek obrazovky.

Přizpůsobení aplikace Magic Portal

Přejděte na **Nastavení > Honor AI > Magic Portal** a klepnutím na **Vlastní služby** přidejte **Doporučení** na postranní seznam. Při otevření aplikace Magic Portal se tyto služby nebo aplikace objeví jako první.

AI překlad

AI Překlad

Když mluvíte s lidmi, kteří mluví různými jazyky, funkce AI Překlad může překládat v reálném čase a slyšitelně poskytovat obsah. Tím se odbourávají jazykové bariéry, takže vaše komunikace bude bezproblémová a svobodná.

 Upozorňujeme, že ne všechny jazyky jsou podporovány. Řiďte se skutečným rozhraním.

Zapnutí funkce AI Překlad

K **AI Překlad** můžete přistupovat takto:

- Na domovské obrazovce otevřete aplikaci **AI Překlad**.
- Potáhnutím prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum a poté klepněte na **AI Překlad**.

Chat

1 Otevřete **AI Překlad** na domovské obrazovce, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzace pro obě strany:

- Klepnutím na  vyberte **Konverzace** a klepnutím na  vyberte **Tváří v tvář**.
- Klepnutím na  nastavíte metodu vstupu zvuku, metodu vysílání a další. Pokračujte klepnutím na **Nastavení** pro nastavení **Hlas**, **Velikost písma** atd.

2 Klepnutím na tlačítko odpovídající vašemu jazyku na obrazovce zahájíte konverzaci. Po dokončení klepněte znovu na tlačítko. Stránka zobrazí výsledky překladu v reálném čase a přečte je nahlas.

3 Klepněte na  a poté klepnutím na **Uložit** uložte **Chat** do **Poznámky**. Pokud nechcete uchovávat historii, jednoduše klepněte na **Vymazat**.

Tlumočník

1 Otevřete **AI Překlad** na domovské obrazovce a výběrem **Tlumočník** nastavte zdrojový a cílový jazyk ve voliči jazyků.

2 Klepnutím na tlačítko níže spustíte simultánní překlad a dalším klepnutím jej ukončíte. Připojte sluchátka a zažijte zvukové vysílání v reálném čase.

3 Klepněte na  a poté klepnutím na **Uložit** uložte **Tlumočník** do **Poznámky**. Pokud nechcete uchovávat historii, jednoduše klepněte na **Vymazat**.

Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím

Přepnutí na jiné výstupní zařízení během přehrávání

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání do jiného zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

- 1 Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a připojte jej ke kabelovým sluchátkům nebo Bluetooth zvukovému zařízení (například Bluetooth sluchátkům, Bluetooth reproduktoru nebo zařízení ve vozidle).
 - 2 Po úspěšném párování uvidíte po stažení oznamovacího panelu dolů na zařízení kartu **Aktuální zvukové výstupní zařízení** nebo **Aktuální vstupní/výstupní zvukové zařízení**.
 Klepnutím na možnost  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.
 Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.
- i** Pokud vaše zařízení podporuje kabelová sluchátka s jiným portem než Typ C, bude kanál výstupu zvuku zařízení ve výchozím nastavení přepnut z možnosti **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.

Zkrášlení videohovoru

Efekt zkrášlení během videohovorů

- 1 Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Vylepšení hovoru > Filtr zkrášlení pro videohovory** a zapněte **Filtr zkrášlení pro videohovory**.
 - 2 Během videohovoru potažením prstem dolů z levé horní strany obrazovky otevřete Centrum oznámení. V oznámení **Filtr zkrášlení pro videohovory** klepněte na možnost **Intenzita zkrášlení** a upravte efekt zkrášlení. Pokud je vybrána možnost **Žádná**, je efekt zkrášlení vypnutý.
- i** • Ne všechny aplikace pro videohovory a videokonference tuto funkci podporují. Postupujte podle konkrétní situace.
- Režim zkrášlení je vypnutý, pokud je aktivován **Ultra úsporný režim**.

Zapnutí často používaných funkcí aplikace

Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

 Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Snímek a záznam obrazovky

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zástupce

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam zastavit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam bude uložen do složky **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.

- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

Úprava rozlišení záznamu obrazovky

Během nahrávání obrazovky můžete upravit rozlišení podle svých potřeb.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Záznam obrazovky** a klepnutím na **Kvalita videa** upravte rozlišení obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zástupce

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Klepnutím

na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímaní obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídít posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu

- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

 Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.

- 2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Potažení dolů třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení částečného snímku obrazovky

- 1 Klepněte na obrazovku kloubem prstu a nakreslete obrys části obrazovky, kterou chcete zachytit. Dbejte na to, aby kloub prstu zůstal na obrazovce.
- 2 Na obrazovce se zobrazí trajektorie pohybu kloubu prstu a pořídí se snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Přetáhněte rámeček na požadované místo nebo změňte jeho velikost.

- Klepnutím na  vyberte tvar snímku obrazovky nebo zachovejte aktuální tvar.

- 3 Klepnutím na  snímek obrazovky uložíte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídít více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Zpracování úloh ve více oknech současně

Více oken

Procházení aplikací v plovoucím okně nebo na rozdělené obrazovce umožňuje snadnější, flexibilnější a efektivnější multitasking.

- Plovoucí okno: Aplikaci můžete zobrazit na celé obrazovce v plovoucím okně.
- Mini okno: Jedná se o nejmenší formu zobrazení plovoucího okna. Dokáže zmenšit zobrazení aplikace do minimální podoby a vrátit ji zpět, když ji potřebujete.

- Rozdělená obrazovka: Na obrazovce lze používat dvě aplikace současně.
- Dvě okna: Na rozdělené obrazovce můžete používat dvě stejné aplikace současně.
-  Aplikace, které podporují **Více oken** se mohou lišit podle modelu zařízení a verze.

Plovoucí okna usnadňují přepínání úloh

Chcete používat komunikační aplikace, aniž byste museli opustili hru? Stačí zapnout plovoucí okna. Před použitím přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a ujistěte, že je zapnutá možnost **Panel s více okny**.

Otevření plovoucího okna

Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Úprava velikosti

Posuňte dva spodní rohy plovoucího okna.

Přesun plovoucího okna

Přetáhněte  v horní části plovoucího okna.

Minimalizace plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Rychle přetáhněte  v horní části plovoucího okna na obou stranách obrazovky, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.
- Klepněte na  >  v horní část plovoucího okna, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.

Zavření plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Potažením  směrem nahoru v dolní části plovoucího okna jej zavřete. Potažením dolů přepnete na celou obrazovku.
- Klepněte na  >  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

-  Některé aplikace nepodporují funkci plovoucího okna.
 - Do pomocné koule lze zahrnout až 10 plovoucích oken (včetně mini oken).

Více úloh v plovoucích oknech

Pomocí správce úloh plovoucích oken můžete rychle vyhledávat a přepínat plovoucí okna.

- 1 Bylo otevřeno několik úloh v plovoucím okně, které byly minimalizovány do asistenční bubliny.
- 2 Klepnutím na asistenční bublinu rozbalte správce úloh v plovoucím okně.

- Vyhledání plovoucího okna: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů a najděte okno, které potřebujete.
- Přepnutí na jiné plovoucí okno: Klepnutím na kartu plovoucího okna, které chcete obnovit, jej otevřete.
- Zavření plovoucího okna: Klepněte na tlačítko  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

Mini okno

Mini okna jako minimální forma prezentace plovoucích oken šetří místo a zvyšují efektivitu díky multitaskingu. Mini okno můžete aktivovat v režimu celé obrazovky nebo v režimu plovoucího okna:

V režimu celé obrazovky:

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy  a uvolněním aktivujete mini okno.

V režimu plovoucího okna:

- Přetáhněte  v horní části plovoucího okna do horního levého nebo horního pravého rohu a uvolněním aktivujete mini okno.
- Přejetím prstem dovnitř z obou spodních rohů plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.
- Přetažením  v dolní části plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.

 Jedním klepnutím na mini okno přepnete na plovoucí okno; dvojitým klepnutím přepnete do režimu celé obrazovky.

Otevření přílohy v plovoucím okně

V určitých aplikacích (jako například E-mail nebo Poznámky) můžete odkaz nebo přílohu otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1 Otevřete aplikaci E-mail.

2 Klepnutím na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail je otevřete v plovoucím okně.

- **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail ho otevřete v plovoucím okně.
- **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (např. dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail ji otevřete v plovoucím okně.

Rozdělená obrazovka pro snadný multitasking

Používejte dvě aplikace současně na rozdělené obrazovce. Než se pustíte do rozdělené obrazovky, ujistěte se, že je přepínač **Panel s více okny** na stránce **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** zapnutý.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky na celé obrazovce jedním klepnutím

Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje

do polohy  nebo  a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou stranu nebo do horní části, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

-  Pokud chcete ukončit režim poloviční rozdělené obrazovky a vrátit se k aplikacím na celé obrazovce, jednoduše klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na minimalizovanou aplikaci na okraji obrazovky.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí Panel s více okny

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem směrem dovnitř od obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením zobrazte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.

Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Chcete-li přepnout pozice aplikace, klepněte na  v horní části aplikací a přetáhněte ji na opačnou stranu obrazovky. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na oddělovač aplikací  a poté výběrem příkazu  nebo .
 - **Uložení párů aplikací:** Klepněte na oddělovač aplikací a poté vyberte možnost  a přidejte aktuální pár aplikací v režimu rozdělené obrazovky na domovskou obrazovku.
 - **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace  upravte velikost okna.
 - **Ukončení režimu rozdělené obrazovky:** Posuňte rozdělovač aplikace  k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky.
-  Některé aplikace nepodporují zobrazení rozdělené obrazovky.
 - Režim rozdělené obrazovky podporuje pouze dvě aplikace najednou.
 - Když aplikaci odinstalujete, všechny páry aplikací, které jsou k ní připojeny, budou následně odstraněny.

Přetažení obsahu mezi aplikacemi a zobrazením Více oken

Funkci Více oken lze využít k přetažení obrázků, textu a dokumentů z jedné aplikace do druhé.

- Přetahování obrázků: Při zapisování poznámek pomocí aplikace **Poznámky** otevřete **Soubory**, vyberte obrázek, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru **Poznámky**.
- Přetahování textu: Při posílání SMS zpráv otevřete **Poznámky**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do kolonky pro psaní textové zprávy.
- Přetahování dokumentu: Při psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.

 Funkci přetahování obsahu v režimu Více oken nepodporují všechny aplikace.

Přidávání, přesouvání a odebírání aplikací z panelu s více okny

- Přidání aplikace: V panelu s více okny klepněte na  > , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a poté klepněte na **Hotovo**.
- Přesunutí aplikace: V panelu s více okny klepněte na  > , přetáhněte požadovanou aplikaci na libovolné místo v panelu a klepněte na **Hotovo**.
- Odebrání aplikace: V panelu s více okny klepněte na  > , klepněte na  v pravém horním rohu ikony aplikace, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na **Hotovo**.

Přepínání mezi zobrazením rozdělené obrazovky a zobrazením plovoucího okna

Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna

Přetáhněte  v horní části aplikace na kteroukoli stranu obrazovky a zvedněte ruku.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky

Vyzkoušejte následující metody:

V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte  v horní části jejího plovoucího okna do spodní nebo horní části obrazovky a zvedněte prst.

Zobrazení jedné aplikace ve více oknech

Jednu aplikaci (například E-mail nebo Poznámky) můžete otevřít najednou ve dvou oknech a přetahovat mezi nimi obrázky, text nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1 V aplikaci vstupte do zobrazení rozdělené obrazovky.

- Otevřete aplikaci E-mail.
- Panel s více okny vyvoláte potažením prstem z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje telefonu a podržením.

- K zobrazení rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku.

2 Mezi rozdělenými obrazovkami můžete přetahovat obrázky, text nebo dokumenty.

- **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.
- **Přetažení textu:** K přetažení textu do druhého okna klepnutím a podržením označte v jednom okně vybranou část textu, znovu na text klepněte a podržte ho a přetáhněte ho do druhého okna.
- **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

Vypnutí panelu s více okny

Ve výchozím nastavení je panel s více okny zapnutý. Chcete-li ho vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a vypněte **Panel s více okny**.

Aplikace

Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.

 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Tři klávesy:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Kontakty

Spravování kontaktů

Můžete spravovat velké množství kontaktů, když si je rozdělíte do skupin tak, abyste si usnadnili odesílání skupinových e-mailů a zpráv. Systém automaticky uspořádává kontakty podle pracoviště, města a doby od posledního spojení. Můžete také vytvářet vlastní skupiny.

Vytváření skupin

- 1** Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2** Vyberte **Skupiny**, klepněte na **Nová**, zadejte název skupiny, například Rodina, a klepněte na **OK**.
- 3** Na obrazovce skupiny klepněte na **Přidat členy**, vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a klepněte na **Přidat**.

Upravování skupin

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu, kterou chcete upravit.

- Přidání člena: Klepnutím na **Přidat členy** přidáte do skupiny nové členy.
- Odebrání člena: Dlouze podržte člena, kterého chcete odebrat, a klepněte na **Odebrat ze skupiny**.
- Další úkony: Klepněte na **Další**, kde najdete možnost **Odebrat členy** hromadně, můžete změnit **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu**, a **Přejmenovat** skupinu.

Odesílání skupinových zpráv a e-mailů

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu:

- Odeslání skupinové zprávy: Klepněte na ikonu odeslání zprávy  a vyberte čísla adresátů.
- Odeslání skupinového e-mailu: Klepněte na ikonu odeslání e-mailu  a vyberte čísla adresátů.

Odstraňování skupin

V rozhraní **Kontakty** přejděte do **Skupiny**. Telefonní skupiny můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Dlouze podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Klepněte na **Odstranit** dole, vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Odstraňování historie kontaktů

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Klikněte na kontakt se záznamy v historii.
- 3 Klepněte na **Další** > **Vymazat historii** a poté klepnutím na **Vymazat** odstraňte všechny protokoly hovorů, záznamy hovorů a zprávy s daným kontakt.

Přidávání a spravování kontaktů

Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně

Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na  kontakt uložte.

Sloučení duplicitních kontaktů

V rozhraní **Kontakty** přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).
- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

 Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.

Sdílení kontaktů

- 1 V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další** > **Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktů

Kontakt (nebo více kontaktů) můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

V rozhraní aplikace **Kontakty**

- dlouze podržte kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- klepněte na kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Další** > **Odstranit kontakt** dole.

- přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a dole klepněte na **Odstranit**.

 Pokud chcete obnovit kontakt odstraněný omylem, otevřete rozhraní aplikace **Kontakty**,

prejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, dlouze podržte kontakty, které chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Přidejte osobní údaje

Můžete vytvářet vizitky s kontaktními údaji a sdílet je s ostatními. Lze také přidat osobní údaje pro případ nouze.

Vytváření vizitek

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Moje karta**, nastavte svůj profilový obrázek, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje.
- 3 Klepnutím na  vytvoříte vizitku s QR kódem.

 Pomocí QR kódů můžete svoji vizitku sdílet.

Přidání osobních údajů pro případ nouze

V rozhraní **Kontakty** přejděte do nabídky **Moje karta** >  **Informace pro případ nouze**, klepněte na **Přidat** a vyplňte osobní údaje, zdravotní údaje, nouzové kontakty a další informace.

 Pokud chcete informace později upravit, přejděte do rozhraní **Případ nouze** a klepněte na možnost .

Pokud po nastavení nouzových kontaktů potřebujete přivolat pomoc, přejděte do nabídky **Tísňové volání** > **Informace pro případ nouze** > **Nouzové kontakty** na obrazovce, kde zadáte heslo zamčené obrazovky a vyberete nouzový kontakt pro uskutečnění hovoru.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bezpečí a stav nouze** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.
- 2 Zapněte **Automaticky odeslat zprávu SOS** a **Vytočit automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.

Po zapnutí funkce Nouzové SOS, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Vytočit automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání

V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

 Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Nouzové kontakty**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Správa příchozích hovorů

Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.

Automatické přijímání hovorů

Když je telefon připojen k Bluetooth nebo drátové náhlavní soupravě, můžete ji použít k přijímání hovorů, pokud máte obě ruce zrovna plné nebo nemůžete přejet prstem po obrazovce (podporováno pouze pro hlasové hovory).

Jak funkci zapnout: Přejděte do **Telefon**, klepněte na  > **Nastavení** > **Automaticky přijímat hovory**, zapněte **Automaticky přijímat hovory** a nastavte dobu trvání pro **Prodleva automatického přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince

Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepněte na  a přepněte zvukový kanál na reproduktor.
- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.

- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Kalendář

Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidání plánů

- 1 Přejděte na **Kalendář** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti, jako je název, umístění a čas začátku a konce plánu.
- 3 Klepněte na **Přidat připomenutí** a nastavte připomenutí plánu.
- 4 Klepnutím na  plán uložíte.

Importování připomenutí setkání

- 1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Spravovat účty**.
- 2 Klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události

- 1 Na obrazovce **Události** klepněte na možnost .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Otevřete **Události**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.
- 2 Klepnutím na možnost  > **Sdílet** sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění plánů

Plány můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Otevřete plán, který chcete odstranit, a klepněte na  > **Odstranit**.
- Klepněte na plán, podržte ho a poté klepněte na **Smazat událost**.

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

- 1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Důležité události

Přidejte událostem prioritu, abyste je odlišili a zvýraznili a mohli se tak soustředit na důležité události a efektivně je zvládat.

Přidání důležitých událostí

Zapněte **Kalendář**, klepněte na  a klepněte na **Priorita** pro nastavení události jako **Důležité** v rozhraní podrobností. Zadejte podrobnosti, jako je název, místo, čas začátku a konce události atd., a klepněte na  pro jejich uložení.

Označení existujících událostí jako důležitých

Ruční označení

Otevřete **Kalendář**, klepněte na událost a přejděte na stránku s podrobnostmi. Klepněte na možnost **Priorita** a vyberte možnost **Důležité**. Můžete také přejít na stránku náhledu události, klepnout na rozevírací nabídku na pravé straně události  > **Priorita** a změnit nastavení.

Automatické označení

Pokud událost obsahuje **VIP**, kalendář událost inteligentně identifikuje a označí jako důležitou.

Nastavení VIP pro události

Když k událostem přidáte VIP, **Kalendář** události inteligentně označí, takže žádnou důležitou událost nikdy nezmeškáte.

Přidání VIP účastníků z nastavení události

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** a přidejte a odeberte VIP účastníky podle svých potřeb. Kalendář vám také pomůže doporučit VIP účastníky na základě četnosti účastníků předchozích akcí.

Odebrání VIP

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** v pravém horním rohu, vyberte účastníky, které chcete odebrat, v seznamu **VIP**, klepněte na **Odebrat** na pravé straně účastníků a poté úkon potvrďte.

Vytvoření seznamu úkolů

Vytvořte si seznam úkolů, abyste mohli efektivně sledovat své úkoly, od nákupních potřeb a pracovních úkolů až po domácí práce a další.

Vytvořit úkol

Naplánujte si aktivity a úkoly v nabídce **Kalendář** > **Úkoly** a nechte si je připomínat v určitý čas.

U úkolů označených jako důležité se na uzamčené obrazovce zobrazí oznámení přes celou obrazovku.

- 1 Přejděte na **Kalendář** > **Úkoly** a vyberte .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na , vyberte čas připomenutí a klepněte na **OK**.
- 4 Klepnutím na  nastavíte úroveň priority úkolu.
- 5 Použijte  k uspořádání úkolů do kategorií.
- 6 Klepněte na .
- 7 V seznamu úkolů můžete klepnutím na libovolný úkol upravit jeho obsah nebo plány a podle potřeby přidat obrázky.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolů

Když jste pro svůj úkol nastavili čas připomenutí, můžete také nastavit opakované připomenutí. Telefon vás upozorní v každém zadaném cyklu.

Moje dnešní události

Váš telefon chytře shromažďuje údaje o vašich úkolech a událostech z vašich textových zpráv, aplikací či dalších zdrojů a uspořádává je do **Kalendář** > **Moje dnešní události**, což

vám umožní snadno zobrazit svůj denní rozvrh na první pohled a nikdy nezmeškáte důležité události.

- 1 Přejděte do **Kalendář** a v panelu nabídek klepněte na **Moje dnešní události**.
- 2 Zobrazí se události vašeho aktuálního dne. Kromě toho se můžete posouvat zespodu nahoru a zobrazit události na další den nebo klepnutím na  zobrazit události v konkrétní den.

Zobrazení národních/místních svátků

Zobrazte si v kalendáři národní/místní svátky, ať si můžete lépe naplánovat cestu.

- 1 Přejděte do **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Klepněte na přepínač některé země / některého regionu a váš telefon automaticky stáhne údaje o příslušných svátcích a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.

-  Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko **napájení**.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopek

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Poznámkový blok

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Nastavení hesla pro aplikaci Poznámky

Uzamknutí aplikace Poznámky: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Zámek aplikace**. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace a zapněte přepínač vedle poznámek.

Kategorizace poznámek

Poznámky můžete třídit do různých složek na základě kategorií. Můžete přidávat různé barevné značky pro jejich odlišení a upravovat složky pro přehlednější uspořádání, což vám usnadní hledání poznámek.

Zobrazení všech poznámek:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** jsou poznámky zobrazeny v různých barvách podle barevných značek. Můžete také rychle vyhledat konkrétní poznámky zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.
- Klepnutím na  zobrazíte poznámky z různých kategorií, například **Všechny poznámky**, **Oblíbené poznámky**, **Nedávno odstraněné** a dalších.

Vytvoření/úprava složek:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** klepněte na . Na obrazovce úprav klepnutím na **Nová složka** vyberte preferovanou barvu složky, zadejte název složky a klepněte na **Uložit**.
- Chcete-li složku upravit nebo odstranit, klepněte na ni a podržte.

Přesunutí/shromáždění/uzamčení poznámek:

- Na obrazovce se seznamem poznámek klepněte a podržte poznámku, kterou chcete upravit, klepněte na **Přesunout**, vyberte složku, do které ji chcete přesunout, a klepnutím na **Další > Oblíbené** přidejte poznámku do záložek. Můžete ji také připnout na vrchol seznamu.
- Chcete-li poznámku zamknout, otevřete ji a klepněte na **Další > Přidat zámek** v pravém dolním rohu.
- Na obrazovce seznamu **Všechny poznámky** potáhněte prstem doleva na poznámce a získáte přístup k možnostem jejího připnutí, přesunutí, shromažďování nebo odstranění.

 Upozorňujeme, že funkce a zobrazení na obrazovce se mohou lišit v závislosti na zařízení. Řiďte se skutečným produktem.

Sdílení poznámek

Máte několik možností sdílení poznámek:

- Sdílení jedné poznámky: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na možnost  a sdílejte poznámku podle pokynů. Poznámky lze sdílet prostřednictvím funkce **Obrázek**, **Text** a **Dokument**.
- Sdílení více poznámek: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** klepněte a podržte poznámku, kterou chcete sdílet. Zaškrtněte více poznámek, které chcete sdílet, a poté klepněte na možnost  a sdílejte je podle pokynů.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění poznámek

Poznámky můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** přejděte po poznámce doleva a klepnutím na  ji odstraňte.
- Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete odstranit, zaškrtněte políčko nebo přejděte prstem podél zaškrťovacího políčka pro výběr více poznámek a poté klepnutím na  ji odstraňte.

Pokud chcete obnovit omylem odstraněné poznámky, přejděte do rozhraní seznamu

Všechny poznámky, klepněte na  a vyberte záznamy, které chcete zachovat ve složce **Nedávno odstraněné**, a klepněte na .

Globální oblíbené

Gesto se třemi prsty pro globální oblíbené vám pomůže rychle uložit obrázky, text, webové stránky nebo dokumenty do složky **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených**. Kdykoli si je můžete snadno zkontrolovat a prohlédnout.

-  Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty**. Pokud vyberete možnost **Pořídít snímek obrazovky**, funkce Snímek obrazovky pořízený třemi prsty je zapnutý.

Uložení webových stránek

Chcete-li webové články uložit do **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených** s automatickým filtrováním reklam, potáhněte třemi prsty dolů. Článek můžete zkontrolovat a upravit, i když je původní URL neplatná.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Při procházení webu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva s oznámením, že je webová stránka uložena.
- 3 Místo uložení si můžete zvolit v nabídce **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených > Nastavení úložiště/zobrazení > Webové stránky**.

-  Ne všechny webové stránky tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Přidání nahraných videí do oblíbených

Potažením třemi prsty dolů uložíte nahraná videa do **Poznámky**. Můžete také pořídít snímek obrazovky a přidat značku k bodu zájmu ve videoklipu. Může vám pomoci najít označený bod a snadno si prohlédnout klíčové informace během přehrávání.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
 - 2 Na obrazovce videa s video aplikacemi potáhněte třemi prsty dolů. Objeví se malé okno Poznámek a panel nástrojů aplikace Záznam obrazovky.
 - 3 Klepnutím na  spustíte záznam. Klepnutím na  během záznamu pořídíte snímek obrazovky. Klepnutím na  přidáte značku.
 - 4 Klepnutím na  záznam zastavíte. Klepnutím na  použijete funkci **Zobrazit ve Vzpomínkách YOYO**.
 - 5 Při přehrávání nahraných videí klepnutím na snímky obrazovky nebo značky vyhledáte odpovídající body.
-  • Záznam obrazovky podporuje nahrávání až 10 minut najednou.
 - Ne všechny video aplikace tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Sbírka dokumentů

Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů, čímž dokumenty rychle uložíte do aplikace **Soubory**. Díky tomu můžete k dokumentům později snadno a efektivně přistupovat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že dokument je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Soubory**.

Uložení obrázků

Klepněte na obrázek na webu nebo v aplikaci sociální sítě a přejedte třemi prsty dolů, abyste jej rychle uložili do aplikace **Galerie** nebo **Prostor oblíbených**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Klepnutím otevřete obrázek a potáhněte třemi prsty dolů na spodní část obrazovky, dokud se neobjeví zpráva, že obrázek byl úspěšně uložen.
- 3 Místo uložení si můžete zvolit v nabídce **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených > Nastavení úložiště/zobrazení > Obrázky přidané do oblíbených**.

Synchronizace poznámek

Synchronizujte data svých místních poznámek s jinými telefony pro snadné prohlížení prostřednictvím služeb Exchange Mail nebo Honor Cloud.

Bud'te synchronizovaní

Po zapnutí funkce Bud'te synchronizovaní můžete synchronizovat místní poznámky do cloudu. Můžete se také přihlásit ke svému účtu Honor na jiném telefonu a prohlížet si své poznámky kdykoli a kdekoli.

Přejděte na **Poznámky** >  >  > **Synchronizovat poznámky do cloudu** a podle pokynů na obrazovce zapněte funkci Bud'te synchronizovaní pro své poznámky.

-  Jakmile zapnete funkci Bud'te synchronizovaní, když odstraníte data poznámky ze svého telefonu, budou data odstraněna také z cloudu a všech dalších zařízení přihlášených ke stejnému účtu Honor.

Synchronizace účtu Exchange

Synchronizujte data v účtu Exchange s aplikací **Poznámky**, abyste svou potřebu zaznamenávat důležité záležitosti v práci kdykoli a kdekoli.

- 1** Přihlaste se v telefonu k účtu Exchange.
- 2** Potažením dolů obnovíte v seznamu pošty Exchange synchronizaci poznámek a dat úkolů v účtu s aplikací **Poznámky** a vygenerujete odpovídající poznámky.

V aplikaci **Poznámky** bude pro snadnou správu automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Přenos starých poznámek

Své poznámky v **Poznámky** můžete přenést ze svého starého telefonu do nového různými způsoby, jako je synchronizace Honor ID, Device Clone, zálohování dat a Honor Share.

- **Synchronizace Honor ID:** Přihlaste se ke svému Honor ID na svém starém telefonu a synchronizujte data poznámek ze starého telefonu do cloudu. Přihlaste se ke stejnému Honor ID na svém novém telefonu pro synchronizaci dat **Poznámky**.
- **Device Clone:**
Aplikaci Device Clone můžete použít k migraci **Poznámky** a dalších dat ze starého telefonu do nového.
- **Zálohování dat:** Zálohováním prostřednictvím externího úložiště můžete zálohovat data na externí paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB a po dokončení zálohování je obnovit v externím úložišti telefonu.
- **Honor Share:** Vyberte poznámky, které potřebujete sdílet, a rychle je zmigrujte do svého nového telefonu pomocí funkce Honor Share.

Diktafon

Diktafon

Diktafon vám pomůže uložit zvuk, abyste si jej mohli kdykoli poslechnout.

Zvukový záznam

- 1 Otevřete **Diktafon** ve složce **Nástroje** a klepnutím na  spustíte nahrávání zvuku.
- 2 Během nahrávání můžete klepnutím na  označit klíčové body.
- 3 Také můžete klepnout na . Když se změní na , znamená to, že je zapnuto **Vylepšení hlasu**. Během nahrávání se sníží okolní hluk, takže hlas osoby bude jasnější.
- 4 Klepnutím na  záznam ukončíte.
- 5 Když soubor záznamu dlouze podržíte, můžete jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Soubor můžete zobrazit také v části **Soubory > Telefon > Zvuky**.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na  > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

E-mail

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavte si režim upozornění na e-maily podle potřeby.

- 1 Přejděte do **E-mail >  > Nastavení > Obecné > Oznámení**, a zapněte **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit upozornění, klepněte na přepínač **Povolit oznámení** a vyberte režim upozornění.

Přidání e-mailového účtu

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete **E-mail** v telefonu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.
- 2 Uveďte svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.

Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obratě se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a kontroluje nastavení serveru.

Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Používání jednoduché kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít pomocí kterékoli z následujících metod:

- Ve složce **Nástroje** najdete **Kalkulačka**.
- Potažením prstem od spodního okraje zamčené obrazovky zobrazíte panel zkratk a poté otevřete kalkulačku klepnutím na .

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- **Řídicí centrum:** Přetažením z pravého horního rohu zařízení dolů otevřete **Řídicí centrum** a klepnutím na **Svítilna** zapnete nebo vypnete svítilnu.
- **Widget zamčené obrazovky:** Na zamčené obrazovce přejedte od spodního okraje obrazovky nahoru, čímž otevřete panel rychlého přístupu a , čímž zapnete nebo vypnete svítilnu.
- **Zástupce na domovské obrazovce:** Stažením dvou prstů na domovské obrazovce otevřete obrazovku úprav a klepněte na **Karty**. Přejedte dolů do dolní části obrazovky a klepněte na **Klasické widgety**. V nabídce **Rychlé widgety** klepněte na možnost **Svítilna** a přidejte **Svítilna** na domovskou obrazovku. Poté klepnutím na **Svítilna** zapnete nebo vypnete svítilnu.
- **Fyzická tlačítka:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Dvojitě stisknutí tlačítka zeslabení při vypnutí obrazovce**. Vyberte možnost **Vypnout/zapnout svítilnu**. Když je zařízení vypnuté nebo zamčené a nepřehrává se žádný zvuk, dvojitým klepnutím na tlačítko snížení hlasitosti zapnete nebo vypnete svítilnu.

Po zapnutí svítilny se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení. Klepnutím na možnost  můžete svítilnu vypnout.

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Kompas

kompas

Kompas zobrazuje orientaci telefonu a zeměpisnou šířku a délku jeho aktuální polohy.

1 Kompas můžete otevřít následovně:

- Otevřete **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Zobrazení orientace a souřadnic.

- telefon umístěte vodorovně, na obrazovce se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.
- telefon umístěte svisle, pod živou scénou se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.

3 Aktuální orientaci můžete uzamknout klepnutím na odstupňované kolečko kompasu. Když se orientace odchýlí od originálu, zobrazí se modrá odstupňovaná oblast.

Abyste získali přesnější informace o poloze, snažte se držet kompas vodorovně nebo svisle vůči zemi, nikoli pod určitým úhlem.

Zrcátko

Použijte svůj telefon jako zrcátko

Svůj telefon můžete použít jako zrcátko a zkontrolovat, jak vypadáte.

Přejděte na **Nástroje > Zrcátko**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Přiblížení nebo oddálení: Klepněte na  a poté přetáhněte posuvník přiblížení ve spodní části. Můžete také klepnout na  a poté dvakrát klepnout na obrazovku a přiblížit její obsah, a znovu na ni dvakrát klepnout a tím obnovit původní zobrazení.
- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte aktuální obrázek. Opětovným klepnutím na obrazovku obnovíte činnost. Když je obraz pozastaven, klepnutím na  obrázek uložíte. Uložený obrázek najdete v **Galerie**.
- Úprava jasu zrcátka: Klepněte na , poté klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.
- Změna rámu zrcátka: Klepnutím na  přepnete na jiný rám.
- Vytvoření efektu rozbitého zrcátka: Dotykem a podržením obrazovky „rozbijte“ zrcátko, akce bude doplněna zvukovým efektem. Dalším klepnutím na obrazovku zrcátko „opravíte“.

Zdvojení aplikace

Zapnutí funkce Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace umožňuje přihlásit se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook současně a oddělit tak pracovní a soukromý život.

 **Zdvojení aplikace** je podporováno pouze některými aplikacemi.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač vedle aplikace. Na domovské obrazovce se potom zobrazí zdvojená aplikace.

System Manager

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

-  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému** , poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1 V části **Přenesená data tento měsíc** obrazovky **Přenesená data** můžete prohlížet pořadí využití dat každé aplikace.
- 2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových a jiných dat.
 -  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zobrazení a konfigurace přístupu k internetu pro aplikace

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na **Přístup k síti** a zrušte zaškrtnutí **Datové přenosy**, poté nastavte aplikace s vysokou datovou spotřebou (například přehrávače videa) tak, aby se používaly pouze přes Wi-Fi.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na možnost **Spořič dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1** Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2** Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3** Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

- 1** Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
- 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
- 3** Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
- 4** Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** zahájíte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Tipy

Tipy

V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš telefon. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím telefonu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
 - To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.
 - Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.
-  • Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Nastavení

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

-  Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
-  Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouhým stisknutím **Bluetooth** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

- 1 Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.

Spárování se zařízením Bluetooth

- 1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Připojení sluchadel přes Bluetooth

Sluchadla, která podporují funkci Bluetooth, lze v rámci efektivní přenosové vzdálenosti připojit k mobilním telefonům a používat je pro telefonní hovory, přehrávání hudby atd. Sluchadla lze připojit některým z následujících způsobů:

- **Rychlé připojení přes Řídicí centrum:** Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na **Naslouchátko** (pokud tuto položku nenajdete, klepněte na ikonu úprav nahoře, klepněte na **Upravit přepínač zkratek** a přidejte **Naslouchátko** do Řídicího centra v oblasti s více přepínači níže) a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.
- **Připojení v Usnadnění Nastavení:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko**, zapněte **Bluetooth** a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.

Během hovorů a přehrávání hudby můžete rychle přepnout na jiné zařízení Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní síť

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale kdispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1 V části **Přenesená data tento měsíc** obrazovky **Přenesená data** můžete prohlížet pořadí využití dat každé aplikace.
- 2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových a jiných dat.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zobrazení a konfigurace přístupu k internetu pro aplikace

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na **Přístup k síti** a zrušte zaškrtnutí **Datové přenosy**, poté nastavte aplikace s vysokou datovou spotřebou (například přehrávače videa) tak, aby se používaly pouze přes Wi-Fi.

-  Přístup k internetu nelze omezit pro určité aplikace (například aplikace generované funkcí Zdvojení aplikace) na obrazovce **Přenesená data**. Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyhledejte název takové aplikace a poté klepnutím na **Přenesená data** omezte její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na možnost **Spořič dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení vlastního síťového připojení přes Osobní hotspot

-  Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Mobilní data nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho telefonu bude poté sdíleno s dalšími zařízeními.

U osobního hotspotu můžete také provádět následující operace:

- Nastavení funkce **Název zařízení**.
- Nastavení funkce **Heslo**.
- Klepnutím na **Připojená zařízení** zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení v seznamu **Připojená zařízení** a přesuňte se na **Seznam blokových** podle pokynů. Zařízení můžete také ze seznamu odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na **Další** nastavit **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1** Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3** Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1** Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2** Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

- 1** Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2** K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenujte kartu SIM

Pro snadnější identifikaci a správu můžete své karty SIM pojmenovat. Jednu kartu SIM můžete například označit jako „Pracovní“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepnutím na  upravte název karty SIM.

Pokud váš telefon nemá možnost  v rozhraní **Správa karet SIM**, můžete kartu SIM vybrat a klepnutím na **Název karty** ji pojmenovat.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.
Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

- 1** Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Data SIM**.
- 2** Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

 Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

Další připojení

Představení technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která umožňuje bezpočet způsobů propojení mobilních i jiných elektronických zařízení a usnadňuje přenos dat či mobilní platby.

 Ne všechna zařízení podporují NFC.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Funkci NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum. Poté zapněte nebo vypněte **NFC**. Klepnutím a podržením **NFC** můžete přejít na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC** a zapněte nebo vypněte **NFC**.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem přes kabel USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Jakmile se na počítač automaticky nainstaluje ovladač, zobrazí se disk, který bude pojmenovaný stejně jako váš telefon.
- 2 Tažením prstu dolů ze středu nebo levé horní části obrazovky otevřete Centrum oznámení v telefonu, přejděte do **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.
 - **Přenos fotografií:** K přenosu obrázků mezi telefonem a počítačem používejte protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete obrázky uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 - **Přenos souborů / Android Auto:** K přenosu souborů mezi telefonem a počítačem používejte protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete soubory uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 -  K prohlížení mediálních souborů uložených na telefonu si nainstalujte aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo novější.
 - **Vstup MIDI:** K přehrávání hudby v počítači a používání telefonu jako vstupního zvukového zařízení použijte rozhraní Musical Instrument Digital Interface (MIDI).

Honor Share

Honor Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují Honor Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **Honor Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Honor Share** a zapněte nebo vypněte funkci **Honor Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce Honor Share

Funkci Honor Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Honor. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit

kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Honor Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím apodržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, apoté klepněte na . Klepněte na **Honor Share** apoté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > Honor Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > Honor Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce Honor Share

Pomocí funkce Honor Share můžete snadno a rychle bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem bez datového kabelu.

Sdílení souborů z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **Honor Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **Honor Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **Honor PC Manager > Honor Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **Honor Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Sdílení souborů z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte **Honor Share** na telefonu.
- 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > Honor Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **Honor Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

 Funkce podporuje pouze notebooky Honor s verzí aplikace Honor PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky Honor Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Honor Share, můžete aplikaci Honor Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Honor Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

 Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Honor Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení telefonu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do telefonu.
- 2** Připojte telefon a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi, a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi: Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.

- Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

3 Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.

4 Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přizpůsobená domovská obrazovka a další

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo zvyklostem používání vašeho telefonu.

Nastavení související s domovskou obrazovkou, která jsou podporována aktuálním modelem, můžete zobrazit některým z následujících způsobů:

- Stáhněte dva prsty na domovské obrazovce k sobě a klepněte na **Nastavení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Nastavení domovské obrazovky**.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení > Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Zapnutí tlačítka Hledat na domovské obrazovce

Tlačítko vyhledávání na domovské obrazovce můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce a klepnutím na **Nastavení domovské obrazovky** zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.

Skrytí názvů aplikací na domovské obrazovce

Po zapnutí funkce skrytí názvů aplikací se na domovské obrazovce skryjí názvy ikon aplikací, karet a složek, takže rozhraní bude vypadat přehledněji.

Stáhněte dva prsty na domovské obrazovce a klepněte na **Nastavení** a zapněte nebo vypněte přepínač **Skrýt název aplikace**.

Přizpůsobení domovské stránky

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, posunutím vlevo a vpravo vyberte

obrazovku. Nahoře klepněte na , abyste si mohli přizpůsobit libovolnou obrazovku jako domovskou stránku a zvýšit tak flexibilitu používání.

Nastavení tapety

Používání originálních tapet

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Vybrat tapetu**.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Můžete zvolit:
 - **Rozostření**: Dodá tapetě efekt rozostření. Efekt rozostření můžete upravit posuvníkem.
- 4 Klepněte na **Hotovo**.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.
- 2 Přejděte do  > **Nastavit jako > Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratk na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Magická tapeta

Personalizovaná a přizpůsobitelná tapeta uzamčené obrazovky, která umožňuje volné zobrazení různých prvků. Tapetu uzamčené obrazovky můžete přizpůsobit, a to například přidáním efektu hloubky. Moment, kdy se obrazovka rozsvítí, na vás udělá obrovský vizuální dojem. Můžete si vytvořit vlastní nádhernou zamčenou obrazovku.

 Některé produkty nepodporují hloubkový efekt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přístup k úpravám uzamčené obrazovky

Na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení** se dostanete jedním z následujících způsobů:

- Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce **Obrazovka uzamčení** (po odemčení zařízení) a přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, poté klepněte na **Styl zámku obrazovky** nebo **Vybrat tapetu** a posunutím doleva nebo doprava přepněte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.

Přizpůsobení stylu zamčené obrazovky

V nastavení **Obrazovka uzamčení** můžete:

- Klepněte na **Styl zámku obrazovky**:
 - Vyberte oficiální předinstalovanou tapetu.
 - Vyberte obrázek z **Galerie** jako tapetu.
 - Klepnutím na **Další** otevřete aplikaci **Motivy** a vyberte si z dalších bezplatných nebo placených tapet.

 Předinstalované tapety zamčené obrazovky se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi. Řiďte se skutečným zařízením.

- Klepněte na **Změnit obrázek**:

Vyberte si libovolný obrázek z **Galerie** a nahraďte lidi, zvířata nebo scenérie na aktuální tapetě zamčené obrazovky. Stažením prstů přiblížíte nebo oddálíte obrázek a upravíte jeho velikost; dvěma prsty posuňte obraz a upravte jeho oblast zobrazení.

Po potvrzení klepněte na **Hotovo**.

-  • Změnu obrázku podporují pouze některé tapety zamčené obrazovky. Řiďte se skutečným zařízením.
- V nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na prázdnou oblast a zadejte nastavení celé obrazovky pro lepší náhled efektu zamčené obrazovky.

Nastavení personalizované tapety

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** nastavte požadovanou tapetu. Klepněte na **Dekorace** a budete mít k dispozici tyto možnosti:

- Vyměňte tapetu **Vzor**.
- Vyměňte tapetu **Barva šablony**.
- Vyberte svůj oblíbený obrázek, který nahradí hlavní část aktuální tapety uzamčené obrazovky.

Můžete také klepnout na hodiny v rozhraní náhledu zamčené obrazovky nebo přizpůsobit styl textu, například písmo a barvu.

-  Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkci **Dekorace**. Postupujte podle konkrétní situace.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.

2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.

Zapnutí animovaných prvků **Vždy na displeji**

Pro zpestření si přidejte na vypnutou obrazovku svého telefonu obrázek nebo animaci, aby byla stále jako živá.

Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. Na obrazovce **Obrázky** si podle sebe vyberte obrázek nebo animaci a klepněte na **Použít**.

-  Když máte zapnutou funkci odemknutí obličejem a rozsvítíte obrazovku, telefon se může omylem odemknout, aniž byste viděli prvek **Vždy na displeji**. Nedávejte si telefon přímo před obličej.

Výběr obrázků GIF nebo animovaných fotografií

Vypnutou obrazovku telefonu můžete zpestřit zobrazením lokálně uloženého obrázku (například obrázku GIF nebo animované fotografie), aby byly prvky **Vždy na displeji** jako živé.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Obrázky** klepněte na .
- 2 Klepněte na **Vybrat obrázek**, vyberte obrázek a klepněte na . Pokud již máte nastavený lokální obrázek, klepněte na **Změnit obrázek**. Vyberte obrázek a klepněte na .
- 3 Pokud jste vybrali obrázek GIF, můžete ho upravit klepnutím na **Upravit**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proved'te další nastavení a klepněte na **Použít**.

Přidejte vlastní umělecký punc

Prvky **Vždy na displeji** si můžete přizpůsobit přidáním vlastního písma, barev a ozdobných samolepek.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Graffiti** klepněte na vlastní styl.
- 2 Do pole **Zadejte text** zadejte text a pomocí nastavení **Barva** a **Velikost textu** vytvořte vlastní styl. Svůj styl můžete také obohatit o **Nálepky**. Upravte polohu a velikost prvků přetažením okraje a klepnutím na  nebo  změňte jejich orientaci nebo je odstraňte.
- 3 Klepněte na **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci **Vždy na displeji**

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

- 1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.

Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.

Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na  **Extrahovat barvy**. >

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci **Vždy na displeji** můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

- 1** Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.
- 2** Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.
- 3** Klepněte na možnost **Použít**.

Displej a jas

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Automatické nastavení jasu obrazovky

Váš telefon automaticky upraví jas obrazovky podle okolních světelných podmínek. To můžete provést některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte možnost **Automaticky**.
- Přetáhnutím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete položku **Řídicí centrum**.

Klepněte na možnost  v oblasti nastavení jasu obrazovky.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete nastavit ručně některým z následujících způsobů:

- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

Přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Režim barev a teplota** a vyberte barevný režim, který vám vyhovuje. Doporučuje se režim **Normální**, který je šetrnější k očím.

- **Normální**: přirozené barevné tóny
- **Živý**: živé barevné tóny

Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí:** přirozené odstíny
- **Teplé:** nažloutlé odstíny
- **Studené:** bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.

Tmavý režim

Zjemňuje jas obrazovky a přináší tak pohlcující vizuální zážitek. Může se automaticky zapínat při soumraku a vypínat při úsvitu, aby šetřil energii i starosti.

Zapnutí Tmavého režimu

Zapnutím Tmavého režimu pro pozadí obrazovky chráníte oči tím, že snížíte jas a podráždění.

Tmavý režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Tmavý režim**.
- Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a klepnutím na **Tmavý** zapněte funkci **Tmavý režim**. Nebo klepněte na **Světlý**, pokud chcete **Tmavý režim** ukončit.

Automatické zapínání a vypínání Tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, zapněte **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je zvolena možnost **Od západu slunce do svítání**, systém určí noční čas na základě vaší geografické polohy a hodin. Také můžete klepnutím na **Vlastní čas** nastavit dobu automatického přepnutí Tmavého režimu podle vašeho typického používání.

Další nastavení tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, ujistěte se, že je zapnuta možnost **Tmavý**, klepněte na **Nastavení Tmavého režimu** a pak si můžete vybrat, zda chcete povolit funkce jako **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**.

Když je zapnuta funkce **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**, jas tapety se bude měnit podle prostředí.

Zobrazení na celou obrazovku

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez displeje**.
- 2** Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.
 - **Automaticky**
 - **Zobrazit výřez**
 - **Skrýt výřez**

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci podle svých potřeb:

- **Dynamická:** Zajišťuje úsporu energie a zlepšuje plynulost obrazovky.
- **Standardní:** Pomáhá šetřit energii.
- **Vysoká:** Zlepšuje plynulost obrazovky, ale zvyšuje spotřebu energie.

Úprava písma

Úprava stylu písma

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.
- Některá písma je nutné zakoupit.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Písma**.

- 2** Stáhněte si nebo zakupte písmo, které se vám líbí.

Úprava velikosti a tučnosti písma

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Nastavení písma** a přetažením ovladače můžete nastavit následující hodnoty:

- **Velikost textu:** Velikost textu na obrazovce.
- **Tučný řez textu a ikon:** Tučnost textu a ikon na obrazovce.

Úprava velikosti zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Velikost zobrazení** a přetažením ovladače můžete upravit velikost obrázků nebo jiných prvků na obrazovce.

Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

-  • Dopřejte svým očím odpočinku na alespoň 10 minut každou půl hodinu.
 - Podívejte se do dálky, aby si vaše oči odpočinuly od obrazovky a abyste ulevili únavě očí.
 - Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením **Komfortní čtení** přejdete na stránku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení** a zapněte či vypněte **Zapnout na celý den**.

Po zapnutí režimu Komfortní čtení se na stavovém řádku zobrazí ikona  a obrazovka se zbarví do žluta, protože vyzařuje méně modrého světla.

Nastavení plánu pro režim Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte přepínač **Naplánovat** a poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** podle svých preferencí.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a upravte posuvník pod **Úroveň filtru**, abyste přizpůsobili míru filtrování modrého světla.

Používání režimu E-book

Po aktivaci režimu E-book bude obrazovka telefonu černobílá, aby se snížila únava očí.

Režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte nebo vypněte **Režim eBook** (Pokud není na panelu zobrazený rychlý přepínač **Režim eBook**, klepněte na  > **Upravit přepínač zkratek** a přepínač **Režim eBook** najdete na panelu níže).
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte nebo vypněte **Režim eBook**.
 -  • Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Komfortní čtení**, bude fungovat jen **Režim eBook**.
 - Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Tmavý režim**, pozadí obrazovky ztmavne a text bude bílý.

Zvuky

Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Pokud je zapnutá funkce Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku ikona měsíce . Tažením prstem dolů ze středu horní části obrazovky nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení a zobrazí se oznámení Nerušit. Potáhněte oznámení doleva a klepnutím na  nastavte připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, obrazovka telefonu se nerozsvítí ani nezobrazí oznámení banneru a zařízení zůstane ztlumené.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Hovory** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

- 1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínáte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění**
- **Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro zprávy, oznámení a hovory a přizpůsobit si vibrace.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.
- 2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:
 - Nastavení vyzvánění.

Vyberte přednastavené vyzvánění nebo klepněte na **Hudba na zařízení** pro výběr místního zvuku jako tónu zprávy.

U telefonuse dvěma SIM kartami si můžete vybrat SIM 1 a SIM 2 a nastavit jejich vyzváněcí tóny samostatně.

- Nastavení vibrací

Klepněte na **Vibrace** a vyberte režim vibrací, který se vám líbí.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a zapněte nebo vypněte možnost

Systémová haptika podle svých preferencí.

Nastavení režimu vysoké hlasitosti

Aktivací režimu vysoké hlasitosti v hlučném prostředí nebo při poslechu hudby či sledování videa zvýšíte čistotu zvuku.

Stisknutím tlačítka zesílení nad maximální úroveň aktivujete režim vysoké hlasitosti.

Stisknutím tlačítka zeslabení režim ukončíte.

Nastavení Další nastavení zvuku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení zvuku** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Skrytí obsahu oznámení na zamčené obrazovce

Na zamčené obrazovce lze skrýt oznámení, aby jejich obsah nemohli ostatní vidět.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a zapněte možnost **Skrytí obsahu oznámení na zamčené obrazovce**.

Další nastavení oznámení aplikací

Čistý režim stavového řádku

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Čistý režim**. Když je zapnut **Čistý režim**, stavový řádek zobrazuje pouze čas, Wi-Fi, mobilní signál a úroveň baterie.

Nastavení způsobu připomenutí pro oznámení aplikací

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit způsob připomenutí pro oznámení aplikace.

- Zapněte **Povolit oznámení**: Budete upozorněni, když budou pro aplikaci k dispozici nová oznámení.
- Jakmile aplikace vygeneruje oznámení, můžete také nastavit další způsoby připomenutí. Například můžete poté, co aplikace **Kalendář** vygenerovala oznámení, nastavit také možnosti **Připomenutí události budíkem**, **Oznámení události (připomenout později)** nebo **Výchozí oznámení události**.

 Různé aplikace mohou podporovat různé způsoby připomenutí.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a zapněte **Probudit obrazovku při oznámení**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Zobrazit ikonu s oznámením**.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  **> Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Biometrie a heslo

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled. Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace. Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemknout obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Záznam otisku prstu

- 1** Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Klepnutím na **Nový otisk prstu** zahájíte záznam otisku prstu.
- 3** Lehce položte libovolný prst na oblast čidla otisku prstu a zaznamenejte otisk prstu rychlým přejetím doleva a doprava. Během procesu můžete prst mírně zvednout a upravit tak úhel nebo polohu. Nepoužívejte příliš velký rozsah pohybu nebo rychlé pohyby.
- 4** Po dokončení záznamu klepněte na **OK**.

Nyní můžete přiložením prstu na čidlo otisku prstů odemknout obrazovku.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3** Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznáný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přiřadíte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2** Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3** Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2** Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.
- 3** Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí blokace zámku

Svůj telefon můžete odemknout mnoha způsoby. V některých situacích (například, když usnete na cestě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než ostatní metody. Když je blokace zámku zapnutá, můžete svůj telefon odemknout pouze zadáním hesla zamčené obrazovky. Ostatní metody odemknutí jsou dočasně vypnuté.

Abyste mohli tuto funkci použít, musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3** Klepněte na **Uzamčení** a zapněte režim blokace zámku podle pokynů na obrazovce. Jakmile blokaci zámku zapnete, odemknutí bude možné pouze zadáním hesla zamčené obrazovky.

- 4** Režim blokace zámku se automaticky vypne, jakmile zařízení jednou odemknete, takže následně již můžete používat i ostatní metody odemknutí.
Pokud chcete režim blokace zámku znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a znovu klepněte na možnost **Uzamčení**.

Aplikace

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací** a klepněte na aplikaci.

Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

Zapnutí funkce Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace umožňuje přihlásit se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook současně a oddělit tak pracovní a soukromý život.

 **Zdvojení aplikace** je podporováno pouze některými aplikacemi.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač vedle aplikace. Na domovské obrazovce se potom zobrazí zdvojená aplikace.

Baterie

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.

Za tímto účelem přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Úsporný režim**. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.

Ultra úsporný režim – zapnutí

Až bude zapnut **Ultra úsporný režim**, na obrazovce se aktivuje **Tmavý režim**. Tím se vypne většina funkcí a aplikací, které by mohly spotřebovávat energii a omezovat výkon telefonu,

přičemž se zachovávají pouze základní funkce, jako je volání a zprávy, aby se prodloužila pohotovostní doba. Můžete také přidat často používané aplikace pro nouzové operace.

Pokud chcete zapnout **Ultra úsporný režim**, vyzkoušejte následující způsoby:

- Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo přejděte na **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Ultra úsporný režim**.
- Když je zbývajících kapacita baterie nižší než 10 %, klepněte na **Zapnout Ultra úsporný režim** na proužku oznámení v horní části obrazovky.

V **Ultra úsporný režim** klepněte na **Ukončit** v pravém horním rohu a ukončete tak **Ultra úsporný režim**.

Optimalizace baterie

Optimalizace baterie: Systém poskytne vícerozměrná doporučení pro úsporu energie na základě vašich zvyklostí a frekvencí používání. Jedním klepnutím můžete optimalizovat využití baterie a prodloužit tak dobu běhu zařízení.

Optimalizovat je možné následujícími způsoby:

• Ruční optimalizace:

- 1 Přejděte na **Nastavení > Baterie > Optimalizace baterie** (nebo přejděte na **Správce systému > Baterie > Optimalizace baterie**).
- 2 Potvrďte výběrem položek **Funkce vybíjející baterii** a **Málo používané funkce**, poté vyberte konkrétní optimalizační návrhy v části **Tipy pro úsporu energie** na základě skutečné situace a klepněte na **Optimalizovat**.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a povolte **Režim výkonu**.

Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

-  **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

 Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.

- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

 Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost Honor k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  • Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel

- 1 Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a zapněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.
- 2 Při prvním přihlášení do aplikace zadejte uživatelská jména a hesla. Při přihlášení vám telefon automaticky připomene uložení.
 - Pokud chcete uživatelské jméno a heslo uložit pouze lokálně, klepněte na **Uložit pouze na tomto zařízení** v dialogovém okně.
 - Pokud chcete synchronizovat své uživatelské jméno a heslo s jinými zařízeními, která jsou přihlášena k vašemu Honor ID, přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel**, klepněte na **Synchronizace dat Schránky hesel** nebo na **Synchronizovat do jiných zařízení** v dialogovém okně a uložte heslo.
- 3 Když se znovu přihlásíte, předejte ověření zamčené obrazovky, aby se automaticky vyplnilo uživatelské jméno a heslo.

Prostřednictvím **Device Clone** lze data ve Schránce hesel přenést do telefonu Honor při změně nového zařízení. Můžete se rychle přihlásit do nového telefonu.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí Schránky hesel

Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a vypněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a ochrana soukromí > Nastavení zámku karty SIM** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- 2** Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**.
Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.

Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  > **Zakázat zámek aplikace** > **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Soukromí

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte  .
- Případně přejděte do **Nastavení** > **Poloha**, kde zapněte nebo vypněte možnost **Použít polohu**.

Po vypnutí služeb určování polohy zabrání telefon všem aplikacím a službám shromažďovat a používat informace o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Pokud tyto aplikace nebo služby potřebují použít informace o poloze, telefon vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho telefonu můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám povolíte vyhledávat síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth v okolí či přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Poloha > Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle potřeby.

Povolení nebo zakázání získávání informací opoloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup kinformacím opoloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu kinformacím opoloze během používání aplikace.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, azkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup kinformacím opoloze.
- 2** Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, apodle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebírat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.

Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2** Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Skrytí ikon aplikací

Ikony aplikací můžete rychle skrýt z domovské obrazovky, čímž vytvoříte minimalistické rozhraní bez rušivých prvků, s příjemným vzhledem a zvýšeným soukromím.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Skryté aplikace** a zadejte heslo pro přístup k rozhraní **Skryté aplikace**.
- 2** V rozhraní **Skryté aplikace** proveďte podle potřeby následující operace:

- **Skrytí ikon aplikací na domovské obrazovce:** Klepněte na **Přidat** a vyberte aplikaci, kterou chcete skrýt.
 - **Obnovení ikon aplikací na domovské obrazovce:** Klepněte na a podržte skrytou aplikaci. Poté klepněte na **Obnovit na domovskou obrazovku** > **Obnovit**.
- 3** Přepněte zpět na domovskou obrazovku a ověřte, zda byla ikona cílové aplikace skryta nebo obnovena.
- i** Tato funkce podporuje pouze skrytí ikon aplikací třetích stran na domovské obrazovce. Nepodporuje skrytí oznámení aplikací ani výsledků vyhledávání aplikací. Postupujte podle konkrétní situace.

Usnadnění

Přetažení oblíbeného obsahu

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Prostor oblíbených** a ujistěte se, že jsou zapnuty všechny funkce.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Honor AI** > **Magic Portal** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Magic Portal**.
- 1** Přetažení obsahu do složky Oblíbené: Stiskněte a podržte obrázky, videa, text nebo dokumenty, dokud se nezačnou vznášet. Pak je přetáhněte k okraji obrazovky **Prostor oblíbených** a uvolněte je. Poté bude obsah uložen do složky **Prostor oblíbených**.
- 2** Přetažení obsahu ze složky Oblíbené: Klepnutím z okraje obrazovky rozbalíte **Prostor oblíbených**. Stisknutím a podržením oblíbených položek je můžete přetáhnout do jiných aplikací.
- i** Možnost přetahování obsahu ve sbírce do jiných aplikací závisí na obsahu ve sbírce a aplikacích. Postupujte podle konkrétní situace.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1** Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2** Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Ovládejte svůj telefon jednou rukou

Můžete přepnout na zobrazení miniaturní obrazovky, abyste mohli svůj telefon používat jednou rukou.

- 1** Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Režim pro jednu ruku** a zapněte **Režim pro jednu ruku**.
- 2** K **Režim pro jednu ruku** můžete přistupovat některým z následujících způsobů:
 - Pokud používáte **Gesta**, přejedte přes spodní část obrazovky a podržte.
 - Pokud používáte **Tři klávesy**, přejedte prstem přes spodní část obrazovky.

3 Zobrazení na mini obrazovce ukončíte klepnutím mimo obrazovku.

Režim pro jednu ruku nebude fungovat, pokud je na vašem telefonu povoleno zvětšení gesty.

Přístupné používání telefonu

Díky asistenčním funkcím může váš telefon snadno používat každý, včetně osob se zdravotním postižením, což zajišťuje, že si všichni mohou stejnou měrou užívat pohodlí, které technologie přinášejí. Funkce usnadnění zahrnují následující kategorie:

- **Zrak:** pomoc osobám se slabým zrakem nebo nevidomým při používání telefonu, například funkce **Korekce barev**.
- **Sluch:** pomoc osobám se sluchovým postižením nebo neslyšícím při používání telefonu, například funkce **Titulky**, **Blikání pro upozornění**.
- **KONTROLA INTERAKCE:** pomoc osobám s omezenou funkčností rukou nebo kognitivními poruchami při používání telefonu, například funkce **Zkratka usnadnění**, **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění**, kde se zobrazují funkce usnadnění podporované tímto telefonem. V rozhraní nastavení **Usnadnění** můžete

klepnutím na  > **Obnovit výchozí nastavení** kdykoli resetovat aktuální nastavení usnadnění.

Přizpůsobení Převod textu na řeč (TTS)

Funkce **Převod textu na řeč** (TTS) umožňuje hlasové předčítání textu na telefonu a lze ji použít společně s aplikací **TalkBack**.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Převod textu na řeč**, kde můžete:

- **Nastavit modul:** V části **Preferovaný modul** klepněte na ikonu  vedle názvu modulu a můžete přizpůsobit jazyk i další nastavení.
- **Úprava funkce Rychlost řeči:** Posunutím ovládací lišty **Rychlost řeči** můžete upravit rychlost čtení.
- **Úprava funkce Výška:** Posunutím ovládací lišty **Výška** můžete upravit výšku hlasu.
- **Resetovat rychlost řeči:** Klepnutím na možnost **Resetovat rychlost řeči** můžete obnovit rychlost řeči textu na výchozí hodnotu.

- **Resetovat výšku hlasu:** Klepnutím na možnost **Resetovat výšku hlasu** můžete tón čtení textu resetovat na výchozí hodnotu.
- Během procesu přizpůsobení můžete kdykoli klepnout na možnost **Poslechnout si ukázkou** a posoudit, zda je aktuální hlas vyhovující.

Zvětšení

Zapnutím funkce **Zvětšení** můžete přiblížit konkrétní oblasti obrazovky a usnadnit tak čtení malého textu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač **Zvětšení**. Co můžete:

- **Zobrazení s částečným přiblížením:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku, abyste přiblížili oblast, které se dotýkáte (opětovným klepnutím se vrátíte do předchozího zobrazení).
 - **Posun obrazovky:** v režimu částečného přiblížení táhněte dvěma prsty po obrazovce.
 - **Úprava úrovně přiblížení:** v režimu částečného přiblížení stáhněte prsty k sobě nebo roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce.
 - **Dočasné přiblížení:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku a poté ji stiskněte a podržte (tj. dvakrát rychle klepněte a poté dlouze stiskněte). Tím dočasně přiblížíte oblast, které se dotýkáte. Tažením prstu můžete zobrazit libovolnou část obrazovky a uvolněním prstu se vrátíte k předchozímu zobrazení.
-  • Jakmile je tato funkce zapnutá, **Režim pro jednu ruku** se automaticky vypne.
- Po zapnutí této funkce se může rychlost odezvy aplikací jako **Telefon**, **Kalkulačka** zpomalit. Řiďte se skutečným výkonem.
 - Při hraní her nebo používání aplikací, které vyžadují více po sobě jdoucích klepnutí na telefon, se doporučuje tuto funkci zapnout s opatrností, abyste předešli konfliktům mezi funkcí **Zvětšení** a operacemi v aplikaci.

Zapnutí Velký kurzor myši

Když je k myši připojen telefon, ukazatel myši se zvětší, aby se usnadnila navigace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Velký kurzor myši**.

-  • Pokud váš telefon není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Korekce barev

Úpravou nastavení barevného zobrazení na vašem telefonu můžete osobám s poruchou barevného vidění pomoci rozlišovat barvy a snadněji používat obrazovku.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev**, zapněte přepínač **Korekce barev** a poté vyberte vhodný barevný režim displeje podle svých potřeb.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Převrácení barev obrazovky může osobám se zrakovým postižením pomoci lépe rozlišit obsah obrazovky a zlepšit čitelnost.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Převrácení barev**.

-  • Zapnutí této funkce může ovlivnit výkon.

Zapnutí funkce Text s vysokým kontrastem

Ztmavením barvy písma a vytvořením kontrastu s pozadím pomáhá tato funkce osobám se zhoršeným zrakem lépe vidět obsah na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Text s vysokým kontrastem**.

-  • Když je zapnutá funkce **Text s vysokým kontrastem**, ve výchozím nastavení se přepne do režimu **Světlý** a vypne se funkce **Automatické přepnutí**.

Připojení Naslouchátko

Nejprve musíte zapnout **Bluetooth** a poté připojit **Naslouchátko**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Naslouchátko** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 V části **Dostupná zařízení** vyberte **Naslouchátko**, kterou chcete spárovat, a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 3 Můžete také přejít do nabídky **Nastavení** > **Bluetooth** > **Dostupná zařízení** a vyhledat zařízení s ikonou , které chcete spárovat.

-  • Ujistěte se, že **Naslouchátko** má dostatečnou baterii a je v dosahu **Bluetooth** (přibližně 10 metrů).

Zapnutí funkce Zvuk mono

Funkce **Zvuk mono** je určen pro osoby s poruchou sluchu na jedno ucho. Pokud je tato funkce zapnutá, zvukové kanály se při přehrávání sloučí, aby byl zvuk čistší a cílenější.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a zapněte funkci **Zvuk mono**.

Úprava funkce Vyvážení zvuku

Můžete upravit vyvážení **Zvuk mono** a zvýšit hlasitost levého nebo pravého kanálu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a posunutím ovládacího bloku pod položkou **Vyvážení zvuku** upravte směr zvuku. Pokud například špatně slyšíte na levé ucho, posuňte ovládací blok doleva.

Zapnutí funkce Titulky

Zapnutím funkce **Titulky** se mluvený zvuk převede na text, což usnadní porozumění obsahu osobám se sluchovým postižením.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Titulky** a zapněte funkci **Titulky**. Dále můžete podle osobních potřeb upravit **Jazyk**, **Velikost textu** a **Styl titulků**.

Blikání pro upozornění

Při příchozím hovoru, oznámení nebo budíku začne blikat blesk fotoaparátu a obrazovka, abyste nezmeškali žádné upozornění.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Blikání pro upozornění**, kde můžete provést tyto kroky:

- Zapněte funkci **Blesk fotoaparátu**.
- Zapněte funkci **Blikání obrazovky** a upravte barvu blikání.

Nastavení Zkratka usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete nastavit tak, aby rychle spustila funkci nebo službu usnadnění.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.
- 2** Zapněte přepínač **Zkratka usnadnění**.
- 3** Klepněte na možnost **Vyberte funkci** a pomocí zástupce vyberte funkci, kterou chcete spustit.

Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítka zesílení a zeslabení po dobu 3 sekund, čímž spustíte zástupce usnadnění.

-  • Upozorňujeme, že prostřednictvím této zástupce lze přistupovat pouze k některým funkcím nebo službám usnadnění. Informace o dostupnosti naleznete v nastavení.

Úprava doby odezvy na dotyk

Dobu odezvy poklepání i dlouhého stisku obrazovky si můžete upravit podle svých potřeb.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepnutí**, kde můžete provést tyto kroky:

- Vyberte možnost **Délka klepnutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet klepnutí.
- Vyberte možnost **Délka dlouhého stisknutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet dlouhý stisk.
- Zapnutí funkce **Ignorovat opakovaná klepnutí**: více klepnutí v nastaveném čase bude považováno za jedno klepnutí. Po zapnutí můžete dále upravit časový interval.

Klepněte, když se kurzor zastaví

Když je k myši připojen telefon, můžete nastavit automatické klikání po pozastavení kurzoru na určitou dobu, což usnadní ovládání zařízení uživatelům s omezenou funkcí rukou.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepněte, když se kurzor zastaví**, zapněte funkci **Klepněte, když se kurzor zastaví** a posunutím ovládacího bloku pod **Klepněte, když se kurzor zastaví** upravte trvání pozastavení kurzoru.

 • Pokud váš telefon není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Zapnutí funkce Tlačítko napájení ukončuje hovor

Hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka napájení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Zkratky a gesta

K běžným funkcím můžete snadno přistupovat pomocí zkratk a gest. Chcete-li zobrazit funkce podporované tímto modelem zařízení, přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**.

Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti zapnete rychlé spuštění

V dialogovém okně, které se zobrazí po přechodu do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Dvojitě stisknutí tlačítka zeslabení při vypnuté obrazovce**. Vyberte funkce, ke kterým chcete mít snadný přístup, například **Vypnout/zapnout svítidlo**.

Spouštění běžných funkcí přejetím třemi prsty dolů

Funkce spouštěné přejetím třemi prsty dolů si můžete přizpůsobit.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** a poté **Potáhnutí dolů třemi prsty**. Poté vyberte funkce, které se mají spustit přejetím třemi prsty dolů nebo vypněte možnost **Potáhnutí dolů třemi prsty**.

Rychlé spuštění záznamu obrazovky

Poklepáním kloubem dvakrát na obrazovku rychle zahájíte záznam obrazovky.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zaznamenat obrazovku** zapněte **Zaznamenat obrazovku**.

Rychlé probuzení

Zvednutím zařízení nebo dvojitým klepnutím na obrazovku zařízení rychle probudíte.

Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zapnutí/vypnutí obrazovky** zapněte funkce **Probuzení zvednutím** a **Dvojitým klepnutím probudíte**.

Rychlé ztlumení zařízení nebo snížení hlasitosti vyzvánění

Když máte příchozí hovor, otočte nebo telefon, abyste jej rychle ztlumili, nebo nebo telefon zvedněte, abyste ztlumili hlasitost vyzvánění.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Ztlumit vyzvánění** zapněte funkci **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Rychlé vypnutí obrazovky

V rozhraní domovské obrazovky můžete rychle vypnout displej dvojitém klepnutím na prázdnou oblast.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Zapnutí/vypnutí obrazovky** a zapněte služby **Vypnout obrazovku dvojitém klepnutím**.

Hovor RTT

V situacích, kdy je pro vás nepohodlné mluvit, použijte hovory RTT (text v reálném čase). Poté zadejte informace, které chcete druhé straně sdělit a které se pro snadnější komunikaci zobrazí na obrazovce v reálném čase.

Zapnutí RTT

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení > Text v reálném čase (RTT)** nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Text v reálném čase (RTT)**, a zapněte přepínač **RTT**.

 Tato funkce je podporována pouze v některých zemích a oblastech. Pokud tato nabídka není k dispozici, znamená to, že tato funkce není podporována.

Nastavení stavu RTT

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení > Text v reálném čase (RTT)** nebo přejděte do nabídky **Telefon > Nastavení > Usnadnění > Text v reálném čase (RTT)** a nastavte zobrazení tlačítka rozhraní hovoru RTT nebo stav mikrofonu.

Nastavení funkce Režim zobrazení tlačítka RTT

V rozhraní **Text v reálném čase (RTT)** můžete nastavit následující tři stavy tlačítek:

- Přepínač **Není vidět** podporuje příchozí hovory s funkcí RTT, ale skryje tlačítko volání RTT.
- Zapnutím přepínače **Viditelné během hovorů** zobrazíte tlačítko pouze během hlasových hovorů.
- Zapnutím přepínače **Vždy viditelné** zobrazíte tlačítko RTT v jakémkoli rozhraní vytáčení nebo během hlasových hovorů.

Nastavení stavu mikrofonu

V rozhraní **Text v reálném čase (RTT)**, zapněte přepínač **Ztlumit mikrofon**, aby byl mikrofon během hovorů RTT ve výchozím nastavení ztlumen. Pro tísňová volání je mikrofon vždy zapnutý.

Používání RTT během hovoru

Zahájení hovoru

Po vytočení čísla klepněte v rozhraní hovoru na **Hovor RTT**. Po odpovědi druhé strany zadejte text a odešlete jej druhé straně.

Při uskutečňování hovoru RTT klepněte na tlačítko **RTT** v rozhraní hovoru, čímž hovor RTT ukončíte.

Přijetí hovoru

Klepněte na možnost **RTT** v rozhraní hovoru a zadejte text, který chcete během hovoru odeslat druhé straně.

Když volající uživatel zahájí hovor RTT, může přijímající uživatel pouze zvednout nebo zavěsit hovor. Hlasové odpovídání není podporováno.

Ukončení hovoru RTT

Klepnutím na  > **Přepnout na hlasový hovor** v pravém horním rohu rozhraní hovoru ukončíte režim hovoru RTT a použijete hlasový hovor.

-  • Tato funkce vyžaduje, aby zařízení obou stran podporovala režim RTT.
 - Obě strany musí být připojeny k mobilní síti nebo síti **Wi-Fi** a poskytovatel síťových služeb musí podporovat funkci RTT.
 - Obě strany musí zapnout RTT. Pokud některá ze stran ukončí hovor RTT, druhá strana jej automaticky ukončí a hovor se přepne na hlasový hovor.

Systém a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2** Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  • Systém podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
- 3** Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v telefonu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.
Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na  **> Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.

- 4** Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Resetovat všechna nastavení

Tento příkaz obnoví nastavení sítě, hesla uzamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud telefon podporuje rozpoznávání otisků prstů nebo obličeje, obnoví také otisky prstů a ID obličeje, ale neodstraní jiné typy dat nebo souborů. Jiná nastavení, včetně , uživatelského účtu a správce zařízení, nebudou obnovena.

-  Pokud jste v aplikaci (např. Safe) nastavili heslo i otisk prstu nebo Face ID, Fingerprint nebo Face ID budou po obnovení nastavení odstraněny, ale heslo zůstane. Před obnovením nastavení zálohujte svá data.

Pokud je zapnuta možnost **Buďte synchronizovaní** a přepínač synchronizace dat je zapnutý, Wi-Fi zaznamenává data ve vašem telefonu a jiných zařízeních Honor (přihlášených pod stejným účtem Honor) a v cloudu budou všechna obnovena současně.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovu.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu umístěných dat systému aplikace osobních údajů souvisejících sHonor ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Použití jiné metody zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1** Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikacemi.
- 2** Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Zapnutí a ukončení jednoduchého režimu

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

- 1** Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
- 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
- 3** Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
- 4** Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** zahájíte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Online aktualizace systému vašeho zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

- Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Aktualizace softwaru** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.

- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze > Stáhnout a instalovat**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizacího balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  > **Nastavení zařízení** a zapněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Nastavení zařízení**, poté vypněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: LGN-LX1

MagicOS 9.0_01